# Multi Language Wireless LAN Adapter Quick Installation Guide

Version 1.2 – JULY 2002



# **Copyright statement**

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any from or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior writing of the publisher.

Printed in Taiwan, July 2002

# Index

Wireless LAN Adapter Quick Installation Guide	3
Guide d'Installation Rapide de l'Adaptateur 9	9
無線網路卡 快速安裝手冊1	5
无线网络卡 快速安装手册 2	20

## **WLAN Adapter Quick installation Guide**

Note: Do not insert the SparkLAN WLAN Adapter in your computer until you have finished installing the Utility and Driver.

## **Utility and Driver Installation**

1. Turn "On" your computer. Insert the driver CD for the **SparkLAN** WLAN Adapter .The screen shown below will appear.

	1 //
Install Config Utilines	
User's Guide	
Quick Guide	
Visit Our Website!!	
Exit	

2. Click "Install Config Utilities."



3. Click on the yellow bar with your product model name on it.

Coose For Operated System	roducts	
Win98/ME/2K/XP	1	
WinCE3.0	2=//	
Linux		
		Sparklan

Note: Different model type has different multi-operation system

4. Click on your operation system.

For **98/2K/ME/XP**. The screen shown below will appear.

InstallShield Wizard		×
Enter your target path		
Setup will install SparkLAN Wireless LAN Adap	pter in the following folde	er.
To install to this folder, click Next. To install to another folder.	a different folder, click B	trowse and select
Destination Folder		
C:\Program Files\SparkLAN Wireless		Browse
InstallShield		
	(Deel) (	

5. Click "Next" and then follow the instructions on the screen to continue the installation.



- 6. Click the Next button in this screen; both the driver and the Configuration Utility are installed on your computer.
- 7. For installing with CE / Pocket PC2002, click on "CE", the screen shown below will appear.



8. Click "Next" and then follow the instructions on the screen to continue the installation.

#### Note: Requires CE or ActiveSync installed on the computer.



- 9. Click the Finish button in this screen; both the driver and the Configuration Utility are installed on your computer.
- 10. When click on "Linux", it will launch file-explore to indicate where the driver is. Please open readme.txt file to install Linux driver.

## **Hardware Installation**

For PCMCIA or USB adapters, simply insert or connect the adapter after running the exe file.

For PCI cards, you must shut down the computer, install the card in an available PCI slot, and restart the operating system.

After the computer boots back up, it will detect the wireless card and then start the New Hardware Found wizard. Respond to the prompts displayed by the wizard, but do not check the load driver from Specify Location check box; the operating system will find the driver automatically.

For Windows CE, after installing the driver/utility, connect the PDA to the cradle, and connect the cradle to the computer. ActiveSync will load the driver to the PDA. Insert the wireless CF card when prompted.

You can launch the Configuration Utility by clicking the left mouse button on the Configuration Utility icon and selecting Advanced Configuration.



\_ Configuration Utility Icon

If the Configuration Utility icon is not displayed in the System Tray, you can restart the Configuration Utility from the Start Menu by selecting Programs and WLAN-Utility Configuration.

The Configuration Utility consists of window with four tabs: Link Status Connections, Profile Setting, and About. Please find information about these tabs in the User's Guide (from the CD Auto-run menu, select User's Guide and then select the product).

## **Wireless Network Setup**

**1. Peer-to-Peer**: Connects with other wireless client(s). This does not require Access Point. Please make sure the "Network Name" (SSID or ESSID) and "Peer-to-Peer" channel are the same for all clients in the same wireless network. Double click on the Configuration Utility icon to open the utility. Click on "Configuration" tab and input the desired "Network Name". At "Network Type", click on the drop-down arrow and select "Peer-to-Peer", and then at "Peer-to-Peer Channel", use the up/down arrows to select the channel number, and then click "Apply".

Wireless LAN Configuratio	n Utility	×
Link Status Connections	Profile Setting About	
Status		
Connected to SSID	: MIS (00:90:48:08:03:D8)	
Network type:	Infrastructure	
Transmit Rate:	11 Mbits	
Current Channel:	6	
Encryption(WEP):	Disabled	
Signal Strength (Excellent 86	Link Quality       Image: Signal state	

**2. Access Point**: Connects to wired Ethernet network via Access Point. Connects your Access Point to the Ethernet network connection and configure the Access Point with desired "Network Name" (SSID or ESSID). On the wireless client, in Utility's "Configuration" page, input the same "Network Name" as the Access Point. At "Network Type", click on the drop-down arrow, and select "Access Point", and then click "Apply".

## Guide d'Installation Rapide de l'Adaptateur

Note: N'insérez pas l'Adaptateur WLAn SparkLAN dans votre ordinateur tant que vous n'avez pas installé le Driver et l'Utilitaire.

## Installation du Driver et de l'Utilitaire

1. Allumez votre ordinateur. Insérez le CD du driver pour l'**Adaptateur WLAN SparkLAN**. L'écran ci-dessous va alors apparaître.



2. Cliquez sur "Installer les Utilitaires de Configuration."



3. Cliquez sur la barre jaune avec le nom de votre produit dessus.

Class Tox Openius Dates Wireless Products	3
Win98/ME/2K/XP	1
WinCE3.0	
Linux	
Main	Sparkan

Note: Un type de modèle différent peut avoir un système multi-opérations différent.

4. Cliquez sur votre O/S (système d'exploitation).

Pour **Windows 98/2K/ME/XP**. L'écran ci-dessous va alors apparaître.



5. Cliquez sur "Suivant/ Next" et suivez les instructions sur l'écran pour continuer l'installation.



6. Cliquez sur le bouton "Suivant/ Next" dans cet écran; le driver et l'Utiltiaire seront installés sur votre ordinateur.

7. Pour installer avec CE/Pocket PC2002, cliquez sur "CE", l'écran ci-dessous va alors apparaître.



8. Cliquez sur "Suivant/ Next" et suivez les instructions sur l'écran pour continuer l'installation.

Note: Exige que CE ou ActiveSync soit installé sur votre ordinateur.



9. Cliquez sur le bouton Terminer/Finish sur cet écran; le driver et l'Utiltiaire seront installés sur votre ordinateur.

10. Cliquez sur "Linux" pour lancer la recherche de fichier et indiquer où se trouve le driver. Veuillez ouvrir le fichier readme.txt pour installer le driver de Linux.

### Installation du Matériel

Pour les adaptateurs PCMCIA ou USB, il vous suffit d'insérer ou de connecter l'adaptateur en activant le fichier exe. Pour les cartes PCI, vous devez éteindre tout d'abord l'ordinateur, installez ensuite la carte dans le socle PCI et relancez votre système.

Après avir relancé votre ordinateur, il détectera la carte sans fil et lancera l'Assistant Nouveau Matériel Trouvé. Répondez à l'ordre affiché par l'assistant, mais ne cochez pas la case "Charger le pilote depuis un emplacement défini"; le système d'opération trouvera automatiquement le driver.

Pour Windows CE, après avoir installé le driver/utilitaire, connectez le PDA au tapis, puis connectez le tapis à l'ordinateur. ActiveSync chargera le driver vers le PDA. Insérez la Carte CF Sans Fil lorsque requis.

Vous pouvez lancer l'Utilitaire de Configuration en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'icône de l'Utilitaire de Configuration et sélectionnez Configuration Avancée.



Icône d'Utiltiaire de Configuration

Si l'icône de l'Utiliaire de Configuration n'est pas affichée dans la Barre des Tâches, vous pouvez relancer l'Utilitaire de Configuration depuis le Menu Démarrer en sélectionnant Programmes et Configuration WLAN PRISM.

L'Utiliaire de Configuration consiste en une fenêtre avec quatre onglets: Configuration, Cryptage, Lien et A Propos. Vous pouvez trouver des informations concernant ces onglets dans le Guide Utilisateur ( depuis le menu CD Auto-run, sélectionnez le Guide Utilisateur puis sélectionnez le Produit).

#### Programmation du Réseau

1. **Peer-to-Peer**: Connecte un(des) autre(s) client(s) sans fil. Aucun besoin de Point d'Accès. Veuillez vous assurer que les chaînes "Nom de Réseau" (SSID ou ESSID) et "Peer-to-Peer" soient bien identiques pour tous les clients dans le même réseau sans fil. Cliquez deux fois sur l'icône de l'Utiltiaire de Configuration pour ouvrir l'utilitaire. Cliquez sur l'onglet "Configuration" et entrez le "Nom de Réseau" désiré. Dans "Type de Réseau", cliquez sur la flêche vers le bas et sélectionnez "Peer-to-Peer"; ensuite, dans "Chaîne Peer-to-Peer", utilisez les flêches haut/bas pour sélectionnez le nombre de chaînes et cliquez sur "Appliquer".

Wireless LAN	Configuration	Utility 💌
Link Status	Connections	Profile Setting About
- Status Conne	ected to SSID:	MIS (00:90:4B:08:03:D8)
Netwo	ork type:	Infrastructure
Trans	mit Rate:	11 Mbits
Currer	nt Channel:	6
Encry	ption(WEP):	Disabled
Sign	al Strength (Excellent 86)	Link Quality (Excellent 100%)

2. **Point d'Accès**: Connecte sur un réseau Ethernet sans fil via un Point d'Accès. Connectez votre Point d'Accès à la connexion du réseau Ethernet et configurez le Point d'Accès avec le "Nom de Réseau" (SSID ou ESSID) désiré. Sur le client sans fil, dans la page "Configuration" de l'Utilitaire, entrez le même "Nom de Réseau" identique à celui du Point d'Accès. Dans "Type de Réseau", cliquez sur la flêche vers le bas, sélectionnez "Point d'Accès" et cliquez enfin sur "Appliquer".

# 無線網路卡快速安裝手冊

注意:請先行將軟體安裝完成之後,並重新啓動電腦之後,再將

無線網路卡接置你的電腦

## 組態設定程式及驅動程式之安裝

 1.將電腦開機.將安裝光碟放入光碟機之中,你會看到下面的畫面,如果沒 有請執行autorun.exe程式,你會看到以下的畫面。
 2.點選 "Install Config Utilities."

Wireless Pi	oducts
Install Config Utilities User Guide	
Quick Guide Visit Our WebsiteII	
Exit	SPARKLAN

3.點選你所購買的無線網路產品型號.



4.選擇你要安裝的作業系統.

#### 注意:不同的產品,所支援的作業系統會有所不同

📚 Choose Your Operation System	<u>_</u> _X
007 moleces (Prochaste	
Willeless Products	
Win98/ME/2K/XP	
WinCE3.0	
Linux	
5/3	
Main Page	s Broadband Anywhere

#### 例如 98/2K/ME/XP.你會看到以下的畫面.

5.點選 "Next"後遵照畫面的指示進行安裝.

etup will install Gemtek-systems Wireless LAN		
o install to this folder, click Next. To install to a nother folder.	Adapter in the rollowin different folder, click E	g folder. Browse and select
Destination Folder		
C:\Program Files\Gemtek-systems Wireless		Browse
Shield		

6. 點選 Finish 按鈕完成整個安裝過程,此時組態設定程式及網路卡驅動 程式已經安裝置你的電腦之中了,此時請重新開機。



硬體安裝

對於 PCMCIA 或 USB 介面的網路卡而言,僅需要在完成軟體的安裝後,重新開機,再將無線網路卡置入你的電腦,對於 PCI 介面的無線網路卡而言,你必須先將電腦關機,並拔掉插頭,找一個空的 PCI 插槽,置入無線網路卡,並重新啓動你的電腦即可.

在完成重開機的手續之後,系統會偵測到發現新的硬體,此時請不要點選 由特定的地方提供驅動程式,僅需要按下一步,電腦會自行搜尋,是否有 適合的驅動程式可用,當電腦找到可用的驅動程式後,會啓動無線網路 卡,並且在電腦畫面的右下角會出現無線網路連結的圖示.

你可以點選組態設定圖示,進行相關的無線網路設定.

En 😓 🔊 🎭 🚊 PM 02:23

組態設定程式圖示

如果不能自動執行的時候請按**開始>程式集>Gemtek-systems** Wireless>WLAN-Utility 來執行管理程式

組態設定程式包含有四個選項:"Link Status","Connections","Profile Setting", "About",如需進一步的相關使用說明,請參照光碟所附加之使用 手冊.

第一次使用無線控制程式時請選擇 connections 的選項,它會列出附近被 搜尋到的無線網路設備有哪些,

Profile	ESSID	Wep	Network Type
i home	Wireless	n	Infrastructure
i home	Wireless	n	Infrastructure
office	1520	у	Infrastructure
e office	1520	у	Infrastructure
•			
		1	
	<u>C</u>	onnect	<u>R</u> efresh

如果你想要連到離你最近的 AP 時請將上面的選項打勾,當網路上有多個

AP 時你可以指定某台 AP 後再點選 connect 連結到指定的 AP,或是點選 refresh 重新搜尋 AP。

你可以建立不同的設定檔,增加無線網路使用的便利性

Profiles			-
home			
office			
CCID: 1520			-
Network Type:	Infrastructure		
Preamble: Auto Encryption(WE	) P): 64-bit		+
	1.15774-0474-028		

譬如你可以建立一個供辦公室使用的無線網路設定檔,回家時使用另一個供家裡使用的無線網路設定檔。如果你的無線網路環境有啓動加密功能時,也一併在這裡做設定,加密提供 64bit、128bit 加密,你可以採取十六進制的方式或者是採取字串加密的方式。

Proble Name:	Gemtek-systems
SSID:	Wireless 💌
Network Type:	Infrastructure 💌
Transmit Rate:	11 Mbits 💌
Encryption(WEP):	Disabled
notyption Settings	
Key Index.	1 💌
Encryption Key.	C Hexadepimel format. C Alphonemente format.

# 无线网络卡快速安装手册

注意:请先行将软件安装完成,并重新启动计算机之后,再将无

线网络卡安装进你的计算机.内

#### 驱动程序安装及参数设定

1.将计算机开机.将安装光盘放入光驱之中,你会看到下面的画面,如果没有请执行autorun.exe程序,你会看到以下的画面。
 2.点选 "Install Config Utilities."

Wireless P	roducts
Install Config Utilities	
User Guide	2- //
Quick Guide	
Visit Our Websitell	
EXIL	- 1

3.点选你所购买的无线网络产品型号.



4.选择你要安装的操作系统.

#### 注意:不同的产品,所支持的操作系统会有所不同



例如 98/2K/ME/XP.你会看到以下的画面.

5.点选 "Next" 后遵照画面的指示进行安装.

nter your target path	
Setup will install Gemtek-systems Wireless	s LAN Adapter in the following folder.
To install to this folder, click Next. To insta another folder.	all to a different folder, click Browse and select
Destination Folder	
Destination Folder C:\Program Files\Gemtek-systems Wirel	ilessBrowse
Destination Folder C:\Program Files\Gemtek-systems Wirel	iless Biowse
Destination Folder C:\Program Files\Gemtek-systems Wirel tallShield	less Browse

6. 点选 Finish 按钮完成整个安装过程,此时参数设定程序及网络卡驱动程序已经安装置你的计算机之中了,此时请重新开机。

InstallShield Wizard	
	Wireless LAN Installation You have to reboot your system in order to accomplish the Installation
	<ul> <li>Yes, I want to restart my computer now.</li> <li>No, I will restart my computer later.</li> <li>Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.</li> </ul>
	Karak <b>Finish</b> Cancel

#### 硬件安装

对于 PCMCIA 或 USB 接口的网络卡而言, 仅需要在完成软件的安装后, 重新开机,再将无线网络卡置入你的计算机,对于 PCI 接口的无线网络 卡而言,你必须先将计算机关机,并拔掉插头,找一个空的 PCI 插槽,置 入无线网络卡,并重新启动你的计算机即可.

在完成重开机的过程之后,系统会侦测并发现新的硬件,此时请不要点选 由指定的地方提供驱动程序,仅需要按下一步,计算机会自行搜寻,是否 有适合的驱动程序可用,当计算机找到可用的驱动程序后,会启动无线网 络卡,并且在计算机画面的右下角会出现无线网络连结的图标.

你可以点选参数设定图标,进行相关的无线网络设定.

💾 En 😓 🔊 🎭 🚊 🛛 PM 02:23

参数设定程序图标

如果不能自动执行的时候请按开始>程序>Gemtek-systems Wireless>WLAN-Utility 来执行管理程序

参数设定程序包含有四个选项:"Link Status","Connections","Profile Setting", "About",如需进一步的相关使用说明,请参照光盘所附加之使用手册.

第一次使用无线控制程序时请选择 connections 的选项,它会列出附近被搜寻到的无线网络设备有哪些,

Profile	ESSID	Wep	Network Type
i home	Wireless	n	Infrastructure
i home	Wireless	n	Infrastructure
fe office	1520	у	Infrastructure
once	1520	y	
•		1	•
	C	onnect	Refresh

如果你想要连到离你最近的 AP 时请将上面的选项打勾,当网络上有多个

AP时你可以指定某台AP后再点选 connect 连结到指定的 AP 或是点选 refresh 重新搜寻 AP。

你可以建立不同的设定文件,增加无线网络使用的便利性

ireless LAN 11Mbps USB Adapter	
ink Status Connections Profile Setting About	
Profiles	
home	
SSID: 1520	4
Network Type: Infrastructure	
Encryption(WEP): 64-bit	+
	-1
New <u>E</u> dit <u>D</u> elete	

譬如你可以建立一个供办公室使用的无线网络设定文件,回家时使用另一个 供家里使用的无线网络设定文件。如果你的无线网络环境需要启动加密功能 时,也一并在这里做设定,加密提供 64bit、128bit 加密,你可以采取十六进 制的方式或者是采取字符串加密的方式。

Profile Name:	Gemtek-systems
SSID:	Wireless 💌
Network Type:	Infrastructure 💌
Transmit Rate:	11 Mbits 💌
Encryption(WEP):	Disabled
notyption Settings	
Key Index	1 💌
Encryption Key	C Hexadecimel format. C Alphonumeric format.