Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4



Fig. 5 Fig. 6

ESPAÑOL es

Distinguido cliente

Le felicitamos por haber elegido un producto de la marca SOLAC. Nuestros productos se diseñan y fabrican para satisfacer ampliamente las expectativas de nuestros clientes más exigentes durante mucho tiempo. Los electrodomésticos SOLAC, además, proporcionan la tranquilidad de haber superado las más exigentes normas de calidad y seguridad.

Electrodomésticos SOLAC, en su afán de mejora continua, se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso.

1 Indicaciones de Seguridad

- *Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar su aparato.*
- ***Este manual es parte integrante del producto. Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.***
- *Este aparato es sólo para uso doméstico, no industrial. Cualquier uso diferente al indicado podría ser peligroso.*
- *Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.*
- *Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.*
- *No realice ninguna modificación ni reparación en el aparato. Ante cualquier anomalía en el cable u otra parte del aparato, no lo use y acuda a un servicio de asistencia autorizado.*
- *Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio post-venta o por personal cualificado similar con el fin de evitar cualquier peligro.*
- *No utilice piezas o accesorios no suministrados o recomendados por SOLAC.*
- *Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje indicado coincide con el de su hogar.*
- *Desenchufe el aparato siempre después de su uso y antes de desmontar o montar piezas y realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza. Desenchúfelo también en caso de apagón. Cuando enchufe o desenchufe el aparato, debe estar desconectado.*
- *No tire nunca del cable ni cuelgue el aparato por él. Desenchufe el aparato tirando siempre de la clavija, nunca del cable.*

No debe utilizar el secador de pelo cerca de bañeras, lavabos, duchas u otros recipientes que contengan agua. Si cayera al agua, NO intente cogerlo. Desenchúfelo inmediatamente. No introduzca nunca el aparato en agua u otro líquido, ni en el lavavajillas. No permita que el aparato entre en contacto con el agua durante su limpieza. Evite posibles salpicaduras en el aparato o cable de conexión.

- *No deje el aparato encendido sin supervisión.*
- *No toque el aparato con las manos húmedas cuando esté en funcionamiento.*
- *Nunca deje el aparato funcionando sobre una superficie o trapo húmedo.*
- *Si utiliza el secador en el cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua puede presentar un peligro incluso cuando el secador está desconectado.*
- *Para una mayor protección complementaria, se recomienda instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño, un dispositivo de corriente diferencial residual (RCD) que no exceda de 30mA. Solicite consejo a un instalador.*

¡ATENCIÓN!: Cuando desee desprenderse del aparato, NUNCA lo deposite en la basura, sino que acuda al PUNTO LIMPIO o de recogida de residuos más cercano a su domicilio, para su posterior tratamiento. De esta manera, está contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

2 Descripción

Partes principales

1 *Cuerpo principal*
2 *Cable de conexión a la red*
3 *Tapa de entrada de aire*
4 *Salida de aire*

Mandos e indicadores

5 *Selector de temperatura (3 posiciones)*
6 *Pulsador de puesta en marcha y regulador de caudal de aire (2 posiciones)*
7 *Pulsador de aire frío*

Accesorios

8 *Concentrador*
9 *Difusor*

Seguridad contra sobrecalentamientos

Este aparato está equipado con un termostato que regula la temperatura en caso de sobrecalentamiento (si la entrada o salida de aire quedan bloqueadas). Si esto ocurriera, desconecte el aparato y espere durante 5 minutos. Elimine la causa del bloqueo y vuelva a conectar el aparato.

Características eléctricas

- Tensión de alimentación: 220-240V, 50/60Hz
- Potencia consumida: 2000W

3 Utilización

Este aparato ha sido diseñado para secar, moldear e hidratar el cabello.

Antes de enchufar el aparato a la red, asegúrese de que sus manos y el aparato están completamente secos.

ATENCIÓN: no utilice el aparato cerca del agua.

Asegúrese de que la entrada y salida de aire no están obstruidas.

1 Si lo desea, coloque el concentrador (8) o el difusor (9). Para ello coloque el accesorio en la salida de aire (fig. 1)
2 Enchufe el aparato a la red y coloque el regulador de caudal de aire (6) en la posición deseada: 0-apagado, -velocidad mínima, -velocidad máxima (fig. 2).
3 Coloque el selector de temperatura (5) en la posición deseada (fig. 3): 0- calentamiento mínimo, I- calentamiento medio, II-calentamiento máximo.
4 Siga las indicaciones de secado según el accesorio utilizado.
5 Si desea aire sin calentar, pulse el pulsador de aire frío (7).
6 Cuando termine de utilizar el secador, coloque el regulador de caudal de aire (6) en la posición 0.

Uso del concentrador (8)

El concentrador de aire profesional (8) le permitirá orientar el flujo de aire sobre un punto determinado, por ejemplo sobre la raíz para conseguir un efecto liso o sobre el cepillo redondo para conseguir volumen. Los profesionales aconsejan orientar el flujo de aire caliente desde la raíz hacia las puntas cuando se peinan con un cepillo, pero un volumen en la raíz. Esta orientación del aire favorece el sellado de la cutícula y evita el encrespamiento.

1 Dirija el flujo de aire hacia el lugar deseado (fig. 4).

Uso del difusor (9)

1 Después de lavar el pelo aplique su espuma/gel habitual.
2 Introduzca el pelo dentro del difusor. Mueva el difusor lentamente de forma circular (fig. 5).

Los profesionales aconsejan:

- Para un rizo más definido acerque el difusor lo máximo posible a la cabeza, de manera que el rizo quede plegado mientras lo seca.
- Emplee el regulador de caudal de aire (6) en la posición para favorecer la formación natural del rizo sin encrespario.

Utilización del pulsador de aire frío (7)

El aire frío fija el peinado cuando se deja de usar el calor, y aporta brillo al peinado. Los profesionales recomiendan su uso para conseguir un peinado más duradero.

1 Una vez haya secado y fijado la forma del mechón, pulse el aire frío (7) durante 15 o 20 segundos para un resultado perfecto.

4 Limpieza y Conservación

Limpie el aparato sólo cuando esté frío. No utilice disolventes, detergentes ni productos abrasivos.

1 Desenchufe el aparato.
2 Utilice un paño seco.
3 Si se bloquea la entrada de aire, proceda a su limpieza. Para ello gire con fuerza la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga la tapa (3) hacia fuera (fig. 6).
4 Limpie la tapa (3) con un cepillo pequeño.
5 Coloque de nuevo la tapa de entrada de aire (3). Para ello haga coincidir las pestañas de la tapa con los orificios del cuerpo y gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj.

No utilice el secador sin la tapa de entrada de aire colocada correctamente.

5 Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona	No está enchufado	Enchufe el aparato
	Se ha disparado el termostato de seguridad	Desenchufe el aparato y espere 5 minutos. Elimine la causa del bloqueo y vuelva a conectar el aparato.
El aparato no calienta	El selector de temperatura está en la posición 0	Coloque el selector de temperatura en la posición deseada
El aparato no seca suficientemente	Entrada o salida de aire obstruidas	Limpie el aparato
	Selector de temperatura en la posición 0	Coloque el selector de temperatura en la posición deseada
	Regulador de caudal de aire en la posición	Coloque el regulador de caudal de aire en la posición deseada

6 Reciclaje

¡ATENCIÓN!: Cuando desee desprenderse del aparato, NUNCA lo deposite en la basura, sino que acuda al PUNTO LIMPIO o de recogida de residuos más cercano a su domicilio, para su posterior tratamiento. De esta manera, está contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

ENGLISH en

Dear Customer

We congratulate you on choosing a SOLAC product. Our products are designed and manufactured with a view to comfortably meeting the expectations of our most demanding customers for a long time. You can feel safe with SOLAC electrical appliances in the knowledge that they comply with the strictest standards of quality and safety.

In its desire for ongoing improvement, SOLAC reserves the right to introduce modifications without prior notice.

1 Safety Instructions

- *Read these instructions fully before using the appliance.*
- ***This manual is an integral part of the product. Keep it in a safe place for future reference.***
- *This appliance is for domestic use only, not industrial. Any use other than specified could be dangerous.*
- *Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.*
- *This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.*
- *Do not modify or repair the appliance in any way. If you detect any anomalies in the cord or any other part of the appliance, do not use it and take it to an authorised service centre.*
- *If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or by your after-sales service shop or similar qualified personnel to prevent possible hazards.*
- *Do not use parts or accessories that have not been supplied or recommended by SOLAC.*
- *Before plugging the appliance into the mains, check that the specified voltage corresponds to your home voltage.*
- *Always unplug the appliance after use and before installing or removing parts or performing any maintenance and cleaning tasks. Also unplug it in the event of a blackout. The appliance must be switched off when plugging it in or unplugging it.*
- *Never carry the appliance by the appliance from it. Always unplug the appliance by pulling on the plug, never on the cord.*

Do not use the hair dryer near baths, washbasins, showers or other water containers. If it falls into water, do NOT try to pick it up. Unplug it immediately. Never submerge the appliance in water or any other liquids and do not put it in the dishwasher. Do not allow the appliance to come into contact with water during cleaning. Avoid splashing the appliance or the power cord.

- *Never leave the appliance outdoors exposed to the elements.*
- *Do not touch the appliance with wet hands when in operation.*
- *Never leave the appliance working on a wet surface or cloth.*
- *When using the hairdryer in the bathroom, unplug it after use, since it is dangerous for the appliance to be near water, even when the hair dryer is switched off.*
- *For extra protection we recommend installing a residual current device (RCD) not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.*

IMPORTANT: When you want to dispose of the appliance, NEVER throw it in the rubbish bin. Take it to your nearest CLEAN POINT or other waste collection centre closest to your home for processing. You will thus be helping to take care of the environment.

2 Description

Main components

1 Main body
2 Power cord
3 Air intake cover
4 Air outlet

Controls and indicators

5 Temperature selector (3 positions)
6 On/Off and airflow control button (2 positions)
7 Cold air button

Attachments

8 Concentrator
9 Diffuser

Overheat protection

This device has a thermostat that regulates the temperature to prevent it from overheating (if the air intake or outlet are blocked). If this happens, disconnect the device and wait for five minutes. Remove the cause of the obstruction, and switch the appliance back on.

Electrical specifications

- Input voltage: 220-240V, 50/60Hz
- Power consumption: 2000W

3 Use

This appliance is designed for drying, styling and moisturising hair.

Before plugging the appliance into the mains, make sure your hands and the appliance are completely dry.

WARNING: do not use the appliance near water.

Be sure that the air inlet and outlet are not obstructed.

1 If you want, attach the concentrator (8) or the diffuser (9). To do so, install the accessory on the air outlet (fig. 1)
2 Plug the appliance into the mains and set the airflow regulator (6) to the desired position: O-off, -minimum speed, -maximum speed (fig. 2).
3 Set the temperature selector (5) to the desired position (fig. 3): 0- minimum heat, I- medium heat, II- maximum heat.
4 Follow the drying instructions according to the accessory used.
5 If you want air without heat, press the cold air button (7).
6 After using the dryer, set the airflow regulator (6) to the O position.

Using the concentrator (8)

The professional nozzle (8) allows you to direct the air flow to a specific point, for example to the roots for a straight effect, or onto a round brush for volume. Professionals advise aiming the hot air flow from root to tip for a very straight look with no volume at the roots. This helps to seal the cuticle and prevent frizz.

1 Point the airflow at the desired area (fig. 4).

Using the diffuser (9)

1 After washing your hair, apply mousse/gel as usual.
2 Place the hair in the diffuser. Make circular movements with the diffuser (fig. 5).

Professionals advise:

- For more defined curls, keep the diffuser as close as possible to the head, so that the curl is kept tight while it dries.
- Use the airflow regulator (6) in position , to encourage curls to form naturally without frizzing.

Using the cold air button (7)

Cold air sets the style achieved using heat and gives shine to the hair. Professionals recommend using it for a longer lasting style.

1 Once you have dried and set the shape of the lock of hair, press the cold air button (7) for 15 or 20 seconds for a perfect result.

4 Cleaning and Storage

Only clean the appliance when it is cold. Do not use any solvents, detergents or abrasive products.

1 Unplug the appliance.
2 Use a dry cloth.
3 If the air intake becomes blocked, clean it. To do so, turn the cover counter-clockwise and pull the cover (3) off (fig. 6).
4 Clean the cover (3) using a small brush.
5 Replace the air intake cover (3). To do so, line up the tabs on the cover with the holes in the drier and turn the cover clockwise.

Do not use the dryer without the air intake cover correctly attached.

5 Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The appliance does not work	Not plugged in	Plug in the appliance
	Safety thermostat has tripped	Unplug the appliance and wait for five minutes. Remove the cause of the obstruction, and switch the appliance back on.
The appliance does not heat	The temperature selector is in position 0	Set the temperature selector to the desired position
The appliance does not dry sufficiently	Air intake or outlet obstructed	Clean the appliance
	Temperature selector in position 0	Set the temperature selector to the desired position
	Airflow regulator in position	Set the airflow regulator to the desired position

6 Recycling

ATTENTION!: When you want to dispose of the appliance, NEVER throw it in the rubbish bin. Take it to your nearest CLEAN POINT or other waste collection centre closest to your home for processing. You will thus be helping to take care of the environment.

FRANÇAIS fr

Cher client

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la marque SOLAC. Nos produits sont conçus et fabriqués pour satisfaire largement les attentes de nos clients les plus exigeants pendant longtemps. Avec les appareils électroménagers SOLAC, vous avez l'assurance d'un produit qui remplit les normes de qualité et de sécurité les plus exigeantes.

Electroménagers SOLAC, dans son souci d'amélioration continue, se réserve le droit d'introduire des modifications sans préavis.

1 Indications de sécurité

- *Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.*
- ***Ce manuel fait partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.***
- *Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique, non industriel. Toute utilisation différente de celle indiquée peut être dangereuse.*
- *Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.*
- *Il est recommandé de ne pas laisser cet appareil à la portée de personnes (y compris d'enfants) ayant un handicap physique, sensitif ou mental, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins que la personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur apporte des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.*
- *Ne modifiez ni ne réparez jamais l'appareil. Si vous constatez une anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, ne l'utilisez pas et portez-le à un centre de service technique agréé.*
- *Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après vente ou par du personnel qualifié équivalent, afin d'éviter tout danger.*
- *N'utilisez pas de pièces ni d'accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.*
- *Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, vérifiez que le voltage indiqué correspond à celui de votre logement.*
- *Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de démonter ou de monter des pièces et d'effectuer toute tâche d'entretien ou de nettoyage. Débranchez-le également en cas de panne de courant. Lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil, celui-ci doit être en position « arrêt ».*
- *Ne tirez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant sur la fiche, jamais sur le câble.*

N'utilisez jamais le sèche-cheveux près d'une baignoire, un lavabo, une douche ou un autre récipient contenant de l'eau. S'il tombe dans l'eau, N'ESSAYEZ PAS de le rattraper. Débranchez-le immédiatement. Ne mettez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans un autre liquide, ni dans le lave-vaisselle. Ne permettez pas que l'appareil entre en contact avec l'eau lors du nettoyage. Évitez d'éclabousser l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- *Ne laissez pas l'appareil aux intempéries.*
- *Ne touchez pas l'appareil avec les mains humides lorsqu'il est en marche.*
- *Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sur une surface ou un chiffon humide.*
- *Si vous utilisez le sèche-cheveux dans la salle de bain, débranchez-le après l'usage, car la proximité de l'eau peut présenter un danger même si l'appareil est à l'arrêt.*
- *Pour plus de sécurité, il est recommandé d'installer sur le circuit électrique qui alimente la salle de bain un dispositif de courant différentiel résiduel (DDR) ne dépassant pas 30mA. Demandez conseil à un professionnel.*

ATTENTION ! Pour mettre l'appareil au rebut, NE LE JETEZ JAMAIS à la poubelle ; déposez-le dans un POINT DE RECYCLAGE ou à la déchetterie la plus proche afin qu'il y soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

2 Description

Parties principales

1 Corps principal
2 Cordon d'alimentation
3 Cache d'entrée d'air
4 Sortie d'air

Commandes et témoins

5 Sélecteur de température (3 positions)
6 Bouton de mise en marche et régulateur de débit d'air (2 positions)
7 Bouton d'air froid

Accessoires

8 Concentrateur
9 Diffuseur

Sûreté contre surchauffes

Cet appareil est équipé d'un thermostat qui régule la température en cas de surchauffe (si l'entrée ou la sortie d'air sont bloquées). Si cela se produit, débranchez l'appareil et attendez cinq minutes. Éliminez la cause du blocage puis rallumez l'appareil.

Caractéristiques électriques

- Tension d'alimentation : 220-240V, 50/60Hz
- Puissance consommée : 2000W

3 Utilisation

Cet appareil a été conçu pour sécher, coiffer et hydrater les cheveux.

Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que vos mains et l'appareil sont bien secs.

ATTENTION : ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.

Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas bouchées.

1 Si vous le souhaitez, montez le concentrateur (8) et le diffuseur (9). À cette fin, fixez l'accessoire au niveau de la sortie d'air (fig. 1)
2 Branchez l'appareil et mettez le régulateur du souffle d'air (6) sur la position souhaitée : 0-éteint, -vitesse minimale, -vitesse maximale (fig. 2).
3 Placez le sélecteur de température (5) sur la position souhaitée (fig. 3) : 0- chauffage minimum, I- chauffage intermédiaire, II- chauffage maximum.
4 Référez-vous aux instructions de séchage en fonction de l'accessoire utilisé.
5 Si vous ne souhaitez pas d'air chaud, appuyez sur le bouton d'air froid (7).
6 Lorsque vous terminez d'utiliser le sèche-cheveux, placez le régulateur de débit d'air (6) sur la position O.

Utilisation du concentrateur (8)

Le concentrateur d'air professionnel (8) vous permettra d'orienter le flux d'air sur un point précis, par exemple sur la racine pour obtenir un effet lisse ou sur la brosse ronde pour obtenir du volume.
Les professionnels conseillent d'orienter le flux d'air chaud de la racine vers les pointes lorsque l'effet recherché est un look très lisse et sans volume à la racine. Cette orientation d'air favorise le resserrement de la cuticule et évite les frisottis.

1 Dirigez le souffle d'air dans la direction souhaitée (fig. 4).

Utilisation du diffuseur (9)

1 Après avoir lavé vos cheveux, appliquez votre mousse ou votre gel habituel.
2 Introduisez vos cheveux dans le diffuseur. Déplacez lentement le diffuseur de manière circulaire (fig. 5).

Les professionnels conseillent :

- Pour des boucles plus définies, approchez le diffuseur le plus près possible de la tête, de sorte que la boucle soit pliée pendant que l'appareil la sèche.
- D'utiliser le régulateur de débit d'air (6) sur la position pour favoriser la formation naturelle des boucles sans les crêper.

Utilisation du bouton d'air froid (7)

L'air froid fixe la coiffure obtenue avec la chaleur et apporte de la brillance aux cheveux. Les professionnels recommandent d'utiliser l'air froid pour obtenir une coiffure plus durable.

1 Après avoir séché et fixé la forme de la mèche, appuyez sur air froid (7) pendant 15 à 20 secondes pour un résultat parfait.

4 Nettoyage et entretien

Ne nettoyez l'appareil que lorsqu'il est froid. N'utilisez pas de solvants, de détergents ni de produits abrasifs.

1 Débranchez l'appareil.
2 Utilisez un chiffon sec.
3 Si l'entrée d'air est bloquée, nettoyez-la. Pour ce faire, faites tourner le cache (3) dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre et retirez-le (fig. 6).
4 Nettoyez le cache (3) à l'aide d'une petite brosse.
5 Replacez le cache au niveau de l'entrée d'air (3). Pour ce faire, faites coïncider les repères du cache avec les orifices de la structure, et faites tourner le cache dans le sens des aiguilles d'une montre.

N'utilisez pas le sèche-cheveux si le cache d'entrée d'air n'est pas correctement positionné.

5 Utilizzo

L'apparecchio è progettato per asciugare, modellare e idratare i capelli.

Prima di collegare l'apparecchio alla rete, verificare che le proprie mani e l'apparecchio siano completamente asciutti.

ATTENZIONE: non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua.

Accertarsi che l'ingresso e l'uscita dell'aria non siano ostruiti.

1 Installare il concentratore (8) o il diffusore (9) in base alle preferenze. A tal fine, inserire l'accessorio sulla bocchetta di uscita dell'aria (fig. 1)
2 Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e collocare il pulsante di regolazione del flusso d'aria (6) sulla posizione desiderata: 0 (spento), (velocità minima) o (velocità massima) (fig. 2).
3 Portare il selettore di temperatura (5) sulla posizione desiderata (fig. 3): 0 (riscaldamento minimo), I (riscaldamento medio) o II (riscaldamento massimo).
4 Seguire le indicazioni per l'asciugatura in base all'accessorio utilizzato.
5 Se si desidera aria fredda, premere il pulsante aria fredda (7).
6 Una volta terminato l'uso dell'asciugacapelli, portare il dispositivo di regolazione del flusso d'aria (6) sulla posizione O.

Uso del concentratore (8)

Il concentratore d'aria professionale (8) consentirà di orientare il flusso dell'aria su un punto specifico, ad esempio, sulla radice, al fine di ottenere un effetto liscio, oppure sulla spazzola rotonda per ottenere un effetto voluminoso.
I professionisti consigliano di orientare il flusso dell'aria calda dalla radice verso le punte quando si vuole ottenere un look molto liscio e senza volume alla radice, perché così si favorisce la chiusura della cuticola e si evita l'effetto crespo.

1 Indirizzare il flusso di aria verso la zona desiderata (fig. 4).

Uso del diffusore (9)

1 Dopo aver lavato i capelli, applicarvi la schiuma o il gel utilizzato di solito.
2 Introdurre i capelli nel diffusore. Spostare il diffusore lentamente con movimenti circolari (fig. 5).

I professionisti consigliano:

- Per un riccio più definito, avvicinare quanto più possibile il diffusore alla testa, in modo che il riccio rimanga piegato mentre viene asciugato.
- di impostare il regolatore del flusso d'aria (6) sulla posizione , per favorire la formazione naturale dei ricci senza crespo.

Uso del pulsante per l'aria fredda (7)

L'aria fredda fissa la pettinatura ottenuta con il calore e le conferisce brillantezza. I professionisti ne raccomandano l'uso per conferire una pettinatura più duratura.

1 Una volta asciugata e fissata la forma della ciocca, premere il pulsante dell'aria fredda (7) per 15 o 20 secondi per un risultato perfetto.

6 Pulizia e conservazione

Pulire l'apparecchio solo quando è freddo. Non utilizzare solventi, detergenti o prodotti abrasivi.

1 Scollegare l'apparecchio.
2 Servirsi di un panno asciutto.
3 Se l'ingresso dell'aria dovesse ostruirsi, pulirlo. A tal fine, ruotare con forza il coperchio in senso antiorario e tirare il coperchio (3) verso l'esterno (fig. 6).
4 Pulire il coperchio (3) con una spazzola piccola.
5 Chiudere di nuovo il coperchio di ingresso dell'aria (3). A tal fine, far coincidere le linguette del coperchio con i fori presenti sul corpo e ruotare il coperchio in senso orario.

Non utilizzare l'apparecchio senza il coperchio di ingresso dell'aria posizionato correttamente.

DEUTSCH de

Werte Kundin/Werter Kunde

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Produktes aus dem Hause SOLAC. Design und Herstellung unserer Produkte sind darauf ausgerichtet, die Erwartungen unserer anspruchsvollsten Kunden für viele Jahre zufriedenzustellen. Überdies erfüllen die Haushaltsgeräte von SOLAC die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsnormen.

Im Bemühen um eine ständige Verbesserung seiner Produkte behält sich Electrodomésticos SOLAC das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

1 Sicherheitshinweise

- *Lesen Sie diese Anweisungen vor Inbetriebnahme des Geräts gründlich durch.*
- ***Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zum späteren Nachlesen auf.***
- *Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung als vorgesehen kann gefährlich sein.*
- *Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.*
- *Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit einer körperlichen, sensitiven oder geistigen Behinderung oder durch Personen, die nicht über die notwendige Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, geeignet, es sei denn, sie werden von der für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt bzw. in die Benutzung des Gerätes eingewiesen.*
- *Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Gerät vor. Benutzen Sie das Gerät im Falle eines Defektes am Netzkabel oder einem anderen Gerätteteil nicht, sondern bringen Sie es zu einem autorisierten Kundendienst.*
- *Sollte das Netzkabel beschädigt sein, darf es vorsichtshalber nur vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder ähnlichem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.*
- *Verwenden Sie ausschließlich von SOLAC gelieferte oder empfohlene Teile bzw. Zubehör.*
- *Vergewissern Sie sich vor dem Netzanschluss des Gerätes, dass die angegebene Netzspannung mit jener Ihres Haushalts übereinstimmt.*
- *Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch, vor dem Abnehmen bzw. Aufsetzen eines Teils sowie vor jeder Reinigung oder Wartung stets vom Netz. Bei Stromausfall ebenfalls vom Netz trennen. Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie es an das Netz anschließen oder vom Netz trennen.*
- *Ziehen Sie nicht am Kabel bzw. hängen Sie das Gerät nicht am Kabel auf. Ziehen Sie stets am Stecker, nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.*

Der Haartrockner darf nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Duschen oder sonstigen Behältern mit Wasser verwendet werden. Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, versuchen Sie NICHT, es herauszunehmen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker. Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht in der Spülmaschine reinigen. Während der Reinigung darf das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommen. Schützen Sie das Gerät bzw. Netzkabel vor Wasserspritzern.

- *Das Gerät nicht der Witterung aussetzen.*
- *Das Gerät während des Betriebs nicht mit feuchten Händen berühren.*
- *Legen Sie das eingeschaltete Gerät niemals auf eine feuchte Unterlage oder ein feuchtes Tuch.*
- *Ziehen Sie nach der Verwendung den Netzstecker, wenn Sie den Haartrockner im Bad benutzen. Die Nähe zum Wasser stellt auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr dar.*
- *Als zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsstrom von maximal 30mA im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt. Wenden Sie sich hierfür an einen Installateur.*

ACHTUNG: Das Gerät KEINESFALLS über den Hausmüll entsorgen, sondern zum nächstgelegenen WERTSTOFFHOF oder zur Abfallannahmestelle zur Weiterverwertung bringen. So leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.

2 Beschreibung

Hauptbestandteile

1 Gehäuse
2 Netzkabel
3 Abdeckung Lufteintritt
4 Luftaustritt

Schalter und Anzeigen

5 Temperaturwahlschalter (3 Stufen)
6 EIN-Taste und Luftstromregler (2 Stufen)
7 Taste für Kaltluft

Zubehör

8 Zentrierdüse
9 Diffusoraufsatz

Schutz vor Überhitzung

Dieses Gerät ist mit einem Thermostat, der bei Überhitzung die Temperatur regelt, ausgestattet (wenn Lufteintritt oder -austritt verstopft sind). Trennen Sie in diesem Fall das Gerät vom Netz und warten Sie 5 Minuten. Entfernen Sie die Verstopfungsursache und schließen Sie das Gerät wieder an.

Elektrische Daten

- Netzspannung: 220-240V, 50/60Hz
- Nennleistung: 2000W

3 Verwendung

Dieses Gerät ist zum Trocknen, Stylen und Hydrieren des Haares vorgesehen.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Gerätes an das Netz, dass Ihre Hände sowie das Gerät vollständig trocken sind.

ACHTUNG: Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.

Stellen Sie sicher, dass der Lufteintritt und -austritt nicht verstopft sind.

1 Setzen Sie je nach Wunsch die Zentrierdüse (8) oder den Diffusor (9) auf. Setzen Sie das gewünschte Zubehörteil auf den Luftaustritt auf (Abb. 1)
2 Schließen Sie den Haartrockner ans Netz und stellen Sie den Luftstromregler (6) auf die gewünschte Stufe: 0 -Aus, -Min., -Max. (Abb. 2).
3 Stellen Sie den Temperaturwahlschalter (5) auf die gewünschte Stufe (Abb. 3): 0 - niedrigste Temperatur, I – mittlere Temperatur, II – höchste Temperatur.
4 Befolgen Sie die Anweisungen zum Trocknen des Haares je nach verwendetem Zubehörteil.
5 Möchten Sie einen Luftstrom ohne Hitze, so drücken Sie die Kaltlufttaste (7).
6 Stellen Sie den Luftstromregler (6) nach der Verwendung des Haartrockners auf O.

Verwendung der Zentrierdüse (8)

Mit der Profi-Zentrierdüse (8) können Sie den Luftstrom auf eine bestimmte Haarpartie richten, z.B. auf den Ansatz für einen tollen Glatteffekt oder auf die Rundbürste für fülliges Volumen.
Für ein superglattes Ergebnis ohne Volumen am Ansatz empfehlen professionelle Stylisten, den Heißluftstrom vom Ansatz zu den Spitzen hin zu richten. So wird die Schuppenschicht versiegelt und unerwünschte Kräuselungen vermieden.

1 Richten Sie den Luftstrom auf die gewünschte Stelle (Abb. 4).

Verwendung des Diffusoraufsatzes (9)

1 Tragen Sie nach dem Haarewaschen wie gewohnt Haarschaum oder –gel auf.
2 Legen Sie die Haare auf den Diffusor und bewegen Sie diesen langsam in kreisförmigen Bewegungen (Abb. 5).

Tipp vom Stylisten:

- Für definiertere Locken halten Sie den Diffusor so nahe wie möglich an die Kopfhaut, so dass die Locken beim Trocknen in Form gelegt werden.
- Stellen Sie den Luftstromregler (6) auf Stufe um eine natürliche Lockenformung ohne Krauseln zu erzielen.

Verwendung der Kaltlufttaste (7)

Nach dem Stylen mit der Heißluftstrom fixiert der Kaltluftstrom die Frisur und verleiht dem Haar seidigen Glanz. Profis empfehlen, für mehr Halt und Dauer stets mit Kaltluft abzuschließen.

1 Nach dem Trocknen und Formen der Strähne schalten Sie für ein perfektes Ergebnis ca.15-20 Sekunden auf Kaltluft (7) um.

4 Reinigung und Aufbewahrung

Das Gerät nur reinigen, wenn Reinigung vollständig ausgekühlt sein. Keine Lösungs-, Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden.

1 Gerät vom Netz trennen.
2 Mit einem trockenen Tuch reinigen.
3 Sollte der Lufteintritt verstopft sein, reinigen Sie ihn. Dazu drehen Sie die Kappe kräftig gegen den Uhrzeigersinn und nehmen sie ab (3) (Abb. 6).
4 Reinigen Sie die Kappe (3) mit einer kleinen Bürste.
5 Setzen Sie die Kappe wieder auf den Lufteintritt (3). Hierzu lassen Sie Ansätze der Kappe in die Kerben des Gehäuses einrasten und drehen die Kappe im Uhrzeigersinn.

Verwenden Sie den Haartrockner niemals ohne korrekt aufgesetzte Kappe.

5 Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Nicht eingesteckt	Stecken Sie das Gerät ein
	Sicherheitsthermostat hat ausgelöst	Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 5 Minuten. Entfernen Sie die Verstopfungsursache und schließen Sie das Gerät wieder an.
Das Gerät heizt nicht	Temperaturwahlschalter steht auf 0	Stellen Sie den Temperaturwahlschalter auf die gewünschte Stufe
Das Gerät trocknet nicht ausreichend	Lufteintritt oder -austritt verstopft	Reinigen Sie das Gerät
	Temperaturwahlschalter steht auf 0	Stellen Sie den Temperaturwahlschalter auf die gewünschte Stufe
	Luftstromregler steht auf	Stellen Sie den Luftstromregler auf die gewünschte Stufe

6 Recycling

ACHTUNG: Das Gerät KEINESFALLS über den Hausmüll entsorgen, sondern zum nächstgelegenen WERTSTOFFHOF oder zur Abfallannahmestelle zur Weiterverwertung bringen. So leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.

PORTUGUÊS pt

Caro cliente

Parabéns por ter escolhido um produto da marca SOLAC. Os nossos produtos são desenhados e fabricados para satisfazer amplamente as expectativas dos nossos clientes mais exigentes durante muito tempo. Além disso, os electrodomésticos SOLAC proporcionam a tranquilidade de ter superado as mais exigentes normas de qualidade e segurança.

Electrodomésticos SOLAC, em seu afã de melhora contínua, se reserva o direito de introduzir modificações sem aviso prévio.

1 Instruções de segurança

- *Leia completamente estas instruções antes de utilizar o aparelho.*
- ***Este manual é parte integrante do produto. Guarde-o em lugar seguro para eventual consulta posterior.***
- *Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica, não industrial. Qualquer utilização diferente da indicada poderia ser perigosa.*
- *Deve vigiar-se as crianças para assegurar que não brincam no aparelho.*
- *Este aparelho não é indicado

ČESKY

cz

Vážený zákazníku

Gratulujeme vám k výběru produktu SOLAC. Naše produkty jsou navrhnuté a vyrobené s úmyslem dlouhodobého pohodlného splnění očekávání našich nejnáročnějších zákazníků. S elektrickými zařízeními SOLAC se můžete cítit v bezpečí s vědomím, že odpovídají nejpřísnějším standardům kvality a bezpečnosti.

V touze neustálého vylepšování a společnost SOLAC vyhrazuje právo na změny bez předchozího oznámení.

1 Bezpečnostní pokyny

- *Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod.*
- ***Tento návod na použití je nedílnou součástí výrobku. Uschovejte jej pro pozdější potřebu.***
- *Toto zařízení je určené k použití v domácnosti, ne k průmyslovému použití. Jakékoli jiné použití než to, co je uvedené v těchto instrukcích může být nebezpečné.*
- *Děti byste měli mít pod dozorem, nehrají-li si se zařízením.*
- *Toto zařízení není vhodné k použití lidmi (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí bez dozoru nebo bez předchozího vyškolení ohledně použití zařízení osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost.*
- *Zařízení žádným způsobem neupravujte ani neopravujte. Když zjistíte na přívodním kabelu nebo jiné části zařízení jakékoli poškození, nepoužívejte je a obraťte se prosím na specializované servisní středisko.*
- *Aby nedošlo k eventuálním úrazům, pokud je poškozena napájecí šňůra, měla by být vyměněna ve výrobním závodě, nebo v servisní opravně poskytující náš porodejní servis nebo by ho měl provést obdobně kvalifikovaný pracovník.*
- *Části nebo příslušenství, které není dodávané anebo doporučené výrobcem SOLAC, nepoužívejte.*
- *Před připojením zařízení ke zdroji elektrické energie zkontrolujte, že jmenovité napětí uvedené na spodní části vás doma.*
- *Zařízení po použití, před instalací nebo výměnou částí, před vykonáním jakékoli údržby a před čištěním odpojte od zdroje elektrické energie. Zařízení také odpojte v případě výpadku elektrického proudu. Při připojení a odpojení musí být zařízení vypnuté.*
- *Nikdy netahejte za kabel ani za něj zařízení nezavěšujte. Vždycky tahejte za zástrčku, nikdy netahejte za napájecí kabel.*

Vyvarujte nepoužívejte v blízkosti van, umyvadel, sprch nebo jiných nádob s vodou. Pokud spotřebič spadne do vody, NEPOKOUŠEJTE se jej vytáhnou. Okamžitě jej odpojte od napájení. Zařízení nenamáčejte do vody ani do jiné kapaliny a nedávejte jej do mýčky na nádobí. Během čištění nedovolte, aby se přístroj dostal do kontaktu s vodou. Na zařízení ani na napájecí kabel nestříkejte vodu.

- *Zařízení nikdy nenechávejte venku a nevystavujte jej tím přírodním živlům.*
- *Nemanipulujte se zařízením s mokrýma rukama.*
- *Zařízení nikdy nenechejte v činnosti na mokrém povrchu nebo látce.*
- *Když ten používáte v koupelně, odpojte jej po každém použití od zdroje elektrické energie, protože je nebezpečné nechávat přístroj v blízkosti vody, i když je vypnutý.*
- *Kvůli mimořádné ochraně vám doporučujeme do elektrického obvodu, který zásobuje koupelnu, nainstalovat pojistné zařízení (RDD), které nepřekračuje 30mA. Zeptejte se vašeho instalatéra.*

DŮLEZITÉ: Když chcete přístroj odstranit, NIKDY jej nevyhazujte do popelnice. Odneste jej na nejbližší MÍSTO SBĚRU nebo prodejci nebo do autorizovaného servisu Solac. Pomůžete tím životnímu prostředí.

2 Popis

Hlavní těleso	Příslušenství
1	8 Koncentrátor
2 Napájecí kabel	9 Difuzér
3 Kryt přívodu vzduchu	
4 Odvod vzduchu	
Ovládače a kontroly	
5 Regulátor teploty (3 polohy)	
6 Vypínač a ovládací tlačítko proudění vzduchu (2 polohy)	
7 Tlačítko studeného vzduchu	
Ochrana proti přehřátí	

☞ *Toto zařízení je vybavené bezpečnostním systémem, který se v případě přehřátí vypne (například když je vstup nebo výstup vzduchu blokovaný). Když se zařízení během použití vypne, odpojte jej od zdroje elektrické energie a pět minut počkejte. Odstraňte příčinu ucpání a zařízení opětovně zapněte.*

Elektrické spojlenice

- Vstupní napětí: 220-240V, 50/60Hz
- Spotřeba energie: 2000W

3 Použití

☞ *Toto zařízení je doporučené k sušení, tvarování a zvlňování vlasů.*

⚠ *Před připojením přístroje k síti se ujistěte, že vaše ruce a zařízení jsou úplně suché.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.*

Ujistěte se, že přívod a vývod vzduchu není zablokovaný.

1 Pokud chcete, připojte koncentrátor (8) nebo difuzér (9). Provedete to tak, že příslušenství nasadíte na výstup vzduchu (obr. 1).

2 Připojte zařízení ke zdroji elektrické energie a nastavte regulátor proudění vzduchu (6) do požadované polohy: O-off, ▪-minimální rychlost, ▪▪-maximální rychlost (obr. 2).

3 Regulátor teploty (5) posuňte do požadované polohy (obr. 3):
0-minimální ohřev, I-střední ohřev, II-maximální ohřev.

4 Postupujte podle pokynů pro vysoušení v závislosti na použitém příslušenství.

5 Chcete-li pouze studený vzduch bez ohřevu, stiskněte tlačítko studeného vzduchu (7).

6 Po použití sušiče nastavte regulátor proudění vzduchu (6) do polohy O.

Použití koncentrátoru (8)

☞ *Profesionálním účelům: Pro urychlení sušení a dosažení hladkého vzhledu vlasů nasměrujte proud vzduchu na určité místo, například na kořínky pro efekt rovných vlasů, nebo na kulatý kartáč pro získání objemu.*

Pro získání velmi rovného účesu bez objemu u kořínků raději profesionálnější klouzat proudem horkého vzduchu od kořínků ke konečkům vlasů. Tím se uzavírá vlasová kutikula a dosáhnete tak dokonalý lesk.

1 Proud vzduchu nasměrujte do požadované oblasti (obr. 4).

Použití difuzéru (9)

1 Po umytí vlasů použijte pěnu/gel jako obyčejně.

2 Položte vlasy na difuzér. Děbejte přitom kruhové pohyby (obr. 5).

☞ *Rady profesionálů:*
- Pro vyrážnější tvarování kadeří držte difuzér tak blízko k hlavě, jak je to možné. Kadeř tak bude během vysoušení svěřena pevněji.
- Používejte nejnižší možné nastavení rychlosti (6) v pozici ▪. Kadeře se tak zformují přirozeně a bez zkrabatění.

Použití tlačítka studeného vzduchu (7)

☞ *Chcete-li vytvořit a udržet účes vytvarovaný proudem vzduchem a dosáhnete tak dokonalý lesk. Profesionálové doporučují jeho použití pro dosažení větší stálosti účesu.*

1 Perfektních výsledků dosáhnete tak, že po vysušení a natvarování pramene vlasů toto tlačítko držíte 15 až 20 sekund tlačítko chladného vzduchu (7).

4 Čištění a uskladnění

☞ *Zařízení čistěte pouze když je studené. Nepoužívejte žádné rozpouštědla, čistící prostředky, které obsahují abrazivní prvky.*

1 Zařízení odpojte od sítě.

2 Použijte suchou látku.

3 Je-li přívod vzduchu zablokovaný, vyčistěte jej.
Provedete to tak, že otočíte krytem (3) proti směru hodinových ručiček a sejmete jej (obr. 6).

4 Kryt (3) očistěte kartáčkem.

5 Kryt přívodu vzduchu (3) vraťte zpět na místo. Provedete to tak, že jazýčky na krytu vyrovnáte s otvory ve vysoušeči a otočíte krytem ve směru hodinových ručiček.

☞ *Nepoužívejte vysoušeč bez správně nasazeného krytu přívodu vzduchu.*

POLSKI

pl

Szanowni Klienci

Gratulujemy zakupu produktu firmy SOLAC. Nasze produkty zostały opracowane i są produkowane w sposób zapewniający zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów, przez długi okres czasu. Korzystanie z urządzeń elektrycznych firmy SOLAC jest całkowicie bezpieczne, ponieważ spełniają one najbardziej rygorystyczne wymogi jakościowe i normy bezpieczeństwa. Starając się nadać udoskonalać swoje produkty, firma SOLAC zastrzega sobie prawo wprowadzenia modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

1 Instrukcje bezpieczeństwa

- *Przed uruchomieniem urządzenia zapoznać się z instrukcją obsługi.*
- ***Niniejsza instrukcja stanowi nierozłączną część produktu. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, w celu ponownego użytku.***

- *Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w punkcie serwisowym lub u wykwalifikowanego specjalisty w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń.*
- *Nie używać części ani akcesoriów, które nie są dostarczane lub zalecane przez firmę SOLAC.*
- *Przed włączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie znamionowe odpowiada napięciu w domowej instalacji zasilania.*
- *Należy odłączyć urządzenie od zasilania po zakończeniu pracy, a także przed zamontowaniem lub usunięciem jakichkolwiek części rozpoczęciem czyszczenia lub prac konserwacyjnych. W przypadku przerw w dostawie prądu urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Przed włączeniem lub wyjmowaniem wtyczki z gniazda zasilania należy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika.*
- *Nie ciągnąć za przewód zasilający i ugwenia się, że urządzenie nie zwisa na przewodzie. Odłączając urządzenie od źródła zasilania, ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.*

- *Nie używać suszarki w pobliżu wanny, umywalki, prysznica lub jakiegokolwiek zbiornika z wodą, jeżeli urządzenie wpadnie do wody, NIE WYJMOWAĆ go. Natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach i nie wkładać do pojemników. Podczas czyszczenia urządzenia nie powinno mieć kontaktu z wodą. Unikać chlapania wodą na urządzenie lub przewód zasilający.*
- *Nigdy nie należy wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych.*
- *Nie dotykać włączonego urządzenia mokrymi rękami.*
- *Nie dotykać włączonego urządzenia na mokrej powierzchni lub materiale.*
- *Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, po zakończeniu pracy należy odłączyć je od zasilania, pamiętając, że obecność wody stanowi dużą zagrożenie, nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone.*
- *Dla dodatkowej ochrony zaleca się wyposażenie instalacji elektrycznej w łazience w wyłącznik różnicowoprądowy, nie przekraczający 30 mA. Należy zasięgnąć opinii elektryka.*

WAŻNE: Chcąc pozbyć się urządzenia, NIGDY nie należy wyrzucać go do kosza. Należy oddać je do najbliższego PUNKTU SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI odpadów. W ten sposób chronimy środowisko naturalne.

2 Opis urządzenia

Główne podzespoły	Akcesoria
1 Korpus	8 Koncentrator
2 Przewód zasilający	9 Dyfuzor
3 Otwór wlotu powietrza	
4 Wylot powietrza	
Elementy regulacyjne i kontrolne	
5 Regulator temperatury (3 położenia)	
6 Wyłącznik główny z regulatorem nawiewu (2 położenia)	
7 Przycisk zimnego powietrza	
Ochrona przed przegrzaniem	

☞ *Urządzenie jest wyposażone w termostat, który reguluje temperaturę w celu ochrony przed przegrzaniem. Jeżeli wlot lub wylot powietrza jest zablokowany. Jeśli tak się dzieje, należy odłączyć urządzenie i odczekać 5 minut. Usunąć przyczyny zatkania otworów i ponownie włączyć urządzenie.*

Parametry elektryczne

- Napięcie wejściowe: 220-240V, 50/60Hz
- Pobór mocy: 2000W

3 Zastosowanie

☞ *Urządzenie jest przeznaczone do suszenia, układania i nawilżania włosów.*

⚠ *Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania wysuszyć dokładnie ręce. Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche.*

UWAGA: nie używać urządzenia w pobliżu wody.

Upewnić się, że otwory wlotu i wylotu powietrza nie są zablokowane.

1 Można podłączyć koncentrator (8) lub dyfuzor (9). W tym celu należy zamontować przystawkę na wylocie powietrza (rys. 1).

2 Podłączyć urządzenie do gniazda zasilania i dogasować ustawienie regulatora nawiewu (6): O - wył., ▪ - prędkość minimalna, ▪▪ - prędkość maksymalna (rys. 2).

3 Przestawić regulator temperatury (5) do wybranego położenia (rys. 3):
0- temperatura minimalna, I - temperatura średnia, II - temperatura maksymalna.

4 Należy stosować się do instrukcji dotyczących poszczególnych dla danej przystawki.

5 Jeśli powietrze nie ma być ogrzewane, nacisnąć przycisk zimnego powietrza (7).

6 Po zakończeniu korzystania z suszarki, ustawić regulator nawiewu (6) w położeniu O.

4 Korzystanie z urządzenia

☞ *Profesjonalna dysza (8) umożliwia skierowanie powietrza w określony punkt, na przykład na kosmyki włosów, w celu uzyskania efektu prostowania włosów lub dla uzyskania szczególnie w celu uzyskania objętości. Profesjonaliści zalecają kierowanie gorącego powietrza od korzeni po końcówki w celu uzyskania prostości i braku objętości przy korzeniach. Pomaga to zamknąć kutikule włosa i dzięki temu uzyskać połysk.*

1 Strumień powietrza należy skierować na w żądanym kierunku (rys. 4).

Korzystanie z dyfuzora (9)

1 Po umyciu włosów należy tradycyjnie pianke/żel.

2 Umieścić włosy w dyfuzorze. Wykonywać kolistre ruchy pęczkami (Rys. 5).

☞ *Profesjonalisci radzą:*
- Aby uzyskać sprężyste loki, utrzymywać dyfuzor jak najbliżej głowy, dzięki czemu lok jest ciasny po wyschnięciu.
- Używać regulatora przepływu powietrza (6) w położeniu ▪▪, aby loki formowały się naturalnie, bez skręcania.

Korzystanie z przycisku zimnego powietrza (7)

☞ *Zimne powietrze ustawia fryzurę i dodaje połysku, podczas suszenia gorącym powietrzem i nadaje połysk włosom. Profesjonaliści zalecają jego używanie dla uzyskania trwałej fryzury.*

1 Po wysuszeniu włosów i ustaleniu ich kształtu naciśnij przycisk zimnego powietrza (7) na 15 do 20 sekund, aby uzyskać doskonały rezultat.

4 Czyszczenie i przechowywanie

☞ *Urządzenie może być czyszczone wyłącznie, kiedy jest schłodzone. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, detergentów lub produktów ścierających.*

1 Odłączyć urządzenie od zasilania.

2 Używać suchej ściereczki.

3 Jeśli wlot powietrza zostanie zablokowany, należy go udrożnić.
W tym celu należy obrócić osłonę (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnąć ją (rys. 6).

4 Wyczyścić osłonę (3) za pomocą małej szczoteczki.

5 Założyć osłonę (3) na miejsce. W tym celu należy przyłożyć pokrywę do suszarki tak, aby zatrzaski pokrywały się z otworami i przekręcić pokrywę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

☞ *Nie używać suszarki bez prawidłowo podłączonej pokrywy wlotu powietrza.*

SLOVENČINA

sk

Vážený zákazník

Gratulujeme vám k výberu výrobku spoločnosti SOLAC. Naše výrobky sú navrhnuté a vyrobené s úmyslom dlhodobého pohodlného splnenia očakávaní našich najnáročnejších zákazníkov. S elektrickými zariadeniami SOLAC sa môžete cítiť v bezpečí s vedomím, že zodpovedajú najprísnejším štandardom kvality a bezpečnosti. V túžbe neprestajného vylepšovania si spoločnosť SOLAC vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1 Bezpečnostné pokyny

- *Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.*
- ***Táto príručka je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Odložte si ju na bezpečné miesto pre prípad potreby v budúcnosti.***
- *Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti, nie na priemyselné použitie. Akékoľvek iné použitie ako to, ktoré je uvedené v týchto pokynoch môže byť nebezpečné.*
- *Deti by ste mali mať pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa so zariadením nehrajú.*
- *Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí bez dozoru alebo bez predchádzajúceho vyučenia ohľadom použitia zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.*
- *Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte ani neopravujte. Ak na napájacom kábli alebo na inej časti zariadenie zistíte akékoľvek poškodenie obráťte sa prosím na špecializované servisné stredisko.*
- *Ak je poškodené elektrické vedenie, malo by byť vymenené výrobcom alebo vo vašom poprodajnom servise alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa predišlo možným rizikám.*
- *Časti alebo príslušenstvo, ktoré nebolo dodané alebo odporučené výrobcom SOLAC, nepoužívajte.*
- *Pred pripojením zariadenia ku zdroju elektrickej energie skontrolujte, či menovité napätie zodpovedá napätiu v vašej domene.*
- *Zariadenie po použití, pred inštaláciou alebo výmenou častí, pred vykonaním akejkoľvek údržby a pred čistením odpojte od zdroja elektrickej energie. Zariadenie odpojte aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Pri pripájaní a odpájaní musí byť zariadenie vypnuté.*
- *Nikdy nenťahajte za kábel, ani zaň zariadenie nevešajte. Vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za napájací kábel.*

Nikdy nepoužívajte v blízkosti vani, umývadiel, sprchy alebo iných nádob s vodou. Ak spadne do vody, NEPOKÚSAJTE sa ho vytiahnuť. Okamžite ho odpojte od napájania. Zariadenie nenamáčajte ani neponárajte do vody ani inej tekutiny a nedávajte ho do umývačky na riad. Počas čistenia by sa prístroj nemal dostať do kontaktu s vodou.

- *Zariadenie nikdy nenechávajte vonku a nevystavujte ho tým prírodným živlom.*
- *Zariadenie nikdy nenechajte v činnosti na mokrom povrchu alebo látke.*
- *Keď ľen používate v kúpeľni, odpojte ho po každom použití od zdroja elektrickej energie, pretože je nebezpečné nechávať prístroj v blízkosti vody, aj keď je vypnutý.*
- *Kvôli mimoriadnej ochrane vám odporúčame do elektrického obvodu, ktorý zásobuje kúpeľňu, nainštalovať poistné zariadenie (RDD), ktoré neprekračuje 30mA. Opýtajte sa vášho inštalatéra.*

DÔLEZITÉ: Ak chcete prístroj odstrániť, NIKDY ho nevyhadzujte do odpadu. Odneste ho na najbližšie MIESTO ZBERU alebo do najbližšieho centra zberu odpadkov na ďalšie spracovanie. Pomôžete tým životnému prostrediu.

2 Hlučnosť

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu rozhlasom na referenčný akustický výkon 1pW.

3 Popis

Hlavné časti	Príslušenstvo
1 Hlavné teleso	8 Koncentrátor
2 Napájací kábel	9 Difuzér
3 Kryt prívodu vzduchu	
4 Odvod vzduchu	
Ovládače a kontroly	
5 Regulátor teploty (3 polohy)	
6 Vypínač a ovládacie tlačidlo prúdenia vzduchu (2 polohy)	
7 Tlačidlo studeného vzduchu	
Ochrana proti prehriatiu	

☞ *Toto zariadenie je doporučené k sušeniu, tvarovaniu a zvlňovaniu vlasov.*

⚠ *Pred pripojením prístroja sa ubezpečte, že vaše ruky a zariadenie sú úplne suché.*

⚠ *UPOZORNENIE: zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.*

Uistite sa, že prívod a vývod vzduchu nie je zablokovaný.

1 Ak chcete, pripojte koncentrátor (8) alebo difuzér (9). Urobte to následujúcim spôsobom: pripojte príslušenstvo na výstup vzduchu (obr. 1).

2 Zariadenie pripojte do elektrickej siete a nastavte regulátor prúdenia vzduchu (6) do požadovanej polohy: O - vypnuté, ▪ - minimálna rýchlosť, ▪▪ maximálna rýchlosť (obr. 2).

3 Regulátor teploty (5) posuňte do požadovanej polohy (obr. 3):
0 - minimálna teplota, I - stredná teplota, II - maximálna teplota.

4 Pri sušení postupujte podľa pokynov pre príslušenstvo.

5 Ak nechcete teplý vzduch, stlačte tlačidlo studeného vzduchu (7).

6 Po použití sušiča nastavte regulátor prúdenia vzduchu (6) do polohy O.

Použitie koncentrátora (8)

☞ *Profesionálne účely: Na urýchlenie sušenia a dosiahnutie hladkého vzhľadu vlasov nasmerujte prúd vzduchu na konkrétne miesto, napríklad ku korienkom pre vyrovnanie vlasov alebo na okrúhlu kefu pre dosiahnutie objemu.*

Pre dosiahnutie veľmi rovného vzhľadu bez objemu pri korienkoch odporúčame radšej nasmerovať prúd horúceho vzduchu od korienkov po končeky. To umožňuje zacelenie vlasovej kutikuly a zabrániť kučeraniu.

1 Nasmerujte prúd vzduchu na požadovanú oblasť (obr. 4).

Použitie difuzéra (9)

1 Po umytí aplikujte na vlasy penovú tužidlo alebo gél ako obyčajne.

2 Vlasy umiestnite do difuzéra. S difuzérom robte kruhové pohyby (obr. 5).

☞ *Odborné rady:*
- Pre vyrazenejšie kučery držte difuzér čo najbližšie k hlave, aby sa kučera počas sušenia neuvoľnila.
- Nastavte regulátor prúdenia vzduchu (6) do polohy ▪▪, aby sa kučery vyformovali prirodzene, bez kučerenia.

Použitie tlačidla studeného vzduchu (7)

☞ *Studeným vzduchom vytvorte požadovaný účes získaný pomocou teplého vzduchu, čo vlasom dodá lesk. Odborníci odporúčajú využiť tento postup pre dlhšie trvajúci účes.*

1 Po vysušení vlasov a úprave tvaru prameňa vlasov stlačte tlačidlo na studený vzduch (7) na 15 alebo 20 sekúnd pre dosiahnutie dokonalého výsledku.

4 Čistenie a uskladnenie

☞ *Zariadenie čistite len ak je ochladené. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, čistiace prostriedky ani abrazívne výrobky.*

1 Zariadenie odpojte od siete.

2 Používajte suchú tkaninu.

3 Ak sa prívod vzduchu upcha, vyčistite ho.
Urobte to následujúcim spôsobom: otočte kryt (3) proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho (obr. 6).

4 Mäkou kefkou kryt (3) vyčistite.

5 Vymeňte kryt prívodu vzduchu (3). Urobte to následujúcim spôsobom: zarovnajte jazýčky na kryte s dierkami v sušiči a otočte kryt v smere hodinových ručičiek.

☞ *Ak nie je kryt prívodu vzduchu pripevnený správne, sušič nepoužívajte.*

MAGYAR

hu

Használati Utasítás

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Reméljük, hasznos társa lesz úton és otthonában egyaránt. A megfelelő működés alapfeltétele a készülékszerű használat, ezért kérjük, figyelmesen olvassa át a használati utasítást.

A SOLAC a folyamatos fejlesztés jegyében fenntartja a jogot a termék előzetes értesítés nélküli módosítására.

1 Biztonsági előírások

- *A készülék használata vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.*
- ***A készülékhez elválasztatlan részét képezi a terméknek. Őrizze meg bíztos helyen, mert később még szüksége lehet rá.***
- *Ez a termék nem ipari, hanem otthoni használatra lett tervezve. Az útmutatóban leírtaktól kívül bármilyen alkalmazás veszélyes lehet.*
- *A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.*
- *A fizikai, érzékszervi vagy lelki értelemben korlátozott személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve a készülék használatát nem ismerők kizárólag a felügyeletük alatt történő személy felügyelete mellett használhatják a készüléket.*
- *Ne módosítsa, javítsa vagy szerelje szét a készüléket. Ha a készülék tápkábelének vagy egyéb alkatrészének meghibásodását észleli, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon szakszervizhez.*
- *Ha a hűtőzat kilép, akkor a fűtőelemhez veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a vevőszolgálati szervezállomásnak vagy hasonló meghatalmazott személyeknek ki kell cserélnie azt a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében.*
- *Ne használja a készüléket a SOLAC által nem javasolt kiegészítőkkel és tartozékokkal.*
- *Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hálózat feszültség megfelel a készülék specifikációjának.*
- *Alkatrészek felhelyezése, vagy leválasztása, illetve tisztítás és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Áramszünet esetén húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatból. Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt azt az elektromos hálózathoz csatlakoztatná, vagy arról leválasztaná.*
- *Ne húzza a tápkábelt, és ne fogassa a készüléket a tápkábelnél fogva. A dugaszt az aljzatból soha ne a vezetéknél, hanem a dugasznál fogva húzza ki.*

Ne használja a hajszárítót vizet tartalmazó fürdőkád, mosdókagyló, zuhanyzó közelében, illetve más víztartály mellett. Amennyiben a készülék vízbe esne, NE próbálja meg kivenni. Ehelyett azonnal húzza ki a készüléket dugaszát a hálózati aljzatból. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, illetve ne helyezze más edényekbe. A készülék tisztítása során sem érintkezhet vízzel. A készüléket és a tápkábelt óvja mindentípla folyadéktól.

- *Soha ne hagyja a készüléket szabad térben, kítéve a különböző természeti viszonyoknak.*
- *Ne fogja meg nedves kézzel a bekapcsolt készüléket.*
- *A bekapcsolt készüléket soha ne helyezze nedves felületre vagy nedves ruhára.*
- *A használótól a fürdőszobában való használat után csatlakoztassa le a hálózatról, mivel a használótól kikapcsolt állapotban is veszélyt jelent, amennyiben víz közelében van.*
- *Kiegészítő védelemként javasoljuk egy 30 mA-t nem meghaladó áramerősségű maradékáram-működtetésű megszakító telepítését a fürdőszobát ellátó áramkörre. Az üzembe helyezéssel kapcsolatosan vállanyszerelőtől kérhet tanácsot.*

FONTOS: Amennyiben már nincs szüksége a készülékre, SOHA ne dobja azt a háztartási hulladékba. A készülék szakszerű ártalmatlanítása érdekében keresse fel a következő SZOLGÁLTATÓT. Ilyen módon is hozzájárulhat környezete megóvásához.

2 Leírás

A készülék alkatrészei	Tartozékok
1 A készülék háza	8 Levegőkoncentrátor
2 Tápkábel	9 Diffúzor
3 Légbemeneti nyílás fedele	
4 Légkimenet	
Vezérlő elemek és jelzőfények	
5 Hőmérséklet-választó (3 fokozat)	
6 Be-/kikapcsoló és légáram szabályozó gomb (2 fokozat)	
7 Hideg levegő gomb	
Túlmelegedés elleni védelem	

⚠ *A berendezés beépített termosztáttal rendelkezik, mely szabályozza a hőmérsékletet, így megakadályozza a túlfeszítést (amennyiben a légbeszívó, vagy kifúvó nyílás eldugul). Amennyiben ez történik, válassza le a készüléket a hálózatról és várjon öt percet Távolítsa el az akadályt, majd kapcsolja be ismét a készüléket.*

3 Használat

⚠ *A készülék a haj szárítására, formázására és nedvességének fenntartására alkalmas.*

⚠ *Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy mind kezei, mind a készülék teljesen szárazak-e.*

⚠ *FIGYELMEZTETÉS: ne használja a készüléket víz közelében.*

Ellenőrizze, hogy a légbeszívó és kifúvó nyílás nincs eltakarva.

1 Ha kívánja, csatlakoztassa a koncentrátort (8) vagy a levegőkosztót (9). Ehhez helyezze fel a tartozékot a levegőkimenetre (1. ábra).

2 Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, és állítsa a légáram szabályozót (6) a kívánt állásba: O-ki, ▪-minimális sebesség, ▪▪-maximális sebesség (2. ábra).

3 Állítsa a hőmérséklet-választót (5) a kívánt állásba (3. ábra)
0 - minimális hőmérséklet, I - közepes hőmérséklet, II - maximális hőmérséklet.

4 A használat tartózkodjon megfelelően tartsa be a szárítási útmutatásokat.

5 Ha felfűtetlen levegőt kíván nyomja meg a hideg levegő gombot (7).

6 A szárítás végeztével állítsa a kapcsolót (6) O állásba.

A levegőkoncentrátor (8) használata

☞ *A professzionális fúvóka (8) lehetővé teszi, hogy a levegőt közvetlenül egy pontra irányítsa, például hajsimítás esetén hajtókat, vagy göndörítés céljából. A professzionális fodrászok javaslata szerint a forró levegőt a hajtótól a végek irányába alkalmazza, ha egyenes, sima hajat szeretne, mely nem emelkedik fel a hajtónél. Ezzel lezárja a hámréteget és megakadályozza a gömbörödést.*

A levegőkoncentrátor használata

1 Hajmosást követően a szokványos módon alkalmazzon habot/zselét.

2 Helyezze be a hajat a légkeszítőbe. Tegyen körkörös mozdulatokat a légkeszítővel (5. ábra).

☞ *Professzionális tanács:*
- A jobb tartású fürtök érdekében a légkeszítőt tartsa a fejéhez legközelebb, így szárításkor az szorosan tartja a fürtöt.
- Használja 1 állásban a légáram szabályzót (6), mely segíti a fürtök természetes görbületének kialakítását.

A hideg levegő gomb (7) használata

☞ *A hideg levegő fixálja a hővel kialakított stílust, és fényessé teszi a hajat. A professzionális fodrászok a hideg levegőt a használatát a hosszabban tartó fürtöknél.*

1 Ha megszárította és beállította a frizurát, nyomja a hideg levegő gombot (17) 15 vagy 20 másodpercen keresztül a tökéletes eredmény érdekében.

4 Tisztítás és karbantartás

⚠ *A hajszárítót csak lehűlt állapotban tisztítsa. Ne használjon oldó-, mosogató- vagy súrolószert.*

1 Húzza ki a hálózati csatlakozót.

2 Használjon száraz törlőkendőt.

3 Ha a légbeszívó nyílás elzáródik, tisztítsa ki. Elhez forgassa el óra járásával ellentétes irányba a burkolatot (3) és vegye le azt (6. ábra).

4 Egy kis kefe használatával tisztítsa meg a burkolatot (3).

5 Helyezze vissza a beszívó burkolatát (3). Ehhez a burkolat füleit illessze be a szárító nyílásaiba és forgassa el a burkolatot óra járásával egyező irányba.

☞ *Ne használja a hajszárítót megfelelően rögzített légbeszívó nyílás-burkolat nélkül.*

БЪЛГАРСК

bg

Уважаеми клиенти,

Поздравяваме ви за избора на продукт на SOLAC. Нашите продукти са проектирани и произведени с цел удобно да отговорят на очакванията на най-взискателните клиенти за дълго време. Можете да се чувствате сигурни с електроуредите на SOLAC, знаейки, че те отговарят на най-строгите стандарти за качество и безопасност.

В стремежа си за непрекъснато подобряване, SOLAC си запазва правото да въвежда промени без предварително уведомление.

1 Инструкции за безопасност

- *Прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете да използвате уреда.*
- ***Тези инструкции за употреба са неразделна част от продукта. Съхранявайте ги за бъдещи справки.***
- *Този уред е само за домашно, а не за промишлено ползване. Всяка друга употреба извън посочената може да бъде опасна.*
- *Децата трябва да се наблюдават, за да не са те позволява да си играят с уреда.*
- *Този уред не е предназначен за употреба от лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности (включително деца) неопитни и недостатъчно глад осевн, ако не са наблюдавани или не са им дадени инструкции за използването на уреда от лице, отговорно за безопасността.*
- *Не променяйте и не ремонтирайте уреда по никакъв начин. Ако установите повреди по кабела или друга част на уреда, не го използвайте и се отнесете в оторизиран сервиз.*
- *Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя или от негов сервиз за следпродажбено обслужване, или от подобен квалифициран персонал, за да се избегнат евентуални злополуки.*
- *Не използвайте части или принадлежности, които не са одобрени или препоръчани от SOLAC.*
- *Преди включване на уреда в електрическата инсталация, проверете дали посоченото напрежение на уреда съвпада с това в дома ви.*
- *Винаги изключвайте уреда след употреба и преди поставяне или сваляне на части или извършване на дейности по поддръжка и почистване. При спиране на тока, изключете уреда от контакта. Уредът трябва да се изключи преди включване или изключване на щепсела от контакта.*
- *Никога не дърпайте кабела и не докосвайте уредът да ели на кабела. Винаги изключвайте уреда като дърпате щепсела, никога кабела.*

Не използвайте сешоара в близост до вани, мивки, душове или други съдове с вода. Ако уредът падне във вода, НЕ се опитвайте да го извадите. Изключете го незабавно от захранването. Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност, както и не го поставяйте в миячната машина. Уредът не трябва да влиза в контакт с вода по време на почистване. Избягвайте напръскването на уреда или захранващия кабел.

- *Никога не оставяйте уреда на открито, изложен на въздействието на околната среда.*
- *Не докосвайте работещия уред с мокри ръце.*
- *Никога не оставяйте уреда да работи върху мокра повърхност или тъкан.*
- *При използване на сешоара в банята, изключете щепсела от контакта, тъй като близостта до вода е опасна, дори и при неработещ уред.*
- *За допълнителна защита, препоръчваме монтирането на трансформатор, не надвишаващ 30 mA, в електрическата верига, захранваща банята. Обърнете за съвет към електротехник.*

2 Описание

Основни компоненти	Приставки
1 Корпус	8 Концентратор
2 Захранващ кабел	9 Дифузер
3 Капак на отвора за приток на въздух	
4 Въздушен отвор	
Контроли и индикатори	
5 Регулатор на температурата (3 положения)	
6 Бутон за включване/изключване на въздушната струя (2 положения)	
7 Бутон за студен въздух	
Защита срещу прегряване	

⚠ *Този уред е предназначен за подсушаване, оформяне и оплакняване на косата.*

⚠ *Преди включване на уреда в електрическата мрежа, уверете се, че