DESPLEGABLE_HO6019_26.fm Page 1 Friday, April 18, 2008 5:41 PM



















ESPAÑOL es

1 ATENCION

- *Lea estas instrucciones antes de poner su horno en funcionamiento.*
- *No lo conecte sin comprobar que el voltaje del horno y el de su casa coinciden.*
- *Verifique que la base del enchufe dispone de una toma de tierra adecuada.*
- *Tenga cuidado de que el cable no toque las partes calientes del horno.*
- *Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones y pegatinas eventuales que se encuentran dentro o fuera del aparato que sirvieron como protección de transporte o promoción de venta.*
- *Coloque el aparato en una superficie horizontal resistente al calor (cerca de 90º).*
- *El horno no debe estar empotrado o colocado dentro de muebles. Las ranuras de ventilación del horno no pueden estar cubiertas. Asegúrese que la ventilación es suficiente.*
- *No coloque objetos sobre la puerta de vidrio abierta.*
- *No recubra el interior del aparato con papel de aluminio para no afectar al funcionamiento del termostato.*
- *Mantenga el aparato alejado del alcance de los niños.*
- *Utilice exclusivamente los accesorios originales incluidos con el horno.*
- *Desenchufe el horno cuando no vaya a utilizarlo durante un período prolongado de tiempo.*
- ⚠ *No introduzca NUNCA animales vivos en el horno.*
- *Si el cable flexible de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe de ser sustituido en un S.A.T. (Servicio de Asistencia Técnica) autorizado por el fabricante, ya que son necesarias herramientas especiales.*
- *Este aparato no esta destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.*
- *Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.*
- *Para evitar el riesgo de lesiones y quemaduras, no toque el exterior del horno cuando esté en funcionamiento. Emplee siempre manoplas o paños de cocina.*
- *Tenga cuidado cuando retire las bandejas, parrilla o el espetón estando el horno caliente. Utilice los mangos que se adjuntan, manoplas o paños de cocina adecuados.*
- *No utilice el aparato si se ha caído y presenta daños visibles o anomalías de funcionamiento, en este caso el aparato debe ser enviado al Servicio Técnico Autorizado más cercano para evitar cualquier peligro.*

⚠ *Este aparato eléctrico funciona a temperaturas elevadas que podrían ocasionar quemaduras. No toque las partes metálicas ni el cristal.*
La temperatura de la puerta y de la superficie exterior puede ser elevada durante el aparato en funcionamiento.
Utilice las asas y los selectores. Utilice guantes si fuera necesario.

- *Si algunas partes del producto se inflaman no intente nunca apagarlas con agua. Apague las llamas con un paño húmedo. Desconecte el aparato y no abra la puerta.*
- *No guarde productos inflamables cerca o debajo del mueble donde está colocado el aparato.*
- *No haga funcionar el aparato bajo un mueble de pared, una estantería o cerca de materiales inflamables como cortinas, papel pintado...*
- *No coloque nunca papel, cartón o plástico dentro del aparato y no coloque nada encima (utensilios, rejillas, objetos...).*
- *No coloque papel de aluminio bajo el aparato para proteger la superficie de trabajo ni entre los elementos calentadores ni en contacto con las paredes interiores a las resistencias, correría el riesgo de dañar gravemente el funcionamiento del horno o estropear la superficie de trabajo.*
- *Este aparato ha sido diseñado únicamente para uso doméstico, cualquier uso profesional no apropiado o no conforme con el modo de empleo no comprometa la garantía ni la responsabilidad del fabricante.*

¡ATENCION!! Cuando desee desprenderse del aparato, NUNCA lo deposite en la basura, sino que acuda al PUNTO LIMPIO o de recogida de residuos más cercano a su domicilio, para su posterior tratamiento. De esta manera, está contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

2 COMPONENTES PRINCIPALES

1 Mando selector de temperatura
2 Mando selector de la resistencia
3 Mando selector de función (sólo en el modelo HO6026)
4 Temporizador
5 Piloto luminoso
6 Asa de la puerta
7 Bandeja metálica 1-3 (existe un 4º nivel en el modelo HO6026)
8 Resistencia superior
9 Resistencia inferior
10 Bandeja metálica
11 Parrilla grill
12 Mango para extracción de las bandejas
13 Espetón del asador con pinzas de sujeción
14 Mango para retirar el espetón
15 Bandeja recogemigas
16 Bandeja-Plancha

3 FUNCIONAMIENTO

1 Antes de empezar usted a hacer funcionar el horno con la puerta abierta durante 15 minutos aproximadamente ya que las resistencias producen un desagradable olor a nuevo. Para ello, coloque el regulador de temperatura (1) en la posición máxima, el mando selector de la resistencia (2) en posición arriba y abajo y el temporizador (4) en 15 minutos.
2 Lave todos los accesorios con agua caliente jabonosa o en el lavavajillas.

Con este horno usted podrá asar, gratinar, asar con el espetón giratorio, calentar, tostar y cocinar a la parrilla.

3 Para poner en marcha el horno deberá seleccionar un tiempo de cocción con el temporizador (4).

Modo de Calentamiento

1 Elija el tipo de cocinado que desea girando el mando selector de la resistencia (2), de derecha a izquierda, según las funciones del horno:
0 Apagado
Cuece superior. El grill está en marcha y emite el calor hacia abajo (gratinar, preparar la parrilla).
Calor inferior. Emite el calor hacia arriba.
Calor superior e inferior. Las resistencias superiores e inferiores están en funcionamiento (asar, calentar).

Selección de convección/rustidor con el mando selector de función (3)

Esta opción sólo es posible en el modelo HO6026

Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Convector. Comenzará a funcionar el ventilador y de este modo el calor se extenderá de forma uniforme favoreciendo un efecto más rápido.
- Rustidor. Comenzará a girar el espetón del asador y el alimento en él incluido comenzará a cocinarse.
- Convector + rustidor

Selección de temperatura

Seleccione la temperatura deseada dependiendo del alimento a cocinar. Puede regular la temperatura de 0º C a 250º C. Para ello, gire el mando selector de temperatura (1) haciendo coincidir la marca del mando con la temperatura deseada (Fig.1).

Tiempo de cocción

1 Para poner en marcha el horno deberá ajustar el tiempo de cocción con el temporizador (4). El tiempo máximo es de 60 minutos. (Hasta 120 minutos si se trata del modelo HO6026).
2 Gire el mando del temporizador hasta hacer coincidir la marca del mando con el tiempo deseado de cocción. Si desea poner en funcionamiento el horno durante un tiempo inferior a 25 minutos, gire el mando hasta 60 minutos y a continuación gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta ajustarlo al tiempo requerido.
3 Si desea precalentar el horno añada simplemente el tiempo de precalentamiento necesario al tiempo de cocción propuesto.
4 El piloto luminoso (5) se encenderá y el horno se pondrá en funcionamiento.
5 El mando del temporizador se moverá en sentido contrario a las agujas del reloj hasta llegar a la posición 0. En este momento, el horno se desconectará automáticamente y sonará un timbre. El temporizador seguirá funcionando breves instantes tras apagarse el horno y por este motivo puede percibir sonidos del reloj.
6 Si desea interrumpir el funcionamiento del horno antes de que el tiempo seleccionado acabe, gire el mando del temporizador (4) a la posición 0.

Posición bandejas

El horno tiene varios niveles de altura diferentes que crean condiciones óptimas para el proceso de preparación deseada.

☞ *Evite siempre que el alimento entre en contacto con las resistencias.*

Accesorios

El horno dispone de un completo y práctico equipo de accesorios:

Bandeja metálica (10):

La bandeja metálica está recubierta por un material antiadherente (esmalte) por lo que es muy fácil de limpiar.

Utilice la bandeja metálica para la preparación de tartas, pastas, pan, soufflés y para gratinar.

Parrilla Grill (11):

Utilice la parrilla para la preparación de pescado, carne y aves. Por su escasa superficie de apoyo es posible asar homogéneamente el alimento por ambos lados. La grasa excedente puede gotear y así favorecer una dieta baja en grasas.

1 Coloque la bandeja metálica (10) debajo de la parrilla y échele un poco de agua caliente (Fig.2).

☞ *Atención: Durante la preparación a la parrilla deje entreabierta la puerta (Fig.3).*

Mango para extracción de las bandejas (12):

Utilice el mango (12) para la extracción de la bandeja metálica y la parrilla.

Espetón del asador (13):

El espetón sirve para asar carne y aves mediante movimientos giratorios alrededor de una fuente de calor.

1 Disponga de la carne o el ave en el espetón sujetándola con ayuda de las pinzas (fig.4). Asegúrese de que la carne no entra en contacto con las resistencias y que el espetón gira con facilidad.

❗ *Cuando prepare aves, asegure los muslos y las pechugas con palillos para que no limite el movimiento de giro durante el proceso de asado.*

2 Para colocar el espetón en su horno, introduzca el extremo del espetón con forma puntiaguda en la pieza redonda situada en la parte derecha de su horno. A continuación, disponga de arriba abajo el extremo izquierdo del espetón haciendo coincidir la ranura estrecha del espetón con la ranura de la pieza situada en la parte izquierda de su horno (fig.5).
3 Coloque la bandeja metálica bajo el espetón para evitar que caiga grasa o jugo sobre las resistencias.

☞ *Atención: Durante el asado con el espetón deje entreabierta la puerta.*

Mango para retirar el espetón (14):

4 Tras finalizar el proceso de asado, retire el espetón con ayuda del mango (14) (fig.6).

Bandeja recogemigas (15):

☞ *Utilice SIEMPRE el horno con la bandeja recogemigas colocada debajo de las resistencias inferiores (fig.7).*

Bandeja-Plancha (16):

La bandeja-plancha ha sido diseñada para la preparación de platos de carne y pescado.

1 Eche un poco de agua caliente en la bandeja metálica (10) y coloque la bandeja-plancha de tal manera que las dos pestañas laterales señalen hacia abajo (fig.8).
2 Coloque la carne o pescado directamente encima de la bandeja-plancha. Seleccione la posición de calentamiento calor superior e inferior. Dele la vuelta al alimento a la mitad del tiempo de cocción.

4 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1 Antes de limpiar el aparato desenchúfelo y espere hasta que se haya enfriado.
2 Tenga cuidado de que la puerta no entre en contacto con agua mientras esté caliente.
3 No utilice detergentes químicos agresivos ni esponjillas ásperas que puedan dañar los componentes del horno.
4 Limpie los accesorios con agua jabonosa o en el lavavajillas.
5 Limpie la puerta de vidrio con agua jabonosa y asegúrese de que está bien seca antes de poner el horno en funcionamiento.
6 Limpie las paredes interiores del horno y el exterior del mismo con un trapo húmedo.

ENGLISH en

1 IMPORTANT

- *Read these instructions before putting your oven into service.*
- *Do not switch on before checking that the oven and the voltage in your home match.*
- *Check that the plug socket is fitted with a suitable earth connection.*
- *Take care that the power cord does not touch the hot parts of the oven.*
- *Remove all elements from the inside or outside of the appliance used for protection during transport or for sales promotions, such as paper or plastic bags, plastic sheets, cardboard and stickers.*
- *Stand the appliance on a level surface resistant to heat (close to 90º).*
- *The oven should not be recessed or installed inside cabinets. The oven ventilation slots must not be obstructed. Make sure that there is sufficient ventilation.*
- *Do not stand objects on the glass door when open.*
- *Do not line the interior with tin foil to avoid interfering with the operation of the thermostat.*
- *Keep out of the reach of children.*
- *Use only the original accessories supplied with the oven.*
- *Unplug the oven when it is not going to be used for a long period of time.*
- ⚠ *NEVER put live animals in the oven.*
- *If the flexible power lead becomes damaged, to prevent risks, you should have it replaced at a Technical Assistance Service (SAT) authorized by the manufacturer, as special tools are needed.*
- *This appliance is not for use by persons (including children) whose physical, sensorial or mental capacities are impaired, or who lack sufficient experience or knowledge, unless they have been supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety.*
- *Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.*
- *To prevent the risk of injuries and burns, do not touch the outside of the oven when it is working. Always use oven gloves or kitchen cloths.*
- *Take care when removing the tray, grill or spit if the oven is hot. Use the supplied handles, gloves or suitable kitchen cloths.*
- *Do not use the appliance if it has fallen over and has visible damage or does not work properly. In this case, the appliance must be sent to the nearest Authorised Technical Service to avoid any danger.*

⚠ *This electrical appliance operates at high temperatures that can cause burns. Do not touch the metal parts or the glass.*
The door and outer surface can reach high temperatures when the appliance is in operation.
Use handles and the selectors. Use gloves if necessary.

- *If any parts of the product catch on fire, never attempt to extinguish them using water. Quench the flames using a damp cloth. Unplug the appliance and do not open the door.*
- *Do not store flammable products near or under the unit where the appliance is installed.*
- *Never operate the appliance under a wall-mounted unit, a set of shelves or near flammable materials such as blinds, curtains, wall paper, etc.*
- *Never place paper, cardboard or plastic inside the appliance and never place anything on top of it (utensils, grills, objects, etc.).*
- *Do not place tin foil under the appliance to protect the worktop or between the heating elements or in contact with the inside walls or the elements. By doing so you would risk seriously damaging the operation of the oven or ruining the worktop's responsibility.*

IMPORTANT!! When you want to dispose of the appliance, NEVER throw it in the bin. Take it to your nearest RECYCLING POINT or waste collection point for subsequent treatment. You will thus be helping to care for the environment.

2 MAIN COMPONENTS

1 Temperature selector control
2 Element selector control
3 Function selection control (only in model HO6026)
4 Timer
5 Pilot light
6 Door handle
7 Tray heights 1-3 (there is a 4th height in model HO6026)
8 Upper heating element
9 Lower heating element
10 Metal tray
11 Grill
12 Handle for removing trays
13 Rotating spit with retaining clips
14 Handle for removing the spit
15 Crumb tray
16 Dripping-Tray

3 OPERATION

1 Before using it for the first time, switch the oven on with the door open for about 15 minutes, as the heating elements may give off an unpleasant factory smell. To do this, set the temperature selector control (1) to the maximum position, the element selector control (2) to the top and bottom position and the timer (4) to 15 minutes.
2 Wash all the accessories with hot soapy water or in the dishwasher.

With this oven you can roast, brown, spit-roast, heat, toast and grill.

3 To start up the oven, you must select a cooking time using the timer (4).

Heating Mode

1 Choose the type of cooking by turning the element selector control (2) from right to left, depending on the oven functions:
0 Off
Top heat. The grill is working and projects heat downwards (brown, grill).
Bottom heat. It projects heat upwards.
Top and bottom heat. The top and bottom elements are working (roast, heat).

Selecting the convection / roaster function with the function selector (3).

This option is only available with the HO6026 model.

You can choose from among the following options:

- Convector. The fan starts working and the heat spreads evenly, cooking the food more quickly.
- Roaster. The roaster spit starts turning and the food on it starts to cook.
- Convector + roaster

Temperature selection

Select the desired temperature depending on the food to be cooked. The temperature can be set from 0º C to 250º. To do this, turn the temperature selector control (1) until the mark on the control is in line with the desired temperature (Fig.1).

Cooking time

1 To start up the oven, you should adjust the cooking time with the timer (4). The maximum time is 60 minutes. (Up to 120 minutes for the HO6026 model).
2 Turn the timer control until the control mark is in line with the desired cooking time. If you want to operate the oven for less than 25 minutes, turn the control to 60 minutes and then turn it anticlockwise until it is set at the required time.
3 If you want to preheat the oven, simply add the necessary preheating time to the proposed cooking time.
4 The pilot light (5) comes on and the oven starts working.
5 The time control moves anticlockwise until it reaches the position 0. Then the oven switches off automatically and a buzzer sounds. The timer continues working for a few moments after the oven switches off and this is why you may hear a ticking sound.
6 If you want to turn off the oven before the selected time is up, turn the timer control (4) to position 0.

Tray position

The oven has various different height levels that create optimum conditions depending on the food to be cooked.

☞ *Always make sure that the food does not come into contact with the heating elements.*

Attachments

The oven has a full and practical set of accessories:

Metal tray (10):

The metal tray is coated with a non-stick material (enamel), so it is very easy to clean. Use the metal tray to make cakes, pasta, bread, soufflés and for browning.

Grill (11):

Use the grill to cook fish, meat and poultry. As its supporting surface is small, food can be cooked evenly on both sides. The surplus fat can drip off and contribute to a low-fat diet.

1 Place the metal tray (10) under the grill and pour a little hot water onto it. (Fig.2).

☞ *NB: Leave the door open while using the grill (Fig.3).*

Handle for removing the trays (12):

Use the handle (12) to remove the metal tray and grill.

Roaster spit (13):

The spit is for roasting meat and poultry by rotating around a heat source.

1 Arrange the meat or poultry on the spit, securing it with the help of the clips (fig.4). Make sure that the meat does not come in contact with the heating elements and that the spit turns smoothly.

❗ *When cooking poultry, secure the legs and breasts with cocktail sticks so that the rotating movement is not obstructed during the roasting process.*

2 To set the spit in place in the oven, insert the pointed end of the spit into the round piece on the right-hand side of the oven. Then position the left end of the spit in a downward direction by lining up the narrow groove in the spit with the groove on the left-hand side of the oven (fig.5).
3 Place the metal tray under the spit to prevent fat or juice from dripping onto the heating elements.

☞ *NB: Leave the door open while roasting with the spit.*

Handle for removing the spit (14):

4 At the end of the roasting process, remove the spit using the handle (14) (fig.6).

Crumb tray (15):

☞ *ALWAYS use the oven with the crumb tray in place under the bottom heating elements (fig.7).*

Dripping-Tray (16):

The dripping tray is designed for cooking meat and fish dishes.

1 Pour a little hot water onto the metal tray (10) and position the dripping-tray so that the two side tabs are pointing downwards (fig.8).
2 Place the meat or fish directly on the dripping-tray. Select the top and bottom heat position. Turn the food over halfway through the cooking time.

4 CLEANING AND MAINTENANCE

1 Unplug the appliance and let it cool down before cleaning.
2 Take care that the door does not come in contact with water while still hot.
3 Do not use aggressive chemical detergents or abrasive pads that may damage the oven components.
4 Wash the accessories with soapy water or in the dishwasher.
5 Wash the glass door with soapy water and make sure that it is quite dry before switching on the oven.
6 Wipe the inside walls of the oven and the outside with a damp cloth.

FRANÇAIS fr

1 ATTENTION

- *Lisez ces instructions avant de mettre votre four en marche.*
- *Ne l'allumez pas avant d'avoir vérifié que la tension du four correspond bien à celle de votre maison.*
- *Vérifiez que la base de la prise est dotée d'une prise de terre adéquate.*
- *Prenez garde que le câble n'entre pas en contact avec les parties chaudes du four.*
- *Retirez tous les sachets en papier ou en plastique, les films plastique, les cartons et les autocollants éventuels qui ont été apposés dans ou sur l'appareil afin de le protéger pendant le transport ou pour sa promotion.*
- *Posez l'appareil sur une surface horizontale résistante à la chaleur (90º environ).*
- *Le four ne doit pas être encastré ou mis dans un meuble. Les rainures de ventilation du four ne doivent pas être couvertes. Assurez-vous que la ventilation est suffisante.*

⚠ *L'appareccho funziona a temperature elevate a causa delle quali si potrebbero subire ustioni. Non toccare le parti metalliche o il vetro.*
Lo sportello e la superficie esteriore potrebbero raggiungere temperature elevate durante il funzionamento.
Utilizzare manici e manopole. Se necessario, utilizzare i guanti.

- *In caso di incendio di una delle parti del prodotto non tentare mai di spegnere le fiamme con acqua. Spegnere le fiamme con un panno umido. Scollegare l'apparecchio e non aprire lo sportello.*
- *Non tenere prodotti infiammabili vicino o sotto il mobile in cui si trova l'apparecchio.*
- *Non far funzionare l'apparecchio sotto un mobile a parete, sotto una mensola o vicino a materiali infiammabili come pannelli, tende, carta da parati.*
- *Non porre mai carta, cartone o plastica all'interno dell'apparecchio e non porre nulla sopra lo stesso (utensili, griglie, oggetti...).*
- *Non porre del fogli di alluminio sotto l'apparecchio per proteggere la superficie di lavoro, né tra gli elementi riscaldatori né a contatto con le pareti interne o le resistenze poiché si correrebbe il rischio di compromettere irreparabilmente il funzionamento del forno o di rovinare la superficie di lavoro.*
- *L'apparecchio è stato progettato per un utilizzo domestico. L'uso professionale non appropriato o non conforme al modo d'uso farà decadere la garanzia e la responsabilità del produttore.*

ATTENZIONE: Se si desidera buttare via l'apparecchio non smaltirlo MAI nella spazzatura, ma portarlo al CENTRO RACCOLTA più vicino perché venga adeguatamente trattato. In questo modo si contribuirà alla tutela dell'ambiente.

2 COMPONENTI PRINCIPALI

1 Comando selettore della temperatura
2 Comando selettore di resistenza
3 Comando selettore di funzione (disponibile solo nel modello HO6026)
4 Timer
5 Spia luminosa
6 Maniglia della sportello
7 Livello ripiani 1-3 (nel modello HO6026 è disponibile il livello 4)
8 Resistenza superiore
9 Resistenza inferiore
10 Vassoio di metallo
11 Grill
12 Manico per l'estrazione dei vassoi
13 Spiedo per arrosti con attacchi di sostegno
14 Manico per la rimozione dello spiedo
15 Vassoio raccogibriciole
16 Vassoio piastra

3 FUNZIONAMENTO

1 Prima di cucinare per la prima volta, far funzionare il forno con lo sportello aperto per circa 15 minuti, poiché le resistenze producono uno sgradevole odore di nuovo. A tale scopo, portare il regolatore della temperatura (1) sulla posizione di temperatura massima, il comando selettore della resistenza (2) verso l'alto e verso il basso e il timer (4) su 15 minuti.
2 Lavare tutti gli accessori con acqua calda e sapone o in lavastoviglie.

Questo forno consente di arrostire, gratinare, cuocere allo spiedo e arrostire, tostare e grigliare.

3 Per accendere il forno, regolare il tempo di cottura con il timer (4).

Modalità di riscaldamento

Per scegliere il tipo di cottura desiderato, ruotare il selettore di resistenza (2) da sinistra a destra, secondo le funzioni del forno:

0 Spento
Calore superiore. Il grill è in funzione ed emette calore verso il basso (per gratinare e preparare il grill).
Calore inferiore: Emette calore verso l'alto.
Calore superiore e inferiore. Le resistenze superiore e inferiore sono in funzione (per arrostire e scaldare).

Selezione convettore/spiedo mediante il comando selettore di funzionamento (3).

L'opzione è disponibile esclusivamente per il modello HO6026.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

- Convettore. Attiva la funzione ventilazione per la distribuzione uniforme del calore, che favorirà una cottura più rapida.
- Spiedo. Lo spiedo inizierà a girare e a cuocere il relativo alimento.
- Convettore + spiedo

Selezione della temperatura

Selezionare la temperatura desiderata a seconda dell'alimento da cucinare. È possibile selezionare una temperatura compresa tra 0 e 250°C. A tale scopo, ruotare il comando selettore della temperatura (1) facendo coincidere il segno riportato sul comando con la temperatura desiderata (Fig. 1).

Tempo di cottura

1 Per accendere il forno, regolare il tempo di cottura con il timer (4). Il tempo massimo è di 60 minuti. (fino a 120 minuti per il modello HO6026).
2 Ruotare il timer fino a impostare il tempo di cottura desiderato. Per funzionare il forno per meno di 25 minuti ruotare il timer fino a 60 minuti, quindi ruotarlo in senso antiorario fino a regolarlo sul tempo richiesto.
3 Per preriscaldare il forno basta aggiungere il tempo di preriscaldamento necessario al tempo di cottura.
4 La spia luminosa (5) si accende e il forno si mette in funzione.
5 Il timer si posterà in senso antiorario fino a raggiungere la posizione 0. In quel momento il forno si spegnerà automaticamente e suonerà un segnale acustico. Il timer continua a funzionare per qualche istante dopo lo spegnimento del forno, pertanto è possibile sentire il suono dell'orologio.
6 Per spegnere il forno prima che sia trascorso il tempo selezionato, ruotare il timer (4) sulla posizione 0.

Posizione vassoi

È possibile introdurre i vassoi a diverse altezze per ottenere le condizioni ottimali per la preparazione desiderata.

☞ *Evitare sempre che gli alimenti entrino a contatto con le resistenze.*

Accessori

Il forno dispone di un completo e pratico kit di accessori:

Vassoio di metallo (10):

Il vassoio di metallo è ricoperto da un materiale antiaderente (smalto) che ne rende più facile la pulizia.

Utilizzare il vassoio di metallo per preparare torte, paste, pane, soufflé e gratin.

Grill (11):

Utilizzare la griglia per preparare pesce, carne e pollame. La limitata superficie d'appoggio, l'alimento si cuocerà uniformemente su entrambi i lati. Il grasso in eccesso può gocciolare e contribuire così a una dieta quasi priva di grassi.

1 Collocare il vassoio di metallo (10) sotto la griglia e versarvi sopra dell'acqua calda (Fig. 2).

☞ *Attenzione: Lasciare aperto lo sportello durante la preparazione alla griglia (Fig.3).*

Manico per estrazione dei vassoi (12)

Utilizzare il manico (12) per estrarre il vassoio di metallo e la griglia.

Spiedo dell'arrostitore (13):

Lo spiedo serve per arrostire carne e pollame con movimenti rotatori intorno ad una fonte di calore.

1 Disporre la carne o il pollame sullo spiedo reggendola con le pinze (fig. 4). Verificare che la carne non entri in contatto con le resistenze e che lo spiedo giri senza difficoltà.

❗ *Quando si prepara del pollame, fissare con degli stuzzicadenti che le cosce e i petti in modo che non impediscano la rotazione durante il processo di cottura.*

2 Per collocare lo spiedo nel forno, introdurne l'estremità appuntita nella parte rotonda situata sul lato destro del forno. Quindi incastrare il lato sinistro dello spiedo partendo dall'alto verso il basso e facendo coincidere la scanalatura stretta dello spiedo con la scanalatura della parte situata sul lato sinistro del forno (fig. 5).
3 Collocare il vassoio di metallo sotto lo spiedo per evitare che grasso o liquidi cadano sulle resistenze.

☞ *Attenzione: Lasciare aperta la porta durante la cottura allo spiedo.*

Manico per l'estrazione dello spiedo (14):

4 Dopo aver terminato il processo di cottura, rimuovere lo spiedo con l'aiuto del manico (14) (fig.6).

Vassoio raccogibriciole (15):

☞ *Utilizzare SEMPRE il forno con il vassoio raccogibriciole collocato sulle resistenze inferiori (fig.7).*

Vassoio-piastra (16):

Il vassoio per cotture ai ferri è stato creato per la preparazione di piatti di carne e pesce.

1 Versare dell'acqua calda nel vassoio di metallo (10) e collocare il vassoio-piastra in modo che i due morsetti laterali indichino verso il basso (fig.8).
2 Collocare la carne o il pesce direttamente sul vassoio-piastra. Selezionare la posizione di riscaldamento calore superiore e inferiore. Girare l'alimento a metà cottura.

4 PULIZIA E MANUTENZIONE

1 Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo e attendere che si raffreddi.
2 Assicurarsi che lo sportello non entri a contatto con acqua mentre è ancora caldo.
3 Non utilizzare detergenti aggressivi né spugnette ruvide che potrebbero danneggiare i componenti del forno.
4 Pulire gli accessori con acqua e sapone o in lavastoviglie.
5 Pulire lo sportello con acqua e sapone e verificare che sia ben asciutto prima di accendere il nuovamente forno.
6 Pulire le pareti interne e l'esterno del forno con un panno umido.

NEDERLANDS nl

1 WAARSCHUWINGEN

- *Lees, alvorens de oven gebruik te nemen, aandachtig de gebruiksaanwijzing.*
- *Sluit het apparaat pas aan, nadat u heeft gecontroleerd of de spanning op het typeplaatje overeenstemt met die in uw woning.*
- *Controleer of de aardcontactdoos over een goede aardleiding beschikt.*
- *Zorg ervoor dat het snoer geen hete oppervlakken van het strijkijzer raakt.*
- *Verwijder alle papieren of plastic verpakkingen, plastic films, kartons en stickers die evt. aan de binnen- of buitenkant van het apparaat aangebracht werden ter bescherming tijdens het transport of voor reclamedoeleinden.*
- *Plaats het apparaat op een warmtebestendig (ca. 90º) waterpas oppervlak.*
- *De ovenopening mag niet worden ingebouwd of in meubelstukken worden ondergebracht. De ventilatiesleuven mogen niet worden afgedekt. Zorg steeds voor voldoende beluchting.*
- *Leg geen voorwerpen op de geopende glazen deur.*
- *Bekleed de verwarmingselementen niet met aluminiumfolie, omdat dit de werking van de thermostaat belemmert.*
- *Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.*
- *Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires.*
- *Neem de stekker uit het stopcontact als de oven een langere tijd niet wordt gebruikt.*
- ⚠ *Geen levende dieren in de oven zetten.*
- *Een beschadigde snoer dient te worden vervangen door een bevestigd dan de kouters een technische dienst, omdat er speciaal gereedschap nodig is voor deze werkzaamheden.*
- *Dit apparaat mag niet door mensen (met inbegrip van kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, met uitzondering van hen die door een met hun veiligheid belaste persoon opgeleid of gesupervriseerd werden voor het gebruik van dit apparaat.*
- *Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat om er zeker van te zijn dat ze er niet mee spelen.*
- *Raak om letsels en brandwonden te voorkomen, de buitenkant van de behuizing van de oven niet aan terwijl deze in werking is. Gebruik steeds een pannenlap of een keukenhandoek.*
- *Wees voorzichtig wanneer u de bakplaat, het braadrooster of de vleesspies uit de hete oven neemt. Gebruik de handgrepen (meegeleverd), pannenlappen of gerichte keukenhandoeken.*
- *Ne posez pas d'objets sur la porte en verre ouverte.*
- *Ne recouvrez pas l'intérieur de l'appareil de papier aluminium afin de ne pas affecter le fonctionnement du thermostat.*
- *Maintenez-le hors de portée des enfants.*
- *Utilisez exclusivement les accessoires d'origine fournis avec le four.*
- *Débranchez le four quand vous n'allez pas l'utiliser pendant longtemps.*
- ⚠ *N'introduisez JAMAIS d'animaux vivants dans le four.*
- *Si le cordon souple d'alimentation est endommagé, celui-ci devra être remplacé par un Service Technique Agréé par le fabricant car sa réparation requiert des outils spéciaux.*
- *A moins d'avoir été supervisées ou d'avoir reçu les instructions d'usage de la personne responsable de leur sécurité, les personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.*
- *Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
- *Pour éviter tout risque de blessures et de brûlures, ne touchez pas l'extérieur du four quand il est en marche. Utilisez toujours des gants de cuisine ou des torchons.*
- *Faites attention lorsque vous retirez les plaques, la grille ou la broche quand le four est chaud. Utilisez les manches qui sont fournis avec l'appareil, des gants de cuisine ou des torchons.*
- *N'utilisez pas l'appareil si celui-ci est tombé et présente des endommagements visibles ou fonctionne de façon anormale. Dans ce cas, l'appareil devra être envoyé au service technique agréé le plus proche afin d'éviter tout danger.*

⚠ *Cet appareil électrique fonctionne à des températures élevées susceptibles de provoquer des brûlures. Ne touchez ni les parties métalliques ni la surface en verre.*
La température de la porte et de la surface extérieure peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.
Utiliser les poignées et les sélecteurs. Utilisez des gants si nécessaire.

- *Si certaines parties du produit s'enflamment, ne jamais essayer d'y verser de l'eau. Eteignez les flammes avec un chiffon humide. Débranchez l'appareil et n'ouvrez pas la porte.*
- *Ne gardez pas de produits inflammables près ou sous le meuble où est situé l'appareil.*
- *Ne faites pas fonctionner l'appareil sous un meuble fixé au mur, une étagère ou près de matériaux inflammables tels que des stores, des rideaux, du papier peint, etc.*
- *Ne jamais placer de papier, de carton ou de plastique à l'intérieur de l'appareil et ne jamais rien placer au-dessus (ustensiles, grilles, objets, etc.).*
- *Ne placez pas de papier aluminium sous l'appareil pour protéger la surface de travail, ni entre les éléments de chauffage, ni en contact avec les parois intérieures ou les résistances : cela risquerait d'endommager gravement le fonctionnement du four ou la surface de travail.*
- *Cet appareil a été conçu uniquement pour un usage domestique. Toute utilisation professionnelle non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la garantie ni la responsabilité du fabricant.*

ATTENTION ! Lorsque votre appareil sera hors d'usage, NE LE JETEZ PAS à la poubelle ; apportez-le à un POINT DE RECYCLAGE ou à la déchetterie la plus proche afin qu'il y soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la préservation de l'environnement.

2 PRINCIPAUX ÉLEMENTS

1 Sélecteur de température
2 Sélecteur de résistance
3 Sélecteur de fonction (uniquement pour le modèle HO6026)
4 Temporisateur
5 Voyant
6 Poignée de la porte
7 Niveaux plateau 1-3 (il existe un quatrième niveau dans le modèle HO6026)
8 Résistance supérieure
9 Résistance inférieure
10 Plaque métallique
11 Grille pour grillades
12 Manche pour retrait des plaques.
13 Broche et pinces de soutien
14 Manche pour retrait de la broche
15 Plaque ramasse-miettes
16 Plaque de cuisson

3 FONCTIONNEMENT

1 Avant toute première utilisation, faites marcher le four avec la porte ouverte pendant 15 minutes environ car les résistances dégagent une désagréable odeur de « neuf ». Réglez pour cela le sélecteur de température (1) sur la position maximale, le sélecteur de résistance (2) en position dessus et dessous et le temporisateur (4) sur 15 minutes.
2 Lavez tous les accessoires à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.

Ce four vous permettra de rôtir, de gratiner, de rôtir au tournebroche, de réchauffer, de griller, de réaliser des pizzas et des grillades.

3 Pour mettre le four en marche, il vous faudra régler le temps de cuisson à l'aide du temporisateur (4).

Mode de Cuisson

1 Choisissez le mode de cuisson désiré en tournant le sélecteur de résistance (2), de droite à gauche, suivant les fonctions du four :
0 Eteint
Chaleur supérieure. Le gril est en marche et émet la chaleur vers le bas (gratiner, préparer la grille).
Chaleur inférieure. Emet la chaleur vers le haut.
Chaleur supérieure et inférieure. Les résistances supérieures et inférieures sont en fonctionnement (rôtir, réchauffer).

Sélection de convection / rôtisseur à l'aide du sélecteur de fonction (3).

Cette option est possible uniquement pour le modèle HO6026.

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Convecteur. Le ventilateur se mettra en marche et permettra à la chaleur de se répandre de façon uniforme, en accélérant la cuisson.
- Rôtisseur. La broche du rôtisseur se mettra à tourner et l'aliment commencera à cuire.
- Convecteur + rôtis

ČESKY

cs

1 DŮLEŽITÉ

- *Než začnete tuto troubu používat, přečtěte si tento návod k použití.*
- *Nezapínejte troubu, dokud nezkontrolujete, zda napětí ve vaší elektrické síti odpovídá napětí trouby.*
- *Zkontrolujte, zda je zásuvka vybavena uzemněním.*
- *Dejte pozor, aby se napájecí šňůra nedotýkala horkých částí trouby.*
- *Odstraňte veškerý vnitřní i vnější obalový materiál, který byl použit při přepravě nebo pro reklamní účely, jako např. papírové a plastové fólie, obaly, kartón a nálepky.*
- *Spotřebič umístěte na vodorovnou plochu, odolnou proti teplu (okolo 90°).*
- *Trouba by neměla být zabudovaného, např. do skříní. Větrací otvory trouby se nesmějí zakrývat. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu okolo trouby.*
- *Na otevřená skleněná dvířka nepokládejte žádné předměty.*
- *Neobkládejte vnitřní troby hliníkovou fólií, mohlo by to mít vliv na správnou činnost trouby.*
- *Ustřihněte mimo dosah dětí.*
- *Používejte pouze originální příslušenství, dodané spolu s troubou.*
- *Pokud nebudete trouby delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě.*

⚠ *NIKDY nedávejte do trouby živá zvířata.*

- *Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, je nutné z bezpečnostních důvodů nechat šňůru vyměnit v autorizovaném servisu ik výměně je zapotřebí speciálního nástroje).*
- *Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo obsluhován dětmi ani osobami se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí.*
- *Dohlédněte, aby si se spotřebičem nehrály děti.*
- *Abyste předešli možným poraněním nebo popálení, nedotýkejte se zpočátku zapnuté trouby. Vždy používejte rukavice nebo chňapky/hrníčkovou utěrku.*
- *Při vyjímání plechu, rožnu nebo různé z horké trouby vždy dbejte opatrnosti. Používejte držadla, rukavice nebo jiné vhodné prostředky.*
- *Zařízení nepoužívejte tehdy, pokud spadlo a je viditelně poškozeno nebo pokud funguje nesprávně. V takovém případě je třeba předejít nebezpečí tak, že odešlete spotřebič do nejbližšího autorizovaného technického servisu.*

⚠ *Toto elektrické zařízení funguje za vysokých teplot, které mohou způsobit popáleniny. Nedotýkejte se kovových součástí nebo skla.*

- *Když je zařízení v provozu, mohou dvířka a vnější povrch zařízení dosáhnout vysoké teploty. Používejte rukojeti a přepínadla.*
- *Pokud libovolná část produktu začne hořet, nikdy se není nepokoušejte hasit vodou. Plameny uhaste vlhkou hadrem. Odpojte zařízení a nedotýkejte dveře.*
- *Nikdy neskladujte hořlavé produkty blízko nebo pod linkou, ve které je zařízení nainstalováno.*
- *Zařízení nikdy nevystavujte tak dlouho upevněnou na zdi, řadou položek nebo blízko hořlavých materiálů jako jsou roletky, záclony, tapety a podobně.*
- *Do trouby nikdy nedávejte papír, karton nebo plastickou trnoku, nikdy také ne neumísťujte na zařízení (nádobí, grily, různé obaly a podobně).*
- *Za účelem ochrany vaše desky nedávejte hliníkovou fólii pod zařízení, mat ohřívací prvky nebo do čisticího vnitřního stěnami nebo desky. Týky by mohlo dojít k vážnému poškození provozu trouby nebo trvalé změně desky.*

⚠ *Tato zařízení byla navržena výhradně pro domácí použití. Libovolné nevhodné profesionální použití nebo použití, které není v souladu s těmito pokyny, bude mít za následek neplatnost záruky a odpovědnosti výrobce.*

DŮLEŽITÉ! Budete-li se potýkat s jakýmkoli problémy, NIKDY je nevyhazujte do komunálního odpadu. Zanese je na nejbližší SBĚRNÉ MÍSTO spotřebičů nebo do centra sběru odpadků, kde se postarají o jeho likvidaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

2 HLAVNÍ SOUČÁSTI

1 *Volič teploty*
2 *Volič rožního tělesa*
3 *Přepínač funkce (pouze u modelu HO6026)*
4 *Časový spínač*
5 *Kontrolka*
6 *Madlo dvířek*
7 *Pozice plechů 1-3 (model HO6026 má ještě 4. pozici)*
8 *Horní topné těleso*
9 *Dolní topné těleso*
10 *Plech na pečení*
11 *Rošt*
12 *Držadlo na vyndávání plechů*
13 *Gril/otvor rožní s pojistnými sponami*
14 *Držák na vyndávání rožně*
15 *Miska na drobky*
16 *Miska na štáv*

3 OBSLUHA

1 z topných těles se při prvním použití může uvolňovat neříjemné aroma. Teplotu přitom nastavte voličem (1) na maximum, přepínačem (2) zvolte horní i dolní ohřev a časovač (4) nastavte na 15 minut.
2 Veškeré příslušenství myjte horkým roztokem vody s mycím přípravkem, nebo v myčce.
Tip: Trouba může používat k pečení a opékání, rožnění, ohřívání a grilování pokrmů.
3 Trouba se uvádí do činnosti až po zvolení druhu přípravy pokrmu časovým spínačem (4).

Druh ohřevu

Otočením přepínače (2) zleva doprava volíte, v závislosti na funkcích trouby, následující způsoby přípravy pokrmu:

0 Vypnuto

POLSKI

pl

1 WAŻNE

- *Przed uruchomieniem piekarnika należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.*
- *Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe kuchenki odpowiada napięciu w sieci zasilania.*
- *Upewnić się, że gniazdo sieciowe jest wyposażone w odpowiednie uziemienie.*
- *Zwrócić uwagę, czy przewód zasilający nie dotyka gorących elementów piekarnika.*
- *Usunąć z wewnętrznej i zewnętrznej części urządzenia wszystkie materiały reklamowe oraz materiały użyte do ochrony urządzenia na czas transportu, w tym naklejki, papier, folię oraz karton.*
- *Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni odpornej na działanie wysokiej temperatury (około 90°).*
- *Piekarnik nie jest przeznaczony do zabudowy lub wykorzystania wewnątrz szafek. Otwory wentylacyjne urządzenia nie mogą być zasłaniane. Należy upewnić się, że zapewniona jest odpowiednia wentylacja.*
- *Nie kłaść żadnych przedmiotów na szklanych drzwiczkach urządzenia, kiedy są otwarte.*
- *Nie wykładać wnętrza piekarnika cynfolią ani innymi podobnymi materiałami.*
- *Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.*
- *Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych razem urządzeniem.*
- *Jeżeli piekarnik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć ją od zasilania.*

⚠ *NIGDY nie dotykać gorących powierzchni urządzenia.*

- *Ze względu na konieczność użycia specjalistycznych narzędzi wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego może przeprowadzić wyłącznie autoryzowany serwis techniczny.*
- *Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, czuciowej, psychicznej, niedoświadczone lub nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną odpowiednio przeszkolone przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.*
- *Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystanie urządzenia do zabawy.*

⚠ *Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Stosowanie profesjonalne lub takie, które nie jest zgodne z instrukcją powoduje utratę gwarancji oraz odpowiedzialności producenta.*

WAŻNE! Chcąc pozbyć się urządzenia, NIGDY nie należy wyrzucać go do kosza na odpadki. Należy zabrać je do najbliższego PUNKTU UTYLIZACJI i skatalogowania odpadów, gdzie podjęte zostanie ono właściwym zabiegom. W ten sposób chronimy środowisko naturalne.

2 GŁÓWNE ELEMENTY

1 *Regulator temperatury*
2 *Przełącznik wyboru grzałek*
3 *Przełącznik wyboru funkcji (dotyczy tylko modelu HO6026)*
4 *Zegar*
5 *Lampka kontrolna*
6 *Uchwyt drzwiczek*
7 *Wysokości łacy 1-3 (zawarty poziom jest dostępny w modelu HO6026).*
8 *Grzałki górne*
9 *Grzałki dolne*
10 *Taca metalowa*
11 *Grill*
12 *Uchwyt do wyjmowania tac*
13 *Rożen z uchwytami mocującymi*
14 *Uchwyt do wyjmowania rożna*
15 *Taca na okruchy*
16 *Taca na ściekający tłuszcz*

3 OBSŁUGA

1 Przed pierwszym użyciem należy włączyć urządzenie z otwartymi drzwiczkami na około 15 minut, ponieważ z grzałek może dochodzić nieprzyjemny zapach. Dlatego też należy ustawić regulator temperatury (1) w położeniu maksymalnym, a przełącznik wyboru grzałek (2) w położeniu górnym i dolnym. Zegar (4) powinien zostać ustawiony na 15 minut.
Umyć wszystkie akcesoria gorącą wodą z mydłem lub w zmywarce.
Piekarnik może służyć do pieczenia, przyrządzania, grillowania, podgrzewania i opiekania.
2 Aby włączyć piekarnik, należy najpierw ustawić czas pracy za pomocą zegara (4).

Tryb podgrzewania

3 Określić tryb pracy: ustawiając przełącznik wyboru grzałek (2) w odpowiednim położeniu od lewej do prawej, zgodnie z tabelą opisanymi poniżej:

0 Urządzenie wyłączone
Podgrzewanie od góry. Grill pracuje i emituje ciepło w dół (przyrumienianie, grillowanie).
Podgrzewanie od dołu. Ciepło jest emitowane do góry.
Podgrzewanie od góry i od dołu. Pracują grzałki górne i dolne (pieczenie, podgrzewanie).

Wybór funkcji konwekcji / rożna za pomocą przełącznika wyboru funkcji (3).

Opcja dostępna wyłącznie w modelu HO6026.
Można wybrać jedną z następujących opcji:

- Konwekcja. cieplo rozprowadzane jest równomiernie wewnątrz urządzenia, dzięki czemu pieczenie przebiega szybciej.
- Rożen. rozpoczyna się pieczenie.
- Konwekcja + rożen.

Wybór temperatury

Wybrać odpowiednią temperaturę w zależności od rodzaju przygotowywanej potrawy. Temperatura może zostać ustawiona w zakresie od 0ş do 250ş. W tym celu należy obrócić regulator temperatury (1) do położenia odpowiadającego wybranej temperaturze (rys. 1).

Czas gotowania

1 Aby włączyć piekarnik, należy najpierw ustawić czas pracy za pomocą zegara (4). Maksymalny czas pracy wynosi 60 minut. (120 minut w modelu HO6026).
2 Obrócić regulator zegara do położenia odpowiadającego wybranemu czasowi pracy. Jeżeli urządzenie ma gotować krócej niż przez 25 minut, należy ustawić regulator na 60 minut, a następnie obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do wybranego czasu. W celu wstępnego nagrzania piekarnika należy po prostu dodać czas wstępnego nagrzewania do czasu pieczenia.

SLOVENČINA

sk

1 DÔLEŽITÉ

- *Pred prvým použitím vašej rúry si prečítajte tento návod.*
- *Nezapínajte rúru predtým, ako si overíte napätie, ktoré je uvedené na štítku s napätím uvedeným na typovom štítku rúry.*
- *Skontrolujte, či je elektrická zásuvka vybavená vhodným uzemnením.*
- *Dajte pozor aby sa elektrický kábel nedotýkal horúcich častí rúry.*
- *Z vnútornej alebo vonkajšej časti rúry zariadenia odstráňte všetok materiál použitý na ochranu počas prepravy alebo na podporu predaja, ako sú papierové alebo plastové sáčky, plastové fólie, kartóny a nálepky.*
- *zariadenie položte na rovnú povrch odolný voči teplu (približne 90°).*
- *Rúru nesmiete zapustiť alebo namontovať do vnútra skriniek. Otvory ventilácie rúry nesmú byť uzchatá. Uistite sa, že ventilácia je dostatočná.*
- *Na otvorené skленené dvierka neukladajte žiadne predmety.*
- *Vnútrajšok zariadenia neobkladajte tenkou fóliou, ako ste nezasahovali do prevádzky termostatu.*
- *Udržujte mimo dosahu detí.*
- *Používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré je dodávané s rúrou.*
- *Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte ho zo zdroja elektrickej energie.*

⚠ *Do rúry NIKDY nedávajte živé zvieratá.*

- *Ak je kábel napájačky poškodený, musíte ho dať vymeniť v autorizovanom technickom servisnom centre aby ste predišli nebezpečenstvu, pretože na opravu sú potrebné špeciálne nástroje.*
- *Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí bez dozoru alebo bez predchádzajúceho vysvetlenia ohľadom použitia zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.*
- *Deti by ste mali mať pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa so zariadením nehrajú.*
- *Aby ste predišli nebezpečenstvu popálenia, nedotýkajte sa počas prevádzky vonkajšej strany rúry. Vždy používajte kuchynské látky alebo rukavice.*
- *Ak je rúra horúca, dávajte pri odstraňovaní podnosov, grilu alebo raštov pozor. Používajte dodané rukoväte, rukavice alebo vhodné kuchynské látky.*
- *Nepoužívajte spotrebič, ak spadol a má viditeľne poškodenie, alebo nefunguje správne. V takomto prípade by ste mali predísť nebezpečenstvu tak, že odošlete spotrebič do najbližšieho Autorizovaného technického servisu, aby sa predišlo prípadnému nebezpečenstvu.*

⚠ *Tento elektrický spotrebič pracuje pri vysokých teplotách, ktoré môžu spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa kovových častí skla.*

- *Ak je spotrebič v prevádzke, dvierka a vonkajší povrch dosahujú vysoké teploty. Používajte rukoväte a úchyty. Ak je to potrebné, používajte rukavice.*
- *Ak kdorákoľvek časť spotrebiča začne horieť, nikdy sa nepokúšajte uhasiť ju vodou. Uhaste plamene pomocou vlhkej handry. Odpojte spotrebič zo siete a dvierka nechávajte.*
- *Nikdy neskladujte hořlavé predmety v blízkosti alebo pod miestom, kde je spotrebič nainštalovaný.*
- *Nepoužívajte spotrebič pod predmetmi upevnenými na stene, ako sú police, alebo v blízkosti hořlavých predmetov, ako sú závesy, rolety, tapety, atď.*
- *Nikdy nevkladajte do vnútra spotrebiča papier, kartón alebo plastové predmety a nikdy nedávajte žiadne predmety na vrch spotrebiča (kuchynský riad, rošty, rúrne predmety, a pod.).*

2 HLAVNÉ ČASTI

1 *Regulátor teploty*
2 *Prepínač elementov*
3 *Regulátor výberu funkcie (iba pre model HO6026)*
4 *Časovač*
5 *Kontrolka*
6 *Rukoväť dvierok*
7 *Výška podnosu 1-3 (Model HO6026 má aj 4 výšku.)*
8 *Horný ohrievací element*
9 *Dolný ohrievací element*
10 *Plech na pečenie*
11 *Gril*
12 *Rukoväť na vyberanie podnosov*
13 *Ihlica na opekanie so svorkami na držanie*
14 *Rukoväť na vyberanie ihlice*
15 *Podnos na omrvinky*
16 *Podnos na štávu z mäsa*

3 OBSLUHA

1 Pred prvým použitím zapnite rúru na približne 15 minút s otvorenými dvierkami, aby sa ohrievacie elementy zbavili nežiaduceho zápachu z továrne. Otočte to tak, že nastavíte regulátor teploty (1) do maximálnej polohy, prepínač elementov (2) na najvyššiu a najnižšiu polohu a časovač (4) na 15 minút.
Všetko príslušenstvo umyte horúcou vodou so saponátom alebo v umývačke na riad.
2 Pomocou tejto rúry môžete piecť, opekať, opekať na ihlici, zohrievať a grilovať.
Ak chcete rúru vždy spustiť, musíte pomocou časovača vybrať dobu varenia (4).

Režim ohrevu

1 Otočením regulátora elementov (2) sprava doľava vyberte typ prípravy, v závislosti od funkcií rúry:

Off (vypnuté)
Horný ohrev. V prevádzke je gril a vysiela teplo smerom dole (opekanie, gril).
Dolný ohrev. Vysiela teplo smerom hore.
Horný a dolný ohrev. V prevádzke sú horné aj dolné elementy (pečenie, ohrev).

Pomocou regulátora (3) vyberte funkciu teplovzdušného ohrevu/rožňa.

Táto možnosť je dostupná iba pre model HO6026.
Môžete si vybrať jednu z nasledovných možností:

Horný ohrev. Zapnutý gril a smerovaní teplo dolu (opékání, grilování).
Dolní ohrev. Smérování tepla nahoru.
Horní i dolní ohrev. Zapnuto dolní i horní topné těleso (rožnění, ohřívání).

Volba funkce horkovzdušného ohřevu / rožnění přepínačem (3).

Tato funkce je dostupná pouze u modelu HO6026.
Můžete si zvolit jednu z následujících možností:

- Horkovzdušný ohřev. Zapne se ventilátor, který rovnoměrně rozvádí teplo a tím zkracuje dobu přípravy pokrmu.
- Rožnění. Začne se otáčet rožeň s pokrmem.
- Horkovzdušný ohřev + rožnění

Volič teploty

V závislosti na připravovaném pokrmu zvolte požadovanou teplotu ohřevu. Teplotu lze nastavit v rozmezí od 0° do 250°. Pro nastavení teploty otáčejte voličem teploty (1), dokud nebude ryska na voliči otočená proti požadované teplotě (obr. 1).

Doba přípravy

1 Troubu uvádějte v činnost nastavením doby přípravy časovým spínačem (4). Maximální doba přípravy je 60 minut. (U modelu HO6026 až 120 minut).
2 Otáčejte voličem teploty, dokud nebude ryska na voliči ukazovat na požadovanou dobu přípravy. Jestliže si přejete nastavit dobu přípravy kratší než 25 minut, otočte nejprve voličem na 60 minut. Požadovaný čas pak nastavte otáčením voliče proti směru hodinových ručiček.
3 Jestliže si přejete troubu předehřát, jednoduše dobu přípravy prodlužte o požadovanou dobu předehřívání.

Vložení pokrmu

4 Rozsvítí se kontrolka (5) a troubu se uvede v činnost.
5 Volič doby přípravy se otáčí proti směru hodinových ručiček, až dokud nedosáhne pozice 0. Poté se trouba automaticky vypne a zazní upozorňovací tón. Časový spínač pracuje ještě chvíli po vypnutí trouby, takže může být slyšet zvuk tikání.
6 Jestliže si přejete činnost trouby ukončit ještě před uplynutím nastavené doby přípravy, otočte voličem dobu přípravy (4) do polohy 0.

Pozice plechů

Trouba umožňuje zvolit různou výšku umístění plechu a tím dosáhnout optimálních podmínek pro přípravu jednotlivých pokrmů.

⚠ *Nedovolte, aby se připravovaný pokrm dotýkal topných těles.*

Příslušenství

Vaše trouba je vybavena kompletnou sadou praktického příslušenství:

Plech na pečení (10):
Plech je opatřen nepřilnavou povrchovou úpravou (smaltem), která velmi usnadňuje jeho čištění.
Plech (ve kterém se pečení koláčů, přípravu tlustovin, pečiva, suflé a opékání.
Rošt (11):
Na roštu můžete připravovat rybu, maso a drůbež. Pomocí roštu lze dosáhnout rovnoměrného opečení pokrmu z obou stran. Z pokrmu odkapává přebytečný tuk, takže tento způsob přípravy je vhodný pro nízkotučnou dietu.

1 Pod rošt umístěte plech na pečení (10) a nalijte do něj trochu horké vody. (Obr. 2).

☞ *Poznámka: Během přípravy na rožnu nechejte dvířka otevřená (Obr. 3).*

Držák pro vyndávání plechů (12):

Pomocí držáku (12) můžete vyndávat plech na pečení nebo rošt.

Rožeň (13):

Rožeň se používá na opékání masa a drůbeže - to se během přípravy otáčí před tepelným zdrojem.

1 Nabodněte maso nebo drůbež na gril/rožeň jehlu a zajistěte je pomocí spon. Dbejte, aby se maso nedotýkalo topných těles, a aby se jehla plynule otáčela. (obr. 4).

☞ *Při instalaci jehly do trouby vložte špičatý konec rožně do krušvého prvku v pravé části trouby. musí směrovědět dolu a úzká drážka v rožni musí být napoví držáky v levé části trouby (obr. 5).*

3 Pod rožeň umístěte plech na pečení, abyste zabránili odkapávání tuku a štávy na topné těleso.

☞ *Poznámka: Při rožnění nechejte dvířka trouby otevřená.*

Držák pro vyndávání rožně (14):

4 Po skončení rožnění můžete rožeň vyjmout pomocí držáku (14) (obr. 6).

Miska na drobky (15):

☞ *Při používání trouby musí VŽDY být na svém místě, pod dolním topným tělesem, miska na drobky (obr. 7).*

Miska na štávu (16):

☞ *Tato miska je určená pro přípravu masových a rybích pokrmů.*

1 Do plechové misky na štávu (10) naliječ trochu horké vody. Umístěte ji tak, aby její postranní části směřovaly dolů (obr. 8).
2 Maso a ryby dejte přímo do misky. Zvolte horní i dolní ohřev. Po uplynutí poloviny doby přípravy pokrm obraťte.

Grilování (11):

A grilovací nad, hůl vagy számyas grillezéséhez ajánljuk. A grillárcs kis felülete biztosítja az étel egyenletes sütését. A felesleges zsiradék lecsöpög, és így hozzájárul a zsírszegény étrend-hez.

1 Helyezze a fém tálcát (10) a grillárcs alá, és öntsön rá egy kevés forró vizet. (2. ábra).

☞ *Megjegyzés: A grillárcs használata közben hagyja nyitva az ajtót. (3. ábra).*

Fogantyú a talcák eltávolításához (12):

A fém tálca és a grillárcs eltávolításához használja a fogantyút (12).

Nyárs (13):

A nyárs húsok és szárnyas sütésére való. Sütés közben az étel a hő így egyenletesen éri.

1 Helyezze fel a húst vagy a szárnyast a nyársra, és rögzítse a kapcsolókkal (4. ábra) . Mindig ügyeljen arra, hogy az étel ne érjen hozzá a fűtőelemekhez, és hogy a nyárs akadálymentesen forogjon.

ℹ *Szárnyas sütésekor rögzítse a combokat és szárnyakat hüstüvel, hogy azok ne kadályozzák a forgást.*

2 A nyárs a sütőbe való behelyezéséhez illessze a nyárs hegyes végét a sütő jobb oldalán lévő nyílásba. Ezután mozgassa a nyárs bal végét lefelé, és igazítsa a nyárs hornyát a sütő bal oldalán lévő tartóba (5. ábra).
3 Helyezze a fém tálcát a nyárs alá, hogy a zsiradék vagy szaft ne csöpögtessen a fűtőelemekre.

☞ *Megjegyzés: A nyárs használata közben hagyja nyitva az ajtót.*

Fogantyú a nyárs eltávolításához (14):

4 A sütés végeztével a fogantyúval (14) vegye ki a nyársat (6. ábra).

Morzsatálca (15):

☞ *A sütő használata során MINDIG az alsó fűtőelem alá helyezett morzsatálcával használja (7. ábra).*

Csepegtető tálca (16):

A csepegtető tálcát hús és halételek sütéséhez használja.

1 Öntsön egy kevés forró vizet a fém tálcába (10), és helyezze el úgy a csepegtető tálcát, hogy a két oldalsó fél felülete mézzen (8. ábra).
2 Helyezze a húst vagy a halat közvetlenül a tálcára. Válassza a felső vagy az alsó fűtőegységet. A sütési idő felének fordítsa meg az ételt.

4 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1 Tisztítás előtt húzza ki a készülék dugaszát, és várja meg, amíg a készülék lehűl.

MAGYAR

hu

1 FONTOS

- *A sütő használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.*
- *Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék típusának.*
- *Győződjön meg arról, hogy a hálózati dugaszoló rendelkezik a megfelelő földeléssel.*
- *Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érjen hozzá a sütő forró részeihez.*
- *Távolítsa el az összes, a szállításkor vagy a bemutatóteremben használt védőelemet, például a papír vagy műanyag csomagolást, a műanyag tasakot, a készülék külső vagy belső oldalán lévő kartonpapírt és a matricákat.*
- *Tegye a készüléket vízszintes, egyenletes, hőálló (kb.90°) felületre.*
- *A sütő tilos szekrénybe süllyeszteni vagy helyezni. A sütő szellőzőnyílásait tilos eltakarni. Biztosítsa a megfelelő szellőzést.*
- *Ne helyezzen alufóliát a készülék belsejébe, mert az zavarhatja a termosztát működését.*
- *Gyermek kezétől mindig távol tartsa!*
- *Csak a sütőhöz mellékelt eredeti alkatrészeket használja.*
- *Húzassa ki a készüléket használaton kívül, használatból adódó karbantartások előtt.*

⚠ *SOHA ne helyezzen élő állatot a sütőbe.*

- *Mivel a hajlékony tápvezeték cseréje speciális szaktérhetet és szerszámokat igényel, ezért annak megvágásakor lépjen kapcsolatba a legközelebbi hivatalos szervizközponttal. Ne próbálja a tápvezetéket kicserélni saját maga.*
- *A főzési, érzékszervi vagy mentális értelemben korlátozott személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve a készülékhez kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha a készülék használatát a készülékért felelős személy felügyelete mellett használják a készüléket.*
- *Az égési sérülések veszélye miatt soha ne érintse meg a működésben lévő sütő burkolatát. Mindig használjon kesztyűt vagy konyharuhát.*
- *A tálcák, a rács vagy nyárs alátámasztása során mindig legyen óvatos. Használja a mellékelt fogantyúkat, kesztyűt vagy megfelelő konyharuhát.*
- *Ne használja a készüléket, ha az bármilyen sérülések vannak rajta, vagy nem működik megfelelően. Ebben az esetben a készüléket az esetleges veszélyek elkerülése érdekében el kell juttatni a legközelebbi hivatalos szervizközpontba.*

⚠ *Ez az elektromos készülék olyan magas hőmérsékleten üzemel, mely égési sérüléseket okozhat. Ne érintse meg a fém részeket vagy az üveget.*

- *Az ajtó és a külső felületek forróvá válhatnak a készülék használata közben. Használja a fogantyúkat és a választókat. Szükség esetén használjon kesztyűt.*
- *ha a termék belső része is kigyullad, soha ne próbálja meg vízzel eloltani. Csapolja el a tápgőzt egy nedves ruhával. Húzza le a készüléket az elektromos hálózatról, és ne nyissa ki az ajtót.*
- *Ne tároljon gyúlékony termékeket a készülék mellett vagy alatt.*
- *Soha ne üzemeltesse a készüléket falra szerelt bútorok, polcok vagy olyan gyúlékony anyagok mellett, mint pl. rétfény, függöny, tapéta stb.*
- *Soha ne helyezzen alumíniumfóliát a készülék alá a munkapad védelmére, vagy a fűtőelemek közé, vagy a belső falák és az elemek közé. Ha így tesz, súlyosan károsíthatja a sütő működését vagy a munkapad égését.*
- *Ez a készülék otthoni használatra lett tervezve. Mindennemű professzionális, üzletszerű felhasználás, mely nem az útmutatások szerint történik, érvényteleníti a garanciát és a gyártó is elhárítja a felelősséget.*

⚠ *FONTOS!! Amennyiben már nincs szüksége a készülékre, SOHA ne dobja azt a háztartási hulladékba. A készülék szakszerű ártalmatlanítása érdekében keresse fel a legközelebbi HULLADÉKHASZNOSÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ SZOLGÁLTATÓT. Ilyen módon is hozzájárulhat környezete megóvásához.*

2 FŐ ALKOTÓRÉSZEK

1 *Hőmérséklet-választó gomb*
2 *Fűtőegység választó gomb*
3 *Funkcióválasztó gomb (csak a HO6026 modell esetén)*
4 *Időzítő*
5 *Jelzőfény*
6 *Ajtó fogantyúja*
7 *Tálca pozíciók 1-3 (a HO6026 modell egy 4. pozícióval is rendelkezik)*

3 RAD

1 Prije prve uporabe pećnice uključite peć i ostavite je otvorenih vratima na oko 15 minuta, jer grijaći elementi mogu odati neprijatne tvorničke mirise. Da biste to učinili, postavite gumb za izbor temperature (1) na maksimalni položaj, gumb za izbor elemenata (2) na gornji i donji položaj, a tajmer (4) na 15 minuta.
Oprite sve dodatnu opremu vrućom vodom i sapunicom ili u perilici za sude.
U ovoj pećnici možete peći, tamniti, vrtjeti na ražnju, grijati, tostirati i roštiljati.
3 Da biste uključili pećnicu, morate odabrati vrijeme kuhanja s pomoću tajmera (4).

Način grijanja

Odaberite vrstu kuhanja okretanjem gumba za izbor elementa (2) s desna na lijevo, ovisno o funkcijama pećnice:

0 Isključeno
Donji grijač. Rešetka radi i odaje toplinu nadolje (tamnjenje, roštiljanje).
Donji grijač. On odaje toplinu nagore.
Donji grijač + ražnjić (tamnjenje/roštiljanje/pečenje, grijanje).

Izbor funkcije strujanja / pečenja s pomoću birača funkcije (3).

Ova opcija je na raspolaganju kod modela HO6026.
Može odabrati među sljedećim opcijama:

- Konvektor. Ventilator počinje raditi i jednakomjerno širiti toplinu, kuhajući hranu brže.
- Pekač. Pekač pečenja počinje se okretati, a hrana na njemu peći.
- Konvektor i pekač.

Odabir temperature

Odaberite željenu temperaturu ovisno o hrani koju ćete kuhati. Temperatura se može postaviti u rasponu od 0 °C do 250 °C. Da biste to učinili, okrenite gumb za izbor temperature (1) dok se oznaka na gumbu ne poravna s željenom temperaturom (sl. 1).

Vrijeme kuhanja

1 Da biste uključili pećnicu, potrebno je da odaberete vrijeme kuhanja s pomoću tajmera (4). Maksimalno vrijeme je 60 minuta. (Do 120 minuta kod modela HO6026).
2 Okrenite gumb tajmera dok se oznaka na gumbu ne poravna s željenim vremenom kuhanja. Ukoliko želite da pećnica radi kraće od 25 minuta, okrenite gumb na 60 minuta i potom ga okrenite u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu dok se ne poravna sa željenom vrijednošću.
3 Ukoliko želite predgrijati pećnicu, jednostavno dodajte potrebno vrijeme predgrijanja predloženom vremenu kuhanja.
4 Kontrolna lampica (5) zasija i pećnica počne raditi.
5 Gumb tajmera se okreće u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu dok ne dospije u položaj 0. Potom se pećnica automatski ugasi i oglasi se alarm. Tajmer nastavlja raditi još nekoliko trenutaka nakon što se pećnica ugasi i zbog toga možete čuti zvuk tihog kucanja.
6 Ukoliko želite isključiti pećnicu prije isteka odabranog vremena, okrenite gumb tajmera (4) u položaj 0.

Položaj pladnja

Pećnica ima nekoliko različitih razina visine koje daju optimalne uvjete, ovisno o hrani koja će se kuhati.

☞ *Uvijek provjerite da hrana ne dolazi u dodir s grijaćim elementima.*

Dodatna oprema

Pećnica posjeduje cjelokupni i praktični kompleti dodatne opreme:

Metalni pladanj (10):

Metalni pladanj je presvučen nelipljivim materijalom (emalj), te ga je veoma lako čistiti.
Koristite metalni pladanj za pripremu pite, kuhanje, suflea i za tamnjenje.

Rešetka (11):

Koristite rešetku za kuhanje ribe, mesa i živine. Kako je ploha na koju se hrana oslanja mala, hrana se može jednakomjerno skuhati s obje strane. Suvišak masnoće može iskapati i pridonijeti ishrani s malo masnoće.
1 Postavite metalni pladanj (10) ispod rešetke i ulijte malo vruće vode u njega. (sl. 2).

☞ *Napomena: Ostavite vrata otvorena kada koristite rešetku (sl. 3).*

Ručka za vađenje pladanja (12):

Koristite ručku (12) za vađenje metalnog pladnja i rešetke.

Ražanj pekača (13):

Ražanj služi pečenju mesa i živine njegovim okretanjem unutar izvora topline.
1 Postavite meso ili živinu na ražanj i pričvrstite ga s pomoću kvačica (sl. 4). Provjerite da meso ne dođe u dodir s grijaćim elementima i da se ražanj okreće bez zastoja.

ℹ *Pri kuhanju živine pričvrstite batake i pra koktel-štapićima tako da se obrtanje ne smeta tijekom procesa pečenja.*

2 Za postavljanje ražnja na mjesto u pećnicu umetnite zašiljeni kraj ražnja u okrugli dio s desne strane pećnice. Potom postavite lijevi kraj ražnja u položaju okrenutom nadolje poravnavajem uzanog žljeba na ražnju s žljebom s lijeve strane stošca (sl. 5).
3 Postavite metalni pladanj ispod ražnja kako biste spriječili kapanje masnoće i sokova iz hrane na grijaće elemente.

☞ *Napomena: Ostavite vrata otvorena tijekom pečenja na ražnju.*

Ručka za vađenje ražnja (14):

4 Po završetku procesa pečenja izvadite ražanj s pomoću ručice (14) (sl. 6).

Pladanj za mrvice (15):

☞ *UVIJEK koristite pećnicu s pladnjem za mrvice postavljenim ispod donjih grijaćih elemenata (sl. 7).*

Pladanj za kapanje (16):

Pladanj za kapanje namijenjen je pripremi jela od mesa i ribe.
1 Ulijte malo vruće vode u metalni pladanj (10) i postavite pladanj za kapanje tako da dva bočna jezička budu uspravna nadolje (sl. 8).
2 Postavite meso ili ribu izravno u pladanj za kapanje. Odaberite položaj gornjeg i donjeg grijača. Okrenite hranu po isteku polovice vremena kuhanja.

4 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1 Isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se ohladi prije čišćenja.
2 Postarajte se da vrata ne dođu u dodir s vodom dok su još vruća.
3 Ne koristite nagrizajuće kemijske detergente ili abrazivne spužve koji mogu oštetiti dijelove pećnice.
4 Dodatnu opremu perite vrućom vodom i sapunicom ili u perilici za sude.
5 Operite staklena vrata sapunicom i provjerite da li su posušena prije uključenja pećnice.
6 Prebrišite unutarnje stijeni i vanjske dijelove pećnice navlaženom krpom.

Solac is a registered Trade Mark 04/08

Mod. HO6019 HO6026

sOlac

Horno convector INSTRUCCIONES DE USO
Oven INSTRUCTIONS FOR USE
Four convecteur MODE D'EMPLOI
Umluftofen GEBRAUCHSANLEITUNG
Forno convector INSTRUÇÕES DE USO
Forno convettore ISTRUZIONI PER L'USO
Convectieoven GEBRUIKSAANWIJZING
Horkovzdušná trouba NÁVOD K POUZITÍ
Piec konwekcyjny INSTRUKCJA OBSLUGI
Konvenčná rúra NÁVOD NA POUZITIE
Hagyományos sütő HASNÁLATI UTASÍTÁS
Конвекторна фурна инструкция за употреба
Konvektomat UPUTE ZA UPOTREBU
Cuptorul cu convecţie INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

HRVATSKA

hr

1 VAŽNO

- *Pročitajte ove upute prije no počnete koristiti pećnicu.*
- *Ne uključite pećnicu prije no provjerite da li napon u Vašem kućanstvu odgovara naponu potrebnom za rad pećnice.*
- *Provjerite je li mrežna utičnica pravilno uzemljena.*
- *Pripazite da mrežni kabel ne dođe u doticr s vrućim dijelovima pećnice.*
- *Uklonite sve zaštitne i promotivne materijale s vanjske i unutarnje strane aparata, kao što su papirne ili plastične vrećice, plastični omoti, karton i naljepnice.*
- *Postavite aparat na ravnu površinu otpornu na toplotu (do blizu 90 °C).*
-