Montre sport
Sport watch
Synkron 400

B E B A T 400/0000361/12 B
Batterij vrijgesteld van milieutaks. Inleveren bij een Bebat-inzamelpunt.
Pile exonérée d'écotaxe. A retourner à un point de collecte Bebat.

2 GARANTIE 2 ANS EN USAGE NORMAL - GUARANTEE 2 YEARS UNDER STANDARD CONDITIONS OF USE - GARANTÍA 2 AÑOS EN CONDICIONES NORMALES DE USO - GARANZIA 2 ANNI IN CONDIZIONI D'USO NORMALI - GARANTIE 2 JAHRE BEI NORMALEM GEBRAUCH - WAARBORG 2 JAAR BIJ NORMAAL GEBRUIK - GARANTIDO 2 ANOS EM UTILIZAÇÃO NORMAL - GWARANCJA 2 LATA, PRZY NORMALNYM UŻYTKOWANIU - 2 ÉVRE GARANTÁLVA NORMÁLIS HASZNÁLAT MELLETT - 正常使用保修2年

Ref notice :439.761

Made in China
Hecho en China
Произведено в Китае
中国制造 -合格品

decathlon creation

Decathlon
4 bd de Mons BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex
France
www.decathlon.com

Félicitations pour votre achat de la montre Synkron 400 !

FR

Cette montre vous accompagnera dans vos loisirs, votre pratique sportive ou tout simplement votre vie quotidienne. Résistante, étanche, précise et pratique, elle saura vite vous séduire par sa polyvalence, ses fonctions et sa qualité de fabrication.

1. Heure
2. Minutes
3. Secondes
4. Jour de la semaine
5. Date
6. Témoin alarme
7. Témoin carillon

GARANTIE LIMITEE

GEONAUTE garantit à l'acheteur initial de cette montre que celle-ci est exempte de défauts liés aux matériaux ou à la fabrication et ce, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. **Conservez bien la facture qui est votre preuve d'achat.**

• La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d'emploi ou aux accidents, ni un entretien incorrect ou un usage commercial de l'appareil.
• La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non-autorisées par Géonaute.
• Les garanties comprises dans la présente remplacent de manière explicite toute autre garantie, y compris la garantie implicite de qualité loyale et marchande et/ou d'adaptation à l'usage. Géonaute ne peut en aucun cas être tenu responsable pour tous dommages, directs ou indirects, de portée générale ou particulière, causés par ou liés à l'utilisation de ce mode d'emploi ou des produits qu'il décrit.
• Durant la période de garantie, l'appareil est soit réparé gratuitement par un service agréé, soit remplacé à titre gracieux (au gré du distributeur).
• La garantie ne couvre pas les piles ni les boîtiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs visibles.

USAGE

Cette montre est conçue pour être portée au poignet dans un usage loisirs et de pratique sportive légère. Elle sert à lire l'heure et mesure des intervalles de temps grâce à ses fonctions de chronomètre et de compte à rebours.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Etanchéité : Cette montre est étanche à 5 ATM. Elle peut donc être utilisée en milieu humide, sous de fortes pluies ou sous la douche, pour la natation. Il ne faut cependant ni plonger avec, ni descendre en dessous d'une profondeur de 5 mètres. Ne manipulez pas les boutons sous l'eau.
• Manipulez l'appareil avec soin, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs importants.
• Ne démontez pas la montre. Cela entraînerait l'annulation de la garantie et risquerait de causer des dommages ou la perte de l'étanchéité.
• Lisez attentivement la notice avant utilisation. Conservez la notice pendant toute la durée de vie de la montre.
• Ne soumettez pas la montre à des températures extrêmes. Si la montre est laissée longtemps en plein soleil, l'afficheur peut se noircir temporairement, avant de redevenir normal après refroidissement.
• Ne nettoyez la montre qu'avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents, ils risquent d'endommager ses matériaux.
• N'exposez pas la montre à un rayonnement lumineux trop intense de manière prolongée. Cela risque de provoquer la décoloration des plastiques.

PILES

Cette montre fonctionne avec une pile CR2016.

Attention, un clignotement anormal de l'affichage ou une quelconque anomalie de fonctionnement indique généralement que la batterie de la montre est déchargée et qu'il convient de la remplacer.

Nous vous recommandons de procéder au changement de piles via un atelier spécialisé DECATHLON. En changeant la pile vous-même, vous risquez d'endommager le joint et de perdre l'étanchéité de la montre ainsi que la garantie sur le produit. Vérifiez avant votre déplacement la disponibilité de la pile chez votre revendeur.

La durée de vie des piles peut être influencée par la durée de stockage en magasin et la façon dont la montre est utilisée.

Le symbole « poubelle barrée » signifie que ce produit et les piles qu'il contient ne peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Ils font l'objet d'un tri sélectif spécifique. Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection de l'environnement et de votre santé.

SYSTEME DE NAVIGATION

Cette montre dispose de 6 modes de fonctionnement :
• Un mode heure/date
• Un mode alarme
• Un mode 2ème fuseau horaire
• Un mode compte à rebours
• Un mode chronomètre
• Un mode réglage de l'heure

Le passage de l'un à l'autre est indiqué par le schéma suivant :



MODES

Mode heure/date

C : appui long : entrer en mode réglage
D : afficher le 2ème fuseau horaire
B : passer au mode suivant
A : électroluminescence

Utilisation de l'heure :
En mode normal, la montre affiche l'heure et la date incluant le jour de la semaine.

Réglage de l'heure :
En mode heure :
Appuyez sur C pendant 2 secondes : entrer dans le mode réglage de l'heure, les chiffres des secondes clignotent.
Appuyez sur D : remettre les secondes à 0.
Appuyez sur C : les minutes clignotent.
Appuyez sur D ou B : régler les minutes.
Appuyez sur C : les heures clignotent.
Appuyez sur D ou B : régler les heures.
Pendant le réglage de l'heure, un A ou un P indiquent l'affichage en mode 12H, et un H en mode 24H. Faites défiler les chiffres pour passer de l'un à l'autre.
Procédez ainsi pour régler successivement l'année, le mois, le jour du mois.
Appuyez sur C à n'importe quel moment pendant 2 secondes pour sortir du mode réglage de l'heure.
Le jour de la semaine se calculera automatiquement dans une plage d'année de 2000 a 2069.

Réglage du second fuseau horaire :
En mode heure normale
Appuyez sur D : afficher le second fuseau horaire.
Appuyez sur C pendant 2 secondes : entrer dans le mode réglage de l'heure du second fuseau horaire, le décalage par rapport à l'heure normale peut être réglé de –23h a +23h. Seul le chiffre des heures peut être réglé.
Appuyez sur D ou B pour régler le décalage du second fuseau horaire par rapport à l'heure normale.
Appuyez sur C à n'importe quel moment pendant 2 secondes pour sortir du mode réglage du 2nd fuseau horaire.

Mode alarme

C : appui long : entrer en mode réglage de l'alarme
D : sélectionner l'alarme désirée (AL1-AL5)
B : passer au mode suivant
A : électroluminescence

Utilisation de l'alarme :
Appuyez sur B pour sélectionner l'alarme choisie (AL1-AL5).

Réglage de l'alarme :
Appuyez sur D: sélectionner l'alarme à régler (AL1-AL5).
Appuyez sur C pendant 2 secondes : entrer dans le mode réglage, AL clignote.
Appuyez sur D ou B: activer/désactiver l'alarme (ALARM) ou le carillon horaire (CHIME). Les symboles apparaissent ou disparaissent selon qu'ils sont activés ou pas.
Appuyez sur C : les heures clignotent.
Appuyez sur D ou B : régler les heures.
Appuyez sur C : les minutes clignotent.
Appuyez sur D ou B : régler les minutes.
Appuyez sur C pendant 2 secondes à n'importe quel moment pour sortir du mode réglage.

Mode compte à rebours

C : appui long : entrer en mode réglage
D : sélectionner le mode de compte à rebours (T1, T2 ou T3)
B : passer au mode suivant
A : électroluminescence

Utilisation du compte à rebours :
Appuyez sur D : sélectionner le mode de compte a rebours T1 T2 T3.

Réglage du compte à rebours :

Mode T1
Le compte à rebours T1 peut être réglé jusqu'à une valeur initiale de 90 minutes au maximum.
Appuyez sur C : démarrer le compte à rebours T1.
Appuyez sur C : stopper le compte à rebours T1.
Pour remettre le compte à rebours à sa valeur initiale, appuyez 2 secondes sur C pour entrer en mode réglage puis 2 secondes sur C à nouveau pour sortir du mode réglage. Le compte à rebours se réinitialise.

Réglages :
Appuyez 2 secondes sur C pour entrer en mode réglage, la valeur initiale clignote.
Appuyez sur D ou B pour incrémenter ou décrémenter la valeur initiale. Seules les minutes peuvent être réglées.
Appuyez 2 secondes sur C à n'importe quel moment pour sortir du mode réglage.

Mode T2
Le compte à rebours T2 peut être réglé à une heure précise de la journée.
La montre affiche alors le temps restant jusqu'à cette heure programmée.
« TIME TO SUNSET » : Cette fonction peut être très utile pour programmer le temps restant jusqu'au coucher du soleil ou jusqu'à une marée haute par exemple.

Appuyez sur C : démarrer le compte à rebours T2
Appuyez sur C : stopper le compte à rebours T2
Si l'on appuie de nouveau sur C, le compte à rebours se remet alors en marche à partir du temps présent.

Réglages :
Appuyez 2 secondes sur C pour entrer en mode réglage, le chiffre des heures de la valeur initiale clignote.
Appuyez sur D ou B pour incrémenter ou décrémenter les heures.
Appuyez sur C : les minutes clignotent.
Appuyez sur D ou B pour incrémenter ou décrémenter les minutes.
Appuyez 2 secondes sur C à n'importe quel moment pour sortir du mode réglage.

Mode T3
Le compte à rebours T3 peut être réglé jusqu'à 4 ans à l'avance. L'utilisateur peut régler une date et la montre sonne a 0h00 à cette date.

Appuyez sur C : démarrer le compte à rebours T3.
Appuyez sur C : afficher la date de fin ou le temps restant en jours-heures-minutes-secondes.
Appuyez 2 secondes sur C pour stopper le compte à rebours.

Réglages :
Appuyez sur C pendant 2 secondes : entrer dans le mode réglage, l'année clignote.
Appuyez sur D ou B : régler l'année.
Appuyez sur C : le mois clignote.
Appuyez sur D ou B : régler le mois.
Appuyez sur C : les jours clignotent.
Appuyez sur D ou B : régler les jours.
Appuyez sur C pendant 2 secondes à n'importe quel moment pour sortir du mode réglage.

Mode chronomètre

C : démarrer/arrêter le chrono
D : temps intermédiaire/remise à 0 du chrono
B : appui court : passer au mode suivant
A : électroluminescence

Utilisation du chrono :
Appuyez sur C : démarrer le chrono
Appuyez sur C : arrêter le chrono
Appuyez sur D : remettre le chrono à 0

Temps intermédiaires :
Appuyez sur D : sélectionner le mode SPL ou LAP.
Mode SPL : les valeurs des temps au tour sont enregistrées : le temps écoulé depuis le dernier temps intermédiaire.
Mode LAP : les valeurs des temps cumulés sont enregistrées : le temps écoulé depuis le début du chronométrage.

Appuyez sur C : démarrer le chrono.
Appuyez sur D : mesurer un temps intermédiaire (SPL ou LAP selon le mode sélectionné), le chrono continue de tourner.
Appuyez sur C : arrêter le chrono.
Appuyez sur D : remettre le chrono à 0.

Le chrono peut mesurer des temps jusqu'à 23h59 minutes 59 secondes.

CONTACT

En vue d'accroître toujours plus la pertinence de nos développements, nous sommes à l'écoute de vos remontées d'informations, quant à la qualité, la fonctionnalité ou l'usage de nos produits.
• En France, vous pouvez contacter le centre de relations client au : **N° Azur 0810 080808** (prix appel local).
• Pour les autres pays, vous pouvez laisser un message à la rubrique concernée sur notre site **www.decathlon.com.**

Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.