FR - TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE 3 en 1

AVANT PROPOS
Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande universelle Métronic et sommes persuadés qu'elle vous donnera entière satisfaction. Les modèles ZAP 2/3/4/5/6 permettent de piloter 2 à 6 appareils : TV, récepteur satellite (SAT), magnétoscope (VCR), lecteur DVD ou chaîne Hi-Fi, TNT selon les cas. Après avoir mis les piles 1.5V AAA (non fournies) dans l'emplacement prévu à cet effet, vous pourrez installer votre télécommande pour chaque type d'appareil à commander. La télécommande universelle Métronic est conçue pour commander la plupart des appareils de chaque marque. Pour cela, vous avez le choix entre deux méthodes d'installation : par code Marque ou par recherche automatique. Dans les procédures ci-dessous, nous donnons un exemple pour le téléviseur (TV). Pour installer, par exemple, votre magnétoscope ou votre récepteur satellite, remplacez «TV» par «VCR» ou «SAT». Après l'installation, il suffit d'appuyer sur la touche TV, SAT, VCR, etc. pour sélectionner un appareil puis le piloter en appuyant sur la touche désirée.

A - Installation par code Marque

1 - Allumez votre téléviseur.
2 - Recherchez dans les pages suivantes les codes qui correspondent à la marque de votre téléviseur. Ex: pour un téléviseur AEG, vous allez essayer le code 0540, puis 1423 si le premier ne fonctionne pas, puis 0513 si aucun des deux premiers codes ne fonctionne.
3 - Pressez la touche SET, puis, tout en maintenant cette touche SET enfoncée, pressez la touche TV pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume. Relâchez les deux touches, le voyant reste allumé. Si vous attendez trop longtemps sans appuyer sur une touche, la télécommande sort du mode de programmation et le voyant s'éteint. Reprenez alors au début de l'étape 3.
4 - Entrez un des codes Marque à quatre chiffres. A chaque chiffre, le voyant s'éteint brièvement. Le voyant s'éteint définitivement après avoir entré le 4ème chiffre. Si le voyant clignote deux fois puis reste allumé, passez au code suivant.
5 - Dirigez la télécommande vers votre téléviseur et essayez les fonctions principales (changement de chaîne, réglage volume...).
6 - Si la télécommande ne pilote pas correctement le téléviseur, recommencez la procédure (à partir de 3) avec le code Marque suivant. Si la télécommande pilote correctement le téléviseur, l'installation est terminée. Si aucun code marque ne donne satisfaction, passez à la recherche automatique.

B - Installation par recherche automatique

1 - Allumez votre téléviseur. Étant donné que la recherche peut prendre un certain temps (de quelques minutes à un quart d'heure) installez-vous confortablement devant le téléviseur.
2 - Pressez la touche SET, puis, tout en maintenant cette touche SET enfoncée, pressez la touche TV pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume. Relâchez les deux touches, le voyant reste allumé.
3 - Appuyez sur la touche SET, le voyant se met à clignoter. Pressez et maintenez enfoncée la touche ⏻ , le voyant s'éteint. Maintenez la pression jusqu'à ce que le voyant se remette à clignoter lentement. La recherche automatique vient de démarrer, le voyant reste allumé et clignote à chaque fois que la télécommande essaie un nouveau code. Tenez-vous prêt à appuyer sur la touche 0.
4 - Dès que le téléviseur s'éteint, appuyez sur la touche 0, le voyant se met à clignoter. Appuyez sur la touche TV, le voyant s'éteint. Note : vous devez être suffisamment rapide (moins d'une seconde) pour que la télécommande ne soit pas passée au code suivant.
5 - Puisque le téléviseur s'est éteint, rallumez-le avec la télécommande d'origine ou avec les touches en face avant.
6 - Dirigez la télécommande vers votre téléviseur et essayez les fonctions principales (changement de chaîne, réglage volume...). Si le téléviseur réagit mal ou pas du tout aux touches de fonctions, poursuivez la recherche automatique en reprenant à l'étape 2. Si la télécommande pilote correctement le téléviseur, l'installation est terminée.

Changement de piles
Lorsque la portée de la télécommande diminue, ou que la télécommande présente des dysfonctionnements, c'est probablement parce que les piles doivent être changées. Grâce à sa sauvegarde dans une mémoire interne, vous pouvez changer les piles sans perdre vos réglages.

GB - 3 in 1 UNIVERSAL REMOTE CONTROL

FOREWORD
Thank you for choosing a universal Metronic remote. We are confident you will be fully satisfied with this product. Models ZAP 2 to 6 enable to manage 2 to 6 appliances: TV, Satellite receiver (SAT), Video Cassette Recorder (VCR), DVD recorder or HIFI system, DVB-T (TNT) according to models. After inserting the 1.5V AAA batteries (not included) in the remote, you can set up the remote for each appliance that you wish to control. The universal Metronic remote has been conceived to control most products of each brand. This is why you have the choice between 2 types of set ups : by Brand code or by automatic search. In the set up details below, we use a TV as example. In order to set up the remote for your VCR or satellite receiver, replace 'TV' with 'VCR' or 'SAT'. After you have set up the remote, simply press the TV, SAT, VCR etc key to select the appliance you wish to control.

A - Set up by brand code

1 - Switch on your TV.
2 - Look up in the following pages the codes that correspond to the brand of your TV (i.e. for AEG, you should try the code 0540, then 1423 if the first code does not work, and finally 0513 if none of the two first codes work).
3 - Press the SET and TV keys together for a few seconds until the light switches on. If you wait too long before pressing another key, the remote will go into standby and the light will switch off. You should then start at Step 3.
4 - Enter one of the 4-digit Brand codes. After each digit, the light will briefly switch off. It will switch off for good after you have entered the 4th digit. If the light blinks twice and then stays on, try the next code.
5 - Point the remote towards your TV and try using the main features (changing channels, adjusting sound…)
6 - If the remote does not control the TV properly, try the set up again (from 3) with the next Brand code. If the remote controls the TV correctly, then the set up is over. If the remote does not work properly with any code, you should try an automatic search.

B - Automatic Search

1 - Switch on your TV. The automatic search might take a little while (up to 15 minutes).
2 - Press the SET and TV keys together for a few seconds until the light switches on. When you release the keys the light should stay on.
3 - Press the SET key. The light should start blinking. Press the ⏻ key until the light switches off and slowly starts blinking again. This means the automatic search has started. The light should stay on and blink every time a new code is entered. You should be ready to press the 0 key.
4 - As soon as the TV switches off, press the 0 key. The light should start blinking. Press the TV key. The light should switch off. N.B. : You should be quick enough (less than one second) to ensure the remote does not start working on the next code.
5 - As your TV is now switched off, switch it on again using the original remote or with the front keys.
6 - Point the remote towards your TV and try using the main features (changing channels, adjusting sound…)
If the remote does not control the TV properly, try the automatic set up again (from 2). If the remote controls the TV correctly, then the set up is over.

Changing batteries
When the remote starts struggling to control the appliances or if it does not work properly, you should try changing batteries. Thanks to its memory function, you can change batteries withouht losing your settings on the remote.

NL - UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING 3 in 1

VOORWOORD
Wij bedanken u om een universele afstandsbediening Métronic gekozen te hebben en zijn overtuigd die zij u gehele tevredenheid zal geven. De ZAP 2/3/4/5/6 modellen kunnen 2 tot 6 toestellen bedienen : TV, satelliet ontvanger (SAT), VHS recorder (VCR), DVD speler of HiFi keten , DVB-T (TNT). Na de stapels 1.5V AAA (niet geleverd) in de met het oog hierop voorziene plaats gezet te hebben, zult u uw afstandsbediening voor elk te bepalen soort apparaat kunnen plaatsen. De universele afstandsbediening Métronic wordt ontworpen om het merendeel van de apparaten van elk merk te beheren. Daarvoor hebt u de keus tussen twee methoden van installatie: door code Merk of door automatisch onderzoek. In de procedures hieronder, geven wij een voorbeeld voor de televisie (TV). Om, bijvoorbeeld, uw videorecorder of uw bijkomende ontvanger te plaatsen, vervangt „TV" door „VCR" of „SAT". Na de installatie, voldoet het om op de toets TV te drukken, SAT, VCR, enz om een apparaat te selecteren vervolgens het beheren door op de verlangde toets te drukken.

A - Installatie per merk code

1 - Zet uw televisie aan.
2 - Beoogt in de volgende bladzijdes de codes die met het merk van uw televisie overeenstemmen. Ex: voor een televisie AEG, gaat u de code 0540 proberen, vervolgens 1423 als de eerste niet, vervolgens 0513 werkt als geen enkel van de twee eerste codes werkt.
3 - Druk op de toets SET, vervolgens, deze ingeslagen toets SET handhavend, druk op de toets TV gedurende enkele sec, totdat het controlelampje zich aansteekt. Laat beide toetsen vrij, het controlelampje blijft aangestoken. Als u te lang zonder op een toets te drukken wacht, schakelt de afstandsbediening zich uit de programmeringsmode en het controlelampje zet zich uit. Herneemt dan aan het begin van de etappe 3.
4 - Tip een van de codes Merk met vier cijfers in. AAN elk cijfer, blust het controlelampje zich kort. Het controlelampje blust zich definitief na ingegaan te zijn 4de becijfert. Als het controlelampje twee keer vervolgens blijft aangestoken flikkert, gaat tot de volgende code over.
5 - Leidt de afstandsbediening naar uw televisie en probeert de hoofdfuncties (verandering van keten, regelen volume…).
6 - Als de afstandsbediening de televisie niet juist beheert, de procedure (vanaf 3) met de volgende code Merk opnieuw beginnen. Als de afstandsbediening de televisie juist beheert, wordt de installatie beëindigd. Als geen enkele code tevredenheid geeft, gaat tot het automatische onderzoek over.

B - Installatie per automatische opzoek

1 - Steek uw televisie aan. Aangezien het opzoek een enige tijd kan nemen (van enkele minuten aan een kwartier), neem plaats comfortabel voor uw televisie.
2 - druk op de toets SET, vervolgens, deze ingeslagen toets SET handhavend, druk op de toets TV gedurende enkele sec, totdat het controlelampje zich aansteekt. Laat beide toetsen vrij, het controlelampje blijft aangestoken.
3 - Druk op de toets SET, het controlelampje zet zich om te flikkeren. druk en handhaaft ingeslagen de toets ⏻ het controlelampje blust zich, handhaaft de druk totdat het controlelampje zich overhandigt om langzaam te flikkeren. Het automatische onderzoek is zojuist gestart, het controlelampje blijft aangestoken en flikkert telkens als de afstandsbediening een nieuwe code probeert. Houdt u klaar aan steunt op de toets 0.
4 - Zodra de televisie zich blust, druk op de toets 0, het controlelampje zich zet om te flikkeren op de toets TV drukken, het controlelampje zich blust. De aantekening: u moet voldoende snel (minder dan een tweede) zijn opdat de afstandsbediening niet is overgegaan tot de volgende code.
5 - Aangezien de televisie uitgeschakelt is, zet het weer aan dankzij de originele afstandsbediening of met de toesten op de voorkant.
6 - Leidt de afstandsbediening naar uw televisie en probeert de hoofdfuncties (verandering van keten, regelen volume…). Als de televisie slecht reageert of geenszins aan de toetsen van functies, het automatische onderzoek voortzet door aan de etappe 2 te hernemen. Als de afstandsbediening de televisie juist beheert, wordt de installatie beëindigd.

Verandering van batterijen
Wanneer de reikwijdte van de afstandsbediening, vermindert of dat de aanwezige afstandsbediening van de stoornissen, is het waarschijnlijk omdat de batterijen veranderd moeten worden. Dank zij zijn bescherming in een intern geheugen, kunt u de batterijen veranderen zonder uw regelen te verliezen.

ES - MANDO UNIVERSAL 3 en 1

PRÓLOGO
Le agradecemos la elección de un mando a distancia universal Métronic y estamos convencidos de que será de su entera satisfacción. Los modelos ZAP 2/3/4/5/6 permiten pilotar de 2 hasta 6 aparatos: TV, receptor satélite (SAT), video (VCR), lector DVD, adaptador TDT (TNT), o cadena HiFi según el caso. Después de colocar las pilas 1.5V AAA (no incluidas) en el compartimento, podrá instalar su mando a distancia para cada tipo de aparato a controlar. El mando a distancia Métronic está pensado para controlar la mayoría de aparatos de cada marca. Para esto, puede elegir entre dos métodos de instalación : mediante código marca o mediante búsqueda automática. En este manual, encontrará un ejemplo para televisor (TV). Para instalar, por ejemplo, su video o receptor satélite, reemplazar « TV » por « VCR » o « SAT ». Después de la instalación, basta pulsar la tecla TV, SAT, VCR, etc. para seleccionar un aparato y controlarlo pulsando la tecla deseada.

A – Instalación mediante código marca

1 - Encender el televisor.
2 - Buscar en las páginas siguiente los códigos que corresponden a la marca de su televisor.
Ej. : para un televisor AEG, probar el código 0540, después el 1423 si el primero no funciona, y después el 0513 si alguno de los primeros códigos no funciona.
3 - Pulsar la tecla SET, y después, sin soltar esta tecla, pulsar la tecla TV durante algunso segundos, hasta que se encienda el testigo. Soltar las dos teclas, el testigo permanece encendido. Si espera demasiado tiempo sin pulsar una tecle, el mando sale del modo de programación y el testigo se apaga. Volver al inicio de la etapa 3.
4 - Introducir uno de los códigos Marca de cuatro cifras. A cada cifra, el testigo se apaga brevemente. El testigo se apaga definitivamente después de introducir la 4ª cifra. Si el testigo parpadea dos veces y se queda encendido, pasar al código siguiente.
5 - Dirigir el mando a distancia hacia el televisor y probar las funciones principales (cambio de canal, ajuste de volumen…).
6 - Si el mando no controla correctamente el televisor, volver a empezar el procedimiento (a partir de 3) con el código Marca siguiente. Si el mando controlar correctamente el televisor, la instalación ha terminado. Si no funciona ningún código marca, pasar a la búsqueda automática.

B – Instalación mediante búsqueda automática

1 - Encender el televisor. ATENCIÓN : recuerde que la búsqueda puede tardar un tiempo (desde algunos minutos hasta un cuarto de hora).
2 - Pulsar la tecla SET. Sin soltar la tecla SET, pulsar la tecla TV durante algunos segundos, hasta que el testigo se encienda. Soltar las dos teclas, el testigo permanece encendido.
3 - Pulsar la tecla SET, el testigo parpadea. Pulsar, sin soltar, la tecla ⏻ , el testigo se apaga. Mantener la presión hasta que el testigo vuelva a parpadear lentamente. La búsqueda automática ha empezado, el testigo permanece encendido y parpadea cada vez que el mando prueba un código nuevo. Prepárese para pulsar la tecla 0.
4 - Cuando el televisor se apaga, pulsar la tecla 0, el testigo parpadea. Pulsar la tecla TV, el testigo se apaga. Nota : debe ser suficientemente rápido (menos de 1 segundo) para que el mando no pase al código siguiente.,
5 - Cuando el televisor se agapa, volver a encenderlo con el mando a distancia original o con las teclas del frontal
6 - Dirigir el mando a distancia hacia su televisor y probar las funciones principales (cambio de canal, ajuste de volumen…). Si el televisor reacciona mal o no reacciona con las teclas de funciones, seguir con la búsqueda automática volviendo a la etapa 2. Si el mando a distancia controla correctamente el televisor, la instalación ha terminado

Cambiar las pilas
Cuando el alcance del mando disminuye, o el mando presenta disfunciones, probablemente deben cambiarse las pilas. Gracias a memoria interna, podrá cambiar las pilas sin perder los ajustes.

PT - COMANDO À DISTÂNCIA UNIVERSAL 3 en 1

PRÓLOGO
Lhe agradecemos a eleição de um comando a distância universal Métronic e estamos convictos de que será de sua inteira satisfação. O modelo ZAP 2/3/4/5/6 é um comando a distancia que controla 2 ate 6 aparelhos simultaneamente : TV, Receptor Satelete (SAT), reprodutor DVD, Video (VCR), adaptador TDT (TNT) e outros. Depois de colocar as pilhas 1.5V AAA (não inclusas) no compartimento, poderá instalar seu comando a distância para cada tipo de aparelho a controlar. O comando a distância Métronic está pensado para controlar a maioria de aparelhos de cada marca. Para isto, pode eleger entre dois métodos de instalação : mediante código marca ou mediante busca automática. Neste manual, encontrará um exemplo para televisor (TV). Para instalar, por exemplo, seu video ou receptor satélite, substituir « TV » por « VCR » ou « SAT ». Depois da instalação, basta pulsar a tecla TV, SAT, VCR, etc. para selecionar um aparelho e controlá-lo pulsando a tecla desejada.

A – Instalação mediante código marca

1 - Acender o televisor.
2 - Procurar nas páginas seguinte os códigos que correspondem à marca de seu televisor. Ej. : para um televisor AEG, provar o código 0540, depois o 1423 se o primeiro não funciona, e depois o 0513 se algum dos primeiros códigos não funciona.
3 - Pulsar a tecla SET, e depois, sem soltar esta tecla, pulsar a tecla TV durante alguns segundos, até que se acenda a testemunha. Soltar as duas teclas, a testemunha permanece acendido. Se espera demasiado tempo sem pulsar uma tecla, o comando sai do modo de programação e a testemunha se apaga. Voltar ao início da etapa 3.
4 - Introduzir um dos códigos Marca de quatro cifras. A cada cifra, a testemunha se apaga brevemente. A testemunha se apaga definitivamente depois de introduzir a 4ª cifra. Se a testemunha pisca duas vezes e fica acendido, passar ao código seguinte.
5 - Dirigir o comando a distância para o televisor e provar as funções principais (mudança de canal, ajuste de volume…).
6 - Se o comando não controla corretamente o televisor, voltar a começar o procedimento (a partir de 3) com o código Marca seguinte. Se o comando controlar corretamente o televisor, a instalação terminou. Se não funciona nenhum código marca, passar à busca automática.

B – Instalação mediante busca automática

1 - Acender o televisor. ATENDIMENTO : recorde que a busca pode demorar um tempo (desde alguns minutos até um quarto de hora).
2 - Pulsar a tecla SET. Sem soltar a tecla SET, pulsar a tecla TV durante alguns segundos, até que a testemunha se acenda. Soltar as duas teclas, a testemunha permanece acendido.
3 - Pulsar a tecla SET, a testemunha pisca. Pulsar, sem soltar, a tecla ⏻ , a testemunha se apaga. Manter a pressão até que a testemunha volte a piscar lentamente. A busca automática começou, a testemunha permanece acendido e pisca cada vez que o comando prova um código novo. Prepare-se para pulsar a tecla 0.
4 - Quando o televisor se apaga, pulsar a tecla 0, a testemunha pisca. Pulsar a tecla TV, a testemunha se apaga. Nota : deve ser suficientemente ì#do (menos de 1 segundo) para do que o comando não passe ao código seguinte.
5 - Quando o televisor se agapa, voltar a acendê-lo com o comando a distância original ou com as teclas do frontal.
6 - Dirigir o comando a distância para seu televisor e provar as funções principais (mudança de canal, ajuste de volument…). Se o televisor reage mau ou não reage com as teclas de funções, seguir com a busca automática voltando à etapa 2. Se o comando a distância controla corretamente o televisor, a instalação terminou.

Mudar as pilhas
Quando o alcance do comando diminui, ou o comando apresenta disfunções, provavelmente devem mudar-se as pilhas. Graças à memória interna, poderá mudar as pilhas sem perder os ajustes.

IT - TELECOMANDO UNIVERSALE 3 in 1

INTRODUZIONE
Vi ringraziamo per aver scelto uno dei telecomandi universali Métronic, siamo convinti che sarà di vostra completa soddisfazione. I modelli ZAP 2/3/4/5/6 consentono di gestire da 2 a 6 apparecchi: TV, ricevitore satellitare (SAT), videoregistratore (VCR), lettore DVD o un impianto HiFi, n adattatore DTT (TNT), secondo i casi. Dopo aver inserito le batterie AAA da 1,5 V (non in dotazione) nell'apposito alloggiamento, l'utente potrà installare il proprio telecomando per ciascun tipo di apparecchio da comandare. Il telecomando universale Métronic è concepito per azionare la maggior parte degli apparecchi di ogni marca. Allo scopo, l'utente può scegliere tra due metodi di installazione: per mezzo del codice Marca oppure tramite la ricerca automatica. Nelle procedure qui di seguito viene fornito un esempio per il televisore (TV). Per installare, per esempio, il proprio videoregistratore o il ricevitore satellitare, sostituire «TV» con «VCR» o «SAT». Dopo l'installazione è sufficiente premere sul tasto TV, SAT, VCR ecc. per selezionare un apparecchio, quindi azionarlo premendo sul tasto desiderato.

A - Installazione mediante il codice Marca

1 - Accendere il televisore.
2 - Cercare nelle pagine che seguono i codici che corrispondono alla marca del proprio televisore. Es.: per un televisore AEG, l'utente proverà il codice 0540, poi 1423, nel caso in cui il primo non funzioni, quindi 0513, se nessuno dei primi due codici funziona.
3 - Premere il tasto SET, quindi, sempre mantenendo il tasto SET schiacciato, premere il tasto TV per qualche istante, finché la spia non si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa. Se si attende troppo a lungo senza premere alcun tasto, il telecomando esce dalla modalità di programmazione e la spia si spegne. Riprendere dunque dall'inizio della fase 3.
4 - Inserire uno dei codici Marca a quattro cifre. La spia si spegne brevemente dopo ogni cifra. La spia si spegne definitivamente dopo l'inserimento della 4a cifra. Se la spia lampeggia due volte e poi rimane accesa, passare al codice successivo.
5 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera.
6 - Se il telecomando non gestisce correttamente il televisore, riprendere la procedura (a partire dal punto 3) con il codice Marca che segue. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione è terminata. Se non si riesce a effettuare l'operazione con nessuno dei codici Marca, passare alla ricerca automatica.

B - Installazione mediante ricerca automatica

1 - Accendere il televisore. Dal momento che la ricerca può richiedere un certo tempo, da qualche minuto a un quarto d'ora, sedersi comodamente davanti al televisore.
2 - Premere il tasto SET, quindi, sempre mantenendo il tasto SET schiacciato, premere il tasto TV per qualche istante, finché la spia non si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa.
3 - Premere il tasto SET: la spia comincia a lampeggiare. Premere e tenere premuto il tasto ⏻ : la spia si spegne. Mantenere la pressione fin tanto che la spia non ricomincia a lampeggiare piano. La ricerca automatica è appena cominciata, la spia rimane accesa e lampeggia ogni volta che il telecomando prova un nuovo codice. Tenersi pronti a premere il tasto 0.
4 - Non appena il televisore si spegne, premere il tasto 0: la spia comincia a lampeggiare. Premere il tasto TV: la spia si spegne. Nota: è necessario essere particolarmente rapidi (meno di un secondo) affinché il telecomando non passi al codice successivo,
5 - Dal momento che il televisore si è spento, riaccenderlo con il telecomando originale o con i tasti sul pannello anteriore
6 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera. Se il televisore reagisce scarsamente o non reagisce affatto ai tasti di funzione, proseguire la ricerca automatica riprendendo dalla fase 2. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione è terminata.

Sostituzione delle batterie
Quando la portata del telecomando diminuisce, oppure quando il telecomando presenta dei malfunzionamenti, probabilmente si devono sostituire le batterie. Grazie al backup in una memoria interna, è possibile sostituire le batterie senza perdere le proprie regolazioni.

GR - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ UNIVERSAL 3 σε 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα τηλεχειριστήρια Métronic universal, είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. **Τα μοντέλα ZAP 2/3/4/5/6 επιτρέπουν τον έλεγχο από 2 ως 6 συσκευές: TV, δορυφορικό δέκτης (SAT), μαγνητοσκόπιο (VCR), DVD αναγνώστης ή HiFi σύστημα, DVB-T (TNT), ανάλογα με την περίπτωση.** Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες τύπου AAA των 1,5 V (δεν περιέχονται) στην σχετική τους έδρα, μπορείτε να κάνετε τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου για καθεμιά από τις συσκευές. Το τηλεχειριστήριο Métronic universal έχει σχεδιαστεί για τον τηλεχειρισμό των περισσοτέρων συσκευών κάθε μάρκας. Για αυτόν τον σκοπό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο μεθόδους προγραμματισμού: μέσω του κωδικού της Μάρκας της συσκευής ή μέσω της αυτόματης αναζήτησης. Στις διαδικασίες που ακολουθούν παρέχεται ένα παράδειγμα στην περίπτωση τηλεόρασης (TV). Για να προγραμματίσετε, για παράδειγμα, την συσκευή βίντεο ή τον δορυφορικό δέκτη, αντικαταστήστε το «TV» με «VCR» ή «SAT». Μετά τον προγραμματισμό αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο TV, SAT, VCR κτλ. για να επιλέξετε την συσκευή, και επομένως να την ενεργοποιήσετε πατώντας το σχετικό πλήκτρο.

A – Προγραμματισμός μέσω κωδικού μάρκας

1 - Ανάψτε την τηλεόραση.
2 – Αναζητήστε στις επόμενες σελίδες τους κωδικούς που αντιστοιχούν στην μάρκα της τηλεόρασης Σας. Πχ.: για μία τηλεόραση AEG, θα πρέπει να δοκιμάσετε τον κωδικό 0540, και μετά τον 1423, στην περίπτωση όπου ο πρώτος δεν λειτουργήσει, έπειτα τον 0513, εάν κανείς από τους δύο πρώτους δεν λειτουργήσει.
3 - Πατήστε το πλήκτρο SET, και στην συνέχεια, κρατώντας πάντα πατημένο το πλήκτρο SET, πατήστε το πλήκτρο TV για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η σχετική φωτεινή ένδειξη. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα: η ένδειξη παραμένει αναμμένη. Εάν περιμένετε πολύ ώρα χωρίς να πατήσετε κάποιο πλήκτρο, το τηλεχειριστήριο θα βγει από την λειτουργία προγραμματισμού και η ένδειξη θα σβήσει. Επαναλάβετε λοιπόν την διαδικασία από το βήμα 3.
4 – Εισάγετε έναν από τους τετραψήφιους κωδικούς τις αντίστοιχης Μάρκας. Η ένδειξη σβήνει για λίγο μετά την εισαγωγή κάθε ψηφίου. Η ένδειξη θα σβήσει τελείως μετά την εισαγωγή του 4ου και τελευταίου ψηφίου. Εάν η ένδειξη αναβοσβήσει δύο φορές και έπειτα παραμείνει αναμμένη, περάστε στον επόμενο κωδικό.
5 - Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση Σας και δοκιμάστε τις βασικές του λειτουργίες: αλλαγή καναλιών, ρύθμιση της έντασης κτλ.
6 – Εάν το τηλεχειριστήριο δεν ελέγχει τις λειτουργίες της τηλεόρασης, επαναλάβετε την διαδικασία (ξεκινώντας από το σημείο 3) με τον επόμενο κωδικό μάρκας. Εάν το τηλεχειριστήριο ελέγχει σωστά τις λειτουργίες της τηλεόρασης, ο προγραμματισμός έχει ολοκληρωθεί. Εάν δεν λειτουργήσει κανένας από τους κωδικούς Μάρκας, περάστε στην αυτόματη αναζήτηση.

B – Προγραμματισμός μέσω αυτόματης αναζήτησης

1 - Ανάψτε την τηλεόραση. Από την στιγμή όπου η αναζήτηση θα χρειαστεί αρκετό χρόνο, από μερικά λεπτά έως και ένα τέταρτο της ώρας, καθίστε αναπαυτικά μπροστά στην τηλεόραση σας.
2 - Πατήστε το πλήκτρο SET, στην συνέχεια, κρατώντας πάντα πατημένο το πλήκτρο SET, πατήστε το πλήκτρο TV για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η σχετική φωτεινή ένδειξη. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα: η ένδειξη παραμένει αναμμένη.
3 - Πατήστε το πλήκτρο SET: η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻ : η ένδειξη σβήνει. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη να αρχίσει και πάλι να αναβοσβήνει αργά. Η αυτόματη αναζήτηση μόλις άρχισε, η ένδειξη θα παραμένει αναμμένη και θα αναβοσβήνει κάθε φορά που το τηλεχειριστήριο θα δοκιμάζει έναν νέο κωδικό. Να είστε έτοιμοι να πατήστε το πλήκτρο 0.
4 – Μόλις η τηλεόρασης σας σβήσει, πατήστε το πλήκτρο 0: η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο TV: η ένδειξη σβήνει. Σημείωση: θα πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα γρήγοροι (κάτω από ένα δευτερόλεπτο) ώστε το τηλεχειριστήριο να μην περάσει αυτόματα στον επόμενο κωδικό.
5 – Αφού η τηλεόραση σας σβήσει, ανάψτε την ξανά με το παλιό τηλεχειριστήριο ή με τα σχετικά διακόπτη πάνω στην τηλεόραση.
6 – Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση Σας και δοκιμάστε τις βασικές του λειτουργίες: αλλαγή καναλιών, ρύθμιση της έντασης κτλ. Εάν η τηλεόραση ελέγχεται μερικώς ή δεν ελέγχεται καθόλου από τα πλήκτρα λειτουργιών, προχωρήστε με την αυτόματη αναζήτηση ξεκινώντας από το βήμα 2. Εάν το τηλεχειριστήριο ελέγχει σωστά τις λειτουργίες της τηλεόρασης, ο προγραμματισμός έχει ολοκληρωθεί.

Αντικατάσταση των μπαταριών
Όταν η εμβέλεια στο τηλεχειριστήριο μειωθεί αισθητά, ή όταν το τηλεχειριστήριο παρουσιάσει δυσλειτουργίες, πιθανότατα πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες του. Με την βοήθεια της εσωτερικής μνήμης backup, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες χωρίς να χάσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο.

PL - PILOT UNIWERSALNY 3 w 1

WSTĘP
Dziękujemy za zakup uniwersalnego pilota Metronic. Jesteśmy przekonani, że będziecie zadowoleni z Waszego wyboru. Modele ZAP od 2 do 6 są zdolne obsługiwać do 6 urządzeń: Telewizor (TV), odbiornik satelitarny (SAT), Magnetowid (VCR), DVD lub system HIFI , DVB-T (TNT) nawiązując do modelu. Po umieszczeniu baterii 1,5V typu AAA (nie są częścią zestawu) w odpowiednim miejscu w urządzeniu, możecie skonfigurować pilota tak, aby działał z każdym urządzeniem sterowanym poprzez pilot zdalnego sterowania. Uniwersalny pilot Metronic został pomyślany jako urządzenie do sterowania większością urządzeń każdej marki. Aby tak się działo, możecie wykorzystać 2 typy instalacji : poprzez kod marki lub poprzez wyszukiwanie automatyczne. W poniższych procedurach, za przykład bierzemy instalację telewizora (TV). Na przykład, aby zainstalować odtwarzacz wideo proszę zastąpić « TV » przez « VCR » ou « SAT ». Po instalacji, wystrczy nacisnąć przycisk TV, SAT. VCR etc aby wybrać odpowiednie urządzenie, którym chcemy sterować.

A – Instalacja poprzez kod marki

1 – Włączyć telewizor.
2 – Odnaleźć na następnych stronach kody odpowiadające danej marce telewizora. Na przykład telewizor AEG, próbować kod 0540, następnie 1423 jeśli ten pierwszy nie będzie działał, następnie 0513 jeśli dwa poprzednie nie będą działały.
3 – Nacisnąć przycisk SET, następnie, trzymając przycisk cały czas wciśnięty, wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk TV aż do momentu zapalenia się lampki. Puścić oba przyciski, lampka powinna się wciąż świecić. Jeśli lampka zgasła to znaczy, że czas od momentu puszczenia przycisków do momentu rozpoczęcia programowania był zbyt długi i pilot wyszedł z trybu programowania. W takim przypadku proszę wrócić do początku etapu 3.
4 – Wpisać jeden z cztero cyfrowych kodów marki. Przy wpisywaniu każdej z cyfr lampka powinna zgasnąć na krótką chwilę. Po wpisaniu czwartej cyfry lampka zgaśnie całkowicie. Jeśli lampka mignie dwukrotnie i będzie pozostawała zapalona cały czas, znaczy to, że należy wpisać następny kod z listy.
5 – Skierować pilota w stronę telewizora i wypróbować jego główne funkcje (zmiana kanału, regulacja głośności...)
6 – Jeśli pilot nie steruje telewizorem prawidłowo, należy rozpocząć całą procedurę od nowa (od punktu 3) stosując kolejny kod z listy. Jeśli pilot steruje telewizorem prawidłowo, instalacja jest zakończona. Jeśli żaden z kodów marki znajdujących się na liście nie daje dobrych rezultatów, należy przejść do drugiego typu instalacji, czyli poprzez wyszukiwanie automatyczne.

B – Instalacja poprzez wyszukiwanie automatyczne

1 – Włączyć telewizor. Biorąc pod uwagę fakt, że proces automatycznego wyszukiwania może potrwać jakiś czas (od kilku do 15 minut), należy zająć wygodną pozycję przed telewizorem.
2 – Wcisnąć i przytrzymać przycisk SET, a następnie trzymając cały czas wciśnięty przycisk SET wcisnąć i przytrzymać przycisk TV, aż do momentu zapalenia się lampki. Puścić oba przyciski – lampka powinna się cały czas świecić.
3 – Nacisnąć przycisk SET, lampka powinna zacząć migać. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ⏻, lampka zgaśnie. Utrzymywać wciśnięty przycisk aż do momentu, kiedy lampka zacznie powoli migać. Wyszukiwanie automatyczne rozpoczęło się. Lampka pozostaje zapalona i mignie za każdym razem kiedy pilot będzie wypróbowywał nowy kod. Należy być przygotowanym do naciśnięcia przycisku 0.
4 – Jak tylko telewizor wyłączy się , należy nacisnąć przycisk 0. Lampka zaczyna migać. Nacisnąć przycisk TV, lampka zgaśnie. Uwaga : należy być bardzo szybkim (czas reakcji około 1 sekundy), tak aby pilot nie testował kolejnego kodu.
5 – Telewizor wyłączył się, więc należy uruchomić go ponownie za pomocą przycisków z przodu pilota.
6 – Skierować pilota w stronę telewizora i wypróbować jego główne funkcje (zmiana kanałów, regulacja głośności...). Jeśli telewizor reaguje nieprawidłowo lub wcale na przyciski funkcyjne, należy powrócić do etapu 2. Jeśli pilot działa prawidłowo, instalacja jest zakończona.

Wymiana baterii
Jeśli zasięg pilota zmniejsza się, lub gdy pojawiają się błędy w działaniu pilota, jest to spowodowane prawdopodobnie przez wyczerpanie się baterii. Dzięki wewnętrznemu systemowi pamięci można zmieniać baterie nie tracąc swoich ustawień.

A.R. SYSTEM TV 0237, 0544, 0322, 0513, 0540, 0246.
ACCENT TV 0322, 0359, 1637, 0540, 0131.
ACCUPHASE TV 0540.
ACEC TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 2161, 2162, 0540, 2182, 2056.
ACER TV 1363.
ACTION TV 0359.
ADMIRAL TV 0024, 0080, 0359, 0428, 0429, 0222.
ADYSON TV 0359, 0329, 0067, 0505.
AEA TV 0540, 0513.
AEG TV 0540, 1423, 0513. / DVD 2081, 0923.
AFK DVD 2237.
AFREEY DVD 2087.
AG TV 0557.
AGASHI TV 0359, 0322, 0111, 0513.
AGB TV 0242, 0095, 0119, 0229, 0094, 0090, 0092, 0051, 0052, 0513, 0181, 0055, 0025, 0024. / DVD 2026, 0051, 0924.
AGEF TV 0262, 0540, 0242, 0359, 0336, 0363, 1611, 0024, 0077, 0311.
AIKO TV 0262, 0359, 0067, 1608, 0513.
AIM TV 0540, 0329, 0539, 0354, 0237, 0513, 1302. / DVD 2034, 0911, 2040.
AIOSTAY TV 0136.
AIRIS DVD 2152, 2170.
AIWA TV 1038, 0581, 0513. / DVD 0925, 2051, 2099, 2241, 2053, 2238.
AKAI TV 0067, 0070, 0374, 0103, 0111, 0143, 0162, 0262, 0290, 0296, 0298, 0337, 0345, 0354, 0359, 0361, 0375, 0415, 0431, 0222, 0515, 0549, 0556, 0558, 1243, 1311, 1314, 1396, 1423, 0540, 0513, 1652, 0230, 1684. / DVD 2081, 2070, 2039, 2250, 2260, 2199, 2170, 2038, 0923.
AKI TV 1638, 0513.
AKIBA TV 0540, 0513, 0262.
AKIO TV 1139, 1318.
AKIRA TV 1485, 1637, 0141, 0374, 0513.
AKITA TV 0065, 0127, 0195, 0196, 0262, 0300, 0322, 0329, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0472, 0544, 0556, 0557, 0513, 1009, 0141, 1368, 1422, 0540. / DVD 2103, 2230, 2072, 2041.
AKITO TV 0540, 0513.
AKTRON TV 0513, 0197, 0207, 0296, 0337, 0557, 1423, 1608, 0467, 0351. / DVD 2012.
AKURA TV 0143, 0231, 0190, 0359, 0322, 1637, 0513, 0540.
ALBA TV 0415, 0300, 0262, 0230, 0513, 0359. / DVD 2090.
ALBATRON TV 1378.
ALBIRAL TV 0025, 0237, 0513, 0262, 0322, 0125, 0230, 1174, 1639.
ALBRECHT TV 1586.
ALCO DVD 0923.
ALHORI TV 0067.
ALKOS TV 0513, 0197, 0207, 0296, 0337, 0557, 1423, 1608, 0467, 0351. / DVD 2012.
ALL TEL TV 0550, 0513, 0145, 1383. / DVD 2019, 2175, 2080, 2061.
ALLORGAN TV 0391, 0108, 0067.
ALTEK TV 1494, 1399, 1526, 1401, 1395, 1546. / DVD 2040.
ALTUS TV 0557.
AMBASSADOR TV 0196.
AMPLIVISION TV 0067.0237.
AMSTRAD TV 0143, 0196, 0222, 0262, 0322, 0359, 0415, 0513, 1343, 1410, 1423, 0540, 1440, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711. / DVD 2038, 2123, 2084, 0922, 2109, 2062, 2006, 2007, 0923, 2169, 2059, 2019, 2216, 2165, 2158, 2228, 2229, 2259, 2236.
ANAM TV 0540, 0513.
ANEX TV 1639, 0513.
ANGLO TV 0322, 0359.
ANIS TV 0322.0336.
ANITECH TV 0111, 0513, 0077, 0359, 0505, 0322, 0424, 0329, 0114, 0540.
ANSONIC TV 0322, 1657, 0336, 0057, 0359, 0077, 0141 0513. / DVD 2060, 0923.
ANTECNO TV 0262.
AOC TV 1540.
AQP TV 0096, 0103, 0157, 0295, 0327, 0335, 0549, 1450, 1491, 1649, 1652, 1692, 0351, 1702. / DVD 2089, 2268.
ARC EN CIEL TV 0051, 0055, 0052, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 1045, 1435, 1478, 1445, 2026. / DVD 2026, 2029, 2131, 0924.
ARCAM TV 0067. / DVD 2092.
ARCELIK TV 0141, 0230, 0557.
ARDEM TV 0141, 0513, 0336, 0557.
ARGENTINA TV 0572, 1711, 0569.
ARISTONA TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2136, 2164, 2161, 2162, 2056, 2182.
ARPHONE TV 0246, 0114, 0025, 0230, 0359, 0513.
ART-TECH TV 0359, 1638, 0424, 0513.
ARTHUR MARTIN TV 0075, 0080, 0082, 0083, 0137, 0540, 0178, 0162, 0513, 0390, 0431, 0539, 0556, 1016, 0230, 1702, 0222.
ASBERG TV 0131, 0077, 0302, 0374, 0513.
ASA TV 0136, 0066, 0222, 0390, 0282, 0513.
ASCOMTEC DVD 2019.
ASORA TV 0322.
ASTHON TV 1638, 0415, 0114, 0490, 0131, 1639, 0136, 1657, 1658, 0230, 1363, 0125, 0097, 0513, 0077, 0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336. / DVD 2292.
ASTRA TV 0415, 0329 , 0296, 0302, 0359, 0067, 0354, 1485.
A TREND DVD 2056, 2087.
ASTRO SOUND TV 0237, 0230.
ASUKA TV 0067, 0322, 0262, 0230.
ATAKI TV 0424.
ATLANTIC TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0540, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
ATORI TV 0359.
AUDIOLA TV 1432. / DVD 2129, 2199, 2171, 2194, 2220, 2165, 2065, 2064, 2170.
AUDIOSONIC TV 0359, 0141, 0262, 0125, 0149, 0111, 1638, 0067, 0025, 1227, 0077, 0230, 0162, 0322, 0060, 0490, 0424, 0336, 0354, 0545, 0540, 0513, 0557, 1657. / DVD 2039.
AUDIOTON TV 0114, 0359, 0067, 0125.
AUDIOVOX TV 0572.
AURORA TV 0024, 0067, 0354.
AUSIND TV 0131, 0136, 1126.
AUTOVOX TV 1423, 0067, 0136, 0131, 1124, 0391, 1126, 1653, 0108, 1367, 0556, 1395, 0513, 0111.
AUVISAT TV 0513.
AVIOUS TV 1550.
AWA TV 0149, 0359, 0067, 0354, 0540, 0513.
AWATRON TV 0359.
BAIRD TV 0375, 0378, 0539.
BANG & OLUFSEN TV 0024.
BARCO TV 0146, 0024, 0090.
BARCOM TV 0329.
BASIC LINE TV 0203, 0262, 1423, 0424, 0097, 0513, 0354, 0539, 0557, 0230, 0359, 0141.
BASTIDE TV 0067.
BAUER TV 0561, 1302, 0513, 0069, 0275, 0114.
BAUMATIC TV 0322.
BAUR TV 0111, 0083, 0103, 0133, 0157, 0162, 0178, 0290, 0337, 0351, 0540, 0359, 0391, 0434, 0467, 0528, 0174, 0513, 1637, 1652, 0495.
BAZIN TV 0067, 0441.
BEAUMARK TV 0547.
BEKNTEKNIK TV 0337, 0207, 1657.
BEKO TV 0141, 0207, 0227, 0230, 0336, 0496, 0540, 0513, 1435, 0557.
BENNET TV 0540, 0513.
BENSTEN TV 1511, 0550, 0145, 1491. / DVD 2061.
BEON TV 0540, 0513.
BEST TV 0556.
BESTAR TV 1657, 0114, 0415, 0359, 0540, 0336, 0513, 0435.
BIAZET TV 0513, 0052.
BIFONIC TV 0067, 0359.
BIG BEN DVD 0020.
BIGSTON TV 0354, 0359, 0322.
BINATONE TV 0067.
BLACK DIAMOND TV 0513, 0540.
BLACK STRIP TV 1608.
BLACKSTAR TV 0262.
BLACKTRON TV 0262.
BLACKWAY TV 0351, 0262.
BLAUPUNKT TV 0039, 0069, 0096, 0103, 0148, 0149, 0157, 0266, 0276, 0540, 0544, 0351.
BLAUSONIC TV 0067.
BLOOM TV 0540, 0513, 0556, 1399, 1433, 1390, 1386. / DVD 2074, 2088.
BLUE SKY TV 0556, 0557, 1423, 0051, 0097, 0513, 0540, 0549, 0065, 0141, 0262, 0467. / DVD 0925, 2088, 2049, 2059.
BLUE STAR TV 0230.
BOCA TV 0143, 0196, 0222, 0262, 0322, 0359, 0415, 0513, 1343, 1410, 1423, 0540, 1440, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711. / DVD 2038, 2123, 2084, 0922, 2109, 2062, 2006, 2007, 0923, 2169, 2019, 2059, 2236, 2216, 2158, 2192, 2259, 2228, 2229.
BOMAN DVD 2248.
BONDSTEC TV 0125.
BOOTS TV 0067.
BOSCH TV 0069.
BAUER TV 0069.
BOSTON TV 1621, 0067.
BPL TV 0540, 0513.
BRAIN WAVE DVD 2019.
BRANDT ELECTRONIQUE TV 0051, 0055, 0052, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 1045, 1435, 1478, 1445, 2026. / DVD 2026, 2029, 2131, 0924.
BRAUN TV 0067.
BRENDSTAR TV 0359.
BRIGMTON TV 0067, 0111, 0237.
BRINKMANN TV 0540, 0513.
BRIONVEGA TV 1622, 0295, 0247, 1367, 1124, 0024, 0111, 0428, 0223, 0222, 1181.
BRITANNIA TV 0067, 0162.
BROKLINE TV 1319.
BROKSONIC TV 0513, 1323.
BROTHER TV 0322, 0513.
BROWN TV 1317.
BRUNS TV 0262, 0540, 0242, 0359, 0336, 1611, 0024, 0363, 0077, 0311.
BSR TV 0300, 0052, 0329, 0230.
BTC TV 0262.
BUSH TV 0097, 0052, 0083, 0513.
CADMOS TV 0513, 0246, 0114, 0025, 0230, 0359, 1319.
CALIFORNIA TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0540, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
CAMPER TV 0230, 0336, 0513, 0141.
CANAIS TV 0042.
CANALERA TV 1363.
CANAL SANTE TV 0230.
CANDLE TV 0075, 0082, 0083, 0111, 0067, 0125, 0141, 0145, 0153, 0052, 0227, 0277, 0275, 0329, 0540, 0359, 0384, 0557, 0561, 0925, 0547, 1459, 1498, 1476, 0513, 1607, 0542, 1614, 0230, 3044, 4206, 4207. / DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547.
CAPSONIC TV 0322, 0513.
CARAD TV 0540, 0513.
CARENA TV 0544, 0513, 0540.
CARREFOUR TV 0540, 0513.
CARYONSE TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 2182, 2056, 2161, 2162, 0540.
CASCADE TV 0540, 0513.
CASIO TV 1611, 0540, 0409.
CASONIO TV 0062, 0083, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0539, 0052, 1654, 0222, 2356, 4340, 4341. **CAT** TV 4575, 1410. / DVD 2206, 2078, 2034, 2207, 2270, 2061, 2205, 2209, 2271.
CATHAT TV 0540, 0513.
CCE TV 0540, 0513.
CCI DVD 2144.
CDV TV 1410. / DVD 2067, 2144, 2061, 2158.
CELINT TV 0052.
CENTURION TV 0540, 0513.
CENTURY TV 0057, 0024, 1227.
CGE TV 0057, 0131, 0227, 0298, 1711, 0374, 0513, 1638, 0230.
CGM TV 0097, 0227, 0322, 0336, 0359, 0424, 0513, 0064, 1657, 0230.
CGV DVD 2090.
CIE TV 0060, 0196, 0262, 0354, 0359, 0513.
CIHAN TV 0230, 0115.
CIMLINE TV 0359.
CINEMA TV 0513.
CITIZEN TV 1324.
CITY TV 0359.
CJ MULTIMEDIA DVD 2064.
CLARITRONIC TV 1657.
CLARIVOX TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 0230, 1611.
CLATRONIC TV 0540.
CLAYTON TV 0230, 0513.
COBRA DVD 2019.
COBY DVD 2152.
COFADEL DVD 2026, 2029, 2131, 0924.
COFANDEL TV 0051, 0055, 0052, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 1045, 1435, 1478, 1445, 2026.
COLUMBIA TV 0111.
COMBITECH TV 0065, 0127, 0195, 0196, 0262, 0300, 0322, 0329, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0472, 0544, 0556, 0557, 0513, 1009, 0141, 1368, 1422, 0540. / DVD 2103, 2203, 2041, 2072.
COMET TV 0540, 0556, 0536, 0262, 0513. / DVD 2152.
COMPUTRON TV 0431, 0415, 0359, 0513.
CONCERTO TV 0075, 0082, 0083 ,0111, 0067, 0125, 0141, 0145, 0153, 0052, 0227, 0277, 0275, 0329, 0540, 0359, 0384, 0557, 0561, 0925, 0547, 1459, 1 498, 1476, 0513, 1607, 0542, 1614, 0230, 3044, 4206, 4207. / DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547.
CONCORDE TV 0359.
CONDOR TV 0114, 0131, 0227, 0337, 0322, 0359, 0374, 0424, 0513, 0540.
CONFORAMA TV 0431.
CONIC TV 0329, 0296.
CONRAC TV 1435.
CONRAD TV 0513.
CONTEC TV 0322, 0359, 0197, 0067, 0540, 0424.
CONTI M. TV 0513.
CONTINENTAL EDISON TV 0051, 0055, 0052, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 1045, 1435, 1478, 1445, 2026. / DVD 2029, 2026, 2131, 0924.
CONTINENTAL TV 0549, 1639, 0513, 0114. / DVD 2129.
COSMEL TV 0359, 0490, 0513, 0540.
COSMOS TV 0513, 0359, 0262.
CRC TV 0111.
CROSLEY TV 0115, 0057, 0024, 0131.
CROWN TV 0540, 0374, 1639, 1657, 0336, 0359, 0262, 0057, 0513, 0131, 0077, 0097, 0141, 1420
CRYSTAL TV 0111, 0513.
CS ELECTRONICS TV 0125, 0067, 0262.
CTC CLATRONIC TV 0057, 0322, 0114, 0374, 1423, 0067, 0230, 0262, 0415, 0359, 0513, 0077, 0557, 0540, 0227, 0131, 0424. / DVD 0916, 2081.
CXC TV 1638, 0415, 0114, 0490, 0131, 1639, 0136, 1657, 1658, 0230, 1363, 0125, 0097, 0513, 0077, 0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336. / DVD 0916, 2081.
CYBERCOM DVD 2060.
CYBERHOME DVD 2087, 2174.
CYBERTRON TV 0262.
CYMATIC TV 0067, 0025, 0230.
CYV TV 0513.
D-VISION TV 0554, 0513, 0540.
DAEWOO TV 0060, 0067, 0111, 0354, 0359, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1450, 1453, 1574, 1601, 1613, 0540. / DVD 2034, 2013, 2089, 2070, 2173, 2019, 2008, 2147, 2291, 2072, 2031, 2261.
DAICHI TV 0540, 0359.
DAIMOND TV 1637.
DAINICHI TV 0067, 0262.
DALMAN TV 1453.
DALTON DVD 2065.
DANSAI TV 0329, 1608, 0513, 0067.
DANTAX TV 1423, 0513.
DATRONIC TV 0060, 0067, 0111, 0354, 0359, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1450, 1453, 1574, 1601, 1613, 0540. / DVD 2034, 2013, 2089, 2070, 2173, 2019, 2008, 2147, 2291, 2072, 2031, 2261.
DAWA TV 0513.
DAYMATER TV 0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 0359, 1009, 1639, 0230.
DAYTEK TV 1121, 0572, 0513. / DVD 2198, 2019, 2072, 2175.
DAYTRON TV 0359, 0540, 0513, 1318.
DAYTRONIC TV 0060, 0067, 0111, 0354, 0359, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1450, 1453, 1574, 1601, 1613, 0540. / DVD 2034, 2013, 2089, 2070, 2173, 2019, 2008, 2147, 2291, 2072, 2031, 2261.
DCE TV 0557.
DE GRAAF TV 0513.
DECCA TV 0065, 0067, 0111, 1637, 0246, 0254, 0302, 0375, 0540, 0513.
DEITRON TV 0540, 0513.
DELTON TV 0557.
DEMACOLOR TV 0513.
DENKO TV 0322.
DENON DVD 2093, 2027.
DENTAL TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0540, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
DENVER TV 1546, 0359, 1638, 0513, 1522. / DVD 0916, 2034, 2091.
DESAY DVD 2105, 2088.
DESMET TV 0246, 0114, 0025, 0230, 0359, 0513.
DEWO TV 1085.
DHS TV 0415, 0329, 0296, 0302, 0359, 0067, 0354, 1485.
DIADEM TV 0222.
DIAMAT TV 0540, 0513.
DIAMOND TV 0359, 0354, 1264, 1112, 1121, 1241, 0513, 0540, 1338, 0047. / DVD 2031.
DIBOSS TV 0513.
DICRA DVD 2144.
DIFFE TV 1514.
DIGATRON TV 0540, 0513.
DIGIHOME TV 1435, 0557.
DIGILINE TV 0513.
DIGITOR TV 0513, 0540.
DIK TV 0540, 0513, 0359.
DIKON TV 1551, 1525.
DINASTY TV 0359, 0354, 0513.
DISTRATEL TNT 5029, 5031, 5032, 5033.
DISTAR TV 1085, 0513.
DIVIDO DVD 2098.
DIXI TV 0513, 0540, 1611, 0359.
DK DIGITAL DVD 2060.
DMTECH TV 1489.
DOMEOS TV 0513, 0434.
DOMLAND TV 0047, 0057, 0097, 0111, 0067, 0125, 0133, 0141, 0153, 0052, 0162, 0196, 0540, 0222, 0298, 0312, 0329, 0354, 0359, 0391, 0409, 0434, 0513, 0230, 2315. / DVD 2060, 0923.
DOMOH TV 1639, 0513.
DORIC TV 0052.
DRACON DVD 2060.
DTS TV 0359, 0513, 0153.
DUAL-TEC TV 0047, 0057, 0097, 0111, 0067, 0125, 0133, 0141, 0153, 0052, 0162, 0196, 0540, 0222, 0298, 0312, 0329, 0354, 0359, 0391, 0409, 0434, 0513, 0230, 2315. / DVD 2060, 0923.
DUMONT TV 0390, 0066, 0374, 0131, 0282, 0077, 0115, 1639, 0513, 0136, 0024.
DUNAI TV 0230.
DURABRAND TV 0557, 0513.
DUX TV 0111, 0540.
DYNAMIC TV 0359, 0374.
DYNATRON TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 2056, 2161, 2162, 2182, 0540.
E-MAX DVD 2064.
E-MOTION DVD 2198.
EASY LIVING TV 1525, 1394, 1398, 1399.
ECCO TV 1346.
ECHO TV 0561.
ECHOSTAR TV 0359, 0513, 0067.
ECO LINE TV 0513.
EDAN LINE TV 0513.
EDISON TV 0549.
EI TV 0230, 0162, 0513, 1423, 1657, 0227.
EL TV 1525.
ELBE TV 0428, 0295, 0528, 0073, 0067, 0429, 0237, 0233, 0025, 0230, 0513, 0222, 0255, 1595, 1594, 1410, 1453, 0540, 1450. / DVD 2151, 2298, 2156, 2287, 2288, 2290.
ELCIT TV 0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 0359, 1009, 1639, 0230.
ELECTRO TECH TV 0359.
ELEKTA TV 0359, 0424, 0322, 0354, 0111, 0513.
ELEKTRONIKA TV 1657, 0516.
ELEKTRONSKA IND. TV 0025, 0230.
ELEMIS TV 0230, 0513, 0336.
ELG TV 0540, 0513.
ELIN TV 0111, 0359, 0513, 0067, 0153, 0162, 0282, 0083, 0066, 0431.
ELITE TV 0262, 0322, 0114, 0513.
ELLEVISION TV 0322, 0527.
ELMAN TV 0025, 0230, 0077, 0196, 0067, 1700.
ELSAY TV 0513.
ELTA TV 0359, 0435, 0057, 0067, 0322, 0513. / DVD 2019.
EMATEC TV 0062, 0083, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0539, 0052, 1654, 0222, 2356, 4340, 4341.
EMCO TV 0057, 0060, 0131, 0227, 0298, 0374, 0435, 0540, 1227, 0467, 0513, 0230.
EMERSON TV 1638, 0415, 0114, 0490, 0131, 1639, 0136, 1657, 1658, 0230, 1363, 0125, 0097, 0513, 0077, 0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336. / DVD 2292.
ENGEL TV 1563, 0230, 1611.
ENIE TV 0513.
ENZER TV 0579, 0513, 0561, 1485. / DVD 2072.
EROICA TV 0329.
ERRES TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 2161, 2162, 2182, 0540, 2056.
ESC TV 0067, 0539, 0336, 0513, 0540.
ESTEL TV 0230.
ETRON TV 0230, 0384, 1082, 0359, 0513, 0415, 1063.
EULANDER TV 0428, 0295, 0528, 0073, 0067, 0429, 0237, 0233, 0025, 0230, 0513, 0222, 0255, 1595, 1594, 1410, 1453, 0540, 1450. / DVD 2151, 2156, 2289, 2287, 2288, 2290.
EUMIG TV 0114.
EUROCOM TV 0230.
EUROLINE TV 0513, 0540. / DVD 2091, 2059.
EUROMAN TV 0111, 0322, 0513, 0067, 0336.
EUROPA TV 0540, 0513.
EUROPHON TV 0067, 0025, 0077, 1227, 0114, 0127, 0238, 0230.
EUROSTATUS TV 0513.
EUROVISION TV 1423.
EVELUX TV 0513.
EXCEL TV 0540, 0513.
EXPERT TV 0153, 0204, 1654.
EXQUISIT TV 0540, 0513.
FAGOR TV 0513, 0435.
FAIRMOST TV 0359.
FALCON TV 0359.
FELIX TV 0262, 0322, 0415, 0513.
FENNER TV 0359, 0424, 0513, 0540, 0544, 0354, 0111, 0516. / DVD 2248, 2038, 0922.
FERGUSON TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0378, 0455, 0513, 1616, 0322, 1700.
FIDELIS TV 0067, 0296, 0359, 0513.
FIDELITY TV 0391, 0067, 0329, 1713, 0359, 0415, 1637, 0513, 0262.
FILSAI TV 0359, 0067.
FINLANDIA TV 0083.
FINLUX TV 0066, 0077, 0115, 0127, 0131, 0136, 0137, 0230, 0246, 0282, 0295, 0359, 0374, 0375, 0390, 0431, 0513, 0556, 0558, 1126, 0557, 0540, 0222. / DVD 2019.
FIRST LINE TV 0237, 0359, 0354, 1453, 0391, 0111, 0302, 0375, 0067, 0057, 0097, 1654, 0540, 0298, 0114, 0539, 0222, 0513, 0557, 0230, 1435, 0203, 1637, 1009, 1420. / DVD 0923.
FISHER TV 0363, 0133, 0066, 0067, 0314, 0115, 0197, 0149, 0290, 0024, 1657, 0391, 0539, 1658, 0572. / DVD 2048, 2025.
FLINT TV 0513, 0073, 0544.
FLORIDA TV 0067.
FNR TV 0077.
FORGESTONE TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0378, 0455, 0513, 1616, 0322, 1700.
FORMENTI TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0540, 0196, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
FORTRESS TV 0024.
FRABA TV 0513.
FRACARRO DVD 2251.2123.
FRIAC TV 0077, 0540, 0513.
FRONTECH TV 0083, 0057, 0329, 0359, 0125, 0230.
FS SOUND TV 0359.
FST TV 0065, 0067, 0111, 1637, 0246, 0254, 0302, 0375, 0540, 0513.
FUJI TV 0424.
FUJITECH TV 0513, 0111.
FUJITSU TV 0077, 0329, 0067, 0153, 0108, 0052, 0282, 0222, 1283, 1408, 1345, 0513.
FUMEO TV 0052.
FUNAI TV 0359, 0557, 1558, 0513, 0149, 1664, 0322, 0230. / DVD 2056, 0478, 2292.
FURICHI TV 1338.
FUSION TV 1435, 0557.
FUTRONIC TV 0322.
FUTURE TV 0540, 0513.
FUTURETECH TV 1638, 0415, 0114, 0490, 0131, 1639, 0136, 1657, 1658, 0230, 1363, 0125, 0097, 0513, 0077, 0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196 0067, 1317, 0336. / DVD 2292.
GALA TV 0329, 0296.
GALACTEX TV 0067, 0322.
GALANT TV 0359, 0415, 0424.
GALAXI TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0540, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
GALAXY TV 0409, 0057, 0227, 0374, 0513, 0067.
GALAXIS TV 0409, 0057, 0227, 0374, 0513, 0067.
GBC TV 0262, 0230, 0359, 0513, 0375, 0354, 1489, 0125, 0197, 0415, 0060, 0424, 0115.
GE TV 0242, 0547, 0051.
GEANT CASINO TV 0062, 0083, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0539, 0052, 1654, 0222, 2356, 4340, 4341.
GEBER TV 0162.
GEC TV 0052, 0067, 1076, 0083, 0246, 0375, 1714, 0189, 0513, 1372.
GELOSO TV 0359, 0262, 0230, 0115, 0025, 0080, 0060, 0354.
GEMSOUND TV 0359, 0262.
GENERAL TV 0359, 0067, 0354, 0111, 0513, 0540, 0197.
GENERAL CORPORATION TV 0067, 0108, 0153, 0513.
GENERAL TECHNIC TV 0354, 0359.
GENESIS TV 0540, 0513.
GENEXXA TV 0390, 0162, 0540, 0262.
GERICOM TV 1383.
GIANT TV 0067, 0527, 0111, 0561, 0359.
GITEM TV 0242, 0513, 0351, 0111.
GLOBAL SPHERE DVD 0910.
GM TV 0359, 0513, 0322.
GMC TV 0359, 0513, 0322.
GOLD TV 1526. / DVD 2064, 2175.
GOLD TOP TV 0424.
GOLDFUNK TV 0094.
GOLDHAND TV 0359, 0067.
GOLDLINE TV 0073.
GOLDSTAR TV 0075, 0082, 0083, 0111, 0067, 0125, 0141, 0145, 0153, 0052, 0227, 0277, 0275, 0329, 0540, 0359, 0384, 0557, 0561, 0925, 0547, 1459, 1498, 1476, 0513, 1607, 0542, 1614, 0230, 3044, 4206, 4207. / DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547.
GOLDTECH TV 0097, 0513.
GOLDVISION TV 0322, 0359, 0067, 0513, 0505, 0424, 0111, 0557.
GOODMANS TV 0067, 0359, 0415, 0051, 0545,

0557, 0540, 0262, 0354, 0111, 0554, 0327, 0322, 0230, 0242, 1608, 0141, 0513, 1423, 0097. / DVD 0923, 2237, 2260, 2145.
GORENJE TV 0539, 1657, 0516, 1658, 1296, 0513, 1423, 0051.
GOWELL DVD 2064.
GPM TV 0322, 0329, 0262, 0359.
GRADIENTE TV 0502.
GRAETZ TV 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0222, 0513, 0539, 1423, 1445, 0052, 1654, 1713.
GRANADA TV 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0222, 0513, 0539, 1423, 1445, 0052, 1654, 1713.
GRANDEN TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0540, 0196, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
GRANDIN TV 1453, 1654, 0073, 1548, 1569, 0544, 0141, 0424, 1564, 0230, 0536, 0114, 0262, 0540, 0422, 1549, 1412, 1383, 0557, 0513. / DVD 2244.
GREAT WALL TV 0490, 0322.
GRENADIER TV 0547, 0513, 0230, 1174.
GRONIC TV 0238, 1174, 0067, 0359, 0230.
GRUNDIG TV 0096, 0103, 0157, 0295, 0327, 0335, 0549, 1491, 1450, 1649, 1652, 1692, 0351, 1702. / DVD 2089, 2268.
GTRONIC TV 0495, 0513.
GTT TV 0359, 0424, 1638, 0374, 0513.
GUTTA TV 0495.
GVG DVD 2019.
H & B TV 0513. / DVD 0916, 2059.
HADOR TV 1338.
HAIER TV 0540. / DVD 2072.
HAIS DVD 0020.
HALIFAX TV 0322.
HAMLET DVD 0922, 2229.
HAMMERSTEIN TV 0322, 0067, 0384, 0422, 1082, 0359.
HAMPTON TV 0067, 0115.
HANIMEX TV 0262.
HANNOVER TV 1139, 1420.
HANSEATIC TV 0359, 1639, 0114, 0424, 0162, 0195, 0230, 0554, 0540, 0435, 0513, 1638, 0262, 0351, 0557, 1601, 0391, 0296, 0336, 0067, 0025.
HANTAREX TV 0513, 1436, 1383, 0077, 0238, 0359, 0025.
HARROW TV 0513.
HARWOOD TV 0540, 0513.
HAUPPAGE TV 0540, 0513.
HB TV 0557, 0513, 1489, 1459. / DVD 0910.
HCM TV 0322, 0359, 0424, 0513, 0543, 0540, 0067, 0230.
HEDZON TV 0540, 0513.
HEIRU TV 0322.
HELECTRONIC TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0540, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
HEMMERMANN TV 0391, 0127, 1009, 0077.
HENA TV 0513.
HEXA TV 0230, 0204.
HIFIVOX TV 0051, 0055, 0052, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 1045, 1435, 1478, 1445, 2026. / DVD 2026, 2029, 2131, 0924.
HIGASHI TV 0067.
HIGHIWA TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0513, 0359, 0415, 0073, 1420.
HIGHLINE TV 0540, 0513.
HIKONA TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0513, 0359, 0415, 0073, 1420.
HILINE TV 0359, 0415, 0513, 0322.
HIMAGE DVD 2123.
HINARI TV 0322, 0513, 0329, 0262, 0327, 0065, 0359, 0080, 0363.
HISAWA TV 0513, 0262, 0073, 0544, 0557.
HISENSE TV 0083, 0145, 0539, 0540. / DVD 2019.
HISHITO TV 0513, 0197, 0207, 0296, 0337 0557, 1423, 1608, 0467, 0351. / DVD 2012.
HISONIX TV 0359, 0415.
HIT TV 0024.
HITACHI TV 0513, 0067, 0082, 0083, 0094, 0095, 0119, 0137 ,0142, 0160, 0178 ,0189, 0197, 0296, 0329, 0326, 0431, 0496, 1393, 0547, 0554, 0569, 1016, 1076, 1259, 1369, 1423, 0052, 0540, 0222, 1711, 1714. / DVD 2113, 2140, 2066, 2112, 0910.
HITEKER DVD 2067, 2228.
HITSU TV 0262, 0544, 0073, 0513.
HOHER TV 0513, 0540, 0557, 1383, 1423.
HOME ELECTRONICS TV 1437.
HORIZONT TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 2161, 2162, 0540, 2182, 2056.
HORNYPHON TV 0540, 0513.
HOSHAI TV 0097, 0424, 0262, 0513.
HOWELL TV 0513.
HYD TV 1467,1550. / DVD 2228.
HYPER TV 0067, 0125, 0262, 0322, 0329, 0336, 0359, 0415, 0424, 0435, 0497, 0513, 1435, 1638, 1639, 0230.
HYPSON TV 0141, 0025, 0544, 1434, 0557, 0336, 0540, 0513, 0097.
HYUNDAI TV 1475, 1450, 1568. / DVD 2111, 2019, 2199, 2059, 2144, 2033, 0913, 0914, 2083.
I. V. TV 0513.
IBERIA TV 0428, 0513.
IBERVISAO TV 0391.
ICE TV 0262, 0415, 0057, 0111, 0067, 0540, 0513, 0359, 0322.
ICS TV 0262, 0067, 0322.
IIEG TV 0067.
IMC TV 0513.
IMPER TV 0322, 0359, 0111, 0262.
IMPERIAL TV 0057, 0060, 0131, 0540, 0227, 0298, 0359, 0374, 0435, 1227, 0467, 0513, 0230.
INCOBE TV 0067, 0359, 0290.
INDESIT TV 0107.
INDIANA TV 0513.
INGELEN TV 0162.
INGERSOLL TV 0359, 0513.
INNO HIT TV 0025, 0067, 0075, 0077, 0111, 0115, 0540, 0227, 0262, 0296, 0322, 0359, 0375, 0415, 0424, 0513, 1423, 0409, 1638, 1639, 4367. / DVD 2292.
INNOVATION TV 0540, 0513.
INTERBUY TV 0125, 0322, 0505, 0359, 1637, 0540, 0262, 0415.
INTERDISCOUNT TV 0513, 0092, 0119, 0242, 0174.
INTEREACTIVE TV 1637, 0540, 0513.
INTERECORD TV 0133.
INTERFUNK TV 0042, 0111, 0047, 0062, 0069, 0079, 0092, 0096, 0162, 0302, 0540, 0374, 1617, 1621, 1445, 0052, 0513, 1654.
INTERNAL TV 0540, 0513.
INTERVISION TV 0067, 0077, 0262, 0322, 0351, 0359, 0435, 0505, 0540, 0544, 1280, 0111, 0542, 1657, 0230.
INTRON TV 0322.
INWAH TV 0540.
IRRADIO TV 0075, 0097, 0111, 0125, 0136, 0230, 0262, 0322, 0296, 0329, 0359, 0415, 0528, 0557, 0561, 0495, 1126, 1269, 1296, 0547, 1459, 1525, 0542, 0513, 1638. / DVD 0923, 0924, 2244, 0907, 2109, 0925, 2059, 2019, 2119, 2201.
ISKRA TV 0230, 0025, 0067.
ISUKAI TV 0424, 0262, 0513.
ITC TV 0513, 0067, 0230.
ITL TV 0359.
ITS TV 0262, 0540, 0359, 0067, 0513, 0322, 0415.
ITT TV 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0222, 0513, 0539, 1423, 1445, 0052, 1654, 1713.
ITV TV 0111, 0060, 0354, 0540, 0322.
JCE TV 0262.
JEC TV 0513, 0197, 0207, 0296, 0337, 0557, 1423, 1608, 0467, 0351. / DVD 2012.
JET POINT TV 0513, 0384.
JINLIPU TV 0359.
JMB TV 0540, 0513.
JOCEL TV 0513 ,0435, 0556. / DVD 2030.
JOHNSON TV 0067.
JQ DVD1548.
JPS TV 0505.
JRC TV 0435.
JUBILEE TV 0540.
JVC TV 0262, 0404, 0415, 0502, 1622, 0230, 0167. / DVD 2022.
KABEL TV 0300.
KAIDO TV 0083.
KAISER TV 0513, 0424.
KAISUI TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0513, 0359, 0415, 0073, 1420.
KAMAR TV 0515.
KAMBROOK TV 0067, 0230, 0111, 0542, 0322, 0119.
KAMOSONIC TV 0067.
KAMP TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0540, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
KANGSLEY TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0540, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
KAOSHO TV 0064, 0067, 0075, 0082, 0227, 0296, 0312, 0322, 0359, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0542, 0544, 0547, 1309, 0111, 1382, 0540, 0528, 1657, 1658, 2066, 4267. / DVD 2097, 2052, 2066, 1382, 2180, 2130, 2102, 2027, 2056.
KAPSCH TV 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0222, 0513, 0539, 1423, 1445, 0052, 1654, 1713.
KARCHER TV 0238, 0237, 0359, 0067, 0424, 0435, 0516, 0111, 0513, 0540.
KATHREIN TV 0513.
KAWA TV 0262, 0415.
KAWASHO TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0540, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
KAYA TV 0359, 0322.
KB ARISTOCRAT TV 0162, 0391.
KELVINATOR TV 0062.
KEN TV 1317.
KENDO TV 0051, 0222, 0230, 0300, 0295, 0073, 0542, 0080, 0077, 1227, 0359, 0513.
KENNEDY TV 0222, 0429, 0115, 0052, 1149, 0153, 0108.
KENNEX TV 0097, 0540, 0513, 4367, 0550, 1423, 0557. / DVD 0925.
KENWOOD DVD 2027, 2115, 2116.
KERION TV 1639, 0513.
KEY DVD 0910, 2199.
KEYMAT TV 1491, 1467, 1587, 0467, 0578, 0550, 0480, 0417, 2008, 2395, 1496, 4551, 0540, 1386, 1391. / DVD 0922, 2074, 2078, 2038.
KEYSMART TV 0513.
KIC TV 0515, 0067, 0237.
KIMAY TV 0322.
KINGDHOME TV 0513.
KIOTA TV 0359, 0322, 0544, 0415, 1082.
KISS DVD 2072, 2092.
KITON TV 0540, 0513.
KITT TV 0067, 0322, 0513.
KITTEN TV 0513, 0111.
KIYOGIN TV 0067, 0025, 0237, 0230, 1174.
KLARMAX TV 0237, 0429, 0073, 1611, 0233, 0295, 0540, 0513, 0354.
KOBALTRONIC TV 0067, 0230, 1174.
KOBIC TV 0359.
KODA DVD 0916.
KOLSTER TV 0237, 1614, 0513, 0322, 0262, 1227, 0077, 0067, 0230, 1174.
KONG WAM TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0513, 0359, 0415, 0073, 1420.
KONICHI TV 0359.
KONKA TV 1302, 0513, 1420, 1116, 0540, 0415, 1261, 0145, 0262.
KORPEL TV 0540, 0513.
KOSMOS TV 0540, 0513.
KOTRON TV 0322, 0359, 0230.
KRAKING TV 0230.
KRIESLER TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 2161, 2162, 0540, 2182, 2056.
KRONNE TV 0067, 0230.
KTV TV 0513.
KUBA ELECTRONIC TV 0133, 0083, 0391, 0230, 0067.
KUCCAI TV 0097.
KURO TV 0024, 0513, 0067, 0149, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0375, 1360, 1423, 1657, 1658, 1661, 1669, 0539. / DVD 2025, 2048.
KYOTO TV 0230, 0246.
L&S ELEKTRONIK TV 0557.
LAVA TV 0513.
LAVIS TV 1611, 0162, 0025.
LAZER TV 0513.
LCE TV 0415.
LEADER TV 0359.
LECSON TV 0540, 0513.
LEGENG TV 0490, 0359, 0513, 0067, 0322.
LENCO TV 0391, 0111, 0359, 0077, 0435, 0354, 0322, 0329, 0162, 0513. / DVD 2034, 2019.
LENOIR TV 1399, 0067, 0424, 0359, 0354, 1009, 1639, 0322, 0097, 0409, 1343, 0141, 1638, 1401, 1395, 1394, 1398, 1396, 0513. / DVD 2047, 2049, 2046, 0924, 2061.
LEVIS AUSTRIA TV 0540, 0513.
LEXUS TV 0374, 0322, 0513.
LEYCO TV 0513, 1453, 0322.
LG TV 0075, 0082, 0083, 0111, 0067, 0125, 0141, 0145, 0153, 0052, 0227, 0277, 0275, 0329, 0540, 0359, 0384, 0557, 0561, 0925, 0547, 1459, 1498, 1476, 0513, 1607, 0542, 1614, 0230, 3044, 4206, 4207. / DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547.
LIFE TV 0359.1435.
LIFETEC TV 0354, 0536, 0097, 0540, 0513, 0359, 0322, 0262, 1638, 0557. / DVD 2060.
LIGTHSTAR TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0513, 0359, 0415, 0073, 1420.
LINTON TV 0133.
LITE - ON DVD 2230.
LLOYD'S TV 0422, 0515, 1082, 0359, 0415, 0052, 0136, 0096, 0067, 0322.
LME TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0237, 0435, 0230.
LOCATEL TV 0351, 0619, 1445.
LOEWE OPTA TV 0024, 0047, 0050, 0246, 0277, 0402, 0513, 0925, 1637.
LOGIK TV 0097, 0384, 0422, 0374, 0513, 0146.
LOONEY TUNES DVD 2198.
LOVE TV 0428, 0295, 0528, 0073, 0067, 0429, 0237, 0233, 0025, 0230, 0513, 0222, 0255, 1595, 1594, 1410, 1453, 0540, 1450. / DVD 2151, 2289, 2156, 2287, 2288, 2290.
LS ELEKTRONIK TV 0557.
LTV TV 0062, 0083, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0539, 0052, 1654, 0222, 2356, 4340, 4341.
LUMA TV 0354, 0067, 0359, 0080, 0108, 0513, 0540, 0337, 0222, 0295, 0052, 0153.
LUMATRON TV 0513.
LUXMAY TV 0540, 0513, 0490.
LUXMAN DVD 2066.
LUXOR TV 0052, 0075, 0082, 0083, 0067, 0137, 0540, 0178, 0162, 0252, 0390, 0431, 0539, 0556, 1016, 0222, 1713.
LXI TV 0547.
LYOTRON TV 0075, 0082, 0083, 0111, 0067, 0125, 0141, 0145, 0153, 0052, 0227, 0277, 0275, 0329, 0540, 0359, 0384, 0557, 0561, 0925, 0547, 1459, 1498, 1476, 0513, 1607, 0542, 1614, 0230, 3044, 4206, 4207. / DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547.
M.D.C TV 1638.
MACROM TV 0480.
MADISON TV 0513, 0540.
MAGAVOX TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 0540, 2182, 2056, 2162, 2161.
MAGNADYNE TV 0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 0359, 1009, 1639, 0230.
MAGNAFON TV 1639, 0077, 0067, 0025, 0513, 0230, 1126, 0131, 0238.
MAGNASONIC TV 0111.
MAGNAVOX TV 0540, 0111.
MAGNEX TV 0513, 0322. / DVD 2067, 2090, 0916, 2034.
MAGNUN TV 0141, 0374, 0359, 1638, 0255, 0540.
MAJESTIC DVD 2065, 2171, 2220, 2170, 0924, 2194, 0910, 2064, 2038, 2033.
MAKROSONIC TV 1324.
MANDI TV 0540.
MANDOR TV 0322.
MANESTH TV 0513, 0114, 0052, 1654, 0067, 0540, 1608, 0322.
MANHATTAN TV 0359, 0097, 0513. / DVD 2089.
MARANTZ TV 0513, 0528. / DVD 2037.
MARECH TV 0513, 0114.
MARK TV 0354, 0513, 0336.
MARSHALL TV 0359, 0262.
MARVEL LOUIS DVD 2260, 2064, 0914.
MASCOM TV 0513.
MASCOT TV 0057.
MASUDA TV 0262, 0322, 0513, 0300.
MATSUI TV 0549, 0351, 0397, 0359, 0196, 0067, 0065, 0300, 0536, 1016, 0415, 1422, 0111, 0513, 0322, 0060, 0539, 0336. / DVD 2067, 0922.
MATSUKA TV 0067, 0322.
MATSUVIANA TV 0528.
MAXAM TV 0359, 0322.
MAXDORF TV 0322, 0561, 0495.
MAXELL TV 0329, 0424, 0359, 0025.
MAXIMAL TV 0230.
MAXON TV 0359.
MAXWELL TV 0025, 0077, 0513.
MB LINE TV 0322.
MC MICHAEL TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2164, 2136, 0540, 2182, 2037, 2056, 2162, 2161.
MCE TV 0359, 0322, 0527, 0513.
MCM TV 0359.
MECOA TV 0513.
MECOTEK DVD 2063, 2100, 2059, 2019.
MEDIASONIC TV 0513.
MEDIAPRICE TNT 5045, 5046, 5054.
MEDIATOR TV 0540, 0513.
MEDION TV 1638, 0540, 0097, 1435, 1412, 0513, 1396. / DVD 2060, 2019, 2170, 0924, 2007, 2049, 2088.
MEGATRON TV 0547.
MEGAVISION TV 0359.
MEGHA TV 0513.
MELBOX TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 0230, 1611.
MELECTRONIC TV 0060, 0066, 0133, 0136, 0137, 0181, 0282, 0295, 0351, 0354, 0359, 0390, 0513, 1009, 1614, 1638, 0540, 0222, 4340, 4341.
MELVOX TV 0025, 0162.
MEMOREX TV 0322.
MEMPHIS TV 0322, 0067, 0490, 0359.
MERCURY TV 0322, 0067, 0384, 0359, 0544, 0111, 0513, 0515, 0237.
MERRIT TV 0162.
METEOR TV 0238.
METRONIC TNT 5029, 5031, 5032, 5033, 5034, 5040, 5041, 5042, 5043, 5046, 5047, 5055, 5056, 5057, 5060.
METZ TV 0024, 0078, 0079, 0097, 0103, 0111, 0157, 0338, 0349, 0402, 0460, 0462, 0513, 1487, 1499, 0351, 1621, 1628, 2140. / DVD 2140.
MGA TV 0322, 0262, 0354, 1637, 0513, 0547.
MGAON TV 0322.
MICROMAXX TV 0295, 0513, 0540.
MICRON TV 0067.
MICROSONIC TV 0572, 1139.
MICROTEK TV 0561, 1127, 0242, 0495, 0359, 0513. / DVD 0923.
MIGROS ELECTR TV 0295.
MINATO TV 0540, 0513.
MINERVA TV 0096, 0103, 0157, 0295, 0327, 0335, 0549, 1491, 1450, 1649, 1652, 1692, 0351, 1702. / DVD 2268, 2089.
MINOKA TV 0540, 0513.
MISTRAL TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0378, 0455, 0513, 1616, 0322, 1700.
MITRONIC TV 0329.
MISC DVD 0923.
MITSUBISHI TV 0024, 0513, 0047, 0065, 0103, 0149, 0197, 0230, 0353, 0354, 0359, 0547, 0527, 1637, 0540, 1661, 1691, 1692.
MITSUKI GENERAL TV 0298, 0233.
MIVAR TV 0025, 0058, 0068, 0067, 0075, 0105, 0408.
MKC TV 0578. / DVD 2088, 2059, 2063.
MKM TV 0238.
MOBILE TV TV 0513.
MOMITSU DVD 2229.
MOTION TV 0153, 1149, 0238, 0108, 0114, 0513, 1637, 0133, 0077, 0540, 1126, 0083.
MTC TV 0336, 1296, 0083, 1657, 1637, 0296, 0230.
MULTIMAT TV 0238.
MULTISTANDARD TV 0077.
MULTITECH TV 0359, 0557, 0141, 0067, 0262, 0149, 0025, 1227, 0125, 0077, 0178, 0162, 0322, 1614, 0490, 0336, 0354, 0545, 0540, 1613, 0230, 1657, 0513. / DVD 2039.
MURPHY TV 0052, 0230, 0083, 1445.
MUSIKLAND TV 0540, 0513.
MUSTAG TV 1121.
MUSTEK DVD 0922, 2078.
MXONDA DVD 2090, 2244.
MYPLAYER DVD 2228.
MYRYAD TV 0540, 0513.
NAD TV 0547, 0162, 0391. / DVD 0925, 2125.
NAGOYA TV 0230, 0441.
NAIKO TV 0540, 0513.
NAKAMICHI DVD 2124.
NAKAMURA TV 0540, 0513.
NAONIS TV 0062, 0080, 0108, 0153, 0052, 0197, 0242, 0295, 0390, 0428, 0429, 0435, 0222, 0513, 1149, 1181, 0540, 1653.
NARANYA TV 1531.
NARITA TV 0547, 0354, 0322, 0067.
NASSA NAGEL TV 1563, 0230, 1611.
NATIONAL TV 0518, 0310.
NEC TV 0149, 0359, 0065, 0427, 1497, 1418, 0447, 0430, 1359, 0472, 0540, 0237, 0544, 0354, 0554, 0513. / DVD 0925.
NEI TV 0435, 0230, 0490, 0262, 0513.
NEOVIA TV 0513, 1459, 1568, 1383, 1543, 1382, 1514, 1450, 1301. / DVD 2147.
NESCO TV 0327, 0125, 0375, 0312, 0222.
NETGEM TNT 5061.
NETSAT TV 0540, 0513.
NEUFUNK TV 0513.
NEW GOLDVISION TV 0322, 0359, 0067, 0513, 0505, 0424, 0111, 0557.
NEWMAR TV 0067, 0230, 1174.
NEWORLD TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0513, 0359, 0415, 0073, 1420.
NEWTECH TV 0067, 0242, 0513.
NEWTRON DVD 2059, 2019.
NEXIUS TV 0556, 1422, 0513, 1393, 0540. / DVD 2123.
NFREN TV 1555.
NICAMAGIC TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0540, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
NIKKAI TV 0513, 0322, 0067, 0329, 0082, 0141.
NIKKEI TV 1467, 1550, 1399, 0540, 0556, 1537, 0513, 0322, 0097.
NIKENNY DVD 2251, 2123.
NIKKO TV 0547, 0513, 0111.
NISSAN TV 0384.
NOBLEX TV 0149, 0354, 0422, 0197, 1661, 0415, 0359, 1283, 0528.
NOBLIKO TV 0067, 1126, 0136, 0131, 1227.
NODA TNT 5029, 5032, 5033.
NOGAMATIC TV 0051, 0055, 0052, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 1045, 1435, 1478, 1445, 2026. / DVD 2026, 2029, 2131, 0924.
NOKIA TV 0066, 0162, 0513, 0252, 0322, 0390, 0431, 0539, 0556, 0558, 0591, 1423, 0222. / DVD 2034.
NORDING TV 0077, 0131.
NORDLAND TV 0230.
NORDMENDE TV 0049, 0052, 0062, 0090, 0092, 0094, 0095, 0115, 0119, 0229, 0242, 0424, 0455, 0524, 0556, 0557, 1045, 0513, 1422, 1423, 0540, 1435, 1514. / DVD 2103, 2232, 2098, 2060.
NORDTON TV 0062, 0080, 0108, 0153, 0052, 0197, 0242, 0295, 0390, 0428, 0429, 0435, 0222, 0513, 1149, 1181, 0540, 1653.
NORDWAY TV 0298, 1657.
NORFOLK TV 0441.
NORMEREL TV 1630, 0540.
NORTEK TV 0513, 0097, 0141. / DVD 2059, 2252.
NORTON TV 0359, 0424.
NORWAY TV 0298, 1657.
NOVA TV 0329.
NOVAK TV 0540, 0513.
NOVATRONIC TV 0359, 0111, 0322, 0513, 0354, 0540, 0329.
NU-TEC TV 0539, 0561. / DVD 0923.
NUCLEAR TV 1227, 0080, 0115, 0540, 0097, 0302, 0513, 1126, 0025, 0077, 0083. / DVD 2087.
NYKOJ DVD 2098.
NYKOS DVD 2098.
O GENERAL TV 0359, 0149.
OCEANIC TV 0062, 0083, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0539, 0052, 1654, 0222, 2356, 4340, 4341.
OCTAL TV 0067.
OCTAN TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 0540, 2182, 2056, 2161, 2162.
ODEON TV 0359, 0322, 0111, 0513.
OEC ELECTRONIC TV 0329, 1494.
OKANO TV 0359, 0227, 0302, 0513.
OLIDATA TV 1378. / DVD 2067.
OLIVETTI TV 0527.
OLMAL TV 0025, 0237, 0513, 0262, 0322, 0125, 0230, 1174, 1639.
OLYMPIA TV 1423.
OLYMPIC TV 0359, 0424.
OMEGA TV 0415, 0322, 0262.
ONCEAS TV 0359, 0067, 0060.
ONDIOLA TV 0513.
ONIDA TV 0302.
ONIEL TV 0359.
ONWA TV 0415, 0556, 0262, 0361, 0077, 0322.
OPERA TV 0540, 0513.
OPTEX TNT 5038.
ORAVA TV 0230, 0024, 0513.
ORBISAT TV 0067.
ORBIT TV 0513.
ORIENT TV 0359.
ORION TV 0065, 0127, 0195, 0196, 0262, 0300, 0322, 0329, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0472, 0544, 0556, 0557, 0513, 1009, 0141, 1368, 1422, 0540, 0111, 0119, 0230, 1422, 0415, 0441, 0513, 1059. / DVD 2103, 2072, 2041, 2230.
ORITRON DVD 0924.
ORLINE TV 0540, 0513.
ORMOND TV 0097, 0513.
ORSOW'E TV 0025.
OSAKA TV 0195.
OSAKI TV 0111, 0195, 0513, 0067, 0262.
OSIO TV 0075, 0513, 0262.
OSO TV 0262.
OSUME TV 0540.
OTAKE TV 0300, 0195.
OTF TV 0230, 0111.
OTHER TV 5013, 5023. / DVD 5022, 5039.
OTHER LINE TV 0067, 0025, 0435, 0513.
OTTO VERSAND TV 0047, 0067, 0083, 0111, 0114, 0125, 0127, 0133, 0157, 0162, 1637, 0178, 0189, 0195, 0197, 0230, 0233, 0242, 0296, 0300, 0310, 0311, 0321, 0326, 0337, 0359, 0391, 0409, 0415, 0418, 0427, 0434, 0435, 0174, 0351, 0540, 0513, 1652, 0495, 0445, 1684.
OVP TV 0513.
PACIFIC TV 0513. / DVD 0907, 2060.
PACKARD BELL DVD 2060.
PAEL TV 0067, 1126, 0096.
PALLADIUM TV 0024, 0069, 0080, 0083, 0114, 0148, 0157, 0174, 1637, 0227, 0295, 0359, 0409, 0351, 0540, 0513.
PALSONIK TV 0322, 0067, 0329, 0302, 0262, 0359.
PANAMA TV 0067, 0322, 0057, 0540, 0513.
PANASHIBA TV 0359.
PANASONIC TV 0157, 0310, 0349, 0402, 0518, 1371, 1431, 0351, 0052, 0230, 1684, 1685, 1686, 1689, 0427, 2027. / DVD 2027, 2203, 2150, 0402, 2119, 0427.
PANAVISION TV 0513, 0295, 0322, 0536, 0505, 1639.
PANAVOX TV 0067, 0359, 0424, 1121, 0572, 1325, 1139, 0545, 1447, 0513. / DVD 2152, 2188.
PANDA TV 0310.
PANORAMA TV 0505, 0067, 0536, 0262, 0359.
PANORAMIC TV 0092.
PATHE CINEMA TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0237, 0435, 0230.
PATHE MARCONI TV 0051, 0055, 0052, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 1045, 1435, 1478, 1445, 2026. / DVD 2026, 2029, 2131, 0924.
PAUSA TV 0359.
PCM TV 0513, 1639, 0114.
PEACOCK TV 0067, 0111.
PEONY TV 0527.
PERDIO TV 0513.
PERFEKT TV 0513.
PERSHIN TV 0204, 0096.
PHILARMONIC TV 0060, 0067.
PHILBIX TV 0246, 0114, 0025, 0230, 0359, 0513.
PHILCO TV 0024, 0057, 0060, 0115, 0131, 0149, 0227, 0298, 0359, 0374, 0435, 0572, 1139, 1611, 0513, 0230.
PHILEX DVD 2037, 0914.
PHILIPS TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 0540, 2182, 2056, 2162, 2161.
PHILO DVD 2170.
PHOENIX TV 0238, 0114, 0111, 0115, 0513.
PHONOLA TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 0540, 2182, 2056, 2162, 2161.
PHONOTREND DVD 2034, 0916.
PIONEER TV 0540, 0162, 1508, 0464, 0474, 1527, 0095, 0302, 0119./ DVD 2139, 2140, 2141, 0464, 2068.
PLANTRON TV 0359, 0513, 0322.
PLASMATECH TV 1383, 1436.
PLATINIUM TV 0528.
PLAYDOR TV 0322.
PLAYSONIC TV 0067, 0237, 0024, 0513.
POLYTRON TV 0513.
POP TV 0322, 0095.
POPPY TV 0359.
PORTLAND TV 0540, 1638, 0513, 0354.
POWERJPOINT TV 0540, 0513.
PRANDONI TV 1227, 0080, 0115, 0540, 0097, 0302, 0513, 1126, 0025, 0077, 0083. / DVD 2087.
PRECISION TV 0067, 0329.
PREMIER TV 1116, 0322.
PRIMA TV 0505, 0067, 0329, 0322.
PRINCE TV 1227, 0080, 0115, 0540, 0097, 0302, 0513, 1126, 0025, 0077, 0083. / DVD 2087.
PRINCESS TV 0329, 0540, 0359.
PRINSTON TV 0141.
PROCYON TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 0540, 2182, 2056, 2162, 2161.
PROFEX TV 0359, 0435, 0131, 0298, 0162, 0230.
PROFILINE TV 0513.
PROFILO TV 0111, 0513, 0025.
PROFITRONIC TV 0077, 0540, 0513.
PROLINE TV 0295, 0554, 0375, 0230, 0418, 0540, 0513. / DVD 0924, 2067.
PROSONIC TV 0513, 1638, 0415.
PROTECH TV 0067, 0091, 0097, 0111, 0230, 0322, 0336, 0359, 0374, 1357, 0540, 0513, 1638, 1639.
PROTON TV 0547.
PROVISION TV 0359, 0513, 0409, 0540, 0354, 1641, 0390, 0743, 0322.
PVISION TV 1489.
PYE TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 0540, 2182, 2056, 2162, 2161.
PYGMY TV 0024, 1621.
QONIX DVD 2237.
QUADRAL TV 0374.
QUADRIGA TV 0540.
QUADRO TV 0579, 1410, 1112, 0374, 0513, 1423.
QUALCRAFT TV 0329, 0262.
QUASAR TV 0077, 0196, 0329, 0136, 0025, 1383, 0237, 1126, 0238, 0131.
QUEENFIDELITY TV 0060, 0067, 0111, 0354, 0359, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1450, 1453, 1574, 1601, 1613, 0540. / DVD 2034, 2173, 2013, 2008, 2019, 2089, 2147, 2291, 2261, 2070, 2072, 2031.
QUESTAR TV 0197, 0149.
R. LINE TV 0540, 0513.
RADIALVA TV 0513, 0354, 0540, 0372, 0277.
RADIOLA TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 0540, 2182, 2056, 2162, 2161.
RADIOMARELLI TV 0060, 0024, 0359, 0077, 0025, 0115, 0230, 0111, 0374, 0513, 1009, 1639.
RADIONETTE TV 0066, 0282, 0052, 1654.
RADIOSHACK TV 0547, 0540, 0513.
RADIOTONE TV 0107, 0359, 0111, 0536, 0322, 0336, 0513, 1638, 0255, 0540, 0227.
RAITE DVD 2072.
RANK TV 0052, 0435, 0295, 0230.
RBM TV 0052, 0435, 0295, 0230.
REALISTIC TV 0547.
RECOR TV 0374, 0513, 1637, 0540.
REDSTAR TV 0513. / DVD 2081, 2019.
REDDER TV 0233, 0237, 0197.
REDIFFUSION TV 0162, 0052.
REDO TV 0359, 0354.
REDPOINT TV 0549.
REFLEX TV 0513, 1639, 0097, 0540.
REGENTE TV 0359.
RELISYS TV 1383.
RENDER TV 0550, 1511, 1412, 0417, 1469, 0513.
REVOX TV 1637, 0540, 0513.
REVOY DVD 2034.
REX TV 0062, 0080, 0108, 0153, 0052, 0197, 0242, 0295, 0390, 0428, 0429, 0435, 0222, 0513, 1149, 1181, 0540, 1653.
RFT TV 0262, 0540, 0242, 0359, 0336, 1611, 0024, 0363, 0077, 0311.
RHINEX TV 0561.
RICHMOND DVD 2059.
RICONH TV 0540, 0513.
RIMAX DVD 2019.
RITZ TV 0230.
RM 2000 TV 1639, 0513, 0097.
ROADSTAR TV 0076, 1453, 0359, 0141, 0097, 0540, 0528, 0557, 1423, 1469, 0262, 0513, 1343, 1525, 1435, 0556. / DVD 2027, 2007, 0922, 2237, 2145, 2039, 2034, 2260, 2199, 2047, 2071, 2118, 2046.
ROBERTS TV 0327.
ROBOTRON ELECTR TV 0024, 0363.
RODEX TV 0540, 0513.
ROSE&HOLIET TV 0539.
ROSITA TV 0359.
ROSNER TV 0067.
ROTEL DVD 2022.
ROWA TV 0359, 0513, 0528, 0067, 0322.
ROWSONIC TV 0067.
ROYAL TV 0359, 0322, 0262, 0374, 0513, 0067, 0556, 0424, 0543, 0141, 1420.
ROYAL LUX TV 0556.
RUEFACH TV 0391, 0111, 0359, 0077, 0435, 0354, 0322, 0329, 0162, 0513. / DVD 2034, 2019.
RUKOPIR TV 0540, 0513.
RUNCO TV 1360.
SABA TV 0025, 0051, 0055, 0090, 0092, 0094, 0095, 0111, 0119, 0164, 0181, 0229, 0242, 0513, 0557, 0052. / DVD 2026, 0051, 0924.
SAGEM TV 0073. / TNT 5037, 5053.
SAINEL TV 0230.
SAISHO TV 0083, 0196, 0067, 0065, 0300, 0354, 0418, 0237, 0111, 0322, 0262.
SAIVOD TV 0540, 0513. / DVD 2060.
SAKAI TV 0067.
SAKIO TV 0359, 0354, 0322.
SAKURA TV 0359.
SALORA TV 0052, 0075, 0080, 0082, 0083, 0137, 0540, 0178, 0162, 0513, 0252, 0390, 0431, 0539, 0556, 1016, 0230, 1702, 0222.
SAMBERS TV 0329, 1126, 0077, 0025, 1124, 0237, 0238, 0131. / DVD 2066.
SAMPO TV 0111.
SAMSUNG TV 0064, 0067, 0075, 0082, 0227, 0296, 0312, 0322, 0359, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0542, 0544, 0547, 1309, 0111, 1382, 0540, 0528, 1657, 1658, 2066, 4267, 5064. / DVD 2097, 2052, 2066, 1382, 2130, 2102, 2180, 2056. / TNT 5064.
SAND TV 0540.
SANDOR TV 0062, 0083, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0539, 0052, 1654, 0222, 2356, 4340, 4341.
SANDRA COLOR TV 0025, 0067.
SANSUI TV 1423, 0359, 0415, 0424, 1469, 0544, 0539, 1340, 0540, 1237, 0322, 0557, 0149, 0513. / DVD 2103, 2090, 2069, 0911, 2046, 2084, 0910, 2015, 2019, 2188, 2055.
SANWA TV 0024, 0513, 0067, 0149, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0375, 1360, 1423, 1657, 1658, 1661, 1669, 0539. / DVD 2025, 2048.
SANYO TV 0024, 0513, 0067, 0149, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0375, 1360, 1423, 1657, 1658, 1661, 1669, 0539.
SAR TV 0083, 0513, 0067. / DVD 2025, 2048.
SATRONIC TV 0057.
SATUM TV 0354, 0359, 0114, 0513, 0227, 0136, 0025. **SAVE** TV 0540, 0513.
SAVVILLE TV 0065, 0127, 0195, 0196, 0262, 0300, 0322, 0329, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0472, 0544, 0556, 0557, 0513, 1009, 0141, 1368, 1422, 0540. / DVD 2103, 2072, 2041, 2230.
SBR TV 0024, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705. / DVD 2037, 2164, 2136, 0540, 2182, 2056, 2162, 2161.
SCANMAGIC DVD 0922.
SCHAUB LORENZ TV 0062, 0097, 0111, 0162, 0178, 0227, 0252, 0322, 0354, 0359, 0374, 0384, 0424, 0431, 0222, 0435, 1393, 1459, 1469, 1475, 1489, 0557, 0052, 0513, 1638, 1639, 1654. / DVD 2083, 0910.
SCHNEIDER TV 0024, 0042, 0067, 0077, 0080, 0097, 0111, 0115, 0119, 0125, 0133, 0141, 0153, 0157, 0222, 0230, 0262, 0272, 0298, 0302, 0329, 0359, 0374, 0391, 0409, 0415, 0434, 0513, 0533, 0536, 0540, 0544, 0586, 1269, 1317, 1364, 1380, 1383, 1423, 1496, 1533, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 1639, 1672, 1705, 2008, 2395, 4551. / DVD 0540, 0923, 0924, 2037, 2055, 2056, 2060, 2069, 2080, 2088, 2136, 2161, 2162, 2164, 2182, 2232.
SCHWAIGER DVD 2041.
SCOTLAND TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0540, 0196, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
SCOTT TV 0114, 1639, 1638, 0547, 0327, 1317. / DVD 2049, 2059, 2118, 2249, 2212, 2213.
SEARS TV 0024, 0513, 0067, 0149, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0375, 1360, 1423, 1657, 1658, 1661, 1669, 0539. / DVD 2025, 2048.
SEAWAY TV 0513.
SEDIP TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0237, 0435, 0230.
SEELVER TV 0540, 0513.
SEG TV 0111, 0057, 0077, 0097, 0067, 0131, 0540, 0252, 0262, 0322, 0329, 0359, 0363, 0435, 0513, 1227, 1423, 1639, 0230. / DVD 2072, 2087, 0910.
SEI TV 0024, 0077, 0115, 0127, 0169, 0162, 0195, 0196, 0222, 0262, 0295, 0300, 0359, 0391, 0409, 0528, 0556, 0581, 1009, 1022, 1422, 0513, 1433, 1434, 1565, 1622, 0540, 0445, 1639. / DVD 2103, 0916, 2117, 2074.
SEIGA TV 0024, 0513, 0047, 0065, 0103, 0149, 0197, 0230, 0353, 0354, 0359, 0547, 0527, 1637, 0540, 1661, 1691, 1692.
SEIKO TV 0354.
SEITECH TV 0556. / DVD 2090.
SELECO TV 0062, 0080, 0108, 0153, 0052, 0197, 0242, 0295, 0390, 0428, 0429, 0435, 0222, 0513, 1149, 1181, 0540, 1653.
SELECT TV 0513.
SELTEN TV 1432.
SEMP TV 0337.
SENCORA TV 0359.
SENDAY TV 0513.
SENTRA TV 1608, 0262, 0207.
SERINO TV 0073.
SET TV 0435, 0513.
SETRON TV 0359.
SHARP TV 0067, 0149, 0197, 0321, 0311, 0445. / DVD 2160, 2138, 2042, 2041, 0333, 2298, 2119.
SHINTOSHI TV 0513, 0540.
SHIVAKI TV 0311, 0540, 0513, 0230, 0111.
SHIWAN TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0513, 0359, 0415, 0073, 1420.
SHNIED TV 0322.
SHORAI TV 0195.
SHOV TV 0415, 0359, 0322, 0513, 0067.
SIAREM TV 0025, 0115, 0077, 0024.
SICANTIC TV 0052, 0075, 0082, 0083, 0067, 0137, 0540, 0178, 0162, 0252, 0390, 0431, 0539, 0556, 1016, 0222, 1713.
SICE TV 1652.
SIDEC TV 0230.
SIEL TV 0230.
SIEMENS TV 0039, 0069, 0103, 0148, 0157, 0513, 0329, 0335, 0351, 1651, 1652.
SIERA TV 0540, 0513.
SIESTA TV 1657, 0336, 0111.
SIGMATEK DVD 2019.
SILVA TV 0149, 0359, 0067, 0302, 0322, 0298, 0513, 0329.
SILVER TV 0149, 0262, 0513, 0540, 0322.
SIMATEC TV 0065, 0127, 0195, 0196, 0262, 0300, 0322, 0329, 0359, 0407, 0409, 0415, 0418, 0447, 0472, 0544, 0556, 0557, 0513, 1009, 0141, 1368, 1422, 0540. / DVD 2103, 2072, 2041, 2230.
SIMTEL TV 0111, 0262, 0322, 0424, 0133.
SINGER TV 0359, 0077, 0060, 0115, 1227, 0025, 0024, 0513, 0067, 0429, 0111, 0415, 0540, 1311, 1638. / DVD 2015.
SINOTECH TV 0322, 0495, 0561, 0374, 0141.
SINUDYNE TV 0024, 0077, 0115, 0127, 0169, 0162, 0195, 0196, 0222, 0262, 0295, 0300, 0359, 0391, 0409, 0528, 0556, 0581, 1009, 1022, 1422, 0513, 1433, 1434, 1565, 1622, 0540, 0445, 1639. / DVD 2103, 0916, 2117, 2074.
SIREL TV 0025.
SKANTIC TV 0052, 0075, 0082, 0083, 0067, 0137, 0540, 0178, 0162, 0252, 0390, 0431, 0539, 0556, 1016, 0222, 1713.
SKAY TV 0540, 0513, 0424.
SKY LINE TV 0141, 0067.
SKYMASTER DVD 0922.
SLAVA TV 0067.
SLIDING TV 1549, 0513, 1555, 0556, 1383, 1543, 1453, 2008, 2395, 1496, 4551, 0540, 1569, 1564, 1412. / DVD 2244.
SLIMLINE DVD 2088.
SMARAGD TV 0549.
SM ELECTRONICS DVD 0922, 0910.
SMR TV 0025, 0077, 0513.
SOLAVOX TV 1654, 1713, 0162, 0082, 0230.
SOMBER TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 0230, 1611.
SONICX TV 0513.
SONIKO TV 0540, 0513.
SONITRON TV 0067, 0290, 0539, 0024.
SONNECLAIR TV 0540, 0513.
SONOKO TV 0322, 0359, 0067, 0513, 0505, 0424, 0111, 0557.
SONOLOR TV 0162, 0431.
SONORO TV 0359, 0322, 0111, 0513.
SONTEC TV 0359, 1657, 1639, 0513, 0125.
SONY TV 0065, 0149, 0539, 0513, 0785, 1382, 0167, 1672, 0174, 0495. / DVD 2182, 2053, 2099, 0020, 2181, 2241, 2137, 2202.
SOUND COLOR TV 1638, 0540, 0322, 0513, 0557, 0141, 0415, 0143. / DVD 2201.
SOUND DESIGN TV 0547.
SOUNDMASTER TV 0359. / DVD 0910, 2029.
SOUNDVISION TV 0077, 0513, 0262.
SOUNDWAVE TV 0374, 0322, 0513.
SOUTHERN CROSS TV 1614.
SOWTECH TV 1657.
SPARKLE TV 0513.
SPECTRA TV 0322, 0513, 0354.
SPECTRUM TV 0547.
SPORT GENEXXA TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0540, 0196, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
SSANGYONG TV 0064, 0067, 0075, 0082, 0227, 0296, 0312, 0322, 0359, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0542, 0544, 0547, 1309, 0111, 1382, 0540, 0528, 1657, 1658, 2066, 4267. / DVD 2097, 2052, 2066, 1382, 2130, 2102, 2180, 2056.
SSS TV 0359, 0557, 1558, 0513, 0149, 1664, 0322, 0230. / DVD 2056, 0478, 2292.
STAG TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0513, 0359, 0415, 0073, 1420.
STANDARD TV 0359, 0060, 0067, 0262, 0513, 0111, 0114. / DVD 2060.
STAR TV 0513.
STAR CLUSTER DVD 0910, 2029.
STARLINE TV 0513.
STARLITE TV 0322, 0359, 1638, 0111.
STARLUX TV 0359, 0513, 0067.
START TV 0513.
STASSFURT TV 0262, 0540, 0242, 0359, 0336, 0363, 1611, 0024, 0077, 0311.
STENWAY TV 0424.
STERLING TV 0540, 0513.
STERN TV 0062, 0080, 0108, 0153, 0052, 0197, 0242, 0295, 0390, 0428, 0429, 0435, 0222, 0513, 1149, 1181, 0540, 1653.
STRATO TV 0540, 0513, 0322.
STRONG TV 1432, 1586. / DVD 2251, 2123. / TNT 5036.
STT SONIG TV 0111.
STV TV 0162.
STVI TV 0230, 0067.
SUNIC LINE TV 0513.
SUNKAI TV 0447, 0073, 0513, 0549, 0300, 0195. / DVD 2019.
SUNNY TV 0415.
SUNSTAR TV 0536, 1639, 0322, 0359, 0513.
SUNSTECH DVD 2175, 2099, 2060.
SUNWATT TV 0111.
SUNWOOD TV 0513, 0359. / DVD 2081.
SUPERLA TV 0230, 0025.
SUPERSONIC TV 0539, 0544, 1637, 0415, 0513, 0359, 1094, 0322.
SUPERTECH TV 0359, 0513, 0415, 0474, 0262, 1638, 1453, 0298.
SUPERTONE TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0237, 0435, 0230.
SUPRA TV 0359, 0354, 0322, 0329, 0547, 0067, 0422.
SUPRATECH DVD 2226.
SUPREME TV 0136, 0060.
SUTRON TV 0359.
SVA TV 0561.
SYC LINE TV 0067, 0359.
SYDNEY TV 0067.
SYLVANIA DVD 2056, 0478, 2292.
SYSLINE TV 0540, 0513.
SYSTEC TNT 5036, 5041, 5046.
SYTEL TV 0246, 0114, 0025, 0230, 0359, 0513.
TADISTAR TV 0374, 0262.
TAHNON TNT 5029, 5032.
TAISHO TV 0230.
TAKARA TV 0513.
TALENT TV 1085.
TALITA TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 0230, 1611.
TAMASHI TV 1323.
TANDBERG TV 0024, 0050, 0092, 0094, 0195, 0246, 0295, 0349, 0222, 1628.
TANDY TV 0083, 0080, 0067, 0262.
TARGA DVD 0925.
TASHIKO TV 0080.
TASTER TV 0111, 0322, 0262.
TATUNG TV 0246, 0067, 0111, 0375, 1637, 0254, 0065, 0242, 0513.
TAUTO TV 0513.
TCL TV 0561.
TCM TV 0540.
TD DESIGN TV 1637.
TDA TV 0557.
TEAC/TEAK TV 1637, 1607, 0391, 0544, 0561, 0222, 0359, 1592, 0111, 0047, 1269, 0513. / DVD 2125, 2140, 2070, 2089, 2049, 0923.
TEAM TV 0424.
TEC TV 0047, 0057, 0097, 0111, 0067, 0125, 0133, 0141, 0153, 0052, 0162, 0196, 0540, 0222, 0298, 0312, 0329, 0354, 0359, 0391, 0409, 0434, 0513, 0230, 2315. / DVD 2060, 0923.
TECCO TV 0092, 0067, 0359.
TECHLINE TV 0077, 0097, 0513, 0540.
TECHNEMA TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0540, 0196, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1637, 1639, 1654.
TECHNICAL TV 0513.
TECHNICS TV 0359, 0427, 0310. / DVD 2027.
TECHNIKA TV 0262, 0359.
TECHNILAND TV 0302.
TECHNISAT TV 0540, 4465, 0513.
TECHNISSON TV 0557.
TECHNOL TV 0359, 0354, 0067, 0513, 1637, 1094, 0544, 0322.
TECHWOOD TV 0513, 1423. / DVD 2059. / TNT 5038.
TECNIMAGEN TV 0540.
TECNISON TV 0111, 0067, 0359.
TECO TV 0143, 0196, 0222, 0262, 0322, 0359, 0415, 0513, 1343, 1410, 1423, 0540, 1440, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711. / DVD 2038, 2123, 2084, 2236, 2216, 0922, 2165, 2158, 2109, 2062, 2007, 2169, 2059, 2192, 2259, 2006, 2228, 2229, 0923.
TECSONIC TV 0572.
TEDELEX TV 0230, 0359, 0111, 0302, 0067, 0490, 0561, 0513, 1094, 1243, 0528. / DVD 0911, 2033, 2019, 0910, 2098.
TEINELSA TV 0230, 1639.
TEK TV 1127.
TEKA TV 1127.
TEKNANT TV 0424, 0513, 0359.
TEKNIKA TV 1614.
TEKON TV 0384, 0359.
TELEAVIA TV 0051, 0055, 0052, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 1045, 1435, 1478, 1445, 2026. / DVD 2026, 2029, 2131, 0924.
TELECHROM TV 0424, 0513.
TELECOR TV 0540, 0513.
TELEFAX TV 0359.
TELEFUNKEN TV 0051, 0092, 0094, 0095, 0107, 0111, 0119, 0141, 0164, 0229, 0242, 0378, 0524, 0528, 0540, 0513, 0579, 1191, 1269, 1301, 1616./ DVD 2013, 0923, 0907, 2014, 2046.
TELEFUSION TV 0540, 0513.
TELEGAZI TV 0391, 0162, 0540, 0513.
TELEKTRON TV 0359, 0077.
TELEMASTER TV 0513.
TELEMEISTER TV 0540.
TELEOPTA TV 0359.
TELEPAC TV 0359.
TELEPOINT TV 0513.
TELERENT TV 1637.
TELESONIC TV 0513, 1338.
TELESTAR TV 0374, 0359, 0322, 0536, 0336, 0111, 0302, 0513.
TELESYSTEM TV 1548, 1475, 0513, 2008, 2395, 1496, 4551, 0540.
TELETECH TV 0097, 0513, 0057, 0359, 0540.
TELETON TV 0067, 0108, 0153, 0052, 0083, 0149.
TELEVIEW TV 0540, 0513.
TELEXA TV 0077.
TELRA TV 0111, 0513.
TEMCO TV 0195.
TEMPEST TV 0540, 0513, 0067, 0359, 0262.
TENNESSEE TV 0540, 0513.
TENSAI TV 0060, 0066, 0067, 0077, 0097, 0111, 0114, 0195, 0238, 0262, 0282, 0302, 0354, 0359, 0415, 0540, 0542, 0513, 1639, 0230. / DVD 2038.
TENSON TV 0359.
TESLA TV 0024, 0230, 0111, 0513, 0415, 0262, 0237, 0528, 0540.
TESLA SLOW TV 0024, 0230, 0111, 0513, 0415, 0262, 0237, 0528, 0540.
TETRAN TV 0230, 0114.
TEVION TV 0540, 0557, 0513, 1377. / DVD 0924.
TEXET TV 0067.
THES TV 1440. / DVD 2216.
THINK XTRA DVD 2019.
THOMAS TV 0544.
THOMSON TV 0051, 0055, 0052, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 1045, 1435, 1478, 1445, 2026, 5013, 5023. / DVD 2026, 2029, 2131, 0924. / TNT 5035.
THORN TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0378, 0455, 0513, 1616, 0322, 1700.
TIME TV 1537, 1489, 0513. / DVD 2144.
TMK TV 0196, 0547.
TOBISHI TV 0262, 0359, 0384, 0195, 0067, 0322.
TOBO TV 0322, 0359.
TOKAI TV 0359, 0322, 0435, 0540, 0513. / DVD 2072, 2087, 2225.
TOKIWA TV 0359, 0322, 0435, 0540, 0513. / DVD 2072, 2087, 2225.
TOKO TV 0513.
TOKYO TV 1608, 0424, 0384.
TOMASHI TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0513, 0359, 0415, 0073, 1420.
TOMITA TV 0067.
TOP VISION TV 0230, 0513, 0435, 0238.
TOPSHOW TV 0561, 0322.
TORRE TV 0051, 0055, 0052, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 1045, 1435, 1478, 1445, 2026. / DVD 2026, 2029, 2131, 0924.
TOSHIBA TV 0513, 0197, 0207, 0296, 0337, 0557, 1423, 1608, 0467, 0351. / DVD 2012.
TOTOSI DVD 2089.
TOWADA TV 0230, 0077.
TPROGRESS DVD 2087.
TRANS CONT, TV 1437, 1434, 1453, 1569, 0097, 0540, 1383, 1564, 0513. / DVD 2061, 2087.
TRANSONIC TV 1607, 0322, 0536, 0513, 0528.
TREVI TV 0424, 1549, 0149, 0359, 0230, 1525, 1343. / DVD 0924, 2039, 2060, 0923.
TRIAD TV 0540, 0237, 0513, 0111.
TRIDENT TV 0067.
TRILUX TV 0540.
TRISTAR TV 0374, 0111, 0262.
TRIUMPH TV 0196, 0540, 0513.
TRIVISION TV 0359.
TSOSHI TV 0556, 0544, 0424, 0262, 0067, 0513, 0359, 0415, 0073, 1420.
TTR TV 0513.
TV project DVD 5025.
TV STAR TV 0230.
TVD TV 0513.
UHER TV 0153, 1149, 0238, 0108, 0114, 0513, 1637, 0133, 0077, 0540, 1126, 0083.
ULTRALINE DVD 2067.
ULTRAVISION TV 0237, 0290.
ULTRAVOX TV 1639, 0077, 0354, 0067, 0513, 0409, 0125, 0115, 0189, 0050, 0111, 0024.
UNIC RADIO TV 0025, 0067, 0230, 0435, 1657.
UNDERWOOD TV 1391.
UNIMOR TV 1657, 0513, 0336, 0153.
UNITED TV 1423, 0557, 1657, 0145, 0141, 0513. / DVD 2034, 2091, 2081, 2069, 2237, 2071, 0925, 0923, 2149.
UNITRON TV 1338.
UNITRONIC TV 0359. / DVD 2041.
UNIVERSUM TV 0047, 0065, 0066, 0069, 0374, 0075, 0077, 0083, 0094, 0096, 0097, 0103, 0108, 0111, 0067, 0125, 0136, 0137, 0148, 0149, 0157, 0162, 0164, 0167, 1637, 0195, 0196, 0197, 0230, 0242, 0282, 0290, 0295, 0296, 0298, 0300, 0302, 0310, 0312, 0322, 0326, 0329, 0337, 0351, 0359, 0375, 0390, 0391, 0409, 0418, 0427, 0431, 0222, 0434, 0516, 0558, 1126, 0540, 0513, 1639, 1649, 1651, 1652, 1653, 1654, 1657, 1658, 1672, 0174, 0495. / DVD 0923.
UNIVOX TV 0024, 0237, 0230, 0162, 0540.
UNK TV 0025, 0557, 0375, 0230, 0513. / DVD 2100.
UPTEK DVD 5039.
URANIA TV 0329, 1126, 0077, 0025, 1124, 0237, 0238, 0131. / DVD 2066.
URANYA TV 0354, 0359, 0114, 0513, 0227, 0136, 0025.
UTAX TV 0067, 0359.
VANGUARD TV 0067, 0083, 0359.
VASILINEC TV 0359.
VECO TV 0359, 0111.
VEDIO - TECH DVD 2175.
VENTANA TV 0513.
VESTEL TV 0042, 0057, 0083, 0097, 0230, 0298, 1423, 0540, 0513, 1639. / DVD 2072.
VEXA TV 0424, 0359, 0067, 0513.
VICEROY TV 0329, 1082, 0067, 0322.
VIDECON TV 0111.
VIDEOLOGIC TV 0262, 0067, 0322.
VIDEOMAC TV 0067, 0322.
VIDEON TV 0513.
VIDEOSAT TV 0057, 0125.
VIDEOSYSTEM TV 0513, 0540.
VIDEOTON TV 0513, 0060, 0067, 0097, 0111, 0119, 0178, 0290, 0302, 0374, 0391, 0435, 0441, 1423, 0540, 0230. / DVD 0922.
VIDESON TV 0230.
VIDIKRON TV 0359, 1661, 0114, 0077.
VIDION TV 0359.
VIDITAL TV 0322.
VIETA DVD 2078.
VISIOLA TV 0025, 0067, 0114, 0204, 0237, 0435, 0230.
VISION 2000 TV 0513, 0359, 0540, 0322.
VISION MAGIC TV 1412.
VISIONREX TV 0025.
VISTA TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0378, 0455, 0513, 1616, 0322, 1700.
VISTAR TV 0203, 0431.
VORTEC TV 0145, 0540, 0513.
VOXSON TV 0024, 0080, 0136, 0322, 1227, 0556.
VSM TV 0181.
WAGNER TV 1654.
WAITEC DVD 0924, 2059, 0922.
WALKIE TV 0295, 0153.
WALKVISION TV 0513.
WALTHAM TV 0513, 0060, 0067, 0097, 0111, 0119, 0178, 0290, 0302, 0374, 0391, 0435, 0441, 1423, 0540, 0230. / DVD 0922.
WATSON TV 0111, 0080, 0097, 0105, 0114, 0115, 0196, 0540, 0262, 0322, 0359, 0536, 0513, 1639, 1651.
WATT RADIO TV 0227, 0077, 0115, 0060, 0298, 0067, 0513, 0359, 1657, 0238.
WEBER TV 0359, 0125, 0262, 0322, 0047.
WEGA VISION TV 0149, 0024.
WEGAVOX TV 0374, 0359, 0556, 0302, 0322, 0528, 0540, 0141, 0097, 0057, 0513.
WELLFUND TV 0424.
WELLINGTON TV 0513.
WELLTECH TV 0557.
WELTBLICH TV 1639, 0540, 0114, 0513, 1638, 1453.
WESDER DVD 2034.
WESTON TV 0435, 0540, 0424.
WESTWOOD TV 0513, 0540, 1338.
WHARFEDALE TV 0540, 1338. / DVD 2015.
WHITE WESTHINGHOUSE TV 0067, 0077, 0083, 0108, 0114, 0115, 0131, 0136, 0153, 0227, 0295, 0322, 0359, 0374, 0424, 0435, 1149, 0540, 0513, 1639, 1658, 0230.
WILSON TV 0513. / DVD 2059.
WINDSOR TV 0513, 0097.
WINDSTAR TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0378, 0455, 0513, 1616, 0322, 1700.
WINDY SAM TV 0540.
WINNER TV 1531, 1346, 0359.
WINSTON TV 0424, 0513.
WINTERNITZ TV 0359, 0097, 0497, 0354.
WMM NETSTATION DVD 2030.
WORLD TECH TV 0513.
WORLDVIEW TV 0513, 0359, 0544, 0111, 0415.
WOV TV 1450.
WOXTER DVD 2226.
WREMEN TV 0238.
XCELLENT TV 1338, 1638, 0513.
XENA TV 0204.
XL - ELETTRONICA DVD 2061.
XONYCS TV 0513.
XPLAYER DVD 2059.
XRIPTON TV 0513, 1638, 0374, 0540.
YAKUMO DVD 2098.
YAMADA DVD 2098, 2059, 2169.
YAMAHA DVD 2037, 2027.
YAMAKAWA DVD 2072.
YAMISHI TV 0424, 0359, 0540, 0544.
YAMO TV 0262.
YOCAN TV 0540.
YOKO TV 0359, 0207, 0322, 0067, 0092, 0540, 0354, 0125, 0329, 0435, 0262, 0290, 0513, 0230, 0516.
YORK TV 0262.
YOSHITA TV 0513.
YOTAKA TV 0513.
YUKAI DVD 0922.
YUMATU TV 0322, 0359, 0111, 0374, 0415.
ZAMPA TV 0052.
ZANELA TV 0311, 0445, 0321.
ZANUSSI TV 0062, 0080, 0108, 0153, 0052, 0197, 0242, 0295, 0390, 0428, 0429, 0435, 0222, 0513, 1149, 1181, 0540, 1653.
ZENOR TV 0539.
ZIRWATEL TV 0495.
ZOPPAS TV 0062, 0080, 0108, 0153, 0052, 0197, 0242, 0295, 0390, 0428, 0429, 0435, 0222, 0513, 1149, 1181, 0540, 1653.

CODES MÉTRONIC : TNT

DVR01 (réf.441858) = 5065.
Zapbox Plug-in (réf.441515) = 5040.
Zapbox Plug-in plus (réf.441516) = 5057.
Digiscart (réf.441816) = 5057.
Zapbox smart (réf.441503) = 5056.
Zapbox USB Player (réf.441540) = 5055.
Zapbox Easy (réf.441520) = 5029.
Zapbox easy 2 (réf.441520) = 5046.
Zapbox easy 3 (réf.441522) = 5047.
Zapbox Premier (réf.441501) = 5029.
Zapbox Premier 2 (réf.441501) = 5041
Zapbox Premier 3 (réf.441501) = 5046.
Zapbox HD 80 (réf.441555) = 5033.
Zapbox HD80-2T (réf.441558) = 5043.
Zapbox Single (réf.441507) = 5032.
Zapbox Single 2 (réf.441507) = 5041.
Twinbox (réf.441525) = 5031.
Zapbox Twin (réf.441525) = 5031.
Zapbox Twin 2 (réf.441525) = 5034.
Zapbox One (réf.441504) = 5032.
Zapbox Slim (réf.441510) = 5029.

UNIVERSAL
Compatible avec la majorité des marques
BY METRONIC

ZAP 3
EVOLUTION 4

495364
495365

MET805

HOT LINE

FR ASSISTANCE TECHNIQUE :
Tél. 0892 350 315
(0,34€ TTC la minute depuis un poste fixe)

GB UK E-MAIL ADDRESS :
info@metronic.com

NL HOTLINE :
Tél. +32 (0)4 264 86 68

ES HOTLINE :
Tél. +34 (0)93 865 22 38

PT HOTLINE :
Tél. 00 351 707 200 550

IT HOTLINE :
Tél. +39 (0)2 94 94 36 91

GR HOTLINE :
Tél. 210 883 6512

PL HOTLINE :
Tél. +48 (0)603 38 98 41

1,5 V 1,5 V
2 x 1,5V / LR3 (AAA)
FR - Non incluses
GB - Not included
NL - Niet meegeleverd
ES - No incluídas
PT - Não incluidas
IT - Non incluso
GR - ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
PL - Nie załączone

GARANTIE 1 AN YEAR GUARANTEE

METRONIC