PENTAX

PENTAX ESPIO 24EW QUARTZ DATE

OPERATING MANUAL

English E
Français F
Español S
Deutsch D
Nederlands NI
Italiano I
Português P
中國語 C
日本語 J



57231

Copyright © PENTAX Corporation 2002
01-200210 Printed in Japan

PENTAX Corporation 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.co.jp/)

PENTAX EUROPE GmbH (European Headquarters) Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY (HQ - http://www.pentax.com) (Germany - http://www.pentax.de)

Pentax U.K. Limited Pentax House, Heron drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K. (http://www.pentax.co.uk)

Pentax France S.A.S. 12/14, rue Jean Poulmarch, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE

Pentax Benelux B.V. (for Netherlands) Spinveld 25, 4815 HR Breda, NETHERLANDS (http://www.pentax.nl) (for Belgium & Luxembourg) Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM (http://www.pentax.be)

Pentax (Schweiz) AG Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon, SWITZERLAND (http://www.pentax.ch)

Pentax Scandinavia AB P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN (http://www.pentax.se)

PENTAX U.S.A., Inc. 35 Inverness Drive East, Englewood, Colorado 80112, U.S.A. (http://www.pentax.com)

Pentax Canada Inc. 3131 Universal Drive, Mississauga, Ontario L4X 2E5, CANADA (http://www.pentaxcanada.ca)

ペンタックス 株式会社 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9
ペンタックス販売株式会社 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community.
La marque CE est une attestation de conformité aux directives de la Communauté Européenne.
La Marca CE garantiza la conformidad con las directrices de la Unión Europea.
Das CE-Zeichen ist ein Zeichen der Europäischen Gemeinschaft zur Bestätigung der Konformität der geltenden Richtlinien.
De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan een van de voorschriften van de Europese Gemeenschap.
Il simbolo CE è un simbolo conforme alle direttiva della Comunità Europea.
A Marca CE é uma marca de conformidade com uma Directa da Comunidade Europeia.
CE 標誌表示本產品符合歐洲共同體一系列專案指令的要求。
このマーク(CE)はEU(欧州共同体)の要求事項に適合している事を示すものです。



E English

Congratulations on your purchase of the PENTAX ESPIO 24EW and welcome to the world of Pentax zoom compact photography! Your compact, light weight camera is a great understand the features and capabilities of this camera.

- Please read this manual carefully before operating the camera to ensure you understand the features and capabilities of this camera.
- Please read the Pentax User's Safty Guide before using the camera for safe operation.
- The illustrations used in this manual may differ from the actual camera appearance.
- The characteristics of zoom compact with wide angle lens may lead darkening or distortion at the edges in some photographed subjects.

***

SPECIFICATIONS

Type: 35 mm fully automatic lens-shutter with built-in zoom lens and auto flash
Film: Auto film speed setting with 35 mm perforated DX-coded film with ISO rating from 25-3200 (1EV step). Non-DX coded films are set to ISO 25
Format: 24 × 36 mm (Approx. 13 × 36 mm in panorama format)
Film loading: Auto film loading. Closing the back cover will automatically wind the film to first frame.
Film winding: Auto film winding.
Film rewinding: Auto film rewinding at the end of roll. Auto stop upon completion of rewinding. Rewinding time: approx. 25 sec. with 24-exposure film. Rewinding in mid-roll provided.
Frame number: Automatic advance-out of successive frame numbers in ascending order when shooting, and descending order when rewinding.
External Display: LCD (Liquid Crystal Display)
Lens: 24-105 mm f/4.9-12.5, 7 elements in 5 groups, Angle of view: 84°-23.5°
Focusing system: Pentax phase-matching passive 7 point autofocus (all WIDE), Autofocus point: Spot AF, Portrait, Focus lock, AF illuminator, Autofocus range: 0.3 m (1 ft) at Wide-angle and 0.5 m (1.6 ft) at Telephoto –Infinity (Macro zoom mode), Maximum magnification: approx. 0.27× (Equivalent to A6 size)
Zooming: Electronic zoom
Shutter: Programmed AE electronic with shutter speed approx. 1/400-2 sec. Bulb: 1/2 sec. –1 min., Bulb timer: 2 sec-5 min. Electromagnetic release.
Self-timer: LED lamp counts 2 seconds before shutter release. Cancellation after activation is possible.
Viewfinder: Actual image zoom viewfinder. 80% of field of view ratio,
Magnification: 0.28× (24 mm WIDE) – 1.10× (105 mm TELE),
Diopter adjustment range: -3 m⁻¹ – +1 m⁻¹ (per meter)
Frame: Automatic AE electronic frame, Picture frame, Close distance compensation frame, Panorama frame
Green icon lamp lit in focus, Green icon blinks: out of focus or hard-to-autofocus subject.
Red lamp lit: Flash is charged,
Red lamp blinks: Flash is charging,
Exposure control: Programmed AE control (Multi segment metering), AE compensation in a backlit situation)
Range: EV10-17 at WIDE, EV13.5-EV19 at TELE in Auto or Daylight-Sync mode (ISO 400).
EV6- EV17 at WIDE, EV6-EV19 at TELE in Slow Shutter Speed mode (ISO 400)
Exposure meter switch: shutter release button
Exposure compensation: Exposure compensation button and zoom button. Range: -3.0 – +3.0 (0.5 steps)
Bulb timer: Set exposure time with exposure compensation button and zoom button in Bulb timer mode. Setting time: 1 sec., 5 sec., 10 sec., 15 sec., 30 sec., 1 min., 2 min., 3 min., 4 min., and 5 min.
Flash: Built-in zoom flash with red-eye reduction, Automatic flash discharge in low light and back light situations in Auto mode. Flash ON-Daylight Sync, Slow Shutter Speed Sync. (up to 2 sec.), Automatic soft flash, Safe flash (1/2 sec.-1 min.)
Flash effective range: 0.3 –6.8 m (1-22.3 ft) (WIDE), 0.5-3.0 m (1.64-9.84 ft) (TELE) (ISO 400 film used).
Flash recycling time: Approx. 5 sec.
(under Pentax testing conditions.)
Date modules: Built-in quartz controlled LCD digital clock, auto calendar up to the year 2100.
Date imprint on 35 mm format and panorama format from the front side of film.
Display of the last date a photograph was taken.
Imprinting mode: "Year, Month, Day", "Day, Hour, Minute", "------" (no imprint), "Month, Day, Year" or "Day, Month, Year".
Power source: One 3V lithium battery (CR2 or equivalent)
Battery life: Approx. 8 rolls of 24-Exposure film when 50% of shooting uses flash (under Pentax testing conditions)
Battery exhaustion warning: (CAM) appears on the LCD panel. Shutter is locked when (CAM) is blinking.
Size & Weight: 113 (W) × 62 (H) × 41 (D) mm (4.4" × 2.4" × 1.6") 195 g (6.9 oz) without battery
Optional Remote control: Infrared remote control. Release the shutter after about 3 sec. Works up to 3 m in front of the camera.

SPECIFICATIONS AND EXTERNAL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For Customers in USA

STATEMENT OF FCC COMPLIANCE
This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For Customers in Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

***

1 NAMES OF WORKING PARTS

❶ Main / Drive switch ❷ Shutter release button ❸ AF button ❹ Flash / Bulb button ❺ Exposure compensation button ❻ LCD panel ❼ Diopter adjustment lever ❽ Date button ❾ Built-in flash ❿ Self-timer lamp ⓫ Viewfinder window ⓬ Lens ⓭ Autofocus window ⓮ Light sensor window ⓯ Remote control receiver ⓰ Strap lug ⓱ Viewfinder eyepiece ⓲ Red lamp ⓳ Zoom button ⓴ Film information window ㉑ Battery chamber cover ㉒ Back cover ㉓ Panorama switch ㉔ Tripod socket ㉕ Mid-roll rewind button ㉖ Back cover release lever

2 STRAP ATTACHMENT

Fit the strap on the camera as illustrated.
* Protrusion Ⓐ can be used for pushing the mid-roll rewind button.

3 BASIC OPERATION

1 **Insert the battery with the plus (+) side up in accordance with the indication label in the battery chamber.**
Use one 3V Lithium Battery (CR2 or the equivalent)
* Setting the date and time. Refer to the section "④ IMPRINTING DATE/TIME".
2 **Open the back cover.**
3 **Load the film. Pull out the film leader end to reach the [FILM▼] mark ❶. If there is dirt on the film detector ❷, the film cannot be wound properly.**
4 **Close the back cover.**
The film automatically advances to the first frame.
If "E" blinks on the LCD panel, repeat step 2-4 to load the film properly.
5 **Turn the Main/Drive switch to the ON position.**
6 **Adjust the focus frame in the middle of the viewfinder to optimum clarity by diopter adjustment lever.**
Compose your subject by using the zoom button and focus on the subject within the autofocus frame.
7 **Press the shutter release button halfway down to confirm the focus with green icon lamp lights on, and press the shutter button completely to take a picture. The flash automatically discharges in low light condition.**
8 **The film will be rewound automatically after you have exposed the last frame of the roll.**
9 **Unload the film after confirm "0" blinks on the LCD panel.**
* When the power on, the lens slightly extends and the lens cover opens.
* When the camera is left unused for 3 minutes and the lens is extended further than 35 mm focal length position with the power on, automatically retract the zoom lens to 35 mm to prevent it from damage.
* When the camera is unused for 5 minutes in the remote control mode, the zoom lens will be retracted to storage position and turn the power off to conserve battery.

The last date a photograph was taken
When you turn the power on with the film loaded in the camera, the last date a picture was taken blinks on the LCD panel and then displays present date.
The last date will be indicated according to your selected date imprinting mode as follows.
"yy/mm/dd", "dd/hh/mm" or "------" → "yy/mm/dd", "mm/dd/yy" → "mm/dd/yy",
"dd/mm/yy" → "dd/mm/yy".
When the film is not loaded or a new film is loaded, "------" will be displayed.
The time is not displayed.

F Français

Nous vous félicitons de votre achat du PENTAX ESPIO 24EW et vous souhaitons la bienvenue dans le monde de la photographie Pentax.
Léger et compact, cet appareil doté d'un objectif zoom sera désormais un compagnon indispensable pour préserver vos précieux souvenirs.

- Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser l'appareil afin d'être sûr de comprendre les caractéristiques et les capacités de celui-ci.
- Avant l'utilisation de votre appareil et pour que cette utilisation se fasse en toute sécurité, veuillez lire le "Guide de sécurité pour les utilisateurs d'appareils Pentax"
- Les illustrations se trouvant dans ce mode d'emploi peuvent différer de l'aspect réel de l'appareil.
- Les caractéristiques de l'appareil compact avec objectif zoom réglé sur la position grand angle peuvent donner lieu à un assombrissement ou à une déformation des bords sur les photos de certains sujets.

***

1 NOMENCLATURE

❶ Interrupteur principal / d'entraînement ❷ Déclencheur ❸ Bouton AF ❹ Bouton de Flash / Pose B ❺ Bouton de correction d'exposition ❻ Ecran à cristaux liquides (LCD) ❼ Levier de réglage dioptrique ❽ Bouton DATE ❾ Flash incorporé ❿ Voyant de retardateur ⓫ Fenêtre du viseur ⓬ Objectif ⓭ Fenêtre d'autofocus ⓮ Capteur photométrique ⓯ Récepteur de télécommande ⓰ Œillet de courroie ⓱ Oculaire du viseur ⓲ Voyant rouge ⓳ Bouton de zoom ⓴ Fenêtre d'information sur film ㉑ Volet du logement de la pile ㉒ Dos de l'appareil ㉓ Sélecteur de mode Panorama ㉔ Filetage pour trépied ㉕ Bouton de rebobinage en cours de film ㉖ Levier de libération du dos

2 FIXATION DE LA COURROIE

Fixez la courroie à l'appareil comme illustré.
* La partie saillante Ⓐ est pratique pour enfoncer le bouton de rebobinage en cours de film.

3 OPÉRATIONS DE BASE

1 **Installez la pile avec son pôle positive (+) en haut, conformément à l'étiquette se trouvant dans le logement de pile. Utilisez une pile au lithium 3 volts (CR2 ou équivalente).**
* Le cas échéant, réglez la date et l'heure. Pour ce faire, reportez-vous à la section "④ IMPRESSION DE LA DATE / DE L'HEURE".
2 **Ouvrez le dos de l'appareil.**
3 **Chargez le film. Tirez l'amorce de la pellicule jusqu'au repère [FILM▼] ❶. Si le détecteur de film ❷ est sale, le film ne peut pas être entraîné correctement.**
4 **Refermez le dos de l'appareil.**
La pellicule advancera automatiquement jusqu'à la première vue.
Si "E" apparaît sur l'écran LCD, recommencez les étapes 2 à 4 pour charger le le film correctement.
5 **Mettez l'interrupteur principal / d'entraînement sur la position ON.**
6 **Pour optimiser la netteté, réglez en plaçant la mire de mise au point au centre du viseur à l'aide du levier de réglage dioptrique.**
Composez la photo en vous servant du bouton de zoom et mettez le cadre d'autofocus sur la partie du sujet sur laquelle vous voulez faire la mise au point.
7 **Enfoncez à mi-course le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point; celle-ci est correcte quand le témoin vert s'allume. Enfoncez alors le déclencheur à fond pour prendre la photo. Dans la pénombre, le flash se décharge automatiquement.**
8 **Quand la fin du rouleau est atteinte, l'appareil rebobine le film automatiquement.**
9 **Enlevez le film après avoir vérifié que "0" clignote sur l'écran LCD.**
* Quand on met l'appareil sous tension, le volet d'objectif s'ouvre et l'objectif sort légèrement.
* Quand on met l'appareil sous tension pendant 3 minutes sans l'utiliser alors que l'objectif est sorti au-delà de la position focale 35 mm, l'objectif se remet automatiquement sur cette position; cela permet d'éviter qu'il soit endommagé.
* Quand on n'utilise pas l'appareil pendant 5 minutes alors qu'il est réglé sur le mode télécommande, l'objectif rentre et l'alimentation est coupée automatiquement; cela permet d'économiser la pile.

Date de la dernière prise de vue
Quand on met l'appareil sous tension alors qu'un film y est chargé, la date de la dernière prise de vue clignote puis la date courante est affichée sur l'écran LCD.
L'indication de la date de la dernière prise de vue varie, comme indiqué ci-dessous, selon le mode d'impression sélectionné.
"aa/mm/jj", "jj/hh/mn" ou "------" → "aa/mm/jj",
"mm/jj/aa" → "mm/jj/aa", "jj/mm/aa" → "jj/mm/aa"
Quand il n'y a pas de film dans l'appareil ou quand un film vierge y est chargé, "------" est affiché.
L'heure n'est pas affichée.

S Español

Enhorabuena por haber adquirido la PENTAX ESPIO 24EW y Bienvenido al mundo de la fotografía con cámara compacta Pentax con zoom.
Su ligera cámara compacta es la compañera ideal que le ayudará a conservar sus recuerdos preferidos.

- Lea este manual con atención antes de la operación con la cámara para asegurarse de entender las caracteristicas y las posibilidades que ofrece esta cámara.
- Sírvase leer la Guía de seguridad para el usuario de Pentax antes de utilizar la cámara, para un funcionamiento seguro.
- Las ilustraciones utilizadas en este manual pueden ser diferentes del aspecto real de la cámara.
- Las caracteristicas del zoom compacto con objetivo gran angular pueden llevar a un oscurecimiento o deformación de los bordes en algunos motivos de fotografía.

***

FICHA TÉCNICA

Tipo: Cámara de 35 mm totalmente automática con obturador central, objetivo zoom incorporado y flash automático.
Película: Ajuste automático de la sensibilidad de las películas de 35 mm perforadas con codificación DX y con escala ISO de 25 a 3200 (pasos de 1 EV). Las películas sin DX se ajustan a ISO 25
Formato: 24 × 36 mm (Aprox. 13 × 36 mm en formato de panorama)
Carga de la película: Carga automática de la película. Al cerrar la tapa posterior la película avanza automáticamente hasta el primer fotograma.
Avance de la película: Avance automático.
Rebobinado de la película: Rebobinado automático al final del rollo. Parada automática al terminar el rebobinado. Tiempo de rebobinado:
aproximadamente 25 seg. para películas de 24 exposiciones. Rebobinado a mitad de rollo.
Número de fotograma: Lectura automática de los números sucesivos de fotograma en orden ascendente al disparar, y en orden descendente al rebobinar.
Pantalla externa: LCD (Pantalla de Cristal Líquido)
Objetivo: 24–105 mm f/4.9–12.5, 7 elementos en 5 grupos, Ángulo de visión 84° - 23.5°
Sistema de enfoque: Sistema pasivo de enfoque automático Pentax multiple de 7 puntos por detección de fase (en TODO ANGULAR), Modo de enfoque AF puntual, Retrato, Bloqueo del enfoque, Iluminador de ayuda para AF, Escala del enfoque automático: 0,3 m (1 pie) en Gran Angular y 0,5 m (1,6 pies) en Telezoom – Infinito (Modo zoom macro), Aumento máximo: aprox. 0,27× (Equivalente al tamaño A6)
Zoom: Zoom electrónico
Obturador: Obturador electrónico con AE programada, con velocidad aprox. de 1/400 - 2 seg. Bulbo: 1/2 seg. - 1 min. Temporizador de bulbo: 1 seg. - 5 min. Disparo electromagnético.
Autodisparador: Indicación por piloto electrónico. Tiempo de espera aprox. 10 seg. Posible anulación después de su activación.
Visor: Visor zoom de imagen real. Campo de visión del 80%, Aumento: 0,28× (24 mm GRAN ANGULAR) - 1,10× (105 mm TELEOBJETIVO)
Margen de ajuste dióptrico: -3 m⁻¹ – +1 m⁻¹ (por metro)
Cuadros: Cuadro de enfoque automático, cuadro de fotografía, cuadro de compensación de distancias cortas, cuadro de panorama en formato de panorama. Piloto de icono verde encendido: Está enfocado. Icono verde parpadeando: Sujeto fuera de alcance o es difícil de enfocar.
Piloto rojo encendido: Flash preparado.
Piloto rojo parpadeando: Flash en proceso de carga.
Control de exposición: Control de AE programada. (Medición por multisegmentos, compensación de AE en situaciones de contraluz).
Escala: EV10 – EV17 en GRAN ANGULAR, EV13,5 – EV19 en TELEOBJETIVO en el Modo automático o en el de sincronización con luz diurna (400 ISO)
EV6 - EV17 en GRAN ANGULAR, EV6 – EV19 en TELEOBJETIVO en el Modo de velocidad de obturación lenta (400 ISO)
Interruptor medidor de exposición: Disparador del obturador
Compensación de la exposición: Con el botón de exposición y el botón del zoom. Escala: -3,0 – +3,0 EV (0,5 pasos)
Temporizador de pose: Ajuste con el botón de compensación de la exposición y el botón del zoom en el modo de medición de tiempo de pose.
Tiempo de ajuste: 1 seg., 5 seg., 10 seg., 15 seg., 30 seg., 1 min., 2 min., 3 min., 4 min., y 5 min.
Flash: Flash automático incorporado con modo de reducción de ojos rojos, Disparo automático del flash en situaciones de escasa iluminación. Modo de flash encendido y flash apagado. Sincronización con luz diurna y flash automático. Velocidad de obturación lenta (hasta 2 seg.). Flash automático suave y Flash de sincronización con pose: = 1/2 seg. - 1 min.
Alcance efectivo del flash: 0,3 - 6,8 m (1 – 22,3 pies) (GRAN ANGULAR), 0,5 - 3,0 m (1,64 - 9,84 pies) (TELEOBJETIVO) (utilizando película de 400 ISO).
Tiempo de recarga del flash: Aprox. 5 segundos según las condiciones de prueba de Pentax.
Módulo de datos: LCD con reloj digital de control por cristal de cuarzo, calendario automático hasta el año 2100.
Impresión de datos en formato de 35 mm y en formato de panorama desde la fecha que Ud. haya elegido, de la siguiente manera.
"año/mes/día", "día/hora/mes", "------" → "año/mes/día",
"mes/día/año" → "mes/día/año",
"día/mes/año" → "día/mes/año"
Cuando la película no esté cargada en la cámara, o cuando se cargue una nueva película, se visualizará "------".
La hora no se visualiza.

D Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der PENTAX ESPIO 24EW und Willkommen in der Welt der Pentax Zoom-Kompaktfotografie!
Ihre kompakte leichte Kamera ist ein idealer Begleiter, um schöne Erinnerungen festzuhalten.

- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera bedienen, um sich mit den Funktionen und Leistungsmerkmalen dieser Kamera vertraut zu machen.
- Bitte lesen Sie vor Gebrauch der Kamera die Pentax Benutzer-Sicherheitsanleitung durch, um sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können von der Wirklichkeit abweichen.
- Die Eigenschaften des Kompakt-Weitwinkel-Zoomobjektivs können bei manchen Aufnahmen eine Abdunkelung oder Verzerrung der Ränder bewirken.

***

TECHNISCHE DATEN

Typ: Vollautomatische Kleinbildkamera mit Zentralverschluss, eingebautem Zoomobjektiv und automatischem Blitz
Film: Automatische Filmempfindlichkeits-Einstellung mit perforiertem DX-codiertem 35-mm-Film. Zwischen ISO 25–3200 (1-LW-Schritte). Bei nicht DX-codiertem Film wird automatisch ISO 25 eingestellt
Format: 24 × 36 mm (ca. 13 × 36 mm im panoramaformatwahl)
Filmeinlegen: Automatische Filmeinfädelung. Durch Schließen der Rückwand wird der Film automatisch bis zum ersten Bild transportiert.
Filmtransport: Automatischer Filmtransport.
Filmrückspulung: Automatische Filmrückspulung am Filmende. Automatischer Stopp nach vollständiger Rückspulung. Rückspulzeit: ca. 25 Sek. bei 24er-Film. Rückspulung in der Filmmitte möglich.
Filmzählwerk: Automatische Rücksetzung / Vorwärtszählung.
Display: LCD (Flüssigkristallanzeige)
Objektiv: 24–105 mm f/4.9–12.5, 7 Elemente in 5 Gruppen, Sehwinkel: 84°-23.5°
Fokussiersystem: Passives TTL-Autofokussystem mit 7 Fokusmessfeldern, Autofokus-Betriebsmodus: Spot-AF, Porträt, Schärfesperre, AF-Hilfslicht, Autofokusbereich: 0,3 m (Weitwinkel bzw. 0,5 m (Telezoom), Autofokus-Makro-Zoommodus), Maximale Vergrößerung: ca. 0,27× (entspricht Größe A6)
Zoomen: Elektronischer Zoom
Verschluss: Elektronischer Verschluss mit Programm-Belichtungsautomatik und Verschlusszeiten von ca. 1/400–2 Sek. Langzeitbelichtung: 1/2 Sek. – 1 Min., Selbstauslöser: 2 Sek. – 5 Min. Elektromagnetischer Auslösung.
Selbstauslöser: LED-Lampenanzeige. Vorlaufzeit ca. 10 Sek. Abschaltung nach Aktivierung möglich.
Sucher: Realbild-Zoomsucher. 80 % Sucherbereich, Vergrößerung: 0,28× (24 mm Weitwinkel) – 1,10× (105 mm Tele),
Dioptrien: -3 m⁻¹ – +1 m⁻¹ (per Meter)
Sucheranzeigen: Autofokus-Messrahmen, Bildrahmen, Nahbereichsausgleichsrahmen, Panoramaformat
Grüne Symbollampe leuchtend: scharfgestellt; Grüne Symbollampe blinkend: nicht oder fast nicht scharfgestellt.
Rote Lampe leuchtet: Blitz ist einsatzbereit; Rote Lampe blinkend: Blitz wird geladen.
Belichtungssteuerung: Programmautomatik (Mehrfeldmessung, Belichtungskorrektur bei Gegenlichtaufnahmen)
Bereich: EV10–17 bei Weitwinkel, LW13,5–19 bei Tele im Automatik- oder Aufhellblitzmodus (ISO 400).
LW6–17 bei Weitwinkel, LW6–19 bei Tele im Langzeitmodus (ISO 400)
Belichtungskorrektur: Einstellung mit Belichtungskorrekturtaste und Zoomtaste. Bereich: -3,0 bis +3,0 (0,5-LW-schritte)
Langzeitimer: Belichtungszeiteinstellung mit Belichtungskorrekturtaste und Zoomtaste im Langzeitimermodus. Belichtungszeiten: 1 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 15 Sek., 30 Sek., 1 Min., 2 Min., 3 Min., 4 Min. und 5 Min.
Blitz: Eingebauter Zoomblitz mit Rote-Augen-Reduzierung, automatische Zuschaltung bei schlechten Lichtverhältnissen und Gegenlicht im Automatikmodus, Blitz EIN-Tageslicht, Lange Verschlusszeiten (bis zu 2 Sek.), automatischer Aufhellblitz, Sicherheitsautomatik (1/2 Sek. – 1 Min.)
Effektive Blitzreichweite: 0,3–6,8 m (1–22,3 Fuß) (Weitwinkel), 0,5–3,0 m (1,64–9,84 Fuß) (Tele) (für Film mit ISO 400).
Blitzbereitschaft: ca. 5 Sek. unter Pentax Testbedingungen.
Datenmodul: Quarzgesteuert LCD-Digitaluhr, automatischer Kalender bis zum Jahr 2100.
Datenaufbelichtung im 35-mm-Format und Panoramaformat auf der Filmvorderseite. Anzeige des letzten Aufnahmedatums.
Aufbelichtungsmodus: Jahr, Monat, Tag", "Tag, Stunde, Minute", "------" (keine Einblendung), "Monat, Tag, Jahr" oder "Tag, Monat, Jahr".
Stromquelle: Eine 3-V-Lithiumbatterie (CR2 oder Entsprechung)
Batterielebensdauer: Etwa 8 Rollen 24er-Film bei 50 % Blitzbenutzung (unter Pentax Testbedingungen)
Batterie-Warnung: (CAM) erscheint auf dem LCD-Feld, Verschluss wird gesperrt, wenn (CAM) blinkt.
Abmessungen & Gewicht: 113 (B) × 62 (H) × 41 (T) mm, 195 g ohne Batterie
Fernbedienung (Sonderzubehör): Infrarot-Fernbedienung. Verschlussauslösung nach ca. 3 Sek. Reichweite bis zu 3 m ab Kameravorderseite.

ÄNDERUNGEN AN TECHNISCHEN DATEN UND ABMESSUNGEN VORBEHALTEN.

***

1 BEZEICHNUNGEN DER BEDIENUNGSELEMENTE

❶ Hauptschalter ❷ Auslöser ❸ AF-Taste ❹ Blitz/Langzeit-Taste ❺ Belichtungskorrekturtaste ❻ LCD-Feld ❼ Dioptrien-Einstellhebel ❽ Datumstaste ❾ Eingebauter Blitz ❿ Selbstauslöserlämpchen ⓫ Sucherfenster ⓬ Objektiv ⓭ Autofokus-Fenster ⓮ Messzelle ⓯ Fernbedienungssensor ⓰ Riemenklemme ⓱ Sucherokular ⓲ Rotes Lämpchen ⓳ Zoomtaste ⓴ Filmfenster ㉑ Batteriefachdeckel ㉒ Rückwand ㉓ Panoramaschalter ㉔ Stativgewinde ㉕ Rückspultaste ㉖ Rückwand-Entriegelungshebel

2 BEFESTIGUNG DES TRAGERIEMENS

Den Riemen gemäß der Abbildung an der Kamera befestigen.
* Der Vorsprung Ⓐ kann zum Hineindrücken der Rückspultaste für teilbelichteten Film verwendet werden.

3 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

1 **Setzen Sie die Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben gemäß dem Hinweisaufkleber im Batteriefach ein. Verwenden Sie eine 3-V-Lithiumbatterie (CR2 oder Entsprechung).**
* Einstellen von Datum und Uhrzeit. Siehe Abschnitt "④ EINBELICHTEN VOM DATUM/UHRZEIT".
2 **Öffnen Sie die Rückwand.**
3 **Legen Sie den Film ein. Ziehen Sie den Filmanfang heraus, bis er die Markierung [FILM▼] erreicht. Falls der Filmdetektor ❷ verschmutzt ist, wird der Film nicht richtig transportiert.**
4 **Schließen Sie die Rückwand.**
Der Film wird automatisch bis zum ersten Bild vortransportiert.
Wenn "E" im LCD-Feld blinkt, wiederholen Sie die Schritte 2–4, um den Film erneut richtig einzulegen.
5 **Drehen Sie den Hauptschalter auf die Stellung ON.**
6 **Stellen Sie den Autofokus-Rahmen in der Mitte des Suchers mit Hilfe des Dioptrien-Einstellhebels auf die optimale Position ein.**
Legen Sie den Bildausschnitt mit der Zoomtaste fest, und fokussieren Sie mit dem Autofokusrahmen auf das Motiv.
7 **Drücken Sie den Auslöser zum Einstellen der Schärfe erst halb nieder (grüne Tuchlampe leuchtet) und dann zum Fotografieren ganz durch. Der Blitz wird bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch ausgelöst.**
8 **Bei Erreichen des Filmendes wird der Film automatisch zurückgespult.**
9 **Nehmen Sie den Film heraus, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass "0" im LCD-Feld blinkt.**
* Beim Einschalten der Kamera wird das Objektiv geringfügig ausgefahren und die Objektivabdeckung geöffnet.
* Wenn die Kamera im eingeschalteten Zustand 3 Minuten lang unbenutzt bleibt und das Objektiv über die 35-mm-Brennpunktposition hinaus ausgefahren wurde, wird das Zoomobjektiv automatisch auf die 35-mm-Position eingefahren, um es vor Beschädigung zu schützen.
* Wenn die Kamera im Fernbedienungsmodus etwa 5 Minuten lang unbenutzt bleibt, wird das Zoomobjektiv automatisch eingefahren und die Kamera zur Schonung der Batterie ausgeschaltet.

Datum der letzten Aufnahme
Wenn Sie die Kamera bei eingelegtem Film einschalten, blinkt das Datum der letzten Aufnahme im LCD-Feld, und dann wird das aktuelle Datum angezeigt.
Das Datum der letzten Aufnahme wird entsprechend dem von Ihnen gewählten Datumseinbelichtungsmodus angezeigt, wie folgt.
"jj/mm/tt", "tt/hh/mm" oder "------" → "jj/mm/tt", "mm/tt/jj" → "mm/tt/jj",
"tt/mm/jj" → "tt/mm/jj".
Wenn kein Film eingelegt ist oder ein neuer Film eingelegt wird, erscheint "------".
Die Uhrzeit wird nicht angezeigt.

NI Nederlands

Hartelijk gefeliciteerd met uw keuze voor de PENTAX ESPIO 24EW en welkom in de wereld van Pentax zoom-compact-fotografie!
Deze compacte, lichtgewicht camera is uitstekend geschikt voor het vastleggen van mooie herinneringen kunt vastleggen.

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken zodat u daarna alle functies en mogelijkheden van deze camera optimaal kunt benutten.
- Lees voor u de camera gaat gebruiken deze Pentax veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker aandachtig door.
- De illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van de camera.
- De optische kenmerken van groothoekfotografie (24 mm) veroorzaken mogelijk vervorming of donkere plekken in de hoeken onder bepaalde omstandigheden.

***

SPECIFICATIES

Type: 35 mm volautomatische sluiter met ingebouwde zoomlens en automatische flitser
Film: Automatische filmgevoeligheidsinstelling bij geperforeerde, met DX gecodeerde, 35 mm-film met ISO waardering tussen 25 en 3200 (1EV-stap). Niet met DX-gecodeerde films worden automatisch ingesteld als ISO 25
Formaat: 24 × 36 mm (ongeveer 13 × 36 mm bij panoramaformaat)
Filminleg: Automatische filminleg. Wanneer u de achterwand sluit zal de film automatisch naar de eerste opname worden getransporteerd.
Filmtransport: Automatisch filmtransport.
Film terugspoelen: Film wordt automatisch teruggespoeld aan het eind van rol. Terugspoelen wordt automatisch gestopt wanneer het einde van de rol bereikt is. Terugspoeltijd: Ongeveer 25 seconden voor een film met 24 opnamen. Terugspoelen in het midden van de film.
Opnameteller: Automatische weergave van het nummer bij fotograferen en terugspoelen bij terugspoelen.
Extern display: LCD-scherm
Lens: 24 - 105mm f/4.9 - 12.5, 7 elementen in 5 groepen, Beeldhoek: 84°-23.5°
Scherpstelsysteem: Pentax fasevergelijkend passief 7-punts autofocussysteem (in de modus WIJD), landschapmodus, spot autofocus, portretmodus, scherpstelvergrendeling, AF-hulpverlichting (Macro-Zoommodus), Maximale Vergrößerung: ca. 0,27× (ongeveer de maat van A6)
Zoomen: Elektronischer Zoom
Verschluss: Elektronischer Verschluss met Programm-Belichtungsautomatik und Verschlusszeiten van ca. 1/400–2 Sek. Langzeitbelichting: 1/2 Sek. – 1 Min., Zelfontspanner: 2 Sek. – 5 Min. Elektromagnetische Auslösung.
Zelfontspanner: LED-Lampenanzeige. Vorlauftijd ca. 10 Sek. Abschaltung nach Aktivierung mögloch.
Sucher: Realbild-Zoomsucher. 80 % Sucherbereik, Vergrößerung: 0,28× (24 mm Weitwinkel) – 1,10× (105 mm Tele),
Dioptrien: -3 m⁻¹ – +1 m⁻¹ (per meter)
Sucheranzeigen: Autofokus-Messrahmen, Bildrahmen, Nahbereichsausgleichsrahmen, Panoramaformaat
Grüne Symbollampe leuchtend: scharfgestellt; Grüne Symbollampe blinkend: nicht oder fast nicht scharfgestellt.
Rote Lampe leuchtet: Blitz ist einsatzbereit; Rote Lampe blinkend: Blitz wird geladen.
Belichtungssteuerung: Programmautomatik (Mehrfeldmessung, Belichtungskorrektur bei Gegenlichtaufnahmen)
Bereich: LW10–17 bei Weitwinkel, LW13,5–19 bei Tele im Automatik- oder Aufhellblitzmodus (ISO 400).
LW6–17 bei Weitwinkel, LW6–19 bei Tele im Langzeitmodus (ISO 400)
Belichtingskorrektie: Einstellung mit Belichtungskorrekturtaste und Zoomtaste. Bereik: -3,0 bis +3,0 (0,5-LW-stappen)
Belichtingsgeheugentoets: ontspanknop
Belichtingscorrectietoets: Belichtingscorrectieknop en zoomknop. Bereik: -3,0 tot +3,0 (in stappen van 0,5)
Timer voor B-instelling: Stel de belichtingstijd in met de belichtingscompensatieknop en de zoomknop in de modus Timer voor B-instelling. Tijdinstelling: 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1min., 2min., 3

4



5

5-1



5-2

6

6-1

ISO	24mm(▲▲▲)	105mm(▲)	(Color negative film used)
25	0.3-1.7m(1.0-5.6 ft)	0.5-0.75m(1.6-2.4 ft)	(Utilisation d'un film négatif couleur)
50	0.3-2.4m(1.0-7.9 ft)	0.5-1.0m(1.6-3.4 ft)	(Cuando se utiliza película de negativo en color)
100	0.3-3.4m(1.0-11 ft)	0.5-1.5m(1.6-4.9 ft)	(Bei Farbnegativfilm)
200	0.3-4.8m(1.0-16 ft)	0.5-2.1m(1.6-6.9 ft)	(Bij gebruik van kleurnegatieffilm.)
400	0.3-6.8m(1.0-22 ft)	0.5-3.0m(1.6-9.7 ft)	(Usando pellicola per negativi a colori)
800	0.3-9.6m(1.0-32 ft)	0.5-4.2m(1.6-14 ft)	(Filme negativo colorido usado.)
1600	0.3-13.5m(1.0-45 ft)	0.5-5.9m(1.6-19 ft)	(使用彩色負片。)
3200	0.3-19.5m(1.0-63 ft)	0.5-8.4m(1.6-28 ft)	[ネガカラーフィルム使用時]

7



8



8-1



8-2



8-3



8-4



8-5



E English

4 IMPRINTING DATE/TIME

Selecting the Mode
Press the DATE button Ⓐ to change the mode as shown in Fig. 4

Year Month Day
↓
Day Hour Minute
↓
-- - -- (No imprinting)
↓
Month Day Year
↓
Day Month Year

Correcting the date and time
1 Press the Date button Ⓐ for 3 seconds, the 'Year/Month/Day' digits and (SET) will blink.
2 Each time the Date button Ⓐ is pressed, the blinking digits changes in the following manner: Year → Month → Day → Hour → Minute, stop pressing the button when the desired digits appear to be corrected.
3 Press the Zoom button Ⓑ to change the blinking digits.
4 Repeat 2. and 3. to change the date and time.
5 After adjusted all, press the DATE button Ⓐ until blinking stops.
Note:
- 'M' above the digit indicates 'Month'.
- When the battery cover is opened or a new battery is installed, the time is set to 0:00.

5 VIEWFINDER DISPLAYS

5-1. Viewfinder displays
❶ **Autofocus frame**
Focus on the subject within this frame.
ⓐ **Multi AF (WIDE) and SPOT**
ⓑ **Multi AF (TELE)**
❷ **Picture area**
When taking a normal picture, compose your subject within this frame.
❸ **Close distance compensation frame**
When the camera-to-subject distance is between 0.5 m (WIDE / 0.3) and 1.0 m, compose the scene within this frame.
❹ **Green icon lamp (Focus status)**
When the shutter release button is pressed halfway down, the green icon lamp will light on or blink accordingly with the focus distance.
Focus distance 0.5 m (wide 0.3 m) – 1 m ..... (▼)
Approx. 1 m – 3 m ..... (▼)
Approx. 3 m – 5 m ..... (▲)
Approx. 5 m – infinity ..... (▲)
Close-distance warning ..... (▼) blinking
(no warning at an extremely close distance)
The subject is difficult to autofocus ..... (▲) blinking

5-2. When the panorama switch is set to (▭), compose the scene within this frame.
AF illuminator: When the shutter button is pressed halfway down in low light condition, the flash discharges to provide illumination, making it easy for the autofocus to work.

6 FLASH SHOOTING

6-1. Flash effective ranges

6-2. Red lamp indication
Lit : Flash is charged
Blinking : Flash is charging

7 REWINDING THE FILM IN MID-ROLL

Depress the mid-roll rewind button (Rew) with the protrusion part Ⓐ of the strap clamp.

8 TAKING PICTURES WITH VARIOUS MODES

8-1. EXPOSURE MODE
Press the Flash / Bulb button (ϟ 👁) to select the exposure mode.
1. AUTO Mode (Normal mode)
This mode is set by simply turn the Main / Drive switch to ON.
The flash will automatically discharge in low light conditions.
2. AUTO MODE / RED-EYE REDUCTION FLASH (👁)
Normal mode with red-eye reduction flash discharges.
3. AUTO MODE / DAYLIGHT-FLASH ON (ϟ)
The flash will always discharge in both dark and bright conditions.
This can be used when a portrait is taken with a back light situation or as a fill-in flash in daylight.
4. SLOW SHUTTER SPEED MODE
(Use of tripod is recommended)
1. Slow shutter speed with Flash-OFF (ϟ 🚫)
The flash will not discharge.
Use this mode in place where flash picture is prohibited or for a natural existing light effect with low ambient photography.
2. Slow shutter speed with Red-eye reduction flash (ϟ 👁)
It is possible to take subjects and background in a balance way by using the flash to properly expose the foreground subject and slow speed to expose the low light background.
5. BULB MODE
(Use of tripod is recommended)
1. Bulb mode with Flash OFF (ϟ B)
This mode is useful for longer exposures required for shooting fireworks and night scenes.
2. Bulb sync. mode with Flash ON (ϟ B 👁)
This let you use the flash in addition to the Bulb mode, you can take a portrait picture with a night scene in the background.
Red-eye reduction Flash
To reduce the red-eye phenomenon in the picture, the flash discharges once to make subject's pupil smaller.
And then, take a picture in the flash mode after brief interval.

8-2. SHOOTING MODES

1. SELF-TIMER PHOTOGRAPHY
Turn the Main / Drive switch to the (⏲).
Focus on the subject and press the shutter release button fully to start the self-timer. The picture will be taken after 10 seconds after the shutter release button is pressed. The self-timer is engaged and the self-timer lamp lights. The picture is taken approx. 3 seconds after the self-timer lamp starts to blinks.
2. REMOTE CONTROL MODE (Using optional remote control F)
Turn the Main / Drive switch to ( ), the self-timer lamp start blinks slowly.
Press the shutter release button on the remote control unit. The self-timer lamp will blink rapidly and the picture will be taken after approx. 3 seconds.

8-3. AUTOFOCUS MODES

Press the AF button (AF) to select the desired mode.
1. Multi AF mode (No indication on the LCD panel)
Use this mode for ordinary taking pictures.
2. Infinity-Landscape mode (▲)
Use this mode to take a distant landscape or distant subject through a window.
3. Spot AF mode (SPOT)
Focus on the subject with center of AF frame.
Use this mode to focus on a specific subject.
4. Portrait mode (👤SPOT)
The camera will adjust zoom position to portrait progressions automatically at different distance when the shutter release button is pressed halfway down.

8-4. EXPOSURE COMPENSATION

Compensation ranges: -3.0 to +3.0 EV (0.5 steps)
1. Press the exposure compensation button, the exposure compensation mark (▲) and the zoom button mark (WIDE) and 0.0 on the LCD will blink.
2. Adjust the compensation Value to desired setting by pressing the zoom button while pressing the exposure compensation button.
* Turn the Main switch to off, the setting will be reset to 0.0.
* Press Wide to increase the brightness and Telephoto to decrease the brightness.

8-5. BULB TIMER MODE

Set the exposure time to 1 sec., 5 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., 2 min., 3 min., 4 min., and 5 min..
1. Set to the Bulb (B) or Bulb sync. (ϟ B 👁) by pressing the Flash/Bulb button.
2. Set the sec. or Min. by pressing the zoom button while pressing the exposure compensation button.
* Turn the Main switch to off, the setting will be reset to the normal Bulb mode.

8-6. Other ways for shooting.

1. Focus-lock shooting
When the main subject is not in the focus frames.
1. Aim the focus frames to main subject and press the shutter release button halfway down.
2. While holding the shutter release button halfway down and then re-aim the camera to your desired compose, then press the shutter release button fully to take a picture.
2. Panorama format picture
Ideal for capturing breathtaking landscapes or eye-catching group pictures, can be selected for any frame with a simple slide of the panorama switch to (▭).

F Français

4 IMPRESSION DE LA DATE / DE L'HEURE

Sélection du mode
Appuyez sur le bouton DATE Ⓐ pour changer le mode comme montré Fig. 4.

Année Mois Jour
↓
Jour Heures Minutes
↓
-- - -- (Pas d'impression)
↓
Mois Jour Année
↓
Jour Mois Année

Correction de la date et de l'heure
1 Appuyez sur le bouton DATE Ⓐ pendant 3 secondes; un groupe de chiffres de "An/Mois/Jour" et (SET) clignoteront.
2 A chaque pression sur le bouton DATE Ⓐ, les chiffres qui clignotent changent dans l'ordre suivant: Année → Mois → Jour → Heures → Minutes, cela vous permet de sélectionner les chiffres que vous voulez corriger.
3 Appuyez sur le bouton de zoom Ⓑ pour corriger les chiffres sélectionnés.
4 Répétez les étapes 2 et 3 pour corriger la date et l'heure comme souhaité.
5 Une fois que vous avez fait les corrections voulues, appuyez sur le bouton DATE Ⓐ jusqu'à ce que le clignotement s'arrête.
Remarque:
- Le 'M' au-dessus des chiffres signifie "Mois".
- Lorsque le volet du logement de la pile est ouvert ou quand on change la pile, l'heure est remise à 0:00.

5 AFFICHAGES DU VISEUR

5-1. Affichages du viseur
❶ **Cadre d'autofocus**
Effectuez la mise au point sur le sujet dans ce cadre.
ⓐ **Autofocus multiple (Grand angle) et Autofocus Spot**
ⓑ **Autofocus multiple (Télé)**
❷ **Zone de l'image**
Lors de la prise d'une photo normale, composez la scène dans ce cadre.
❸ **Cadre de correction pour faible distance**
Quand la distance de l'appareil au sujet est comprise entre 0,5 m (Grand angle: 0,3 m) et 1,0 m, composez la scène dans ce cadre.
❹ **Témoin vert (Indication de mise au point)**
Quand on enfonce le déclencheur à mi-course, le témoin vert qui correspond à la distance de mise au point s'allume ou clignote.
Distance de mise au point de 0,5 m (grand angle: 0,3 m) à 1 m ..... (▼)
Environ 1 m à 3 m ..... (▼)
Environ 3 m à 5 m ..... (▲)
Environ 5 m à l'infini ..... (▲)
Signalisation de faible distance ..... (▼) clignote
(à très faible distance, la signalisation n'est pas activée)
La mise au point automatique sur le sujet est difficile ..... (▲) clignote

5-2. Quand le sélecteur de mode Panorama est réglé sur (▭), composez la scène dans ce cadre.
Eclair auxiliaire autofocus: Quand on enfonce le déclencheur à mi-course alors que la lumière ambiante est insuffisante, le flash émet un éclair d'assistance à la mise au point automatique.

6 PRISE DE VUE AU FLASH

6-1. Plage efficace du flash

6-2. Indication du voyant rouge
Allumé: Le flash est chargé.
Clignotant: Le flash est en charge.

7 REBOBINAGE EN COURS DE FILM

Appuyez sur le bouton de rebobinage en cours de film (Rew) avec la partie saillante Ⓐ de l'attache de la courroie.

8 UTILISATION DES DIVERS MODES

8-1. MODE D'EXPOSITION
Appuyez sur le bouton de Flash / Pose B (ϟ 👁) pour sélectionner le mode d'exposition.
1. Mode AUTOMATIQUE (Mode normal)
Ce mode se sélectionne simplement en mettant l'interrupteur principal / d'entraînement sur la position ON.
Dans la pénombre, le flash se décharge automatiquement.
2. MODE AUTOMATIQUE / FLASH AVEC REDUCTION D'EFFET YEUX ROUGES (👁)
Mode normal avec flash à réduction d'effet yeux rouges.
3. MODE AUTOMATIQUE / FLASH À LUMIÈRE DU JOUR EN SERVICE (ϟ)
Le flash se décharge toujours, quelles que soient les conditions d'éclairage.
Ce mode est pratique pour la prise d'un portrait en contre-jour ou comme flash d'appoint à la lumière du jour.
4. MODE VITESSE D'OBTURATION LENTE (Lumière d'appoint est conseillé.)
1. Vitesse d'obturation lente avec flash hors service (ϟ 🚫)
Le flash ne se déchargera pas.
Utilisez ce mode dans les endroits où la photographie au flash est interdite ou pour garder un effet naturel sous faible éclairage ambiant.
2. Vitesse d'obturation lente avec flash à réduction d'effet yeux rouges (ϟ 🚫 👁)
Ce mode permet d'obtenir un bon équilibre en éclairant le sujet à l'avant-plan avec le flash tout en utilisant une vitesse d'obturation lente pour obtenir une exposition correcte de l'arrière-plan sombre.
5. MODE POSE B
(L'emploi d'un trépied est recommandé.)
1. Mode pose B avec flash hors service (B)
Ce mode est pratique pour les poses longues nécessaires à la photographie de feux d'artifice et de scènes nocturnes.
2. Mode synchro pose B avec flash en service (B 👁)
Ce mode permet d'utiliser le flash en même temps que la pose B pour prendre par exemple un portrait sur une scène nocturne en arrière-plan.

Fonction d'atténuation d'effet yeux rouges
Pour réduire l'effet des yeux rouges sur les photos, le flash émet un pré-éclair servant à diminuer la taille des pupilles du sujet, puis émet un second éclair lors du déclenchement.

8-2. MODES DE PRISE DE VUE

1. PHOTOGRAPHIE AU RETARDATEUR
Mettez l'interrupteur principal / d'entraînement sur la position (⏲).
Faites la mise au point sur le sujet puis enfoncez le déclencheur à fond pour démarrer le retardateur. La photo sera prise au bout de 10 secondes. Le voyant du retardateur s'allume, puis se met à clignoter pendant environ 3 secondes avant le déclenchement.
2. MODE TÉLÉCOMMANDE (Utilisation de la télécommande optionnelle F)
Mettez l'interrupteur principal / d'entraînement sur la position ( ); le voyant de retardateur se met à clignoter lentement et le mode télécommande est validé.
Appuyez sur le déclencheur de la télécommande. Le voyant de retardateur clignotera rapidement et la photo sera prise au bout d'environ 3 secondes.

8-3. MODES AUTOFOCUS

Appuyez sur le bouton AF (AF) pour sélectionner le mode souhaité.
1. Mode autofocus multiple (Pas d'indication sur l'écran LCD)
Utilisez ce mode pour la photographie ordinaire.
2. Mode Infini-Paysage (▲)
Utilisez ce mode pour la prise de vue d'un paysage ou pour photographier un sujet éloigné à travers une fenêtre.
3. Mode autofocus Spot (SPOT)
La mise au point sur le sujet est faite à la partie centrale du cadre d'autofocus.
Utilisez ce mode pour faire la mise au point sur une partie bien précise du sujet.
4. Mode Portrait (👤SPOT)
Quand on enfonce le déclencheur à mi-course, l'appareil règle automatiquement la position du zoom en fonction de la distance pour obtenir les proportions d'un portrait.

8-4. CORRECTION D'EXPOSITION

Plage de correction: de –3,0 à +3,0 IL (par pas de 0,5 IL)
1. Appuyez sur le bouton de correction d'exposition; l'indicateur de correction d'exposition (▲), l'indicateur de bouton de zoom (WIDE) et 0.0 clignoteront sur l'écran LCD.
2. En actionnant le bouton de zoom tout en tenant le bouton de correction d'exposition enfoncé, spécifiez la valeur de correction souhaitée.
* Quand on met l'interrupteur principal sur la position OFF, le réglage est remis à 0.0.
* Appuyez sur le côté Grand angle pour augmenter la luminosité, et sur le côté Téléobjectif pour la diminuer.

8-5. MODE POSE LONGUE

Les durées sélectionnables sont 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes et 5 minutes.
1. Sélectionnez le mode pose B (B) ou synchro pose B (ϟ B 👁) en appuyant sur le bouton de Flash / Pose B.
2. Sélectionnez la durée en actionnant le bouton de zoom tout en tenant le bouton de correction d'exposition enfoncé.
* Quand on met l'interrupteur principal sur la position OFF, le réglage repasse au mode pose B normal.

8-6. Autres modes de prise de vue

1. Prise de vue avec mémorisation de mise au point
Quand le sujet principal ne se trouve pas dans le cadre de mise au point:
1. Mettez le cadre de mise au point sur le sujet principal puis enfoncez le déclencheur à mi-course.
2. Tout en gardant le déclencheur enfoncé à mi-course, faites un recadrage pour composer la scène comme souhaité; puis enfoncez le déclencheur à fond pour prendre la photo.
2. Photos en format panoramique
Idéal pour la photographie dynamique de paysages ou pour obtenir des photos attrayantes de groupes de personnes, ce format est utilisable à tout moment en mettant le sélecteur de mode panorama sur la position (▭).

S Español

4 IMPRESIÓN DE LA FECHA/HORA

Selección del modo
Pulse el botón DATE Ⓐ para cambiar el modo tal como se indica en la Fig. 4

Año Mes Día
↓
Día Hora Minuto
↓
-- - -- (Sin impresión)
↓
Mes Día Año
↓
Día Mes Año

Corrección de la fecha y la hora
1 Pulse el botón DATE Ⓐ durante 3 segundos, los dígitos de 'Año/Mes/Día' y (SET) parpadearán.
2 Cada vez que se pulsa el botón DATE Ⓐ, los dígitos parpadeantes cambian de la siguiente manera: Año → Mes → Día → Hora → Minuto. Deje de pulsar el botón cuando aparezcan los dígitos deseados para su corrección.
3 Pulse el botón de zoom Ⓑ para cambiar los dígitos parpadeantes.
4 Repita los pasos 2. y 3. para cambiar la fecha y la hora.
5 Después de haber ajustado todo, pulse el botón DATE Ⓐ hasta que se detenga el parpadeo.
Nota:
- La "M" que aparece sobre el dígito indica "Mes".
- Cuando se abre la tapa del compartimento de la pila o se instala una pila nueva, la hora se ajusta en 0:00.

5 INDICADORES DEL VISOR

5-1. Indicadores del visor
❶ **Cuadro de enfoque automático**
Enfoque el sujeto dentro de este cuadro.
ⓐ **AF Múltiple (GRAN ANGULAR) y PUNTUAL**
ⓑ **AF Múltiple (TELEOBJETIVO)**
❷ **Zona de imagen**
Al tomar una fotografía normal, componga el motivo dentro de este cuadro.
❸ **Cuadro de compensación de distancias cortas**
Cuando la distancia de la cámara al sujeto se encuentra entre 0,5 m (GRAN ANGULAR / 0,3) y 1,0 m, componga la escena dentro de este cuadro.
❹ **Piloto de control verde (Estado del enfoque)**
Cuando el disparador del obturador se pulsa hasta la mitad, el piloto de icono verde se enciende de acuerdo con la distancia de enfoque.
Distancia de enfoque 0,5 m (Gran angular 0,3 m) – 1 m ..... (▼)
Aprox. 1 m - 3 m ..... (▼)
Aprox. 3 m - 5 m ..... (▲)
Aprox. 5 m - infinito ..... (▲)
Aviso de distancia corta ..... (▼) parpadeante
(no hay aviso a distancias cortas extremas)
El sujeto es difícil de enfocar ..... (▲) parpadeante

5-2. Cuando el interruptor de panorama esté ajustado en (▭), componga la escena dentro de este cuadro.
Iluminador de ayuda para AF: Cuando el disparador del obturador se pulsa hasta la mitad en situaciones de escasa luminosidad, el flash se dispara para proporcionar iluminación y facilitar la tarea del enfoque automático.

6 FOTOGRAFÍA CON FLASH

6-1. Alcance efectivo del flash

6-2. Indicaciones del piloto rojo
Encendido: Flash preparado.
Parpadeante: Flash en proceso de carga.

7 REBOBINADO DE LA PELÍCULA A MITAD DEL ROLLO

Pulse el botón de rebobinado a mitad de rollo (Rew) con la parte sobresaliente Ⓐ de la abrazadera de la correa.

8 TOMA DE FOTOGRAFÍAS CON VARIOS MODOS

8-1. MODO DE EXPOSICIÓN
Pulse el botón Flash / Pose (ϟ 👁) para seleccionar el modo de exposición.
1. MODO AUTOMATICO (Modo normal)
Este modo se ajusta simplemente poniendo el interruptor Principal/de Mando en la posición ON. El flash se disparará automáticamente en situaciones de escasa luminosidad.
2. MODO AUTOMÁTICO / FLASH DE REDUCCIÓN DE LOS OJOS ROJOS (👁)
Modo normal con disparo del flash de reducción de ojos rojos.
3. MODO AUTOMÁTICO / SINCRONIZACIÓN CON LUZ DIURNA-FLASH ENCENDIDO (ϟ)
El flash se disparará siempre, tanto en situaciones de oscuridad como de mucha luminosidad.
Este modo se puede utilizar para fotografiar retratos en situaciones de contraluz o para llenar áreas de sombra bajo luz diurna.
4. MODO DE VELOCIDAD DE OBTURACIÓN LENTA
(Se recomienda el uso de trípode)
1. Velocidad de obturación lenta con Flash apagado (ϟ 🚫)
El flash no se disparará.
Utilice este modo en lugares donde se prohíba la fotografía con flash, o para una fotografía de luz ambiente natural con el efecto luminoso natural existente.
2. Velocidad de obturación lenta con Flash de reducción de ojos rojos (ϟ 🚫 👁)
Es posible fotografiar de una manera equilibrada el sujeto y el fondo utilizando el flash para una exposición apropiada del sujeto de primer plano, y una velocidad de obturación lenta para la exposición del fondo de escasa luminosidad.
5. MODO DE BULBO
(Se recomienda el uso de trípode)
1. Modo de pose con Flash apagado (B)
Este modo es útil para las exposiciones más largas que se requieren en la fotografía de fuegos artificiales y escenas nocturnas.
2. Modo de sincronización con pose y Flash activado (B 👁)
Esto le permite utilizar el flash además del Modo de bulbo. Ud. puede tomar una fotografía de retrato con una escena nocturna como fondo.

Función de atenuación de efecto de ojos rojos
Para reducir el fenómeno de ojos rojos en la fotografía, el flash se dispara una vez para hacer que las pupilas de la persona se estrechen. Y luego, se toma la fotografía en el modo con flash después de un breve intervalo.

8-2. MODOS DE FOTOGRAFÍA

1. MODO DE FOTOGRAFÍA CON AUTODISPARADOR
Ponga el interruptor Principal/de Mando en la posición (⏲).
Enfoque el sujeto y pulse completamente el disparador del obturador para poner en funcionamiento el autodisparador. La fotografía se tomará 10 segundos después de haber pulsado el disparador del obturador. El autodisparador entra en funcionamiento y el piloto del autodisparador se enciende.
La fotografía se tomará aprox. 3 segundos después de que el piloto del autodisparador empiece a parpadear.
2. MODO DE MANDO A DISTANCIA (Usando el mando a distancia opcional F)
Ponga el interruptor Principal/de Mando en ( ).
El piloto del autodisparador empezará a parpadear lentamente.
Pulse el disparador del obturador de la unidad de mando a distancia. El piloto del autodisparador parpadeará rápidamente y la fotografía se tomará después de aprox. 3 segundos.

8-3. MODOS DE ENFOQUE AUTOMÁTICO

Pulse el botón de AF (AF) para seleccionar el modo deseado.
1. Modo de AF múltiple (No hay indicación en el panel LCD)
Utilice este modo para la toma normal de fotografías.
2. Modo de Infinito-paisaje (▲)
Utilice este modo para fotografiar un paisaje a gran distancia o un objeto distante a través de una ventana.
3. Modo de AF puntual (SPOT)
Enfoque el sujeto con el centro del cuadro de enfoque automático.
Utilice este modo para enfocar sobre un sujeto específico.
4. Modo de retrato (👤SPOT)
La cámara ajustará automáticamente la posición del zoom a distintas distancias de acuerdo con las proporciones del retrato cuando el disparador del obturador se pulse hasta la mitad.

8-4. COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Margen de compensación: -3,0 a +3,0 EV (0,5 paso)
1. Pulse el botón de compensación de la exposición. En el panel LCD parpadearán la marca de compensación de la exposición (▲), la marca del botón de zoom (WIDE) y 0.0.
2. Establezca el Valor de compensación en el ajuste deseado pulsando el botón del zoom mientras mantiene presionado el botón de compensación de la exposición.
* Ponga el interruptor Principal en la posición OFF. El ajuste se reposicionará en 0.0.
* Pulse el lado de Gran Angular para aumentar el brillo y el lado de Teleobjetivo para disminuir el brillo.

8-5. MODO DE TEMPORIZADOR DE POSE

Ajuste el tiempo de exposición en 1 seg., 5 seg., 10 seg., 30 seg, 1 min., 2 min., 3 min., 4 min., y 5 min.
1. Ajuste el Modo de pose (B) o el de Sincronización con pose (ϟ B 👁) mediante la pulsación del botón Flash/Pose.
2. Ajuste los seg. o Min. pulsando el botón del zoom mientras mantiene presionado el botón de compensación de la exposición.
* Ponga el interruptor Principal en la posición OFF. El ajuste se reposicionará en el Modo de pose normal.

8-6. Otras maneras de tomar fotografías

1. Fotografía con bloqueo del enfoque
Cuando el motivo principal no se encuentra en los cuadros de enfoque.
1. Apunte los cuadros de enfoque hacia el motivo principal y pulse el disparador del obturador hasta la mitad.
2. Mientras mantiene pulsado el disparador del obturador hasta la mitad vuelva a apuntar la cámara logrando la composición deseada, y luego pulse completamente el disparador del obturador para tomar la fotografía.
2. Fotografía en formato de panorama
Ideal para la captura de paisajes imponentes o para llamativas fotos de grupo. Se puede seleccionar para cualquiera de los cuadros con el simple deslizamiento del interruptor de panorama a (▭).

D Deutsch

4 EINBELICHTEN VON DATUM/UHRZEIT

Wahl des Modus
Drücken Sie die Taste DATE Ⓐ, um den Modus zu ändern, wie in Abb. 4 gezeigt.

Jahr Monat Tag
↓
Tag Stunde Minute
↓
-- - -- (keine Einbelichtung)
↓
Monat Tag Jahr
↓
Tag Monat Jahr

Korrigieren von Datum und Uhrzeit
1 Halten Sie die Taste DATE Ⓐ 3 Sekunden lang gedrückt, so dass die Ziffern für 'Jahr/Monat/Tag' und (SET) zu blinken beginnen.
2 Mit jedem Drücken der Taste DATE Ⓐ werden die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge angefahren: Jahr → Monat → Tag → Stunde → Minute. Lassen Sie die Taste los, wenn die zu korrigierende Stelle erreicht ist.
3 Drücken Sie die Zoomtaste Ⓑ, um die blinkenden Ziffern zu ändern.
4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um Datum und Uhrzeit zu ändern.
5 Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste DATE Ⓐ, bis die Anzeige aufhört zu blinken.
Hinweis:
- 'M' oberhalb der Ziffer kennzeichnet 'Monat'.
- Wenn der Batteriefachdeckel geöffnet oder eine neue Batterie eingesetzt wird, wird die Uhrzeit auf 0:00 zurückgesetzt.

5 SUCHERANZEIGEN

5-1. Sucheranzeigen
❶ **Autofokus-Meßrahmen**
Fokussieren Sie das Motiv innerhalb dieses Rahmens.
ⓐ **Multi-AF (Weitwinkel) und SPOT AF**
ⓑ **Multi-AF (Tele)**
❷ **Bildfeld**
Bei normaler Fotografie gestalten Sie den Bildaufbau innerhalb dieses Rahmens.
❸ **Nahbereichsausgleichsrahmen**
Wenn der Kameraabstand zwischen 0,5 m (Weitwinkel/0,3) und 1,0 m beträgt, entspricht der Bildausschnitt diesem Rahmen.
❹ **Grüne LED (Scharfeinstellzustand)**
Wenn der Auslöser halb niedergedrückt wird, leuchtet die grüne Symbollampe entsprechend der Aufnahmeentfernung auf.
Aufnahmeentfernung
0,5 m (Weitwinkel 0,3 m) – 1 m ..... (▼)
ca. 1 m – 3 m ..... (▼)
ca. 3 m – 5 m ..... (▲)
ca. 5 m – unendlich ..... (▲)
Nahwarnung ..... (▼) Blinken
(keine Warnung bei sehr kurzer Entfernung)
Schwer scharfzustellendes Motiv ..... (▲) Blinken

5-2. Wenn der Panoramaschalter auf (▭) gestellt wird, gestalten Sie den Bildausschnitt innerhalb dieses Rahmens.
AF-Hilfslicht: Wenn Sie den Auslöser bei schlechten Lichtverhältnissen halb drücken, wird der Blitz als Hilfslicht ausgelöst, um den Autofokus zu unterstützen.

6 BLITZAUFNAHME

6-1. Effektive Blitzreichweite

6-2. Rote Lampenanzeige
Leuchten: Blitz ist einsatzbereit
Blinken: Blitz wird geladen

7 RÜCKSPULEN EINES TEILBELICHTETEN FILMS

Drücken Sie die Rückspultaste (Rew) mit dem Vorsprung des Teils Ⓐ der Riemenklemme.

8 FOTOGRAFIEREN MIT VERSCHIEDENEN BETRIEBSARTEN

8-1. BELICHTUNGSMODUS
Drücken Sie die Blitz-/Langzeittaste (ϟ 👁) zur Wahl des Belichtungsmodus.
1. AUTOMATIKBELICHTUNGSMODUS (Normalmodus)
Dieser Modus wird aktiviert, indem Sie den Hauptschalter auf ON stellen.
Der Blitz wird bei schwacher Beleuchtung automatisch ausgelöst.
Este modo se puede utilizar para fotografiar retratos en situaciones de contraluz o para llenar áreas de sombra bajo luz diurna.
2. MODUS AUTOMATIK / ROTAUGENREDUZIERUNGSBLITZ (👁)
Normalmodus mit Vorblitz.
3. AUTOMATIKMODUS/AUFHELLBLITZ EIN (ϟ)
Der Blitz wird ohne Rücksicht auf die Lichtverhältnisse immer ausgelöst.
Verwenden Sie diesen Modus für Porträtaufnahmen bei Gegenlicht oder als Aufhellblitz bei Tageslicht.
4. LANGZEITBELICHTUNGSMODUS
(Verwendung eines Stativs wird empfohlen.)
1. Langverschlusszeit mit Blitz AUS (🚫)
Der Blitz wird nicht ausgelöst.
Verwenden Sie diesen Modus an Orten, wo Blitzaufnahmen verboten sind, oder um eine natürliche Lichtwirkung bei schwachem Umlicht zu erzielen.
2. Langverschlusszeit / Vorblitz (👁)
Damit können Sie ausgewogene Porträtaufnahmen vor dunklem Hintergrund erzielen, indem Sie den Vordergrund mit dem Blitz erhellen und den Hintergrund mit einer langen Verschlusszeit korrekt belichten.
5. LANGZEITBELICHTUNGSMODUS
(Verwendung eines Stativs wird empfohlen.)
1. Langzeitbelichtungsmodus mit Blitz AUS (B)
Dieser Modus eignet sich für Langzeitbelichtung, um Feuerwerk und Nachtszenen aufzunehmen.
2. Langzeitbelichtungsmodus mit Blitz EIN (B 👁)
Dieser Modus ermöglicht zusätzlichen Blitzeinsatz zur Langzeitaufnahme, um Porträts vor einem Nachtszenen-Hintergrund aufzunehmen.

Rote-Augen-Reduzierungsblitz
Zur Reduzierung des Rote-Augen-Phänomens wird vor Verblitz ausgelöst, um die Pupillen von Personen zu verkleinern.
Dann wird nach einer kurzen Pause ein Bild im Blitzmodus aufgenommen.

8-2. AUFNAHMEMODI

1. SELBSTAUSLÖSERAUFNAHME
Stellen Sie den Hauptschalter auf (⏲).
Fokussieren Sie auf das Motiv, und drücken Sie den Auslöser ganz durch, um den Selbstauslöser zu starten. Das Bild wird 10 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers aufgenommen. Der Selbstauslöser wird aktiviert, und die Selbstauslöserlampe leuchtet. Die Aufnahme erfolgt etwa 3 Sekunden, nachdem die Selbstauslöserlampe zu blinken beginnt.
2. FERNBEDIENUNGSMODUS (mit der optionalen Fernbedienung F)
Stellen Sie den Haupt-/Antriebsschalter auf ( ), woraufhin die Selbstauslöserlampe langsam zu blinken beginnt.
Drücken Sie die Auslösertaste an der Fernbedienung. Die Selbstauslöserlampe blinkt schnell, und der Verschluss wird nach etwa 3 Sekunden ausgelöst.

8-3. AUTOFOKUSMODI

Drücken Sie die AF-Taste (AF), um den gewünschten Modus zu wählen.
1. Multi-AF-Modus (keine Anzeige auf dem LCD-Feld)
Verwenden Sie diesen Modus für normale Aufnahmen.
2. Unendlich-Landschaftsmodus (▲)
Verwenden Sie diesen Modus, um Landschaften oder entfernte Motive durch ein Fenster zu fotografieren.
3. Spot-AF-Modus (SPOT)
Fokussieren Sie mit der Mitte des AF-Rahmens auf das Motiv.
Verwenden Sie diesen Modus, um auf einen bestimmten Punkt zu fokussieren.
4. Porträtmodus (👤SPOT)
Die Kamera stellt die Brennweite bei unterschiedlichen Entfernungen automatisch auf Porträtproportionen ein, wenn der Auslöser halb gedrückt wird.

8-4. BELICHTUNGSKORREKTUR

Korrekturbereich: –3,0 bis +3,0 LW (0,5-LW-Schritte)
1. Drücken Sie die Belichtungskorrekturtaste, so dass die Belichtungskorrekturmarke (▲), das Zoomtastensymbol (WIDE) und 0.0 auf dem LCD-Feld zu blinken beginnen.
2. Stellen Sie den gewünschten Wert mit der Zoomtaste auf den gewünschten Wert ein, während Sie die Belichtungskorrekturtaste gedrückt halten.
* Drücken Sie die Taste Gran Angular, um die Helligkeit zu erhöhen, und (Tele), um die Helligkeit zu verringern.

8-5. LANGZEITTIMERMODUS

Sie können die Belichtungszeit auf 1 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 1 Min., 2 Min., 3 Min., 4 Min. und 5 Min. einstellen.
1. Wählen Sie den Langzeitmodus (B) oder den Langzeitsynchronmodus (ϟ B 👁) durch Drücken der Blitz-/Langzeitbelichtungstaste.
2. Stellen Sie die Sekunden oder Minuten mit der Zoomtaste ein, während Sie die Belichtungskorrekturtaste gedrückt halten.
* Durch Drehen des Hauptschalter auf OFF wird die Einstellung auf den normalen Langzeitbelichtungsmodus zurückgesetzt.

8-6. Sonstige Aufnahmefunktionen

1. Aufnehmen mit Schärfespeicher
Wenn sich das Hauptmotiv nicht in den Fokussierrahmen befindet.
1. Richten Sie die Fokussierrahmen auf das Hauptmotiv, und drücken Sie den Auslöser halb.
2. Bewegen Sie die Kamera bei halb gedrücktem Auslöser zum gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie darin den Auslöser zum Fotografieren ganz durch.
2. Panoramamodus
Dieser Modus eignet sich ideal zum Aufnehmen atemberaubender Landschaften oder interessanter Gruppenfotos und kann für jedes Bild durch einfaches Verschieben des Panoramaschalters (▭) gewählt werden.

Ni Nederlands

4 DATUM/TIJD AFDR