FR - TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE 6 en 1

AVANT PROPOS

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande universelle Métronic et sommes certains qu'elle vous donnera entière satisfaction. Le modèle ZAP 6 permet de piloter jusqu'à 6 appareils : TV, magnétoscope (VCR), récepteur satellite (SAT), lecteur DVD, un adaptateur TNT ainsi qu'un appareil Auxiliaire (HiFi). Après avoir mis les piles 1.5V AAA (non fournies) dans l'emplacement prévu à cet effet, vous pourrez installer votre télécommande pour chaque type d'appareil à commander. Si la vôtre télécommande universelle Métronic est conçue pour commander la plupart des appareils de chaque marque. Pour cela, vous avez le choix entre deux méthodes d'installation : par code Marque ou par recherche automatique. Dans les procédures ci-dessous, nous donnerons un exemple pour TV (téléviseur). Pour installer, par exemple, votre magnétoscope ou votre récepteur satellite, remplacez «TV» par «VCR» ou «SAT». Appuyez sur la touche SELECT jusqu'à ce que le voyant souhaité (TV, SAT, VCR, etc) s'allume pour sélectionner un appareil puis le piloter en appuyant sur la touche désirée.

Selon la taille de votre doigts, vous pouvez éprouver de la difficulté à actionner une touche particulière. Un stylet à pointe molle ou la gomme d'un crayon à papier pourra vous être utile. Ne jamais user d'utiliser un stylet à pointe dure, qui pourrait détériorer la membrane de votre télécommande.

A - Installation par code Marque

1 - Allumez votre téléviseur.

2 - Recherchez dans les pages suivantes les codes qui correspondent à la marque de votre téléviseur. Par exemple, pour un téléviseur AEG, vous utiliserez le code 0540, puis 1423 si le premier ne fonctionne pas, puis 0513 si aucun des deux premiers codes ne fonctionne.

3 - Pressez la touche SET, puis, tout en maintenant cette touche SET enfoncée, pressez la touche TV pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume. Relâchez les deux touches, le voyant reste allumé. Si vous attendez trop longtemps sans appuyer sur une touche, le système basculera sur du mode de programmation et le voyant s'éteint. Reprenez alors au début de l'étape 3.

4 - Entrez un des codes Marque à quatre chiffres. A chaque chiffre, le voyant s'éteint brièvement. Le voyant s'allume définitivement après avoir tapé le 4ème chiffre. Si le voyant clignote deux fois puis reste allumé, passez au code suivant.

5 - Dirigez la télécommande vers votre appareil et essayez les fonctions principales (changement de chaîne, réglage volume...).

6 - Si la télécommande ne pilote pas correctement le téléviseur, recommencez la procédure (à partir de l'étape 3) avec le code Marque suivant. Si la télécommande pilote correctement le téléviseur, l'installation est terminée. Si aucun code marque ne donne satisfaction, passez à la recherche automatique.

B - Installation par recherche automatique

1 - Allumez votre téléviseur. Étant donné que la recherche peut prendre un certain temps (de quelques minutes à un quart d'heure) installez-vous confortablement devant le téléviseur.

2 - Pressez la touche SET, puis, tout en maintenant cette touche SET enfoncée, pressez la touche TV pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume. Relâchez les deux touches, le voyant reste allumé.

3 - Appuyez sur la touche SET, le voyant se met à clignoter. Pressez et maintenez enfoncée la touche ⏻, le voyant s'éteint. Maintenez la pression jusqu'à ce que le voyant se remette à clignoter lentement. La recherche automatique vient de démarrer, le voyant reste allumé et clignote à chaque fois qu'un code va être envoyé. Laissez-le faire son travail sans rien toucher. Tenez-vous prêt à appuyer sur la touche ⏻.

4 - Dès que le téléviseur s'éteint, appuyez sur la touche ⏻, le voyant se met à clignoter. Appuyez sur la touche TV, le voyant s'éteint. Notez vous aussi être suffisamment rapide (moins d'une seconde) pour que la télécommande ne soit pas passée au code suivant.

5 - Puisque le téléviseur s'est éteint, rallumez-le avec la télécommande d'origine ou avec les touches en face avant.

6 - Dirigez la télécommande vers votre téléviseur et essayez les fonctions principales (changement de chaîne, réglage volume...). Si la télécommande réagit mal ou pas du tout aux touches de fonctions, poursuivez la recherche automatique en reprenant à l'étape 2. Si la télécommande pilote correctement le téléviseur, l'installation est terminée.

Rétro-éclairage

Grâce à son rétro-éclairage, les touches tactiles de votre télécommande restent visibles, même dans l'obscurité absolue. Pour activer le rétro-éclairage, appuyez sur la touche «lumière» située en bas à gauche du clavier. A chaque appui, le clavier s'allume s'éclaire, puis s'éteint quelques secondes après le dernier appui. Appuyez à nouveau sur la touche «lumière» pour désactiver le rétro-éclairage, par exemple pour économiser les piles quand il fait clair dans la pièce.

Changement de piles

Lorsque la portée de la télécommande diminue, ou que la télécommande présente des dysfonctionnements, c'est probablement parce que les piles doivent être changées. Grâce à sa touche «lumière» dans une mémoire interne, vous pouvez changer les piles sans perdre vos réglages.

GB - 6 in 1 UNIVERSAL REMOTE CONTROL

FOREWORD

Thank you for choosing a universal Metronic remote. We are confident you will be fully satisfied with this product. The ZAP 6 model allows you to control up to 6 appliances : TV, VCR, satellite receiver, DVD player, Freeview receiver and AUX (peripheral) (Hi-Fi). After inserting the 1.5V AAA batteries (not included) in the remote, you can set up the remote for each appliance that you wish to control. The universal Metronic remote has been conceived to control most products of each brand. This is why you have the choice between 2 types of set ups : by Brand code or by automatic search. In the set up details below, we use a TV as example. In order to set up the remote for your VCR or satellite receiver, replace 'TV' with 'VCR' or 'SAT'. After you have set up the remote, simply press the SELECT key until the desired indicator lights up (TV, SAT, VCR etc) and allows you to control the desired device. You might feel more comfortable using a stylus pen or the rubber of a pencil.

A – Set up by branc codes

1 - Switch on your TV.

2 - Look up in the following pages (TV section) the codes that correspond to the brand of your TV (i.e. for AEG, you should try the code 0540, then 1423 if the first code does not work, then 0513 and finally 0513 if none of the two first codes work).

3 - Press the SET and TV keys together for a few seconds until the light blinks. Release. If you wait too long before pressing another key, the remote will go into standby and the light will switch off. You should then start at Step 3.

4 - Enter one of the 4-digit Brand codes. After each digit, the light will briefly switch off. It will switch off for good after you have entered the 4th digit. If the light blinks twice and then stays on, try the next code.

5 - Point the remote towards your TV and try using the main features (changing channels, adjusting sound...).

6 - If the remote does not control the TV properly, try the set up again (from step 3) with the next Brand code. If the remote controls the TV correctly, then the set up is over. If the remote does not work properly with any code, you should try an automatic search.

B – Automatic Search

1 - Switch on your TV. The automatic search might take a little while (up to 1.5 minutes).

2 - Press the SET and TV keys together for a few seconds until the light switches on. When you release the keys the light should stay on.

3 - Press the SET key. The light should start blinking. Press the ⏻ key until the light switches off and slowley starts blinking again. This means the automatic search has started. The light should stay on and blink every time a new code is entered. You should be ready to press the O key.

4 - As soon as the TV switches off, press the O key. The light should start blinking. Press the TV key. The light should switch off. N.B. : You should be quick enough (less than one second) to make sure the remote does not start working on the next code.

5 - As your TV is now switched off, switch it on again using the original remote or with the front keys.

6 - Point the remote towards your TV and try using the main features (changing channels, adjusting sound...)

If the remote does not control the TV properly, try the automatic set up again (from 2). If the remote controls the TV correctly, then the set up is over.

Screen lighting

Thanks the screen lighting, you will still be able to see the keys in the dark. To activate this lighting feature, press the 'light' key at the bottom left of the remote. The lighting will come on every time you press a key, and then progressively fade out in seconds. Press the 'light' key to de-activate this feature when not needed.

Changing batteries

When the remote starts struggling to control the appliances or if it does not work properly, you should try changing batteries. Thanks to its memory function, you can change batteries withoubt losing your settings on the remote.

NL - UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING 6 in 1

VOORWOORD

Wij bedanken u om een universele afstandsbediening Métronic en bedragen gelezen te hebben overtuigd die zij u gehele tevredenheid zal geven. Het model ZAP 6 maakt het mogelijk om tot 6 apparaten te rijden: TV, videorecorder (VCR), bijkomen, de ontvanger (SAT), lezer DVD, een adapter TNT evenals een hulpapparaat (HiFi). Na de stapels 1.5V AAA (niet geleverd) in de met de vingers voorziene plaats gezet te hebben, zult u uw afstandsbediening voor elk van de apparaten kunnen plaatsen. De universele afstandsbediening Métronic wordt ontworpen om het merendeel van de apparaten van elk merk te besturen. Daarom hebt u de keus tussen twee methoden van installatie: door code Merk of door automatisch onderzoek. In de onderstaande procedures, zullen wij voorbeeld voor de televisie (TV). Om, bijvoorbeeld, uw videorecorder of uw bijkomende ontvanger te plaatsen, vervangt u "TV door «VCR" of «SAT". Nadat de installatie, voltooit het om op de toets SELECT te steunen totdat het gewenste controlelampje (TV, SAT, VCR, enz) zich constant verlicht om toestel te selecteren vervolgens het rijden door op de verlangde toets te steunen.

Volgens de omvang van uw vingers, kunt u van de moeilijkheid beproeven om een bijzondere toets te besturen. Een stiletto stelling met een zachte punt of poffood zal aan een papier dan u nuttig kunnen zijn. Vermijden om een stiletto te gebruiken stekelig punt, die het kan van afstandsbediening zou kunnen verscheuren.

A – Installatie per code Merk

1 - steekt uw televisie aan.

2 - Te beoogt in de volgende bladzijden de codes die met het merk van uw televisie overeenstemmen. Ex: voor een televisie AEG, gaat u de code 0540 proberen, vervolgens 1423 als het tegaan op geen volgens 0513 werkt als geen enkel van de twee eerste codes werkt.

3 - Te perst de toets SET, vervolgens, deze ingesloten toets SET handhavend, perst de toets TV gedurende enkele tweede, totdat het controlelampje zich. aanstelt. Los de toetsen, het controlelampje blijft aangestoken. Als u te lang zonder op een toets te steunen wacht, blusten de afstandsbediening zich toe en gaat het in procedimento te gaan in controlelampje. Herneemt dan aan het begin van de etappe 3.

4 - gaat een van de codes Merk met vier cijfers in. Aan elk cijfer, blust het controlelampje zich kort. Het controlelampje blijft definitief aan na ingegeven te zijn 4de cijfer. Als het controlelampje twee keer vervolgens blijft aangestoken flikkert, gaat tot de volgende code over.

5 - leidt de afstandsbediening naar uw televisie en probeert de hoofdfuncties (verandering van keten, regelen volume...).

6 - als de afstandsbediening de televisie niet juist rijdt, begint de procedure (vanaf de etappe 3) met de volgende code Merk. Wanneer de afstandsbediening de televisie juist rijdt, wordt de installatie beëindigd. Als geen enkele code geeft bevredigend het merkwerk, gaat het het automatische onderzoek over.

B - Installatie door automatisch onderzoek

1 - steekt uw televisie aan. Aangezien het onderzoek kan meerdere minuten (tot maximaal een minuten aan een kwartier) comfortabel voor de televisie.

2 - perst de toets SET, vervolgens, deze ingesloten toets SET handhavend, perst de toets TV gedurende enkele tweede, totdat het controlelampje zich aanstelt. Los de toetsen, het controlelampje blijft aangestoken.

3 - steunt op de toets SET, het controlelampje zich. aanstelt. Steunt op de toets ⏻, het controlelampje zich. doven totdat het controlelampje zich overhangt en vervolgens langzaam. Het is een procedimento dat. dekseert is zojuist gestart, het controlelampje blijft aangestoken en flikkert telkens als een code. dieining een nieuwe code probeert. Houdt u klaar aan op de toets 0 te steunen.

4 - zodra de televisie zich blust, steunt op de toets 0, het controlelampje zet zich om te flikkeren. Steunt op de toets TV, het controlelampje zich blust. De aanbeveling u moet voldoen aan de etappe (minder dan een tweede) zijn opdat de afstandsbediening niet is overgegaan tot de volgende code.

5 - aangezien de televisie zich heeft geblust, steekt met de afstandsbediening van oorsprong weer aan of de toetsen tegenover voor.

6 - leidt de afstandsbediening naar uw televisie en probeert de hoofdfuncties (verandering van keten, regelen volume...). Als de televisie juist reageert of geenzins aan de toetsen van functies, the automatische onderzoek voortzet door aan de etappe 2 te hernemen. Als de afstandsbediening de televisie juist rijdt, wordt de installatie beëindigd.

Rétro-Verlichting

Dank zij zijn rétro-verlichting, blijven de tactiele toetsen van uw afstandsbediening zichtbaar, zelfs in het absolute duister. Om de rétro-verlichting te activeren, steunt op de toets „licht" gelegen beneden aan de linkerkant van het klavier. Aan elke steun, verlicht het toetsenbord klavier zich, vervolgens blust zich enkele tweede na de laatste steun. Steunt opnieuw op de toets „licht" om de duisternis de rétro-verlichting, bijvoorbeeld om de stapels te besparen wanneer hij duidelijk in het stuk doet.

Verandering van stapels

Wanneer de reikwijdte van de afstandsbediening, vermindert of dat de aanwezige afstandsbediening van de stoornissen, is het waarschijnlijk omdat de stapels verandert moeten worden. Dank zij zijn bescherming in een interne geheugen, kunt u de stapels veranderen zonder uw reeksen te verliezen.

ES - MANDO UNIVERSAL 6 en 1

PRÓLOGO

Le agradecemos la elección de un mando a distancia universal Metronic y estamos convencidos de que será de su entera satisfacción. El modelo ZAP 6 permite controlar hasta 6 aparatos : TV, video (VCR), receptor satélite (SAT), reproductor DVD, adaptador TDT (TNT) y también un aparato auxiliar (HiFi). Después de colocar las pilas 1.5V AAA (no incluidas) en el compartimento, podrá instalar su mando a distancia para cada tipo de aparato de aparato a controlar. El mando a distancia Métronic está pensado para controlar la mayoría de aparatos de cada marca. Para esto, puede elegir entre dos métodos de instalación : mediante código marca o mediante búsqueda automática. En este manual, encontrará un ejemplo para televisor (TV). Para instalar, por ejemplo, su video o receptor satélite, reemplazar « TV » por « VCR » o « SAT ». Después de la instalación, basta pulsar a tecla TV, SAT, VCR, etc. para seleccionar un aparato y controlarlo pulsando a tecla deseada.

A – Instalación mediante código marca

1 - Encender el televisor.

2 - Buscar en las páginas siguiente los códigos que corresponden a la marca de su televisor. Ej. : para un televisor AEG, probar el código 0540, después el 1423 si el primero no funciona, y después el 0513 si alguno de los primeros códigos no funciona.

3 - Pulsar la tecla SET, y después, sin soltar esta tecla, pulsar la tecla TV durante algunos segundos, hasta que se encienda el testigo. Soltar las dos teclas, el testigo permanece encendido. Si espera demasiado tiempo sin pulsar una tecla, el modo sale del modo de programación y el testigo se apaga. Volver al inicio de la etapa 3.

4 - Introducir uno de los códigos Marca de cuatro cifras. A cada cifra, el testigo se apaga brevemente. El testigo se apaga definitivamente después de introducir la 4ª cifra. Si el testigo parpadea dos veces y se queda encendido, pasar al código siguiente.

5 - Dirigir el mando a distancia hacia el televisor y probar las funciones principales (cambio de canal, ajuste de volumen...).

6 - Si el mando no controla correctamente el televisor, volver a comenzar el procedimiento (a partir de 3) con el código Marca siguiente. Si el mando controla correctamente el televisor, la instalación termina. Si ningún código Marca es adecuado, pasar a la búsqueda automática.

B – Instalación mediante búsqueda automática

1 - Encender el televisor. ATENCIÓN : recuerde que la búsqueda puede tardar un tiempo (desde algunos minutos hasta un cuarto de hora).

2 - Pulsar la tecla SET. Sin soltar la tecla SET, pulsar la tecla TV durante algunos segundos, hasta que el testigo se encienda. Soltar las dos teclas, el testigo permanece encendido.

3 - Pulsar la tecla SET, el testigo parpadea. Pulsar, sin soltar, la tecla ⏻ , el testigo se apaga. Mantener la presión hasta que el testigo vuelva a parpadear lentamente. La búsqueda automática ha empezado, el testigo permanece encendido y parpadea cada vez que el mando envía un código nuevo. Prepárese para pulsar la tecla O.

4 - Cuando el televisor se apaga, pulsar la tecla O, a testemunha pisca. Pulsar a tecla TV, a testemunha se apaga. Nota : debe ser suficientemente rápido (menos de 1 segundo) para que el mando no pase al código siguiente.

5 - Cuando el televisor se apaga, volver a encenderlo con el mando a distancia original o con las teclas del frontal.

6 - Dirigir el mando a distancia hacia su televisor y probar las funciones principales (cambio de canal, ajuste de volumen...). Si el televisor reacciona mal o no reacciona con las teclas de funciones, seguir con la búsqueda automática volviendo a la etapa 2. Si el mando a distancia controla correctamente al televisor, la instalación ha terminado.

Cambiar las pilas

Cuando el alcance del mando disminuye, o el mando presenta disfunciones, probablemente deben cambiarse las pilas. Gracias a memoria interna, podrá cambiar las pilas sin perder os ajustes.

PT - COMANDO À DISTÂNCIA UNIVERSAL 6 en 1

PRÓLOGO

Os agradecemos a eleição de um comando à distância universal Métronic e estamos convictos de que será de sua inteira satisfação. O modelo ZAP 6 permite controlar até 6 aparelhos : TV, vídeo (VCR), receptor satélite (SAT), reprodutor DVD, adaptador TDT (TNT) e também um aparelho auxiliar (HiFi). Depois de colocar as pilhas 1.5V AAA (não incluídas) no compartimento, poderá instalar seu comando a distância para cada tipo de aparelho a controlar. O comando a distância Métronic está pensado para controlar a maioria de aparelhos de cada marca. Para isto, pode eleger entre dois métodos de instalação : mediante código marca ou mediante busca automática. Neste manual, encontrará um exemplo para televisor (TV). Para instalar, por exemplo, seu vídeo ou receptor satélite, substituir « TV » por « VCR » ou « SAT ». Depois da instalação, basta pulsar a tecla TV, SAT, VCR, etc. para seleccionar um aparelho e controlá-lo pulsando a tecla desejada.

A – Instalação mediante código marca

1 - Acender o televisor.

2 - Procurar nas páginas seguinte os códigos que correspondem à marca do seu televisor. Ex. : para um televisor AEG, provar o código 0540, depois o 1423 se o primeiro não funcionar, e depois o 0513 se algum dos primeiros códigos não funciona.

3 - Pulsar a tecla SET, e depois, sem soltar esta tecla, pulsar a tecla TV durante alguns segundos, até que se acenda a testemunha. Soltar as duas teclas, a testemunha permanece acendido. Se esperar demasiado tempo sem pulsar uma tecla, o modo sai do modo de programação e o testemunha se apaga. Voltar ao início da etapa 3.

4 - Introduzir um dos códigos Marca de quatro cifras. A cada cifra, a testemunha se apaga brevemente. A testemunha se apaga definitivamente depois de introduzir a 4ª cifra. Se o testemunho pisca duas vezes e fica acendido, passar ao código seguinte.

5 - Dirigir o comando a distância para o televisor e provar as funções principais (mudança de canal, ajuste de volume...).

6 - Se o comando não controla corretamente o televisor, voltar a começar o procedimento (a partir de 3) com o código Marca seguinte. Se o comando controla corretamente o televisor, a instalação terminou. Se não funciona nenhum código marca, passar à busca automática.

B – Instalação mediante busca automática

1 - Acender o televisor. ATENDIMENTO : recorde que a busca pode demorar um tempo (desde algumas minutos até um quarto de hora).

2 - Pulsar a tecla SET. Sem soltar a tecla SET, pulsar a tecla TV durante alguns segundos, até que a testemunha se acenda. Soltar as duas teclas, a testemunha permanece acendido.

3 - Pulsar a tecla SET, a testemunha pisca. Pulsar, sem soltar, a tecla ⏻ , a testemunha se apaga. Prima e mantenha premido até que a testemunha volte a piscar lentamente. A busca automática começou, a testemunha permanece acendido e pisca cada vez que o comando prova um código novo. Prepare-se para pulsar a tecla O.

4 - Quando o televisor se apaga, pulsar a tecla O, a testemunha pisca. Pulsar a tecla TV, a testemunha se apaga. Nota : deve ser suficientemente rápido (menos de 1 segundo) para que o comando não passe ao código seguinte.

5 - Quando o televisor se apaga, voltar a acendê-lo com o comando a distância original ou com as teclas do frontal.

6 - Dirigir o comando a distância para seu televisor e provar as funções principais (mudança de canal, ajuste de volume...). Se o televisor reage mal ou não reage com as teclas de funções, seguir com a busca automática começando pela etapa 2. Se o comando a distância controla corretamente o televisor, a instalação terminou.

Mudar as pilhas

Quando o alcance do comando diminui, ou o comando apresenta disfunções, provavelmente devem mudar-se as pilhas. Graças a memória interna, poderá mudar as pilhas sem perder os ajustes.

IT - TELECOMANDO UNIVERSALE 6 in 1

INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver scelto uno dei telecomandi universali Métronic, siamo convinti che sarà di vostra completa soddisfazione. Il modello ZAP 6 consente di azionare fino a 6 apparecchi: TV, videoregistratore (VCR), ricevitore satellitare (SAT), lettore DVD, un adattatore TNT oltre a un apparecchio ausiliario (HiFi). Dopo aver inserito le batterie AAA da 1,5 V (non in dotazione) nell'apposito alloggiamento, l'utente potrà installare il proprio telecomando per ciascun tipo di apparecchio da comandare. Il telecomando universale Métronic è concepito per azionare la maggior parte degli apparecchi di ogni marca. Allo scopo, l'utente può scegliere tra due metodi di installazione: per mezzo del codice Marca oppure tramite la ricerca automatica. Nella procedure che vi viene fornito un esempio per il televisore (TV). Per installare, per esempio, il proprio videoregistratore o il ricevitore satellitare, sostituire «TV» con «VCR» o «SAT». Dopo l'installazione è sufficiente premere sul tasto SELECT fino a che una delle spie luminose (TV, SAT, VCR, etc..) s'accenderà per selezionare un apparecchio, quindi azionarlo premendo sul tasto desiderato.

A seconda della dimensioni delle vostre dita, potrete trovare della difficoltà ad attivare un tasto in particolare. Un matita potrebbe tornare utile per la selezione. Attenzione a non utilizzare una punta troppo dura: potrebbe rovinare il telecomando.

A - Installazione mediante il codice Marca

1 - Accendere il televisore.

2 - Cercare nelle pagine che seguono (sezione TV) i codici che corrispondono alla marca del proprio televisore. Es.: per un televisore AEG, provare prima il codice 0540, poi 1423, nel caso in cui il primo non funzionasi, quindi 0513, se nessuno dei primi due codici funziona.

3 - Premere il tasto SET, quindi, sempre mantenendo il tasto SET schiacciato, premere il tasto TV per qualche istante, finché la spia rimane accesa. Se si attende troppo a lungo senza premere alcun tasto, il telecomando si mette in modalità stand-by. Ripetere dall'inizio della fase 3.

4 - Inserire uno dei codici Marca a quattro cifre. La spia si spegne brevemente dopo ogni cifra. Se spia si spegne definitivamente dopo l'inserimento della 4a cifra. Se la spia lampeggia due volte e poi rimane accesa, passare al codice successivo.

5 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera.

6 - Se il telecomando non gestisce correttamente il televisore, riprendere la procedura (a partire dal punto 3) con il codice Marca che segue. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione è terminata. Se non si riesce a effettuare l'operazione con nessuno dei codici Marca, passare alla ricerca automatica.

B - Installazione mediante ricerca automatica

1 - Accendere il televisore. Dal momento che la ricerca può richiedere un certo tempo, da qualche minuto a un quarto d'ora, sedersi comodamente davanti al televisore.

2 - Premere il tasto SET, quindi, sempre mantenendo il tasto SET schiacciato, premere il tasto TV per qualche istante, finché la spia non si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa.

3 - Premere il tasto SET, la spia comincia a lampeggiare. Premere e tenere premuto il tasto ⏻: la spia si spegne. Mantenere la pressione fin tanto che la spia non ricomincia a lampeggiare piano. La ricerca automatica è appena cominciata, la spia rimane accesa e lampeggia ogni volta che il telecomando prova un nuovo codice. Tenersi pronti a premere il tasto O.

4 - Non appena il televisore si spegne, premere il tasto O: la spia comincia a lampeggiare. Premere il tasto TV: la spia si spegne. Nota: è necessario essere particolarmente rapidi (meno di un secondo) affinché il telecomando non passi al codice successivo.

5 - Dal momento che il televisore si è spento, riaccenderlo con il telecomando originale o con i tasti sul pannello anteriore.

6 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera. Se il televisore reagisce male o non reagisce affatto ai tasti di funzione, proseguire la ricerca automatica ripetendo dalla fase 2. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione è terminata.

Retro illuminazione

Grazie alla retro-illuminazione, i tasti tattili del vostro telecomando restano visibili, anche al buio. Per attivarla, premete sul tasto «luce» in fondo a sinistra della tastiera.

Ad ogni tocco, la tastiera tattile si illumina per alcuni secondi.

Premere nuovamente sul tasto «luce» per disattivare la retro-illuminazione, ad esempio per economizzare le pile quando fa chiaro.

Sostituzione delle batterie

Quando la portata del telecomando diminuisce, oppure quando il telecomando presenta dei malfunzionamenti, probabilmente si devono sostituire le batterie. Grazie al backup in una memoria interna, è possibile sostituire le batterie senza perdere le proprie regolazioni.

GR - ΠΑΚΕΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ UNIVERSAL 6 σε 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα τηλεχειριστήρια Métronic universal, είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Το μοντέλο ZAP 6 επιτρέπει τον χειρισμό μέχρι και 6 συσκευών: TV, συσκευή βίντεο (VCR), δορυφορικό δέκτη (SAT), συσκευή DVD, έναν ανάπτυχα TNT καθώς και μια συσκευή αυξιλιάρη (Hi-Fi). Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες τύπου AAA των 1,5 V (δεν περιέχονται) στην σχετική τους έδρα, μπορείτε να κάνετε τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου για καθεμιά από τις συσκευές. Το τηλεχειριστήριο Métronic universal έχει σχεδιαστεί για τον τηλεχειρισμό των περισσοτέρων συσκευών κάθε μάρκας. Για αυτόν τον σκοπό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο μεθόδους προγραμματισμού: μέσω του κωδικού της Μάρκας της συσκευής ή μέσω της αυτόματης αναζήτησης. Στις διαδικασίες που ακολουθούν παρέχεται ένα παράδειγμα ρυθμίσεων για τηλεόραση (TV). Για να προγραμματίσετε, για παράδειγμα, την συσκευή βίντεο ή την δορυφορικό δέκτη, αντικαταστήστε το «TV» με «VCR» ή «SAT». Μετά τον προγραμματισμό αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο SELECT για να ανάψει μία από τις ενδεικτικές ενδείξεις (TV, SAT, VCR, κλπ.) για να επιλέξετε την επιθυμητή συσκευή, επομένως ενεργοποιείστε αυτόματα το πλήκτρο που έχετε επιλέξει.

Σε μεγέθους των χεριών των δακτύλων Σας μπορεί να συναντήσετε κάποια δυσκολία, στο να πάτατε του συγκεκριμένου πλήκτρου. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο μολύβι με γόμα στο άκρο. Προσοχή μην χρησιμοποιήσετε μολύβι με ιδιαίτερα σκληρή μύτη, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στο τηλεχειριστήριο.

Α – Προγραμματισμός μέσω κωδικού μάρκας

1 - Ανάψτε την τηλεόραση.

2 - Ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες (τμήμα TV) τους κωδικούς του κατασκευαστών στην μάρκα της τηλεόρασης Σας. Πχ.: για μία τηλεόραση AEG, θα πρέπει να δοκιμάσετε τον κωδικό 0540, μετά 1423 αν ανάψει η σχετική φωτεινή ένδειξη. Αμήτε και τα δύο πλήκτρα: η ένδειξη παραμένει αναμμένη. Εάν περιμένετε πολύ μεταξύ δύο πιεσμάτων, το πλήκτρο, το τηλεχειριστήριο θα βγει από την τηλεχειριστήριο και η ένδειξη θα σβήσει. Επαναλάβετε τα βήματα από την αρχή από το βήμα 3.

3 - Πατήστε το πλήκτρο SET, και στην συνέχεια, κρατώντας πατεα πατημένο το πλήκτρο SET, πατήστε το πλήκτρο TV για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει η σχετική ένδειξη. Αμήτατε και τα δύο πλήκτρα: η ένδειξη παραμένει αναμμένη. Εάν σας περάσουν πολλά δευτερόλεπτα ανάμεσα στο πάτημα δύο πλήκτρων, το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη να σβήσει και να ανάψει ξανά. Η αυτόματη αναζήτηση μόλις άρχισε, η ένδειξη θα σβήνει και θα ανάβει κάθε φορά που το τηλεχειριστήριο θα δοκιμάζει έναν νέο κωδικό. Να είστε έτοιμοι να πατήσετε το πλήκτρο O.

4 - Μόλις η τηλεόρασης σας σβήσει, πατήστε το πλήκτρο O: η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο TV: η τηλεόραση θα ανάψει και η ένδειξη θα σβήσει. Να είστε αρκετά γρήγοροι (λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο) ώστε το τηλεχειριστήριο να μην περάσει αυτόματα στον επόμενο κωδικό.

5 - Αφού η τηλεόραση σας σβήσει, ανάψτε την ξανά από το τηλεχειριστήριο ή με τα σχετικά διακόπτη πάνω στην τηλεόραση.

6 - Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση Σας και δοκιμάστε τις βασικές λειτουργίες (αλλαγή καναλιών, ρύθμιση της έντασης κλπ). Εάν η τηλεόραση αντιδρά κακώς από το τηλεχειριστήριο ή δεν αντιδρά καθόλου, επαναλάβετε την αυτόματη αναζήτηση ξεκινώντας από το βήμα 2. Εάν το τηλεχειριστήριο ελέγχει σωστά τις λειτουργίες της τηλεόρασης, ο προγραμματισμός έχει ολοκληρωθεί.

Οπίσθιος φωτισμός

Με την βοήθεια του οπίσθιου φωτισμού, τα πλήκτρα αφής του τηλεχειριστηρίου Σας παραμένουν ορατά, ακόμη και στο σκοτάδι. Για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό, πατήστε το πλήκτρο «Φωτισμός» κάτω αριστερά στο πληκτρολόγιο.

Κάθε φορά που πατάτε το πληκτρολόγιο θα φωτίζεται για μερικά δευτερόλεπτα.

Πατήστε ξανά το πλήκτρο «Φωτισμός» για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό, για να εξοικονομήσετε για παράδειγμα ενέργεια στις μπαταρίες την ημέρα.

Αντικατάσταση των μπαταριών

Όταν η εμβέλεια στο τηλεχειριστήριο μειωθεί αισθητά, ή όταν το τηλεχειριστήριο παρουσιάσει δυσλειτουργίες, πιθανότατα πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες του. Με την βοήθεια της εσωτερικής μνήμης backup, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες χωρίς να χάσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο.

PL - PILOT UNIWERSALNY 6 IN 1

WSTĘP

Dziękujemy za zakup uniwersalnego pilota Metronic. Jesteśmy przekonani, że będziecie zadowoleni z Waszego wyboru. Model ZAP 6 umożliwia sterowanie nawet 6 urządzeniami : TV, wideo (VCR), odbiornik satelitarny (SAT), DVD, odbiornikiem telewizji naziemnej oraz inne urządzenia zewnętrzne (Hi-Fi). Po umieszczeniu baterii 1,5V typu AAA (nie są częścią zestawu) w odpowiednim miejscu w urządzeniu, możecie skonfigurować pilota tak, aby działał z każdym urządzeniem sterowanym przez użytkownika w gospodarstwie. Uniwersalny pilot Metronic został pomyślany jako urządzenie do sterowania większością urządzeń każdej marki. Aby tak się stało, możecie wykorzystać 2 typy instalacji : poprzez kod marki lub poprzez wyszukiwanie automatyczne. W poniższych procedurach, za przykład będziemy instalację telewizora (TV). Na przykład, aby zainstalować odtwarzacz wideo proszę zastąpić « TV » przez « VCR » ou « SAT ». Po instalacji, wystarczy nacisnąć przycisk SELECT aż zaświeci się zgodna lampka (TV, SAT VCR etc) a następnie wybrać odpowiednie urządzenie, klawiszami chcemy sterować. W zależności od wielkości waszych palców, możecie natrafić na trudności podczas naciskania konkretnego przycisku. W takim przypadku jak gumka ołówka może okazać się użyteczna. Należy unikać ryzyka w trwania końcówką, żyłod może on uszkodzić membranę waszego pilota.

A – Instalacja poprzez kod marki

1 - Włączyć telewizor.

2 - Odnaleźć na następnych stronach (sekcja TV) kody odpowiadające danej marce telewizora. Na przykład telewizor AEG, przetestować kod 0540, następnie 1423 jeśli ten pierwszy nie będzie działał, następnie 0513 jeśli dwa poprzednie kody nie działają.

3 - Naciśnąć przycisk SET, następnie, trzymając przycisk cały czas wciśnięty, wciskać i przytrzymać przez kilka sekund przycisk TV, aż do momentu zapalenia się lampki. Puścić oba przyciski, lampka powinna się wciąż świecić. Jeśli lampka zgasła to znaczy, że czas od momentu wciśnięcia poprzedniego przycisku przekroczyła programowania był zbyt długi i pilot wyszedł z trybu programowania. W takim przypadku proszę wrócić do początku etapu 3.

4 - Wpisać jeden z czterech cyfrowych kodów marki. Przy wpisywaniu każdej z cyfr lampka powinna zgasnąć na krótką chwilę. Po wpisaniu czwartej cyfry lampka zgaśnie całkowicie. Jeśli lampka mignie dwukrotnie i będzie pozostawała zapalona cały czas, znaczy to, że należy wpisać następny kod z listy.

5 - Skierować pilota w stronę telewizora i wypróbować jego główne funkcje (zmiana kanału, regulacja głośności...)

6 - Jeśli pilot nie steruje telewizorem prawidłowo, należy rozpocząć całą procedurę od nowa (od etapu 3) stosując kolejny kod z listy. Jeśli pilot steruje telewizorem prawidłowo, instalacji jest zakończona. Jeśli żaden z kodów marki znajdujących się na liście nie daje dobrych rezultatów, należy przejść do drugiego typu instalacji, czyli poprzez wyszukiwanie automatyczne.

B – Instalacja poprzez wyszukiwanie automatyczne

1-Włączyć telewizor. Ponieważ pod uwagę fakt, że proces automatycznego wyszukiwania może potrwać jakiś czas (od kilku do 15 minut), należy zająć wygodną pozycję przed telewizorem.

2 - Wciskaj i przytrzymywać przycisk SET, a następnie trzymając cały czas wciśnięty przycisk SET wciskaj i przytrzymywać przycisk TV, aż do momentu zapalenia się lampki. Puścić oba przyciski – lampka powinna się cały czas świecić.

3 - Naciskaj przycisk SET, lampka powinna zacząć migać. Naciskaj i przytrzymuj przycisk ⏻, lampka zgaśnie. Utrzymywać wciśnięty przycisk aż do momentu, kiedy lampka zacznie powoli migać. Wyszukiwanie automatyczne rozpoczęło się. Lampka pozostaje zapalona i mignie za każdym razem kiedy pilot będzie wypróbowywał nowy kod. Należy być przygotowanym do naciśnięcia przycisku O.

4 - Jak tylko telewizor wyłączy się , należy nacisnąć przycisk O. Lampka zaczyna migać. Naciskaj przycisk TV, lampka zgaśnie. Należy się spieszyć (mniej niż 1 sekunda) aby pilot nie testował kolejnego kodu.

5 - Telewizor wyłączył się więc należy wyłączonki go ponownie za

GEBER TV 0162
GEC TV 0052, 0067, 0076, 0083, 0246, 0375, 1714, 0189, 0513, 1370 / VCR 0372
GELIOS TV 0139, 0262, 0320, 0115, 0025, 0080, 0060, 0354 / VCR 2315, 0372
GEMSOUND TV 0359, 0262
GENERAL TV 0359, 0067, 0354, 0111, 0513, 0540, 0197, 0523, 2315, 0271, 0430, 0272 / VCR 0372
GENERAL ELECTRIC VCR 0212
GENERAL INCORPORATION TV 0067, 0108, 0153, 0513.
GENERAL TECHNIC TV 0354, 0359 / VCR 0272
GENESIS TV 0307, 0513
GENEXXA TV 0390, 0162, 0540, 0262.
GERICON TV 0383
GIANT TV 0067, 0527, 0111, 0561, 0359.
GITEN TV 0242, 0513, 0351, 0111.
GLOBAL SAT 4569
GLOBAL SPHERE DVD 0010
GLOBO SAT 4559, 4588, 4294.
GM TV 0359, 0513, 0322.
GMC TV 0359, 0513, 0322.
GMI SAT 4413.
GOLD TV 0162 / DVD 2064, 2175.
GOLDBOX SAT 0783.
GOLD TOP TV 0424, / SAT 4438, 4505.
GOLDFUNK TV 0094.
GOLDHAND TV 0320, 0067, / VCR 0372, 2329.
GOLDEN INTERSTAR SAT 4241, 4242.
GOLDEX TV 0139
GOLDMEDAL VCR 0272, 0372.
GOLDSTAR TV 0075, 0082, 0083, 0111, 0067, 0125, 0141, 0161, 0153, 0502, 0227, 0275, 0279, 0329, 0340, 0359, 0384, 0557, 0561, 0925, 0547, 1459, 1498, 1476, 1613, 1607, 0562, 1614, 0230, 2064, 2088, 4094, / SAT 4247 / DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547, / VCR 0277, 0547, 0272, 0480, / HIFI 3044.
GOLDTECH TV 0097, 0513 / VCR 0372
GOLDVISION TV 0359, 0067, 0513, 0505, 4424, 0111, 0557 / VCR 2315, 2356, 0383, 0372, 0469
GOODMANS TV 0067, 0359, 0415, 0105, 0107, 0547, 0540, 0262, 0354, 0111, 0554, 0327, 0322, 0320, 0242, 1608, 0141, 0513, 1607, 0197 / SAT 4438 / DVD 0923, 2107, 2260, 2145, / VCR 0480, 0383, 0372, 0333, 0272, 0212, 0513, 0523
GORENJE TV 0359, 1657, 0516, 1658, 1296, 0513, 1423, 0051
GOWELL DVD 2064
GPM TV 0322, 0329, 0262, 0359
GR 1.8 SAT 4329 / VCR 0372
GRADIENTE TV 0502 / SAT 4326, 4383
GRAETZ TV 0067, 0083, 0066, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0222, 0223, 0359, 1423, 1443, 1445, 0502, 1654, 2313, / SAT 4302, 0669, / VCR 2356, 0469, 0169, 0341, 0372, 0212, 0280
GRANADA TV 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0222, 0223, 0359, 1423, 1443, 1445, 0502, 1654, 1713, / SAT 4358, 0630, 0669, / VCR 0275, 0277, 2356, 0333, 0372, 0212, 0280
GRANDE SAT 0068.
GRADIEN TV 0075, 0083, 0083, 0111, 0114, 0136, 0540, 0196, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0452, 0513, 1627, 1459, 1654, / SAT 4302, 0669, / VCR 0372, 2356, 0469
GRANDIN TV 1453, 1654, 0073, 1548, 1569, 0544, 0141, 0424, 1564, 0230, 0536, 0114, 0262, 0540, 0262, 1549, 1412, 1383, 0552, 0227 / SAT 4338 / DVD 2244, / VCR 0533, 0383, 0277
GREAT WALL TV 0490, 0322.
GRENADIER TV 0547, 0513, 0230, 1174, / VCR 0383
GRONDIG TV 2238, 1174, 0067, 0359, 0230, / VCR 0372
GROTHUSEN SAT 4294
GRUNDIG TV 0096, 0103, 0157, 0295, 0327, 0335, 0549, 1497, 1450, 1649, 1652, 1692, 0351, 1702, / SAT 0615, 0630, 0772, 4389, 4592, 4953, 0741, 0697, 0351, / DVD 2089, 2247, / 2359, 0381, 0465, 0460, 2371, 0275, / HIFI 3043, 3035, 3042, 3050, 3034.
GTRONICS TV 0359, 1639, 0114, 0424, 0162, 0195, 0230, 0354, 0540, 0453, 0513, 1638, 0262, 0351, 0557, 1601, 0391, 0096, 0336, 0067, 0092, 0660, 4408, / VCR 0372, 0430, 0195, 0377 0277, 0460.
HANTAREX TV 0513, 1436, 1383, 0077, 0238, 0359, 0025, / VCR 0372
HANTOR SAT 0621
HANSABEST TV 0402, 4402, 4446, 4213, 4400, 4415.
HARMAN KARDON VCR 0353
HARRIS TV 0359
HARWOOD TV 0540, 0513.
HAUPPAGE TV 0515, 0513.
HB TV 0557, 0513, 1489, 1459, / SAT 4575, 4314, 4329, 4235 / DVD 2064.
HCM TV 0322, 0359, 0424, 0513, 0543, 0540, 0067, 0285 / VCR 2315, 0372
HEDTON TV 0540, 0513.
HEIRU TV 0322, 0419
HELECTRONIC TV 0025, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0340, 0227, 0230, 0322, 0354, 0359, 0435, 0542, 0513, 1627, 1459, 1654, / SAT 4306 / VCR 0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.
HELIOSCAN TV 0359
HEMMERMANN TV 0391, 0127, 1009, 0077.
HENA TV 0114
HEXA TV 0230, 0044.
HIFIVOX TV 0025, 0055, 0052, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 1045, 1435, 1448, 1626, / SAT 4302, 0669, 0777, 0697, 0694, 4586, 4582, 0733, 0785, 1445, 0917, 0630, 4452, 4589, 0733, 4399, 0749, 0747, 0922, 0639, 0169, 0455, 2301, 0404, 0095, 2335, 0537, 0920, 2360.
HIGASHI TV 0067
HIGHWAY TV 0256, 0544, 0262, 0067, 0513, 0359, 0413, 0073, 1420, / VCR 0372.
HIGHLIGHT TV 0359, 0415, 0513, 0322, / VCR 0277.
HIMAGE 0067, 0513
HINARI TV 0322, 0513, 0329, 0262, 0327, 0065, 0359, 0080, 0362, 0513, 0111, 0251, 0331, 0221, 0223, 2315, 2338
HIRSCHMANN SAT 0619, 4422, 4555, 0674, 0718, 4288, 0658, 4440, 4131, 4423, 4455, 4526, 4538.
HISAWA TV 0513, 0262, 0073, 0544, 0557, / SAT 4496, 0403 / VCR 0372
HISENSE TV 0083, 0145, 0539, 0540, / DVD 2019
HISHITO TV 0513, 0067, 0207, 0208, 0209, 0357, 1423, 1608, 0467, 0351, / SAT 0630, 4306 / DVD 2012 / VCR 0271, 0169, 2360, / HIFI 3144.
HISONIX TV 0359, 0415.
HIT TV 0494
HITACHI TV 0513, 0067, 0082, 0083, 0094, 0095, 0119, 0139, 0157, 0162, 0189, 0197, 0227, 0230, 0252, 0431, 0496, 1393, 0547, 0554, 0569, 1016, 1076, 1239, 1369, 0137, 0262, 0322, 0327, 0359, 1714, / SAT 0431, 4341, 0630, 4438, / DVD 2140, 2066, 2112, 0910 / VCR 0372, 0344, 0272, 0460, 2319.
HITEKER DVD 2067, 2228.
HITSU TV 0262, 0544, 0073, 0513.
HMA VCR 0169
HOHLER TV 0513, 0540, 0557, 1383, 1423.
HOMECAST SAT 4575, 4242.
HOME ELECTRONICS TV 1437
HORIZONT TV 0054, 0042, 0067, 0111, 0119, 0133, 0153, 0137, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705 / SAT 0771, 0785, 0414, 0545, 4589, 0733, 4309, 0749, 4422, 0777, 4665, 0694, 0630, / DVD 2037, 2164, 2136, 0540, 2182, 2056, 2162, 2161 / VCR 0460, 0540, 0341, 0333, 0275, 2325, 0212, 0272, 2367, 1463, / HIFI 3049, 3043, 3042, 3050, 3034, 3117, 3121, 3016, 3045
HOSHAI TV 0067, 0513, 0322, 0359
HOSHIDEN TV 0359, 0513, 0409, 0459, 0434, 0354, 1641, 0262, 0067, 0513, 0322, / VCR 0372
HOSHIN TV 0359, 0082, 0083, 0111, 0067, 0125, 0141, 0161, 0153, 0502, 0227, 0275, 0279, 0329, 0340, 0359, 0384, 0557, 0561, 0925, 0547, 1459, 1498, 1476, 0513, 1607, 0562, 1614, 0230, 2064, 2088, 4094, / SAT 4247 / DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547, / VCR 0277, 0547, 0272, 0480, / HIFI 3044.
HOSPITAL TV 0513, 0322, 0359
HOTEL TV 0067, 0513, 0322, 0359
HOUSTON SAT 4484, 0777.
HOWELL TV 0513
HUMAX SAT 4549, 0728, 0797, 4228, 4584, 4541, 4219, 4277, 0724.
HUTH SAT 4232, 4169, 4153, 4149, 4024, 4429, 4460, 4193.
HYD TV 1467, 1550, / DVD 2228.
HYPER TV 0067, 0125, 0262, 0322, 0329, 0336, 0359, 0413, 0415, 0435, 0497, 0513, 1435, 1638, 1639, 0230, / VCR 0372.
HYPSON TV 0114, 0025, 0544, 0557, 0356, 0540, 0516, 0097, / SAT 4338, / VCR 0372, 0230.
HYUNDAI TV 1475, 1450, 1568, / SAT 4469, 4506, 4352, 4548, / DVD 2111, 2019, 2199, 2359, 2194, 2033, 0913, 0914, 2083.
I, M, TV 0513
IBERIA TV 0428, 0513
IBERVISION 0391
ICE TV 0262, 0415, 0057, 0111, 0067, 0540, 0513, 0359, 0322, / SAT 4459
ICS TV 0262, 0067, 0322
ICS INTERNATIONAL SAT 4487, 4446.
ID DIGITAL SAT 0724, 4277.
IDT TV 0359
ILLUSION SAT SAT 4590, 4542.
IMC TV 0513
IMEX SAT 0684, 4338
IMPER TV 0322, 0359, 0111, 0262.
IMPERIAL TV 0057, 0060, 0131, 0540, 0227, 0298, 0359, 0374, 0435, 1227, 0467, 0513, 0230, / SAT 4448, 4452 / VCR 2315, 0372, 0469
INCOBE TV 0067, 0359, 0290.
INDELEC TV 0322
INDIANA TV 0513.
INGELEN TV 0162
INGERSOLL TV 0359, 0513, / VCR 2328.
INNOVAGE TV 0067, 0075, 0082, 0227, 0311, 0115, 0540, 0227, 0262, 0298, 0322, 0329, 0375, 0415, 0424, 0513, 1423, 0409, 1638, 1639, 4367, / SAT 4367 / DVD 2292 / VCR 0372, 0212, 2299, 0088, 0460.
INNOVATION TV 0540, 0513.
INSTANT TV 0125, 0262, 0322, 0359, 0539, 1637, 0540, 0262, 0415 / VCR 0372, 0277
INTERDISCOUNT TV 0513, 0092, 0119, 0242, 0174.
INTERACTIVE TV 1637, 0540, 0513.
INTERELECTRONIC 0067
INTERFUNK TV 0042, 0111, 0047, 0062, 0069, 0079, 0092, 0096, 0161, 0207, 0208, 0209, 0347, 1672, 1621, 1645, 0052, 0153, 1654.
INTERNAL TV 0513, 0322
INTERNATIONAL SAT 0730, 0697, 4446. / VCR 0277, 0278
INTERSAT SAT 4403, 4496.
INTERSTAR SAT 4281, 0728, 4128
INTERVIDEO SAT 0272, 0277, 0315.
INTERVISION TV 0067, 0077, 0262, 0322, 0351, 0359, 0455, 0513, 0540, 1627, 1459, 1654, / SAT 0630, 0728, / SAT 0664 / VCR 0430, 0272, 0372, 2329, 0383.
INTRACOM TV 0322, 0359
INTRONIC SAT 4307.
INVAM TV 0262, 0513
INVES SAT 4438.
IRRADIO TV 0075, 0097, 0111, 0125, 0136, 0230, 0262, 0322, 0296, 0329, 0359, 0435, 0528, 0557, 0561, 0495, 1126, 1269, 1296, 0547, 1459, 1525, 0542, 0513, / SAT 4550, 4695, 4558, 4548, 4533, 0631, 4339, 4423.
ISKRA TV 0230, 0025, 0067.
ISLANDER TV 0359
ISLCSON TV 0540, 0513.
ISLEND SAT 0728, 4536, 4356, 4392, 4125, 4315, 0785, 4563, 4273, 4329, 4562, 0774, 0777, 4386, 4399, 4488, 0697, 0702
ISLEGEND TV 0490, 0359, 0513, 0067, 0322.
ISLICO SAT 4564
ISLOMAR TV 0067, 4546.
ISLMON SAT 4320, 4541, 4167.
ISMICO TV 0111, 0359, 0077, 0435, 0354, 0322, 0329, 0162, 0513, / SAT 4565, 4247, 0671, / DVD 2034, 2035, / VCR 0372, 0383
ISOTEC TV 0513, 0197, 0207, 0296, 0337, 0557, 1423, 1608, 0467, 0351, / SAT 0630, 4306 / DVD 2012, / VCR 0271, 0169, 2365, 0467, / HIFI 3144.
ITAKI TV 0424, 0262, 0513.
ITC TV 0513, 0067, 0230, / SAT 0697
ITC ENTERTAIN TV 0359
ITE TV 0513, 0067, 0230, / SAT 0697
ITEKNO TV 0359, 0513
ITT TV 0162, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0222, 0223, 0359, 1423, 1443, 1445, 0502, 1654, 1713, / SAT 4302, 0669, / VCR 2356, 0469, 0169, 0341, 0372, 0212, 0280
ITT NOKIA TV 0162, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0222, 0223, 0359, 1423, 1443, 1445, 0502, 1654, 1713, / SAT 4302, 0669, / VCR 2356, 0469, 0169, 0341, 0372, 0212, 0280
ITUNES TV 0424, 0262, 0513.
IVC TV 0067, 0513, 0322, 0359
IVIEW SAT 0403, 4496.
IWATSU TV 0067, 0513, 0322, 0359
IWAVE TV 0067, 0513, 0322, 0359
IWAVE SAT 0684, 4338
IMPER TV 0322, 0359, 0111, 0262.
IMPERIAL TV 0057, 0060, 0131, 0540, 0227, 0298, 0359, 0374, 0435, 1227, 0467, 0513, 0230, / SAT 4448, 4452 / VCR 2315, 0372, 0469
IZUMI TV 0067, 0513, 0322, 0359
JACKSON TV 0067, 0513, 0322, 0359
JAEGER SAT 4384, 4366.
JAEM SAT 0664, 0666.
JAMSPORT 0067
LA SAT SAT 0608, 4415, 4402, 4466, 4213, 4400.
LANA TV 0513
LAVIS TV 1611, 0162, 0052 / VCR 0372.
LAZER TV 0424 / SAT 4541.
LCE TV 0415
LEADER TV 0359
LECSON TV 0540, 0513.
LEGEND SAT 0728, 4536, 4356, 4392, 4125, 4315, 0785, 4563, 4273, 4329, 4562, 0774, 0777, 4386, 4399, 4488, 0697, 0702
LEGEND TV 0490, 0359, 0513, 0067, 0322.
LEICO SAT 4564
LEMAN SAT 4307, 4546.
LEMON SAT 4320, 4541, 4167.
LENCO TV 0111, 0359, 0077, 0435, 0354, 0322, 0329, 0162, 0513, / SAT 4565, 4247, 0671, / DVD 2034, 2035, / VCR 0372, 0383
LENG SAT 4496.
LENNOX SAT 4496, 0602.
LENOIR TV 1399, 0067, 0424, 0359, 0354, 1069, 1639, 0540, 0513, 1607, 1609, 1641, 1638, 1483, 1395, 1394, 1398, 1396, 0513 / SAT 4242 / DVD 2047, 2049, 2046, 2024, 2061 / VCR 0277, 0277, 2356
LENSON SAT 4321, 4367.
LEVIS AUSTRIA TV 0540, 0513.
LEXUS TV 0424, 0067, 0322, 0513.
LEYCO TV 0513, 1453, 0322, / VCR 0372.
LG TV 0075, 0082, 0083, 0111, 0067, 0125, 0141, 0145, 0153, 0502, 0227, 0275, 0279, 0329, 0340, 0359, 0384, 0557, 0561, 0925, 0547, 1459, 1498, 1476, 0513, 1607, 0562, 1614, 0230, 2064, 4206, 4207 / SAT 4247 / DVD 2072, 2101, 0277, 0547 / VCR 0277, 0547, 0272, 0430, / HIFI 3044.
LIFE TEC TV 0359, 0513
LIFETEC TV 0354, 0536, 0097, 0540, 0513, 0359, 0322, 0262, 1688, 0557, / DVD 2060 / VCR 0423.
LIMA TV 0322, 0262, 0354
LIGHTHOUSE TV 0556, 0544, 0262, 0067, 0513, 0359, 0413, 0073, 1420, / VCR 0372.
LIMIT TV 0513
LINDEN TV 0359, 0513
LINE TV 0067, 0114, 0204, 0237, 0435, 0230, / VCR 0372
LODOS SAT 4438.
LOEWE OPTA TV 0024, 0047, 0050, 0246, 0277, 0402, 0513, 0965, 1637 / VCR 0277, 0344, 0402.
LOMP TV 0067, 0513, 0322, 0359, 0513, 0146 / SAT 4438 / VCR 0372, 2351, 0212, 2328.
LOONEY TUNES DVD 2118
LORENZEN SAT 4551, 0752, 4320, 4442, 4322, 4294, 4288, 4339, 4541, 4533, 0771.
LOVE TV 0424, 0262, 0513, 0073, 0067, 0429, 0237, 0233, 0025, 0230, 0513, 0222, 0255, 1595, 1594, 1410, 1433, 0540, 1638, 1647, 1612, 1614, / SAT 0608, / VCR 0372, 2287, 2288, 2290, / VCR 0277, 0271, 0430, 0272, 0383 / WIN 3147, 3148, 3037, 3038, 3039, 3040
LS ELEKTRONIK TV 0557
LUMA TV 0067, 0359, 0322, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0359, 0552, 1654, 2222, 2256, 4340, 4341 / SAT 0566, 4341, 0109, 0111, 1382, 0630, 0668, 0748, / VCR 0460, 0169, 2356, 0469
LUMA TV 0354, 0067, 0359, 0080, 0108, 0513, 0540, 0227, 0230, 0322, 0329, 0359, 0435, 0513, / VCR 2351
LUMATRON TV 0513
LUPUS SAT 0608, 4415, 4402, 4608, 4466
LUXMAY TV 0540, 0513, 0490.
LUXMAN DVD 2064
LUXON VCR 2351, 0272, 0372
LUXOR TV 0067, 0083, 0082, 0083, 0067, 0137, 0540, 0178, 0162, 0252, 0390, 0431, 0359, 0556, 1016, 0222, 1713 / SAT 4438, 0672, 0768, 4340, 0706, / VCR 0469, 2384, 2356, 0280.
LXI TV 0322
LYONNAISE CABLE SAT 4582.
LYOTRON TV 0075, 0082, 0083, 0111, 0067, 0125, 0141, 0161, 0153, 0502, 0227, 0275, 0279, 0329, 0340, 0359, 0384, 0557, 0561, 0925, 0547, 1459, 1498, 1476, 0513, 1607, 0562, 1614, 0230, 2064, 4206, 4207 / SAT 4247 / DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547 / VCR 0277, 0547, 0430, / HIFI 3044.
M.D.C TV 1638.
MACAB SAT 4582, 0785, 4160, 4173, 4403, 4567, 4406.
MACROM TV 0480, / VCR 0212.
MAGNAVISION TV 0513, 0540.
MAESTRO SAT 4399, 0745, 0777, 0735, 4572, 4321.
MAGAVOX TV 0024, 0042, 0067, 0071, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705 / SAT 0771, 0785, 0414, 0545, 4589, 0733, 4309, 0749, 4422, 0777, 4665, 0694, 0630 / DVD 2037, 2164, 2136, 0540, 2182, 2056, 2162, 2161 / VCR 0460, 0540, 0341, 0333, 0275, 2325, 0212, 0272, 2367, 1463 / HIFI 3049, 3043, 3042, 3050, 3034, 3117, 3121, 3016, 3045
MCE TV 0359, 0322, 0527, 0513.
MCM TV 0513
MECOA TV 0513.
MECOTEC TV 2063, 2100, 2059, 2019.
MEDIABOX SAT 0785.
MEDIAMARKT SAT 4413.
MEDIASAT SAT 4485.
MEDIASET SAT 0917, 0785.
MEDIATOR TV 0513.
MEDIAPRICE SAT 5009, 5048 / NIT 5045, 5046, 5054.
MEDIAVISION TV 0540, 0513.
MEDION TV 1638, 0540, 0097, 1435, 1412, 0513, 1396, 1398, 1394, 1626, 1627, 1607, 1609, 1641, 1483, 1395, 1394, 1398, 1396, 0513 / SAT 4242 / DVD 2047, 2049, 2046, 2024, 2061 / VCR 0277, 0277, 2356
LENSON SAT 4321, 4367.
LEVIS AUSTRIA TV 0540, 0513.
LEXUS TV 0424, 0067, 0322, 0513.
LEYCO TV 0513, 1453, 0322, / VCR 0372.
LG TV 0075, 0082, 0083, 0111, 0067, 0125, 0141, 0145, 0153, 0502, 0227, 0275, 0279, 0329, 0340, 0359, 0384, 0557, 0561, 0925, 0547, 1459, 1498, 1476, 0513, 1607, 0562, 1614, 0230, 2064, 4206, 4207 / SAT 4247 / DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547 / VCR 0277, 0547, 0272, 0430, / HIFI 3044.
LIFE TEC TV 0359, 0513
LIFETEC TV 0354, 0536, 0097, 0540, 0513, 0359, 0322, 0262, 1688, 0557, / DVD 2060 / VCR 0423.
LIMA TV 0322, 0262, 0354
LIGHTHOUSE TV 0556, 0544, 0262, 0067, 0513, 0359, 0413, 0073, 1420, / VCR 0372.
LIMIT TV 0513
LINDEN TV 0359, 0513
LINE TV 0067, 0114, 0204, 0237, 0435, 0230, / VCR 0372
LODOS SAT 4438.
LOEWE OPTA TV 0024, 0047, 0050, 0246, 0277, 0402, 0513, 0965, 1637 / VCR 0277, 0344, 0402.
LOMP TV 0067, 0513, 0322, 0359, 0513, 0146 / SAT 4438 / VCR 0372, 2351, 0212, 2328.
LOONEY TUNES DVD 2118
LORENZEN SAT 4551, 0752, 4320, 4442, 4322, 4294, 4288, 4339, 4541, 4533, 0771.
LOVE TV 0424, 0262, 0513, 0073, 0067, 0429, 0237, 0233, 0025, 0230, 0513, 0222, 0255, 1595, 1594, 1410, 1433, 0540, 1638, 1647, 1612, 1614, / SAT 0608, / VCR 0372, 2287, 2288, 2290, / VCR 0277, 0271, 0430, 0272, 0383 / WIN 3147, 3148, 3037, 3038, 3039, 3040
LS ELEKTRONIK TV 0557
LUMA TV 0067, 0359, 0322, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0359, 0552, 1654, 2222, 2256, 4340, 4341 / SAT 0566, 4341, 0109, 0111, 1382, 0630, 0668, 0748, / VCR 0460, 0169, 2356, 0469
LUMA TV 0354, 0067, 0359, 0080, 0108, 0513, 0540, 0227, 0230, 0322, 0329, 0359, 0435, 0513, / VCR 2351
LUMATRON TV 0513
LUPUS SAT 0608, 4415, 4402, 4608, 4466
LUXMAY TV 0540, 0513, 0490.
LUXMAN DVD 2064
LUXON VCR 2351, 0272, 0372
LUXOR TV 0067, 0083, 0082, 0083, 0067, 0137, 0540, 0178, 0162, 0252, 0390, 0431, 0359, 0556, 1016, 0222, 1713 / SAT 0630, 0672, 0768, 4340, 0706, / VCR 0469, 2384, 2356, 0280.
LXI TV 0322
LYONNAISE CABLE SAT 4582.
LYOTRON TV 0075, 0082, 0083, 0111, 0067, 0125, 0141, 0161, 0153, 0502, 0227, 0275, 0279, 0329, 0340, 0359, 0384, 0557, 0561, 0925, 0547, 1459, 1498, 1476, 0513, 1607, 0562, 1614, 0230, 2064, 4206, 4207 / SAT 4247 / DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547 / VCR 0277, 0547, 0430, / HIFI 3044.
M.D.C TV 1638.
MACAB SAT 4582, 0785, 4160, 4173, 4403, 4567, 4406.
MACROM TV 0480, / VCR 0212.
MAGNAVISION TV 0513, 0540.
MAESTRO SAT 4399, 0745, 0777, 0735, 4572, 4321.
MAGAVOX TV 0024, 0042, 0067, 0071, 0119, 0133, 0153, 0157, 0302, 0391, 0536, 0586, 1317, 1364, 1380, 1383, 1557, 1607, 1617, 1618, 1630, 0540, 0513, 0409, 1672, 1705 / SAT 0771, 0785, 0414, 0545, 4589, 0733, 4309, 0749, 4422, 0777, 4665, 0694, 0630 / DVD 2037, 2164, 2136, 0540, 2182, 2056, 2162, 2161 / VCR 0460, 0540, 0341, 0333, 0275, 2325, 0212, 0272, 2367, 1463 / HIFI 3049, 3043, 3042, 3050, 3034, 3117, 3121, 3016, 3045
MCE TV 0359, 0322, 0527, 0513.
MCM TV 0513
MECOA TV 0513.
MECOTEC TV 2063, 2100, 2059, 2019.
MEDIABOX SAT 0785.
MEDIAMARKT SAT 4413.
MEDIASAT SAT 4485.
MEDIASET SAT 0917, 0785.
MEDIATOR TV 0513, 0540.
MEDIAPRICE SAT 5009, 5048 / NIT 5045, 5046, 5054.
MEDIAVISION TV 0540, 0513.
MEDION TV 1638, 0540, 0097, 1435, 1412, 0513, 1396, 1398, 1394, 1626, 1627, 1607, 1609, 1641, 1483, 1395, 1394, 1398, 1396, 0513 / SAT 4242 / DVD 2047, 2049, 2046, 2024, 2061 / VCR 0277, 0277, 2356
MEGATRON TV 0547.
MEGAVISION TV 0359
MEGAVOX TV 0513 / SAT 0703.
MELBOX TV 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0230, / VCR 0372
MELECTRONIC TV 0060, 0066, 0133, 0136, 0137, 0181, 0282, 0295, 0351, 0354, 0359, 0390, 0513, 1009, 1614, 1638, 0540, 0262, 4340, 4341 / SAT 0431, 4340, / VCR 0272
MELITA SAT 0487.
MELVOX TV 0025, 0162.
MEMOREX TV 0067, / VCR 0277, 0272, 2356, 2319.
MEMPHIS TV 0322, 0067, 0490, 0359 / SAT 4249.
MERCURY TV 0067, 0083, 0354, 0322, 0544, 0111, 0513, 0513, 0237, / VCR 0277.
MERRIT TV 0067.
METEOR TV 0238, / SAT 4367.
METRONIC SAT 4239, 0777, 4529, 0621, 4141, 0684, 4338, 4553, 4433, 4311, 0919, 4336, 0697, 4143, 0730, 4508, 4527, 4507, 4182, 0000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5008, 0081, 0111, 0067, 0125, 0141, 0145, 0161, 0153, 0502, 0227, 0275, 0279, 0329, 0340, 0359, 0384, 0557, 0561, 0925, 0547, 1459, 1498, 1476, 0513, 1607, 0562, 1614, 0230, 2064, 4206, 4207 / SAT 4247 / DVD 0925, 2072, 2101, 0277, 0547 / VCR 0277, 0547, 0272, 0430, / HIFI 3044.
METZ TV 0024, 0078, 0079, 0097, 0103, 0111, 0157, 0238, 0340, 0359, 0390, 0513, 1009, 1607, 1609, 1641, 1621, 1628, 2140 / SAT 0625, 0619 / DVD 2140, / VCR 0460, 0540, 0402, 0472, 0341.
MGA TV 0322, 0262, 0354, 1637, 0513, 0547, / VCR 0555
MGAON TV 0322.
MICROMAXX TV 0095, 0513, 0540.
MICROSAT 0513
MICROSAT SAT 4537.
MICROSOFT TV 0272, 1139.
MICRO TECHNOLOGIE SAT 0730.
MICROTEC TV 1627, 0262, 0540, 0495, 0359, 0513, / DVD 0923
MIRAGIS ELECTR TV 0295, / VCR 0430, 0277, 0272.
MIKRO DIGITAL SAT 0752.
MINERVA TV 0513.
MINERVA TV 0096, 0103, 0157, 0295, 0327, 0335, 0549, 1497, 1450, 1649, 1652, 1692, 0351, 1702, / SAT 0615, 0630, 0772, 4389, 4592, 4953, 0741, 0697, 0351, / DVD 2089, 2247, / 2359, 0381, 0465, 0460, 2371, 0275, / HIFI 3043, 3035, 3042, 3050, 3034.
MINOKA TV 0540, 0513.
MINTEK TV 0513, 0067, 0109.
MIRASAT SAT 4295
MISTRAL TV 0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0378, 0455, 0513, 1616, 1632, 1700, / SAT 0660, 0619, 0919, 0378, 4644, 4638, 0630, / VCR 0169, 2317, 2404, 0455, 0378, 0320, 2356, 0272.
MITRONIC TV 0359, 0513.
MISC DVD 0923
MITSUBA TV 0024, 0513, 0047, 0065, 0103, 0149, 0197, 0230, 0353, 0354, 0359, 0547, 0527, 1637, 0540, 1661, 1691, 1692 / SAT 0619, / VCR 0533, 2384, 2386, 0531, 0327, 0466.
MITSUKI GENERAL TV 0298, 0323.
MIVAR TV 0322, 0058, 0068, 0067, 0075, 0105, 0408
MKC TV 0578 / DVD 2088, 2059, 2063.
MLM TV 0513
MNET SAT 0615.
MOBILE TV 0513.
MOMITSU DVD 2229.
MONDIAL TV 0322.
MONITERM SAT 4399, 0745, 0777, 0735, 4572, 4321.
MONITOR TV 0067, 0513, 0322, 0359.
MOSER SAT 0619.
MOTIVE TV 0513, 1149, 0238, 0108, 0114, 0513, 1637, 0133, 0077, 0540, 1126, 0083. / VCR 0277, 0169, 0344, 0212, 0223, 2315.
MTC TV 0136, 1296, 1069, 1683, 1637, 0296, 0230, / VCR 0272, 0212
MULTICHOICE SAT 0272, 4357, 0917 0630.
MULTIMAT TV 0238.
MULTISTANDARD TV 0077.
MULTISTAR SAT 0741, 4361, 4394.
MUNITECH TV 0359, 0557, 0141, 0067, 0262, 0149, 0225, 1227, 0125, 0077, 0178, 0162, 0322, 1614, 0490, 0336, 0334, 0540, 0540, 1613, 0230, 1657, 0513, 2039 / VCR 0272, 2315, 0372, 0383, 2329, 0212, 0277.
MURATO SAT 4481.
MURPHY TV 0052, 0230, 0083, 1445 / SAT 4452 / VCR 0272, 0372.
MUSIKLAND TV 0540, 0513.
MUSTANG TV 1121.
MUSTEK DVD 0922, 2078.
MYSTAIR SAT 4575, 4590.
MWC SAT 0619.
MYDOME DVD 2090, 2244.
MYPLAYER DVD 2228.
MYSTAIR SAT 4594.
MYSAT SAT 0697.
NAD TV 0547, 0162, 0091, / DVD 0925, 2125, / HIFI 3042.
NAGOYA TV 0230, 0441.
NAIKO TV 0540, 0513.
NAKAMICHI TV 0230, 0424.
NAKAMURA TV 0540, 0513, 0230, 0322, 0359.
NANKAI TV 0067, 0083, 0108, 0153, 0052, 0197, 0242, 0295, 0390, 0428, 0429, 0435, 0222, 0513, 1149, 1181, 1640, 0513, 1607, 1609, 1641, 1638, 1483, 1395, 1394, 1398, 1396, 0513 / SAT 4242 / DVD 2037, 2164, 2136, 2182, 2056, 2162, 2161, 2047, 2049, 2046, 2024, 2061 / VCR 0460, 0540, 0341, 0333, 2325, 0212, 0272, 2367, 1463, / HIFI 3049, 3043, 3042, 3050, 3034, 3117, 3121, 3016, 3045
NARANYA TV 1531.
NARTA TV 0067, 0554, 0322, 0067 / VCR 0533.
NASSA NAGEL TV 1563, 0103, 1611, / SAT 4295, 4297, 4293, 1563, 0785, 4367, 4237, 4365, 0621, 0728, 4291, 4292, 4299.
NATIONAL TV 0518, 0310.
NAVEX SAT 4496, 4403.
NEAHAUSAT SAT 0697.
NEC TV 1639, 0067, 0092, 0427, 1497, 1418, 0447, 0430, 1359, 0473, 0540, 0237, 0544, 0554, 0554, 0513, / SAT 4483, / DVD 0922 / VCR 0423, 0169, / HIFI 3056.
NECOLA VCR 0277, 2313.
NEI TV 0067, 0322, 0359, 0262, 0513.
NEOTION SAT 4541.
NEOSAT TV 1453, 1568, 1383, 1543, 1382, 1514, 1450, 1301, / DVD 2147.
NESCO TV 0227, 0125, 0375, 0312, 0222, / VCR 0372, 0223, 2328, 2329, 0212.
NETGEM TH 5061.
NETSTAR TV 0067, 0513.
NETWORK SAT 0694.
NEURIN TV 0513.
NEUSAT SAT 0697.
NEVELING SAT 4562, 4394, 4450.
NEW GOLDVISION TV 0322, 0359, 0067, 0513, 0505, 0424, 0111, 0557 / VCR 2315, 2356, 0383, 0372, 0469.
NEWMAR TV 0067, 0230, 1174.
NEWSAT TV 0024, 0042, 0044, 0262, 0067, 0513, 0359, 0413, 0