Canon

Guide d'entretien

imagePRESS C7000VP
C6000VP
C6000

Conserver ce guide à proximité de la machine afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Table des matières

Guides de la machine 1
Table des matières 2
Préface 5

1 Comment choisir le réglage approprié en fonction des besoins ? 6
Définition des réglages en fonction des besoins 6
Résolution des problèmes d'alimentation papier 6
Amélioration de la qualité d'impression 7
Correction des problèmes se produisant lorsque l'on utilise un type de papier personnalisé 7
2 Réglages de gestion de périphérique 9
3 Mémorisation/modification de types de papier personnalisés 39

4 Entretien périodique 87
5 Réduction de la fréquence des bourrages papier 89
6 Procédure pour éliminer efficacement le bourrage dans les magasins papier 90
7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages 94
8 Signification des symboles 97
9 Etiquettes de suppression des bourrages 99
10 Elimination des bourrages papier 110
11 Elimination d'un bourrage d'agrafes 196

12 Messages d'erreur 203
13 Saturation de la mémoire pendant la lecture 220
14 Message d'incident de fonctionnement 222
15 Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande 226
16 Si la mise sous tension est impossible 236

Guides de la machine

Les guides de cette machine sont les suivants. Les consulter pour obtenir des informations détaillées.

* Désigne les manuels fournis avec les périphériques en option. Selon la configuration système et le produit acheté, il est possible que certains ne s'appliquent pas à cette machine.

Les guides signalés par ce symbole sont disponibles en version imprimée.

Les guides identifiés par ce symbole sont fournis sur le CD-ROM qui accompagne la machine.
Voir la note de bas de page.

Consignes de sécurité

- **Consignes de sécurité importantes et caractéristiques de la machine**
- **Nous vous invitons à lire ce guide avant toute manipulation.**

Guide d'entretien (Le présent document)

- **Entretien périodique et instructions de dépannage**

CD-ROM du manuel

- Mode Utilisateur
- Réglages de gestion du type de papier
- Dépannage
- Entretien périodique
- Opérations de base
- Périphériques en option
- Fonction Attente
- Fonctions de copie et de boîte aux lettres
- Fonctions d'envoi
- Fonction Interface utilisateur distante
- Fonction Réseau
- Guide logiciel
- Consignes de sécurité
- Guide simplifié
- Comment utiliser ces manuels

- **Manuels d'utilisation et de configuration de la machine**

Guide de l'impression PS/PCL/UFR II*

- **Utilisation des imprimantes PS/PCL/UFR II**

CD-ROM du logiciel utilisateur*

- Guide d'installation du pilote d'imprimante
- Guide du pilote PS Mac
- Guide du pilote UFR II Mac
- Guide d'installation du Network ScanGear

- **Installation et utilisation du pilote d'imprimante Windows**
- **Installation et utilisation du pilote d'imprimante PS Mac OS X**
- **Installation et utilisation du pilote d'imprimante UFR II Mac OS X**
- **Installation et utilisation de Network ScanGear pour Windows**

CD-ROM du logiciel d'administration MEAP

- **Installation d'applications MEAP et utilisation du service de connexion**

Pour visualiser le manuel au format PDF, Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader est nécessaire. Si Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader n'est pas installé sur le système, le télécharger à partir du site Web d'Adobe Systems Incorporated.

Table des matières

Préface **5**
Conventions adoptées 5
1 Comment choisir le réglage approprié en fonction des besoins ? **6**
Définition des réglages en fonction des besoins 6
Résolution des problèmes d'alimentation papier 6
Amélioration de la qualité d'impression 7
Correction des problèmes se produisant lorsque l'on utilise un type de papier personnalisé 7
2 Réglages de gestion de périphérique **9**
Réglage auto. des demi-teintes 10
Réglage rapide 10
Réglage complet 12
Correction des aberrations 16
Correction densitomètre 17
Correction visuelle 19
Correction par l'intermédiaire du serveur d'impression (Correction serv. d'impression) 21
Réglages motif de diffusion 22
Balance des couleurs 24
Réétalonnage de la densité à la lecture 25
Mode Réglage de la densité 26
Nettoyage du rouleau de fixation 27
Niveau de nettoyage auto du rouleau de fixation 28
Correction de dominante 29
Corr. granularité/vieilliss. coul. bord arrière 30
Correction écart des blancs 31
Chgt mode de réglage température de fixation 33
Mode basse température 35
Correction brillance irrégulière 36
Réglage de la quantité de colle utilisée pour la thermoreliure 37
3 Mémorisation/modification de types de papier personnalisés **39**
Mémorisation de types de papier personnalisés 39
Mémorisation de types de papier personnalisés par duplication 39
Mémorisation de types de papier personnalisés à partir de la Base de données papier 40
Affichage de l'écran Réglages de gestion du type de papier depuis un écran autre que celui du mode Utilisateur 41
Affichage de l'écran Réglages de gestion du type de papier depuis l'écran Moniteur système 41
Affichage de l'écran Réglages de gestion du type de papier depuis l'écran des fonctions de base du mode Copie 42
Modification d'un type de papier personnalisé lors de la sélection d'un type de papier 43
Modification du nom d'un type de papier personnalisé 44
Modification du grammage associé à un type de papier personnalisé 46
Modification du type associé à un type de papier personnalisé 47
Modification du type de finition associé à un type de papier personnalisé . . . 48
Réglage des paramètres de correction du renflement (décalage) associés à un type de papier personnalisé 49
Modification de la couleur associée à un type de papier personnalisé 50

Réglage du niveau de correction du bouclage associé à un type de papier personnalisé 52
Réglage de la position de l'image sur un type de papier personnalisé 54
Test d'impression 54
Réglage de l'alignement du bord avant 56
Réglage de l'alignement du bord gauche. 60
Réglage fin du taux de reproduction de l'image 64
Correction automatique de l'alignement de l'image sur le bord avant du verso 67
Réglage du niveau de correction du travers appliqué au papier dans le circuit d'alimentation 69
Réglage des paramètres de brillance associés à un type de papier personnalisé 72
Réglage du niveau du ventilateur de séparation du papier associé à un type de papier personnalisé 73
Modification du sens des fibres associé à un type de papier personnalisé. . . .75
Réglage de la tension de transfert secondaire associée à un type de papier personnalisé 76
Réglage du niveau d'adhérence de la CTI (courroie de transfert intermédiaire) associé à un type de papier personnalisé 78
Réglage du niveau de nettoyage de la CTI (courroie de transfert intermédiaire) associé à un type de papier personnalisé 79
Réglage de la position d'agrafage avec piqûre à cheval associée à un type de papier personnalisé 81
Réglage de la position des perforations associée à un type de papier personnalisé 82
Modification du réglage Correction bord arrière carré blanc associé à un type de papier personnalisé 84
Suppression de types de papier personnalisés. 86
4 Entretien périodique 87
Nettoyage automatique du chargeur 87
Nettoyage des fils 87
Nettoyage du rouleau 88
5 Réduction de la fréquence des bourrages papier 89
6 Procédure pour éliminer efficacement le bourrage dans les magasins papier 90
Machine/Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option) 90
Magasin Papier Latéral-AC1 92
7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages 94
8 Signification des symboles. 97
9 Etiquettes de suppression des bourrages 99
(A) Module de liaison (si le Magasin Papier de POD en option est installé) . . .99
(A) Si le Plateau d'alimentation-A1 ou le Magasin Papier Latéral-AC1 en option est installé 100
(B) Marking engine 101
(C) Fixing station 102
(D) Magasin Papier de POD-A1 (installé seul)/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 104
(D) Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (côté droit dans une configuration tandem) 105
(F) Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 et Unité d'Insertion de Document-C1 107
(R) Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 109
10 Elimination des bourrages papier 110
Marking engine (à l'intérieur de la machine) 111
Ensemble de transport inférieur/magasins papier de la machine 111

Ensemble de transport 120
Fixing station (à l'intérieur de la machine) 124
Ensemble de fixation principal 125
Ensemble de fixation secondaire. 131
Ensemble de sortie/retournement 137
Chargeur (CRV-R1) (en option) 142
Introducteur manuel (en option). 145
Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 ou entre la machine et le Magasin Papier Latéral-AC1 (côté machine). 146
Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (porte avant droite/module de transport horizontal) (en option) 151
Magasins papier du Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option) 156
Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (côté Magasin Papier de POD) 158
Plateau d'alimentation-A1 (en option) 163
Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) 167
Entre la fixing station et la Perforeuse professionnelle-B1. 170
Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 (en option) 173
Sous le capot supérieur du Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option) 177
Derrière la porte avant du Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option) 183
Unité d'Insertion de Document-C1 (en option) 186
Ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval (en option) 190

11 Elimination des bourrages d'agrafes 196
Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option) 196
Ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval (en option) 199

12 Messages d’erreur 203
Ecran d'autodiagnostic 203
Liste des codes d'erreur sans message 214

13 Saturation de la mémoire pendant la lecture. 220

14 Message d’incident de fonctionnement 222
Contacter le revendeur agréé Canon local 222
Activer le Mode Fonctions limitées à partir de l'écran Message d'incident de fonctionnement 224

15 Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande 226
Mise sous tension de la machine. 226
Interrupteur du panneau de commande 231
Fermeture de la machine. 231

16 Si la mise sous tension est impossible 236

Préface

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur la série imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 de Canon. Nous vous invitons à lire attentivement ce guide avant toute manipulation, afin de tirer le meilleur parti des avantages offerts par la machine. Nous vous prions également de le conserver avec soin pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Conventions adoptées

Des symboles sont utilisés dans ce guide pour attirer l'attention sur les procédures, restrictions, précautions d'emploi et consignes de sécurité à observer.

AVERTISSEMENT	Point pouvant présenter un danger pour l'utilisateur si les instructions ne sont pas respectées. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.
ATTENTION	Point important pour la sécurité de l'utilisateur ou qui doit être respecté pour éviter les dommages matériels. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.
IMPORTANT	Point important concernant le fonctionnement. A lire attentivement pour bien utiliser la machine et éviter de l'endommager.
REMARQUE	Informations complémentaires concernant le fonctionnement ou les procédures. Il est conseillé de lire ces informations.

1 Comment choisir le réglage approprié en fonction des besoins ?

Cette section explique comment choisir le réglage approprié pour chaque situation. Pour plus d'informations sur les procédures ou les précautions à prendre, consulter chacune des pages mentionnées ci-dessous.

Définition des réglages en fonction des besoins

■ **Pour modifier le motif de diffusion**
→ Réglages motif de diffusion : p. 22

■ **Pour régler la balance des couleurs ou procéder à des réglages fins de la densité par défaut.**
→ Balance des couleurs : p. 24

■ **Pour appliquer directement les réglages de couleur extrêmes.**
→ Mode Réglage de la densité : p. 26

■ **Pour régler la fréquence et la durée de rafraîchissement du rouleau de fixation.**
→ Niveau de nettoyage auto du rouleau de fixation : p. 28

■ **Pour changer le mode de réglage de la température de fixation afin de donner la priorité à la productivité ou à la qualité d'image.**
→ Chgt mode de réglage température de fixation : p. 33

■ **Pour modifier la brillance de l'image imprimée sur un type de papier personnalisé.**
→ Réglage des paramètres de brillance associés à un type de papier personnalisé : p. 72

■ **Pour modifier les positions des trous de perforation sur un type de papier personnalisé.**
→ Réglage de la position des perforations associée à un type de papier personnalisé : p. 82

Résolution des problèmes d'alimentation papier

■ **Des bourrages papier fréquents se produisent pour un type de papier personnalisé.**
Les réglages n'étant pas compatibles avec le type de papier personnalisé utilisé, des bourrages papier risquent de se produire. S'assurer que les éléments suivants sont correctement définis.

→ Modification du grammage associé à un type de papier personnalisé : p. 46

→ Modification du type associé à un type de papier personnalisé : p. 47

→ Modification du type de finition associé à un type de papier personnalisé : p. 48

→ Modification du sens des fibres associé à un type de papier personnalisé : p. 75

■ **Le bouclage ne se produit qu'avec un type de papier personnalisé.**
→ Réglage du niveau de correction du bouclage associé à un type de papier personnalisé : p. 52

→ Modification du sens des fibres associé à un type de papier personnalisé : p. 75

■ **Le bouclage se produit sur un papier particulier depuis un magasin papier particulier.**
→ 6 Procédure pour éliminer efficacement le bourrage dans les magasins papier : p. 90

Amélioration de la qualité d'impression

■ **Pour recalibrer les dégradés ou la densité des copies ou impressions.**
→ Réglage auto. des demi-teintes : p. 10

■ **Pour corriger les écarts de densité qui peuvent apparaître au niveau des zones tramées de l'image imprimée.**
→ Correction des aberrations : p. 16

■ **Pour corriger les écarts de densité sur les bords gauche et droit de la feuille lors de la lecture d'originaux avec le chargeur en option (CRV-R1).**
→ Réétalonnage de la densité à la lecture : p. 25

■ **Pour effacer les bandes brillantes pouvant apparaître lorsque l'on utilise du papier de grande largeur après avoir imprimé sur une centaine de feuilles de largeur inférieure.**
→ Nettoyage du rouleau de fixation : p. 27

■ **Pour recalibrer la dominante couleur sur l'image imprimée.**
→ Correction de dominante : p. 29

■ **Pour éliminer la dégradation des couleurs et les points blancs granuleux qui apparaissent sur le bord arrière de la feuille de papier lorsque l'on imprime ou que l'on copie des images en demi-teintes.**
→ Corr. granularité/vieilliss. coul. bord arrière : p. 30

■ **Pour corriger l'espace blanc qui apparaît lorsque la machine imprime ou copie une zone de couleurs intenses immédiatement après avoir imprimé ou copié une zone de demi-teintes.**
→ Correction écart des blancs : p. 31

■ **Pour corriger un problème de fixation se produisant à basse température.**
→ Mode basse température : p. 35

■ **Pour éviter l'apparition de taches brillantes irrégulières en réglant la température de l'ensemble de fixation.**
→ Correction brillance irrégulière : p. 36

Correction des problèmes se produisant lorsque l'on utilise un type de papier personnalisé

■ **La correction du renflement (décalage) ne fonctionne pas correctement avec le mode Brochure.**
→ Réglage des paramètres de correction du renflement (décalage) associés à un type de papier personnalisé : p. 49

■ **L'image imprimée n'est pas correctement alignée, les formats d'une image diffèrent de chaque côté de la feuille ou les images sont inclinées.**
→ Réglage de la position de l’image sur un type de papier personnalisé : p. 54

■ **Les images de forte densité sont imprimées de façon irrégulières ou le papier déposé est bouclé.**

→ Réglage du niveau du ventilateur de séparation du papier associé à un type de papier personnalisé : p. 73

■ **L'image devient floue.**

→ Réglage de la tension de transfert secondaire associée à un type de papier personnalisé : p. 76

■ **Avec du papier fin, l'extrémité de l'image à forte densité devient floue ou un bourrage papier se produit immédiatement après la CTI.**

→ Réglage du niveau d'adhérence de la CTI (courroie de transfert intermédiaire) associé à un type de papier personnalisé : p. 78

■ **Les résidus de toner sont transférés sur la feuille imprimée.**

→ Réglage du niveau de nettoyage de la CTI (courroie de transfert intermédiaire) associé à un type de papier personnalisé : p. 79

■ **Le mode Piqûre à cheval ne fonctionne pas correctement.**

→ Réglage de la position d'agrafage avec piqûre à cheval associée à un type de papier personnalisé : p. 81

■ **Le toner n'est pas appliqué en fin de papier. La surface sur laquelle le toner n'est pas appliqué reste blanche.**

→ Modification du réglage Correction bord arrière carré blanc associé à un type de papier personnalisé : p. 84

2 Réglages de gestion de périphérique

Cette section décrit les fonctions permettant de régler les demi-teintes, la densité du toner, la couleur, la qualité de l'image, etc.

IMPORTANT

[Balance des couleurs], [Réétalonnage de la densité à la lecture], [Mode Réglage de la densité], [Correction de dominante], [Corr. granularité/vieilliss. coul. bord arrière], [Correction écart des blancs],[Chgt mode de réglage température de fixation], [Mode basse température], [Correction brillance irrégulière] et [Régler application de colle dans thermorelieur] ne s'affichent que si le revendeur Canon agréé local a activé les fonctions correspondantes. Lorsque ces modes sont disponibles, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.









Réglage auto. des demi-teintes

Il est possible de réétalonner la machine lorsque l'on remarque des irrégularités dans les couleurs des copies ou impressions, par exemple lorsque les demi-teintes, la densité ou les couleurs sont différentes de l'original, alors qu'aucun réglage spécial n'a été activé.

Il existe deux types de réglages des demi-teintes :

■ **Réglage rapide**

Il s'agit d'un réglage rapide et simple des demi-teintes, de la densité et des couleurs de la machine. Le réétalonnage est effectué en interne, sans impression de tests.

■ **Réglage complet**

Il s'agit d'un réétalonnage précis des demi-teintes, de la densité et des couleurs de la machine. Cette procédure implique l'utilisation de tests d'impression et leur mise en place sur la vitre d'exposition, pour lecture. Une fois la procédure terminée, la machine est entièrement réétalonnée.

IMPORTANT

Il est conseillé de sélectionner [Réglage complet] pour effectuer le réglage automatique des demi-teintes. Sélectionner [Réglage rapide] pour effectuer des réglages rapides mais moins précis entre les réétalonnages en mode Réglage complet.

Réglage rapide

1 Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Régl. auto des demi-teintes].

REMARQUE

Lorsque l'on suit la procédure ci-dessous, il est possible également d'afficher l'écran [Régl. auto des demi-teintes].

- Mémoriser la touche Réglage auto des demi-teintes en tant que touche personnalisée. (Voir le Chapitre 9, Personnalisation des réglages, du *Guide des fonctions copie et boîte aux lettres*.)
- Afficher l'écran des fonctions de base du mode Copie → appuyer sur [Régl. auto demi-teintes] (ou [Régl auto demi-teintes] dans l'écran des fonctions de base du mode Copie).



Ecran des fonctions de base du mode copie normale



Ecran des fonctions de base du mode copie rapide

2 Appuyer sur [Réglage rapide].

3 Appuyer sur [Début].

2

Réglage complet

Il existe deux types de réglages complets des demi-teintes :

■ Scanner + Imprimante

Ce mode de réglage des demi-teintes consiste à imprimer un test d'impression et à le lire plusieurs fois de suite (3 fois). Le réglage en mode [Scanner + Imprimante] demande peu de temps même si l'utilisateur doit intervenir pour procéder à la lecture du test d'impression. En outre, trois feuilles de papier seulement sont utilisées.

■ Imprimante seule

Si l'on sélectionne ce mode de réglage des demi-teintes, le test d'impression obtenu est lu automatiquement 5 fois de suite. Bien que l'utilisateur n'ait pas à intervenir, le réglage des demi-teintes en mode [Imprimante seulement] prend plus de temps qu'en mode [Scanner + Imprimante]. En outre, cinq feuilles de papier sont utilisées.

Cette section décrit la procédure de réglage des demi-teintes en mode [Scanner + Imprimante]. Si l'on sélectionne [Imprimante seule], il n'est pas nécessaire de mettre en place le test d'impression sur la vitre d'exposition.

IMPORTANT

- Il est nécessaire de disposer du Lecteur Couleur-H1 en option pour pouvoir sélectionner [Scanner + Imprimante].
- Cette machine effectue les réglages de toner et de vitesse d'impression en fonction du type de papier. Pour que ces réglages soient optimaux, sélectionner le type de papier approprié.
- S'assurer de la mise en place correcte du test d'impression. Si ce n'est pas le cas, la machine ne peut pas réétalonner correctement les demi-teintes, la densité et les couleurs.
- Il est recommandé d'imprimer le test d'impression sur du papier Canon High Grade (100 g/m^2)*1 ou CLC SK (81,4 g/m^2)*2. Le réétalonnage est effectué sur la base du test d'impression obtenu. Si l'on imprime le test d'impression sur un papier différent de celui indiqué, la machine risque de ne pas ajuster les teintes correctement.
  *1 Pour l'Europe ; fabriqué par la MONDI BUSINESS Paper Holding.
  *2 Pour l'Asie du Sud-Est.
- Si l'on effectue un réglage complet, le test d'impression est imprimé sur trois feuilles en mode [Scanner + Imprimante] et sur cinq en mode [Imprimante seule]. Vérifier que du papier au format A3 ou 11" x 17" est chargé dans la machine avant de lancer la procédure.

REMARQUE

Les tests d'impression ne sont pas comptabilisés dans le total des copies ou des impressions.

---

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Régl. auto des demi-teintes].**

REMARQUE

Lorsque l'on suit la procédure ci-dessous, il est possible également d'afficher l'écran [Régl. auto des demi-teintes].

- Mémoriser la touche Réglage auto des demi-teintes en tant que touche personnalisée. (Voir le Chapitre 9, Personnalisation des réglages, du *Guide des fonctions copie et boîte aux lettres*.)
- Afficher l'écran des fonctions de base du mode Copie → appuyer sur [Régl. auto demi-teintes] (ou [Régl auto demi-teintes] dans l'écran des fonctions de base du mode Copie).



Ecran des fonctions de base du mode copie normale



Ecran des fonctions de base du mode copie rapide

2 Appuyer sur [Réglage complet].

REMARQUE

[Méth. régl. auto demi-teintes] ne s'affiche que si l'on dispose du Lecteur Couleur-H1 en option. Sélectionner au préalable la méthode de réglage auto. des demi-teintes en appuyant sur [Méthode de réglage auto des demi-teintes] et en choisissant [Scanner + Imprimante] ou [Imprimante seule].

3 Sélectionner le papier pour le test d'impression → appuyer sur [OK].



La touche permet d'obtenir des informations détaillées sur le papier sélectionné.

REMARQUE

La section suivante décrit la procédure de réglage des demi-teintes en mode [Scanner + Imprimante]. Si l'on sélectionne [Imprimante seule], il n'est pas nécessaire de mettre en place le test d'impression sur la vitre d'exposition. Si l'on appuie sur [Début], la machine imprime automatiquement le test d'impression et effectue les réétalonnages nécessaires.

4 Appuyer sur [Début].

Si le papier pour le test d'impression n'est pas chargé dans la source d'alimentation, un message signalant qu'il faut charger le papier approprié s'affiche. Dans ce cas, charger le papier approprié dans la source.

5 Placer le test d'impression 1 sur la vitre d'exposition.

Placer le test d'impression face vers le bas sur la vitre d'exposition, côté noir et magenta sur le bord avant de la vitre.

REMARQUE

Si le Chargeur (CRV-R1) en option est installé, placer le test d'impression face vers le bas et déposer une pile d'environ vingt feuilles blanches au-dessus du test pour que le réglage des demi-teintes soit plus précis.

6 Appuyer sur [Début lecture].

7 Retirer le test d'impression 1 de la vitre d'exposition → appuyer sur [Test impression 2].

8 Placer le test d'impression 2 sur la vitre d'exposition.

Placer le test d'impression face vers le bas sur la vitre d'exposition, bandes noires sur le bord arrière de la vitre.

REMARQUE

Si le Chargeur (CRV-R1) en option est installé, placer le test d'impression face vers le bas et déposer une pile d'environ vingt feuilles blanches au-dessus du test pour que le réglage des demi-teintes soit plus précis.

9 Appuyer sur [Début lecture].



10 Retirer le test d'impression 2 de la vitre d'exposition → appuyer sur [Test impression 3].

11 Placer le test d'impression 3 sur la vitre d'exposition.

Placer le test d'impression face vers le bas sur la vitre d'exposition, bandes noires sur le bord arrière de la vitre.

REMARQUE

Si le Chargeur (CRV-R1) en option est installé, placer le test d'impression face vers le bas et déposer une pile d'environ vingt feuilles blanches au-dessus du test pour que le réglage des demi-teintes soit plus précis.

2

12 Appuyer sur [Début lecture].



13 Retirer le test d'impression 3 de la vitre d'exposition.

Correction des aberrations

Ce mode permet de corriger les écarts de densité qui peuvent apparaître au niveau des zones tramées de l'image imprimée. Il corrige les densités irrégulières apparaissant perpendiculairement au sens d'alimentation.

Il est possible de corriger trois types d'aberrations :

■ Correction densitomètre

Ce mode permet d'analyser un test d'impression au moyen d'un densitomètre. Une fois les motifs de couleur du test d'impression analysés, il suffit d'entrer les valeurs qui s'affichent pour régler la densité.

■ Correction visuelle

Ce mode permet de corriger les écarts de densité manuellement sur la base des résultats d'un test d'impression. Sélectionner ce mode pour régler la densité si les corrections effectuées par l'intermédiaire du densitomètre ne sont pas satisfaisantes. Noter qu'il est nécessaire de disposer d'une certaine expérience pour régler manuellement la densité.

■ Correction par l'intermédiaire du serveur d'impression (Correction serv. d'impression)

Ce mode permet de régler la densité sur la base de données provenant du serveur d'impression.

REMARQUE

[Correction serv. d'impression] s'affiche uniquement si l'imagePRESS en option est installé.

Correction densitomètre

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Correction des aberrations].**

2 **Appuyer sur [Correction densitomètre].**



3 **Appuyer sur [Test d'impression].**



IMPORTANT

Seul du papier ordinaire au format 330,2 mm × 482,6 mm, 320 mm × 450 mm (SRA3), 304,8 mm × 457,2 mm, 11" x 17", A3, A4 ou LTR peut être utilisé pour les tests d'impression. S'assurer qu'il y a suffisamment de papier dans la machine avant de lancer cette procédure.

4 **Mesurer la marque imprimée sur le test d'impression au moyen d'un densitomètre.**

5 **Appuyer sur la touche [Réglage fin] correspondant à la couleur que l'on souhaite ajuster.**



6 **Sélectionner un numéro → entrer le résultat de la mesure de la densité obtenu pour la marque portant le même numéro sur le test d'impression → appuyer sur [OK].**

REMARQUE

Les motifs de couleur sont classés par numéros (1 à 7) sur le test d'impression, les motifs cyan figurant en tête de liste.

7 **Appuyer sur [Mém. et terminer].**

REMARQUE

Si l'on appuie sur [Test d'impression] avant d'appuyer sur [Mém. et terminer], la machine imprime un test d'impression présentant les motifs de couleur obtenus suite aux réglages effectués.

Correction visuelle

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Correction des aberrations].**

2 **Appuyer sur [Correction visuelle].**



3 **Appuyer sur [Test impression].**



4 **Appuyer sur [Test d'impression].**

Un test d'impression est imprimé.

IMPORTANT

Seul du papier ordinaire au format 330,2 mm × 482,6 mm, 320 mm × 450 mm (SRA3), 304,8 mm × 457,2 mm, 11" x 17", A3, A4 ou LTR peut être utilisé pour les tests d'impression. S'assurer qu'il y a suffisamment de papier dans la machine avant de lancer cette procédure.

5 Etudier le test d'impression obtenu → appuyer sur la touche [Réglage fin] correspondant à la couleur que l'on souhaite ajuster.



6 Sélectionner le numéro dont on souhaite modifier les réglages → appuyer sur [+] pour augmenter la densité ou sur [-] pour la réduire → [OK].

REMARQUE

Les motifs de couleur sont classés par numéros (-6 à 6) sur le test d'impression, les motifs cyan figurant en tête de liste. Il se peut que les motifs -6 et 6 soient tronqués, suivant la largeur du papier. Dans ce cas, seuls les motifs -5 à 5 sont visibles.

7 Appuyer sur [Mém. et terminer].



L'écran de l'étape 2 s'affiche de nouveau. Recommencer la procédure jusqu'à ce que l'on obtienne le résultat souhaité.

REMARQUE

Si l'on appuie sur [Test impression] avant d'appuyer sur [Mém. et terminer], la machine imprime un test d'impression présentant les motifs de couleur obtenus suite aux réglages effectués.

Correction par l'intermédiaire du serveur d'impression (Correction serv. d'impression)

REMARQUE

Des manipulations doivent être effectuées sur le serveur d'impression. Pour plus d'informations sur la procédure, voir le guide d'utilisation de l'imagePRESS Server.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Correction des aberrations].**

2 **Appuyer sur [Correction serv. d'impression].**



3 **Appuyer sur [Test d'impression].**



Un test d'impression est imprimé.

IMPORTANT

Seul du papier ordinaire au format 330,2 mm × 482,6 mm, 320 mm × 450 mm (SRA3), 304,8 mm × 457,2 mm, 11" x 17", A3, A4 ou LTR peut être utilisé pour les tests d'impression. S'assurer qu'il y a suffisamment de papier dans la machine avant de lancer cette procédure.

REMARQUE

Des manipulations doivent être effectuées sur le serveur d'impression. Pour plus d'informations sur la procédure, voir le guide d'utilisation de l'imagePRESS Server.

4 **Le serveur d'impression transfère les valeurs d'ajustement. Attendre que la transmission soit terminée.**

5 **Appuyer sur [Mém. et terminer].**

L'écran de l'étape 2 s'affiche de nouveau.

REMARQUE

Pour revenir aux valeurs initiales, appuyer sur [Correction des aberrations] → [Correction visuelle] → [Réglages initiaux] ou [Réglages précédents] → [Mém. et terminer].

Réglages motif de diffusion

Pour modifier le motif de dégradé d'une image imprimée, définir les réglages du motif de diffusion. La diffusion est une technique qui consiste à diffuser des points colorés en vue de simuler des couleurs non disponibles dans une image.
On appelle "motif de diffusion" le motif suivant lequel les points colorés sont disposés.

Il est possible de sélectionner un motif de diffusion pour chacun des éléments ci-dessous :

■ Dégradés (imprimante)

Il est possible de sélectionner indépendamment [Dégradés], [Résolution] ou [Diffusion d'erreur] pour les textes, dessins et images dans les réglages de demi-teintes de l'imprimante. Ce mode permet de sélectionner le motif de diffusion si l'on choisit [Dégradés] comme réglage de demi-teintes. Pour plus d'informations sur le réglage des demi-teintes de l'imprimante, voir le *Guide de l'impression PS/PCL/ UFR II*.

ex.) Si [Journal] est sélectionné pour [Demi-teintes (imprim.)]
Si [Demi-teintes] est sélectionné comme réglage de demi-teintes des textes, le motif de diffusion des textes générés avec une imprimante sera réglé sur [Journal].

■ Résolution (imprimante)

Il est possible de sélectionner indépendamment [Dégradés], [Résolution] ou [Diffusion d'erreur] pour les textes, dessins et images dans les réglages de demi-teintes de l'imprimante. Ce mode permet de sélectionner le motif de diffusion si l'on choisit [Résolution] comme réglage de demi-teintes. Pour plus d'informations sur le réglage des demi-teintes de l'imprimante, voir le *Guide de l'impression PS/PCL/ UFR II*.

ex.) Si l'on sélectionne [Teintes couleur] pour [Résolution (imprimante)]
Si [Résolution] est sélectionné comme réglage de demi-teintes des dessins, le motif de diffusion des dessins générés avec une imprimante sera réglé sur [Teintes couleur].

■ Reproduire image lue

Sélectionner un motif de diffusion pour la copie et l'impression des documents lus stockés dans une boîte.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Réglages motif de diffusion].**

2 **Sélectionner un motif de diffusion pour [Dégradés (imprimante)], [Résolution (imprimante)] et [Reproduire image lue].**



Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Journal] :	Motif qui convient le mieux pour obtenir le rendu des dégradés d'un journal.
[Demi-teintes] :	Motif de diffusion utilisé par défaut pour le dégradé des demi-teintes à l'impression. Motif qui convient le mieux pour reproduire des images lorsque le rendu des dégradés doit être mis en valeur (photos, etc.).
[Demi-teint. max.] :	Ce motif permet d'obtenir un rendu plus équilibré que le motif [Demi-teintes].
[Teintes couleur] :	Motif qui convient le mieux pour reproduire des points colorés diffus tout en mettant en valeur le dégradé.
[Haute résolution] :	Motif de diffusion utilisé par défaut pour la résolution des demi-teintes à l'impression. Motif qui convient le mieux pour reproduire des images contenant du texte et des traits fins.
[Reproduire image lue] :	Motif de diffusion utilisé par défaut pour la copie et l'impression des documents lus stockés dans une boîte.

3 **Appuyer sur [OK].**

4 **Effectuer un réglage automatique des demi-teintes (réglage complet) après avoir défini le motif de diffusion. (Voir la section p. 12.)**

IMPORTANT

Il est nécessaire d'effectuer un réglage automatique des demi-teintes après avoir défini le motif de diffusion, dans la mesure où l'équilibre des couleurs peut être compromis.

Balance des couleurs

Il est possible d'ajuster la balance des couleurs et d'effectuer un réglage fin de la densité par défaut du jaune, du magenta, du cyan et du noir.

IMPORTANT

- [Balance des couleurs] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
- Ce mode force la machine à régler la balance des couleurs. Il influe sur tous les résultats d'impression.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Balance des couleurs].**

2 **Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité de chaque couleur.**



3 **Appuyer sur [Réglage fin de la densité].**

4 **Sélectionner la couleur à ajuster → régler le niveau de densité de chacune des zones de densité à l'aide des touches [-] et [+].**



5 **Appuyer sur [OK].**

Réétalonnage de la densité à la lecture

Lorsque le chargeur (CRV-R1) en option est installé, la lecture d'un original recourbé placé sur la vitre d'exposition peut donner lieu à une irrégularité de densité sur les bords gauche et droit. Cela est lié au fait que l'original n'est pas posé à plat sur la vitre d'exposition. Ce défaut peut être corrigé en réglant le niveau de densité (jusqu'à 20 mm environ) des bords gauche et droit du papier.



IMPORTANT

[Réétalonnage de la densité à la lecture] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Réétalonnage de la densité à la lecture].**

2 Utiliser les touches [-] et [+] sous <Bord gauche> ou <Bord droit> pour définir le réétalonnage de la densité.



Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

0: Valeur par défaut. La densité n'est pas réétalonnée lors de la lecture d'originaux.

1 à 5 : La densité est réétalonnée lors de la lecture d'originaux. Augmenter la valeur pour augmenter le niveau de réétalonnage de la densité.

REMARQUE

Il est possible de définir séparément les valeurs des options <Bord gauche> et <Bord droit>. Par exemple, si l'on souhaite que la machine effectue un réétalonnage complet sur le bord gauche, mais seulement un réétalonnage limité sur le bord droit, régler <Bord gauche> sur 5 et <Bord droit> sur 1.

3 Appuyer sur [OK].

Mode Réglage de la densité

Ce mode permet de sélectionner la méthode de contrôle de la quantité de toner utilisée.

■ Mode A

Ce réglage est celui proposé par défaut. Dans ce mode, la quantité de toner utilisée est limitée et les réglages de couleurs, tels que Balance des couleurs, sont dans certains cas ignorés pour éviter que le toner se répande sur le papier et que l'image soit floue au niveau des zones de forte densité.

■ Mode B

Dans ce mode, le toner est utilisé sans aucune restriction. Les réglages de couleurs, tels que Balance des couleurs, sont appliqués.

IMPORTANT

[Mode Réglage de la densité] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Mode Réglage de la densité].**

2 **Appuyer sur [Mode B] → [OK].**

IMPORTANT

Contacter le revendeur Canon agréé local avant de changer la méthode de contrôle de la densité du toner. En fonction des conditions ambiantes et du type de papier utilisé, une quantité excessive de toner peut provoquer l'enroulement des feuilles de papier autour de l'ensemble de fixation. Si cela se produit, l'ensemble de fixation risque de s'endommager et on peut être amené à remplacer certaines de ses pièces.

Nettoyage du rouleau de fixation

Si l'on utilise du papier de grand format après avoir copié ou imprimé au minimum 100 feuilles de papier d'un format inférieur (par exemple si l'on utilise du papier A3 après avoir utilisé du papier A4R), des bandes brillantes peuvent apparaître sur les deux bords du papier dans le sens de l'alimentation. En outre, des taches brillantes irrégulières peuvent apparaître au niveau des zones de forte densité si l'on imprime sur du papier épais ou couché. Il est possible d'atténuer ces défauts en procédant au nettoyage du rouleau de fixation.



1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Nettoyage du rouleau de fixation].**

2 **Appuyer sur [Début] pour lancer le nettoyage du rouleau de fixation.**



Niveau de nettoyage auto du rouleau de fixation

Le rouleau de fixation est nettoyé automatiquement après l'impression d'un certain nombre de feuilles. Il est possible de régler la fréquence et la durée des nettoyages.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Niveau de nettoyage auto du rouleau de fixation].**

2 **Régler le niveau de nettoyage du rouleau de fixation à l'aide des touches [-] et [+].**



3 **Appuyer sur [OK].**

Correction de dominante

Il est possible de supprimer les dominantes de couleur qui apparaissent sur un fond blanc à l'issue d'une opération d'impression ou de copie.

IMPORTANT

[Correction de dominante] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

1 Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Correction de dominante].

2 Sélectionner la couleur dont on souhaite corriger la dominante → appuyer sur [+] pour effectuer le réglage.

Si une valeur positive ([+]) est définie, la dominante couleur sera éliminée, mais les problèmes suivants peuvent se produire.

- Dégradations des couleurs sur le bord arrière de l'image générée.
- Apparition de grains brillants.
- Les lignes fines sont imprimées avec une finesse accentuée.

Ces problèmes peuvent être améliorés en définissant une valeur négative ([-]) lorsqu'ils se produisent,

IMPORTANT

Si l'on règle cette valeur sur "+2" et que la dominante n'est toujours pas supprimée, contacter le revendeur Canon agréé local.

3 **Appuyer sur [OK].**

4 **Effectuer un réglage automatique des demi-teintes (réglage complet) après avoir supprimé une dominante de couleur. (Voir la section p. 12.)**

IMPORTANT

Il est nécessaire d'effectuer un réglage automatique des demi-teintes après avoir supprimé une dominante de couleur, dans la mesure où l'équilibre des couleurs peut être compromis.

Corr. granularité/vieilliss. coul. bord arrière

Ce mode permet d'améliorer la qualité d'impression des images en demi-teintes lorsque l'on constate que les couleurs se dégradent sur le bord arrière de la feuille dans le sens d'alimentation. Il peut être utilisé pour éliminer les points blancs granuleux qui apparaissent sur la feuille de papier lorsque l'on imprime ou que l'on copie des images en demi-teintes.



IMPORTANT

- [Corr. granularité/vieilliss. coul. bord arrière] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
- Si l'on sélectionne [Oui] pour le mode Corr. granularité/vieilliss. coul. bord arrière, des irrégularités de contour des textes ou des lignes, ou des grains brillants peuvent se produire. En général, il n'y a pas lieu de changer les réglages. Si l'on souhaite modifier les réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

REMARQUE

- Il est également possible de corriger la décoloration du bord arrière de l'image en définissant le paramètre de correction de dominante sur une valeur négative ([-]). (Voir la section "Correction de dominante," p. 29.) Pour plus d'informations, contacter le revendeur Canon agréé local.
- La granularité peut également être corrigée en modifiant les réglages du motif de diffusion. (Voir la section "Réglages motif de diffusion," p. 22.) Pour plus d'informations, contacter le revendeur Canon agréé local.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Corr. granularité/vieilliss. coul. bord arrière].**

2 **Appuyer sur [Oui] → [OK].**



3 **Effectuer un réglage automatique des demi-teintes (réglage complet) après avoir corrigé la granularité de l'image et la dégradation des couleurs sur le bord arrière de la feuille de papier. (Voir la section p. 12.)**

IMPORTANT

Il est nécessaire d'effectuer un réglage automatique des demi-teintes après avoir corrigé la granularité de l'image et la dégradation des couleurs sur le bord arrière de la feuille de papier, dans la mesure où l'équilibre des couleurs peut être compromis.

Correction écart des blancs

Lorsque la machine imprime ou copie une zone de couleurs intenses immédiatement après avoir imprimé ou copié une zone de demi-teintes, il se peut qu'un espace blanc apparaisse entre les images. Ce mode permet d'éliminer l'espace blanc qui apparaît entre deux zones.



IMPORTANT

[Correction écart des blancs] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

1 Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Correction écart des blancs].

2 Définir le réglage sur 1 ou 2 à l'aide des touches [-] et [+] → appuyer sur [OK].



La section ci-dessous décrit chacune des valeurs possibles.

1 et 2 : Sélectionner l'une de ces valeurs pour éliminer l'espace blanc. Si "1" est sélectionné, l'espace blanc est éliminé plus efficacement qu'avec la valeur "2". Toutefois, l'image aura tendance à présenter des bords irréguliers ou sa densité sera plus claire.

3: Indique le réglage par défaut. Sélectionner cette valeur si l'on souhaite revenir à l'image d'origine.

4: En général, il n'y a pas lieu de sélectionner cette valeur. Si on la sélectionne, contacter le revendeur Canon agréé local.

3 Effectuer un réglage automatique des demi-teintes (réglage complet) après avoir défini le mode de correction de l'espace blanc. (Voir la section p. 12.)

IMPORTANT

Il est nécessaire d'effectuer un réglage automatique des demi-teintes après avoir défini le mode de correction de l'espace blanc, dans la mesure où l'équilibre des couleurs peut être compromis.

Chgt mode de réglage température de fixation

Suivant le type de papier utilisé, un réglage de la température de l'ensemble de fixation peut être nécessaire. Ce processus est relativement long et peut entraîner une légère baisse de la productivité. Il est possible de contourner ce problème en réglant Chgt mode de réglage température de fixation sur [Priorité à la productivité].

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Chgt mode de réglage température de fixation].**

2 **Sélectionner [Priorité à la productivité] ou [Priorité image].**



Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Priorité à la productivité] :	Ce mode est celui appliqué par défaut ; il donne la priorité à la productivité. Il peut toutefois avoir une incidence sur la brillance des impressions obtenues.
[Priorité image] :	Ce mode donne la priorité à la qualité d'image. Il peut entraîner une légère baisse de la productivité.

3 Définir les réglages <Grammage base mini. fréquemment utilisé> et <Grammage base maxi. fréquemment utilisé>.

Si l'on règle Chgt mode de réglage température de fixation sur [Priorité à la productivité], il se peut que l'on obtienne un meilleur résultat en réglant <Grammage base maxi. fréquemment utilisé> de la façon suivante.

Grammage de base maximal	Critères de configuration
300 g/m^2	• Si l'on n'utilise pas de papier couché d'un grammage inférieur à 128 g/m^2 • Si l'on utilise du papier d'un grammage supérieur à 257 g/m^2 pour la couverture de documents agrafés avec piqûre à cheval • Noter que la brillance d'un papier d'un grammage compris entre 257 et 300 g/m^2 est plus importante que celle d'un papier d'un grammage compris entre 151 et 256 g/m^2.
256 g/m^2 (Réglages par défaut)	• Si l'on utilise rarement du papier couché d'un grammage inférieur à 128 g/m^2 • Si l'on n'utilise pas de papier d'un grammage supérieur à 257 g/m^2 • Noter que la brillance d'un papier d'un grammage compris entre 151 et 256 g/m^2 est plus importante que celle d'un papier d'un grammage compris entre 257 et 300 g/m^2.
209 g/m^2	• Si l'on utilise souvent du papier couché d'un grammage inférieur à 128 g/m^2 • Si l'on utilise rarement du papier couché d'un grammage inférieur à 105 g/m^2 • Si l'on utilise également du papier d'un grammage supérieur à 181 g/m^2
180 g/m^2	• Si l'on utilise souvent du papier couché d'un grammage inférieur à 105 g/m^2 • Si l'on n'utilise pas de papier couché d'un grammage supérieur à 181 g/m^2

REMARQUE

- Si la brillance obtenue lors de l'impression sur des types de papier spécifiques n'est pas acceptable alors que [Priorité à la productivité] a été sélectionné et que l'on a choisi une valeur appropriée pour <Grammage base maxi. fréquemment utilisé>, régler la brillance du papier. (Voir la section "Réglage des paramètres de brillance associés à un type de papier personnalisé," p. 72.)
- Si la brillance obtenue lors de l'impression sur la plupart des types de papier n'est pas acceptable alors que [Priorité à la productivité] a été sélectionné et que l'on a choisi une valeur appropriée pour <Grammage base maxi. fréquemment utilisé> sélectionner [Priorité image].
- Si la brillance obtenue lors de l'impression sur la plupart des types de papier n'est pas acceptable alors que [Priorité image] a été sélectionné, régler la brillance du papier. (Voir la section "Réglage des paramètres de brillance associés à un type de papier personnalisé," p. 72.)

4 Appuyer sur [OK].

REMARQUE

- Si l'on règle Chgt mode de réglage température de fixation, des bourrages peuvent se produire et la qualité de l'image peut se dégrader, suivant le type de papier utilisé.
- Toute modification du réglage Chgt mode de réglage température de fixation peut avoir un impact sur le degré de bouclage du papier. Si nécessaire, définir le réglage Niveau de corr. du bouclage sous Réglages de gestion du type de papier (mode Utilisateur Réglages système). (Voir la section 3 Mémorisation/modification de types de papier personnalisés, p. 39.)

Mode basse température

Si l'on règle Mode basse température sur "Oui", la cadence d'impression est ralentie pendant un intervalle de temps donné. Le préchauffage de l'unité de fixation, après l'annulation du mode Veille, ou le démarrage de l'impression, peuvent prendre du temps. Si l'on tente d'imprimer sur du papier épais alors que la température est basse, il se peut que le toner ne soit pas correctement appliqué au niveau des zones de forte densité sur les premières dizaines de feuilles de papier. Il est possible de résoudre ce problème en imposant une réduction de la cadence d'impression d'environ une minute.

IMPORTANT

[Mode basse température] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Mode basse température].**

2 **Appuyer sur [Oui] → [OK].**



Correction brillance irrégulière

Lorsque la température de l'ensemble de fixation augmente de manière excessive, des tâches brillantes irrégulières peuvent apparaître. Le mode Correction brillance irrégulière permet de réguler l'augmentation de la température dans l'ensemble de fixation, en vue d'atténuer ce défaut.

IMPORTANT

[Correction brillance irrégulière] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Correction brillance irrégulière].**

2 **Utiliser les touches [-] et [+] pour régler le niveau de contrôle des températures → appuyer sur [OK].**



Réduire la valeur pour renforcer le contrôle des températures excessives.

REMARQUE

- Toute modification du réglage Correction brillance irrégulière peut avoir un impact sur le degré de bouclage du papier. Si nécessaire, définir le réglage Niveau de corr. du bouclage sous Réglages de gestion du type de papier (mode Utilisateur Réglages système). (Voir la section 3 Mémorisation/ modification de types de papier personnalisés, p. 39.)
- Lorsqu'on réduit la valeur, le processus de contrôle de la température prend plus de temps. Ceci peut entraîner une légère baisse de la productivité.

Réglage de la quantité de colle utilisée pour la thermoreliure

Lorsque l'on crée une brochure en mode Thermoreliure, il est impératif d'utiliser la quantité adéquate de colle. Dans le cas contraire, il se peut que la brochure ne soit pas correctement reliée, comme le montrent les illustrations ci-dessous. Dans ce cas, il convient de régler la quantité de colle appliquée pour améliorer la finition de la brochure.

Quantité de colle	Résultat	
Trop peu		La couverture et le corps du document ne sont pas solidement fixés.
		La couverture se détache du corps du document.
Normal		Moyen
Quantité trop importante		La colle déborde entre la couverture et le corps du document.

IMPORTANT

[Régler application de colle dans thermorelieur] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

1 Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion de périphérique] → [Régler application de colle dans thermorelieur].

2 Sélectionner le type de papier utilisé pour le corps du document et indiquer le nombre de feuilles dont il se compose → régler la quantité de colle à l'aide des touches [-] et [+].



Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

-6 à -1: Permet de réduire la quantité de colle utilisée. Selon le type de papier utilisé, si l'on réduit la quantité de colle de façon excessive, il se peut que la couverture et le corps du document ne soient pas solidement fixés.

0: Valeur par défaut.

+1 à +6: Permet d'augmenter la quantité de colle utilisée. Suivant le type de papier utilisé, si l'on augmente la quantité de colle de façon excessive, il se peut que la colle déborde de la brochure et se répande à l'intérieur du module dos carré collé. La présence de comme dans le module dos carré collé peut engendrer des bourrages.

IMPORTANT

- Pour réaliser une brochure contenant du papier ordinaire et un autre type de papier pour le corps du document, appuyer sur [-] ou [+] sous <Ordinaire>, même lorsque la brochure ne comprend qu'une seule page de papier ordinaire.
- Il est recommandé d'augmenter ou de réduire la valeur par paliers successifs.

3 Appuyer sur [OK].

IMPORTANT

Chaque fois que l'on modifie les réglages, créer une brochure test et vérifier que celle-ci est correctement reliée. Si l'on ne constate aucune amélioration de la finition, modifier de nouveau les réglages.

REMARQUE

Si l'on souhaite créer des brochures composées de papier ordinaire et de papier couché, il est recommandé d'imprimer une brochure test au préalable. Examiner la brochure reliée obtenue, régler la quantité de colle et, si nécessaire, imprimer les brochures en continu.

3 Mémorisation/modification de types de papier personnalisés

Il est possible d'enregistrer 200 types de papier personnalisés supplémentaires en complément des types de papier disponibles par défaut sur la machine.

Mémorisation de types de papier personnalisés

Pour mémoriser un type de papier personnalisé, utiliser l'une des méthodes suivantes.

- Mémorisation à partir de [Dupliquer] (voir la section "Mémorisation de types de papier personnalisés par duplication," p. 39).
- Mémorisation à partir de [Base donn. papier] (voir la section "Mémorisation de types de papier personnalisés à partir de la Base de données papier," p. 40).

REMARQUE

Lorsque l'on enregistre un type de papier personnalisé, la source de papier ne peut pas être sélectionnée. Pour plus d'informations sur la mémorisation de la source d'alimentation, voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du *Guide de référence*.

Mémorisation de types de papier personnalisés par duplication

Il est possible de dupliquer un type de papier déjà mémorisé présentant des caractéristiques similaires à celui que l'on souhaite créer, puis de modifier ses caractéristiques et de lui attribuer un nouveau nom.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste un type de papier ayant des caractéristiques similaires au type de papier à mémoriser → appuyer sur [Dupliquer].**



3 **Saisir un nom → appuyer sur [OK].**

REMARQUE

Lorsque l'on mémorise un nouveau type de papier personnalisé, veiller à modifier son nom. Il est impossible de modifier les réglages des types de papier par défaut enregistrés sur la machine.

Mémorisation de types de papier personnalisés à partir de la Base de données papier

Il est possible de mémoriser un type de papier personnalisé en dupliquant un type de papier répertorié dans l'écran Base de données papier.

Cette section indique comment sélectionner un type de papier en saisissant un numéro de papier spécifique disponible dans le guide *Guide de manipulation des supports spéciaux*.

IMPORTANT

Si l'on essaie de mémoriser un type de papier sous un nom qui correspond à un type de papier déjà mémorisé, un message apparaît et l'opération est impossible.

REMARQUE

Pour plus d'informations sur le guide *Guide de manipulation des supports spéciaux*, contacter le revendeur Canon agréé local.

3

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Appuyer sur [Base donn. papier].**



3 **Appuyer sur [Spéc. par n° papier].**



REMARQUE

- Il est possible de trier la liste par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.
- La touche [Détails] permet d'obtenir des informations détaillées sur le papier sélectionné.
- Il est possible de changer de page en appuyant sur [▼]/[▲] afin de sélectionner et de mémoriser des formats de papier affichés dans d'autres pages.

4 **Saisir le numéro du papier à l'aide des touches numériques ⓪ - ⑨ → appuyer sur [OK].**



5 **Appuyer sur [OK].**



Le papier enregistré s'affiche sur l'écran Réglages de gestion du type de papier. (Voir la section p. 44.)

Affichage de l'écran Réglages de gestion du type de papier depuis un écran autre que celui du mode Utilisateur

Les méthodes suivantes sont également applicables à l'affichage de l'écran Réglages de gestion du type de papier par une étape autre que l'étape 1 de "Mémorisation de types de papier personnalisés," p. 39.

- Affichage depuis l'écran Moniteur système (voir "Affichage de l'écran Réglages de gestion du type de papier depuis l'écran Moniteur système," p. 41.)
- Affichage depuis l'écran des fonctions de base du mode Copie (voir "Affichage de l'écran Réglages de gestion du type de papier depuis l'écran des fonctions de base du mode Copie," p. 42.)

Affichage de l'écran Réglages de gestion du type de papier depuis l'écran Moniteur système

1 **Appuyer sur [Moniteur syst.] → [Consommables] → .**



2 **Appuyer sur [Réglages de gestion du type de papier].**

L'écran Gestion type de papier s'affiche.

3

Affichage de l'écran Réglages de gestion du type de papier depuis l'écran des fonctions de base du mode Copie

1 **Mémoriser la touche Réglages de gestion du type de papier en tant que touche personnalisée. (Voir le Chapitre 9, Personnalisation des réglages, du *Guide des fonctions copie et boîte aux lettres*.)**

2 **Afficher l'écran des fonctions de base du mode Copie → appuyer sur [Gestion type de papier].**



Ecran des fonctions de base du mode copie normale



Ecran des fonctions de base du mode copie rapide

L'écran Gestion type de papier s'affiche.

Modification d'un type de papier personnalisé lors de la sélection d'un type de papier

Il est possible de modifier un type de papier personnalisé à partir de l'écran Réglages de gestion du type de papier et à partir de l'écran Détails accessible depuis l'écran Format papier.



Ecran Détails (Lorsque Autoriser modifs. des infos papier est désactivé)



Ecran Détails (Lorsque Autoriser modifs des infos papier est activé)

IMPORTANT

- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.
- Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.
- Seul l'administrateur système peut modifier le type de papier en mode Gestion du système. (Voir le Chapitre 9, Annexe, du *Guide de référence*.)

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Appuyer sur [Autoriser modifs. des infos papier.].**



3 Appuyer sur [Oui] → [OK].



La touche [Modifier] s'affiche en regard de chacune des caractéristiques modifiables du type de papier personnalisé dans l'écran Détails.

REMARQUE

Il est possible de modifier un type de papier personnalisé en appuyant sur [Moniteur syst.] → [Consommables] → sélectionner la source d'alimentation pour laquelle on souhaite mémoriser le format/type de papier → appuyer sur .



Modification du nom d'un type de papier personnalisé

Il est possible de modifier le nom d'un type de papier personnalisé.

IMPORTANT

Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

- Lorsque l'on enregistre les réglages d'un type de papier personnalisé, veiller à modifier le nom de ce dernier. Il est impossible de modifier les réglages des types de papier par défaut enregistrés sur la machine.
- Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

1 Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].



REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Nom>.

4 Saisir un nom → appuyer sur [OK].



5 Appuyer sur [Fin].

Modification du grammage associé à un type de papier personnalisé

Il est possible de modifier le grammage associé à un type de papier personnalisé.

IMPORTANT

- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.
- Si l'on saisit une valeur différente du grammage réel du papier, des bourrages peuvent se produire et la qualité de l'image peut se dégrader.

REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 **Appuyer sur [Modifier] en regard de <Grammage de base>.**

4 **Appuyer sur [-] ou [+] pour définir le grammage → appuyer sur [OK].**



5 **Appuyer sur [Fin].**

Modification du type associé à un type de papier personnalisé

Lorsque l'on enregistre l'un des types de papier suivants comme type de papier personnalisé, modifier le type de papier comme indiqué ci-dessous.

- Papier à onglets
- Papier pré-perforé

IMPORTANT

- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.
- Si l'on sélectionne un type de papier différent d'un type de papier réel, des bourrages peuvent se produire et la qualité de l'image peut se dégrader.

REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

1 Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Type>.

4 **Sélectionner [Normale], [Papier à onglets] ou [Pré-perforé] → appuyer sur [OK].**



5 **Appuyer sur [Fin].**

Modification du type de finition associé à un type de papier

Lorsque l'on enregistre l'un des types de papier suivants comme type de papier personnalisé, modifier le type de finition comme indiqué ci-dessous.

- Non couché
- Recyclé
- Recto couché
- Recto verso couché
- Gaufré
- Vélin
- Film/Transparent
- Etiquette
- Coton

IMPORTANT
- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.
- Si l'on sélectionne un type de finition différent de la texture de surface réelle d'un papier, des bourrages peuvent se produire et la qualité de l'image peut se dégrader.

REMARQUE
Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Fini>.

4 Sélectionner le type de finition → appuyer sur [OK].



Il est possible de sélectionner l'un des types de finition suivants : [Non couché], [Recyclé], [Recto couché], [Recto verso couché], [Gaufré], [Vélin], [Film/Transparent], [Etiquette] ou [Coton].

5 Appuyer sur [Fin].

Réglage des paramètres de correction du renflement (décalage) associés à un type de papier personnalisé

Il est possible de régler ou de modifier la largeur de correction du renflement pour chaque page et type de papier lorsque le mode Brochure est activé, en réglant les paramètres de correction du renflement (décalage) associés au type de papier personnalisé.

Pour plus d'informations sur la fonction de renflement (décalage), voir le Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boîte aux lettres, du *Guide des fonctions copie et boîte aux lettres*.

IMPORTANT

Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 **Appuyer sur [Modifier] en regard de <Corr. du renflement (décalage)>.**

4 **Appuyer sur [▼] ou [▲] pour régler la largeur de décalage → appuyer sur [OK].**



La valeur définie ici devient la largeur de décalage par défaut lorsque le type de papier sélectionné sert à la piqûre à cheval avec correction automatique du renflement (décalage).

5 **Appuyer sur [Fin].**

Modification de la couleur associée à un type de papier personnalisé

Il est possible de modifier la couleur associée à un type de papier personnalisé.

IMPORTANT

- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.
- Si l'on choisit une couleur différente de couleur réelle du papier, des bourrages peuvent se produire et la qualité de l'image peut se dégrader.

REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

1 Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Couleur>.

4 Sélectionner la couleur du papier → appuyer sur [OK].



Il est possible de sélectionner l'une des couleurs de papier suivantes : [Blanc], [Bleu], [Crème], [Jaune doré], [Gris], [Vert], [Ivoire], [Orange], [Rose], [Rouge], [Jaune], [Transparent] ou [Autres].

5 Appuyer sur [Fin].

Réglage du niveau de correction du bouclage associé à un type de papier personnalisé

Il est possible de régler le niveau de correction du bouclage associé à des types de papier personnalisé.

ATTENTION

Ce mode peut avoir un impact sur le système d'approvisionnement en papier. Des bourrages risquent de se produire si l'on augmente la valeur de façon excessive. Il est donc recommandé de l'augmenter par paliers successifs.

IMPORTANT

Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

3

1 Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Niveau de corr. du bouclage>.

4 Utiliser les touches [-] et [+] sous <Sortie face en haut> ou <Sortie face en bas> pour régler le niveau de correction du bouclage du papier → appuyer sur [OK].



Pour neutraliser le bouclage, il convient de plier le papier dans la direction opposée à celle de la courbure. Effectuer un test de copie ou d'impression en utilisant le type de papier dont on a modifié les réglages et vérifier le niveau de correction du bouclage.

REMARQUE

- Pour connaître la direction de la courbure, orienter le papier dans le sens de l'éjection vers le réceptacle de sortie.
- Régler le niveau de correction du bouclage dans la direction opposée à celle du papier imprimé.

Direction de la courbure	Direction dans laquelle le papier doit être plié
La courbure est dirigée vers le haut	Plier le papier vers le bas = Appuyer sur [-].
La courbure est dirigée vers le bas	Plier le papier vers le haut = Appuyer sur [+].

5 Appuyer sur [Fin].

Réglage de la position de l'image sur un type de papier personnalisé

Ce réglage permet de régler la position de l'image sur des types de papiers personnalisés.

IMPORTANT

Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

Test d'impression

La section ci-dessous décrit le test d'impression utilisé pour le réglage de la position de l'image. Le schéma ci-dessous présente un test d'impression imprimé sur du papier au format A3.



Le côté sur lequel est inscrit "1" correspond au recto, le côté ne portant aucune inscription correspond au verso.

La flèche imprimée au centre du test d'impression indique le sens de l'alimentation.

■ Marque de repérage

- Il est possible de régler la position de l'image par rapport au bord avant dans le sens de l'alimentation en se reportant à la marque de repérage "A3". (Si l'on imprime sur du papier d'un format autre que 11" x 17", aligner la position de l'image du bord avant avec la marque de repérage "L3")
- Il est possible de régler la position de l'image par rapport au bord gauche dans le sens de l'alimentation en se reportant à la marque de repérage "A1". (Si l'on imprime sur du papier d'un format autre que 11" x 17", aligner la position de l'image du bord gauche avec la marque de repérage "L1")
- Il est possible de vérifier si le papier est transféré de travers par rapport au sens de l'alimentation en comparant les marques de repérage "A1" et "A2". (Si l'on imprime sur du papier d'un format autre que 11" x 17", comparer les marques de repérage "L1" et "L2")

■ Réglage de la position de l'image à l'aide des marques de repérage

Pour régler la position de l'image, vérifier si la ligne centrale de la marque de repérage et le bord du test d'impression sont alignés, et régler la position de l'image comme indiqué ci-après :

- Si la ligne centrale de la marque de repérage et le bord du test d'impression coïncident, aucun réglage n'est nécessaire.
- Si la ligne centrale de la marque de repérage se situe au-delà du bord du test d'impression (elle n'est donc PAS imprimée), vérifier le numéro de la marque de repérage située à proximité de la ligne du test d'impression, et entrer la valeur positive indiquée.
- Si la ligne centrale de la marque de repérage se situe dans le bord du test d'impression, vérifier le numéro de la marque de repérage située à proximité de la ligne du test d'impression, et entrer la valeur négative indiquée.

La ligne centrale de la marque de repérage est en dehors du bord du test d'impression



Entrer "+4" pour corriger le décalage

La ligne centrale de la marque de repérage et le bord du test d'impression sont alignés



Réglage correct

La ligne centrale de la marque de repérage est sur le bord du test d'impression



Entrer "-6" pour corriger le décalage

■ Zone d'impression (a x b)

La zone d'impression est délimitée par "a" et "b" sur le test d'impression. Lorsque le réglage est correct, la longueur de "a" est de 360 mm et celle de "b" de 270 mm.



REMARQUE

Si l'on effectue le test d'impression sur du papier d'un format inférieur à 287 mm x 393 mm, il sera impossible de mesurer la longueur de "a" et de "b", dans la mesure où l'image ne peut pas être entièrement imprimée sur la feuille. Dans ce cas, plutôt que de saisir la longueur réelle de "a" et de "b", entrer le pourcentage d'agrandissement/de réduction pour définir le taux de reproduction. (Voir la section "Réglage fin du taux de reproduction de l'image," p. 64.)



Exemple de test d'impression dans lequel il manque une image

Réglage de l'alignement du bord avant

Ce réglage permet de vérifier si les marques de repérage du test d'impression et l'image sont correctement alignées au niveau du bord avant de la feuille, par rapport au sens de l'alimentation, en vue de régler la position de l'image.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 **Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage de la position d'image>.**

4 Appuyer sur [Test d'impression].



5 Sélectionner la source d'alimentation → appuyer sur [Début d'impression].



Le test d'impression est imprimé.

IMPORTANT

- Le format du papier utilisé pour les tests d'impression doit être compris entre 182 mm × 182 mm et 330,2 mm × 487,7 mm. S'assurer qu'il y a suffisamment de papier dans la machine avant de lancer cette procédure.
- Si l'on effectue le test d'impression sur du papier d'un format inférieur à 11" × 17" ou A3, l'image n'est pas entièrement imprimée sur la feuille. Il est toutefois possible de lire la marque de repérage dans la mesure où le bord arrière qu'il n'est plus nécessaire de vérifier est manquant.

6 Vérifier la position du bord avant de l'image au recto du test d'impression.



Dans l'exemple ci-dessus, la ligne centrale de la marque de repérage se situe au-delà du bord du test d'impression (elle n'est donc PAS imprimée). Suivre les étapes 7 et 8 pour régler le bord avant de l'image au recto du test d'impression.

7 Appuyer sur [Réglage d'alignement du bord avant].



3

8 Utiliser les touches [-] et [+] sous <Recto> pour définir le nombre de pixels pour décaler l'image.

Saisir la valeur du test d'impression.

Dans l'exemple présenté à l'étape 6, <Recto> doit être réglé sur [+4].



[+] : Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage se situe au-delà du bord du test d'impression (elle n'est donc PAS imprimée). L'image est décalée du nombre de pixels saisi dans la direction opposée au sens d'alimentation du papier.

[-] : Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage se situe dans les limites du test d'impression. L'image est décalée du nombre de pixels saisi dans la direction du sens d'alimentation du papier.

9 Retourner le test d'impression → vérifier l'image du bord avant au verso du test d'impression.



Dans l'exemple présenté ci-dessus, la ligne centrale de la marque de repérage se situe dans les limites du bord avant du test d'impression.

10 Utiliser les touches [-] et [+] sous <Verso> pour définir le nombre de pixels pour décaler l'image.

Saisir la valeur du test d'impression.

Dans l'exemple présenté à l'étape 9, <Verso> doit être réglé sur [-6].



[+] : Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage se situe au-delà du bord du test d'impression (elle n'est donc PAS imprimée). L'image est décalée du nombre de pixels saisi dans la direction opposée au sens d'alimentation du papier.

[-] : Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage se situe dans les limites du test d'impression. L'image est décalée du nombre de pixels saisi dans la direction du sens d'alimentation du papier.

11 Appuyer sur [OK].

12 Effectuer un nouveau test d'impression et vérifier la position de l'image.

Reprendre les étapes 6 à 11 jusqu'à ce que la ligne centrale de la marque de repérage soit alignée sur le bord avant du papier.

IMPORTANT

Lorsque l'on ferme cet écran par le biais de la touche [OK] pour revenir à l'écran [Réglage de la position d'image], les valeurs sont remises à [0]. Toutefois, l'ajustement est bien pris en compte. Si l'on reprend les étapes ci-dessus, lire les valeur des marques de repérage du nouveau test d'impression et entrer ces valeurs.

13 Appuyer sur [Fin].

Réglage de l'alignement du bord gauche

Ce réglage permet de vérifier si les marques de repérage du test d'impression et l'image sont correctement alignées au niveau du bord gauche de la feuille, par rapport au sens de l'alimentation, en vue de régler la position de l'image.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 **Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage de la position d'image>.**

4 **Appuyer sur [Test d'impression].**



5 Sélectionner la source d'alimentation → appuyer sur [Début d'impression].



Le test d'impression est imprimé.

IMPORTANT

- Le format du papier utilisé pour les tests d'impression doit être compris entre 182 mm × 182 mm et 330,2 mm × 487,7 mm. S'assurer qu'il y a suffisamment de papier dans la machine avant de lancer cette procédure.
- Si l'on effectue le test d'impression sur du papier d'un format inférieur à 11" × 17" ou A3, l'image n'est pas entièrement imprimée sur la feuille. Il est toutefois possible de lire la marque de repérage dans la mesure où le bord droit qu'il n'est plus nécessaire de vérifier est manquant.
- Lors d'une impression test utilisant du papier perpendiculaire au sens d'alimentation et d'une largeur supérieure ou égale à 320,1 mm, les marques de repérage A1 seront imprimées à 5 mm du bord gauche du papier. Depuis le bord avant de l'impression test, prendre une règle et mesurer 5 mm à partir du bord gauche, et tracer un repère. Tracer un autre repère à droite des marques de repérage (à 5 mm du bord gauche du papier). Tracer une ligne horizontale entre ces deux repères. Comparer cette ligne à la médiane des marques de repérage A1. Si les deux lignes ne se chevauchent pas, l'écartement permet de déterminer l'ajustement de la position de l'image.



Dans l'exemple ci-dessus, la médiane des marques de repérage et la ligne tracée sont alignées. Il n'est donc pas nécessaire d'ajuster la position de l'image.

6 Vérifier la position du bord gauche de l'image au recto du test d'impression.



Dans l'exemple ci-dessus, la ligne centrale de la marque de repérage se situe au-delà du bord gauche du test d'impression (elle n'est donc PAS imprimée). Suivre les étapes 7 et 8 pour régler le bord gauche de l'image au recto du test d'impression.

7 Appuyer sur [Réglage d'alignement du bord gauche].



3

8 Utiliser les touches [-] et [+] sous <Recto> pour définir le nombre de pixels pour décaler l'image.

Saisir la valeur du test d'impression.

Dans l'exemple présenté à l'étape 6, <Recto> doit être réglé sur [+4].



[+] : Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage se situe au-delà du bord du test d'impression (elle n'est donc PAS imprimée). L'image est décalée du nombre de pixels saisi à droite du sens d'alimentation du papier.

[-] : Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage se situe dans les limites du test d'impression. L'image est décalée du nombre de pixels saisi à gauche du sens d'alimentation du papier.

9 Retourner le test d'impression → vérifier l'image du bord gauche au verso du test d'impression.



Dans l'exemple présenté ci-dessus, la ligne centrale de la marque de repérage se situe dans les limites du bord gauche du test d'impression.

10 Utiliser les touches [-] et [+] sous <Verso> pour définir le nombre de pixels pour décaler l'image.

Saisir la valeur du test d'impression.

Dans l'exemple présenté à l'étape 9, <Verso> doit être réglé sur [-6].



[+] : Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage se situe au-delà du bord du test d'impression (elle n'est donc PAS imprimée). L'image est décalée du nombre de pixels saisi à droite du sens d'alimentation du papier.

[-] : Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage se situe dans les limites du test d'impression. L'image est décalée du nombre de pixels saisi à gauche du sens d'alimentation du papier.

11 Appuyer sur [OK].

12 Effectuer un nouveau test d'impression et vérifier la position de l'image.

Reprendre les étapes 6 à 11 jusqu'à ce que la ligne centrale de la marque de repérage soit alignée sur le bord gauche du papier.

IMPORTANT

Lorsque l'on ferme cet écran par le biais de la touche [OK] pour revenir à l'écran [Réglage de la position d'image], les valeurs sont remises à [0]. Toutefois, l'ajustement est bien pris en compte. Si l'on reprend les étapes ci-dessus, lire les valeur des marques de repérage du nouveau test d'impression et entrer ces valeurs.

13 Appuyer sur [Fin].

Réglage fin du taux de reproduction de l'image

Suivant le type de papier utilisé, il se peut que les feuilles de papier se contractent ou se dilatent légèrement sous l'effet de la chaleur générée par l'ensemble de fixation. Dans ce cas, les images peuvent être agrandies ou réduites en conséquence. Cette fonction permet de régler le taux de reproduction de l'image pour chaque feuille de papier, ou bien d'agrandir l'image réduite en fonction du taux de reproduction de l'image au verso. Il est possible de régler le taux de reproduction de l'image soit en entrant le taux d'agrandissement/de réduction, soit en entrant la valeur mesurée manuellement sur le test d'impression.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 **Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage de la position d'image>.**

4 **Appuyer sur [Test d'impression].**



5 Sélectionner la source d'alimentation → appuyer sur [Début d'impression].



Le test d'impression est imprimé. Vérifier le taux de reproduction de l'image et suivre la procédure ci-dessous si nécessaire.

IMPORTANT

Le format du papier utilisé pour les tests d'impression doit être compris entre 182 mm × 182 mm et 330,2 mm × 487,7 mm. S'assurer qu'il y a suffisamment de papier dans la machine avant de lancer cette procédure.

● Si l'on entre le taux d'agrandissement/de réduction (%) :

❑ Appuyer sur [Réglage fin du taux de reproduction] sous <Réglage de la position d'image>.



❑ Indiquer le taux d'agrandissement/réduction (%) souhaité → appuyer sur [OK].



Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[a] : Agrandit ou réduit l'image dans le sens parallèle au sens de l'alimentation, selon le taux défini.

[b] : Agrandit ou réduit l'image dans le sens perpendiculaire au sens de l'alimentation, selon le taux défini.

Selon les besoins, réimprimer le test d'impression et vérifier le résultat obtenu.

❑ Appuyer sur [Fin].

● **Si l'on entre les valeurs mesurées manuellement sur le test d'impression :**

❑ Mesurer manuellement la longueur de "a" et de "b" sur le test d'impression.



REMARQUE

Si l'on effectue le test d'impression sur du papier d'un format inférieur à 287 mm x 393 mm, il sera impossible de mesurer la longueur de "a" et de "b", dans la mesure où l'image ne peut pas être entièrement imprimée sur la feuille. Dans ce cas, plutôt que de saisir la longueur réelle de "a" et de "b", entrer le pourcentage d'agrandissement/de réduction pour définir le taux de reproduction.

❑ Appuyer sur [Réglage fin du taux de reproduction] sous <Réglage de la position d'image>.



❑ Appuyer sur [Saisir valeur test d'impr.].



❑ Entrer la longueur du test d'impression sous [Recto] et [Verso] → appuyer sur [OK].

Par exemple, si la longueur de [a] est égale à 360,4 mm, entrer 360,4. L'écart de longueur (0,4 mm dans ce cas) est automatiquement corrigé, de sorte que l'image soit imprimée à la bonne taille.



Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[a] : Saisir la longueur obtenue du côté parallèle au sens de l'alimentation.

[b] : Saisir la longueur obtenue du côté perpendiculaire au sens de l'alimentation.

Selon les besoins, réimprimer le test d'impression et vérifier le résultat obtenu.

❑ Appuyer sur [Fin].

Correction automatique de l'alignement de l'image sur le bord avant du verso

Dans ce mode, la longueur du papier est mesurée. Suivant la longueur mesurée, la machine ajuste la position de l'image au verso de sorte qu'elle coïncide avec la position de l'image au recto. Toutefois, il est possible que la position de repérage obtenue soit plus précise lorsque la fonction est désactivée, suivant le type de papier utilisé.

- La position de repérage obtenue est plus précise lorsque la fonction Correction auto alignement bord avant du verso est activée si l'on utilise les types de papier suivants :
  - Papier ayant tendance à se comprimer ou à se dilater à l'issue de l'impression
- La position de repérage obtenue est plus précise lorsque la fonction Correction auto alignement bord avant du verso est désactivée si l'on utilise les types de papier suivants :
  - Papier dont la longueur et la largeur sont identiques
  - Papier de longueur et de largeur différentes

---

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage de la position d'image>.

4 Appuyer sur [Correction auto alignement bord avant du verso].

5 Sélectionner [Oui] ou [Non] → appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : La longueur du papier est mesurée précisément pour l'impression recto verso. La position de l'image au verso est ensuite ajustée en fonction du résultat de la mesure.

[Non] : La longueur du papier n'est pas mesurée pour l'impression recto verso. La position de l'image est ajustée directement en fonction de la valeur du paramètre Réglage d'alignement du bord avant.

REMARQUE

Vérifier de nouveau la position de l'image au verso en mode Réglage d'alignement du bord avant chaque fois que l'on active cette fonction.

6 **Appuyer sur [Fin].**

Réglage du niveau de correction du travers appliqué au papier dans le circuit d'alimentation

Si l'image est imprimée de travers lorsque l'on utilise un type de papier spécifique (par exemple du papier fin), utiliser cette fonction pour régler la position de transfert du papier.

Le rouleau de correction de l'alignement du papier se situe dans l'ensemble de transport du marking engine. Il a pour fonction de régler la position de repérage du papier alimenté, en le poussant en diagonale contre la paroi dans l'ensemble de transport. Si le niveau de correction du travers défini est incorrect, l'image s'imprime en biais.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 **Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage de la position d'image>.**

4 **Appuyer sur [Test d'impression].**



5 Sélectionner la source d'alimentation → appuyer sur [Début d'impression].



Le test d'impression est imprimé.

IMPORTANT

- Le format du papier utilisé pour les tests d'impression doit être compris entre 182 mm × 182 mm et 330,2 mm × 487,7 mm. S'assurer qu'il y a suffisamment de papier dans la machine avant de lancer cette procédure.
- Si l'on utilise des feuilles de papier dont le bord parallèle au sens de l'alimentation mesure moins de 321 mm, il se peut que l'on ne puisse pas effectuer ces vérifications dans la mesure où les marques de repérage "L2" et "A2" ne sont pas imprimées.

6 Effectuer les vérifications nécessaires au recto et au verso du test d'impression.

Si les marques de repérage "L1" et "L2" imprimées sur le bord gauche du test d'impression (par rapport au sens de l'alimentation) présentent des valeurs différentes, cela indique que l'image s'imprime de travers.

7 Appuyer sur [Réglage du niveau de correction du travers].



8 Entrer la valeur à l'aide des touches [+] et [-].



Pour augmenter la vitesse et l'intensité du mouvement exercé par le rouleau de correction de l'alignement sur le papier (comme indiqué ci-dessous), appuyer sur [+].

Si l'on augment ou si l'on réduit la valeur de façon excessive, un bourrage papier risque de se produire. En outre, si l'on réduit la valeur de façon excessive, il se peut que l'image s'imprime de travers sur certains types de papier, tels que du papier fin.



9 Appuyer sur [OK].

10 Réimprimer le test d'impression et vérifier la position de l'image.

Reprendre les étapes 1 à 9 selon les besoins.

11 Appuyer sur [Fin].

Réglage des paramètres de brillance associés à un type de papier personnalisé

Il est possible de régler les paramètres de brillance associés à un type de papier personnalisé. Le mode Réglage de la brillance permet de régler la brillance de l'image imprimée en jouant sur la température de l'ensemble de fixation.

Suivant le type de papier, les modifications effectuées à cet emplacement peuvent également avoir un impact sur la température de l'ensemble de fixation. En outre, le papier peut soit passer uniquement par l'ensemble de fixation principal, soit passer à la fois par l'ensemble de fixation principal et par l'ensemble de fixation secondaire.

ATTENTION

- **Les feuilles de papier brillant peuvent provoquer un bourrage papier si elles passent par les deux ensembles de fixation. Il se peut que la qualité d'image se détériore si les feuilles de papier ne passent que par un seul ensemble de fixation.**
- **Le mode Réglage de la brillance peut ne pas donner les résultats escomptés si l'on augmente ou si l'on réduit la valeur de façon excessive. Veiller à modifier la valeur étape par étape.**

IMPORTANT

- [Réglage de la brillance] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

- Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.
- Toute modification de ce réglage peut avoir un impact sur le degré de bouclage du papier. Redéfinir le réglage Niveau de corr. du bouclage, si nécessaire. (Voir la section Réglage du niveau de correction du bouclage associé à un type de papier personnalisé, p.52.)

1 Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 **Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage de la brillance>.**

4 **Régler la brillance à l'aide des touches [-] ou [+] → appuyer sur [OK].**



Appuyer sur [+] pour augmenter la brillance et sur [-] pour la réduire.

Appuyer sur [±] pour passer d'une valeur positive à une valeur négative.

5 **Appuyer sur [Fin].**

Réglage du niveau du ventilateur de séparation du papier associé à un type de papier personnalisé

Il est possible de régler le niveau du ventilateur de séparation du papier associé à un type de papier personnalisé.

Ces réglages s'appliquent au papier chargé dans les magasins papier de la machine, dans le magasin papier de POD en option ou dans le magasin papier latéral.

IMPORTANT

- [Niv. ventil. séparation papier] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

1 Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Niv. ventil. séparation papier>.

4 Utiliser les touches [-] ou [+] pour régler le niveau du ventilateur → appuyer sur [OK].



Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

1 à 3 : Sélectionner ce réglage lorsque les zones de forte densité ne s'impriment pas de façon homogène ou lorsque le papier a tendance à se courber de façon excessive en raison d'un niveau d'humidification insuffisant, des caractéristiques du papier et d'un taux d'humidité variable.

4 : Réglages par défaut

5 à 7 : Sélectionner ce réglage lorsque des bourrages se produisent fréquemment ou que les températures et le taux d'humidité sont particulièrement élevés.

5 Appuyer sur [Fin].

Modification du sens des fibres associé à un type de papier personnalisé

Si le papier imprimé se courbe ou si des bourrages se produisent fréquemment lorsque le papier sort des ensembles de fixation alors que les températures et le taux d'humidité sont particulièrement élevés, appuyer sur [Oui] et indiquer le sens des fibres pour atténuer ce défaut.

IMPORTANT

- [Sélection sens fibre papier] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 **Appuyer sur [Modifier] en regard de <Sélection sens fibre papier>.**

4 **Appuyer sur [Oui] → sélectionner [Vertical] ou [Horizontal] → appuyer sur [OK].**



Pour utiliser un papier dont les fibres sont perpendiculaires au sens de l'alimentation, appuyer sur [Vertical].

Pour un papier dont les fibres sont parallèles au sens de l'alimentation, appuyer sur [Horizontal].

5 **Appuyer sur [Fin].**

Réglage de la tension de transfert secondaire associée à un type de papier personnalisé

Il est possible de régler la tension de transfert secondaire (tension appliquée pour le transfert du toner vers le papier) lorsque l'image imprimée est floue.

IMPORTANT

- [Tension transfert secondaire] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

- Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.
- Toute modification du réglage Tension transfert secondaire peut avoir un impact sur les réglages [Réglage effacement image CTI], [Réglage décollage papier CTI] et [Corr. bord arrière carré blanc]. Redéfinir ces réglages si nécessaire.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 **Appuyer sur [Modifier] en regard de <Tension transfert secondaire>.**

4 Utiliser les touches [-] et [+] sous <Recto> ou <Verso> pour régler la tension → appuyer sur [OK].



	Il est recommandé de réduire la tension [-] dans les cas suivants (Réduction de la valeur absolue de le tension)	Il est recommandé d'augmenter la tension [+] dans les cas suivants (Augmentation de la valeur absolue de la tension)
Papier Poids	Faible (papier fin)	Fort (papier épais)
Image de qualité médiocre	La densité semble normale au niveau des zones de forte densité, mais de minuscules taches blanches apparaissent au niveau des zones de faible densité.	Le niveau de densité est faible dans les zones de faible densité, mais aussi dans celles de forte densité.
	Des taches blanches apparaissent au niveau des zones de forte densité.	Des taches brillantes irrégulières apparaissent au niveau des images de forte densité.
	La surface du papier est rugueuse (papier gaufré par exemple) et des taches blanches apparaissent du côté concave.	Les contours des images de forte densité sont flous.

5 Appuyer sur [Fin].

Réglage du niveau d'adhérence de la CTI (courroie de transfert intermédiaire) associé à un type de papier personnalisé

Si l'on utilise du papier fin dans un environnement froid et sec, il se peut que la courroie de transfert exerce une adhérence trop forte sur le papier, l'empêchant ainsi de se détacher normalement. Dans ce cas, régler le niveau d'adhérence de la CTI associé au type de papier personnalisé.

IMPORTANT

- [Réglage décollage papier CTI] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 **Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage décollage papier CTI>.**

4 **Régler le niveau d'adhérence au papier à l'aide de la touche [+] → appuyer sur [OK].**



	Une réduction de la valeur [-] est recommandée	Une augmentation de la valeur [+] est recommandée
Image de qualité médiocre	Si l'on a essayé d'augmenter la valeur et que le résultat n'est pas satisfaisant	Si des traces de toner apparaissent sur les bords des zones de forte densité
Impression	Si l'on a essayé d'augmenter la valeur et que le résultat n'est pas satisfaisant	Si un bourrage papier se produit dès que le papier sort de l'ensemble de transport

REMARQUE

- Si l'on a essayé d'augmenter la valeur (à l'aide de la touche [+]) et que le résultat n'est pas satisfaisant, essayer de réduire la valeur à l'aide de la touche [-].
- Si l'on n'est toujours pas parvenu à atténuer le défaut après avoir réduit [-] et augmenté [+] la valeur, régler la tension de transfert secondaire. Une réduction [-] de la tension de transfert secondaire peut avoir pour effet d'atténuer le défaut.

5 **Appuyer sur [Fin].**

Réglage du niveau de nettoyage de la CTI (courroie de transfert intermédiaire) associé à un type de papier personnalisé

Si le nettoyage automatique ne permet pas de supprimer complètement les résidus de toner sur la courroie de transfert, des résidus risquent de se déposer sur le papier, provoquant ainsi une dégradation de la qualité d'image. Dans ce cas, modifier le niveau de nettoyage de la CTI associé au type de papier personnalisé.

IMPORTANT

- [Réglage effacement image CTI] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

- Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.
- Si l'on n'est toujours pas parvenu à atténuer le défaut après avoir réduit [-] et augmenté [+] la valeur, régler la tension de transfert secondaire. Une réduction [-] de la tension de transfert secondaire peut avoir pour effet d'atténuer le défaut. Noter toutefois qu'une augmentation ou une réduction excessive de la valeur du réglage Tension transfert secondaire peut avoir un impact considérable sur les résultats d'impression. Vérifier les résultats de l'impression à mesure que l'on effectue les réglages.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage effacement image CTI>.

4 Régler le niveau d'intensité du nettoyage à l'aide de la touche [+] → appuyer sur [OK].



REMARQUE

Si l'on a essayé d'augmenter la valeur (à l'aide de la touche [+]) et que le résultat n'est pas satisfaisant, essayer de réduire la valeur à l'aide de la touche [-].

5 Appuyer sur [Fin].

Réglage de la position d'agrafage avec piqûre à cheval associée à un type de papier personnalisé

En cas d'utilisation de la fonctionnalité de piqûre à cheval du Module de Finition P.A.C.-AB2 en option, si les feuilles ne sont pas pliées exactement au milieu de la brochure, il est possible de régler la position d'agrafage avec piqûre à cheval associée au type de papier personnalisé.

IMPORTANT

- [Régl. pos. agr. piq. à cheval] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

- Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.
- Ce mode n'est disponible que si le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 **Appuyer sur [Modifier] en regard de <Régl. pos. agr. piq. à cheval>.**

4 **Régler la position de l'agrafage avec piqûre à cheval à l'aide des touches [▼] et [▲] → [OK].**



Pour décaler la position de l'agrafage avec piqûre à cheval vers la droite en direction de la surface d'impression, augmenter la valeur du réglage.

Pour décaler la position de l'agrafage avec piqûre à cheval vers la gauche en direction de la surface d'impression, réduire la valeur du réglage.

5 **Appuyer sur [Fin].**

Réglage de la position des perforations associée à un type de papier personnalisé

Suivant le type de papier utilisé, il se peut que les feuilles ne soient pas perforées exactement au même emplacement. Dans ce cas, il est possible de régler la position des perforations pour corriger cette erreur. Par exemple, si l'on utilise différents types de papier en mode Intercalaire et que l'on constate que les feuilles ne sont pas perforées exactement au même emplacement, il est possible d'utiliser cette fonction pour effectuer un réglage fin.

IMPORTANT

- [Réglage position perforation] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage position perforation>.

4 Régler la position des perforations à l'aide des touches [▼] et [▲] → [OK].



Pour décaler la position des perforations vers le bas, augmenter la valeur du réglage.

Pour décaler la position des perforations vers le haut, réduire la valeur du réglage.

5 Appuyer sur [Fin].

Modification du réglage Correction bord arrière carré blanc associé à un type de papier personnalisé

Lorsqu'on utilise du papier bouclé ou du papier ayant tendance à boucler pour effectuer des copies recto verso, il se peut que le toner ne soit pas correctement appliqué le long du bord arrière de la feuille de papier et que la zone correspondante reste blanche. Dans ce cas, modifier le réglage Correction bord arrière carré blanc associé au type de papier personnalisé.

IMPORTANT

- [Corr. bord arrière carré blanc] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit être autorisé à en modifier les réglages, à l'exception de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
- Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être modifiés.

REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé pour la copie/l'impression.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on souhaite modifier → appuyer sur [Détails/Modif.].**

REMARQUE

- La signification des icônes qui s'affichent en regard de chacun des types de papier personnalisés est la suivante :
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont les réglages par défaut ont été conservés.
  - : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base donn. papier] dont on a personnalisé les réglages.
- Le type de papier à afficher peut être sélectionné dans la liste déroulante de sélection du type de papier.
  - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
  - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
  - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier personnalisés.
- Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier liste par.

3 **Appuyer sur [Modifier] en regard de <Corr. bord arrière carré blanc>.**

4 Appuyer sur [Recto] ou [Verso] → utiliser les touches [-] et [+] sous <Niveau de correction> ou <Nbre de corrections> pour régler le niveau de correction et le nombre de corrections → appuyer sur [OK].



[Niveau de correction] : Réduire la valeur à l'aide de la touche [-] si les zones de forte densité sont pâles le long du bord arrière de la feuille de papier. Augmenter la valeur à l'aide de la touche [+] si des tâches blanches apparaissent le long du bord arrière de la feuille de papier.

[Nbre de corrections] : Suivant le type de papier utilisé et le degré de bouclage, les tâches blanches qui apparaissent sur le bord arrière de la feuille sont plus ou moins étendues. Ce réglage permet de définir l'emplacement à partir duquel la machine doit effectuer la correction.

Par défaut, elle commence à appliquer le mode Correction bord arrière carré blanc à partir d'une ligne située à 20 mm du bord du papier. Il est possible de décaler la ligne de départ à l'aide des touches [-] et [+]. Pour augmenter la surface couverte (21 mm ou plus), appuyer sur [-]. Pour réduire la surface couverte (19 mm ou moins), appuyer sur [+].



Par exemple, si l'image devient floue à partir d'une ligne située à 22 mm du bord du papier, il est possible d'étendre la zone de correction à 23 mm. Dans ce cas, il convient de saisir [-3].

REMARQUE

Si l'on n'est toujours pas parvenu à supprimer les tâches blanches après avoir réduit [-] et augmenté [+] la valeur, essayer de réduire la tension de transfert secondaire. Noter toutefois qu'une réduction de la valeur du réglage Tension transfert secondaire peut entraîner une dégradation de la qualité d'image. Il est donc recommandé de vérifier les résultats de l'impression à mesure que l'on effectue les modifications.

5 Appuyer sur [Fin].

Suppression de types de papier personnalisés

IMPORTANT

Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent être supprimés.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages système] → [Réglages de gestion du type de papier].**

2 **Sélectionner le type de papier à supprimer → [Effacer].**



3 **Appuyer sur [Oui].**

4 **Appuyer sur [Fin].**

4 Entretien périodique

Nettoyage automatique du chargeur

Si les originaux présentent des traces noires ou paraissent sales après leur passage dans le chargeur, nettoyer les rouleaux du chargeur.

REMARQUE
Le nettoyage du chargeur dure environ 20 secondes.

1 Appuyer sur ⊛ → [Réglages/Nettoyages] → [Nettoyage du chargeur].

2 Introduire 10 feuilles vierges dans le chargeur → appuyer sur [Début].

Les pages doivent être déramées correctement.

Utiliser du papier au format A4 (60 à 80 g/m^2).

Une fois le nettoyage terminé, essayer d'imprimer de nouveau.

REMARQUE
Pour annuler le nettoyage en cours du chargeur, appuyer sur [Annuler].

Nettoyage des fils

Si les impressions présentent des traces ou si les images ne sont que partiellement imprimées, nettoyer les fils corona situés à l'intérieur de la machine.

REMARQUE
- Le nettoyage des fils dure environ 35 secondes.
- Il est impossible de nettoyer les fils lors d'une impression.

1 Appuyer sur ⊛ → [Réglages/Nettoyages] → [Nettoyage des fils].

2 Appuyer sur [Début].

Une fois le nettoyage de la machine terminé, essayer d'imprimer de nouveau.

Nettoyage du rouleau

Si des tâches ou des traces apparaissent sur les impressions, nettoyer le rouleau situé à l'intérieur de la machine.

REMARQUE
Le nettoyage du rouleau dure environ 1 minute.

1 **Appuyer sur ⊛ → [Réglages/Nettoyages] → [Nettoyage du rouleau].**

2 **Appuyer sur [Début].**

Une fois le nettoyage de la machine terminé, essayer d'imprimer de nouveau.

5 Réduction de la fréquence des bourrages papier

En cas de bourrages fréquents alors qu'il n'existe pas de problème apparent avec la machine, une des deux raisons suivantes peut en être la cause. Suivre la procédure ci-après pour réduire la fréquence des bourrages.

■ **Des résidus de papier sont bloqués dans la machine.**
Retirer les feuilles bloquées en forçant peut avoir pour conséquence de laisser des résidus de papier à l'intérieur de la machine, provoquant des bourrages. Si du papier est déchiré lors de l'élimination d'un bourrage, s'assurer que tous les résidus sont retirés.

■ **La molette de réglage du format n'est pas correctement réglée.**
S'assurer que la molette de format, réglée au format spécifié dans la rubrique Mémorisation du papier (en mode Utilisateur), correspond bien au format du papier chargé dans le magasin papier. Si ce n'est pas le cas, la fréquence des bourrages peut augmenter.

6 Procédure pour éliminer efficacement le bourrage dans les magasins papier

Lorsqu'un bourrage se produit dans les magasins papier et que les opérations ne sont pas effectuées correctement, des bourrages peuvent continuer de se produire. Cette section explique comment éliminer efficacement le bourrage papier des magasins papier.

Machine/Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option)



REMARQUE

Pour plus d'informations sur le réglage du niveau du ventilateur de séparation du papier, voir la section "Réglage du niveau du ventilateur de séparation du papier associé à un type de papier personnalisé," p. 73.

Magasin Papier Latéral-AC1



REMARQUE

Pour plus d'informations sur le réglage du niveau du ventilateur de séparation du papier, voir la section "Réglage du niveau du ventilateur de séparation du papier associé à un type de papier personnalisé," p. 73.

7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages

Si un bourrage papier se produit, les écrans suivants s'affichent.

Si l'on sélectionne [Plus tard], on peut effectuer certaines opérations (réglages de modes ou lecture d'originaux, par exemple), même si le bourrage papier n'est pas immédiatement éliminé.

■ Exemple d'écran indiquant l'emplacement d'un bourrage papier



■ Exemple d'écran décrivant l'élimination du bourrage papier



■ Exemple d'écran décrivant l'élimination du bourrage papier

Le symbole présenté dans la colonne [Unité] indique l'emplacement du bourrage. La colonne [Ordre des opérations] présente le libellé des étiquettes auxquelles il faut se reporter pour supprimer le bourrage. Les libellés d'étiquettes indiqués correspondent aux libellés des étiquettes apposées à l'intérieur de la machine. Suivre les étapes dans l'ordre indiqué dans la colonne [Priorité] pour retirer le papier bloqué.





AVERTISSEMENT

De hautes tensions sont présentes dans certaines zones à l'intérieur de la machine. Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine ou de toute autre inspection interne, veiller à ce qu'aucun objet métallique (collier, bracelet, etc.) ne soit en contact avec elle pour éviter les risques de brûlure ou d'électrocution.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, éviter de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau froide. Un lavage à l'eau chaude aurait pour effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, dégager doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du papier et ne pénètre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit, rincer immédiatement à l'eau froide et consulter un médecin.**
- **L'ensemble de fixation et la zone voisine à l'intérieur de la machine peuvent chauffer en cours d'utilisation. Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine ou de toute autre inspection interne, il faut donc veiller à ne pas toucher ces zones pour éviter les risques de brûlure ou d'électrocution.**
- **Après avoir éliminé tous les bourrages, sortir tout de suite les mains de la machine. Même lorsqu'elle n'est pas en fonctionnement, les mains, les cheveux et les vêtements peuvent être agrippés par les rouleaux d'alimentation en cas de démarrage soudain, provoquant de possibles blessures et dommages.**

IMPORTANT

- S'il se produit un bourrage papier au niveau du chargeur, il n'est plus possible d'utiliser la machine. Suivre les indications affichées pour retirer le papier bloqué. (Voir la section "Chargeur (CRV-R1) (en option)," p. 142.)
- Si l'écran MEAP est affiché, un message apparaît dans la zone d'affichage du statut de la tâche/de l'impression. Appuyer sur [Moniteur syst.] → suivre les procédures indiquées sur l'afficheur pour retirer le papier bloqué.

REMARQUE

En cas de bourrage de feuilles à plusieurs endroits, les dégager dans l'ordre indiqué sur l'afficheur tactile.

8 Signification des symboles

Des symboles ont été associés à la machine et aux périphériques en option pour permettre à l'utilisateur de les identifier plus facilement. Les symboles décrits ci-dessous sont ceux présentés dans l'écran indiquant qu'un bourrage papier s'est produit et sur les étiquettes apposées à l'intérieur de la machine.



A Module de liaison

Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 ou entre la machine et le Magasin Papier Latéral-AC1 (côté machine): p. 146

Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (côté Magasin Papier de POD): p. 158

Plateau d'alimentation-A1

Plateau d'alimentation-A1 (en option): p. 163

Magasin Papier Latéral-AC1

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option): p. 167

B Marking engine

Marking engine (à l'intérieur de la machine): p. 111

Ensemble de transport inférieur/magasins papier de la machine: p. 111

Ensemble de transport: p. 120

C Fixing station

Fixing station (à l'intérieur de la machine): p. 124

Ensemble de fixation principal: p. 125

Ensemble de fixation secondaire: p. 131

Ensemble de sortie/retournement: p. 137

Chargeur (CRV-R1) (en option): p. 142

Introducteur manuel (en option): p. 145

D Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (porte avant droite/module de transport horizontal) (en option): p. 151
Magasins papier du Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option): p. 156
Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 ou entre la machine et le Magasin Papier Latéral-AC1 (côté machine): p. 146
Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (côté Magasin Papier de POD): p. 158

REMARQUE

Le Magasin Papier de POD-A1 est désigné par le symbole "(D)" s'il est installé seul. Si le Magasin Papier de POD-A1 et le Magasin Papier de POD Secondaire-A1 sont tous les deux installés, le Magasin Papier de POD-A1 est désigné par le symbole "(Db)" et le Magasin Papier de POD Secondaire-A1 par le symbole "(Da)".

F Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2

Sous le capot supérieur du Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option): p. 177
Derrière la porte avant du Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option): p. 183
Ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval (en option): p. 190

G Module dos carré collé-B1

Voir le guide d'utilisation du Module dos carré collé-B1

P Perforeuse professionnelle-B1

Entre la fixing station et la Perforeuse professionnelle-B1: p. 170
Voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

R Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1

Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 (en option): p. 173

S Module de réception grande capacité-C1

Voir le guide d'utilisation du Module de réception grande capacité-C1.

T Massicot-C1/Massicot-C1 et Massicot 2 lames pour module brochure-A1

Voir le guide d'utilisation du Massicot-C1 ou Massicot 2 lames pour module brochure-A1.

9 Etiquettes de suppression des bourrages

Des étiquettes indiquant la procédure de suppression du bourrage sont apposées à l'intérieur de la machine. L'étiquette à laquelle il faut se reporter est indiquée sur l'écran qui s'affiche lorsqu'un bourrage se produit. Suivre les instructions fournies dans le tableau ci-dessous pour supprimer un bourrage.

IMPORTANT

Le Plateau d'alimentation-A1, le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1, le Magasin Papier Latéral-AC1, le Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 et l'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 sont fournis en option.

(A) Module de liaison (si le Magasin Papier de POD en option est installé)

Si un bourrage papier se produit à l'intérieur du module de liaison, les indications ci-dessous s'affichent sur l'écran présentant la procédure à suivre pour remédier à un problème. Effectuer les opérations dans l'ordre indiqué dans la colonne [Ordre des opérations] pour supprimer le bourrage.



Ordre*	Emplacement (étiquette)
1	Porte avant
2	(A) A1
3	(A) A2
4	(A) A3

Ordre*	Emplacement (étiquette)
5	(A) B1
6	(A) B2
7	(A) B3
8	Réceptacle de récupération
9	(A) C1
10	(A) C2

* Il se peut que ce ne soit pas dans le même ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions de l'afficheur tactile.

(A) Si le Plateau d'alimentation-A1 ou le Magasin Papier Latéral-AC1 en option est installé

Si un bourrage se produit dans le Plateau d'alimentation-A1 ou le Magasin Papier Latéral-AC1, effectuer les opérations dans l'ordre indiqué dans la colonne [Ordre des opérations] pour supprimer le bourrage.

■ Plateau d'alimentation-A1



Ordre*	Emplacement (étiquette)
1	Sur le plateau d'alimentation
2	Sur le plateau d'alimentation (Bouton d'ouverture)
3	Plateau d'alimentation (bouton d'ouverture)

* Il se peut que ce ne soit pas dans le même ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions de l'afficheur tactile.

■ Magasin Papier Latéral-AC1



Ordre*	Emplacement (étiquette)
1	Bouton de déverrouillage
2	Bouton d'ouverture

* Il se peut que ce ne soit pas dans le même ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions de l'afficheur tactile.

(B) Marking engine

Si un bourrage papier se produit à l'intérieur du marking engine, les indications ci-dessous s'affichent sur l'écran présentant la procédure à suivre pour remédier à un problème. Effectuer les opérations dans l'ordre indiqué dans la colonne [Ordre des opérations] pour supprimer le bourrage.





Ordre*	Emplacement (étiquette)
1	Capot avant droit
2	Capot avant gauche
3	(B) A
4	(B) B1
5	(B) B2

Ordre*	Emplacement (étiquette)
6	(B) C
7	(B) D
8	(B) E1
9	(B) E2
10	(B) E3
11	(B) E4
12	(B) E5
13	(B) E6

* Il se peut que ce ne soit pas dans le même ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions de l'afficheur tactile.

(C) Fixing station

Si un bourrage papier se produit à l'intérieur de la fixing station, les indications ci-dessous s'affichent sur l'écran présentant la procédure à suivre pour remédier à un problème. Effectuer les opérations dans l'ordre indiqué dans la colonne [Ordre des opérations] pour supprimer le bourrage.



Ordre*	Emplacement (étiquette)
1	Capot avant droit
2	Capot avant gauche
3	(C) A1
4	(C) A2
5	(C) A3
6	(C) A4
7	(C) A5
8	(C) B1
9	(C) B2
10	(C) B3
11	(C) B4
12	(C) B5
13	(C) B6
14	(C) C1
15	(C) C2
16	(C) C3
17	(C) D2
18	(C) D1
19	(C) D3
20	(C) D4
21	(C) E

* Il se peut que ce ne soit pas dans le même ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions de l'afficheur tactile.

(D) Magasin Papier de POD-A1 (installé seul)/Magasin Papier de POD Secondaire-A1

Si un bourrage papier se produit à l'intérieur du Magasin Papier de POD-A1 (installé seul) ou du Magasin Papier de POD Secondaire-A1, les indications ci-dessous s'affichent sur l'écran présentant la procédure à suivre pour remédier à un problème. Effectuer les opérations dans l'ordre indiqué dans la colonne [Ordre des opérations] pour supprimer le bourrage.



REMARQUE

Le Magasin Papier de POD-A1 est désigné par le symbole "(D)" s'il est installé seul. Si le Magasin Papier de POD-A1 et le Magasin Papier de POD Secondaire-A1 sont tous les deux installés, le Magasin Papier de POD-A1 est désigné par le symbole "(Db)" et le Magasin Papier de POD Secondaire-A1 par le symbole "(Da)".

Ordre*	Emplacement (étiquette)
1	Capot avant droit
2	(D) A1
3	(D) A2
4	(D) B1
5	(D) B2
6	(D) B3

Ordre*	Emplacement (étiquette)
7	Porte du module de transport horizontal
8	(D) C1
9	(D) C2
10	(D) D
11	(D) E
12	(D) F

* Il se peut que ce ne soit pas dans le même ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions de l'afficheur tactile.

(D) Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (côté droit dans une configuration tandem)

Si un bourrage papier se produit au niveau de la partie qui relie le Magasin Papier de POD Secondaire-A1 et le Magasin Papier de POD-A1, les indications ci-dessous s'affichent sur l'écran présentant la procédure à suivre pour remédier à un problème. Effectuer les opérations dans l'ordre indiqué dans la colonne [Ordre des opérations] pour supprimer le bourrage.



REMARQUE

Le Magasin Papier de POD Secondaire-A1 est désigné par le symbole "(Da)".

Ordre*	Emplacement (étiquette)
1	Capot avant droit
2	(Da) A1
3	(Da) A2
4	(Da) B1
5	(Da) B2
6	(Da) B3
7	Porte du module de transport horizontal
8	(Da) C1
9	(Da) C2
10	(Da) C3
11	(Da) D
12	(Da) E
13	(Da) F

* Il se peut que ce ne soit pas dans le même ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions de l'afficheur tactile.

(F) Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 et Unité d'Insertion de Document-C1

Si un bourrage papier se produit à l'intérieur du Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 et de l'Unité d'Insertion de Document-C1, les indications ci-dessous s'affichent sur l'écran présentant la procédure à suivre pour remédier à un problème. Effectuer les opérations dans l'ordre indiqué dans la colonne [Ordre des opérations] pour supprimer le bourrage.



Ordre*	Emplacement (étiquette)
1	Porte avant
2	(F) A1
3	(F) A2
4	Unité d'insertion de document
5	(F) A3
6	(F) A4
7	(F) A5
8	(F) B1
9	(F) B2
10	(F) B3
11	(F) C1
12	(F) C2
13	(F) C3
14	(F) C4
15	(F) C5
16	(F) C6
17	(F) C8
18	(F) C7

* Il se peut que ce ne soit pas dans le même ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions de l'afficheur tactile.

(R) Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1

Si un bourrage papier se produit à l'intérieur de Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1, les indications ci-dessous s'affichent sur l'écran présentant la procédure à suivre pour remédier au problème. Effectuer les opérations dans l'ordre indiqué dans la colonne [Ordre des opérations] pour supprimer le bourrage.



Ordre*	Emplacement (étiquette)
1	Porte avant
2	(R) A
3	(R) B1
4	(R) B2

* Il se peut que ce ne soit pas dans le même ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions de l'afficheur tactile.

10 Elimination des bourrages papier

Lorsqu'un bourrage se produit, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche. Examiner toutes les zones signalées sur l'afficheur tactile et retirer le papier bloqué.

Si le papier bloqué se déchire lorsqu'on le retire de la machine, veiller à bien enlever tous les morceaux.

IMPORTANT

- Si la machine est mise hors tension alors qu'il y a un bourrage papier, la détection des bourrages ne sera plus possible après la remise sous tension. Il faut donc éliminer les bourrages éventuels avant la mise hors tension de la machine.
- Le Plateau d'alimentation-A1, le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1, le Magasin Papier Latéral-AC1, le Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 et l'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 sont fournis en option.
- Ne pas soulever l'élévateur situé à l'intérieur des magasins papier lorsque l'interrupteur principal est sur MARCHE, sans quoi la machine pourrait s'endommager ou ne pas fonctionner correctement. Si l'on doit soulever l'élévateur (par exemple si l'on a fait tomber un objet), mettre l'interrupteur principal sur ARRET après avoir ouvert les magasins papier. Pour plus d'informations sur la fermeture de la machine, voir la section "Fermeture de la machine," p. 231.



REMARQUE

- Il arrive que des bourrages soient signalés dans certaines zones alors qu'ils n'existent pas en réalité. Néanmoins, il faut toujours vérifier les endroits indiqués sur l'afficheur tactile dans l'ordre précisé.
- Il est inutile de préciser à nouveau le nombre de copies ou d'impressions, y compris en cas d'impression de plusieurs jeux. La machine recalcule automatiquement le nombre de copies ou d'impressions à faire en fonction du nombre de feuilles bloquées.

Marking engine (à l'intérieur de la machine)

Lorsqu'un bourrage se produit à l'intérieur du marking engine, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, éviter de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau froide. Un lavage à l'eau chaude aurait pour effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, dégager doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du papier et ne pénètre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit, rincer immédiatement à l'eau froide et consulter un médecin.**
- **L'élévateur situé à l'intérieur des magasins monte et descend automatiquement. Lorsque l'on élimine un bourrage, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.**

Ensemble de transport inférieur/magasins papier de la machine

IMPORTANT

Veiller à suivre toutes les procédures, sans en oublier une seule.

1 Ouvrir la porte avant du marking engine.

Ouvrir tout d'abord le côté droit de la porte avant.



2 Ouvrir le guide (B-A) (un déclic se fait entendre).



ATTENTION

Lors de l'ouverture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

3 Retirer le papier bloqué.



4 Effectuer les opérations suivantes.

- **Si le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 est installé :**

  ❑ Ouvrir la porte avant du module de liaison.



● **Si le Magasin Papier Latéral-AC1 est installé :**

❑ Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour écarter le magasin papier latéral de la machine.



5 Appuyer sur le bouton pour ouvrir le capot (A-A1).



6 Retirer le papier bloqué.



7 Tourner la molette (A-A2) dans le sens indiqué par la flèche et retirer le papier bloqué.



8 **Pousser le levier pour ouvrir le guide (A-A3).**



9 **Retirer le papier bloqué.**



10 **Fermer le guide (A-A3).**



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

11 Fermer le capot (A-A1) (un déclic se fait entendre).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

12 Effectuer les opérations suivantes.

- **Si le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 est installé :**

  ❑ Fermer la porte avant du module de liaison.



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

● **Si le Magasin Papier Latéral-AC1 est installé :**

❑ Placer la main au niveau du symbole ( ) figurant sur le magasin papier et remettre ce dernier dans sa position initiale.



ATTENTION

Lorsqu'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

IMPORTANT

Lorsque l'on remet le magasin papier dans sa position initiale, vérifier que le capot (A-A1) situé du côté de la machine est correctement fermé.

13 Appuyer sur le bouton situé sur le magasin papier droit.



14 En la tenant par sa poignée, tirer le magasin papier vers soi jusqu'à ce qu'il vienne en butée.



IMPORTANT

Ne pas forcer sur le magasin papier pour le faire sortir.

15 **Retirer le papier bloqué.**



16 **Tourner la molette (B-B2) dans le sens indiqué par la flèche (sens des aiguilles d'une montre).**



17 **Retirer le papier bloqué.**



18 **Remettre le magasin papier droit dans sa position initiale.**



19 Soulever le guide (B-A) et le fermer.



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

20 Appuyer sur le bouton situé sur le magasin papier gauche.



21 En la tenant par sa poignée, tirer le magasin papier vers soi jusqu'à ce qu'il vienne en butée.



IMPORTANT

Ne pas forcer sur le magasin papier pour le faire sortir.

22 Retirer le papier bloqué.



23 Remettre le magasin papier gauche dans sa position initiale.



ATTENTION

Lorsque l'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

24 Fermer la porte avant du marking engine.

Fermer tout d'abord le côté gauche de la porte avant.



ATTENTION

Lors de la fermeture de la porte avant, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

25 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Ensemble de transport

1 Ouvrir la porte avant du marking engine.

Ouvrir tout d'abord le côté droit de la porte avant.



2 Retirer le papier bloqué au niveau de B-D.



3 Faire basculer le levier (B-E1) vers la droite.



4 **Saisir le levier (B-E1) et faire sortir l'ensemble de transport en le tirant vers soi.**



5 **Ouvrir le guide (B-E2).**



6 **Ouvrir le guide (B-E3) et pousser le levier pour ouvrir le guide (B-E4).**



7 **Retirer le papier bloqué.**



8 Fermer les guides (B-E4, B-E3 et B-E2).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

9 Retirer le papier bloqué au niveau de B-E5.



10 Ouvrir le guide (B-E6).



11 Retirer le papier bloqué.



12 Fermer le guide (B-E6).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

13 Fermer l'ensemble de transport.



ATTENTION

- **S'assurer que l'ensemble de transport a été replacé dans sa position initiale.**
- **Lorsque l'on replace l'ensemble de transport dans sa position initiale, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.**

14 Remettre le levier (B-E1) dans sa position initiale.



15 Fermer la porte avant du marking engine.

Fermer tout d'abord le côté gauche de la porte avant.



ATTENTION

Lors de la fermeture de la porte avant, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

16 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Fixing station (à l'intérieur de la machine)

Lorsqu'un bourrage se produit à l'intérieur de la fixing station, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, éviter de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau froide. Un lavage à l'eau chaude aurait pour effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, dégager doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du papier et ne pénètre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit, rincer immédiatement à l'eau froide et consulter un médecin.**
- **L'ensemble de fixation et la zone voisine à l'intérieur de la machine peuvent chauffer en cours d'utilisation. Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine ou de toute autre inspection interne, il faut donc veiller à ne pas toucher ces zones pour éviter les risques de brûlure.**

Ensemble de fixation principal

1 Ouvrir la porte avant de la fixing station.

Ouvrir tout d'abord le côté droit de la porte avant.



2 Ouvrir le guide (C-A1).



ATTENTION

Lors de l'ouverture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

3 Retirer le papier bloqué.



4 Fermer le guide (C-A1).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

5 Ouvrir le guide (C-A2).



ATTENTION

Lors de l'ouverture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

6 Retirer les feuilles de papier restantes.



7 **Remettre le guide (C-A2) dans sa position initiale (un déclic se fait entendre).**



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

8 **Soulever le guide (C-A3) et l'introduire dans la machine en le poussant vers le haut.**



ATTENTION

Lors de l'ouverture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

9 **Retirer le papier bloqué.**



10 Soulever le guide (C-A3) délicatement pour le fermer.



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

11 Faire basculer le levier (C-A4) vers la gauche.



12 Tirer l'ensemble de fixation principal vers soi jusqu'à ce qu'il vienne en butée.



ATTENTION

Les éléments situés autour de l'ensemble de fixation sont parfois très chauds. Lors de l'élimination d'un bourrage, veiller à ne rien toucher à l'exception du capot.

13 Retirer le papier bloqué.



14 Ouvrir le capot (C-A5).



15 Retirer le papier bloqué.



ATTENTION

Les éléments situés autour de l'ensemble de fixation sont parfois très chauds. Lors de l'élimination d'un bourrage, veiller à ne rien toucher à l'exception du capot.

16 Fermer le capot (C-A5) (un déclic se fait entendre).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

17 Fermer l'ensemble de fixation principal (un déclic se fait entendre).



18 Remettre le levier (C-A4) dans sa position initiale.



19 Fermer la porte avant de la fixing station.

Fermer tout d'abord le côté gauche de la porte avant.



20 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Ensemble de fixation secondaire

1 Ouvrir la porte avant de la fixing station.

Ouvrir tout d'abord le côté droit de la porte avant.



2 Ouvrir le guide (C-B1).



ATTENTION

Lors de l'ouverture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

3 Ouvrir le guide (C-B2) à l'aide du levier.



ATTENTION

Lors de l'ouverture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

4 Retirer le papier bloqué.



5 Soulever le guide (C-B2) et le fermer.



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

6 Fermer le guide (C-B1).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

7 Ouvrir le guide (C-B3).



ATTENTION

Lors de l'ouverture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

8 **Retirer le papier bloqué.**



9 **Fermer le guide (C-B3).**



10 **Faire basculer le levier (C-B4) vers la gauche.**



11 **Tirer l'ensemble de fixation secondaire vers soi jusqu'à ce qu'il vienne en butée.**



ATTENTION

Les éléments situés autour de l'ensemble de fixation sont parfois très chauds. Lors de l'élimination d'un bourrage, veiller à ne rien toucher à l'exception du capot.

12 Ouvrir le capot (C-B5).



13 Retirer le papier bloqué.



14 Fermer délicatement le capot (C-B5).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

15 Soulever le guide (C-B6) et retirer le papier bloqué.



16 Fermer l'ensemble de fixation secondaire (un déclic se fait entendre).



17 Remettre le levier (C-B4) dans sa position initiale.



18 Fermer la porte avant de la fixing station.

Fermer tout d'abord le côté gauche de la porte avant.



19 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Ensemble de sortie/retournement

1 Ouvrir la porte avant de la fixing station.

Ouvrir tout d'abord le côté droit de la porte avant.



2 Saisir le guide (C-C1) et l'ouvrir.



Le guide (C-C2) s'ouvre en même temps.

ATTENTION

Lors de l'ouverture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

3 Retirer le papier bloqué.



4 **Tourner la molette (C-C3) dans le sens indiqué par la flèche (sens contraire des aiguilles d'une montre).**



5 **Retirer le papier bloqué.**



6 **Fermer le guide (C-C1).**



Fermer le guide (C-C2) simultanément.

7 **Ouvrir le guide (C-D1).**



ATTENTION

Lors de l'ouverture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

8 **Retirer le papier bloqué.**



9 **Tourner la molette (C-D2) dans le sens indiqué par la flèche (sens contraire des aiguilles d'une montre).**



10 **Retirer le papier bloqué.**



11 **Soulever le guide (C-D1) et le fermer.**



12 **Soulever le levier (C-D3).**



13 **Tirer l'ensemble de sortie/retournement vers soi jusqu'à ce qu'il vienne en butée.**



14 **Soulever le guide (C-D4) et retirer le papier bloqué.**



15 **Fermer l'ensemble de sortie/retournement (un déclic se fait entendre).**



16 **Remettre le levier (C-D3) dans sa position initiale.**



17 **Ouvrir le guide (C-E).**



18 **Retirer le papier bloqué.**



19 **Fermer le guide (C-E) (un déclic se fait entendre).**



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

20 Fermer la porte avant de la fixing station.

Fermer tout d'abord le côté gauche de la porte avant.



21 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Chargeur (CRV-R1) (en option)

Lorsqu'un bourrage se produit dans le Chargeur (CRV-R1), un écran indiquant la procédure de suppression du bourrage s'affiche. Pour retirer les originaux bloqués, repérer l'emplacement du bourrage et suivre la procédure ci-après, ainsi que celle qui s'affiche.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**

1 Ouvrir le capot du chargeur et retirer les originaux se trouvant encore dans le chargeur.



2 **Ouvrir complètement le capot du chargeur et retirer les originaux bloqués.**



3 **Ouvrir le capot intérieur du chargeur en le tenant par sa languette.**



4 **Retirer les originaux bloqués.**



5 **Fermer le capot intérieur du chargeur.**



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

6 **Soulever le chargeur et retirer les originaux bloqués au niveau du capot inférieur gauche.**



7 **Ouvrir le capot inférieur droit et retirer les originaux bloqués.**



8 **Retirer les originaux situés sur la vitre d'exposition.**



9 **Fermer le chargeur.**



ATTENTION

Fermer délicatement le chargeur en prenant soin de ne pas se pincer les mains.

10 Fermer le capot du chargeur.



ATTENTION

Lors de la fermeture du capot du chargeur, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

11 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage continue à apparaître sur l'afficheur tactile jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Introducteur manuel (en option)

Lorsqu'un bourrage se produit dans l'introducteur manuel, un écran indiquant la procédure de suppression du bourrage s'affiche. Pour retirer les originaux bloqués, repérer l'emplacement du bourrage et suivre la procédure ci-après, ainsi que celle qui s'affiche.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**

1 Retirer les originaux bloqués dans l'introducteur manuel.



2 Soulever le chargeur, puis le refermer.



ATTENTION

Fermer délicatement le chargeur en prenant soin de ne pas se pincer les mains.

3 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage continue à apparaître sur l'afficheur tactile jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 ou entre la machine et le Magasin Papier Latéral-AC1 (côté machine)

Lorsqu'un bourrage se produit entre la machine et le Magasin Papier de POD ou entre la machine et le Magasin Papier Latéral-AC1, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**

REMARQUE

L'élimination du bourrage s'effectue de la même façon, que le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 ou le Magasin Papier Latéral-AC1 soit installé. Ce manuel décrit la procédure avec le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1.

1 Effectuer les opérations suivantes.

- **Si le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 est installé :**

  ❑ Ouvrir la porte avant du module de liaison.



- **Si le Magasin Papier Latéral-AC1 est installé :**

  ❑ Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour écarter le magasin papier latéral de la machine.



2 Appuyer sur le bouton pour ouvrir le capot (A-A1).



3 **Retirer le papier bloqué.**



4 **Tourner la molette (A-A2) dans le sens indiqué par la flèche et retirer le papier bloqué.**



5 **Pousser le levier pour ouvrir le guide (A-A3).**



6 Retirer le papier bloqué.



7 Fermer le guide (A-A3).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

8 Fermer le capot (A-A1) (un déclic se fait entendre).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

9 Effectuer les opérations suivantes.

- **Si le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 est installé :**

❑ Fermer la porte avant du module de liaison.



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

- **Si le Magasin Papier Latéral-AC1 est installé :**

❑ Placer la main au niveau du symbole ( ) figurant sur le magasin papier et remettre ce dernier dans sa position initiale.



ATTENTION

Lorsqu'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

IMPORTANT

Lorsque l'on remet le magasin papier dans sa position initiale, vérifier que le capot (A-A1) situé du côté de la machine est correctement fermé.

10 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (porte avant droite/module de transport horizontal) (en option)

Lorsqu'un bourrage se produit à l'intérieur du Magasin Papier de POD, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**

REMARQUE

L'élimination du bourrage s'effectue de la même façon, que le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 ou le Magasin Papier de POD-A1 seul soit installé. Ce manuel décrit la procédure avec le Magasin Papier de POD A1.

1 **Ouvrir la porte avant droite du Magasin Papier de POD.**



2 **Ouvrir les guides (D-A1 et D-B1).**



3 **Retirer le papier bloqué.**



4 **Tourner les molettes (D-A2, D-B2 et D-B3) dans le sens indiqué par la flèche (sens des aiguilles d'une montre) aux emplacements où un bourrage papier s'est produit.**



5 **Retirer le papier bloqué.**



6 Fermer les guides (D-A1 et D-B1).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

7 Ouvrir la porte du module de transport horizontal.



8 Ouvrir le guide (D-C1).



9 Retirer le papier bloqué.



10 **Tourner la molette (D-C2) dans le sens indiqué par la flèche (sens des aiguilles d'une montre) et retirer le papier bloqué.**



11 **Fermer le guide (D-C1).**



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

12 **Ouvrir le guide (D-C3) (uniquement si le Magasin Papier de POD-A1/ Magasin Papier de POD Secondaire-A1 est installé).**



13 **Retirer le papier bloqué (uniquement si le Magasin Papier de POD-A1/ Magasin Papier de POD Secondaire-A1 est installé).**



14 **Fermer le guide (D-C3) (uniquement si le Magasin Papier de POD-A1/ Magasin Papier de POD Secondaire-A1 est installé).**



15 **Fermer la porte du module de transport horizontal.**



16 Fermer la porte avant droite du Magasin Papier de POD.



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

Magasins papier du Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option)

Lorsqu'un bourrage se produit dans un magasin papier du Magasin Papier de POD, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**
- **L'élévateur situé à l'intérieur des magasins monte et descend automatiquement. Lorsque l'on élimine un bourrage, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.**

1 Appuyer sur le bouton d'ouverture du magasin papier indiqué sur l'afficheur.



IMPORTANT

Si la machine est en mode Veille (l'afficheur tactile est éteint et seul le témoin d'alimentation est allumé), il se peut que le magasin papier ne s'ouvre pas. Dans ce cas, appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande pour utiliser à nouveau la machine, puis appuyer sur le bouton d'ouverture du magasin.

2 **En la tenant par sa poignée, tirer le magasin papier vers soi jusqu'à ce qu'il vienne en butée.**



IMPORTANT

Ne pas forcer sur le magasin papier pour le faire sortir.

3 **Retirer le papier bloqué.**



4 **Repousser délicatement le magasin papier dans son logement, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.**



ATTENTION

Lorsque l'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

5 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (côté Magasin Papier de POD)

Lorsqu'un bourrage se produit entre la machine et le Magasin Papier de POD, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**

1 Ouvrir la porte avant du module de liaison.



2 Ouvrir le guide (A-B1).



3 **Retirer le papier bloqué.**



4 **Tourner la molette (A-B2) dans le sens indiqué par la flèche et retirer le papier bloqué.**



5 **Tourner la molette (A-B2) dans le sens indiqué par la flèche et ouvrir le guide (A-B3).**



6 **Retirer le papier bloqué.**



7 Fermer le guide (A-B3) (un déclic se fait entendre).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

8 Fermer le guide (A-B1).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

9 Retirer le papier bloqué dans la fente de sortie du réceptacle de récupération.



10 **Ouvrir le guide (A-C1).**



11 **Ouvrir le guide (A-C2).**



12 **Retirer le papier bloqué.**



13 **Fermer le guide (A-C2).**



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

14 Fermer le guide (A-C1).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

15 Fermer la porte avant du module de liaison.



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

16 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Plateau d'alimentation-A1 (en option)

Lorsqu'un bourrage se produit à l'intérieur du plateau d'alimentation, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

1 **Retirer le papier non bloqué du plateau d'alimentation.**



2 **Ouvrir le plateau d'alimentation.**



3 **Retirer le papier bloqué.**



4 Fermer le plateau d'alimentation.



ATTENTION

Lors de la fermeture du plateau d'alimentation, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

5 Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour écarter le magasin papier latéral de la machine.



Si le Magasin Papier Latéral-AC1 n'est pas installé, passer à l'étape 6.

6 Appuyer sur le bouton pour ouvrir le capot (A-A1).



7 **Retirer le papier bloqué.**



8 **Tourner la molette (A-A2) dans le sens indiqué par la flèche et retirer le papier bloqué.**



9 **Pousser le levier pour ouvrir le guide (A-A3).**



10 **Retirer le papier bloqué.**



11 Fermer le guide (A-A3).

ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

12 Fermer le capot (A-A1) (un déclic se fait entendre).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

13 Placer la main au niveau du symbole (✋) figurant sur le magasin papier et remettre ce dernier dans sa position initiale.



ATTENTION

Lorsqu'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

IMPORTANT

Lorsque l'on remet le magasin papier dans sa position initiale, vérifier que le capot (A-A1) situé du côté de la machine est correctement fermé.

Si le Magasin Papier Latéral-AC1 n'est pas installé, passer à l'étape 14.

14 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option)

Lorsqu'un bourrage se produit à l'intérieur du magasin papier en option, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**

1 Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour écarter le magasin papier latéral de la machine.



2 Eliminer tout bourrage papier de la zone d'alimentation.



Du papier peut également rester bloqué dans la fente d'alimentation sur le côté de la machine. Retirer les feuilles bloquées dans la fente d'alimentation conformément aux étapes 2 à 8 de la section "Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 ou entre la machine et le Magasin Papier Latéral-AC1 (côté machine)," p. 146.

3 Appuyer sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le magasin papier.



L'élévateur interne descend automatiquement.

IMPORTANT

Si la machine est en mode Veille (l'afficheur tactile est éteint et seul le témoin d'alimentation est allumé), il se peut que le magasin papier ne s'ouvre pas. Dans ce cas, appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande pour utiliser à nouveau la machine, puis appuyer sur le bouton d'ouverture du magasin.

4 Retirer le papier bloqué.

Inspecter soigneusement cette zone, car le papier peut être difficile à repérer.



5 Remettre le magasin papier dans sa position initiale.



ATTENTION

Lorsque l'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

6 Placer la main au niveau du symbole (✋) figurant sur le magasin papier et remettre ce dernier dans sa position initiale.



ATTENTION

Lorsqu'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

IMPORTANT

Lorsque l'on remet le magasin papier dans sa position initiale, vérifier que le capot (A-A1) situé du côté de la machine est correctement fermé.

7 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage continue à apparaître sur l'afficheur tactile jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Entre la fixing station et la Perforeuse professionnelle-B1

Lorsqu'un bourrage se produit entre la fixing station et la Perforeuse professionnelle-B1, un écran indiquant l'emplacement du bourrage dans la fixing station et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche. Après qu'un bourrage s'est produit à l'intérieur de la fixing station, un écran indiquant l'emplacement du bourrage dans la perforeuse professionnelle et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, éviter de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau froide. Un lavage à l'eau chaude aurait pour effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, dégager doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du papier et ne pénètre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit, rincer immédiatement à l'eau froide et consulter un médecin.**
- **L'ensemble de fixation et la zone voisine à l'intérieur de la machine peuvent chauffer en cours d'utilisation. Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine ou de toute autre inspection interne, il faut donc veiller à ne pas toucher ces zones pour éviter les risques de brûlure.**

1 Ouvrir la porte avant de la fixing station.

Ouvrir tout d'abord le côté droit de la porte avant.



2 **Déplacer les feuilles bloquées entre la fixing station et la Perforeuse professionnelle-B1 vers la fixing station et les retirer. (Voir les étapes 2 à 11 de "Ensemble de sortie/retournement," p. 137.)**

3 **Ouvrir la porte avant de la perforeuse professionnelle.**



4 **Soulever le guide (P-A) (un déclic se fait entendre).**



5 **Retirer le papier bloqué.**



6 **Fermer le guide (P-A) (un déclic se fait entendre).**



7 Fermer la porte avant de la perforeuse professionnelle.



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

8 Fermer la porte avant de la fixing station.

Fermer tout d'abord le côté gauche de la porte avant.



ATTENTION

Lors de la fermeture de la porte avant de la fixing station, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

9 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 (en option)

Si un bourrage papier se produit dans l'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 en option, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, éviter de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau froide. Un lavage à l'eau chaude aurait pour effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, dégager doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du papier et ne pénètre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit, rincer immédiatement à l'eau froide et consulter un médecin.**
- **Ne placer aucun objet dans les espaces vides de l'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1. Le fonctionnement de la machine pourrait s'en trouver altéré.**



1 **Ouvrir la porte avant de l'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1.**



2 **Soulever le guide (R-A) (un déclic se fait entendre).**



3 **Retirer le papier bloqué.**



4 **Fermer le guide (R-A) (un déclic se fait entendre).**



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

5 **Tourner le levier du guide (R-B1), comme le montre l'illustration ci-dessous, et ouvrir le guide (R-B1) (un déclic se fait entendre).**



6 Retirer le papier bloqué.



7 Faire basculer le levier du guide (R-B1) vers la gauche (un déclic se fait entendre).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

8 Ouvrir le guide (R-B2) (un déclic se fait entendre).



9 Retirer le papier bloqué.



10 Fermer le guide (R-B2) (un déclic se fait entendre).



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

11 Fermer la porte avant de l'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1.



ATTENTION

Lors de la fermeture de la porte avant de l'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

12 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Sous le capot supérieur du Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option)

Lorsqu'un bourrage se produit lors de l'utilisation du Module de Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

AVERTISSEMENT

De hautes tensions sont présentes dans certaines zones à l'intérieur de la machine. Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine ou de toute autre inspection interne, veiller à ce qu'aucun objet métallique (collier, bracelet, etc.) ne soit en contact avec elle pour éviter les risques de brûlure ou d'électrocution.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, éviter de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau froide. Un lavage à l'eau chaude aurait pour effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, dégager doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du papier et ne pénètre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit, rincer immédiatement à l'eau froide et consulter un médecin.**

1 Ouvrir la porte avant du module de finition.



2 Appuyer à fond sur le bouton du Module de perforation-U1/W1/X1 en option (F-A1) pour remettre le module dans sa position initiale.

Cette procédure n'est requise que si le Module de perforation-U1/W1/X1 en option est installé et que le bouton (F-A1) n'est pas enfoncé.



3 Ouvrir le guide d'entrée (F-A2).



4 Retirer le papier bloqué.



5 Fermer le guide d'entrée (F-A2).



6 Soulever l'unité d'insertion de document en option.

Cette procédure n'est requise que si l'Unité d'Insertion de Document-C1 en option est installée.



7 Ouvrir le capot supérieur (F-A3) du module de finition et inspecter l'intérieur du module.



ATTENTION

Ouvrir le capot supérieur lentement (on risque de se blesser si on essaye de l'ouvrir trop rapidement).

IMPORTANT

Ne pas mettre l'interrupteur principal du module de finition sur Arrêt lors de l'ouverture du capot supérieur pour extraction du papier bloqué. En cas d'interruption accidentelle, suivre les procédures pour mettre sur Arrêt les interrupteurs des autres périphériques installés et de la machine, puis les remettre sur Marche. (Voir la section "15 Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande," p. 226.)

8 **Retirer les feuilles de papier bloquées qui dépassent du côté droit du module de finition.**



9 **Retirer les feuilles de papier bloquées qui dépassent du côté gauche du module de finition.**

10 **Incliner le guide de sortie (F-A4).**



REMARQUE

Veiller à placer correctement la poignée du guide de sortie (au milieu, et alignée avec l'étiquette choisie). Il se peut que le guide de sortie ne s'ouvre pas s'il n'est pas correctement aligné sur l'étiquette.

11 Retirer le papier bloqué.



12 Remettre le guide de sortie (F-A4) dans sa position initiale, et guetter le déclic indiquant qu'il est en place.



13 Refermer le capot supérieur (F-A3) du module de finition.

Après fermeture du capot supérieur du module de finition, appuyer sur le capot supérieur, aux endroit indiqués par les étiquettes, pour s'assurer que le capot est bien fermé.



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

IMPORTANT

Ne pas mettre l'interrupteur principal du module de finition sur Arrêt lors de la fermeture du capot supérieur. En cas d'interruption accidentelle, suivre les procédures pour mettre sur Arrêt les interrupteurs des autres périphériques installés et de la machine, puis les remettre sur Marche. (Voir la section "15 Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande," p. 226.)

14 Fermer l'unité d'insertion de document.

Cette procédure n'est requise que si l'Unité d'Insertion de Document-C1 en option est installée.



ATTENTION

Lors de la fermeture de l'unité d'insertion de document, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

15 Retirer les feuilles de papier qui dépassent de la partie ouverte (F-A5) du module de finition.



10

16 Refermer la porte avant du module de finition.



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

17 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Derrière la porte avant du Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option)

Si un bourrage papier se produit derrière la porte avant du Module de Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2 en option, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

AVERTISSEMENT

De hautes tensions sont présentes dans certaines zones à l'intérieur de la machine. Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine ou de toute autre inspection interne, veiller à ce qu'aucun objet métallique (collier, bracelet, etc.) ne soit en contact avec elle pour éviter les risques de brûlure ou d'électrocution.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, éviter de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau froide. Un lavage à l'eau chaude aurait pour effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, dégager doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du papier et ne pénètre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit, rincer immédiatement à l'eau froide et consulter un médecin.**

IMPORTANT

Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés. Lorsque l'on ouvre la porte ou le capot d'un périphérique en option pour remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que l'impression se poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou d'agrafes ne les concerne pas.

1 **Ouvrir la porte avant du module de finition.**



2 **Ouvrir le guide (F-B1).**



3 **Retirer le papier bloqué.**



4 **Fermer le guide (F-B1).**



5 **Tourner la molette (F-B2) dans le sens indiqué par la flèche (sens contraire des aiguilles d'une montre) pour acheminer les feuilles de papier bloquées vers la fente de sortie (F-B3).**



6 **Dégager la fente de sortie (F-B3) et retirer le papier bloqué.**

7 **Refermer la porte avant du module de finition.**



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

8 **Suivre les instructions de l'afficheur tactile.**

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Unité d'Insertion de Document-C1 (en option)

Si un bourrage papier se produit dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 en option, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, éviter de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau froide. Un lavage à l'eau chaude aurait pour effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, dégager doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du papier et ne pénètre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit, rincer immédiatement à l'eau froide et consulter un médecin.**

IMPORTANT

- Cette section considère que l'Unité d'Insertion de Document-C1 en option est installée sur le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition P.A.C.-AB2.
- Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés. Lorsque l'on ouvre la porte ou le capot d'un périphérique en option pour remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que l'impression se poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou d'agrafes ne les concerne pas.

REMARQUE

Cette procédure n'est requise que si l'Unité d'Insertion de Document-C1 en option est installée.

1 Retirer tout le papier non bloqué de l'unité d'insertion de document.



2 **Ouvrir le capot supérieur de l'unité d'insertion de document.**



3 **Retirer le papier bloqué.**



4 **Ouvrir le capot intérieur (F-I) de l'unité d'insertion de document.**



5 **Retirer le papier bloqué dans le capot intérieur (F-I).**



6 Ouvrir le capot intérieur (F-I) et le capot supérieur de l'unité d'insertion de document.



ATTENTION

Lors de la fermeture du capot intérieur et du capot supérieur de l'unité d'insertion de document, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

7 Soulever l'unité d'insertion de document.



REMARQUE

S'il n'est pas possible de soulever l'unité d'insertion de document, c'est peut-être parce que du papier est bloqué dans le module de finition en option. Si l'on retire du papier du module de finition en forçant, il se peut que des morceaux de papier restent à l'intérieur du module. Pour plus d'informations sur l'élimination d'un bourrage papier à l'intérieur du module de finition, voir la section "Sous le capot supérieur du Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option)," p. 177.

8 Retirer le papier bloqué à l'intérieur de l'unité d'insertion de document.



9 Fermer l'unité d'insertion de document.



ATTENTION

Lors de la fermeture de l'unité d'insertion de document, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

10 Recharger le papier dans l'unité d'insertion de document.



11 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

Ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval (en option)

Si un bourrage papier se produit dans l'ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval du Module de Finition P.A.C.-AB2 en option, un écran indiquant l'emplacement du bourrage et la procédure à suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-après pour supprimer le bourrage.

AVERTISSEMENT

De hautes tensions sont présentes dans certaines zones à l'intérieur de la machine. Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine ou de toute autre inspection interne, veiller à ce qu'aucun objet métallique (collier, bracelet, etc.) ne soit en contact avec elle pour éviter les risques de brûlure ou d'électrocution.

ATTENTION

- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage, prendre garde à ne pas se couper avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, contacter le revendeur Canon local agréé.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, éviter de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau froide. Un lavage à l'eau chaude aurait pour effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.**
- **Lors de l'élimination d'un bourrage à l'intérieur de la machine, dégager doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du papier et ne pénètre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit, rincer immédiatement à l'eau froide et consulter un médecin.**

IMPORTANT

Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés. Lorsque l'on ouvre la porte ou le capot d'un périphérique en option pour remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que l'impression se poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou d'agrafes ne les concerne pas.

1 Ouvrir la porte avant du module de finition.



2 **Ouvrir le guide (F-C1).**



3 **Tourner la molette inférieure (F-C2) dans le sens indiqué par la flèche (sens contraire des aiguilles d'une montre) pour acheminer les feuilles de papier bloquées vers le guide (F-C1).**



4 **Tourner la molette supérieure (F-C2) dans le sens indiqué par la flèche (sens contraire des aiguilles d'une montre) pour acheminer les feuilles de papier bloquées vers le guide (F-C1).**



5 **Retirer le papier bloqué.**



6 Fermer le guide (F-C1).



7 Si le voyant est toujours allumé, appuyer sur la molette (F-C3) et, tout en la maintenant enfoncée, la tourner dans le sens indiqué par la flèche (sens des aiguilles d'une montre), jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

Tourner la molette pour acheminer les feuilles de papier bloquées vers le guide de sortie du réceptacle des brochures.

Si le Massicot-C1 ou le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en option est installé, les feuilles de papier bloquées sont acheminées vers la courroie de transport du massicot lorsque l'on tourne la molette.



Si le voyant est éteint, passer à l'étape 9.

8 Retirer les feuilles de papier bloqué qui dépassent du réceptacle des brochures.

Si le Massicot-C1 ou le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en option est installé, retirer les feuilles de papier qui dépassent au niveau de la courroie de transport.



9 **Retirer l'agrafeuse avec piqûre à cheval (F-C4).**



10 **Ouvrir le capot droit de l'ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval (F-C5) et retirer le papier bloqué.**



11 **Fermer le capot droit de l'ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval (F-C5).**



ATTENTION

Lors de la fermeture du capot droit de l'agrafeuse avec piqûre à cheval, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

12 Tourner la molette de l'unité de pression (F-C6) dans le sens indiqué par la flèche (sens contraire des aiguilles d'une montre), puis la pousser aussi loin que possible vers la gauche.

Il est inutile de suivre cette procédure si l'unité de pression occupe sa position normale.

La fonction de l'unité de pression est de garantir un pliage net au centre des feuilles de papier imprimées en vue de constituer une brochure. Si l'unité de pression n'est pas dans sa position normale, le papier agrafé en mode piqûre à cheval ne peut pas être acheminé vers le réceptacle des brochures.



13 Ouvrir le guide de sortie (F-C8).



14 Appuyer sur la molette (F-C7) et, tout en la maintenant enfoncée, la tourner dans le sens indiqué par la flèche (sens des aiguilles d'une montre), jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Retirer le papier bloqué.



15 Fermer le guide de sortie (F-C8).



16 Remettre délicatement l'ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval (F-C4) en place dans la machine.



ATTENTION

Lorsque l'on replace l'ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval dans sa position initiale, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

17 Refermer la porte avant du module de finition.



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

18 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

REMARQUE

L'écran indiquant l'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'à ce que le bourrage soit entièrement éliminé. Pour plus d'informations, voir le "7 Ecrans décrivant l'emplacement des bourrages," p. 94.

11 Elimination des bourrages d'agrafes

Si un bourrage d'agrafes se produit, suivre la procédure ci-après pour l'éliminer.

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option)

Si un bourrage d'agrafes se produit dans l'agrafeuse du Module de Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2 en option, un écran similaire à celui présenté ci-dessous s'affiche. Pour retirer les agrafes bloquées, repérer l'emplacement du bourrage et suivre la procédure ci-après, ainsi que celle qui s'affiche.



IMPORTANT

Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés. Lorsque l'on ouvre la porte ou le capot d'un périphérique en option pour remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que l'impression se poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou d'agrafes ne les concerne pas.

1 **Ouvrir la porte avant du module de finition.**



2 Retirer le papier en attente d'agrafage du plateau de sortie.



3 Sortir le boîtier d'agrafes.



REMARQUE

Si l'agrafeuse se situe à l'arrière et qu'il est difficile de retirer le boîtier d'agrafes, tourner vers la gauche la molette située en bas à gauche pour acheminer le boîtier vers l'avant.

4 Pousser la fixation du boîtier d'agrafes vers le haut.



5 Retirer toutes les agrafes bloquées et dépassant hors de la cartouche d'agrafes.



6 **Remettre la fixation du boîtier dans sa position initiale.**



7 **Repousser doucement le boîtier d'agrafes dans l'agrafeuse jusqu'à ce qu'il soit bien en place.**



8 **Refermer la porte avant du module de finition.**



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

Ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval (en option)

Si un bourrage d'agrafes se produit dans l'ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval du Module de Finition P.A.C.-AB2 en option, un écran similaire à celui présenté ci-dessous s'affiche. Pour retirer les agrafes bloquées, repérer l'emplacement du bourrage et suivre la procédure ci-après, ainsi que celle qui s'affiche.



IMPORTANT

- Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés. Lorsque l'on ouvre la porte ou le capot d'un périphérique en option pour remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que l'impression se poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou d'agrafes ne les concerne pas.
- Cette procédure est nécessaire uniquement si le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé sur la machine.
- Avant d'éliminer le bourrage d'agrafes, retirer toutes les feuilles que contient le réceptacle des brochures.

REMARQUE

Si un bourrage papier et un bourrage d'agrafes se produisent en même temps, commencer par traiter le bourrage papier.

1 Ouvrir la porte avant du module de finition.



2 **Retirer l'agrafeuse avec piqûre à cheval (F-C4).**



3 **Retirer le boîtier d'agrafes de l'ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval.**



4 **Saisir le boîtier d'agrafes par ses bords gauche et droit, et abaisser la fixation du boîtier.**



5 **Retirer les agrafes bloquées de la cartouche d'agrafes.**



6 **Remettre la fixation du boîtier dans sa position initiale.**



7 **Repousser doucement le boîtier d'agrafes dans l'ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval jusqu'à ce qu'il soit bien en place.**



8 **Remettre délicatement l'ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval (F-C4) en place dans la machine.**



ATTENTION

Lorsque l'on replace l'ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval dans sa position initiale, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

9 Refermer la porte avant du module de finition.



ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller à ne pas se blesser en se pinçant les doigts.

12 Messages d'erreur

Cette section présente les différents messages qui peuvent s'afficher sur l'écran tactile, décrit les causes possibles et présente les solutions à envisager.

Pour obtenir des informations sur les messages non répertoriés ici, voir du *Guide de la fonction envoi* et le *Guide de mise en réseau*.

Ecran d'autodiagnostic

Si un message d'autodiagnostic s'affiche, suivre les instructions de l'afficheur tactile.

Ce type de message s'inscrit sur l'afficheur tactile dans les circonstances suivantes :

- Lorsque la lecture ou l'impression sont impossibles suite à une erreur de fonctionnement.
- Quand une décision doit être prise ou que l'on doit effectuer une action pendant la lecture, la copie ou l'impression.
- Quand une décision doit être prise ou que l'on doit effectuer une action sur le réseau.

La liste qui suit répertorie les messages d'erreur d'autodiagnostic, en donne les causes possibles et présente les solutions à envisager.

Mettre du papier.

Cause 1	La machine manque de papier. Aucune impression ne peut être effectuée.
Solution	Mettre du papier. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)
Cause 2	Le magasin papier n'est pas correctement inséré.
Solution	Insérer le magasin papier en le poussant aussi loin que possible. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)

Mettre du papier au format A4.

Cause	Le format de papier optimal sélectionné en mode de sélectionné automatique du format papier n'est pas disponible dans la machine.
Solution 1	Charger le format papier indiqué dans la machine. Si l'on appuie sur la touche ⊙ pendant l'affichage de ce message, l'impression s'effectue avec le format papier sélectionné.
Solution 2	Si ce message reste affiché alors que le papier indiqué a été chargé, activer la sélection automatique du compartiment papier pour cette source d'alimentation dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du *Guide de référence*.)

Remettre 1re page au-dessus et appuyer sur la touche Copie.

Cause	La lecture a été interrompue en raison d'un problème lié au chargeur.
Solution	Replacer les originaux dans l'ordre initial, première page sur le dessus. Replacer les originaux dans le réceptacle d'originaux du chargeur et appuyer sur ⊙.

Remettre 1re page au-dessus et appuyer sur Copie. (Les données de l'image lue dépassent les limites de format de fichier de la machine. Ces paramètres seront automatiquement réglés et les orig. relus.)

Cause	La lecture s'est interrompue car la taille des données de l'original lu dépasse la taille maximale acceptée par la machine.
Solution	Recommencer la lecture depuis la première page. Si elle est toujours impossible, choisir un réglage inférieur pour le mode Netteté et sélectionner [Texte] pour le type d'original.

Lecture interrompue car la taille des données de l'original lu dépasse la limite. Lecture possible si la [Netteté] est réduite et/ou le type d'original est réglé sur [Texte].

Cause	La lecture s'est interrompue car la taille des données de l'original lu dépasse la taille maximale acceptée par la machine.
Solution	Réduire les réglages du mode Netteté et sélectionner [Texte] comme type d'original.

Retirer le papier du réceptacle de sortie.

Cause	Des impressions appartenant à la tâche précédente sont toujours dans le réceptacle.
Solution	Retirer les impressions restantes du réceptacle de sortie. L'impression reprend automatiquement.

Retirer le papier du réceptacle des brochures.

Cause	Des impressions appartenant à la tâche précédente restent dans le réceptacle des brochures du Module de Finition P.A.C.-AB2 en option.
Solution	Retirer les impressions restantes du réceptacle des brochures. L'impression reprend automatiquement.

La cartouche de toner peut être remplacée. (Noir)

Cause	Le niveau de toner de la couleur indiquée est très bas.
Solution	Préparer une cartouche de toner de la couleur indiquée. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)

Remplacer cartouche de toner. (Noir)

Cause	Il ne sera bientôt plus possible d'imprimer car le niveau de toner de la couleur indiquée est très bas.
Solution	Remplacer la cartouche de toner de la couleur indiquée. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)

Insérer la cartouche de toner. (Noir)

Cause	La cartouche de toner de la couleur indiquée n'est pas insérée correctement.
Solution	S'assurer que la cartouche de toner est insérée correctement. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)

Placer l'original sur la vitre d'exposition.

Cause	Le mode spécifié impose de placer l'original sur la vitre d'exposition, ce qui n'a pas été fait.
Solution	Placer l'original sur la vitre d'exposition.

Retirer tout original placé sur la vitre d'exposition.

Cause	Un original est resté sur la vitre d'exposition.
Solution	Retirer l'original de la vitre d'exposition et placer le nouvel original.

Retirer l'original du chargeur.

Cause	La machine ne peut pas lire l'original depuis le chargeur. Il y a un original dans le chargeur et un autre sur la vitre d'exposition.
Solution	Retirer l'original du chargeur.

La vitre d'exposition est sale.

Cause	La zone de lecture du chargeur est sale.
Solution	Nettoyer la zone de lecture du chargeur. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)

Réglage des demi-teintes. Patienter.

Cause	La machine est en train d'effectuer un réglage automatique des demi-teintes.
Solution	Patienter. Une fois le réglage terminé, l'impression reprend.

Niveau feutrine nett. primaire faible. Contacter SAV.

Cause	Une feutrine de nettoyage doit être remplacée.
Solution	Contacter le revendeur agréé Canon local.

Niveau feutrine nett. secondaire faible. Contacter SAV.

Cause	Une feutrine de nettoyage doit être remplacée.
Solution	Contacter le revendeur agréé Canon local.

La feutrine de CTI est usée. (Contacter le SAV.)

Cause	La feutrine de nettoyage de la CTI doit être remplacée.
Solution	Contacter le revendeur agréé Canon local.

Récept. toner usagé presque plein. Impr. tjrs possible.

Cause	Le réceptacle de toner usagé est presque plein.
Solution	Se procurer un nouveau réceptacle de toner usagé.

Remplacer le réceptacle de toner usagé.

Cause	L'impression est impossible car le réceptacle de toner usagé est plein.
Solution	Remplacer le réceptacle de toner usagé. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)

Retirer papier du récept. de sortie stacker [a (droite)/b (gauche)].

Cause	Il reste des feuilles imprimées lors d'une opération précédente dans le réceptacle de sortie du Module de réception grande capacité-C1.
Solution	Retirer les feuilles de papier du réceptacle de sortie du Module de réception grande capacité-C1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module de réception grande capacité-C1.

Retirer le papier de la zone d'empilage du stacker [a (droite)/b (gauche)]. (Il est possible que le stacker ne soit pas plein suivant la manière dont le papier est empilé. Si le papier est courbé, procéder à la correction du bouclage.)

Cause	Il reste des feuilles imprimées lors d'une opération précédente dans la zone d'empilage du Module de réception grande capacité-C1.
Solution	Retirer les feuilles de papier de la zone d'empilage du Module de réception grande capacité-C1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module de réception grande capacité-C1.

Installer le réceptacle dans la zone d'empilage du stacker [a (droite)/b (gauche)].

Cause	Le bac du stacker du Module de réception grande capacité-C1 n'a pas été inséré.
Solution	Insérer le bac du stacker dans le Module de réception grande capacité-C1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module de réception grande capacité-C1.

Fermer le guide d'empilage du stacker [a (droite)/b (gauche)].

Cause	Le guide d'empilage du Module de réception grande capacité-C1 est ouvert.
Solution	Fermer le guide d'empilage du Module de réception grande capacité-C1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module de réception grande capacité-C1.

Le capot du stacker est ouvert.

Cause	La porte du Module de réception grande capacité-C1 est ouverte.
Solution	Fermer la porte du Module de réception grande capacité-C1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module de réception grande capacité-C1.

Insérer la cartouche de perforation.

Cause	La cartouche de perforation de la Perforeuse professionnelle-B1 n'a pas été insérée.
Solution	Insérer la cartouche de perforation de la Perforeuse professionnelle-B1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

Insérer le réceptacle de résidus de perforation.

Cause	Le réceptacle de résidus de perforation de la Perforeuse professionnelle-B1 n'a pas été inséré.
Solution	Insérer le réceptacle de résidus de perforation de la Perforeuse professionnelle-B1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

Vider le réceptacle de résidus de perforation.

Cause	Le réceptacle de résidus de perforation de la Perforeuse professionnelle-B1 est plein.
Solution	Retirer les résidus de perforation du réceptacle de la Perforeuse professionnelle-B1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

Vider le réceptacle de résidus de massicot de brochure.

Cause Le réceptacle de résidus de massicot de brochure du Massicot-C1 ou du Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module brochure-A1 est plein.

Solution Retirer les résidus de massicot de brochure du réceptacle du Massicot-C1 ou du Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module brochure-A1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Massicot-C1 ou du Massicot 2 lames pour module brochure-A1.

Retirer le papier du réceptacle de massicot.

Cause Il reste des feuilles imprimées lors d'une opération précédente dans le réceptacle de sortie du Massicot-C1 ou du Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module brochure-A1.

Solution Retirer le papier du réceptacle de sortie du Massicot-C1 ou du Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module brochure-A1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Massicot-C1 ou du Massicot 2 lames pour module brochure-A1.

Une porte du périphérique de finition est ouverte.

Cause La porte/le capot d'un périphérique de finition est ouvert.

Solution 1 Vérifier que la porte de la Perforeuse professionnelle-B1 est fermée. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

Solution 2 Vérifier que la porte avant de l'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 est fermée.

Solution 3 Vérifier que la porte avant du Massicot-C1 ou du Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module brochure-A1 est fermée. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Massicot-C1 ou du Massicot 2 lames pour module brochure-A1.

Solution 4 Vérifier que les portes/capots du Module de Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2 sont fermés.

Insérer le réceptacle de résidus de massicot de brochure.

Cause Le réceptacle de résidus de massicot de brochure du Massicot-C1 ou du Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module brochure-A1 n'est pas inséré.

Solution Insérer le réceptacle de résidus de massicot de brochure du Massicot-C1 ou du Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module brochure-A1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Massicot-C1 ou du Massicot 2 lames pour module brochure-A1.

Mettre des agrafes.

Cause La cartouche d'agrafes de l'agrafeuse du Module de Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2 est vide.

Solution Remplacer la cartouche d'agrafes de l'agrafeuse du Module de Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)

Vérifier le réceptacle d'agrafes usagées.

Cause	Le réceptacle d'agrafes usagées de l'agrafeuse du Module de Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2 est plein ou presque plein.
Solution	Retirer les agrafes usagées contenues dans le réceptacle d'agrafes usagées de l'agrafeuse du Module de Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)

Vérifier réceptacle de résidus papier du module de perforation.

Cause	Le réceptacle de résidus de perforation du Module de Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2 est plein.
Solution	Retirer les résidus contenus dans le réceptacle de résidus de perforation du Module de Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)

Mettre des agrafes dans l'agrafeuse avec piqûre à cheval.

Cause	La cartouche d'agrafes de l'ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval du Module de Finition P.A.C.-AB2 est vide.
Solution	Remplacer la cartouche d'agrafes de l'ensemble d'agrafage avec piqûre à cheval du Module de Finition P.A.C.-AB2. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)

Sortie papier suppl. dans récept. sup. de l'unité papier.

Cause	Il reste des impressions dans le réceptacle de récupération
Solution	Retirer les impressions du réceptacle de récupération.

Retirer le papier du récept. supp. de l'unité papier.

Cause	Le réceptacle de récupération est plein.
Solution	Retirer les impressions du réceptacle de récupération.

Le capot de l'unité papier [a (droite)/b (gauche)] est ouvert.

Cause	La porte du module de transport horizontal du Magasin Papier de POD est ouverte.
Solution	Suivre les instructions de l'afficheur tactile pour fermer la porte du module de transport horizontal du Magasin Papier de POD.

Le capot de l'unité papier b (gauche) est ouvert.

Cause	La porte du module de liaison est ouverte.
Solution	Suivre les instructions de l'afficheur tactile pour fermer la porte du module de liaison.

Le capot de l'unité papier [a (droite)/b (gauche)] est ouvert.

Cause	La porte avant droite du Magasin Papier de POD est ouverte.
Solution	Suivre les instructions de l'afficheur tactile pour fermer la porte du Magasin Papier de POD.

Vérifier le réceptacle de résidus de coupe de thermoreliure.

Cause	Le réceptacle de résidus de coupe du Module dos carré collé-B1 est plein.
Solution	Retirer les résidus contenus dans le réceptacle de résidus de coupe du Module dos carré collé-B1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos carré collé-B1.

Insérer le réceptacle de résidus de coupe du thermorelieur.

Cause	Le réceptacle de résidus de coupe du Module dos carré collé-B1 n'a pas été inséré.
Solution	Insérer le réceptacle de résidus de coupe du Module dos carré collé-B1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos carré collé-B1.

Ajouter de la colle dans le thermorelieur.

Cause	Il n'y a plus de colle dans le Module dos carré collé-B1.
Solution	Remettre de la colle dans le Module dos carré collé-B1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos carré collé-B1.

Retirer le papier du stacker du thermorelieur.

Cause	Il reste des feuilles imprimées lors d'une opération précédente dans le stacker du Module dos carré collé-B1.
Solution	Retirer les feuilles de papier du stacker du Module dos carré collé-B1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos carré collé-B1.

Insérer le stacker du thermorelieur.

Cause	Le stacker du Module dos carré collé-B1 n'a pas été inséré.
Solution	Insérer le stacker du Module dos carré collé-B1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos carré collé-B1.

Les portes avant du thermorelieur sont ouvertes.

Cause Les portes avant du Module dos carré collé-B1 sont ouvertes.

Solution S'assurer que les portes du Module dos carré collé-B1 sont fermées. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos carré collé-B1.

Le capot supérieur du thermorelieur est ouvert.

Cause Le capot supérieur du Module dos carré collé-B1 est ouvert.

Solution S'assurer que le capot supérieur du Module dos carré collé-B1 est fermé. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos carré collé-B1.

L'impression a été annulée car la longueur horizontale de la couverture de thermoreliure est trop importante. Vérifier la largeur du dos et le format de finition, puis raccourcir la longueur horizontale de la couverture de thermoreliure.

Cause Une opération de coupe avec thermoreliure a été tentée alors que la largeur de coupe du bord avant dépasse 49,5 mm.



Solution 1 Remplacer la couverture par une couverture plus courte afin que la largeur de coupe soit inférieure à 49,5 mm. Mesurer l'épaisseur du corps du livre, appliquer les formules suivantes et évaluer.
(Longueur du papier de la couverture* - Epaisseur du corps du livre) / 2 - Longueur du format de finition* ≦ 49,5 mm
* Longueur horizontale dans le sens d'alimentation

Solution 2 La solution 1 est généralement prioritaire. Toutefois, si l'on ne dispose pas de papier d'un autre format pour la couverture, modifier l'épaisseur du corps du livre pour définir une largeur de coupe inférieure à 49,5 mm.

- Remplacer le papier du corps du livre par un papier plus épais.
- Ajouter le nombre de pages du corps du livre.

Toutefois, si l'épaisseur du corps du livre dépasse 25 mm, il est conseillé de prendre certaines précautions dans la mesure où d'autres erreurs peuvent se produire.

L'impression a été annulée car la longueur horizontale de la couverture de thermoreliure est trop importante. Vérifier la largeur du dos et le format de finition, puis raccourcir la longueur horizontale de la couverture de thermoreliure.

Cause

Une opération de coupe sans thermoreliure a été tentée alors que la largeur de la brochure dépasse 221 mm.



Solution 1

Remplacer la couverture par une couverture plus courte afin que la largeur de la brochure soit inférieure à 221 mm. Mesurer l'épaisseur du corps du livre, appliquer les formules suivantes et évaluer.

(Longueur du papier de la couverture* - Epaisseur du corps du livre) /2 ≦ 221 mm

* Longueur horizontale dans le sens d'alimentation

Solution 2

La solution 1 est généralement prioritaire. Toutefois, si l'on ne dispose pas de papier d'un autre format pour la couverture, modifier l'épaisseur du corps du livre pour définir une largeur de coupe inférieure à 221 mm.

- Remplacer le papier du corps du livre par un papier plus épais.
- Ajouter le nombre de pages du corps du livre.

Toutefois, si l'épaisseur du corps du livre dépasse 25 mm, il est conseillé de prendre certaines précautions dans la mesure où d'autres erreurs peuvent se produire.

La thermoreliure a été annulée car le volume des pages intérieures dépasse la limite. Réduire le nombre de pages ou remplacer par du papier plus fin, et recommencer l'opération.

Cause

L'épaisseur de la largeur du corps du livre dépasse 25 mm.

Solution

Suivre les solutions ci-dessous pour réduire l'épaisseur du document principal à moins de 25 mm.

- Remplacer le papier du corps du livre par un papier plus fin.
- Réduire le nombre de pages du corps du livre.

Avant d'exécuter ce mode, il est conseillé de vérifier l'état de bouclage du papier.
Pour cela, imprimer le corps du livre et une couverture vers le module de finition ou le stacker, et s'assurer que l'état de bouclage correspond aux spécifications souhaitées.

La thermoreliure a été annulée car un bourrage papier s'est produit. L'opération pourra être possible si l'on effectue une correction du bouclage.

Cause La thermoreliure n'a pas pu être effectuée car le papier du corps du livre imprimé ou la couverture présentait un bouclage supérieur à la valeur spécifiée.
Les valeurs spécifiées sont les suivantes :

- Hauteur du bouclage : Inférieur à ±10 mm
- Longueur du bouclage : Supérieur à 50 mm.



Solution Régler le niveau de correction du bouclage en utilisant une source d'alimentation (voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du *Guide de référence*.), ou modifier le niveau de correction du bouclage du type de papier en cours d'utilisation. (Voir la section Réglage du niveau de correction du bouclage associé à un type de papier personnalisé, p. 52.)
Si le bouclage ne peut pas être corrigé dans la plage spécifiée en suivant le réglage ci-dessus, charger d'autres types de papier dans la source d'alimentation.
Avant d'exécuter ce mode, il est conseillé de vérifier l'état de bouclage du papier.
Pour cela, imprimer le corps du livre et une couverture vers le module de finition ou le stacker, et s'assurer que l'état de bouclage correspond aux spécifications souhaitées.

Ce numéro n'a pas été enregistré. Saisir à nouveau le numéro.

Cause Le numéro de service et le mot de passe saisis ne sont pas mémorisés.

Solution Contacter l'administrateur système du service pour obtenir le numéro de service et le mot de passe corrects.

Liste des codes d'erreur sans message

Lorsqu'une tâche ou une opération ne s'est pas déroulée correctement, vérifier le code d'erreur et prendre les mesures correspondantes. Ce code s'affiche dans l'écran des détails du journal (écran Moniteur système). (Voir le chapitre 5, Vérification de l'état des tâches et des périphériques, du *Guide de référence*.)

Si une tâche d'envoi ou de réception ne s'est pas déroulée correctement, un code d'erreur s'imprime dans la colonne Résultats du rapport d'activité et du rapport d'émission. Si une tâche d'envoi est annulée, la mention STOP apparaît dans la colonne Résultats du rapport d'émission. (Voir le Chapitre 11, Impression de rapports de communication, du *Guide de la fonction envoi*.)

Effectuer alors les opérations requises par le code d'erreur.

001

Cause 1	Un bourrage papier s'est produit au niveau de la fente d'alimentation du plateau d'alimentation.
Solution	Mettre les originaux en place, définir le mode de lecture et relancer la lecture.
Cause 2	Des originaux de différentes tailles ont été lus alors que le mode Mélange d'originaux n'était pas activé.
Solution	Placer les originaux, activer le mode Mélange d'originaux et relancer la lecture.
Cause 3	Des originaux de différentes tailles ont été lus en mode Recto verso alors que le mode Mélange d'originaux n'était pas activé.
Solution	Placer les originaux, activer les modes Recto verso et Mélange d'originaux et relancer la lecture.

009

Cause 1	Il n'y a plus de papier.
Solution	Mettre du papier. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)
Cause 2	Le magasin papier n'est pas correctement inséré dans la machine.
Solution	Insérer correctement le magasin papier. (Voir le chapitre 7, Entretien périodique, du *Guide de référence*.)

037

Cause	Les documents n'ont pas pu être reçus car l'espace mémoire disponible était insuffisant.
Solution	Supprimer les documents inutiles ou ceux qui comportent des erreurs pour libérer de l'espace mémoire. (Voir le Chapitre 3, Introduction aux fonctions de boîte aux lettres, du *Guide des fonctions copie et boîte aux lettres* et le Chapitre 6, Réception de documents, du *Guide de la fonction envoi*.)

099

Cause	La copie/l'impression a été interrompue.
Solution	Recommencer l'opération de copie/d'impression.

701

Cause 1	Le numéro de service spécifié n'existe pas ou le mot de passe a changé.
Solution	Saisir le numéro de service ou le mot de passe correct à l'aide des touches numériques ⓪ - ⑨, puis réessayer.
Cause 2	Le numéro de service ou le mot de passe a été modifié pendant le déroulement de la tâche ou l'option <Autoriser les impressions sans code confid.> est réglée sur "Non".
Solution	Contacter l'administrateur système.

703

Cause	Le disque dur est plein et aucune autre image ne peut être lue.
Solution 1	Attendre quelques instants et recommencer la lecture lorsque les autres tâches d'envoi sont terminées.
Solution 2	Effacer les documents stockés dans les boîtes. Si la machine ne fonctionne toujours pas normalement, la mettre hors tension puis à nouveau sous tension. (Voir la section "15 Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande," p. 226.)

711

Cause	La mémoire d'une boîte est saturée.
Solution	Effacer les documents inutilement stockés dans la boîte. (Voir le Chapitre 3, Introduction aux fonctions de boîte aux lettres, du *Guide des fonctions copie et boîte aux lettres* et le Chapitre 6, Réception de documents, du *Guide de la fonction envoi*.)

712

Cause	Le nombre maximal de documents est stocké dans la boîte.
Solution	Effacer les documents inutilement stockés dans la boîte. (Voir le Chapitre 3, Introduction aux fonctions de boîte aux lettres, du *Guide des fonctions copie et boîte aux lettres* et le Chapitre 6, Réception de documents, du *Guide de la fonction envoi*.)

749

Cause	L'affichage d'un message d'incident de fonctionnement a empêché l'exécution de la tâche.
Solution	Mettre l'interrupteur principal sur Arrêt, attendre au moins dix secondes, puis le remettre sur Marche. Si la machine ne fonctionne toujours pas normalement, mettre l'interrupteur principal sur Arrêt, débrancher la machine et contacter le revendeur Canon local agréé. (Voir la section "15 Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande," p. 226.)

759

Cause	Une erreur s'est produite lors de l'envoi de l'URL d'une boîte utilisateur.
Solution	Contacter l'administrateur système.

816

Cause	L'impression est impossible car le nombre limite de pages a été atteint.
Solution	Contacter l'administrateur système.

849

Cause	Les informations de périphérique n'ont pas pu être distribuées car la machine client est en train de traiter une tâche.
Solution	Essayer à nouveau ultérieurement lorsque la machine aura fini de traiter la tâche.

850

Cause	Les informations de périphérique n'ont pas pu être distribuées car un écran se rapportant à ces informations est en cours d'affichage.
Solution	Réessayer d'envoyer les informations de périphérique lorsque l'écran aura disparu de la machine client.

851

Cause 1	La mémoire système disponible est insuffisante.
Solution	Vérifier la mémoire système disponible et supprimer les documents inutiles des boîtes.
Cause 2	La mémoire de la machine est saturée.
Solution	Supprimer les documents inutiles ou ceux qui comportent des erreurs pour libérer de l'espace mémoire. (Voir le Chapitre 3, Introduction aux fonctions de boîte aux lettres, du *Guide des fonctions copie et boîte aux lettres* et le Chapitre 6, Réception de documents, du *Guide de la fonction envoi*.)
Cause 3	Le document ne peut pas être mémorisé car la boîte spécifiée contient déjà plus de 2 000 documents.
Solution	Si la boîte spécifiée en contient beaucoup, supprimer ceux qui sont inutiles.

852

Cause	Une erreur s'est produite car l'interrupteur principal a été mis du côté ⏻ pendant le traitement d'une tâche.
Solution	Vérifier si l'interrupteur principal est sous tension. Si nécessaire, recommencer le traitement de la tâche. (Voir la section "15 Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande," p. 226.)

853

Cause 1	Une tâche d'impression comportant un grand nombre de pages n'a pas été exécutée en raison d'un manque de ressources mémoire.
Solution	Réduire le nombre de pages à imprimer, ou attendre la fin des tâches réservées pour recommencer l'impression.
Cause 2	La tâche n'a pas pu être traitée car elle a été annulée à partir du pilote d'imprimante pendant le transfert des données d'impression vers la machine.
Solution	Recommencer l'impression.
Cause 3	La mémoire de spoule est pleine lorsque l'option Utiliser spouleur des Réglages réseau dans les Réglages système (en mode Utilisateur) est réglée sur 'Oui', les données reçues de l'hôte ne pouvaient donc pas être spoulées.
Solution	Régler l'option Utiliser spouleur des Réglages réseau dans les Réglages système (en mode Utilisateur) sur "Non", puis renvoyer les données d'impression. (Voir le Chapitre 2, Paramètres communs aux protocoles réseau, du *Guide de mise en réseau*.)
Cause 4	Le nombre maximal de données recevables autorisé a dépassé la limite de réception. (Voir le Chapitre 6, Réception de documents, du *Guide de la fonction envoi*.)
Solution	Relancer l'impression une fois toutes les tâches en cours terminées. Si le problème persiste, vérifier que les données envoyées sont correctes.
Cause 5	Le nombre maximal de documents sécurisés pouvant être réservés à la fois a été dépassé.
Solution	Imprimer ou effacer les documents sécurisés mémorisés dans le copieur et relancer l'impression.
Cause 6	La tâche n'a pas pu être traitée car l'étendue de pages définie est supérieure à 400 pages.
Solution	Relancer l'impression une fois toutes les tâches en cours terminées.

854

Cause	Les informations de périphérique n'ont pas pu être distribuées car les Restrictions réception infos périphérique sont activées dans les Réglages de distribution d'infos périphériques des Réglages système (en mode Utilisateur) de la machine cliente.
Solution	Essayer de redistribuer les informations après avoir désactivé les Restrictions réception infos périphérique dans les Réglages de distribution d'infos périphériques des Réglages système (en mode Utilisateur).

855

Cause	Les informations de périphérique n'ont pas pu être distribuées car elles contiennent un langage non pris en charge par la machine client.
Solution	Contacter le revendeur agréé Canon local.

856

Cause	La tâche a été annulée car l'espace disponible sur le disque dur est insuffisant pour stocker les données temporaires.
Solution	Contacter l'administrateur système.

857

Cause	Le délai de réception des données est écoulé ou la tâche a été annulée au niveau de l'hôte.
Solution	Vérifier que le réseau fonctionne correctement et relancer l'impression.

858

Cause	Il y a un problème avec les données d'impression envoyées par une application externe.
Solution	Vérifier les paramètres des données envoyées à la machine, s'assurer qu'elles sont compatibles avec celle-ci et réessayer d'envoyer les données.

859

Cause 1	Une erreur de compression s'est produite au niveau des données d'image.
Solution	Vérifier les réglages et relancer l'impression.
Cause 2	L'original n'a pas été correctement lu ou orienté.
Solution	Vérifier les réglages de lecture, et essayer de recommencer la lecture.

860

Cause 1	Un bourrage s'est produit pendant l'impression.
Solution	Recommencer l'impression.
Cause 2	L'utilisateur a essayé d'imprimer sur des transparents non compatibles avec cette machine.
Solution	Charger des transparents compatibles avec la machine et relancer l'impression.

861

Cause	Une erreur s'est produite lors du traitement des données PDL ou des données d'image.
Solution	Confirmer les réglages d'impression choisis pour l'impression à partir d'un ordinateur.

862

Cause 1	Des données d'impression ou des réglages non pris en charge ont été reçus.
Solution	Remplacer les données d'impression ou modifier les réglages d'impression et relancer l'impression.
Cause 2	Les réceptacles du module de finition ont dépassé leur capacité.
Solution	Remplacer les données d'impression ou modifier les réglages d'impression et relancer l'impression.
Cause 3	Une combinaison de réglages non autorisée a été utilisée.
Solution	Remplacer les données d'impression ou modifier les réglages d'impression et relancer l'impression.
Cause 4	Des données ou données d'image ont été imprimées alors que leur compatibilité n'était pas garantie.
Solution	Remplacer les données d'impression ou modifier les réglages d'impression et relancer l'impression.

863

Cause	Une erreur s'est produite lors du traitement des données PDL ou des données d'image.
Solution	Vérifier les réglages et relancer l'impression.

864

Cause 1	La carte contrôleur ou la carte de commande est absente ou ne fonctionne pas correctement.
Solution	Contacter l'administrateur système.
Cause 2	La carte contrôleur ou un contrôleur externe n'a pas pu être correctement identifié.
Solution	Contacter l'administrateur système.

865

Cause	Les fonctions d'exécution de tâche sont limitées.
Solution	Contacter l'administrateur système.

887

Cause	Les informations de périphérique n'ont pas pu être distribuées car elles contiennent des éléments de la base de données papier non pris en charge par la machine client.
Solution	Contacter le revendeur agréé Canon local.

13 Saturation de la mémoire pendant la lecture

En cas de saturation de la mémoire lors de la lecture d'originaux, les écrans suivants s'affichent.

REMARQUE

La mémoire de la machine peut stocker environ 6 200 pages d'images numérisées. Sur ce total, environ 6 000 pages sont partagées par les différentes fonctions, notamment de copie, d'impression et de boîte aux lettres. En outre, chaque fonction peut stocker le nombre de pages suivant :

Copie : 100 pages
Impression : 100 pages (hors tâches d'impression sécurisée)

Par exemple, la fonction Copie peut stocker jusqu'à 3 800 pages d'images numérisées.
100 + 6 000 = 6 100 pages (chiffres approximatifs)
Le nombre de pages que la mémoire est capable de stocker peut différer de ces valeurs en fonction de l'espace nécessaire pour les documents stockés dans les boîtes et de ceux qui se trouvent dans la file d'impression.

1 Suivre la procédure ci-dessous :

- **Si un message demandant si l'on veut imprimer les pages lues et mémorisées s'affiche :**

❑ Sélectionner [Oui], [Non] ou [Autre fonction].



Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Les pages en mémoire s'impriment. Une fois l'impression terminée, lire les originaux suivants.

[Non] : Les pages en mémoire ne s'impriment pas.

[Autre fonction] : Permet de sélectionner une autre fonction qui n'est pas utilisée.

● **Lorsque l'écran ci-après s'affiche :**

❑ Sélectionner [Annuler] ou [Autre fonction].



Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Autre fonction] : Permet de sélectionner une autre fonction qui n'est pas utilisée.

[Annuler] : La tâche en cours est annulée et l'afficheur revient à l'écran des fonctions de base. Recommencer la numérisation une fois la tâche en cours terminée.



14 Message d'incident de fonctionnement

En cas de problème empêchant le bon fonctionnement de la machine, un écran similaire à l'écran ci-après s'affiche. Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

Contacter le revendeur agréé Canon local

Si un message semblable à celui présenté ci-dessous s'affiche, suivre la procédure décrite ci-après.



AVERTISSEMENT

Ne pas brancher ni débrancher le cordon d'alimentation avec des mains humides car cela pourrait provoquer une électrocution.

ATTENTION

Toujours tenir la fiche du cordon pour débrancher la machine. Le fait de tirer directement sur le cordon risque d'endommager celui-ci, notamment en exposant les fils internes ou en les arrachant. Un cordon endommagé peut provoquer une fuite de courant, avec risque d'incendie ou d'électrocution.

IMPORTANT

Lorsque l'on met l'interrupteur principal sur la position "⏻", les tâches d'impression en attente sont perdues.

1 Appuyer sur [Fermeture]. L'interrupteur principal de la machine se met automatiquement sur le côté ⏻.

2 Attendre au moins 10 secondes avant de le mettre sur le côté I.



IMPORTANT

Pour savoir comment mettre l'interrupteur principal du côté I, voir la section "Mise sous tension de la machine," p. 226.

3 Si la machine ne fonctionne toujours pas normalement, effectuer la procédure ci-dessous, puis contacter ensuite le revendeur Canon local agréé.

- ❑ Appuyer sur [Fermeture], puis mettre l'interrupteur principal sur le côté ⏻.
- ❑ Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.

IMPORTANT

Pour plus d'informations sur la fermeture de la machine, voir la section "Fermeture de la machine," p. 231.

REMARQUE

Avant de contacter le revendeur agréé Canon local, préparer les informations suivantes :
- Nom du produit
- Précisions sur le dysfonctionnement
- Code d'erreur indiqué sur l'afficheur tactile

Activer le Mode Fonctions limitées à partir de l'écran Message d'incident de fonctionnement

Si un écran Message d'incident de fonctionnement s'affiche, même après avoir redémarré la machine, il est dans certains cas possible de continuer à utiliser la machine. Si l'écran indiqué à l'étape 1 s'affiche, activer temporairement le mode Fonctions limitées, jusqu'à ce que le problème soit résolu.

IMPORTANT

Lorsque l'on met l'interrupteur principal sur la position "⏻", les tâches d'impression en attente sont perdues.

REMARQUE

Si le Mode Fonctions limitées est activé depuis l'écran Message d'incident de fonctionnement, le Mode Fonctions limitées des Réglages communs (en mode Utilisateur) l'est aussi. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du *Guide de référence*.)

1 Appuyer sur [Mode Fnctns limitées].



2 Appuyer sur [Oui].

Appuyer sur [Non] afin de ne pas activer le mode Fonctions limitées.

Un message invitant à appuyer sur [Fermeture] et à mettre l'interrupteur principal sur Arrêt puis sur Marche s'affiche.



3 Appuyer sur [Fermeture]. L'interrupteur principal de la machine se met automatiquement sur le côté ⏻.

4 Attendre au moins 10 secondes avant de le mettre sur le côté I.



La machine démarre en mode Fonctions Limitées.



IMPORTANT

Pour savoir comment mettre l'interrupteur principal du côté I, voir la section "Mise sous tension de la machine," p. 226.

15 Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande

La machine est munie de deux interrupteurs, un interrupteur principal et un interrupteur d'alimentation sur le panneau de commande, ainsi que d'un disjoncteur qui détecte les surtensions ou les courants de fuite.

Mise sous tension de la machine

Cette section explique comment mettre la machine sous tension.

1 **S'assurer que la fiche du cordon d'alimentation est bien enfichée dans la prise secteur.**

AVERTISSEMENT

Ne pas brancher ni débrancher le cordon d'alimentation avec des mains humides car cela pourrait provoquer une électrocution.

2 **Si la clé de sécurité est insérée dans la machine, veiller à ce qu'elle soit en position déverrouillée (tournée vers la droite).**



3 **Mettre les périphériques en option installés sur la machine sous tension (Magasin Papier de POD-A1, Module de Finition-AB1, Module de Finition P.A.C.-AB2, Module de réception grande capacité-C1, Module dos carré collé-B1, Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1). Mettre l'interrupteur principal en position "I". L'interrupteur principal se situe en dessous du panneau de commande.**



Le témoin d'alimentation situé sur le panneau de commande s'allume lorsque l'interrupteur principal est du côté I.

IMPORTANT

- Si le témoin d'alimentation ne s'allume pas alors que l'interrupteur principal est sur la position "I", vérifier que le disjoncteur est sur Arrêt. (Voir la section "16 Si la mise sous tension est impossible," p. 236.)
- Pour redémarrer la machine, il est nécessaire de la mettre hors tension. (Voir la section Fermeture de la machine, p. 231.) attendre au moins 10 secondes et remettre la machine sous tension. (Voir la section Mise sous tension de la machine, p. 226.)
- Toujours maintenir l'interrupteur principal de la porte avant de la Perforeuse professionnelle-B1 sur le côté "I". Dans ce cas, l'interrupteur principal de la Perforeuse professionnelle-B1 fonctionne automatiquement avec celui de l'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1.



- Si l'interrupteur principal de la Perforeuse professionnelle-B1 est tourné du côté "◯", le basculer du côté "I" avant d'actionner l'interrupteur principal de l'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1.

REMARQUE

Si un périphérique en option n'est pas mis sous tension ou qu'il n'est pas branché correctement sur la machine quand l'interrupteur principal de celle-ci est mis sur Marche, un écran semblable à celui représenté ci-dessous apparaît sur l'afficheur tactile. Il faut alors vérifier les interrupteurs d'alimentation et les branchements avec la machine du périphérique en option indiqué par l'afficheur tactile, puis appuyer sur [Détection unité]. Pour démarrer la machine sans détecter le périphérique en option, appuyer sur [Continuer démarr.]. Pour changer la configuration des périphériques en option de la machine, faire appel au revendeur agréé Canon local.



4 Les écrans ci-dessous s'affichent pendant le chargement du logiciel système.

● **Si l'authentification de connexion par le service de connexion SDL (Simple Device Login) ou SSO (Single Sign-On) n'est pas définie alors qu'une application autre que MEAP est sélectionnée comme fonction initiale dans les Réglages communs (en mode Utilisateur) :**

❑ L'écran de démarrage s'affiche jusqu'à ce que la machine soit prête à lire.

Si un message apparaît sur l'écran tactile, passer à l'étape 5.

❑ L'écran ci-dessous s'affiche quand la machine est prête à lire.



La machine est prête pour la lecture environ une minute après l'apparition de l'écran ci-dessus.

REMARQUE

- Lorsque le message <Réservation de copies possible.> apparaît sur l'afficheur tactile, il est possible de spécifier des réglages, et la copie ou l'impression commence automatiquement dès que la machine est prête. (Voir le Chapitre 2, Introduction aux fonctions de copie, du *Guide des fonctions copie et boîte aux lettres*.)
- Dans le cas ci-dessus, les réglages standards sont sélectionnés.
- Les réglages copie standards sont les suivants :
  - Taux de reproduction : 1/1 (100 %)
  - Sélection du papier : Sélection automatique du papier
  - Réglage de la densité : Réglage manuel de la densité
  - Capacité : 1
  - Mode couleur : Sél. couleur auto
  - Fonction de copie : Recto ▶ Recto
- Les réglages standard pour chaque fonction de la machine (Copie, Boîte aux lettres et Envoi) sont définis en usine, mais il est possible de les modifier en fonction des besoins. (Voir le chapitre 9, Personnalisation des réglages, du *Guide des fonctions copie et boîte aux lettres* et le chapitre 8, Personnalisation des réglages de communication, du *Guide de la fonction envoi*.)

- En mode Utilisateur, il est possible de sélectionner les fonctions à afficher dans l'écran des fonctions de base à la mise sous tension. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du *Guide de référence*.)
- Si l'on appuie sur [→] dans l'écran des fonctions de base immédiatement après que la machine est activée, l'écran devient vierge. Patienter quelques instants, puis appuyer de nouveau sur [→].
- Il se peut qu'un Macintosh hors tension connecté à la machine via un câble USB redémarre lorsque l'on met la machine sous tension. Dans ce cas, déconnecter la machine du Macintosh. (Un concentrateur USB installé entre la machine et le Macintosh peut résoudre le problème.)

● **Si l'authentification de connexion par le service de connexion SDL ou SSO n'est pas définie et que MEAP est sélectionnée comme fonction initiale dans Réglages communs (en mode Utilisateur) :**

❑ L'écran de démarrage s'affiche jusqu'à ce que la machine soit prête à lire.



❑ Une fois l'écran de démarrage disparu, l'écran de démarrage MEAP s'affiche.



Il est possible d'appuyer sur [→] pour afficher l'écran des fonctions de base et utiliser les fonctions de copie et de boîte aux lettres même si l'écran de démarrage MEAP est toujours affiché.

❑ L'écran des applications MEAP est affiché.

● **Si l'authentification de connexion par le service de connexion SDL ou SSO est définie :**

❑ L'écran de démarrage s'affiche jusqu'à ce que la machine soit prête à lire.

❑ Une fois l'écran de démarrage disparu, l'écran de démarrage MEAP apparaît, quels que soient les réglages d'affichage de fonction.

IMPORTANT

- Si l'on met l'interrupteur principal sur Arrêt, il faut attendre au moins 10 secondes avant de le remettre sur Marche. Pour plus d'informations sur le redémarrage (c'est-à-dire la mise hors tension de la machine, suivie de sa mise sous tension), voir la section "15 Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande," p. 226.
- Ne pas mettre l'interrupteur principal sur Arrêt si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé. L'envoi ou la réception de documents I-fax est impossible lorsque la machine est hors tension.
- Si le service de connexion défini est SSO ou SDL, la machine nécessitera davantage de temps avant d'être prête à lire.

5 Si un service de connexion est utilisé, veiller à suivre la procédure associée à ce service de connexion.

REMARQUE

- En cas de gestion des numéros de service à l'aide du Lecteur de Carte-C1 en option, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du *Guide de référence*.
- En cas de gestion des numéros de service, voir le chapitre 2, Opérations de base, du *Guide de référence*.
- En cas d'utilisation de SDL ou SSO, voir le chapitre 2, Opérations de base, du *Guide de référence*.

Interrupteur du panneau de commande

Appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande pour quitter le mode Veille et rétablir le fonctionnement normal.



REMARQUE

- En mode Veille, la machine peut recevoir des documents provenant d'un ordinateur et les imprimer. Il est également possible de recevoir des documents I-Fax en mode Veille.
- Il faut environ 7 minutes (C7000VP/C6000VP) ou 11 minutes (C6000) pour que la machine repasse en mode de fonctionnement normal, une fois le mode Veille désactivé.
- Si la consommation d'énergie en mode Veille est réglée sur "Mini", l'afficheur tactile peut mettre plus de 10 secondes pour apparaître après une pression sur l'interrupteur du panneau de commande.

Fermeture de la machine

Si des tâches sont en train d'être traitées ou si une application MEAP est en cours d'exécution lorsque le mode de fermeture est activé, la machine invite à confirmer et à annuler toutes tâches existantes, puis restreint l'accès au disque dur. De cette façon, le disque dur sera protégé contre les erreurs d'accès lors de la prochaine mise sous tension de la machine. Lors de la fermeture de la machine, un processus de refroidissement interne s'opère afin de permettre sa fermeture en toute sécurité. Suivre la procédure ci-dessous pour fermer la machine en toute sécurité.

ATTENTION

Si l'interrupteur principal est mis sur Arrêt sans suivre la procédure décrite ci-dessous, les copies imprimées lors de la prochaine utilisation de la machine pourront présenter des problèmes. Dans ce cas, l'impression redeviendra normale après un certain nombre de feuilles.

IMPORTANT

Ne pas faire passer la machine en mode de fermeture pendant le téléchargement de polices.

1 Appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande en le maintenant enfoncé pendant plus de trois secondes.

Si la machine est en mode Veille, commencer par appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande pour annuler le mode Veille, puis appuyer de nouveau sur cet interrupteur et le maintenir enfoncé pendant plus de trois secondes.

L'écran de vérification des tâches s'affiche.

REMARQUE

- Il est possible de forcer la fermeture de la machine en appuyant sur ◎ → [Réglages communs] → [Mode de fermeture].
- Il est impossible de forcer la fermeture de la machine dans les cas suivants :
  - Lorsque la machine reçoit et met à jour les informations des périphériques.
  - Lorsque la machine importe ou exporte des données à l'aide de la fonction Interface utilisateur distante.
- Outre les cas ci-dessus, il peut arriver exceptionnellement que la machine ne passe pas en mode de fermeture même si l'on appuie et maintient enfoncé l'interrupteur d'alimentation du panneau de commande pendant plus de trois secondes. Dans ce cas, suivre la procédure indiquée sur l'afficher tactile pour mettre la machine hors tension.

2 Confirmer que les tâches en cours de traitement ou en attente de traitement peuvent être annulées → appuyer sur [Début].



Le traitement des tâches continue jusqu'à ce que l'on appuie sur [Début].

Pour annuler le mode de fermeture, appuyer sur [Annuler].

Si aucune tâche n'est en cours, passer à l'étape 4.

REMARQUE

- Les tâches affichées dans l'écran de vérification des tâches sont les suivantes :
  - Tâches de copie et d'impression en cours (y compris les impressions sécurisées) ;
  - Tâches de copie et d'impression en attente de traitement (y compris les impressions sécurisées).
- Dans l'écran de vérification des tâches, la tâche en cours s'affiche sur la première ligne et est suivie par les autres tâches répertoriées dans leur ordre de réservation (jusqu'à sept tâches).

3 Vérifier le message affiché → appuyer sur [Oui].



Si des tâches sont en cours d'exécution ou en attente d'être exécutées.



Si les informations de périphérique sont en cours de distribution.

Toutes les tâches en cours de traitement ou en attente de traitement répertoriées dans l'écran de vérification sont annulées. La machine et tous les autres transferts en cours sur le réseau commencent également à se refermer.

L'écran Fermeture en cours s'affiche.

L'écran ci-après s'affiche.



Pour utiliser la machine après avoir lancé le processus de fermeture, appuyer sur [Redémarrer] → [Oui].

Si l'on appuie sur [Redémarrer] lors de la mise à jour des informations de périphérique, un message demandant l'autorisation de poursuivre s'affiche sur l'écran. Appuyer sur [Oui].

ATTENTION

- **Il est possible de forcer la fermeture de la machine (passant outre la procédure normale d'annulation des tâches) en appuyant sur [Fermeture forcée]. Toutefois, il n'est pas recommandé de procéder de cette manière dans la mesure où la touche [Fermeture forcée] provoque l'interruption du processus de fermeture avant qu'il ne soit terminé, ce qui peut endommager la machine ou entraîner des pertes de données. Il convient de noter que Canon ne sera pas responsable des préjudices éventuels liés à la perte des données stockées sur le disque dur. Pour plus d'informations, contacter le revendeur Canon agréé local.**
- **Ne jamais mettre l'interrupteur des périphériques en option sur Arrêt avant l'affichage de l'écran de l'étape 4.**

REMARQUE

- La fermeture complète de la machine peut prendre plus d'une heure du fait du processus de refroidissement interne.
- La fermeture complète de la machine peut prendre plus d'une heure selon l'application utilisée.
- La touche [Fermeture forcée] peut mettre plusieurs minutes à s'afficher.
- Le message de confirmation s'affiche lorsque l'utilisateur appuie sur [Fermeture forcée] dans les cas suivants : Suivre les instructions fournies dans le message.
  - le matériel est en cours de fermeture ;
  - la mise à jour des informations des périphériques est en cours.

4 Lorsque l'écran ci-après s'affiche, appuyer sur l'interrupteur principal du périphérique en option (Magasin Papier de POD-A1, Module de Finition-AB1, Module de Finition P.A.C.-AB2, Module de réception grande capacité-C1, Module dos carré collé-B1 ou Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1) du côté "◯".



IMPORTANT

- La machine peut continuer de fonctionner pendant ou après le processus de fermeture. Ne pas débrancher le cordon d'alimentation jusqu'à ce que la machine soit complètement arrêtée. Lorsque le processus de fermeture prend fin, l'interrupteur principal de la machine se met automatiquement en position "⏻".



- Toujours maintenir l'interrupteur principal de la porte avant de la Perforeuse professionnelle-B1 sur le côté "I". Dans ce cas, l'interrupteur principal de la Perforeuse professionnelle-B1 fonctionne automatiquement avec celui de l'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1.



16 Si la mise sous tension est impossible

Si la machine ne fonctionne pas du tout, alors que l'interrupteur principal et l'interrupteur du panneau de commande sont tous les deux du côté I, toujours s'assurer que le disjoncteur n'est pas sur Arrêt.

Si le disjoncteur est sur Arrêt, prendre contact avec le revendeur agréé Canon local sans essayer de le remettre sur Marche.



AVERTISSEMENT

Si le disjoncteur est sur Arrêt, ne pas le remettre sur Marche. Cela pourrait occasionner un incendie, une électrocution, un dégagement de fumée ou le déclenchement des autres disjoncteurs du local.

Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japon

Europe, Afrique et Moyen-Orient
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen, Pays-Bas

Canon France S.A.
17, quai du President Paul Doumer
92414 Courbevoie CEDEX, France

Suisse :
Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon (près Wallisellen)
Tel. 01/835 61 61
Fax 01/835 64 68

Belgique :
Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
B-1831 Diegem
Belgium
Tel. +32 2 722 04 11
Fax +32 2 721 32 74

Grand Duché de Luxembourg :
Canon Luxembourg SA
21, Rue des Joncs
1818 Howald
Tél. 352/48 47 96 222
Fax. 352/48 99 76
E-mail : duchenec@Canon-Benelux.com

Caractéristiques fournies sous réserve de modifications sans préavis.
© Canon Europa N.V. 2008