



ITALIANO

Procedura di montaggio

- 1) Togliere i tappi copri foro e fissare la base utilizzando le viti Ø3,9 x 13 in dotazione, Nota: prima di fissare la base, passare il filo di collegamento nel foro centrale.
- 2) Forare con punta Ø3 e fissare il fondo della fotocellula.
- 3) Fissare la fotocellula DIR nell'apposita nicchia ed eseguire il collegamento elettrico.
- 4) Inserire e fissare il coperchio con la vite.

DEUTSCHLAND

Montage

- 1) Die Lochabdeckungen entfernen und die Basis mit den mitgelieferten Schrauben Ø3,9 x 13 befestigen; Anmerkung: vor Befestigung der Basis, das Anschlusskabel durch das mittlere Loch führen.
- 2) Mit einer Spitze Ø3 ein Loch bohren und den unteren Teil der Photozelle befestigen.
- 3) Die Photozelle DIR in der eigens dafür vorgesehenen Nische anbringen und den Elektroanschluss vornehmen;
- 4) Den Deckel anbringen und mit der Schraube befestigen.

ENGLISH

Assembly procedure

- 1) Remove the hole-covering caps and secure the base using screws Ø3.9 x 13 provided, Note: before securing the base, pass the cable wire into the central hole.
- 2) Drill a hole with a Ø3 bit and secure the bottom of the photoelectric cell.
- 3) Secure the DIR photoelectric cell into the dedicated slot and make the electric connection.
- 4) Insert and secure the cover with the screws.

ESPAÑOL

Procedimiento de montaje

- 1) Quite los tapones para cubrir los agujeros y fije la base utilizando los tornillos Ø3,9 x 13 suministrados, Nota: antes de fijar la base, pase el hilo de conexión por el agujero central.
- 2) Taladre con una broca de Ø3 y fije el fondo de la fotocélula.
- 3) Fije la fotocélula DIR en el alojamiento correspondiente y realice la conexión eléctrica.
- 4) Coloque y fije la tapa con el tornillo.

FRANCOIS

Procédure de montage

- 1) Enlever les bouchons cache trou et fixer la base à l'aide des vis Ø3,9 x 13 fournies de série, Remarque : faire passer le fil de branchement dans le trou central avant de fixer la base.
- 2) Percer avec une mèche Ø3 et fixer le fond de la photocellule.
- 3) Fixer la photocellule DIR dans la niche prévue à cet effet et procéder au branchement électrique.
- 4) Placer et fixer le couvercle avec la vis.

NEDERLAND

Montageprocedure

- 1) Verwijder de doppen die het gat afdekken en bevestig de basis met de bijgeleverde schroeven Ø3,9 x 13, Opmerking: alvorens de basis vast te maken dient u de aansluitingsdraad in het centrale gat te steken.
- 2) Boor een gat met een punt van Ø3 en maak de bodem van de fotocel vast.
- 3) Maak de fotocel DIR vast op de daartoe bestemde gleuf en steek de stekker in het stopcontact.
- 4) Plaats de deksel en maak het vast met de schroef.

