



Connections

English

- 1 **Illumination Lead (Orange)**
Connect to the illumination signal (small lamp) lead of the vehicle.
- 2 **Battery Lead (Yellow)**
Connect this lead to the positive (+) post of the vehicle's battery.
- 3 **Fuse Holder (3A)**
- 4 **Ground Lead (Black)**
Connect this lead to a good chassis ground on the vehicle. Make sure the connection is made to bare metal and is securely fastened using the sheet metal screw provided.
- 5 **Ai-NET Output Cable**
- 6 **System Switch (CDA-7944R only)**
When connecting an equalizer or divider using Ai-NET feature, place this switch in the EQ/DIV position. When no device is connected, leave the switch in the NORM position.
NOTE:
Be sure to turn the power off to the unit before changing the switch position.
- 7 **Ai-NET Connector**
Connect this to the output or input connector of other product (CD shuttle, Equalizer, etc.) equipped with Ai-NET.
- 8 **Remote Turn-On Lead (Blue/White)**
Connect this lead to the remote turn-on lead of your amplifier or signal processor.
- 9 **Ai-NET Input Cable**
- 10 **Ai-NET Cable (Sold Separately)**
- 11 **Input RCA Connectors**
RED is right and WHITE is left.
- 12 **Output RCA Connectors**
RED is right and WHITE is left.
- 13 **RCA Extension Cable (Included)**
- 14 **RCA Extension Cable (Sold Separately)**
- 15 **Front Output RCA Connectors**
RED is right and WHITE is left.
- 16 **Rear Output RCA Connectors**
RED is right and WHITE is left.
- 17 **Subwoofer Output RCA Connectors**

NOTE:
When you use a head unit with Ai-NET connector other than the CDA-7944R and CTA-1505R, please consult your Alpine dealer nearest to you home.

To prevent external noise from entering the audio system.

- Locate the unit and route the leads at least 10cm away from the car harness.
- Keep the battery power leads as far away from other leads as possible.
- Connect the ground lead securely to a bare metal spot (remove the coating if necessary) of the car chassis.
- If you add an optional noise suppressor, connect it as far away from the unit as possible. Your Alpine dealer carries various Alpine noise suppressors, contact them for further information.
- Your Alpine dealer knows best about noise prevention measures so consult your dealer for further information.

Connexiones

Français

- 1 **Fil ILLUMI IN (orange)**
Raccordez-le au fil de signal d'éclairage (voyant) du véhicule.
- 2 **Fil de batterie (jaune)**
Raccordez ce fil à la borne positive (+) de la batterie du véhicule.
- 3 **Porte-fusible (3A)**
- 4 **Fil de masse (noir)**
Raccordez ce fil à une bonne masse sur le châssis du véhicule. Vérifier que la connexion est effectuée sur du métal nu et qu'elle est solide en utilisant la vis métallique fournie.
- 5 **Câble de sortie Ai-NET**
- 6 **Sélecteur de système (CDA-7944R seulement)**
Quand un égaliseur ou diviseur à système Ai-NET est raccordé, réglez ce sélecteur sur la position EQ/DIV.
Quand aucun appareil n'est raccordé, laissez le sélecteur sur la position NORM.
REMARQUE:
Veillez à mettre l'appareil hors tension avant de changer le sélecteur de position.
- 7 **Connecteur Ai-NET**
Raccordez ce connecteur au connecteur d'entrée ou de sortie d'un autre appareil (changeur CD, égaliseur, etc.) équipé du système Ai-NET.
- 8 **Fil de mise en marche de télécommande (Bleu/Blanc)**
Raccordez ce fil au fil de mise en marche de télécommande sur l'amplificateur ou le processeur de signal.
- 9 **Câble d'entrée Ai-NET**
- 10 **Câble Ai-NET (vendu séparément)**
- 11 **Connecteurs d'entrée RCA**
Le connecteur ROUGE correspondant à la droite et le connecteur BLANC à la gauche.
- 12 **Connecteur RCA de sortie**
Le connecteur ROUGE correspondant à la droite et le connecteur BLANC à la gauche.
- 13 **Câble d'extension RCA (Fournie)**
- 14 **Câble d'extension RCA (vendu séparément)**
- 15 **Connecteurs RCA de sortie avant**
Le connecteur ROUGE correspondant à la droite et le connecteur BLANC à la gauche.
- 16 **Connecteurs RCA de sortie arrière**
Le connecteur ROUGE correspondant à la droite et le connecteur BLANC à la gauche.
- 17 **Connecteurs RCA de sortie de sous-graves**

REMARQUE:
Si vous utilisez un appareil principal à connecteur Ai-NET autre que les CDA-7944R et CTA-1505R, veuillez contacter votre revendeur Alpine.

Pour éviter que des bruits extérieurs interfèrent avec le système audio.

- Installez l'appareil et achenez les câbles à au moins 10 cm de distance du faisceau de câbles de la voiture.
- Eloignez les câbles d'alimentation de la batterie le plus possible des autres câbles.
- Raccordez le fil de terre à un point métallique apparent (enlevez la couche de peinture si nécessaire) du châssis de la voiture.
- Si vous rajoutez un filtre antiparasites en option, raccordez-le le plus loin possible de l'appareil.
- Contactez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les divers filtres antiparasites Alpine disponibles.
- Consultez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les mesures de prévention contre les parasites.

Conexiones

Español

- 1 **Conductor ILLUMI IN (Naranja)**
Conéctelo al conductor de la señal de iluminación (lámpara pequeña) del automóvil.
- 2 **Conductor de batería (amarillo)**
Conecte este conductor al terminal positivo (+) de la batería del vehículo.
- 3 **Portafusibles (3A)**
- 4 **Conductor de puesta a masa (negro)**
Conecte este conductor al chasis del vehículo. Cerciórese de realizar la conexión a una parte metálica desnuda utilizando el tornillo para chapa metálica suministrado.
- 5 **Cable de salida de Ai-NET**
- 6 **Selector de sistema (Solo para CDA-7944R)**
Cuando haya conectado un equalizador o un divisor utilizando la función de Ai-NET, ponga el selector en la posición EQ/DIV. Cuando no haya conectado nada, deje el selector en la posición NORM.
NOTA:
Antes de cambiar la posición del selector, cerciórese de desconectar la alimentación.
- 7 **Conector de Ai-NET**
Conéctelo al conector de salida o de otro productor (cambiador de discos compactos, equalizador, etc.) provisto de conector Ai-NET.
- 8 **Conductor de conexión remota de la alimentación (azul/blanco)**
Conecte este conductor al conductor de conexión remota de la alimentación de su amplificador o su procesador de señales.
- 9 **Cable de entrada Ai-NET**
- 10 **Cable de Ai-NET (vendido por separado)**
- 11 **Conectores de entrada RCA**
El ROJO es para la derecha y el BLANCO para la izquierda.
- 12 **Conectores RCA de salida**
El ROJO es para la derecha y el BLANCO para la izquierda.
- 13 **Cable prolongador RCA (Incluido)**
- 14 **Cable prolongador RCA (vendido por separado)**
- 15 **Conectores RCA de salida delantero**
El ROJO es para la derecha y el BLANCO para la izquierda.
- 16 **Conectores RCA de salida trasera**
El ROJO es para la derecha y el BLANCO para la izquierda.
- 17 **Conectores RCA de salida de subgraves**

NOTA:
Cuando quiera utilizar una unidad principal con conector Ai-NET que no sea la CDA-7944R o CTA-1505R, consulte a su distribuidor Alpine más cercano.

Para evitar que entre ruido externo en el sistema de audio.

- Coloque la unidad y pase los cables a 10 cm por lo menos del conjunto de cables del automóvil.
- Mantenga los conductores de la batería lo más alejados posible de otros cables.
- Conecte el conductor de puesta a masa con seguridad a un punto metálico desnudo (si es necesario, elimine el revestimiento) del chasis del automóvil.
- Si añade un supresor de ruido opcional, conéctelo lo más lejos posible de la unidad. Su proveedor Alpine dispone de varios supresores de ruido Alpine. Solicítele más información.
- Su proveedor Alpine conoce la mejor forma de evitar el ruido. Solicítele más información.

Anschlüsse

Deutsch

- 1 **Beleuchtungskabel (ILLUMI IN, Orange)**
Wird an das Fahrzeugbeleuchtungs-Signalkabel (Standlicht) angeschlossen.
- 2 **Batterieanschlußkabel (Gelb)**
Schließen Sie dieses Kabel direkt an den Pluspol (+) der Autobatterie an.
- 3 **Sicherungshalter (3A)**
- 4 **Massekabel (Schwarz)**
Legen Sie dieses Kabel an einem Metallteil der Karosserie an Masse. Die Kabelöse muß mit der mitgelieferten Blechschrabe gut auf einer lackfreien Fläche festgeschraubt werden.
- 5 **Ai-NET-Ausgangskabel**
- 6 **System-Schalter (nur CDA-7944R)**
Wenn ein Equalizer oder ein Signalteiler mit dem Ai-NET Merkmal angeschlossen wird, stellen Sie diesen Schalter in Stellung EQ/DIV. Wenn kein Gerät angeschlossen ist, lassen Sie den Schalter in Stellung NORM.
HINWEIS:
Vor dem Umstellen des Schalters muß das Gerät ausgeschaltet werden.
- 7 **Ai-NET-Buchse**
Dieser Anschluß wird mit dem Ausgang oder Eingang eines anderen Ai-NET-Geräts (CD-Shuttle, Equalizer usw.) verbunden.
- 8 **Ferneinschaltungskabel (Blau/Weiß)**
Schließen Sie dieses Kabel an das vom Verstärker bzw. Signalprozessor kommende Ferneinschaltungskabel an.
- 9 **Ai-NET-Eingangskabel**
- 10 **Ai-NET-Kabel (Einzelnen zu beziehen)**
- 11 **Cinch-Eingangsbuchsen**
Der rechte Kanal ist ROT und der linke WEISS.
- 12 **Cinchbuchsen für Ausgang**
Der rechte Kanal ist ROT und der linke WEISS.
- 13 **Cinch-Verlängerungskabel (Beiliegend)**
- 14 **Cinch-Verlängerungskabel (Einzelnen zu beziehen)**
- 15 **Cinchbuchsen für vorderen Ausgang**
Der rechte Kanal ist ROT und der linke WEISS.
- 16 **Cinchbuchsen für hinteren Ausgang**
Der rechte Kanal ist ROT und der linke WEISS.
- 17 **Subwoofer-Cinchbuchsen für Ausgang**

HINWEIS:
Wenn Sie ein anderes Ai-NET-Hauptgerät verwenden als den CDA-7944R bzw. CTA-1505R, wenden Sie sich bitte an Ihren Alpine-Handler.

Zur Verhütung von Rauscheinstrahlungen.

- Achten Sie beim Einbau darauf, daß das Gerät und die Anschluß- und Verbindungskabel mindestens 10 cm vom nächsten Kabelbaum des Fahrzeugs entfernt sind.
- Verlegen Sie die Batterieanschlußkabel so weit wie möglich entfernt von anderen Kabeln.
- Schließen Sie das Massekabel an einem Punkt der Karosserie an, der eine ausreichende große Kontaktfläche bietet (falls erforderlich, die Lackschicht an diesem Punkt abkratzen bzw. -schmirgeln).
- Falls Sie ein als Sonderzubehör erhältliches Entstörfilter verwenden, sollten Sie es möglichst weit vom Gerät entfernt in das Netz schalten. Ihr Alpine-Fachhändler hält eine Reihe wirkungsvoller Entstörfilter bereit und berät Sie gerne.
- Sollten Sie bezüglich der Entstörung Ihres Fahrzeugs weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Fachgeschäft.

Collegamenti

Italiano

- 1 **Cavo ILLUMI IN (arancione)**
Collegarlo al cavo di segnale illuminazione (piccola spia) del veicolo.
- 2 **Cavo batteria (giallo)**
Collegare questo cavo al terminale positivo (+) della batteria dell'auto.
- 3 **Portafusibile (3A)**
- 4 **Cavo di massa (nero)**
Collegare questo cavo a una buona massa telaio sul veicolo. Verificare che il collegamento sia eseguito a metallo nudo e che sia saldamente fissato con la vite per lamiera in dotazione.
- 5 **Cavo di uscita di Ai-NET**
- 6 **Interruttore di sistema (solo CDA-7944R)**
Quando si collega un equalizzatore o un divisoire usando la funzione Ai-NET, regolare questo interruttore sulla posizione EQ/DIV. Quando non è collegato alcun dispositivo lasciare l'interruttore sulla posizione NORM.
NOTA:
Assicurarsi di spegnere l'apparecchio prima di cambiare la posizione dell'interruttore.
- 7 **Connettore di Ai-NET**
Collegarlo al connettore di ingresso o uscita di un altro prodotto (CD Shuttle, equalizzatore, ecc.) dotato di funzione Ai-NET.
- 8 **Cavo di accensione a distanza (blu/bianco)**
Collegare questo cavo al cavo di accensione a distanza dell'amplificatore o elaboratore di segnale.
- 9 **Cavo di ingresso Ai-NET**
- 10 **Cavo di Ai-NET (venduto separatamente)**
- 11 **Connettori di ingresso RCA**
ROSSO è destra e BIANCO è sinistra.
- 12 **Connettori RCA di uscita**
ROSSO è destra e BIANCO è sinistra.
- 13 **Cavo di prolunga RCA (in dotazione)**
- 14 **Cavo di prolunga RCA (venduto separatamente)**
- 15 **Connettori RCA di uscita anteriore**
ROSSO è destra e BIANCO è sinistra.
- 16 **Connettori RCA di uscita posteriori**
ROSSO è destra e BIANCO è sinistra.
- 17 **Connettori RCA di uscita per subwoofer**

NOTA:
Quando si usa un apparecchio principale con connettore Ai-NET diverso dal CDA-7944R o CTA-1505R, consultare il proprio concessionario Alpine.

Per evitare la penetrazione di disturbi esterni nel sistema audio.

- Collocare l'apparecchio e disporre i cavi ad almeno 10 cm di distanza dai fili dell'auto.
- Tenere i cavi elettrici della batteria il più lontano possibile dagli altri cavi.
- Collegare il cavo di massa saldamente ad un punto metallico nudo (togliere il rivestimento, se necessario) del telaio dell'auto.
- Se si aggiunge un dispositivo antidisturbi opzionale, collegarlo il più lontano possibile dall'apparecchio.
- Presso i rivenditori Alpine sono disponibili vari dispositivi antidisturbi Alpine. Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni.
- Il proprio rivenditore Alpine conosce i rimedi migliori per la prevenzione dei disturbi. Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni.

Anslutningar

Svenska

- 1 **Belysningskabel ILLUMI IN (orange)**
Anslut till kabeln för belysningsignal (liten lamp) i bilen.
- 2 **Batterikabel (gul)**
Anslut denna kabel till bilbatteriets positiva (+) pol.
- 3 **Säkringshållare (3A)**
- 4 **Jordkabel (svart)**
Anslut denna kabel till ett ställe i fordonets underrede som har god jordledningsförmåga. Kontrollera nogga att kabeln ansluts till ren metall. Fast kabeln ordentligt med hjälp av de medföljande plåtskruvarna.
- 5 **Ai-NET utgångskabel**
- 6 **Systemomkopplare (gäller endast CDA-7944R)**
Ställ denna omkopplare i läget EQ/DIV efter anslutning av en equalisator eller en uppdelare via fjärrstyrningsnätet Ai-NET. Låt omkopplaren stå i läget NORM om ingen av dessa komponenter anslutits.
OBS!
Slå alltid av strömmen till bilstereon innan omkopplarens läge ändras.
- 7 **Anslutningskontakt för fjärrstyrningsnätet Ai-NET**
Anslut denna koppling till en ut-eller ingång på en annan Ai-NET-kompatibel produkt (t.ex. en CD-växlare, en equalizer etc.).
- 8 **Fjärrstyrningskabel för strömpåslag (blå/vit)**
Anslut denna kabel till fjärrstyrningskabeln för automatiskt strömpåslag till förstärkaren eller signalprocessorn.
- 9 **Ai-NET-ingångskabel**
- 10 **Ai-NET kabel (säljes separat)**
- 11 **RCA-ingångskontakter**
Röd är för höger och Vit för vänster kanal.
- 12 **RCA-Kopplingar för utgång**
Röd är för höger och Vit för vänster kanal.
- 13 **RCA-förlängningskabel (medföljer)**
- 14 **RCA-förlängningskabel (säljes separat)**
- 15 **RCA-Kopplingar för framre utgång**
Röd är för höger och Vit för vänster kanal.
- 16 **RCA-kopplingar för bakre utgång**
Röd är för höger och Vit för vänster kanal.
- 17 **RCA-kopplingar utgång för lågbashögtalare**

OBS!
Kontakta närmaste Alpine-återförsäljare när en annan huvudprodukt med Ai-NET-Koppling än CDA-7944R eller CTA-1505R används.

Att förhindra att störningar, som härrör från omgivningen, påverkar bilstereon.

- Placera enheten på plats och dra kablar på minst 10 cm:s avstånd från bilens kabelnät.
- Observera att kablarnas avstånd till batterikablarna måste vara så långt som möjligt.
- Anslut jordledningen på ett säkert sätt till en blottad metallidell i bilchassit (vid behov måste metalllytan befrias från bestyrkningen).
- När anläggningen utökas med en störningsdämpare, måste avståndet till störningsdämparen vara så långt som möjligt. Kontakta Alpines representant angående de olika typer av störningsdämpare som Alpine kan erbjuda.
- Alpines representant vet allt om störningsundertryckning. Kontakta representanten angående detaljer.