



Installation DES PILOTES DE LA clé USB WIFI acomax

- 1) ne pas brancher la clé au début de l'installation
- 2) insérer le cd d'installation fourni dans le blister
- 3) la fenêtre d'accueil apparaît, entrer dans le dossier vt6656, puis dans le dossier wifiset. Exécuter le programme vt6656, puis suivant.
- 4) cliquer sur fin pour terminer l'installation
- 5) connecter la clé sur un port usb disponible de votre ordinateur. Une fenêtre apparaît, cliquer : non pas cette fois ensuite cliquer : suivant, cliquer : suivant pour continuer, cliquer : terminer
Windows doit trouver un nouveau périphérique et l'installer automatiquement.
Le programme d'installation insérera le programme **wifiset** a partir du menu démarrer
- 6) cliquer : sur **wifiset** une fenêtre s'ouvre.
Dans la colonne : **device list** assurer vous que votre clef est bien détectée
Cliquer sur l'onglet **site survey**, vérifier que votre routeur est correctement détecté. Dans la cas ou votre routeur wifi ne le serait pas
Cliquer sur **rescan it** pour obtenir la détection automatique de votre routeur
Quand la détection est assurée, sélectionner le routeur et cliquer sur **joins network**.
L'Installation de la clé **wep** n'est pas obligatoire, dans ce cas cliquer sur **ok**.
Pour installer cette protection, Sélectionner dans **encrytion stade** le mode **wep** cochez la case **web Key** puis entrer les chiffres et lettres de votre clé wep. Elles se trouvent généralement sous le routeur.
Cliquer sur **ok**, puis appliquer sur l'onglet **config**.