

# CLAVIER NUMERIQUE SPYKER SPY-KBNUM

## MANUEL D'INSTALLATION

### **Systeme minimum :**

- 1 port USB v1.1 libre sur l'ordinateur

- Windows 98SE/ME/2000/XP ou plus

1. Soyez sûr que votre ordinateur possède un port USB libre en état de fonctionnement.

2. Connectez le câble USB sur un port USB de la station de travail.

3. Le voyant lumineux sur le clavier doit s'allumer, vous pouvez maintenant utiliser le clavier numérique.

4. Vous pouvez sélectionner la fonction VER NUM du clavier original afin d'activer ou de désactiver le clavier numérique SPYKER. Cela ne change en rien bien sûr les fonctions principales de votre clavier d'origine.