

## Guide d'installation rapide DSL-2740B

Routeur RANGEBOOSTER N™ ADSL2+

### Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DSL-2740B  
Routeur  
RANGEBOOSTER  
N™ ADSL2+



CD-ROM  
(L'utilitaire de  
configuration D-Link  
Click'n Connect,  
Le manuel utilisateur,  
Le guide d'installation)



câble Ethernet  
catégorie 5



adaptateur secteur



câble RJ-11

**⚠ Remarque :**

Le fait d'utiliser un adaptateur  
de tension différente risque  
d'endommager le produit et  
d'en annuler la garantie.


IP: 192.168.1.1

Nom d'utilisateur: admin


Mot de passe: admin

### Installation rapide

**1** Retirer le CD D-Link Click'n Connect.



**2** A. Votre ligne Haut-Débit doit être ouverte.  
Sinon NE PAS connecter le routeur.  
B. Insérez le CD D-Link Click'n'Connect  
dans votre ordinateur.



C. cliquez sur



#### Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

e-mail : [support@dlink.fr](mailto:support@dlink.fr)