

CANAL+

CANALSAT



MANUEL D'UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

NAVIGUEZ EN TOUTE SIMPLICITE

TELECOMMANDE UNIVERSELLE

TV

Permet de commander votre téléviseur à l'aide des touches P+/P-, V+/V-, silence et les touches du clavier numérique.

1234...

Accès à un canal particulier.

SAT/TNT

Permet de basculer entre les modes SATELLITE et TNT.

V+/V-

Réglage du volume.

OK

Validation d'un choix.

PILOTE

Très pratique, il vous permet de connaître le programme en cours ou à venir.

MENU

Accès aux écrans de personnalisation du terminal :

- Gestion du Code Parent.
- Sélection des chaînes préférées.
- Réglage du terminal.
- Mémorisation des chaînes.
- Programmation des enregistrements*.

RETOUR

Retour au dernier écran ou à la dernière chaîne consultée.

SERV*

Lancement de certains services interactifs.



■ En mode TV, permet de basculer le téléviseur en auxiliaire (A/V, EXT...).



MARCHE/ARRET

Mise en veille du terminal :

- Normale (appui court).
- Prolongée (appui long, 5sec).
La veille prolongée nécessite un appui sur la touche ® de la face avant du terminal pour le réveiller.

HD

- Permet de changer le mode de résolution si option HD activée.
- Permet de basculer en mode TV/SAT si option HD non activée.

CHAÎNES PREFERÉES

Accès aux chaînes préférées.

P+/P-

Changement de chaînes.

SILENCE

Coupe ou rétablissement du son.

FLECHES DE NAVIGATION

- Dans le MENU, elles permettent de naviguer dans les différents écrans.
- Dans le PILOTE, elles permettent de connaître les programmes sur les autres chaînes à des heures ultérieures.

GUIDE*

- Accès au Guide des Programmes.

SORTIE

Sortie d'une application (PILOTE ou MENU par exemple).

Touches non actives

-/-

- En mode TV, permet la saisie de 1 ou 2 chiffres.

En programmant votre modèle de télévision sur votre télécommande, vous pouvez ainsi piloter certaines fonctions de ce dernier (volume sonore, changement de chaînes...).

➔ PROGRAMMATION DE VOTRE TELECOMMANDE

Pendant la programmation, le voyant clignote.

Si celui-ci arrête de clignoter avant la fin, il est possible que vous ayez appuyé sur une mauvaise touche ou que vous avez saisi un code non valide.
Recommencez alors la procédure.

PROGRAMMATION AUTOMATIQUE

Pour programmer votre téléviseur, relevez le code correspondant à la marque de votre téléviseur en annexe 1.

Pour programmer automatiquement le mode TV :

- Allumez votre téléviseur.
- Maintenez la touche appuyée pendant 2 secondes. Le voyant de la télécommande clignote.
- Entrez le code 003, puis confirmez par .
- Entrez le code correspondant à la marque de votre téléviseur (cf : annexe 1), puis confirmez par .
- Maintenez la touche appuyée, télécommande pointée vers le téléviseur, jusqu'à l'extinction de ce dernier (entre 1 et 3 minutes).
- Après avoir rallumé votre téléviseur, vérifiez que la télécommande pilote bien les fonctions , , , et de ce dernier. Si ce n'est pas le cas, recommencez l'étape précédente en maintenant la touche appuyée jusqu'à l'extinction du téléviseur.
- Appuyez sur les touches puis pour terminer la programmation.

Votre télécommande est maintenant programmée.

PROGRAMMATION MANUELLE

Pour programmer votre télécommande, vous devez saisir un code correspondant à la marque de votre téléviseur.

Plusieurs codes peuvent être associés à une même marque. Dans ce cas il faudra essayer manuellement chaque code en suivant la procédure indiquée ci-dessous.

Pour trouver le ou les codes à saisir, reportez-vous à la liste des codes en annexe 2.

Astuce :

- Notez bien les différents codes avant de commencer la procédure.

Pour programmer manuellement le mode TV :

- Maintenez la touche  appuyée pendant 2 secondes. Le voyant de la télécommande clignote.
- Saisissez à l'aide des touches numériques le premier code à 3 chiffres que vous avez noté, puis appuyez sur .
- Vérifiez que la télécommande pilote bien les fonctions , , ,  de votre téléviseur. Si ce n'est pas le cas, terminez avec la touche  et recommencez la procédure avec le deuxième code que vous avez noté, puis les suivants*.
- Appuyez sur la touche  pour terminer la programmation.

Votre télécommande est maintenant programmée.

➔ ANNULATION DE LA PROGRAMMATION

Pour annuler la programmation du mode TV :

- Maintenez la touche  appuyée pendant 2 secondes. Le voyant clignote,
- Saisissez le code 000 et appuyez sur  : la programmation du mode TV est annulée.

*Certaines marques et certains modèles ne sont pas compatibles avec la télécommande de votre terminal numérique HD. Il se peut donc qu'aucun code ne corresponde à votre équipement. ATTENTION ! Lors du changement des piles, la programmation est annulée. Il est recommandé de noter les codes constructeurs pour faciliter une éventuelle reprogrammation.

➔ FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE UNIVERSELLE

Une fois la télécommande programmée, les touches commandent votre terminal numérique, exceptées les touches  /  qui pilotent le volume de votre téléviseur.

Pour commander les autres fonctions de votre téléviseur, appuyez sur la touche . Les touches du clavier numérique, les touches , , , ,  et  pilotent alors votre téléviseur et ce pendant 15 secondes après le dernier appui sur l'une de ces touches.

Note :

- Pour que les touches  /  commandent votre terminal, il suffit d'appuyer simultanément sur les touches  et  , durant plus de 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. Appuyer sur la touche .
- Pour que les touches  /  pilotent de nouveau votre téléviseur, recommencez la procédure ci-dessus.

ANNEXE 1 :

PROGRAMMATION AUTOMATIQUE

ACTION	166	CURTIS MATHES	175	HCM	155
ADMIRAL	187	DAEWOO	158	HEATHKIT	166
ADYSON	139	DAYTRON	163	HIFIVOX	197
AKAI	176	DE GRAAF	160	HINARI	175
AKURA	158	DECCA	141	HITACHI	206
ALBA	172	DESMET	155	HOME ELECTRONICS	115
ALBIRAL	180	DIXI	199	HORNYPHON	202
ALLORGAN	149	DUAL	202	HUMAX	108
AMSTRAD	131	DUMONT	187	HYPER	155
ANITECH	167	DYNATECH	187	HYPSON	155
ANSONIC	165	ELBE	129	HYUNDAI	109
AOC	166	ELCIT	147	IBERVISAO	149
AR SYSTEM	100	ELECTROHOME	151	ICE	155
ARC EN CIEL	197	ELECTRONIKA	196	IMA	187
ARISTONA	194	ELEKTA	155	IMPERIAL	199
ASA	157	ELEKTRONIKA	196	INFRATEX	120
ASBERG	148	ELIN	167	INGELEN	107
ASUKA	155	ELITE	175	INNO HIT	170
ATLANTIC	138	ELMAK	195	INNOHIT	170
AUDIOSONIC	158	ELMAN	124	INTERBUY	133
AUDIOTON	155	ELTA	167	INTERDISCOUNT	134
AUTOVOX	149	EMERSON	187	INTERFUNK	194
BANG & OLUFSEN	153	EON	175	INTERVISION	196
BASIC LINE	155	EPC	135	IRRADIO	170
BAUR	177	EPSON	101	ISKRA	196
BEC	170	ERRES	194	IST	155
BECRESE	166	ETRON	167	ISUKAI	155
BEKO	159	EUROMANN	153	ITC	149
BELL & HOWELL	163	EUROPHON	196	ITS	155
BENCHMARK-BEAUMARK	158	EXPERT	160	ITT	160
BEON	165	FERGUSON	191	JACSON	103
BEST	159	FIDELITY	122	JETPOINT	158
BESTAR	178	FINLANDIA	118	JVC	136
BLACK STRIPE	175	FINLUX	198	KAISUI	155
BLAUPUNKT	188	FIRST LINE	149	KAPSCH	160
BLUE SKY	155	FISHER	161	KARCHER	155
BOXFORD	115	FORCE	102	KENDO	181
BRANDT ELECTRONIQUE	197	FORMENTI	202	KENNEDY	154
BRIONVEGA	128	FORTRESS	163	KLH	187
BRIORRYEGA	202	FRONTECH	154	KNEISSEL	129
BROCKWOOD	187	FUJITSU	187	KOLSTER	165
BROKSONIC	187	FUNAI	180	KONKA	119
BRUNS	157	GALAXIS	165	KORTING	153
BSR	149	GALAXY	165	KÖRTING	153
BUSH	172	GBC	147	KTV	187
CAMPLE	187	GEC	146	KUASHO	166
CAPEHART	139	GELOSO	147	KUBA	177
CARREFOUR	202	GENEXXA	155	LENCO	167
CENTURY	147	GITEM	134	LENOIR	155
CGE	199	GMG	165	LEYCO	139
CGM	173	GOLDSTAR	178	LG	137
CIE	131	GOODMANS	162	LIESENKÖTTER	189
CIMLINE	172	GORENJE	159	LIFETEC	155
CIRCUIT CITY	187	GPM	155	LINITRON	163
CITIZEN	175	GRADIN	155	LLOYD	151
CLARIVOX	115	GRAETZ	160	LOEWE	142
CLATRONIC	199	GRANADA	168	LQGIK	179
COLORTYME	158	GRANDIN	160	LOGIK	110
CONDOR	165	GRUNDIG	200	LUMA	154
CONIC	166	GTT	165	LUXOR	192
CONTEC	163	HAIER	123	LXI	163
CONTINENTAL EDISON	134	HALLMARK	151	M ELECTRONICS	171
CPC	135	HANSEATIC	202	MACY'S	139
CROSLEY	190	HANTAREX	163	MAGNADYNE	165
CROWN	180	HARLEY DAVIDSON	151	MAGNAFON	148
CS ELECTRONICS	147	HARRAD	187	MAGNASONIC	163
CTC	165	HARVARD	187	MAGNAVOX	146

MANESTH	153	PROTEC	154	SUPREMACY	139
MARANTZ	201	PROTON	163	SYLVANIA	188
MATSUI	182	PULSER	166	SYMPHONIC	187
MEDIATOR	194	PYE	189	TANDBERG	114
MEDION	159	QTYI	153	TANDY	170
MELECTRONIC	111	QUASAR	147	TASHIKO	146
MEMOREX	133	QUELLE	207	TATUNG	145
MEMPHIS	170	RADIO SHACK	163	TEAK	155
METZ	164	RADIOLA	195	TEC	196
MINERVA	126	RADIOMARELLI	165	TECHNICS	143
MITSUBISHI	190	RADIOTONETTE	150	TECHNISAT	163
MIVAR	132	RADIOTONE	178	TECHWOOD	151
MOTOROLA	163	RANK	121	TECNIMAGEN	125
MTC	151	RCA	112	TECNISON	173
MULTICHOICE	127	RECORD	153	TEKNANT	155
MULTITECH	180	REDIFFUSION	150	TEKNIKA	151
MURPHY	121	REVOX	202	TEKON	158
NAD	175	REX	154	TELEVIA	197
NATIONAL	143	RFT	157	TELEFUNKEN	174
NEC	175	ROADSTAR	155	TELESTAR	155
NECKERMAN	193	ROYAL LUX	153	TELETECH	133
NEI	120	SABA	183	TELETON	160
NEVTECH	155	SAGEM	107	TENSAI	171
NIKKAI	139	SAISHO	141	TESLA	125
NIKKO	116	SAKIO	155	THOMAS	166
NOBLEX	184	SALORA	169	THOMSON	197
NOBIKO	170	SAMBERS	170	TOWADA	204
NOGAMATIC	197	SAMSUNG	184	TRC	173
NOKIA	205	SANSUI	158	TRILUX	153
NONAME	173	SANYO	185	TRIUMPH	121
NORMENDE	197	SBR	194	TOHOSHIBA	186
NOVABEAM	175	SCHAUB LORENZ	160	TONSONIC	151
NOVATRONIC	155	SCHNEIDER	201	TOWADA	124
OCEANIC	150	SCOTT	187	TRILUX	153
OKANO	165	SEARS	163	TRIUMPH	121
ONWA	155	SEG	199	UHER	138
ORAVA	189	SELSINUDYNE	202	ULTRAVOX	147
ORION	179	SELECO	181	UMA	188
OSAKI	170	SENTRA	122	UNIMOR	153
OSUME	185	SHARP	144	UNITED	125
OTAVA	104	SHINTOM	193	UNIVERSUM	189
OTTO VERSAND	203	SHIVAKI	167	UNIVOX	157
PAEL	170	SIREAM	147	URANYA	165
PALLADIUM	202	SICATEL	106	VESTEL	130
PANAMA	154	SICE	126	VEXA	155
PANASONIC	143	SIEMENS	188	VIDEOLOGIQUE	155
PATHE CINEMA	124	SIERRA	194	VIDEOTON	140
PATHE MARCONI	197	SIESTA	159	VISION	155
PCE/PEC	175	SIGNATURE	166	VISON	155
PENNEY	175	SILVA SCHNEIDER	159	VOXSON	157
PERFORMANCE	152	SILVER	175	WALTHAM	140
PHILCO	190	SINGER	165	WARDS	136
PHILIPS	195	SONITRON	161	WATSON	155
PHOENIX	202	SONOKO	155	WATT RADIO	148
PHONOLA	194	SONOLOR	150	WEGA	161
PIONEER	156	SONTEC	178	WEGAVOX	165
PLANTRON	155	SONY	152	WHITE WESTINGHOUSE	148
POLICOM	183	SOUND & VISION	199	WINSTON	155
PORTLAND	166	SOUNDESIGN	151	WORLDVIEW	167
PRANDONI PRINCE	170	SPECTRICIAN	166	YOKO	196
PRIMA	175	SR2000	163	YORK	166
PRINZ	105	STANDARD	199	ZANUSSI	154
PROELCO	153	STERN	154	ZENITH	166
PROFEX	167	SUNKAI	113		
PROFILO	201	SUNWOOD	155		
PROFRONIC	165	SUPERTEC	155		
PROLINE	116	SUPERTECH	133		

ANNEXE 2 :

PROGRAMMATION MANUELLE

A	ACCENT..... 153	AWA..... 153	CGM..... 146	DUAL..... 101
ACTION..... 247	263 339 453 515 533	BANG..... 209	CIATE..... 405	118 123 147 153 191
ADMIRAL..... 104	123 133 153 177 250	BANG & OLUFSEN .. 394	CIE..... 153	221 224 286 303 339 352
..... 289	339 405 407 498	BASIC LINE..... 118	156 199 416	DUMONT..... 104
ADVENTURA..... 167		BASTIDE..... 146	153 339	167 174 191 228 261
ADYSON..... 191	255 263 339	BAUR..... 101	104 118 130 133 153	263 293 405 407 498 500
AGAZI..... 250	 166	167 168 169 209 211	DYNAMIC..... 153
AGB..... 189	 212	286 337 338 339 347	DYNATECH..... 104
AIKO..... 153	 369	428 431	167 174 191 261 263
AKAI..... 101	104 112 128 133 147	BEC..... 133	189 191 339 453 515	E
..... 150	153 167 174 195 210	BECRESE..... 104	133 167 237 261 263	EATON..... 247
..... 261	263 308 309 337 338 286	339 428 434 451 453	EB TELECOM..... 144
..... 440	451 515 458	533	ECR..... 261
AKIBA..... 147		BEKO..... 219	222 229 339 349 370	EKSPERTEN VEST..... 209
AKURA..... 100	113 147 153 219 250 371	496 532	ELBE..... 110
..... 338		BELL & HOWELL .. 177	339 425	123 194 221 413 472
ALBA..... 147	153 195 219 242 274	BENCHMARK-BEAUMAR 153	247 263 339 504
..... 276	339 465 498 502	BENQ..... 460		ELBIT..... 339
ALBIRAL..... 500	501	BEON..... 339	498	ELCIT..... 198
ALCYON..... 293		BEST..... 219	222	407 500
ALFA..... 339		BESTAR..... 107	219 339	ELECS..... 339
ALLORGAN..... 191	466 524	BIGSTON..... 164		ELECTRATUNE..... 263
ALLSTAR..... 339		BLACK PANTHER..... 153		ELECTRO TECH..... 153
ALPHATRONIK..... 421		BLACK STAR..... 198		ELECTRO 167
AMBASSADOR..... 174		BLACKSTRIP..... 247	261 425 428 431 434	ELECTROHOME..... 104
AMERICAN HIGH .. 247		BLAUPUNKT..... 150	203 209 212 213 230	167 174 261 263 425
AMPLIVISION..... 191	 231	233 234 236 453
AMSTRAD..... 123	149 153 303 416 518	BLUE SKY..... 147	339	ELECTRONIKA..... 223
..... 293	339 500	BONDSTEC..... 198		339
ANSONIC..... 153	219 500	BOSCH..... 231		ELEKTA..... 153
AOC..... 263	339	BOSCH-BAUER..... 106		ELEKTRONIKA..... 223
AR SYSTEM..... 246	522	BOXFORD..... 373	374 471	339
ARC EN CIEL..... 200	531 533 535	BRANDT ELECTRONIQUE 200	531 533 535 539 543	ELEMIS..... 222
ARCAM..... 191		BRAUN..... 547		ELIN..... 101
ARCON..... 509		BRENDSSTAR..... 153		153 228 237 338 378
ARISTONA..... 281	339	BRINKMANN..... 498		ELITE..... 106
ARTHUR-MARTIN .. 101		BRIONVEGA..... 123	283 339 341 405 509	147 236 247 261 263
ASA..... 228	237 240 293 294 405 545	 339 425 434
..... 407		BRIORRYEGA..... 339	407	ELMAK..... 339
ASBERG..... 287	293 339 498 500	BROCKWOOD..... 104	167 174 261 263	362
ASORA..... 153		BROKSONIC..... 104	167 174 261 263	ELMAN..... 110
ASUKA..... 147	191 250	BROTHER..... 250		500 532
ASVO..... 337		BRUNS..... 101	222 405 407 492 500	ELTA..... 107
ATLANTIC..... 106	224 339 524	BSR..... 101	110 466	153
ATLAS..... 339		BTC..... 147		EMAX..... 482
ATORI..... 153		BUSH..... 107	110 112 133 135 147	EMERSON..... 104
AUCHAN..... 101	 195	242 248 261 276 298	167 174 261 263 405
AUDIO TECHNICA.. 185	 339	465 502 500
AUDIOSONIC..... 147	153 191 219 250 339	CAMPLE..... 104	167 174 261 263	EON..... 247
..... 533		CAPEHART..... 261	263 339 515	268 425 494
AUDIOTON..... 153	191	CAPSONIC..... 250		EPSON..... 278
AUDIOVOX..... 339		CARREFOUR..... 293	339	468
AUSIND..... 293		CCI..... 417		ERRES..... 281
AUTOVOX..... 118	191 198 293 407 524	CENTURION..... 339		339
..... 525		CENTURY..... 198	405 407	ETRON..... 101
		CGE..... 112	131 153 198 234 235	153 227 250 339
	 287	293 304 498	EUROFEEL..... 250
				EUROMANN..... 191
				222 250 339
				EUROPHON..... 107
				110 187 191 195 196
			 198 339 425 500 504
				EXPERT..... 101
				224 524 529
				F
				FENNER..... 153
				FERGUSON..... 101
				209 212 285 301 306 332
			 334 339 340 506 513 532
				535 539 543 550 551 552
				FIDELIS..... 153
				FIDELITY..... 101
				118 141
				FILSAI..... 153
				FINLANDIA..... 103
				238 425 539
				FINLUX..... 110
				153 188 191 228 237
			 238 240 241 292 293 294
				309 311 313 320 322 323
			 324 338 339 407 485 494
				498 500 503



FIRST LINE	110	118	153	191	198	339
..... 466						
FISCHER	493					
FISHER	118	159	191	219	228	256
..... 258	261	286	406	407	425	
..... 428	491	492				
FLINT	339					
FORCE	420	482				
FORMENTI	105	106	142	195	293	337
..... 338	339	407				
FORTRESS	177	258	261	263	407	
FRABA	219					
FRONTECH	107	133	153	191	198	250
..... 265						
FUBA	508					
FUJITSU	101	104	123	167	174	191
..... 224	261	263	515	524		
FUNAI	104	153	167	174	250	261
..... 263	466					
G						
GALAXIS	219	220	464	498	500	
GALAXY	220	498	500			
GALERIA	153					
GBC	110	133	137	153	192	
GBS	339					
GE	539					
GEANT CASIONO	101					
GEBER	118					
GEC	101	120	135	138	191	453
..... 494						
GELOSO	110	133	147	153	198	
GEAMSOUND	153					
GENEXXA	147	339				
GITEM	209	338	535	539		
GM	153					
GMG	498					
GOLDHAND	153					
GOLDI	339					
GOLDSTAR	107	110	153	191	198	199
..... 209	219	224	247	250	263	
..... 289	338	339	378	422	453	
..... 505	515	533				
GOLDY	488					
GOODMANS	153	156	160	164	191	242
..... 262	301	337	338	339	363	
..... 378	440	502				
GORENJE	219	222				
GPM	147	153				
GRADIN	106	147	153	339		
GRAETZ	101	103	116	133	137	138
GRANADA	101	104	124	135	174	191
..... 203	285	301	339	355	425	
..... 409	523	524	531	548	555	
..... 431	444	447	451	515	539	
GRANDIN	101	529				
GRENADIER	153					
GRUNDIG	104	137	155	157	207	208
..... 209	210	212	213	214	215	
..... 217	218	225	227	274	285	
I						
IBERVIAO	110	118				
ICE	147	153	191	195	250	339
IMA	104	167	174	261	263	
IMPERIAL	110	112	131	132	133	198
..... 219	220	234	287	293	338	
..... 339	498					
INDIANA	339					
INFRATEX	502	510				
INGELEN	470	496				
INGERSOLL	153					
INNO HIT	187	191	289	339		

INNOHIT	147	153	191	289	339	515
INTERBUY	153	198	250	255		
INTERCORD	286					
INTERDISCOUNT	338	535	539	543		
INTERFUNK	101	104	118	133	135	136
..... 137	138	139	198	219	220	
..... 231	233	281	296	338	339	
..... 402	405	407	408	498	533	
..... 535						
INTERVISION	101	107	147	191	198	199
..... 219	250	255	486	500		
IRRADIO	147	153	198	285	289	292
..... 293	339					
ISKRA	107	500				
IST	147	195	339			
ISUKAI	147	339				
ITC	110	191				
ITL	153					
ITS	147	153	191			
ITT	104	133	136	428		
J						
JACSON	190	516				
JBL	339					
JCB	167					
JDB	471					
JEC	434					
JETPOINT	247	338				
JINLIPU	153					
JUMBOTRONIC	339					
JVC	180	181	182	183	184	185
..... 186	261	339				
K						
KAIDO	107					
KAISER	339					
KAISUI	147	153	191	339		
KAMBROOK	543					
KAMP	191					
KAPSCH	104	133	135	137	138	139
..... 224	524					
KARCHER	153	222	339	504		
KATHREIN	214					
KENDO	123	133	153	339	371	378
..... 465	470	500	509	524	527	
KENNEDY	123	224	524			
KENWOOD	263					
KIOTA	153					
KLH	104	167	174	261	263	515
KLOSS	247					
KNEISSEL	221	413				
KOBIC	153					
KOLSTER	339	500				
KONICHI	153					
KÖNIG	536					
KONKA	147	163	254	411		
KORPEL	339					
KORTING	106	222	406	407	408	
KÖRTING	406	408				
KTV	104	167	174	191	261	263
KUASHO	339					
L						
KUBA	104	118	286			
LAMONT	191					
LEADER	153					
LENCO	101	153	156	162	250	338
..... 339	500					
LENOIR	118	153				
LESA	198					
LEYCO	250	339	466	515		
LG	363	371	378	382	412	414
..... 415	422	423				
LIESENKÖTTER	231	338	339			
LIFE	153					
LIFETEC	250	339				
LINITRON	177	258	261	263		
LLOYD	104	153	167	174	261	263
..... 285						
LOEWE	189	337	338	347	361	370
..... 372	405	407	409			
LOGIK	267	268				
LÖGIK	202	267	306			
LUMA	123	133	153	224	339	524
LUX MAY	339					
LUXOR	101	103	104	114	115	121
..... 127	128	130	133	135	237	
..... 240	289	296	309	311	313	
..... 320	325	355	375	381	515	
LUXOR SALORA	527					
LUXOR/SKANTIC	101					
LXI	177	339	425	431		
M						
M ELECTRONICS	153	191	228	237	240	286
..... 311	339	532	533			
MACY'S	261					
MAGNADYNE	118	137	153	187	198	339
..... 405	407	498	500			
MAGNAFON	187	293	339	500	504	
MAGNASONIC	153	177	263	338	378	425
..... 431						
MAGNAVOX	261	282	339	360	453	
MAGNUM	383					
MANDOR	250					
MANESTH	106	191	250	339	465	
MARANTZ	286	338	339	341		
MARCY'S	261					
MARELLI	407					
MARK	339					
MASCOT	198					
MATSUI	107	110	118	129	132	135
..... 153	157	191	195	209	242	
..... 267	276	277	339	378	416	
..... 425	439	465	467			
MAVA	263					
MAXAM	153					
MAXWELL	500					
MC MICHAEL	453					
MCE	153					
MEDIATOR	281	339				
MEDION	309	339	349	370	371	378



..... 507
 MEGATRON 451
 MELECTRONIC 313 321 327
 MEMOREX 153 174 250 425
 MEMPHIS 153 515
 MERCURY 153
 MERRIT 101
 METEOR 504
 METZ 209 210 211 212 216 329
 330 331 339 363 402 403
 405 407 410 507
 MGA 174
 MIDLAND 263
 MINERVA 209 210 211 212 284 293
 MINOKA 339
 MITSUBISHI 153 173 174 212 284 293
 261 305 338 339 405 407
 MIVAR 191 192 197 221 288 289
 290 511
 MONITOR 247
 MOTION 293
 MOTOROLA 177 339
 MTC 104 219 247 263 337
 MULTICHOICE 264 365 469 490 548 553
 MULTIMEDIA 152
 MULTISTANDARD 500
 MULTITECH 104 107 133 153 167 174
 191 198 261 263 287 339
 500
 MURPHY 135 228 298

N

NAD 261 431
 NAMSUNG 153
 NAO 431
 NAONIS 133
 NAP 337
 NATIONAL 203 339
 NEC 153 247 261 266 418 419
 477
 NECKERMANN 104 123 130 133 136 153
 167 168 180 187 191 198
 209 219 220 223 231 233
 338 339 343 378 405 407
 NEI 147 339 521
 NESCO 198
 NEW WORLD 147
 NEWTECH 153 339
 NIKKAI 147 250 263 339 434 515
 NIKKO 378 523
 NISSAN 247
 NOBLEX 153 159
 NOBIKO 195 285 287 292 500
 NOGAMATIC 200 531 533 535
 NOKIA 101 102 103 104 115 116
 117 118 119 122 124 126
 128 133 135 136 137 138
 139 146 153 238 242 247
 250 296 307 308 309 310
 311 312 313 314 315 316

..... 317 318 319 321 325 327
 328 339 425 428 498 540
 NONAME 101 107 108 112 145 146
 153 193 201 242 245 269
 283 295 339 370 377 378
 397
 NORDMENDE 101 114 200 269 335 337
 339 407 531 532 533 535
 537 539 541 542 543
 NORTHERN STAR 478
 NOVA 228
 NOVABEAM 101 339
 NOVATRONIC 153 339
 NUCLEONIC 109

O

 O GENERAL 153
 OCEANIC 101 104 122 126 133 135
 139 311 313 425 466 529
 OKANO 153 219
 OLYMPIC 153
 ONWA 147 195
 OPERA 339
 OPTANKA 177
 ORAVA 338 339
 ORBITER 219
 ORIENT 153
 ORION 104 106 110 118 153 167
 174 261 263 267 268 276
 277 337 338 339 416 465
 466 482 526
 OSAKI 147 515
 OSO 147
 OSUME 258 515
 OTAKE 465
 OTAVA 345 379
 OTF 153
 OTHERS 361
 OTTO VERSAND 101 104 106 107 110 118
 130 133 146 150 153 166
 167 168 169 176 177 191
 196 198 209 212 222 261
 286 303 338 339 347 378
 428 431 465 466 505 526
 532 533 539
 534 576 577 612 642 652
 654 662
 OVP 409

P

PAEL 277
 PAEL 285 929
 PALLADIUM 133 191 209 210 219 338
 339 407
 PANAMA 153 191 198 250
 PANASHIBA 153
 PANASONIC 133 135 137 150 203 204
 205 206 209 216 339
 PANAVISION 489
 PANAVOX 153
 PANORAMIC 535

PATHE CINEMA 106 110 221
 PATHE MARCONI 200 531 533 535
 PAUSA 153
 PCE/PEC 174 247 261 263 425 428
 431 434
 PENNEY 247 263 286 434
 PERFEKT 339
 PERFORMANCE 167 261 268
 PERSHIN 285
 PHILCO 110 131 137 153 198 220
 234 261 287 293 339 405
 407 453 498
 PHILEX 338
 PHILHARMONIC 191
 PHILIPS 167 209 224 261 281 292
 305 307 337 338 339 340
 341 343 345 350 358 362
 370 378 389 407 453 515
 543
 PHILIPS ITV 337
 PHILLIPS 339
 PHOENIX 106 339 407
 PHONOLA 281 339 407
 PILOT 247
 PIONEER 101 279 280 338 339 386
 387 388 398 399 400 401
 533 543
 PLANTRON 153 250 339
 POLICOM 500 535
 POPPY 153
 PORTLAND 167 263 339
 PRANDONI PRINCE 133 187 198 292 293 500
 PRECISION 191
 PRIMA 153 247 261 263 339 425
 434
 PRINCESS 153
 PRINZ 286 515
 PROELCO 222 339
 PROFEX 101 107 153 287
 PROFIL 370 378 384
 PROFITRONIC 339 378 500
 PROLINE 378 385 509
 PROSCAN 247
 PROTEC 133 153 191 198 250 339
 500
 PROTON 153 263
 PROVISION 371
 PROVISION 378
 PULSER 153 247 263 339 453 515
 533
 PYE 338 339
 PYMI 153

Q


 QTY1 104 112 339
 QUASAR 198 500
 QUELLE 101 107 110 112 118 123
 133 150 153 166 167 168
 169 180 191 198 209 212
 223 224 228 230 231 233
 QUESTA 261
 QUIERO 473

R

 R LINE 339
 RADIALVA 533
 RADIO SHACK 177 263 425
 RADIODIOLA 281 339 362
 RADIONARELLI 187 198 339 407
 RADIONETTE 101 135
 RADIOTONE 153 250 339 378
 RADIX 428
 RANK 135 293 298
 RCA 247 395 396
 REALCOLOR 191
 REALISTIC 425
 RECOR 339
 RECORD 151 222 339
 REDIFFUSION 101 135
 REGENTE 153
 REVOX 293 337 339
 REVOX/STUDER 337
 REX 101 123 133 198 221 224
 524
 RFT 101 221 222 226 339 405
 407 492
 RHAPSODY 191
 RICE CLUB 247
 RMB 263
 ROADSTAR 147 153 250 276 339
 ROSITA 153
 ROSNER 191
 ROWA 153
 ROYAL LUX 222 249
 RUNCO 247

S

 SABA 101 104 133 134 135 138
 187 189 200 269 301 334
 500 530 531 532 533
 535 539 543 544
 SAGEM 470 474
 SAISHO 191 263 7338 339 416 465
 SAKIO 153 250
 SAKURA 153
 SALORA 101 103 104 109 115 130
 133 136 238 240 289 309
 313 321 326 425 503 515
 SAMBERS 187 189 285 287 289 292
 293 500 504
 SAMPO 263
 SAMSUNG 153 158 159 191 219 247
 250 263 265 271 272 273
 289 338 339 340 356 369
 377 378 495 515



SAMSUX 263
SANSUI 153 247 263 268 338 339
SANY 543
SANYO 118 153 191 219 221 228
..... 256 258 261 268 424 425
..... 426 427 428 429 439 479
..... 480 493 494 515
SASO 533
SATELLITE 314
SBR 281 339
SCHAUB LORENZ 103 133
SCHNEIDER 101 118 123 135 147 148
..... 153 191 198 221 224 242
..... 250 281 286 287 303 337
..... 338 339 341 353 354 357
..... 362 366 370 377 378 383
..... 384
SCHEIDER/COMPOUTE 378
SCOTT 104 167 174 261 263
SEARS 425 431
SEG 110 147 153 154 167 191
..... 198 250 261 263 287 339
..... 348 492 500
SEISINUDYNE 118 123 133 135 137 167
..... 169 337 338 339 405 407
..... 416 465 466 500 526
SELECO 101 123 133 143 221 224
..... 256 339 509 512 519 524
..... 525 527 539 548
SEMUA 263
SENCORA 153
SENTRA 101 147 434
SHARP 176 177 178 179 256 258
..... 259 260 261 263 447
SHINTOM 167 378
SHIVAKI 151 338 378
SHORAI 466
SHOW 153
SIAREM 137 189 192 405 407 500
SICATEL 219 499
SICE 210 212
SIEMENS 209 211 212 225 230 231
..... 233 236 258 263 299 339
..... 521
SIERRA 281 339
SIESTA 219 222
SIGMAX 247
SIGNATURE 167 434
SILMA 339
SILVA 153
SILVA SCHNEIDER 337 339 351 363 370 378
SILVER 147 261
SINGER 135 153 198 339 405 407
..... 500 529
SINODYNE 337
SINOTEC 338
SINUDYNE 339
SKANTIC 133
SMARAGD 157

SNYDER 339
SOGERA 106
SOLAVOX 101
SONITRON 219 428
SONOKO 153 191 250 339
SONOLOR 101 135 139 529
SONTEC 219 339
SONY 165 166 167 168 169 170
..... 172 256 261 268 390 391
SOUND & VISION 147 500
SOUNDESIGN 104 167 174 247 261 263
SOUNDMASTER 153
SPECTRA 156
SPECTRICIAN 263 339
SR2000 425 431
STANDARD 106 147 153 191
STAR 251
STARLITE 153
STERN 101 123 133 221 224 524
SUNKAI 147 465 466
SUNRISE 158
SUNSTAR 153
SUNWOOD 339
SUPERTEC 153 339
SUPERTECH 112 129 153
SUPREMACY 261 263
SUPREME 167
SUTRON 153
SYDNEY 191
SYLVANIA 258 339
SYMPHONIC 104 167 174 261 263
SYNODYNE 339

T

TADISTAR 378
TALENT 212
TANDBERG 123 216 535
TANDY 147 177 191 198 515
TARGA 367
TASHIKO 101 191 261 262 453
TATUNG 191 268 338 339 341 355
..... 374 379 381 458 515
TEAK 118 153
TEC 101 110 112 123 153 156
..... 191 198 199 224 521
TECHLINE 500
TECHNEMA 106
TECHNICS 203 339
TECHNISAT 520
TECHNOL 153
TECHWOOD 167 247
TECNIMAGEN 341 349
TECNISON 153 378
TEDELEX 153
TEKNANT 339
TEKNIKA 174 247 263
TEKON 153 247
TELEAVIA 200 269 531 533 535
TELECO 368

TELEFAC 153
TELEFUNKEN 174 198 232 234 235 269
..... 301 304 333 334 528 532
..... 533 535 537 538 539 543
..... 549
TELEKOM 108
TELEMEISTER 106
TELEOPTA 153
TELERENT 337
TELESERVICE 212
TELESTAR 153 339
TELETECH 153 198 385
TELETON 101 104 133 191 224 524
TELEVIDEO 106
TELEVISO 529
TELIVA 533
TEMPEST 153
TENSAI 106 110 147 153 191 195
..... 228 237 338 339 378 466
..... 500 505
TENSON 153
TESLA 339 368 497
TESLA ORAVA 339
TEVION 440
TEXET 191
THOMAS 153 167 247 263 339 453
..... 515 533
THOMSON 104 161 200 269 285 300
..... 301 302 334 531 532 533
..... 534 535 539 543 546 549
THORN 101 118 120 123 133 135
..... 136 167 194 202 212 228
..... 243 244 256 261 268 281
..... 285 292 306 338 339 425
..... 427 428 434 439 445 453
..... 494 506 532 533 535 538
..... 539 543 550
TMK 247
TOBO 153
TOKAI 337 339 515
TOKYO 158 247
TOSHIBA 244 247 261 271 274 275
..... 293 298 349 425 428 430
..... 431 432 433 434 435 436
..... 437 438 439 476
TOSONIC 247 263
TOVADA 110 133 500
TRC 146 153 378
TREV 153
TRIAD 338
TRIAX 378
TRIDENT 191
TRILLUX 222 339
TRISTAR 147
TRIUMPH 293 416
TRIVISION 153

U

UHER 106 168 224 286 293 337
..... 339 500 524

ULTRA 515
ULTRAFOX 198
ULTRAVOX 137 195 198 405 407 500
UMA 101 118 135 212 230 234
..... 236 285 339 535 543

UNIC RADIO 101
UNIMOR 222 339
UNITED 276 339 349
UNIVERSUM 101 118 153 198 209 212
..... 219 222 228 231 234 237
..... 240 250 285 318 338 339
..... 348 359 422 502 524

UNIVOX 101 405
URANYA 153 500

V

VANGUARD 153
VECTOR/VICTOR 185
VESTEL 112 338 339 341 348 359
..... 502

VEXA 153 339
VIDEOLOGIQUE 147 191
VIDEOPLUS 475
VIDEOSAT 198
VIDEOSEVEN 171
VIDEOTON 104 111 120 269 498 533
..... 543

VIDION 153
VISION 106 153
VISON 106 339
VOXSON 133 293 339 405 407
VTQ 492

W

WALKIE 224
WALTHAM 104 120 125 133 191 269
WARDS 185 339
WATSON 106 147 153 236 339
WATT RADIO 118 137 195 498 500 504
WEGA 261 406 407
WEGAVOX 153 198 339 498
WELTBlick 339
WHITE WESTINGHOUSE 106 195 339 425 498 500
WINSTON 153 339

WINTERNITZ 153

WIZJA 341
WORLD-TECH 156
WORLDVIEW 153 338

Y

YAMAHA 337
YOKO 107 110 147 153 156 191
..... 198 223 250 339 535

YORK 339 428
YORK 147

Z

ZANUSSI 133 524
ZENITH 167 339

CANAL+

CANAL SAT

