

REMINGTON®

smooth & silky®



Use and Care Guide EP-100

Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product you will receive these important benefits: Proof of ownership • Product protection • Product registration • Special offers

Register online at: http://prc.prodregister.com/remington/

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or persons with certain disabilities. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer. Never drop or insert any object into any opening. Do not use this appliance with a damaged or broken disc as injury may occur. Always store your appliance in a moisture-free area. For household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Product Features

- A. 3 tweezers for facial hair removal
B. Massaging rollers
C. Tweezer guide
D. Locking on/off switch
E. Battery compartment release
F. Cleaning brush



Battery Installation

Inserting Batteries

Your epilator requires 2 AAA batteries.

- Make sure the product is turned off. Open panel on rear of epilator unit. Insert 2 AAA alkaline batteries so that the (+) and (-) marks on the battery face the same mark in the battery compartment. Place cap back on unit pressing until the cap snaps into place.

NOTE: Your epilator will not work if the batteries are inserted incorrectly.

NOTE: Remove batteries if the unit is not in use for long periods.

How to Use

Helpful Hints:

If you are new to epilation systems, you may experience some initial discomfort. This decreases with each use of the product. With cumulative use of the Remington® epilation system, you may find a decrease in both the quantity and the density of hair growth.

Like waxing, the Remington® epilation system is better than shaving because skin remains silky smooth for up to four to six weeks. But unlike waxing, the Remington® epilator is more efficient, cleaner and can be used in the comfort of your home eliminating the high cost and inconvenience of salon waxing.

Be patient when first using your epilator, as with any new product, it may take a little while to familiarize yourself with the product. Take the time to acquaint yourself with your

epilator, as we are confident you will receive years of enjoyable use and complete satisfaction.

Your new epilator is designed to make the removal of unwanted hair as efficient, gentle and easy as possible. The rotary tweezers catch even the shortest hairs (minimum length .02"/.5mm) and pull them out by the root. The hair that grows back should be soft and thin. Epilating leaves your skin smooth and hair-free for several weeks.

- Before epilating, make sure that your skin is clean, dry and free from creams or oils. Turn the epilator on. Using your free hand, hold the skin taut to make the hairs stand upright. Position the epilator flat so that the stainless steel discs are at 90° angle and flat against the skin. Using small circular motions, slowly and gently glide the epilator over the skin. This circular motion is the most effective method and makes the process more comfortable. Alternatively, guide the epilator in a slow, continuous movement against the hair growth. Repeat within each area until all unwanted hair is removed. After epilating, turn the epilator off.

Facial Epilation

Epilate unwanted facial hair by placing the epilator at a 90° angle to the skin and rotating the epilator head in a circular motion.

NOTE: Do not use for removing hair from the eyebrow

Underarms and Bikini

Please be aware that these areas are particularly sensitive. However this sensitivity will reduce after repeated usage. For more comfort, ensure that the skin is held taut and that the hair is at the optimum length of .02-.05" or .5-1.27mm. If it has been an extended period of time since you have removed hair, trim the hair with a Remington® bikini trimmer or cosmetic trimmer before epilation.



When epilating the underarm area, raise your arm so that the skin is stretched. Guide the epilator in circular movements. Avoid using substances which may cause irritation, such as deodorants, directly after epilation (preferably overnight).

Caution:

- For your protection your epilator may slow down or even stop if pressed too firmly against the skin. Do not use the epilating head on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles or wounds without consulting a doctor. People with reduced immune response e.g. during pregnancy, or people who suffer from diabetes mellitus, hemophilia or immuno-deficiency should also consult their doctor before using this product. For hygiene reasons do not let another person use your epilator. It is recommended for use by one person only.

Usage Tips

- Using an epilator may cause reddening or irritation of the skin. This is a normal reaction that will quickly disappear. However, you should consult your doctor if the irritation has not disappeared within three days. All methods of hair removal from the root can result in ingrown hairs depending on the condition of the skin and hair. Regular exfoliation helps to prevent ingrown hairs. In some cases inflammation of the skin could occur when bacteria penetrate the skin (e.g. when sliding the appliance over the skin). Thorough cleaning of the epilation head before each use will minimize the risk of infection. When using an epilator for the first time it is best to try it on a small area to get used to the process of epilation.



- The optimum length for hair removal is between .02-.05" or 0.5-1.27mm. Epilation is easier and more comfortable with this hair length. Take a warm bath or shower before epilating and exfoliate to remove dead skin cells. This will make your skin more pliable, making the epilation process less uncomfortable. Your skin should be clean and dry of creams or oils.

For the Best Results:

- Best results are achieved by gliding the epilator lightly over the face in short, circular motion-sweeping the head up and away at the end of each pass. The discs should gently glide over the skin, barely touching it. If you press too hard, a built-in safety measure slows or stops the discs altogether. Repeat the motion within the same area a few times until all hair is removed. The duration of use depends on the quantity and density of the hair. After several months of cumulative use, there will be less hair and those remaining will be thinner. There will also be a longer interval between re-growth of the hair. You may want to epilate in the evening so that any possible reddening can disappear overnight. After use, you can use a facial lotion to soothe the skin and reduce skin irritation. Regularly exfoliate after epilation to avoid ingrown hairs. For best results, the unit should be cleaned after every use. The Remington® epilator can be used safely on the bikini line. If the bikini line hair is too long, trim first with either scissors or a trimmer. Afterwards, you can use the epilator to remove the hair from the root for weeks for a smooth and beautiful bikini line. Your Remington® epilator can be used safely to remove a single hair from the body. You should initially use your epilator about once a week. Touch-ups will contribute to the weakening of your hair and

will keep your legs constantly smooth. Removing hair once a week is recommended particularly for women with sensitive skin because the process is gentle and only takes a few minutes.

Cleaning & Maintenance

Storage

Ensure that the tweezer guide is on the epilator before storing.

Caring For Your Epilator

To ensure long lasting performance of your epilator, clean the head assembly regularly. Always keep the protective cap on the epilation head when the epilator is not in use.

CLEANING THE EPILATION HEAD AFTER EACH USE

- Ensure the epilator is turned off. Remove clear tweezer guide. Turn the head assembly upside down. Brush the accumulated hair from the tweezers by turning the barrel manually. Replace the clear tweezer guide.



NOTE: The body of the epilator is NOT washable. DO NOT SUBMERGE IN WATER.

CAUTION:

Epilator body: NOT suitable for cleaning under water.

TO REMOVE RESIDUE

To remove residue from the stainless steel tweezers of the curved epilator head, dampen a swab with alcohol. Gently run the swab over the tweezers until the residue has been removed.

CAUTION: Make sure that the cotton swab is not soaked in alcohol as this may damage the epilator head.

NOTE: This appliance does not contain any user-serviceable parts.

Performance Guarantee

Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse.

If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Spectrum Brands, Inc., Attention: Consumer Services, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711. For more information call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

This warranty does not cover products damaged by the following: Accident, misuse, abuse or alteration of the product. Servicing by unauthorized persons. Use with unauthorized accessories. Any other conditions beyond our control.

SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

Performance Guarantee

Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

REMINGTON and SMOOTH & SILKY are Registered Trademarks of ROVCAL, INC., a subsidiary of Spectrum Brands, Inc.

Questions or comments: Call 800-736-4648 in U.S. or 800-268-0425 in Canada. Or visit www.remington-products.com

Dist. by: Spectrum Brands, Inc., Madison, WI 53711

Dist. by: Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1

© 2009 ROVCAL, INC. 11/09 Job# 38975

Designed in USA Manufactured to Remington's specifications in the PRC. T22-29172

REMINGTON®

smooth & silky®



Guide d'utilisation et d'entretien

EP-100

Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici : • Preuve de propriété • Protection du produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse : <http://prc.prodregister.com/remington>

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT


Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes ayant certains handicaps qui sont à proximité du rasoir, qui s'en servent ou sur qui l'on s'en sert.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.
- Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans les ouvertures de l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil si les disques sont endommagés ou brisés car vous pourriez vous blesser.
- Rangez toujours cet appareil à l'abri de l'humidité.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES.

Caractéristiques du produit

- A. 3 pinces pour éliminer les poils du visage
- B. Roulettes masseuses
- C. Guide-pinces
- D. Bouton de mise en marche/arrêt verrouillable
- E. Bouton d'ouverture du compartiment à piles
- F. Brosse de nettoyage



Installation des piles

Insertion des piles
L'épilateur requiert 2 piles AAA.
■ Assurez-vous que l'épilateur est à l'arrêt.
■ Ouvrez le panneau à l'arrière de l'épilateur.
■ Insérez 2 piles alcalines AAA de manière que les symboles (+) et (-) sur les piles correspondent à ceux dans le compartiment à piles.
■ Remplacez le capuchon sur l'appareil en appuyant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

REMARQUE : L'épilateur ne fonctionnera pas si les piles sont insérées à l'envers.

REMARQUE : Retirez les piles si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes.

Mode d'emploi

Conseils pratiques :
S'il s'agit de la première fois que vous utilisez un système d'épilation, il se pourrait que vous éprouviez de l'inconfort au début. Cette sensation s'estompera à l'usage. À force d'utiliser le système d'épilation de Remington®, vous noterez une diminution de la quantité et de la densité de la repousse.

Comme pour l'épilation à la cire, le système d'épilation de Remington® donne de meilleurs résultats qu'un rasoir car la peau demeure douce comme de la soie pendant quatre à six semaines. Cependant contrairement à l'épilation à la cire, l'épilateur Remington® est plus efficace, plus propre et peut être utilisé dans le confort de votre foyer, éliminant ainsi le coût élevé et le dérangement associés à l'épilation à la cire en salon.

Soyez patiente les premières fois que vous utiliserez votre épilateur, car comme pour n'importe quel nouveau produit, il faut un peu de temps pour s'y habituer. Apprenez à le connaître; cela fait, nous sommes persuadés que vous l'utiliserez pendant des années et que vous en serez entièrement satisfaite.

Votre nouvel épilateur est conçu pour enlever les poils indésirables de la manière la plus efficace, la plus douce et la plus simple possible. Les pinces rotatives saisissent même les poils les plus courts (longueur minimale 0,02 po/0,5 mm) et les extraient par la racine. Les poils qui repoussent devraient être doux et fins. L'épilation laisse la peau douce et dénuée de poils durant plusieurs semaines.

- Avant de vous épiler, assurez-vous que la peau est propre, sèche et exempte de crème et d'huile.
- Mettez l'épilateur en marche.
- Étirez la peau avec la main libre pour faire redresser les poils.
- Posez l'épilateur à plat de manière que les disques en acier inoxydable se trouvent à un angle de 90° et à plat contre la peau.

Installation des piles

Insertion des piles
L'épilateur requiert 2 piles AAA.
■ Assurez-vous que l'épilateur est à l'arrêt.
■ Ouvrez le panneau à l'arrière de l'épilateur.
■ Insérez 2 piles alcalines AAA de manière que les symboles (+) et (-) sur les piles correspondent à ceux dans le compartiment à piles.
■ Remplacez le capuchon sur l'appareil en appuyant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

REMARQUE : L'épilateur ne fonctionnera pas si les piles sont insérées à l'envers.

REMARQUE : Retirez les piles si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes.

Mode d'emploi

Conseils pratiques :
S'il s'agit de la première fois que vous utilisez un système d'épilation, il se pourrait que vous éprouviez de l'inconfort au début. Cette sensation s'estompera à l'usage. À force d'utiliser le système d'épilation de Remington®, vous noterez une diminution de la quantité et de la densité de la repousse.

Comme pour l'épilation à la cire, le système d'épilation de Remington® donne de meilleurs résultats qu'un rasoir car la peau demeure douce comme de la soie pendant quatre à six semaines. Cependant contrairement à l'épilation à la cire, l'épilateur Remington® est plus efficace, plus propre et peut être utilisé dans le confort de votre foyer, éliminant ainsi le coût élevé et le dérangement associés à l'épilation à la cire en salon.

Soyez patiente les premières fois que vous utiliserez votre épilateur, car comme pour n'importe quel nouveau produit, il faut un peu de temps pour s'y habituer. Apprenez à le connaître; cela fait, nous sommes persuadés que vous l'utiliserez pendant des années et que vous en serez entièrement satisfaite.

Votre nouvel épilateur est conçu pour enlever les poils indésirables de la manière la plus efficace, la plus douce et la plus simple possible. Les pinces rotatives saisissent même les poils les plus courts (longueur minimale 0,02 po/0,5 mm) et les extraient par la racine. Les poils qui repoussent devraient être doux et fins. L'épilation laisse la peau douce et dénuée de poils durant plusieurs semaines.

- Avant de vous épiler, assurez-vous que la peau est propre, sèche et exempte de crème et d'huile.
- Mettez l'épilateur en marche.
- Étirez la peau avec la main libre pour faire redresser les poils.
- Posez l'épilateur à plat de manière que les disques en acier inoxydable se trouvent à un angle de 90° et à plat contre la peau.

Installation des piles

Insertion des piles
L'épilateur requiert 2 piles AAA.
■ Assurez-vous que l'épilateur est à l'arrêt.
■ Ouvrez le panneau à l'arrière de l'épilateur.
■ Insérez 2 piles alcalines AAA de manière que les symboles (+) et (-) sur les piles correspondent à ceux dans le compartiment à piles.
■ Remplacez le capuchon sur l'appareil en appuyant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

REMARQUE : L'épilateur ne fonctionnera pas si les piles sont insérées à l'envers.

REMARQUE : Retirez les piles si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes.

Mode d'emploi

Conseils pratiques :
S'il s'agit de la première fois que vous utilisez un système d'épilation, il se pourrait que vous éprouviez de l'inconfort au début. Cette sensation s'estompera à l'usage. À force d'utiliser le système d'épilation de Remington®, vous noterez une diminution de la quantité et de la densité de la repousse.

Comme pour l'épilation à la cire, le système d'épilation de Remington® donne de meilleurs résultats qu'un rasoir car la peau demeure douce comme de la soie pendant quatre à six semaines. Cependant contrairement à l'épilation à la cire, l'épilateur Remington® est plus efficace, plus propre et peut être utilisé dans le confort de votre foyer, éliminant ainsi le coût élevé et le dérangement associés à l'épilation à la cire en salon.

Soyez patiente les premières fois que vous utiliserez votre épilateur, car comme pour n'importe quel nouveau produit, il faut un peu de temps pour s'y habituer. Apprenez à le connaître; cela fait, nous sommes persuadés que vous l'utiliserez pendant des années et que vous en serez entièrement satisfaite.

Votre nouvel épilateur est conçu pour enlever les poils indésirables de la manière la plus efficace, la plus douce et la plus simple possible. Les pinces rotatives saisissent même les poils les plus courts (longueur minimale 0,02 po/0,5 mm) et les extraient par la racine. Les poils qui repoussent devraient être doux et fins. L'épilation laisse la peau douce et dénuée de poils durant plusieurs semaines.

- Avant de vous épiler, assurez-vous que la peau est propre, sèche et exempte de crème et d'huile.
- Mettez l'épilateur en marche.
- Étirez la peau avec la main libre pour faire redresser les poils.
- Posez l'épilateur à plat de manière que les disques en acier inoxydable se trouvent à un angle de 90° et à plat contre la peau.

Installation des piles

Insertion des piles
L'épilateur requiert 2 piles AAA.
■ Assurez-vous que l'épilateur est à l'arrêt.
■ Ouvrez le panneau à l'arrière de l'épilateur.
■ Insérez 2 piles alcalines AAA de manière que les symboles (+) et (-) sur les piles correspondent à ceux dans le compartiment à piles.
■ Remplacez le capuchon sur l'appareil en appuyant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

REMARQUE : L'épilateur ne fonctionnera pas si les piles sont insérées à l'envers.

REMARQUE : Retirez les piles si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes.

Mode d'emploi

Conseils pratiques :
S'il s'agit de la première fois que vous utilisez un système d'épilation, il se pourrait que vous éprouviez de l'inconfort au début. Cette sensation s'estompera à l'usage. À force d'utiliser le système d'épilation de Remington®, vous noterez une diminution de la quantité et de la densité de la repousse.

Comme pour l'épilation à la cire, le système d'épilation de Remington® donne de meilleurs résultats qu'un rasoir car la peau demeure douce comme de la soie pendant quatre à six semaines. Cependant contrairement à l'épilation à la cire, l'épilateur Remington® est plus efficace, plus propre et peut être utilisé dans le confort de votre foyer, éliminant ainsi le coût élevé et le dérangement associés à l'épilation à la cire en salon.

Soyez patiente les premières fois que vous utiliserez votre épilateur, car comme pour n'importe quel nouveau produit, il faut un peu de temps pour s'y habituer. Apprenez à le connaître; cela fait, nous sommes persuadés que vous l'utiliserez pendant des années et que vous en serez entièrement satisfaite.

Votre nouvel épilateur est conçu pour enlever les poils indésirables de la manière la plus efficace, la plus douce et la plus simple possible. Les pinces rotatives saisissent même les poils les plus courts (longueur minimale 0,02 po/0,5 mm) et les extraient par la racine. Les poils qui repoussent devraient être doux et fins. L'épilation laisse la peau douce et dénuée de poils durant plusieurs semaines.

- Avant de vous épiler, assurez-vous que la peau est propre, sèche et exempte de crème et d'huile.
- Mettez l'épilateur en marche.
- Étirez la peau avec la main libre pour faire redresser les poils.
- Posez l'épilateur à plat de manière que les disques en acier inoxydable se trouvent à un angle de 90° et à plat contre la peau.

Conseils d'utilisation

- Le fait d'utiliser un épilateur peut provoquer des rougeurs et irriter la peau. Il s'agit là d'une réaction normale qui disparaît rapidement. Toutefois, vous devriez consulter un médecin si l'irritation ne disparaît pas au bout de trois jours.
- Toutes les méthodes pour extraire les poils par la racine peuvent provoquer des poils incarnés selon l'état de la peau et des poils. Une exfoliation régulière aide à prévenir les poils incarnés. Dans certains cas une inflammation cutanée peut survenir lorsque des bactéries pénètrent dans la peau (p. ex. lorsqu'on glisse l'appareil sur la peau). Un nettoyage complet de la tête épilatoire avant chaque utilisation minimise les risques d'infection.
- Lorsqu'on utilise un épilateur pour la première fois, il vaut mieux l'essayer sur une petite zone pour s'habituer au processus d'épilation.



- La longueur optimale des poils pour favoriser leur extraction est entre 0,02 et 0,05 po ou 0,5 et 1,27 mm. L'épilation est plus facile et plus confortable à cette longueur.
- Prenez un bain chaud ou une douche avant de vous épiler et exfoliez la peau pour enlever les cellules mortes. Ceci rendra la peau plus souple et par conséquent l'épilation moins inconfortable.
- La peau doit être propre et exempte de crème ou d'huile.

Nettoyage et entretien

Rangement
Assurez-vous que le guide-pinces est posé sur l'épilateur avant de ranger ce dernier.

Entretien de l'épilateur
Pour assurer le bon fonctionnement pendant longtemps de l'épilateur, nettoyez l'assemblage de tête régulièrement. Laissez toujours le capuchon protecteur sur la tête de l'épilateur lorsque vous n'utilisez pas ce dernier.

NETTOYAGE DE LA TÊTE ÉPILATOIRE APRÈS CHAQUE USAGE

- Assurez-vous que l'épilateur est à l'arrêt.
- Retirez le guide-pinces transparent.
- Tournez l'assemblage de tête à l'envers.
- Brossez les poils accumulés sur les pinces en tournant le barillet manuellement.
- Remplacez le guide-pinces transparent.

REMARQUE : Le corps de l'épilateur n'est PAS lavable. NE L'IMMERGEZ PAS DANS L'EAU.

ATTENTION : Corps de l'épilateur : NE PEUT PAS ÊTRE NETTOYÉ SOUS L'EAU.

POUR ENLEVER LES RÉSIDUS
Pour enlever les résidus des pinces en acier inoxydable de la tête épilatoire incurvée, mouillez un coton-tige avec de

L'alcool. Passez doucement le coton-tige sur les pinces jusqu'à ce qu'il ne reste plus de résidus.

ATTENTION : Assurez-vous que le coton-tige ne soit pas excessivement imbibé d'alcool car cela pourrait endommager la tête épilatoire.

REMARQUE : Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur.

Garantie de rendement

Garantie limitée de deux ans
Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat à l'exception des dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage.

Si ce produit devait faire défaut au cours de la période de garantie, nous le remplacerons sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Spectrum Brands, Inc., Attention: Consumer Services, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711. Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada.

CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit :

- Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
- Réparation par des personnes non autorisées
- Utilisation avec des accessoires non autorisés
- Toute autre circonstance indépendante de notre volonté

SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Dist. par Spectrum Brands, Inc. Madison, WI 53711

Dist. par Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1

© 2009 ROVCAL, INC.

11/09 Travail n° 38975

Dist. par Spectrum Brands, Inc. Madison, WI 53711

Dist. par Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1

© 2009 ROVCAL, INC.

11/09 Travail n° 38975

Dist. par Spectrum Brands, Inc. Madison, WI 53711

Dist. par Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1

© 2009 ROVCAL, INC.

11/09 Travail n° 38975

Dist. par Spectrum Brands, Inc. Madison, WI 53711

Dist. par Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1

© 2009 ROVCAL, INC.

11/09 Travail n° 38975

T22-29172