

Réf : GAMME YC


IDK MULTIMEDIA vous remercie d'avoir acheté ce produit de la gamme YC. Ce produit vous permet de commander vos lampes depuis votre canapé, et même celles situées dans des endroits difficiles d'accès à **travers les murs et planchers**. Vous pourrez sans aucun problème étendre votre configuration en ajoutant des prises supplémentaires (une télécommande supplémentaire ou un autre kit). Vous disposez de 250 codes pour ajuster les télécommandes aux prises (deux télécommandes peuvent ainsi piloter les mêmes prises ou des groupes de prises différentes selon vos réglages).

Procédure d'installation

1) Réglage du code maison

Vous devez régler le code maison (Fig.1 et Fig.2 : lettres de A à P) situé au dos de la **PRISE** (en haut, à gauche) de manière identique à celui de la **télécommande** (Fig.1 et fig.2 : lettres de A à P), afin d'éviter toute interférence avec d'autres prises (de maisons ou pièces) voisines.

Le bouton de sélection du canal est **en position I**



Télécommande
Vue arrière

Prise télécommandée
Vue arrière

Télécommande
Vue de Face

Sélecteur du canal :
4 canaux de 4 codes
soit 16 possibilités

Fig.1

Fig.2



2) Sélection des prises réceptrices

Sélectionnez le canal de chacune des prises réceptrices.

EXEMPLE : Réglage des codes Unitaires des 3 prises fournies sur canal I

Canal I : BOUTON 1 sur la télécommande, position 1 sur la prise réceptrice 1(Fig.3)

BOUTON 2 sur la télécommande, position 2 sur la prise réceptrice 2(Fig.3)

BOUTON 3 sur la télécommande, position 3 sur la prise réceptrice 3(Fig.3)

Dans le cas où vous avez plus de 4 prises réceptrices, renouvelez l'opération en sélectionnant les canaux II à IV (bouton **SELECTION du CANAL** sur la télécommande).

Canal II : Le code maison est sur A et les codes 5 à 8 sur la prise sont activés.

Canal III : Le code maison est sur A et les codes 9 à 12 sur la prise sont activés.

Canal IV : Le code maison est sur A et les codes 13 à 16 sur la prise sont activés.

L'opération reste la même en changeant le **CODE MAISON** (A à P).

Fig.3





Fig.4



3) Branchement d'une seule prise

Branchez la prise réceptrice HF dans la prise de courant 220V : le voyant **ROUGE** s'allume.

Branchez la lampe (Fig.4) que vous souhaitez commander dans la prise (ne pas oublier de mettre l'interrupteur de la lampe en marche).


4) Utilisation des prises réceptrices avec variateur

Chaque bouton **Marche et arrêt** correspond à une prise réceptrice.

En appuyant sur un des 4 boutons **Marche**, vous allumerez une prise, et le **variateur se mettra en marche**. **La lumière variera d'intensité lumineuse jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton marche une seconde fois pour fixer l'intensité lumineuse désirée**.

En appuyant sur un des 4 boutons **Arrêt**, vous éteindrez une prise.

Fig.5



NOTE : Vous avez la possibilité de régler plusieurs prises réceptrices sur le même code Maison et récepteur (permet d'allumer plusieurs lampes en même temps)

5) Utilisation avec des prises / télécommandées supplémentaires de la gamme IDK Multimédia :

Vous pouvez associer à ce kit une, ou plusieurs prise(s) HF supplémentaire(s), et allumer (ou éteindre) des appareils électriques (si les prises sont sans variateurs d'intensité) simultanément sans vous déplacer, en leur associant le même code de groupe.

Vous pouvez également associer à ce kit une ou plusieurs télécommandes supplémentaires, afin de commander votre installation électrique dans chaque pièce

IMPORTANT :

Ne pas dépasser la puissance indiquée sur la prise réceptrice HF de 300 W.

Fréquence de la télécommande : **433.92MHz**

Ne pas laisser à côté de produits inflammables.

Changement de la pile de la Télécommande YCT-100 (fournie dans le kit YC2-300) :

Ouvrir la trappe à l'arrière de la télécommande et la remplacer par une pile de 12 V de type alcaline A23.

Toutes les prises de la gamme YC sont compatibles avec la télécommande YCT-100

LA GAMME YC de IDK multimédia :

Réf : YCT-100 : Télécommande supplémentaire

Réf : YCR-1000 : Prise HF supplémentaire 1 000 W

Réf : YCR-3500 : Prise HF supplémentaire 3 500 W

Réf : YC3-3500 : Kit 3 prises HF 3 500 W + télécommande

Réf : YC3-1000 : Kit 3 prises HF 1 000 W + télécommande

Réf : YC-3500 : Kit de une prise HF 3 500 W + télécommande

Réf : YC-1000 : Kit de une prise HF 1000 W + télécommande

Réf : YC2-300 : Kit de 2 prises HF 300 W avec variateur d'intensité lumineuse + télécommande

Réf : YCR-300 : Prise HF à variateur d'intensité lumineuse supplémentaire - 300 W

