


Manuel d'utilisation Lampe Dynamo ET-500

I/ Fonctions de la lampe



II/ Mode d'utilisation

1. Lampe torche

Poussez une fois le bouton marche vers l'avant : vous obtenez une lumière normale, poussez le bouton une deuxième fois vers l'avant : vous obtenez un éclairage fort. Tirez-le vers l'arrière jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.

2. Alarme

Tirez le bouton de marche vers l'arrière pour déclencher l'alarme.

3. Rechargement par câble USB

Insérez un bout du câble USB dans la prise d'alimentation de la lampe, et l'autre bout (USB) dans la sortie USB de votre ordinateur. L'indicateur de charge s'allumera alors. La charge est complète après une durée de 5 heures (voir photo 2).

4. Rechargement par la manivelle

Mettez le commutateur manuel en position «lampe», prenez bien en main la lampe torche et tournez la manivelle à une vitesse de 2 tours par seconde au moins. L'indicateur s'allume alors pour vous indiquer que la lampe est en train de se recharger (voir photo 3).

5. Recharge du portable

Branchez le câble USB à votre lampe dynamo, et reliez l'autre extrémité à votre téléphone portable en utilisant éventuellement les connecteurs fournis (pour Nokia®, le câble suffit normalement). Mettez le commutateur manuel en position « téléphone », actionnez la dynamo à une vitesse de 3 tours par seconde au moins. L'indicateur s'allume alors pour vous indiquer que le portable est en train d'être rechargé.

6. Boussole

Dépliez la manivelle pour utiliser la boussole, et tenez-la bien à l'horizontale, pour une meilleure lecture (voir photo 5).

III/ Tests de vérification

Voici les paramètres notés après 5 heures consécutives de recharge par câble USB :

- Éclairage – 1,5 heures d'éclairage fort, et 2 heures d'éclairage normal (bonne visibilité à 1 mètre).
- Alarme – utilisation pendant 2 heures consécutives.
- 20 tours par minute de manivelle = 23 minutes de veille du portable (Nokia B210) et 2 minutes de conversation.
- 20 tours par minute de manivelle = 5 minutes d'alarme.
- 20 tours par minute de manivelle = éclairage fort des LED's pendant 6 à 10 minutes, et 10 à 15 minutes pour un éclairage normal.

AVERTISSEMENT

Cette lampe contient 1 pile rechargeable intégrée Lithium, 3,6 V, 40 mA. – Intensité de sortie 120 mA.
Ne pas tenter de démonter la pile ou de l'ouvrir. Avant la mise au rebut, protéger les parties exposées afin d'éviter tout choc à la pile.
Ne jamais exposer la pile au feu, ou à une source de chaleur. ELLE POURRAIT EXPLOSER.
Lorsque la pile est épuisée, elles doivent être recyclées et remplacées. Prenez soin de jeter la pile dans les bacs prévus à cet effet.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix.


www.idkmultimedia.com
technique@idkmultimedia.com

DECLARATION DE CONFORMITE

IDK MULTIMEDIA
Les rives de Bagatelle
2, Allée haute du Village Anglais
92158 SURESNES Cedex
FRANCE

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Lampe dynamo avec sirène, chargeur USB et téléphones mobiles

Référence : ET-500

IDK Multimédia, déclare sous son entière responsabilité que l'équipement ci-dessus décrit est conforme avec la Directive CEM (Compatibilité Electro Magnétique).

Le produit a été testé en vertu des normes harmonisées suivantes :
EN 61000-6-3 :2001+A11 :2004
EN-6-1 :2001

Rapports de test n°SZEMO051101417TXE du 23 novembre 2005.

Le 1er février 2006

Patrick PHILIPON
Directeur IDK MULTIMEDIA



Photo 2



Photo 3

Adaptateur de recharge pour portables Nokia®, Samsung A288®, Motorola V66®, Ericsson T-28®



Photo 4

Boussole



Photo 5