

IDK vous remercie d'avoir fait l'acquisition cette télécommande, elle vous permettra de commander les prises télécommandées IDK de la gamme FE.

CONTENU

- 1 Télécommande radio. (FECT-100)
- 1 Pile 12 Volts type 23A fournie.
- 1 Notice

COMPATIBILITÉ

Avec la Gamme IDK:

FE-1000 : Une prise électrique télécommandée 1 000 W + une télécommande

FE3-1000/ FE3-1002 : 3 prises électriques télécommandées 1 000 W + une télécommande

FER-1000W/ FER-1002W : 1 prise réceptrice supplémentaire 1000 W

Vous pouvez commander jusqu'à 16 prises !

SÉCURITÉS & RECOMMANDATIONS

- Veuillez lire la notice avant utilisation
- A utiliser uniquement avec des prises télécommandées IDK de la gamme FE, voir le paragraphe ci dessus « Compatibilité »
- Pour une utilisation intérieure uniquement.
- Ne pas démonter ou réparer par vous-même l'appareil, ne confier les réparations qu'à un professionnel. Une manipulation erronée ou des réparations mal effectuées risquent de provoquer un défaut de fonctionnement et annuleront la garantie.
- La portée de la télécommande est d'environ 30 mètres. Les murs en béton armé peuvent réduire la portée, des perturbations électroniques et électromagnétiques peuvent être causées par des néons, téléphone sans fil, WIFI, téléviseur, câbles électriques, etc.). Si possible, éloignez la prise de ces types d'appareils.

RÉGLAGES


Voici la procédure de codage à suivre pour le bon fonctionnement de votre télécommande avec les prises télécommandées IDK de la gamme FE :

Télécommande :

Faites glisser le capot du bas de la face arrière de la télécommande, puis insérez la pile fournie en respectant les polarités + et -


Votre codage commence par la télécommande :

1/ Au dos, choisissez un code de A à D sur la rangée E et un code de A à D sur la rangée F.



2/ Choisissez le sélecteur (I, II, III, ou IV) pour différencier les groupes de prises (voir correspondances ci dessous).

- I : prise de 1 à 4
- II : prise de 5 à 8
- III : prise de 9 à 12
- IV : prise de 13 à 16



3/ Associez votre télécommande à une prise télécommandable IDK de la gamme FE (voir le paragraphe de gauche « Compatibilité »).

Reportez vous à la notice de vos prises télécommandées IDK (gamme FE).

Les notices d'utilisation des ces prises sont téléchargeables sur notre site internet :

www.idkmultimedia.com

UTILISATION

Après avoir codé la télécommande (voir REGLAGES):

Placez une prise télécommandable IDK (série FE) dans n'importe quelle prise de courant murale.

Ensuite connectez l'appareil à commander (doit toujours être allumé).

Sur la télécommande: ON = Mise en marche OFF = Extinction

Après plusieurs mois, si la commande ne se fait plus, remplacez la pile de la télécommande et vérifiez le codage de la prise.

Données Techniques :

-1 Télécommande radio 16 canaux

Fréquence : 433.92 Mhz

Portée de 30 mètres (50 mètres en champs libre).

- 1 Pile pour la télécommande : 12V type 23A.

Cette Télécommande réf: FECT-100 est Agréé aux normes européennes CE : R&TTE, ROHS

ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil ou de sa pile avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix.



IDK apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts

IDK Service Clients (lundi au vendredi)

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€ / min (cout variable selon l'operateur)
* Ligne fixe France Telecom

E-mail : technique@idkmultimedia.com

Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement ! La pile fournie n'est pas garantie.

Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

www.idkmultimedia.com