

## IFMJS50

## CHRONOGRAPH



MANUAL DE INSTRUCCIONES • INSTRUCTION MANUAL • MANUEL D'INSTRUCTIONS
BETRIEBSANLEITUNG • MANUALE DI FUNZIONAMENTO


# IFMJS50

### MANUEL D'INSTRUCTION CHRONOMETRE

Indications et boutons	16
Réglage de l'heure	17
Utilisation du chronomètre	18
Réinitialisation du chronomètre (également après remplacement de la pile)	19

### IFMJSSO

#### INDICATIONS ET BOUTONS



## RÉGLAGE DE L'HEURE

- 1. Tirez la couronne jusqu'au 1er clic.
- 2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
- Lorsque la couronne est ramenée en position normale en synchro avec un signal horaire, la trotteuse se met à bouger.

## IFMJSSO


### UTILISATION DU CHRONOMÈTRE

Ce chronomètre est capable de mesurer et d'afficher le temps par unité d'une seconde jusqu'à 29 minutes 59 secondes maximum.

Le chronomètre s'arrête automatiquement après avoir fonctionné en continu pendant 30 minutes.

### [Mesure du temps avec le chronomètre]

- 1. Appuyez sur le bouton « A » pour démarrer le chronomètre.
- 2. Le chronomètre peut être démarré et arrêté en appuyant sur le bouton « A ».
- Lorsque vous appuyez sur le bouton « B », le chronomètre est réinitialisé et l'aiguille des minutes et la trotteuse du chronomètre retournent à ZÉRO.
  - Les boutons A et B sont inopérationnels pendant la réinitialisation du chronomètre.



### IFMJS50

#### RÉINITIALISATION DU CHRONOMÈTRE (également après le remplacement de la pile)

Effectuez cette procédure lorsque la trotteuse du chronomètre ne revient pas à la position ZÉRO après avoir réinitialisé le chronomètre et également après le remplacement de la pile.

- Tirez la couronne jusqu'au 1<sup>er</sup> clic.
- Appuyez sur le bouton « A » pour placer la trotteuse du chronomètre sur la position ZÉRO.
  - L'aiguille des minutes du chronomètre est synchronisée avec la trotteuse du chronomètre.
  - \* La trotteuse du chronomètre peut être avancée rapidement en appuyant continuellement sur le bouton « A ».
- Une fois les aiguilles placées sur zéro, réinitialisez le temps et ramenez la couronne en position normale.