

## Contrôle des défauts

LivingColors vous fait entrer dans un monde plein de couleurs.

Toutefois, si :

- LivingColors n'émet pas de lumière,
- contrôlez les piles,
- contrôlez les branchements,
- contrôlez l'adaptateur.

Si votre LivingColors ne fonctionne pas correctement, nous vous recommandons de prendre contact avec le Philips Lighting Contact Centre (voyez aussi la rubrique Garantie et Service).

## Nettoyage et entretien

Retirez l'adaptateur de la prise murale.

LivingColors et l'adaptateur se nettoient avec un chiffon doux et sec. Veillez à ne pas provoquer de rayures ni d'autres dommages. N'utilisez pas de produits de nettoyage.

## Garantie et Service

Pour toute information complémentaire ou en cas de problème avec LivingColors, rendez-vous sur le site Internet [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) ou prenez contact gratuitement avec le Philips Lighting Contact Centre 00800-PHILIPSL ou 00800-74454775.

## Environnement

Lors de la mise au rebut de ce produit dans le futur, respectez les prescriptions locales.

Retirez les piles avant de jeter la télécommande. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers, mais remettez-les aux points de collecte. Les piles peuvent aussi être remises à un revendeur Philips, qui se charge de leur destruction en respectant l'environnement.

## Spécification de l'adaptateur

Adaptateur CA

Modèle : ADP-15GH

Entrée : 100-240V ~ 0,5A 50-60Hz

Sortie : 5,6V ~ 2,68A

## Dispositions de garantie

La période de garantie Philips de 1 an est applicable si le produit est utilisé selon les instructions et aux fins indiquées. Les demandes de garantie sont uniquement acceptées sur présentation du titre d'achat d'origine, portant mention de la date d'acquisition, du nom du vendeur et de la description du produit acheté.

La garantie Philips n'est plus valable si :

- Une mention a été biffée, supprimée ou modifiée illicitement sur le document d'achat ou sur la description du produit.
- Des défauts surviennent suite à un dommage, au branchement erroné ou à une mauvaise utilisation du produit.
- Un défaut intervient à la suite de causes extrêmes, extérieures à LivingColors, comme par exemple foudre, dégâts des eaux, incendie, utilisation erronée ou négligence.
- Le LivingColors, l'adaptateur ou la télécommande (exception faite pour le remplacement des piles) ont été démontés.

Philips Lighting Contact Centre  
Correspondance Commerciale-Réponse Internationale  
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461  
5600 VB Eindhoven  
Pays-Bas

# LivingColors

## Notice d'emploi



**PHILIPS**

[www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors)  
3222 629 70821

**PHILIPS**

## Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le Philips LivingColors et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec celui-ci. LivingColors a été conçu spécialement pour vous permettre de créer votre propre ambiance avec des couleurs et de la lumière.

Le respect des directives figurant dans la notice d'emploi vous permet de profiter pleinement de toutes les possibilités que vous offre Philips LivingColors.

Vous trouverez de plus amples informations sur le produit et une démonstration de ses possibilités éventuelles sur le site Internet [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors)

## Important

Lisez attentivement cette notice d'emploi avant la première utilisation et conservez les instructions pour un usage futur.


- Retirez avec précaution tous les éléments de la boîte.
- Vérifiez que tous les éléments sont présents (voyez "contenu de l'emballage").
- Contrôlez tous les branchements.

## Contenu de l'emballage

LivingColors




Télécommande



3 piles AAA




Support



Adaptateur avec cordon  
(est emballé sur la face inférieure)

Le dessus

## LivingColors



LivingColors

Télécommande

## Consignes de sécurité

Le LivingColors et l'adaptateur ne doivent pas entrer en contact ni avec des liquides ni avec de l'humidité.

- LivingColors est destiné à une utilisation intérieure, il ne convient pas à l'utilisation dans des locaux humides.
- Maintenez LivingColors hors de portée des enfants.
- Ne le posez pas sur une source de chaleur.
- Pour des raisons de sécurité et de garantie, il est interdit d'ouvrir l'adaptateur.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur livré. Un adaptateur présentant une polarité et/ou une tension erronée peut endommager votre LivingColors.

## Branchement et mise en fonction



Ouvrez la télécommande au moyen du bouton coulissant placé à l'arrière. Insérez les 3 piles dans la télécommande (en respectant la position indiquée de + et -).



Placez le LivingColors à l'endroit voulu sur une surface plane et stable. En fonction de la surface, vous pouvez envisager d'utiliser le support (A) spécialement conçu pour LivingColors.



Orientez LivingColors vers le mur et branchez l'adaptateur.

LivingColors procède à une brève démonstration des possibilités de couleurs.




Mettez LivingColors en fonction en appuyant sur le 1 (en fonction) du bouton en/hors fonction.



Créez votre propre couleur d'ambiance en :

1. Appuyant sur la couleur souhaitée sur l'anneau de réglage des couleurs. Ensuite, déplacez le doigt sur l'anneau des couleurs pour le réglage voulu.
2. Appuyez sur le bouton avec le doigt, plus ou moins longtemps, sur A (☉) pour plus de couleur ou sur B (○) pour plus de blanc (couleur pastel).
3. Utilisez le bouton d'atténuation pour plus (✱) ou moins (✱) de lumière.




Mettez LivingColors hors fonction en appuyant sur le 0 (hors fonction) du bouton en/hors fonction.

LivingColors revient au dernier réglage de couleur.

## Extension des possibilités

LivingColors vous propose plusieurs possibilités d'extension.

Vous pouvez :



- 1) Utiliser plusieurs LivingColors indépendamment, chacun avec sa propre télécommande. Ils peuvent ainsi projeter chacun une couleur différente.
- 2) Commander plusieurs LivingColors avec une seule télécommande. Ils projettent alors la même couleur.
  - Maintenez la télécommande, avec un doigt sur le bouton "en fonction", à proximité de la marque Philips sur la face avant du LivingColors.
  - Ce dernier clignote à 3 reprises pour confirmer la connexion.