

Epson Perfection™ V37 / V370 Photo


Start Here • Démarrez ici • Hier starten • Hier beginnen •
 Inizia qui • Para empezar • Começar por aqui •
 Buradan Başlayın • Ξεκινήστε εδώ




Printed in XXXXXX




1. Perfection V37



Perfection V370 Photo



2.




Do not connect the USB cable yet.
 Ne raccordez pas encore le câble USB.
 Schließen Sie das USB-Kabel noch nicht an.
 Sluit de USB-kabel nog niet aan.
 Non collegare adesso il cavo USB.

No conecte todavía el cable USB.
 Não ligue ainda o cabo USB.
 USB kablosunu henüz takmayın.
 Μην συνδέσετε ακόμα το καλώδιο USB.

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.
 Si une alerte Pare-feu apparaît, autorisez l'accès aux applications Epson.
 Wenn das Firewall-Warnfenster erscheint, gestatten Sie Epson-Anwendungen zugriff.
 Als een waarschuwing van de firewall verschijnt, staat u toegang voor Epson-toepassingen toe.
 Se viene visualizzato un avviso del Firewall, consentire l'accesso alle applicazioni Epson.


Si aparece la alerta del firewall, permita el acceso de las aplicaciones Epson.
 Se aparecer o alerta de Firewall, permita o acesso às aplicações Epson.
 Güvenlik Duvarı uyarısı çıkarsa, Epson uygulamalarına erişim izni verin.
 Εάν εμφανιστεί προειδοποίηση από το Τείχος προστασίας (firewall), επιτρέψτε στις εφαρμογές Epson να έχουν πρόσβαση.






Mac OS X




Windows



3.



Getting More Information • Obtenir des informations complémentaires •
 Weitere Informationsquellen • Meer informatie •
 Ulteriori informazioni • Más información •
 Obter Mais Informações • Daha Fazla Bilgi Alma •
 Περισσότερες πληροφορίες



Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
 Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
 Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.


Информация об изготовителе Seiko Epson Corporation (Япония)
 Юридический адрес: 4-1, Ниси-Синзюку, 2-Чоме, Синзюку-ку, Токио, Япония Ср ок службы: 3 года

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.


Epson Perfection™ V37 / V370 Photo

**Start her• Aloita tästä• Start her• Starta här•
Začnite tukaj• Počnite ovdje• Почнете оттука•
Započnite ovde**


1. Perfection V37



Perfection V370 Photo



2.




Tilslut ikke USB-kablet endnu.
Älä vielä kytke USB-kaapelia.
Ikke koble til USB-kabelen ennå.
Anslut inte USB-kabeln än.

Ne priključite še kabla USB.
Nemojte još priključiti USB kabel.
Се уште не го поврзувајте USB кабелот.
USB kabl još nemojte povezati.

Hvis Firewall-meddelelsen vises, skal du give tilladelse til Epsonapplikationer.
Jos näet palomuurivaroituksen, anna Epson-sovelluksille käyttöoikeudet.
Hvis en brannmuradvarsel kommer opp, tillatt tilgang for Epsonprogrammer.
Om du får ett meddelande från brandväggen ska du tillåta åtkomst för program från Epson.



Če se prikaže pozivnik požarnega zidu, dovolite dostop aplikacijam Epson.
Ako se pojavi upozorenje vatrozida, dopustite pristup Epsonovim aplikacijama.
Доколку се појави предупредување од заштитниот ѕид, дозволете пристап на Epson апликацији.
Ako se pojavi upozorenje zaštitnog zida, dozvolite pristup Epson aplikacijama.






Mac OS X



Windows



3.



**Sådan finder du yderligere oplysninger• Lisätietojen saaminen•
Mer informasjon• Skaffa mer information•
Pridobite več informacij• Dobivanje više podataka•
Побарај повеќе информачија• Dobivanje više informacija**

