

IDK vous remercie d'avoir fait l'acquisition de ce lot de 2 galets de verre Solaire sur pied réf : ICS-2000. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.



DESCRIPTIONS

Contenu de la boîte :

- 2 Galets de verre solaire .
- 2 pieds a planter.
- 2 Accumulateurs rechargeables 1.2 V type AA Ni-Mh- 500 mAh.
- 1 Notice d'utilisation.

Données Techniques pour 1 galet :

- 1 LED haute performance.
- Allumage automatique de nuit .
- 1 mini panneau solaire de 2 volts /40 mA
- 6 à 8 heures d'autonomie pour 10 h minimum de charge en plein soleil.
- 1 accumulateur rechargeable 1.2 V type AA Ni-Mh 500 mAh (remplaçable en dévissant le bouchon du dessous).

UTILISATION

1. Pour la première mise en service, installez l'accumulateur fourni dans le compartiment placé sous le dessous du galet en dévissant le bouchon étanche, revissez puis assemblez les deux parties du pied qui s'emboîtera sur le bouchon.
2. Choisissez un endroit le plus exposé au soleil afin d'assurer une charge optimale de votre pavé de verre solaire.
3. Dès l'absence de lumière votre galet s'illuminera.
4. Dès l'apparition du jour, l'extinction se fera automatiquement.
5. La durée d'illumination sera plus courte en période hivernale (6h) due au faible ensoleillement.
6. L'accumulateur peut ne plus être performant après 18 mois d'utilisation, il faut alors le remplacer par un modèle équivalent du commerce (accumulateur/pile rechargeable 1.2 V type AA Ni-Mh- 500 mAh). Ne jamais utiliser une pile classique de type Alcaline.

SÉCURITÉ

- Tenez le produit hors de portée des enfants de moins de 36 mois.
- Placez les galets à l'abri des chocs.

AVERTISSEMENT :

Ce galet de verre contient un accumulateur Ni-MH. En fin de vie, il doit être démonté et recyclé !

Ne mettez jamais l'accumulateur dans un feu et ne l'exposez pas à une température élevée :il pourrait exploser.

Dévissez le bouchon pour mettre l'accumulateur fourni



Vu dessous

Vue de dessus



Pied a planter

EN CAS DE PROBLÈME

IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontrez un problème avec ce modèle, contactez votre magasin :

Le recours en garantie ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat.

Conservez-la soigneusement !

Si vous rapportez le produit au magasin ou a votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de ce produit et son accumulateur avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il est représenté par une poubelle sur roue barrée d'une croix.



En fin de vie, ce produit et son accumulateur doivent être recyclés !