



KH 2272

### **(D)** Radiowecker


- Analoger UKW & MW Tuner
- Wecken mit Alarmton oder Radio
- Skalierbare Frequenzzanzeige
- Schlummerfunktion – Snooze
- Einschlaf timer – Sleep
- Gangreserve durch 9 V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

### **(I)** Radiosveglia

- Tuner VHF e MW analogico
- Sveglia con allarme acustico o radio
- Indicatore di frequenza scalato
- Funzione snooze
- Timer sleep
- Riserva ciclo con pila da 9 V (non compresa nella dotazione)

### **(B)** Radio alarm

- Analogue VHF & BC Tuner
- Wake-up by alarm or radio
- Scaled frequency readout
- Snooze function
- Sleep timer
- Power reserve from 9 V battery (not included in specification)



### **(P)** Radio-despertador

- Sintonizador analógico FM & AM
- Despertar con son de alarma ou rádio
- Indicador da frequência das estações
- Função para dormir – Snooze
- Temporizador para adormecer – Sleep
- Reserva para funcionamento através da pila de 9 V (não faz parte do fornecimento)

### **(GR)** Ραδιόφωνο - Ξυπνητήρι

- Αναλογική ραδιόφωνική λήψη FM & AM
- Αφύπνιση με ραδιόφωνο ή με τον ήχο του συναρμολογημένου ραδιόφωνα
- Σχολική ένδειξη συχνότητας
- Απενθρονησία Snooze
- Απενθρονησία Sleep
- Μπαταρία 9 V για παράταση λειτουργίας (δεν συμπεριλαμβάνεται)

### **(CZ)** Radióbudík

- Analogový tuner VKV a SV
- Buzení alarmujícím zvukem nebo rádiem
- Stupnicová indikace frekvence
- Funkce opožďování buzení - snooze
- Casovná pro usnutí - sleep
- Rezerva chodu s baterií 9 V (není součástí dodávky)



### **(F)** Radio-éveil

- Tuner FM & OM analogique
- Réveil avec sonnerie ou radio
- Echelle d'affichage de la fréquence
- Fonction d'endorassissement – Snooze
- Temporisation d'arrêt – Sleep
- Réserve de marche par pile 9 V (non fournie)

### **(E)** Radiodespertador

- Sintonizador analógico OJC (onda ultracorta) y OM (onda media) FM & AM
- Despertar con señal de alarma o radio
- Indicador de frecuencia escalado
- Función de sueño - Snooze
- Temporizador de conciliación de sueño - Sleep
- Reserva de cuerda con batería de 9 V (no incluida en el material que se suministra)

### **(H)** Rádiós ébresztőóra

- analog URH & KH tuner
- ébresztés hangjelzéssel vagy rádiómódszerrel
- szundító funkció (snooze)
- alvásidő jelzés (sleep)
- jelárstárlék 9V-os elemmel (nem tartozék)



### **(NL)** Radiowekker

- Analoge UKW- & MW-tuner
- Wekken met alarmton of radio
- Frequentie-schakelweergave
- Sluimerfunctie - Snooze
- Inslaap timer - Sleep
- Gangreserve door 9 V-batterij (niet meegeleverd)

### **(FN)** Kelloradio

- Analoginen U.L.-ja MW-viritin
- Hälyystään- tai radioherätys
- Asteittu taajuusnäyttö
- Tokkotoiminto "Snooze"
- Uniajastin "Sleep"
- Varakyltti 9 V:n paristolla (ei sisälly toimitukseen)

### **(PL)** Radio z budzikiem

- Tuner analogowy na zakres UKF i fal średnich
- Budzenie z dźwiękiem alarmowym lub sygnałem radiowym
- Wykaznik częstotliwości ze skalą
- Funkcja drzemki – snooze
- Timer zasypiania – sleep
- Rezerwa pracy na zasłaniu baterii (9V nie jest objęta zakresem dostawy)

www.komperpass.com

### **(S)** Klockradio

- Analog FM/FM-tuner
- Väckning med alarm eller radio
- Graderad visning av frekvens
- Repetitionsväckning – Snooze
- Insovningstimer – Sleep
- Gangreserv genom 9 V batteri (medföljer ej leveransen)

### **(N)** Klokkeradio

- Analog FM/MB-tuner
- Alarm- eller radiovækning
- Skalart frekvensvisning
- Slumrefunktion – Snooze
- Insovningstimer – Sleep
- Strømreserve via 9 V batteri (medfølger ikke)

### **(SK)** Radióbudík

- Analogový tuner VKV a SV
- Budenie alarmom alebo rádiom
- Indikácia frekvencie na stupnici
- Funkcia drhmenia – Snooze
- Zaspávacia časovacia – Sleep
- Záloha 9 V batérie chodu hodin (nie je súčasťou dodávky)



KH 2272



Komperpass  
Handels- und  
D-44867 Bochum-Wattenscheid



4 019641 460118 3