

Essentiel **b**

# Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

## Télécommande universelle Solo





# SOMMAIRE

---

<b>PRECAUTIONS DE SECURITE .....</b>	<b>1</b>
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE.....</b>	<b>2</b>
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....</b>	<b>2</b>
<b>DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE.....</b>	<b>2</b>
<b>UTILISATION.....</b>	<b>3</b>
<b>MISE EN MARCHÉ.....</b>	<b>3</b>
MISE EN PLACE DES PILES	3
<b>REGLAGE DE LA TELECOMMANDE.....</b>	<b>4</b>
SELECTION DE LA MARQUE ET DU CODE	4
PROGRAMMATION PAR APPRENTISSAGE	5
RECHERCHE AUTOMATIQUE	6
RECHERCHE MANUELLE	7
VERIFICATION DE L'INSTALLATION	8
AFFICHAGE DU CODE DE L'APPAREIL	8
REINITIALISATION	8
<b>NOMENCLATURE DES MARQUES ET DES EQUIPEMENTS.....</b>	<b>9</b>
TELEVISEUR	9
VCR	41
RECEPTEUR SATELLITE	53
LECTEUR DVD	73

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cette télécommande universelle vous donnera entière satisfaction.

## PRECAUTIONS DE SECURITE

---

**Lisez attentivement ces instructions et respectez-les. Conservez cette notice** avec la liste des codes afin de pouvoir reprogrammer ultérieurement la télécommande pour commander d'autres appareils.

- ⚠ N'apportez aucune modification à la télécommande. Tenez également compte des conditions de garantie.
- ⚠ En cas de besoin, dépoussiérez la télécommande avec un chiffon doux et sec. Ne plongez pas la télécommande dans l'eau ou dans d'autres liquides et évitez l'usage d'aérosols.
- ⚠ Ne démontez pas la télécommande afin de ne pas endommager les composants internes.
- ⚠ N'exposez pas la télécommande à la pluie ou à l'humidité. Evitez toute projection d'eau.
- ⚠ Ne posez pas la télécommande à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou autres appareils produisant de la chaleur.
- ⚠ Ne faites pas tomber la télécommande, ne la heurtez pas ou ne la secouez pas.

### Utilisation

Avec cette télécommande universelle, vous pouvez contrôler les fonctions standards d'un téléviseur. L'appareil est étudié pour une utilisation privée et ne convient donc pas à une utilisation commerciale.

### Danger pour les enfants

- ⚠ Les piles peuvent représenter un danger mortel si elles sont avalées. Veuillez conserver les piles et la télécommande hors de portée de main des enfants en bas âge. Si une pile a été avalée, faites immédiatement appel à un médecin.
- ⚠ La télécommande n'est pas un jouet et ne doit en aucun cas être donnée à des enfants en bas âge.
- ⚠ Tenez le matériel d'emballage hors de la portée d'enfants. Il y a risque d'étouffement !

### Risque de blessures et de troubles pour la santé

- ⚠ Les piles ne doivent pas être chargées, ouvertes, jetées au feu ou court-circuitées. Il y a risque d'explosion !
- ⚠ Ne les incinérez pas
- ⚠ Eviter tout contact du contenu de piles écoulé avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide d'une pile, rincez immédiatement l'endroit touché avec beaucoup d'eau propre et consultez immédiatement un médecin.

### Attention - dommages matériels

- ⚠ Retirez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont usées et si vous ne les utilisez pas pendant longtemps. Vous éviterez ainsi des dommages dus à écoulement.
- ⚠ N'exposez pas les piles à des conditions extrêmes en les posant par exemple sur des radiateurs. Risque d'écoulement accru !

### Recyclage des piles :



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

---

- 1 télécommande
- 2 piles Essentiel b de type AAA/LR03 de 1,5 V
- 1 notice d'utilisation

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

---

- Un voyant lumineux vous indiquant la transmission et la mise en place des données
- Fonctions télétexte et Fastext
- Fonction menu
- Mémoire de sauvegarde pour conserver toutes les données programmées en cas de changement de piles.
- Fréquence: 38MHz

## DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE

---

	Coupure du son
	Touche Power : mise sous tension et hors tension du téléviseur
<b>SCAN</b>	Scanne toutes les chaînes pour une visualisation rapide des programmes
<b>TV</b>	Touche de sélection du téléviseur
	Affiche l'ensemble des informations sur la chaîne sélectionnée
<b>MENU</b>	Fonctionne de la même manière que la touche MENU ou MEMOIRE de votre télécommande d'origine
<b>EXIT</b>	Exit de votre télécommande d'origine dans le MENU
0 - 9	Les touches numériques ont une fonction identique à celle des touches numériques sur votre télécommande d'origine. Utilisez-les pour entrer le code lors du paramétrage
A - B	Fonctionne de la même manière que la touche TV/Vidéo de votre télécommande d'origine ou TV/SAT de votre télécommande d'origine de votre récepteur satellite.
	Correspond à la touche <b>Entrée</b> de la télécommande d'origine
    <b>OK</b>	Fonctionne de la même manière que les touches Haut, Bas, Gauche, Droite, OK de votre télécommande d'origine. <b>Note</b> : en mode d'installation, les touches sont utilisées comme curseur et pour confirmer.
<b>CH-</b> <b>CH+</b>	Sélection de la chaîne précédente ou suivante
<b>VOL-</b> <b>VOL+</b>	Pour augmenter ou baisser le volume sonore
	Arrêt du télétexte
	Mode télétexte
	Arrêt de la pagination automatique de pages
	Affichage du télétexte et de l'image télévisée
  	Touches de couleur pour le télétexte
<b>LEARN</b>	Fonction d'apprentissage
<b>SET</b>	Procéder aux réglages de la télécommande


## UTILISATION

---

Cette télécommande universelle remplace la télécommande d'origine de votre téléviseur, de votre récepteur satellite, de votre magnétoscope, de votre lecteur DVD ou de votre amplificateur. Elle est intégralement programmable selon 4 modes différents : automatique, manuel, par code ou par programmation de chaque touche (Learning).

## MISE EN MARCHÉ

---



### Mise en place des piles

La télécommande fonctionne avec deux piles du type AAA ou LR03 de 1,5V.

1. Ouvrez le compartiment à piles se trouvant au dos (Cf. Schéma ci-contre)
2. Placez les piles en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles

### **Remarques au sujet du remplacement des piles :**

- Nous vous recommandons d'utiliser uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsque la télécommande se révèle moins sensible ou en cas de fuite des piles. Nous conseillons de remplacer les piles 1 fois par an. Remplacez toujours les deux piles en même temps.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de la télécommande.
- Si cela est nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de la télécommande avant la mise en place de ces dernières.

# REGLAGE DE LA TELECOMMANDE

## SELECTION DE LA MARQUE ET DU CODE

Avant de commencer la programmation, recherchez le code correspondant à la marque du téléviseur que vous souhaitez contrôler. Pour cela, reportez-vous à la nomenclature des marques et équivalents en page 9.

**1**  
Touches **SET** et **TV** enfoncées simultanément.



**2**  
Sélection du code à trois chiffres à l'aide des touches numériques.



Si le code est correct :  
le voyant s'éteint.

Si le code est  
incorrect : le voyant  
clignote deux fois.

1. Mettez sous tension l'appareil que vous souhaitez contrôler, et dirigez la télécommande dans sa direction.
2. Maintenez la touche SET enfoncée puis appuyez brièvement sur la touche TV.
3. Le voyant de la touche TV s'allume. Vous pouvez alors relâcher les 2 touches.
4. Entrez à présent, à l'aide des touches numériques, le code à 3 chiffres. (Par exemple : code 010 pour une télévision Sony). Si aucun code n'est entré dans un délai de 10 secondes, la télécommande quitte le mode programmation.

- **Si le code est correct** : le voyant s'éteint automatiquement. Vous pouvez passer à l'étape suivante.
- **Si le code est incorrect** : le voyant clignote deux fois et reste en mode « installation ». Dans ce cas, entrez le code suivant de la même marque.

5. Vérifiez le bon fonctionnement des touches de votre télécommande. Si certaines touches ne fonctionnent pas correctement, essayez chacun des autres codes de la même marque. (Par exemple : les codes 028, 030..... pour un téléviseur de marque Philips).
6. Si certaines touches ne répondent toujours pas après plusieurs recherches, optez pour une mémorisation par apprentissage (Learning).

### Remarques :

- Si, au cours du processus d'installation, vous souhaitez quitter le mode installation, appuyez sur la touche TV.

## PROGRAMMATION PAR APPRENTISSAGE

La fonction apprentissage vous permet de transférer les codes de votre télécommande d'origine dans votre nouvelle télécommande.


**1**  
Touches  
**LEARN** et **TV**  
enfoncées  
simultanément.



1. Dirigez votre télécommande d'origine vers le voyant récepteur de votre nouvelle télécommande. Les deux télécommandes sont face à face, à environ 3 cm l'une de l'autre.
2. Maintenez enfoncées simultanément la touche **LEARN** et la touche **TV**, puis relâchez-les.
3. Le voyant de la touche **TV** clignote. Vous pouvez alors relâcher les 2 touches.
4. Appuyez brièvement sur la touche que vous souhaitez programmer sur la télécommande universelle. A titre d'exemple, la touche **OK**.
5. Appuyez ensuite 3 secondes sur la touche **OK** de la télécommande d'origine.
6. Le voyant **TV** clignote deux fois, ce qui signifie que l'opération est réussie.



**2**  
1 seconde sur la touche  
**OK** (par exemple).



**3**  
3 secondes sur la touche  
**OK** (par exemple).

7. Programmez l'ensemble des touches en répétant les opérations précédentes.
8. Lorsque la programmation est terminée, appuyez sur la touche **LEARN** pour valider et terminer la mémorisation.
9. Si, en cours d'apprentissage, un problème apparaît, le voyant clignote 4 fois, s'allume pendant 2 secondes, puis se remet à clignoter. Cela signifie que l'apprentissage a échoué et qu'il faut recommencer l'opération.

### Remarques :

- Appuyez puis relâchez la touche **LEARN** pour quitter le mode apprentissage. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, vous quitterez automatiquement le mode apprentissage.
- Pour effacer l'ensemble des touches que vous avez mémorisées, appuyez d'abord sur la touche **TV**, puis simultanément sur les touches **SET** et **4** de votre télécommande. Le voyant clignote 2 fois. La suppression est effective.
- Le dernier signal mémorisé écrase automatiquement le signal précédent.

## RECHERCHE AUTOMATIQUE

La fonction de recherche automatique permet d'associer le périphérique de votre choix (TV/SAT/VCR/DVD) et la télécommande universelle.

**1**  
Touches **SET**  
et **TV**  
enfoncées  
simultanément  
3 secondes.



**2**  
Le signal est  
émis toutes  
les deux  
secondes.

Lorsque la  
synchronisation  
est correcte, le  
téléviseur (par  
exemple)  
s'éteint.



1. Mettez sous tension l'appareil que vous souhaitez contrôler, et dirigez la télécommande dans sa direction.
2. Maintenez enfoncées simultanément pendant 3 secondes minimum les touches SET et la touche TV, puis relâchez-les.
3. La recherche automatique commence. Celle-ci peut durer plusieurs minutes. Le voyant de la télécommande clignote toutes les 2 secondes. Les signaux sont transmis automatiquement.
4. Lorsque la télécommande détecte l'appareil, ce dernier s'éteint. Appuyez alors rapidement sur l'une des touches de la télécommande pour mémoriser le réglage.
5. Allumez à nouveau l'appareil, et vérifiez si les touches de la télécommande réagissent correctement.
6. Si certaines touches ne répondent pas, effectuez une nouvelle recherche automatique afin de trouver un code plus adapté.
7. Si certaines touches ne répondent toujours pas après plusieurs recherches, optez pour une mémorisation par apprentissage (Learning).

### Remarques :

- La recherche automatique est une procédure simple, mais longue puisque tous les codes sont testés les uns après les autres.
- Si, au cours du processus d'installation, vous souhaitez quitter le mode installation, appuyez sur n'importe quelle touche (excepté la touche SET).
- Lorsque la touche de la télécommande cesse de clignoter à intervalles réguliers, cela signifie que la recherche est terminée.

## RECHERCHE MANUELLE

Si après plusieurs essais de codes de la même marque, votre télécommande universelle ne fonctionne toujours pas (c'est-à-dire que votre télévision ne peut toujours pas être contrôlée par cette télécommande), ou que vous ne trouvez pas la marque que vous souhaitez dans la liste de codes, vous pouvez essayer la recherche manuelle pour retrouver le bon code.

**1**

Touches **SET** et **TV** enfoncées simultanément.



**2**

Touche **OFF** pour lancer une recherche manuelle.



Si le code est correct : le téléviseur s'éteint.

Si le téléviseur ne réagit pas, lancez une nouvelle recherche manuelle jusqu'au code suivant.

1. Mettez sous tension l'appareil que vous souhaitez contrôler, et dirigez la télécommande dans sa direction.
2. Maintenez la touche SET enfoncée puis appuyez brièvement sur la touche TV.
3. Le voyant de la touche TV s'allume. Vous pouvez alors relâcher les 2 touches.
4. Appuyez sur la touche  (Power), puis relâchez. La télécommande passe en mode recherche manuelle, le voyant lignote rapidement.
5. Lorsque la télécommande détecte un code, la recherche s'interrompt.
6. Si le téléviseur s'éteint, le code détecté est le bon. Si le téléviseur ne réagit pas, effectuez à nouveau les opérations précédentes pour relancer la recherche jusqu'au code suivant.  
Répétez l'opération afin de trouver le code le plus adapté.

### Remarques :

- La recherche manuelle est une procédure longue qui nécessite de nombreux appuis sur la touche  (Power).
- Au cours du processus de recherche, si vous souhaitez quitter ou changer de mode de recherche, vous pouvez appuyer sur la touche de l'appareil concerné.
- Vous pouvez tester les fonctions de toutes les touches, sans devoir quitter le mode de recherche manuelle. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, vous quitterez automatiquement le mode de recherche manuelle.
- Pendant la recherche, vous pouvez appuyer sur la touche SET pour changer de direction de recherche et trouver le bon code plus rapidement.

## Vérification de l'installation

1. Une fois l'installation terminée, appuyez sur la touche **TV** de la télécommande puis faites fonctionner votre télécommande normalement.
2. Si votre télécommande ne fonctionne pas correctement, retirez les piles, appuyez plusieurs fois sur les touches afin de décharger la télécommande, puis remettez les piles en place. Votre télécommande devrait fonctionner de manière plus satisfaisante.

## Affichage du code de l'appareil

Le code de l'appareil est un nombre à 3 chiffres et chacun de ces 3 chiffres peut être retrouvé :

1. Maintenez simultanément la touche **SET** enfoncée ainsi que le chiffre que vous souhaitez afficher : 1, 2 ou 3.
2. Relâchez les 2 touches.
3. Comptez le nombre de fois où le voyant clignote. Celui-ci vous donnera le chiffre correspondant. Si le voyant ne clignote pas, cela signifie que le chiffre est 0.  
Par exemple : pour le code 138

<b>SET</b> + 1 (1 <sup>er</sup> chiffre)	: le voyant clignote 1 fois
<b>SET</b> + 2 (2 <sup>ème</sup> chiffre)	: le voyant clignote 3 fois
<b>SET</b> + 3 (3 <sup>ème</sup> chiffre)	: le voyant clignote 8 fois


## Réinitialisation

Utilisez la fonction de réinitialisation pour effacer toutes les données enregistrées.

1. Maintenez la touche **SET** enfoncée.
2. Puis maintenez la touche **O** enfoncée pendant plus de 3 secondes.
3. Relâchez ensuite les 2 touches. Le voyant rouge clignote 2 fois puis, s'éteint. Votre télécommande est remise à zéro.

## NOMENCLATURE DES MARQUES ET DES EQUIPEMENTS

Lorsque vous avez trouvé le code de votre appareil, notez-le afin de vous y reporter facilement en cas de besoin.

	APPAREILS DEDIES
	
	
	
	

- TELEVISEUR

Marques	Codes
Accent	023, 332,376,393
Acme	004,010,313
Acura	010,309
Action	376
ADA	015
ADC	002,006
Adcom	360
Addison	350
Admiral	001,002,003,020,050,054,109,187,196,197,234,308,376,408,426,454,465
Adyson	004,186,210,213,296
AEA	332
AEG	276
Agashi	185,187,212,214,296,377,381
Agazi	003,308
Agb	124
Agef	234
Aiko	004,005,010,023,296,309,332,376,382,392
Aim	023,332,381,391,400,416,430

<b>Aiwa</b>	088,213,318,339,367
<b>Airis</b>	500
<b>Akai</b>	007,009,010,011,012,023,052,062,064,069,070,071,134,142,170,185,221,261,269,296,309,311,314,317,332,333,340,376,377,378,381,382,391,392,400,401,405,407,414,433,434,449,453,471,506
<b>AKI</b>	185, 382
<b>Akiba</b>	012,023,101,212,332
<b>Akito</b>	023,026,332
<b>Akura</b>	003,012,016,023,072,101,185,191,212,308,311,332,376,393
<b>Alba</b>	309,311,317,326,332,378
<b>Albe</b>	004,010,012,023,028,029,054,063,069,087,163,170,184,185,187,195,198,215,217,296
<b>Albiral</b>	038,185,207,377,378,381,393,415,416,417,418,468,469,470
<b>Alcyon</b>	209
<b>Alkos</b>	165
<b>Alhori</b>	382
<b>Allorgan</b>	021,027,195,212,219,382
<b>Allstar</b>	023,052,332
<b>Amplivision</b>	004,198,207,214,228, 382,416
<b>Amstrad</b>	003,010,012,014,023,031,069,070,072,075,109,124,226,308,309,317,332,341, 376,393,454
<b>Anam</b>	010,066,110,332,309,356
<b>Anam National</b>	332,356
<b>Anglo</b>	010,309, 393
<b>Anitech</b>	003,010,016,023,044,110,183,184,209,231,256,308,309,332,376,377,380,381
<b>Ansonic</b>	010,015,023,198,275,309,332
<b>Antecno</b>	392
<b>Aoc</b>	261
<b>Arcam</b>	296
<b>Arcam delta</b>	004
<b>Arcelik</b>	377,378,387,388,399,451
<b>Arc en ciel</b>	046,127,140,204,207
<b>Ardem</b>	098,311,451
<b>Aristona</b>	016,023,052,170,195,332
<b>A.R.Systems</b>	023,332,377,415,416
<b>Arthur Martin</b>	159

<b>Art-tech</b>	212, 377
<b>ASA</b>	001,017,018,019,050,111,234,407,438,440,441, 442,465,506
<b>Asberg</b>	023,044,052,182,187,195,209, 332,377,380,381,401
<b>ASDA</b>	504
<b>Astra</b>	010,309,332,376, 377
<b>Astro sound</b>	207,212, 377,378,416
<b>Asuka</b>	003,004,012,101,212,214,218,296,308,378,392
<b>Ataki</b>	411
<b>ATD</b>	430
<b>Atlantic</b>	004,021,022,023,052,170,182,197,296,332,377
<b>Atori</b>	010,309
<b>Atoro</b>	376
<b>Audiosonic</b>	004,010,012,021,023,052,140,170,198,309,311, 332,376,377,382,392,393,399,415,419,451,481
<b>Audio Star</b>	392,411
<b>Audioton</b>	004,182,198,231,233,376,382,392,411
<b>Audioworld</b>	430
<b>Aurora</b>	376,382,400,426
<b>Ausind</b>	044,209,212
<b>Autovox</b>	001,003,004,021,044,058,102,126,209,234,308, 376,377,382,396,400,453
<b>Avtex</b>	508
<b>AWA</b>	023,296,332,376,377,381,382,400,446,453
<b>Axxon</b>	311
<b>Baile</b>	345
<b>Baird</b>	140,185,186,200,232,409, 453
<b>Bang&amp;olufsen</b>	001,234, 377,381,426
<b>Barco</b>	409,417,418,426
<b>Barcom</b>	210
<b>Basic line</b>	010,012,023,052,101,184,186,212,309, 332,377,389,392,395,396
<b>Bastide</b>	004
<b>Baur</b>	023,077,098,119,133,142,170,332,367,376,377, 381,385,386,395,396,404,405,410,433,437,444
<b>Bazin</b>	183,185,201,217,382,403
<b>BBK</b>	474,475,476,477,486,487,488
<b>Beaumark</b>	261
<b>Beijing</b>	263,345
<b>Beknteknik</b>	228

<b>Beko</b>	008,023,035,084,198,214,228,311,332,342,377,378,387,388,399,403,451,471,483
<b>Belson</b>	503
<b>Bennett</b>	332
<b>Beon</b>	023,052,170, 332,401
<b>Best</b>	114,115,198
<b>Bestar</b>	023,052,116,198,228,321,332
<b>Bifonic</b>	376,382
<b>Bigston</b>	376,393,400
<b>Binatone</b>	004
<b>Black diamond</b>	326,332
<b>Black star</b>	130
<b>Blacktron</b>	101,212
<b>Blackway</b>	101,212
<b>Blaupunkt</b>	009,113,120,136,179,385,386,415,433,446
<b>Blausonic</b>	207, 382
<b>Blue sky</b>	012,023,101,212,228,311,332,377,483,503
<b>Blue Star</b>	101,121,378
<b>Bondstec</b>	130
<b>Boots</b>	004,026
<b>Boston</b>	208,218
<b>BPL</b>	023,096,101,121,278,332,436
<b>Brandt</b>	037,046,047,127,128,140,204,360
<b>Bravo</b>	505
<b>Brendstar</b>	376
<b>Brinkmann</b>	023,332
<b>Brion vega</b>	001,023,052,058,170,208,234,332,343,377,391,408,426,454
<b>Bristol</b>	208
<b>Britannia</b>	004,296,377,382,406
<b>Bruns</b>	001,008,040,227,234,405,426,427,469,470
<b>BSR</b>	027,132,197,210,212,215,403
<b>BTC</b>	012
<b>Bush</b>	010,012,020,023,025,026,028,029,033,052,063,069,101,116,121,132,133,140,168,170,276,309,311,317,320,321,326,332,333,337,378,404,411,430
<b>California</b>	195
<b>Capsonic</b>	003,214,308,377,393
<b>Carad</b>	023,332
<b>Carena</b>	023,212,214,332
<b>Carrefour</b>	028,332

<b>Cascade</b>	010,023,309,332
<b>Casio</b>	023,201,332,377
<b>Cathay</b>	023,052,170,332
<b>CBM</b>	380
<b>CCE</b>	023,332
<b>Celestial</b>	471
<b>Centrum</b>	325,326
<b>Centurion</b>	023,052,170,332
<b>Century</b>	001,191,234,426,468
<b>CGE</b>	044,054,130,132,187,198,204,209,376, 377,378,380,381,392,399,401,403,468
<b>CGM</b>	226,233,376,377,393,399,411,451
<b>Changcheng</b>	345
<b>Changhong</b>	165,241,242,245,246,247,248,264,278,279,288, 471
<b>CIE</b>	196,212,226, 376,392,400
<b>Cihan</b>	214, 377,378,381,403
<b>Cimline</b>	010,029,212,213,309
<b>Cinex</b>	276
<b>City</b>	010,309
<b>Clarivox</b>	038,040,170,332, 377,381,415,416,419,424,425,426,427,468
<b>Classic</b>	505
<b>Clatronic</b>	003,004,010,012,023,031,044,052,084,130,185, 198,209,212,214,308,309,311,332
<b>CME</b>	505
<b>Cofadel</b>	204
<b>Colombia</b>	228
<b>Colombus</b>	182
<b>COM</b>	505
<b>Computron</b>	376,377,381
<b>Concorde</b>	010,309, 376
<b>Condor</b>	004,022,023,052,084,101,182,184,187,198,211, 296,332,376,377,380,381,393,401,469,470
<b>Conel</b>	505
<b>Conrac</b>	483
<b>Conrad</b>	332
<b>Conrowa</b>	265,430
<b>Contec</b>	004,010,028,030,031,211,212,217,296,309,332, 376, 382,393,446
<b>Cont.ediso</b>	204
<b>Conti</b>	377,381

<b>Continental edison</b>	037,046,047,112,127,140
<b>Cosmel</b>	010,309,332,376,419
<b>Cosmos/Tokai</b>	376,377
<b>Crezar</b>	182,226
<b>Crosley</b>	001,044,130,132,209,234,380,397,426,468
<b>Crown/ Onwsaky</b>	010,023,044,052,054,084,096,115,122,170,198,209,228,309,311,332,350,371,376,377,380,392,393,399,401,411,434,451
<b>Crystal</b>	377
<b>Cs electronics</b>	004,012,130,296, 392
<b>CTC</b>	130
<b>Ctc Clatronic.</b>	015,187,198,207,210,212,226,377,380,382,392,393, 399,401,468,469,470
<b>Curtis</b>	381
<b>Cybercom</b>	308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338
<b>Cybermaxx</b>	308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338
<b>Cybertron</b>	012
<b>Cymatic</b>	378,382,415
<b>Cytron</b>	308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338
<b>D-Vision</b>	332
<b>Daewoo</b>	004,010,023,052,059,095,116,196,261,296,309,321,332,345,376,377,381,382,391,392,400,453,468
<b>Dainichi</b>	012,212,296
<b>Dansai</b>	003,023,052,170,212,296,308,332,393
<b>Dantax</b>	035,149,162,198,213,311,326
<b>Darwin</b>	505
<b>Datronic</b>	196,211
<b>Datsura</b>	096,122
<b>Dawa</b>	023,195,332,377,381
<b>Daytek</b>	430
<b>Dayton</b>	010,309
<b>Daytron</b>	023,196,332
<b>Dayu</b>	345
<b>Deawoo</b>	023

<b>Decca</b>	004,011,023,026,031,052,124,170,332,377,381, 382,415,453,466
<b>Decca(uk)</b>	229
<b>De Graaf</b>	007,020,034, 404
<b>Deitron</b>	023,332
<b>Denko</b>	185,214
<b>Denver</b>	211,212,332,376,377
<b>Desmet</b>	023,052,170,182,332,376, 377,378,381,415
<b>Diamant</b>	023,332
<b>Diamond</b>	376,400,430
<b>Dick smith</b>	511
<b>Digatron</b>	332
<b>Digiline</b>	023,213,332
<b>DigiLogic</b>	332
<b>Digital</b>	212
<b>Digitor</b>	332
<b>Dik</b>	332
<b>Dixi</b>	010,023,040,052,170,309,332,376
<b>Domeos</b>	377
<b>Domland</b>	219
<b>Domoh</b>	182,377
<b>Doric</b>	397
<b>Drean</b>	023
<b>DSE</b>	276
<b>DTS</b>	010,309
<b>Dual</b>	004,023,064,090,126,127,132,140,161,185,195, 197,207,211,219,308,309,310,311,312,313,314, 315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325, 326,327,328,329,330,332,333,334,335,338, 376,377,378,381,382,395,396,405, 437,440,454,459,468
<b>Dual-Tec</b>	004,010,132,197,309
<b>Dumont</b>	001,004,015,018,019,234, 377,380,381,401,426,438,440,441,442,469,470
<b>Durabrand</b>	261,332
<b>Dux</b>	023,170,195,332
<b>Dynamic</b>	376
<b>Dynisty</b>	377,400
<b>Dynatron</b>	023,052,170,332
<b>Easy Living</b>	333
<b>Edan Line</b>	377,409

<b>Elbe</b>	023,038,109,158,180,198,275,332,378,382,397,408,415,416,446,454
<b>Elcit</b>	001,234
<b>Electa</b>	121
<b>Electro Tech</b>	010,309,376
<b>Elekta</b>	101,332
<b>Elektronska</b>	207,378,415
<b>Elfunk</b>	007
<b>ELG</b>	023,332
<b>Elin</b>	004,017,019,023,052,170,181,186,197,233,296,332,376,377,381,382,405,407,440
<b>Elite</b>	012,022,023,052,179,184,197,332
<b>Elman</b>	015,132,207,213,378,469,470
<b>Elsay</b>	184,229
<b>Elta</b>	010,296,309
<b>Emerson</b>	001,023,101,128,142,234,261,311,332,377,378,380,381,382,393,426,441,468,469,470
<b>Emperor</b>	101
<b>Engel</b>	207,227,378,427
<b>Erae</b>	503
<b>Erres</b>	016,023,052,170,332
<b>ESC</b>	023,332
<b>Essentiel</b>	509,510
<b>Essentiel B</b>	035,169,172,224,257,280,322,340,509,510
<b>Estel</b>	207
<b>Etron</b>	010,023,309,332,376,434
<b>Eurocom</b>	207,212,378
<b>Euro-Feel</b>	003,308
<b>Euroline</b>	089,170,505
<b>Euroman</b>	023,185,196,198,212,214,296,332,377,381,382
<b>Euromann</b>	003,004,052,115,308
<b>Europa</b>	023,228,332
<b>Europhon</b>	004,015,023,026,052,073,124,132,207,226,332,378,382,415,468,469,470
<b>Eurotronic</b>	228
<b>Evesham</b>	333
<b>Excel</b>	332
<b>Expert</b>	021,186,188,197,395,450
<b>Exquisit</b>	023,332
<b>Fagor</b>	332,378,379
<b>Fair tec</b>	503
<b>Falcon</b>	376

<b>Famiy life</b>	332
<b>Fenner</b>	010,116,184,191,195,212,309,321,376,377,381,400
<b>Ferguson</b>	036,037,038,051,053,082,112,128,164,170,232,332,350,360
<b>Fidelis</b>	182,211,376,377,381,382
<b>Fidelity</b>	004,020,023,069,097,098,296,317,332,378,382,388,392,395,396,406,421,434,467,468
<b>Filsai</b>	217,376,382
<b>Finlandia</b>	007,020,111,129,181,186,200,403,404
<b>Finlux</b>	001,004,011,015,017,018,019,023,044,052,064,111,124,132,158,168,170,181,209,225,234,276,311,314,315,332,376,397,401,407,413,414,415,438,440,441,442,453,469,470,483,506
<b>First Line</b>	004,010,023,027,052,063,130,183,296,309,311,332,376,377,381,382,395,396,468,483,503
<b>Fisher</b>	001,004,007,019,028,030,040,041,084,132,195,198,200,211,227,234,382,395,396,397,426,427,440,446,447
<b>Flint</b>	023,052,149,183,184,187,196,214,332,377
<b>Formenti</b>	001,002,004,022,044,126,132,134,170,182,209,234,296,332,376,377,378,380,381,382,393,397,399,401,403,415,426,469,470
<b>Fortress</b>	001,002,234,426
<b>Fraba</b>	023,198,332
<b>France Concept</b>	184
<b>Friac</b>	023,332
<b>Frontech</b>	003,010,020,050,069,119,130,183,184,191,213,308,309,317,376,404
<b>Fujitec</b>	377
<b>Fujitsu</b>	011,021,197,207,212,332,392,442,454
<b>Fujitsu Siemens</b>	333,483
<b>Funai</b>	003,027,211,212,308,346,376,393,446
<b>Future</b>	332
<b>G-Luxon</b>	500
<b>Galactex</b>	382,393
<b>Galaxi</b>	023,054,084,332
<b>Galaxis</b>	023,198,332,377
<b>Galaxy</b>	380,382,399,401,433,438
<b>Galeria</b>	196,376

<b>Galway</b>	184
<b>GBC</b>	010,028,132,226,233,309,376,377,378,381,392,397,400,411,434,446,453,465,468
<b>GBS</b>	505,506
<b>GCM</b>	195,212
<b>GE</b>	261,360,388
<b>Geber</b>	389,395,396
<b>GEC</b>	004,011,023,042,050,052,124,133,142,170,332,382,395,397,403,404,415,446,453
<b>GEC(UK)</b>	186,229,231,256
<b>Geleso</b>	376,378,392,397,400,415,468,465
<b>Geloso</b>	010,020,132,231,309
<b>General Technic</b>	010,309,376
<b>Genesis</b>	332
<b>Genexxa</b>	012,023,050,052,212,332
<b>Germanvox</b>	226
<b>Gevalt</b>	503
<b>Giant</b>	377,381,382,383,384
<b>Gitem</b>	377,381,385,386,387,388,389,390
<b>GM</b>	376,377,393
<b>GMG</b>	376,377,393,401
<b>Goldhand</b>	231,296
<b>Goldstar</b>	004,010,013,020,023,052,085,094,130,132,170,198,206,210,223,261,296,309,311,326,332,344,376,378,377,381,382,404,485
<b>Goodmans</b>	003,010,011,023,028,029,052,069,094,112,116,128,154,170,206,230,308,309,311,317,321,326,332,333,337,345,376,377,378,381,400,481
<b>Gorenje</b>	084,115,198,377,395,396,399
<b>GPM</b>	012,210,212,376,392
<b>Gradiente</b>	023,332,350
<b>Graetz</b>	050,142,143,188,311,332
<b>Granada</b>	004,007,011,020,023,028,032,041,044,052,055,065,124,128,129,134,135,139,170,209,332,377,381,382,383,384,397,403,404,406,415,417,420,424,429,446,457
<b>Grandin</b>	010,012,023,101,121,170,184,309,311,332,378,395,450,503
<b>Great Wall</b>	393,419
<b>Gronic</b>	180,191,212,377,378,381,382

<b>Grundig</b>	009,018,023,044,092,102,117,118,136,137,165,179,185,209,261,332,347,377,381,385,386,391,424,433,479,481,503
<b>GTT</b>	187,211,401
<b>H-150a</b>	276
<b>H&amp;B</b>	483
<b>Haaz</b>	338
<b>Haier</b>	430
<b>Halifax</b>	003,004,296,308
<b>Hallmark</b>	261
<b>Hamerstein</b>	382,393,448
<b>Hampton</b>	004,183,226,296,382
<b>Hanimex</b>	392
<b>Hankook</b>	261
<b>Hanseatic</b>	004,008,010,022,023,027,028,052,074,096,101,119,132,142,170,198,234,275,309,311,332,345,376,377,382,385,386,395,396,397,404,405,415,437,446,483
<b>Hantarex</b>	010,023,124,309,332,376,377,415
<b>Hantor</b>	023,332
<b>Harwood</b>	023,186,326,332
<b>Hauppauge</b>	023,332
<b>HCM</b>	003,004,010,023,075,101,121,200,211,226,308,309,332,376,378,382,411
<b>Hedzon</b>	332
<b>Hemmermann</b>	183,201,382,395,396
<b>Hexa</b>	378,425
<b>Hifivox</b>	140,204
<b>Higashi</b>	185,382
<b>Highline</b>	023,332
<b>Hiline</b>	376,393,434
<b>Hinari</b>	007,010,012,023,028,044,052,138,170,200,212,213,227,230,309,326,332,376,377
<b>Hisawa</b>	012,101,121,149,212,311
<b>Hisense</b>	007,165,332,404,409
<b>Hit</b>	234
<b>Hitachi</b>	004,011,017,020,023,024,028,034,042,045,046,047,048,049,050,086,098,119,124,132,133,139,140,141,142,143,145,165,186,256,258,261,313,332,345,348,378,382,391,395,396,397,403,404,407,414,446,449,461,464,506
<b>Hitsu</b>	185,212

<b>Hoher</b>	276,311
<b>Horizont</b>	306,307
<b>Hornophon</b>	023,052,332
<b>Hoshai</b>	012,212,233,411
<b>Huanyu</b>	004,116,296,321
<b>Hunter</b>	432
<b>Hygashi</b>	004,296
<b>Hyper</b>	004,010,130,132,226,233,296,309,376,377,378, 382,392,403,411,434,461
<b>Hypson</b>	003,004,023,052,101,121,170,212,214,308,311, 332,376,377,381,393
<b>Hyundai</b>	276,332
<b>Iberia</b>	023,332
<b>Ibervisao</b>	188,207,378,395,396
<b>Ibico</b>	196
<b>ICE</b>	003,004,010,012,023,052,069,187,210,212,296, 308,309,317,332,392,393,434
<b>ICES</b>	296
<b>Ict</b>	332
<b>IEG</b>	382
<b>Imper</b>	376,377,381,391,392,393,394
<b>Imperial</b>	023,044,050,052,054,084,130,132,187,198,209, 332,377,380,381,393,399,401,403,468,378
<b>Imperial Crown</b>	345
<b>Indesit</b>	025,102
<b>Indiana</b>	023,052,170,332
<b>Inf.Rem.Contr</b>	413
<b>Ingelen</b>	050,188,311
<b>Ingersol</b>	010,309
<b>Inno Hit</b>	004,010,011,012,023,052,094,124,170,206,209, 211,222,309,332,376,377,381,382,392,397,411, 415,434,453,468
<b>Innovation</b>	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155, 157,169,176,177,178,308,309,314,316,317,318, 319,320,321,322,324,325,326,327,328,329,332
<b>Interactive</b>	098,332
<b>Interbuy</b>	010,098,110,130,309,332
<b>Interdiscount</b>	377,387,388,444,449
<b>Interfunk</b>	001,016,023,050,052,098,130,140,142,170,198, 234,332,376,377,381,382,387,392,395,396,397, 401,405,415,417,434,437,453,468
<b>Internal</b>	023,332

<b>Intersound</b>	182
<b>Intervision</b>	003,004,015,023,101,110,198,308,332,377,378,382,468,469,470
<b>IRC</b>	505
<b>Irradio</b>	010,012,023,052,069,170,206,209,212,309,317,332,376,377,378,381,392,393,424,434
<b>IRT</b>	430
<b>Iskra</b>	183,231,378,382,415,451,469,470
<b>Isukai</b>	012,023,101,212,332
<b>ITC</b>	004,132,184,204,233,378,382
<b>ITE</b>	207
<b>ITL</b>	196,376
<b>ITS</b>	012,023,052,069,101,121,212,296,317,332
<b>ITT</b>	010,050,062,133,134,135,142,143,144,188,220,309,314,349,376,377,378,381,389,392,395,396,397,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,506
<b>Itt nokia</b>	064
<b>Itt Schaub Lorenz</b>	376,377,378,395,396,397,398
<b>ITV</b>	023,309,326,332
<b>JEC</b>	165
<b>Jet Point</b>	199,377,448
<b>Jinlipu</b>	376
<b>Jinxing</b>	430
<b>JMB</b>	332,345
<b>John Lewis</b>	507
<b>Johnson</b>	382
<b>Jubilee</b>	332
<b>JVC</b>	028,052,069,082,165,189,317,350,356,421,434,446,448,463
<b>Kaiser</b>	377
<b>Kaisui</b>	004,010,012,023,121,212,296,309,332,376,377,382,392,401,411
<b>Kambrook</b>	377,382,393,449
<b>Kamosonic</b>	004,382
<b>Kamp</b>	004,296
<b>Kanghua</b>	436
<b>Kangli</b>	345
<b>Kapsch</b>	021,050,188,197,200,397,440
<b>Karcher</b>	004,010,017,023,038,101,170,198,276,309,311,332,376,377,381,382,399,404,411,416,442

<b>Kasai</b>	212
<b>Kathrein</b>	332
<b>Kauasonic</b>	432
<b>Kendo</b>	015,020,023,029,098,109,180,183,186,196,197, 198,207,213,332,376,397,382,408,454,465,468, 469,470
<b>Kennedy</b>	021,132,182,197,231,387,397,454,468
<b>Kennex</b>	182,226,233
<b>Kerion</b>	182,212,377,381
<b>KIC</b>	382
<b>Kingsley</b>	004,296
<b>Kiota</b>	393
<b>Kioto</b>	332
<b>Kiton</b>	332
<b>Kitt</b>	212,382,393
<b>Kiyogin</b>	377
<b>Klarmax</b>	378,382,415,416,417,418
<b>Kneissel</b>	023,175,180,182,196,198,212,275,332
<b>Kobic</b>	376
<b>Koenig</b>	397,505
<b>Koerting</b>	377,395,396,426
<b>Kolster</b>	023,052,191,210,214,332,377,378,381,382,416, 468,469,470
<b>Konka</b>	012,023,185,238,242,243,244,248,249,254,255, 260,261,285,287,289,303,311,313,332,373
<b>Kontakt</b>	204
<b>Korpel</b>	023,052,170,332
<b>Korting</b>	001,022,198,234
<b>Kosmos</b>	023,332
<b>Kotron</b>	226,393
<b>Koyoda</b>	010,309
<b>Kronne</b>	180,378,382
<b>KTV</b>	004,210
<b>Kuba</b>	186,195
<b>Kunlun</b>	345
<b>Kuro</b>	096,122,200
<b>Kyoto</b>	038,217,378,382,415
<b>L&amp;S electronic</b>	311
<b>Lavis</b>	211,415
<b>Leader</b>	376
<b>Lecson</b>	332
<b>Legend</b>	376,377,381,382,393,419

<b>Lenco</b>	010,023,226,233,309,332,400,405,469,470
<b>Lenoir</b>	004,010,196,199,208,211,309,376,377,381,382,395,396,400,411
<b>Lesa</b>	130,191
<b>Levis Austria</b>	332
<b>Leyco</b>	003,011,023,027,052,170,214,308,332,377,393,453
<b>LG</b>	004,010,013,020,023,052,085,089,094,130,132,150,170,198,206,210,223,261,296,304,309,311,326,332,430,485,503
<b>Liesenk</b>	170
<b>Liesenk&amp;Tter</b>	332
<b>Liesenkotter</b>	023,179,195,332,377
<b>Life</b>	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,176,177,178,308,309,314,316,317,318,319,320,321,322,324,325,326,327,328,329,376
<b>Lifetec</b>	003,010,023,062,068,069,088,098,104,108,112,116,155,157,169,176,177,178,211,214,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338
<b>Listo</b>	035,172,257
<b>Lloyd'S</b>	376,382,393,397,424
<b>Local Calcutta TV</b>	278
<b>Local Chennai TV</b>	501
<b>Local Delhi TV</b>	269
<b>Loewe</b>	023,098,099,198,234,275,332,351,395
<b>Loewe Opta</b>	001,052,170,190,377,382,415,437,440
<b>Logik</b>	031,421,430,443
<b>Luma</b>	020,021,023,052,142,170,186,197,332,454,465
<b>Lumatron</b>	020,021,023,052,142,170,308,332
<b>Lux May</b>	023,052,332
<b>Luxor</b>	004,020,048,064,078,094,102,133,139,142,147,206,313,382,390,397,403,404,405,407,409,422,506
<b>Lxi</b>	261
<b>Maaz</b>	417,418
<b>Macth-Italia</b>	377
<b>Madison</b>	023,182,212,332

<b>Magnadyne</b>	001,015,124,130,132,170,191,234,376,377,378,381,395,396,397,401,415,426,433,465,468,469,470
<b>Magnafon</b>	004,015,044,073,124,181,182,183,195,207,209,296
<b>Magnavox</b>	023,332
<b>Magnex</b>	377
<b>Magnfon</b>	377,397,382,415,438,469,470
<b>Magnum</b>	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,176,177,178,308,309,311,312,314,316,317,318,319,320,321,322,324,325,326,327,328,329,332,480,481,482,484
<b>Mandor</b>	003,308
<b>Manesth</b>	003,004,022,023,029,052,170,182,184,188,213,308,332,377,389
<b>Manhattan</b>	023,332
<b>Marantz</b>	023,052,170,187,195,332,377,381
<b>Marech</b>	182
<b>Marelli</b>	001,234
<b>Mark</b>	023,052,170,296,311,332,451
<b>Marshall</b>	212
<b>Mascot</b>	468
<b>Masuda</b>	332
<b>Matsui</b>	004,005,010,011,014,020,023,026,027,028,029,031,052,063,069,092,124,148,149,165,170,174,213,215,309,311,317,332,376,377,378,382,386,393,395,396,397,404,455
<b>Matsuka</b>	382,393
<b>Matsushita</b>	066,356
<b>Maxam</b>	376,382,393
<b>Maxell</b>	376
<b>Maxim</b>	276
<b>Maxwell</b>	377,415,418,417,469,470
<b>MCE</b>	376
<b>Mcmichael</b>	042
<b>Mediascreen</b>	214
<b>Mediator</b>	016,023,052,170,195,332
<b>Medion</b>	003,010,023,062,068,069,088,098,104,108,112,116,155,157,169,176,177,178,211,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,430,483
<b>MEGA</b>	377,391

<b>Megatron</b>	261
<b>MEI</b>	332
<b>M-Electronic</b>	004,010,017,019,037,050,052,069,110,111,116,140,170,309,317,321,376,377,378,381,395,396,397,400,401,407,415,426,438,440,441,442,465,468,469,470
<b>Melectronic</b>	023,098,296,311,332,345,386,506
<b>Memorex</b>	010,261,309,356
<b>Memphis</b>	010,011,114,309, 419
<b>Mercury</b>	023,332,376,382,393,420,430
<b>Metronic</b>	360
<b>Metz</b>	001,076,081,136,152,153,218,234,332,385,386,433
<b>MGA</b>	261,332,392,393,400,437
<b>Micromaxx</b>	003,010,023,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,176,177,178,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,483
<b>Micron</b>	382
<b>Microstar</b>	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,176,177,178,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,483
<b>MIJI</b>	499
<b>Minato</b>	332
<b>Minerva</b>	018,102,136,185,209,385,386,424,433
<b>Minoka</b>	023,052,332
<b>Mirror</b>	337
<b>Mitsubishi</b>	001,023,028,031,052,055,056,061,098,099,102,136,165,171,192,234,261,276,278,279,326,332,352,365,376,383,384,400,433,437,446
<b>Mivar</b>	004,044,074,094,124,193,198,206,209,275,290,291,292,293,294,295,374,375,382,415,505
<b>Morgans</b>	023,332
<b>Moti</b>	505
<b>Motion</b>	044,209
<b>M&amp;S</b>	489,490,491,492
<b>MTC</b>	098,133,198,378,399
<b>Mtlogic</b>	311,481
<b>Multi System</b>	170
<b>Multitec</b>	023,276,332

<b>Multitech</b>	004,010,015,020,023,028,044,046,130,132,170, 198,207,212,233,296,309,332,376,377,378,382, 392,415,437,446,468,469,470
<b>Murphy</b>	004,019,134,296,397
<b>Musikland</b>	332
<b>Mycom</b>	261
<b>Myryad</b>	332
<b>NAD</b>	142,261
<b>Nagota</b>	403
<b>Nagoya</b>	207
<b>Naiko</b>	023,332
<b>Nakashi</b>	377
<b>Nakimura</b>	023,332
<b>Namsunc</b>	376
<b>Naonis</b>	020,109
<b>Narita</b>	400
<b>National</b>	065,102,165,194,284
<b>NEC</b>	023,028,057,165,261,331,332,345,350,376,400, 416,446
<b>Neckermann</b>	001,004,009,020,023,052,084,098,119,133,170, 198,332,367,377,381,382,385,386,391,399,403, 404,444,465
<b>Necstar</b>	432
<b>NEI</b>	023,052,069,114,170,183,199,212,317,332,377, 378,381,419
<b>Neovia</b>	503
<b>Nesco</b>	130
<b>Netsat</b>	332
<b>Neufunk</b>	023,311,332
<b>Newave</b>	261
<b>Newmar</b>	182,183,207,378,382
<b>Newtech</b>	010,023,052,309,332,377,382
<b>New World</b>	012
<b>Nicamagic</b>	004,296
<b>Nikkai</b>	003,004,011,012,023,052,114,165,170,186,205, 211,212,296,308,332,382,393
<b>Nikkei</b>	226,233,311,377
<b>Nikko</b>	261,419
<b>Noblex</b>	023,184,199,200,376,400,446,447
<b>Nobliko</b>	004,015,018,044,209,296,380,382,424,438,468, 469,470
<b>Nogamatic</b>	140,204

<b>Nokia</b>	050,062,064,133,134,135,142,143,144,188,220,314,315,353,376,377,378,381,389,392,395,396,397,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,506
<b>Nordic</b>	212,213
<b>Nordmende</b>	023,025,037,046,047,050,052,058,112,127,128,140,204,311,332,333,354,386,387,388,397,449,467
<b>Nordvision</b>	170
<b>Nordway</b>	217
<b>Normerel</b>	332
<b>Nortek</b>	233
<b>Nortex</b>	377
<b>Novak</b>	332
<b>Novatronic</b>	023,183,187,212,226,332,376,377,393,400
<b>Nu-tec</b>	332,430
<b>Oceanic</b>	050,142,143,389,390,395,397,402,403,404,405,407,409,414,450,506
<b>Oceanic(F)</b>	188,220
<b>Octal</b>	382
<b>Octan</b>	195
<b>O.General</b>	376,446
<b>Okano</b>	023,084,187,198,233,332,399
<b>Olympic</b>	376
<b>Omni</b>	430
<b>Onceas</b>	004,196,211,376,382,468
<b>Onida</b>	350,381
<b>Onwa</b>	070,196,212,393,401,434
<b>Opera</b>	023,332
<b>Optimus</b>	356
<b>Orava Slov</b>	377,378,426
<b>Orava/OTF</b>	376,377
<b>Orbit</b>	023,052,332
<b>Orient</b>	376,377
<b>Orion</b>	010,014,022,023,027,029,031,052,063,076,100,124,143,148,160,170,213,309,311,326,332,340,355,376,377,391,393,395,396,402,403
<b>Orion Hungary</b>	377,381,402,403,421,422,423
<b>Online</b>	023,332
<b>Ormond</b>	326,332,377,415
<b>OR-ON</b>	411
<b>Orsowe</b>	207,377,381,393,415

<b>Osaki</b>	003,004,005,011,012,023,075,166,308,332,377,381,393
<b>Osio</b>	023,332
<b>OSO</b>	012
<b>Osume</b>	011,030,332
<b>Other Line</b>	415
<b>Otto Versand</b>	002,004,009,022,023,028,052,077,098,112,119,121,122,132,133,140,142,170,332,367,376,437,377,381,382,385,386,388,391,396,397,404,405,433,444,446,451
<b>Pacific</b>	311,332
<b>Pael</b>	004,181,185,296,382,424
<b>Palladium</b>	004,013,023,084,198,311,332,367,399
<b>Palsonic</b>	023,332,377,381,382,392,393,430
<b>Panama</b>	003,004,010,023,166,296,308,309,332,377,381,393,468
<b>Panashiba</b>	376
<b>Panasonic</b>	023,050,065,066,067,068,102,125,142,143,152,153,165,194,261,266,286,316,332,356,385,386,397,436
<b>Panavision</b>	023,332
<b>Panavox</b>	376,377,397
<b>Panavsion</b>	393
<b>Panda</b>	165,267,430
<b>Panorama</b>	376,382,392
<b>Panoramic</b>	387
<b>Papouw</b>	332
<b>Pathe Cinema</b>	004,022,038,074,132,182,207,211,228,275,296,378,382,399,415,416,425
<b>Pathe Marconi</b>	038,046,047,127,140,204
<b>Pausa</b>	010,309,376
<b>PCM</b>	211,377,381
<b>Penney</b>	261
<b>Perdio</b>	005,011,022,023,182,207,213,332
<b>Perfekt</b>	023,332
<b>Pershin</b>	424,425
<b>Philarmonic</b>	185,382
<b>Philco</b>	001,023,044,054,130,132,141,187,198,209,234,261,332,376,377,378,380,381,395,396,397,399,401,403,416,426,446,468
<b>Philharmonic</b>	004,166

<b>Philips</b>	001,004,016,023,039,042,044,052,089,090,112,116,132,142,156,170,195,219,234,261,321,323,332,357,377,381,382,385,386,391,401,416,417,426,449,456,472,496,512
<b>Phocus</b>	311,312,481
<b>Phoenix</b>	001,023,052,170,182,195,198,234,296,332
<b>Phonola</b>	001,016,023,052,170,195,219,234,296,332
<b>Pilot</b>	332,505
<b>Pioneer</b>	037,050,052,098,140,146,170,198,216,332,358,377,381,405,449
<b>Pionier</b>	198
<b>Plantron</b>	003,023,052,308,332,376,397,403,415,465,468
<b>Playsonic</b>	311
<b>Polar</b>	305
<b>Poppy</b>	010,211,309
<b>Portland</b>	377
<b>Powerpoint</b>	332,430
<b>Prandoni-Prince</b>	020,124,142,182,197,207,209,212,397,403,415,465,468,469,470
<b>Precision</b>	004,166
<b>Premier</b>	394,432,435
<b>Prima</b>	010,050,309,376,382,393
<b>Princess</b>	376,430
<b>Prinz</b>	048,186,195,217,230,313
<b>PRO2</b>	308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338
<b>Profex</b>	010,044,142,309,376,380,405
<b>Profilo</b>	326,377,378,381,388,415
<b>Profi-Tronic</b>	023,052,332
<b>Proline</b>	011,016,023,052,063,184,213,214,332,345,360
<b>Prosonic</b>	023,043,108,162,170,198,296,311,320,326,332
<b>Protech</b>	003,004,010,015,023,052,114,130,132,133,166,170,308,309,332,377,381,451
<b>Proton</b>	261
<b>Provision</b>	023,170,311,326,332
<b>Pvision</b>	503
<b>Pye</b>	016,023,052,069,170,195,234,317,332,377,381,391,400,417
<b>Pygmy</b>	208
<b>Pymi</b>	010,309
<b>Qual Craft</b>	392,469,470

<b>Quasar</b>	130,356,397,469,470
<b>Quelle</b>	003,004,017,018,019,023,027,031,052,077,098, 130,132,136,142,151,170,206,308,326,332,367, 377,381,382,386,393,395,396,405,424,433,437, 438,440,441,442,444,447
<b>Questa</b>	028
<b>Radialva</b>	023,332
<b>Radiola</b>	016,023,039,052,170,195,332,377,381,391,417
<b>Radiomarelli</b>	001,023,124,130,191,332
<b>Radionette</b>	017,019,181,188,395,397,440,442
<b>Radio Shack</b>	023,261,332
<b>Radioton</b>	185,211,451
<b>Radiotone</b>	008,023,052,198,332
<b>Raduga</b>	307
<b>Rank</b>	018,028,397,404
<b>RBM</b>	018,397,404
<b>Rc</b>	259
<b>RCA</b>	032,261,358,360
<b>Realistic</b>	261
<b>Recor</b>	023,332,377,381,393,437
<b>Record</b>	307
<b>Rectiligne</b>	023,332
<b>Rediffusion</b>	142,397,405
<b>Redstar</b>	023,332
<b>Reflex</b>	023,332
<b>Regente</b>	376
<b>Reoc</b>	311,345
<b>Revox</b>	023,052,170,190,198,332
<b>REX</b>	003,020,021,050,109,158,197,308
<b>RFT</b>	001,008,040,198,227,234,275,332,426,451
<b>Ricoh</b>	332
<b>RIZ</b>	378
<b>R-Line</b>	023,052,170,332
<b>Rm-d</b>	268
<b>Roadstar</b>	003,010,012,023,226,233,308,309,311,332,337, 359,376,377,381,392,411
<b>Rob.Electr.</b>	426,427
<b>Robotron</b>	001,227,234
<b>Rodex</b>	332
<b>Rowa</b>	332,376,382,393,430
<b>Rowsonic</b>	382
<b>Royal</b>	376,381,382,392,393,401

<b>Royal Lux</b>	198
<b>RTF</b>	001
<b>Rubin</b>	304,306,307
<b>Rukopir</b>	332
<b>Saba</b>	001,037,046,047,050,059,112,124,127,128,140, 142,143,204,311,356,360,376,377,378,383,387, 388,389,397,400,403,415,449,467
<b>Saccs</b>	038
<b>Sadec</b>	212
<b>Sadko</b>	307
<b>Sagem</b>	101,184
<b>Saisho</b>	003,004,010,014,029,031,124,183,213,215,308, 309,382,392,400,416
<b>Saito</b>	207
<b>Saivod</b>	332
<b>Sakura</b>	376
<b>Salora</b>	020,048,050,094,096,108,109,119,122,129,132, 133,135,139,142,186,206,313,314,320,361,377, 389,403,404,405,406,407,409,413,414,441,465, 506
<b>Sambers</b>	015,044,073,124,181,207,209,211,380,398,415, 416,424,438,469,470
<b>Sampo</b>	356
<b>Samsung</b>	003,004,010,011,023,031,052,084,091,094,105, 106,161,166,170,173,198,199,206,261,296,308, 309,332,360,362,376,377,381,382,399,448,453
<b>Sandra</b>	004,296
<b>Sandra Color</b>	195,231,382,415
<b>Sankyo</b>	428,429
<b>Sansui</b>	023,052,183,196,212,332,376,377,409,411,430, 434,500,501,503
<b>Sanwa</b>	188
<b>Sanyo</b>	004,007,011,017,019,023,028,030,031,032,040, 041,044,074,096,128,132,135,161,165,198,200, 244,252,275,278,296,332,363,376,382,397,409, 410,426,427,429,440,446,447,453,457,458,461
<b>SAR</b>	377,378,382
<b>Save</b>	023,332
<b>SBR</b>	016,023,042,170,332
<b>Schaub Lorenz</b>	050,142,143,188,220,311,503,506

<b>Schneider</b>	004,012,023,039,052,069,072,126,130,132,140,161,170,311,317,329,332,372,376,377,381,382,378,391,392,395,396,397,403,404,417,434,454
<b>Schneider France</b>	195,212,219
<b>Scotch</b>	261
<b>Scott</b>	182,261,377
<b>Seaway</b>	345
<b>Sears</b>	261
<b>Sedea</b>	506
<b>Seelver</b>	332
<b>SEG</b>	003,004,015,023,028,040,044,089,130,132,170,296,308,311,326,332,345,377,378,380,381,382,468,469,470
<b>SEI</b>	023,201,234,332,367
<b>SEI-sinudyne</b>	332,367
<b>SEI-synudyne</b>	001,014,015,027,050,076,124
<b>Seleco</b>	020,021,028,050,109,132,158,197,364,377,378,381,388,391,408,446,454,465
<b>Semp</b>	471
<b>Sencora</b>	010,309
<b>Senday</b>	182
<b>Sentra</b>	165,205,212,420
<b>Serino</b>	184,212
<b>Set</b>	377,378
<b>Sharp</b>	002,006,028,030,060,202,243,350,356,365,420,421,446
<b>Shintoshi</b>	332
<b>Shivaki</b>	195,196,261,332,377
<b>Shiwan</b>	212
<b>Shorai</b>	027,212
<b>Shov</b>	376,377,381,391,393,430
<b>Show</b>	431,432
<b>Siam</b>	023
<b>Siarem</b>	001,015,124,132,180,191,234,397,415,426,469,470
<b>Sicatel</b>	038,207,378,416
<b>Sice</b>	433
<b>Sidec</b>	378
<b>Siel</b>	380
<b>Siemens</b>	009,023,030,136,179,332,366,385,386,415,424,429,433,447

<b>Siera</b>	023,332
<b>Sierra</b>	016,052
<b>Siesta</b>	161,198
<b>Silma</b>	377
<b>Silva</b>	023,211,212,256,296,332,376
<b>Silva Schneider</b>	276
<b>Silver</b>	028,332,392,393
<b>Silvercrest</b>	332
<b>Simtel</b>	377,392,393,411
<b>Singer</b>	001,015,023,130,132,180,188,191,204,211,234, 332,338,376,377,381,382,397,415,434,426,450, 468,469,470
<b>Sinudyne</b>	001,014,015,023,027,029,076,132,170,201,332, 367,377,391,392,395,396,397,426,454,469,470
<b>Sirel</b>	415
<b>Skantic</b>	050,139,147
<b>Skay</b>	411
<b>Sky</b>	261,332
<b>Skyworth</b>	239,271,272,273,301,332,338,430
<b>Slava</b>	382
<b>S. Lorenz</b>	376,377,392,395,396,397,399,400,405,407,409, 411
<b>Sogera</b>	022
<b>Sokol</b>	306,307
<b>Solavox</b>	050,093,188,332,395,406,407
<b>song</b>	251,269,283
<b>Soniko</b>	214,217,233,332
<b>Sonitron</b>	007,135,198,382
<b>Sonneclair</b>	023,332
<b>Sonoko</b>	003,004,010,023,052,101,170,211,212,214,308, 309,332,376,377,381,382,392,393,411
<b>Sonolor</b>	007,050,188,367
<b>Sontec</b>	023,052,161,170,196,198,210,220,332,377,399
<b>Sony</b>	010,011,028,030,031,077,107,128,131,166,203, 237,302,309,332,356,367,444,445,446,449,460
<b>Soundcolor</b>	211,212,214,215
<b>Soundesign</b>	261
<b>Soundmaster</b>	226,376
<b>Sound&amp;Vision</b>	012,015,332
<b>Soundwave</b>	023,052,170,332
<b>Sowa</b>	261
<b>Sowtech</b>	437

<b>Standard</b>	004,010,012,022,023,052,166,182,183,191,196,309,332,376,382,392,468
<b>Star</b>	381
<b>Starlight</b>	170
<b>Starline</b>	228
<b>Starlite</b>	023,212,332,376
<b>Starlux</b>	196,226,376
<b>Stenway</b>	101,121,185,212
<b>Stern</b>	020,021,050,197,387,408,454,465
<b>Stevision</b>	276
<b>STM</b>	221
<b>Strato</b>	023,332
<b>Strong</b>	332
<b>Stvi</b>	378,382
<b>Sunic Line</b>	182,332
<b>Sunkai</b>	010,023,027,063,183,211,212,213,309,332,377,411
<b>Sunny</b>	432,434,435,436
<b>Sunstar</b>	023,332
<b>Sunwatt</b>	377,381
<b>Sunwave</b>	502
<b>Sunwood</b>	010,023,052,309,332
<b>Superla</b>	004,296,378,415
<b>Supersonic</b>	332,409,411,430,434,437
<b>Supertec</b>	376,377,381,392
<b>Supertech</b>	023,119,212,226,233,296,332
<b>Supertone</b>	185,207
<b>Supra</b>	010,184,214,261,309,376,377,400
<b>Supreme</b>	438
<b>Susumu</b>	012
<b>Sutron</b>	010,309
<b>Syc Line</b>	376
<b>Sydney</b>	004,166,296,415
<b>Synco</b>	261
<b>Sysline</b>	170,332
<b>Sytong</b>	212,296
<b>Tacico</b>	261
<b>Tadistar</b>	401
<b>Taisho</b>	207,213
<b>Talent</b>	433
<b>Tamashi</b>	212
<b>Tandberg</b>	081,158,387,415,454

<b>Tandy</b>	002,004,011,012,049,050,166,403,404,450
<b>Targa</b>	493,494,495,503
<b>Tashiko</b>	004,020,028,042,057,129,166,296,356,382,404,429
<b>Tatung</b>	004,011,023,026,052,124,166,170,229,276,332,333,382,415,433,453,466,503
<b>TCL</b>	196,240,241,250,253,274,277,297,298,299,300,430,478
<b>TCM</b>	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,176,177,178,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,483,485
<b>Teac</b>	023,098,261,311,332,376,377,381,382,430,437
<b>Teak</b>	190
<b>TEC</b>	004,010,049,130,132,166,309,332,376,377,378,382,468
<b>Tech Line</b>	023,332
<b>Technema</b>	182
<b>Technica</b>	392
<b>Technics</b>	066,194,356
<b>Technisat</b>	040,332
<b>Technisson</b>	311,312
<b>Technol</b>	376,382,393,400,437
<b>Technosonic</b>	332
<b>Tecnema</b>	022
<b>Tecnimagen</b>	332
<b>Teco</b>	261,350
<b>Tedexlex</b>	332,376,377,378,381,382,430
<b>Teinel</b>	377,378
<b>Teinelsa</b>	182,207
<b>Teknant</b>	211,376,377
<b>Tele+</b>	376,377,439
<b>Teleavia</b>	037,046,112,127,140,204
<b>Telechrom</b>	392,411
<b>Telecor</b>	023,332
<b>Telefac</b>	376
<b>Telefunken</b>	023,036,037,051,052,053,079,080,102,103,112,127,128,140,164,204,276,311,332,360,368,376,377,378,383,387,388,400,415,430,436,443,449,462,468
<b>Telefusion</b>	023,332

<b>Telegazi</b>	023,332
<b>Telemeister</b>	022,023,332
<b>Teleopta</b>	226,376
<b>Telepoint</b>	377
<b>Telesonic</b>	023,332
<b>Telestar</b>	023,332,376,393
<b>Teletech</b>	010,023,089,114,130,170,309,332,468
<b>Teleton</b>	004,021,081,119,133,166,197
<b>Televideon</b>	022,182,296,377,381,382,397,403
<b>Televue</b>	332
<b>Telko</b>	505
<b>Telkom</b>	377,378
<b>Telra</b>	377,378,388
<b>Tempest</b>	023,332,376,382,392
<b>Tennessee</b>	233,332
<b>Tensai</b>	010,012,019,022,023,027,052,184,185,207,211, 213,217,325,332,376,377,378,381,382,392,400, 440,442,468,469,470
<b>Tenson</b>	182
<b>Tesla</b>	180,207,416
<b>Teslaslov</b>	377,378,417,426
<b>Tesmet</b>	052
<b>Tetran</b>	182,197,378
<b>Tevion</b>	003,010,023,062,068,069,088,104,108,112,116, 155,157,169,176,177,178,276,308,309,310,311, 312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322, 323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333, 334,335,336,337,338,471,480,483
<b>Texet</b>	004,166
<b>Thomson</b>	004,023,037,046,047,051,052,053,059,102,103, 112,127,128,140,164,167,204,331,332,360,369, 387,388,417,423,424,449,467
<b>Thorn</b>	011,019,023,036,038,055,082,098,112,128,142, 165,170,232,332,367,413
<b>Thorn F.</b>	377,381,382,384,385,386,387,388,389,391,393, 395,396,397,403,405,406,409,410,413,415,416, 421,424,433,437,440,441,442,443,444,445,446, 447,448,449,450,452,453,454,455,457,458,459, 460,461,462,463,464,466
<b>Tibishi</b>	376,382,392,393
<b>TMK</b>	261
<b>Tobo</b>	376

<b>Tokai</b>	011,023,052,183,184,210,212,226,332,376,377,381,393
<b>Tokyo</b>	004,296,411
<b>Tomashi</b>	101,121,212
<b>Tomita</b>	382
<b>Top Vision</b>	210
<b>Topvision</b>	378
<b>Toshiba</b>	018,028,083,165,205,245,261,270,276,279,281,311,312,356,370,386,430,437,446,455,471
<b>Towada</b>	050,132
<b>Trans Continens</b>	023,332,377,415,465
<b>Trans Continents</b>	332
<b>Transonic</b>	023,098,332,377,381,393,401,430
<b>Transtec</b>	296
<b>Trevi</b>	199,226,233,376,392,411
<b>Triad</b>	332,377,381,416
<b>Trident</b>	166,432
<b>Trilux</b>	377,451
<b>Tristar</b>	421
<b>Triumph</b>	014,023,083,124,181,211,226,332,438
<b>Trivision</b>	376
<b>Tsoshi</b>	212
<b>Tvtext95</b>	332
<b>Uher</b>	021,022,023,044,050,052,181,184,190,195,197,198,209,332,403
<b>Ultravision</b>	416,467
<b>Ultravox</b>	001,004,015,023,130,132,134,182,183,186,191,201,234,296,332,377,381,382,397,426,433,437,465,468,469,470,471,472
<b>Unic Line</b>	023,182,183,212,332
<b>Unic Radio</b>	180,188,228,378,382,405,415
<b>Uniden</b>	212
<b>United</b>	023,089,170,311,326,332
<b>United Satellite</b>	228
<b>Universal</b>	311,332

<b>Universum</b>	003,017,019,023,052,064,084,098,103,111,115,123,130,132,170,198,206,209,308,314,332,367,376,377,378,381,382,385,386,389,393,395,396,405,407,424,429,433,437,438,440,441,442,444,446,447
<b>Univox</b>	023,038,188,191,195,207,234,332,377,378,381,395,416,426,468
<b>Uranya</b>	182,191,211,376,377,415,469,,470
<b>Utax</b>	211,382
<b>V7 Videoseven</b>	261
<b>Vanguard</b>	186,212,376,382,404
<b>Veco</b>	376,377,381
<b>Venus</b>	262
<b>Vestel</b>	023,035,050,052,170,183,199,311,319,322,325,326,332,377,378,380,381,391,399,404,421,428,468
<b>Vexa</b>	010,023,170,212,231,309,332,376,377,382,391,392,404,411
<b>Viceroy</b>	382,393
<b>Victor</b>	028,052,066,350,356
<b>Videocon</b>	165,247,269,381
<b>Video Logic</b>	185
<b>Videologic</b>	382,392
<b>Videologique</b>	004,012,296
<b>Videomac</b>	382,393
<b>Videosat</b>	130
<b>Video System</b>	023,052,332
<b>Videotechnic</b>	296
<b>Videoton</b>	184,217,377,378,382,401,402,403,404,415,422
<b>Vidion</b>	196,376
<b>Vidtech</b>	261
<b>Visaelect</b>	378,380,382
<b>Visa electr.</b>	505
<b>Visiola</b>	004,180,296
<b>Vision</b>	022,023,052,182,332,376,377
<b>Visorex</b>	097,415
<b>Vistar</b>	049,188,389,407
<b>Vityaz</b>	306,307
<b>Vivanco</b>	489,497,498
<b>Vortec</b>	023,052,170,332
<b>Voxson</b>	001,020,023,044,050,052,109,189,197,208,209,234,261,332,426,465,469,470

<b>Walkie</b>	197
<b>Waltham</b>	004,023,038,049,139,166,217,332
<b>Wards</b>	261
<b>Warumaia</b>	345
<b>Watson</b>	022,023,052,170,332,333,377,381,393,397,465
<b>Watt Radio</b>	004,015,038,132,187,201,210,231,296
<b>Wattradio</b>	382,395,396,397,401,416,469,470
<b>Wega</b>	001,023,028,234,332
<b>Wega Color</b>	446
<b>Wega Vision</b>	446
<b>Wegavox</b>	332,376,401,468
<b>Wellfund</b>	233
<b>Welltech</b>	311
<b>Weltblick</b>	023,052,170,182,332,377
<b>Weston</b>	132,332,378
<b>Wharfedale</b>	023,276,332,436
<b>White</b>	182
<b>White Westinghouse</b>	004,015,022,023,044,170,182,296,332,377,378,380,382,399,401,437,469
<b>Windstar</b>	101
<b>Windy sam</b>	332
<b>Winston</b>	376,377,411
<b>Wintel</b>	311
<b>Winternitz</b>	376,400,461
<b>World-of-vision</b>	312
<b>World Tech</b>	377
<b>X-view</b>	503
<b>Xenius</b>	345
<b>Xiahua</b>	430
<b>Xlogic</b>	430
<b>Xoceco</b>	235,236,242,260
<b>Xrypton</b>	023,182,332
<b>Yamaha</b>	356
<b>Yamishi</b>	023,101,184,212,332
<b>Yokan</b>	023,332
<b>Yoko</b>	003,004,010,012,023,052,166,170,183,198,212,256,296,308,309,332,376,377,382,387,393
<b>Yorx</b>	012,185,196,392
<b>Yumatu</b>	376,377,393,401,473
<b>Zanussi</b>	020,021,109,197
<b>Zapping</b>	505
<b>Zirwatel</b>	376

<b>Zonda</b>	430
<b>Zoppas</b>	197
<b>7el</b>	256
<b>Autres</b>	282



• VCR

<b>Accent</b>	173
<b>Adelsound</b>	098
<b>Admiral</b>	171
<b>Adyson</b>	099
<b>Agashi</b>	172
<b>Aiostay</b>	173
<b>Aiwa</b>	001,002,003,004,017,100,101,102,103,104,105, 106,165,166,173
<b>Akai</b>	003,005,006,007,008,009,019,063,102,105,113, 121,145,146,172,174,175
<b>Akiba</b>	041,099
<b>Akitan</b>	107
<b>Akura</b>	003,013,041,099,102
<b>Alba</b>	004,014,015,016,017,019,041,099,101,103,104, 105,107,108,109,110,111,113,165,166
<b>Albiral</b>	172
<b>Allorgan</b>	073,145,169
<b>Allstar</b>	114,115
<b>Ambassador</b>	019
<b>Amstrad</b>	002,022,023,099,101,108,116,117,173
<b>Anglo</b>	173
<b>Anitec</b>	174
<b>Anitech</b>	041,099,114
<b>Anitsch</b>	091
<b>Ansonic</b>	098
<b>Aphel Sound</b>	173
<b>Aristona</b>	115
<b>Art Tech</b>	174
<b>ASA</b>	026,086,106,115,173,174
<b>Astra</b>	173
<b>Asuka</b>	002,026,041,099,101,106,115,118,
<b>Atlantic</b>	171,172,
<b>Audiosonic</b>	108,
<b>Audioton</b>	019
<b>Authentic</b>	175
<b>Autovox</b>	174,
<b>AWA</b>	106,108,119,120,172
<b>Awatron</b>	173
<b>Baird</b>	002,003,005,014,027,028,045,101,102,107,108, 121,122,123,171,175

<b>Bang &amp; Olufsen</b>	172,174,175
<b>Basic line</b>	004,014,019,041,099,103,108,165
<b>Bauer-Bosch</b>	174,177
<b>Baur</b>	026,032,172
<b>Beaulieu</b>	174
<b>Bestar</b>	014,019,108
<b>Black Panther</b>	108
<b>Black panther line</b>	014
<b>Blaupunkt</b>	026,029,030,031,032,039,071,115,125,126,127,128,129,130,167,177
<b>Blue sky</b>	099,103,104,105,106
<b>Bondstec</b>	019,099
<b>Brandt</b>	066,067,102,131,132,133,134
<b>Brinkmann</b>	103,104
<b>Brion vega</b>	033,135, 171,174,175,176
<b>Broksonic</b>	042
<b>Bush</b>	004,014,015,016,017,041,052,099,101,103,104,105,107,108,109,110,113,136,165,166
<b>Canon</b>	137,177
<b>Carena</b>	103,115
<b>Carrefour</b>	138
<b>Casio</b>	101,173
<b>Cathay</b>	108
<b>Catron</b>	019
<b>C. Edison</b>	175,176
<b>CGE</b>	002,003,101,102,171,172,173,175
<b>CGM</b>	089,171
<b>Cimline</b>	004,041,099,103,165
<b>Clarivox</b>	172,177
<b>Clatronic</b>	019,099
<b>Combitech</b>	017,105,166
<b>Concorde</b>	172
<b>Condor</b>	014,019,107,108,171,172
<b>Conic</b>	172
<b>Corvus</b>	173
<b>Crosley</b>	176
<b>Crown/ Onwasaky</b>	014,019,041,099,108,114,173,176
<b>Cybercom</b>	165,166,167,168,169,170
<b>Cybermaxx</b>	165,166,167,168,169,170

<b>Cytron</b>	165,166,167,168,169,170
<b>Daewoo</b>	014,019,034,040,079,103,105,108,138,170,172
<b>Dansai</b>	041,099,107,108
<b>Dantax</b>	165
<b>Daytron</b>	014,108
<b>Decca</b>	002,003,026,101,102,104,115,142,143, 172,173,174,175
<b>De Graaf</b>	026,035,115,122,139,140,147, 171,173,174
<b>Deitron</b>	108
<b>Dema Color</b>	171
<b>Denko</b>	099
<b>Denon</b>	147
<b>Desmet</b>	172
<b>Diamant</b>	106
<b>Domland</b>	103
<b>Dual</b>	003,026,101,102,108,115,165,166,167,169,170, 172,173,174,175
<b>Dumont</b>	002,026,035,045,101,115,122,144,171,172,173, 174
<b>Dynatech</b>	173
<b>Edan Line</b>	171
<b>Elbe</b>	062,108,118,171,173
<b>Elcatech</b>	099
<b>Elin</b>	021,145,172
<b>Elsay</b>	099
<b>Elta</b>	041,099,107,108,173,
<b>Emerson</b>	053,099,138,171,172,173
<b>ESC</b>	014,019,108,145
<b>Esselte</b>	173
<b>Etzuko</b>	041,099
<b>Eumig</b>	171
<b>Euroman</b>	172
<b>Europhon</b>	019
<b>Excel</b>	171
<b>Fenner</b>	019,172,
<b>Ferguson</b>	003,028,039,043,046,057,067,101,102,108,123, 133,134,146
<b>Fidelis</b>	172
<b>Fidelity</b>	002,099,101,116,145,173
<b>Finlandia</b>	026,035,045,101,115,122,139,140,147,171,174
<b>Finlux</b>	002,003,005,026,035,045,050,061,101,115,122, 144,147,171,173,174,

<b>First Line</b>	004,034,035,041,061,099,103,104,106,108,120, 136,138,147,148,165,173
<b>Fisher</b>	019,044,045,118,122,149,150,171
<b>Flint</b>	004,103,165
<b>Formenti</b>	171,172,174
<b>Formenti-Pheonix</b>	026
<b>Frontech</b>	019,114
<b>Fujitsu</b>	002,101,173
<b>Funai</b>	002,101,173
<b>Galaxi</b>	101
<b>Galaxy</b>	002
<b>GBC</b>	019,041,172,
<b>GE</b>	175
<b>Geber</b>	176
<b>GEC</b>	026,115,174,176
<b>Geloso</b>	041
<b>General</b>	019,173,177
<b>General Technic</b>	004,017,038,073,104,165,166,167,169
<b>Genexxa</b>	122
<b>Goldhand</b>	041,099
<b>Goldmedal</b>	173
<b>Goldstar</b>	002,101,106,172,173
<b>Goodmans</b>	002,014,019,021,028,041,047,048,099,101,103, 104,106,108,115,129,136,145,151,152,173
<b>Gradiente</b>	142
<b>Graetz</b>	003,033,045,102,122,135,145,171,175,176
<b>Granada</b>	010,026,029,035,039,045,049,101,106,115,122, 127,140,145,147,171,172,174,175,176,177
<b>Grandin</b>	002,014,019,041,099,101,103,106,108, 176
<b>Gronic</b>	172
<b>Grundig</b>	026,029,032,039,041,050,051,052,054,084,104, 115,127,128,129,133,153,154,155,177
<b>Haaz</b>	165
<b>Hanimex</b>	105,107
<b>Hanseatic</b>	026,103,106,108,115,172,174, 176
<b>Hantarex</b>	174
<b>Harwood</b>	099
<b>HCM</b>	041,052,099,114
<b>Hinari</b>	004,017,041,052,053,098,099,102,103,105,108, 114,136,148,152,156,165,166

<b>Hisawa</b>	004,103,105,165
<b>Hitachi</b>	002,003,026,035,037,098,101,102,115,129,139, 144,145,147,173,175,176
<b>Hmv</b>	175
<b>Hornlyphon</b>	115
<b>Hyper</b>	172
<b>Hypson</b>	004,041,099,103,105,108,165,172
<b>Impego</b>	019
<b>Imperial</b>	002,101,145,171,172,173
<b>Ingersoll</b>	098,103,145
<b>Inno Hit</b>	014,019,021,026,041,099,108,114,145,174,176
<b>Innovation</b>	004,017,038,073,165,166,167,169
<b>Interbuy</b>	106
<b>Interfunk</b>	026,045,099,115,122,172,174,176
<b>Internal</b>	108
<b>International</b>	108
<b>Intervideo</b>	173,
<b>Intervision</b>	002,101,103,104,106,107,108,172,173,
<b>Irradio</b>	041,099,106,115,171,174
<b>ITT</b>	003,005,033,045,055,056,102,121,122,135,145, 157,171
<b>ITT/Nokia</b>	082,084,085,088,089,090,092,140,171,172,175, 176
<b>ITV</b>	014,019,106,108
<b>Jet Point</b>	174
<b>JVC</b>	003,056,057,058,059,060,102,132,142,143,157, 175
<b>Kaiser</b>	174
<b>Kaisui</b>	041,099
<b>Kamar</b>	174
<b>Kambrook</b>	,173,174
<b>Karcher</b>	026,108, 172
<b>Kansai</b>	173
<b>Kapsch</b>	176
<b>Kendo</b>	004,005,006,014,019,034,063,099,103,104,106, 113,121,146,165
<b>Kenwood</b>	003,102,118,171,175
<b>Kimari</b>	149
<b>Kneissel</b>	103,104,105,106
<b>Koerting</b>	172,174
<b>Kolster</b>	172
<b>Korpel</b>	041,099

<b>Kuba</b>	149,173,175
<b>Kunya</b>	175
<b>Kuwa</b>	029
<b>Kyoto</b>	099
<b>Lenco</b>	014
<b>Lenoir</b>	171,172
<b>Leyco</b>	041,099,148,172
<b>LG</b>	002,101,106,108
<b>Liesenkotter</b>	174
<b>Life</b>	174
<b>Lifetec</b>	004,017,038,073,103,104,165,166,167,168,169, 170
<b>LLoyd</b>	173
<b>Lloyd's</b>	173,175
<b>Loewe</b>	031,036,098,106,115,126,127,144,158,159,167, 172
<b>Loewe Opta</b>	026,039,106,172,174,177
<b>Logik</b>	021,041,098,099,103,121,145
<b>Luma</b>	093
<b>Lumatron</b>	014,108
<b>Luxon</b>	173
<b>Luxor</b>	005,045,047,061,099,120,121,122,149,151,171, 176
<b>Magnadyne</b>	171,172,174,175,176
<b>Magnasonic</b>	045,171
<b>Magnavox</b>	115,129
<b>Magnfon</b>	176
<b>Magnum</b>	179
<b>Manesth</b>	034,041,099,103,115,138,173
<b>Marantz</b>	026,039,047,062,103,107,115,118,127,151,160, 174,177
<b>Mark</b>	019,108
<b>Marquant</b>	114
<b>Matsui</b>	004,017,053,064,098,101,103,104,105,106,107, 111,117,145,148, 156,165,166,176
<b>Maximal</b>	171
<b>Maxwell</b>	172
<b>MCE</b>	172
<b>Mediator</b>	026,115
<b>Medion</b>	004,017,038,073,103,104,105,165,166,167,168, 169,170

<b>M. Electronic</b>	172,173
<b>Melectronic</b>	002,101,106,118
<b>Memorex</b>	002,010,044,045,101,106,122,140,149,171,173
<b>Memphis</b>	041,099
<b>Metz</b>	029,030,031,032,039,084,115,125,126,127,128, 153,158,159,161,167,177
<b>Micormay</b>	104
<b>Micromaxx</b>	004,017,038,073,103,165,166,167,168,169,170
<b>Microstar</b>	004,017,038,073,165,166,167,168,169,170
<b>Migros</b>	002,101
<b>Minerva</b>	032,039,128
<b>Minolta</b>	175
<b>Mitsubishi</b>	002,026,057,061,115,119,120,143,162,172
<b>Monexe</b>	173
<b>MTC</b>	173
<b>Multitech</b>	002,019,026,041,099,101,114,122,172,173,174
<b>Murphy</b>	002,101,173,176
<b>NAD</b>	096,122
<b>Nakamura</b>	173
<b>National</b>	029,031,126,167
<b>NEC</b>	003,057,062,102,106,118,122,143,175
<b>Neckermann</b>	003,026,033,053,102,115,127,135,156,171,172, 174,175,176,177
<b>NEI</b>	026,172,174
<b>Nesco</b>	041,099,101,105,173
<b>Neufunk</b>	103
<b>Newtech</b>	172
<b>Nikkai</b>	019,065,099,108
<b>Nobliko</b>	083,097
<b>Nokia</b>	003,005,010,021,033,045,055,102,108,113,115, 121,122,135,140,145,147,171
<b>Nordmende</b>	003,056,057,066,067,102,131,133,134,143,148, 157,175
<b>Oceanic</b>	002,003,010,101,102,115,121,122,140,171,176
<b>Okano</b>	004,063,099,103,104,108,113,114,165
<b>Omega</b>	173
<b>Orava/Otf</b>	172
<b>Orion</b>	004,015,017,048,053,064,098,103,104,105,107, 109,110,148,152,156,165,166,172,173,175
<b>Orson</b>	002,101
<b>Osaki</b>	002,041,099,101,106,172,173,
<b>Osume</b>	136

<b>Otake</b>	109,110
<b>Otto Versand</b>	026,032,115,172,174
<b>Pael</b>	177
<b>Palladium</b>	003,039,041,063,098,099,102,103,106,113,127, 145,171,173,174,175,176,177
<b>Palsonic</b>	099,101,173
<b>Panama</b>	172
<b>Panasonic</b>	029,030,031,038,076,125,158,159,161,167,176
<b>Pathe Cinema</b>	064,098,120,177
<b>Pathe Marconi</b>	003,102
<b>P. Cinema</b>	177
<b>PCM</b>	172
<b>Penney</b>	062
<b>Pentax</b>	035
<b>Perdio</b>	002,101,103,173
<b>Pershin</b>	177
<b>Philco</b>	062,171,172,173,175,176
<b>Philips</b>	012,026,039,054,056,077,115,127,129,160,172, 174,177
<b>Phonola</b>	026,115,174,177
<b>Pioneer</b>	026,057,115,143,147,174,175
<b>Plantron</b>	176
<b>Playsonic</b>	171
<b>P. Marconi</b>	175
<b>Portland</b>	014,019,107,108
<b>Prinz</b>	002,101,148
<b>PRO2</b>	165,166,167,168,169,170
<b>Profex</b>	041,114
<b>Profi-Tronic</b>	115,145
<b>Proline</b>	002,052,101,133,134,136,173,174
<b>Proscop</b>	108,173
<b>Prosonic</b>	101,103,107,108,165
<b>Protech</b>	115
<b>Provision</b>	108
<b>Pye</b>	026,115,174,177
<b>Qualcraft</b>	173
<b>Quartz</b>	045,171
<b>Quelle</b>	002,026,027,032,033,039,045,053,115,127,135, 156
<b>Radialva</b>	099,106,115,140
<b>Radiola</b>	026,115

<b>Rank</b>	102
<b>Rank Arena</b>	175
<b>RCA</b>	094
<b>Realistic</b>	171, 173
<b>Recor</b>	172
<b>Rediffusion</b>	176
<b>REX</b>	003,056,102,157,175
<b>RFT</b>	019,026,099,129
<b>Roadstar</b>	014,021,041,099,106,108,145,173,
<b>Royal</b>	099,114
<b>Saba</b>	003,046,056,066,067,081,102,108,131,132,133, 134,151,157,175
<b>Saisho</b>	004,017,041,053,064,098,103,104,111,148,156, 165,166,173
<b>Salora</b>	005,045,055,061,120,121,122,171,172
<b>Sambers</b>	173,177
<b>Samsung</b>	021,073,074,145,163,169,171,172,174
<b>Samurai</b>	019
<b>Sansui</b>	003,013,057,099,102,104,114,121,143,175
<b>Sanwa</b>	098
<b>Sanyo</b>	027,044,045,122,140,143,149,171,176
<b>Saville</b>	017,105,107,108,145,166
<b>SBR</b>	026,115
<b>Scan Sonic</b>	145
<b>Schaub Lorenz</b>	002,003,005,033,045,101,102,113,121,122,135
<b>Schneider</b>	002,004,014,019,026,034,041,099,101,106,108, 115,145,147,165,172,173,174,176
<b>Scott</b>	171
<b>Seaway</b>	108
<b>SEG</b>	021,041,099,108,114,119,145,173
<b>SEI sinudyne</b>	026,098,115
<b>Seleco</b>	003,019,102,106,142,157,172,174,175
<b>Semivox</b>	103,138
<b>Sentra</b>	019,099,136
<b>Sentron</b>	041
<b>Setron</b>	099
<b>Sharp</b>	010,011,047,106,140,151,173
<b>Shinko</b>	173
<b>Shintom</b>	041,045,099,122,173
<b>Shivaki</b>	106,174
<b>Shorai</b>	098,148

<b>Siarem</b>	176
<b>Siemens</b>	032,039,045,050,106,115,122,127,128,150,155, 160,171,177
<b>Siera</b>	115
<b>Silma</b>	174
<b>Silva</b>	106
<b>Silver</b>	108,171
<b>Simko</b>	173
<b>Singer</b>	171,172
<b>Sinudyne</b>	026,098,115,172,174
<b>S. Lorenz</b>	171,176
<b>Solavox</b>	019,176
<b>Sonamec</b>	173
<b>Sonitron</b>	149
<b>Sonneclair</b>	099
<b>Sonoko</b>	014,108,171,172
<b>Sonolor</b>	010,140
<b>Sontec</b>	106,172
<b>Sony</b>	018,020,024,070,071,072,075,078,112,121,124, 130,161,164
<b>Sound Master</b>	172
<b>Soundwave</b>	103,106
<b>Southern Cross</b>	172
<b>Ssangyong</b>	099
<b>Standard</b>	014,108
<b>Starlite</b>	106,122
<b>Stern</b>	108,175
<b>Strong</b>	013,173
<b>STZ</b>	173
<b>Sunkai</b>	004,103,104,108,165
<b>Sunstar</b>	002,101,173
<b>Suntronic</b>	002,101
<b>Sunwood</b>	041,099
<b>Supertec</b>	172
<b>Supertech</b>	173
<b>Supra</b>	106,145,172,173,
<b>Sylvania</b>	173
<b>Symphonic</b>	173
<b>Symphonic</b>	099,101
<b>Taisho</b>	004,098,103,148,165
<b>Tandberg</b>	032,053,108

<b>Tashiko</b>	002,010,101,106,115,140,145,174,173
<b>Tatung</b>	002,003,026,101,102,103,104,115,120,140,146,173,174,175
<b>Targa</b>	025,,141,180
<b>TCM</b>	004,017,038,073,165,166,167,168,169,170,178
<b>Teac</b>	100,101,102,106,108,115,173,175
<b>Teak</b>	172,173,175
<b>TEC</b>	019,099,107,108,171,172,173
<b>Technics</b>	029,031,167
<b>Technisat</b>	103,104
<b>TEF</b>	175
<b>Teinel</b>	172
<b>Teknant</b>	174
<b>Teknika</b>	173
<b>Tele+</b>	174
<b>Teleavia</b>	003,102,131,175
<b>Telefunken</b>	003,056,057,058,066,067,068,069,080,081,102,108,131,133,134,157,175
<b>Telemeister</b>	095
<b>Telerent</b>	173,175
<b>Teletech</b>	099,101,108,114
<b>Televideon</b>	171,172,176
<b>Tempest</b>	019
<b>Tenosal</b>	041,099
<b>Tensai</b>	002,041,098,099,101,106,114,172,173,174
<b>Tevion</b>	004,017,038,073,103,104,165,166,167,168,169,170
<b>T. Ferguson</b>	175
<b>Thomson</b>	003,012,056,057,058,067,080,081,102,132,133,134,157,175
<b>Thorn</b>	003,045,064,102,106,122
<b>Thorn F.</b>	172,174,175,176,177
<b>Tivo Hdd</b>	012,078
<b>TMK</b>	087
<b>Tokai</b>	041,099,102,106,122
<b>Tokiwa</b>	099
<b>Tonsai</b>	041
<b>Topline</b>	104
<b>Toshiba</b>	003,026,034,056,061,102,115,120,129,138,157,170,172,175
<b>Towada</b>	041,099,114
<b>Towika</b>	041

<b>Trakton</b>	019
<b>Transonic</b>	172,174
<b>Triumph</b>	053,156
<b>TTR</b>	175
<b>TVA</b>	019
<b>Uher</b>	033,106,135,145,175
<b>Ultravox</b>	033,107,108,135,171,172,176
<b>Unic Radio</b>	173
<b>Unitech</b>	021,145
<b>United Quick Star</b>	014,107,108
<b>Universum</b>	002,005,009,022,026,032,039,054,101,103,104,106,114,115,116,121,127,128,129,145,171,172,173,174,175,176,177
<b>Univox</b>	172
<b>Uranya</b>	171,172,176
<b>Vector</b>	062,
<b>Vexa</b>	172
<b>Victor</b>	057,058,142,143,175
<b>Vidar</b>	171
<b>Video</b>	062
<b>Video E. Club</b>	171
<b>Videon</b>	004,017,038,073,165,166,167,169
<b>Video Tec.</b>	173
<b>Vidital</b>	176
<b>Vidion</b>	171
<b>Watson</b>	105,115,172
<b>Wattradio</b>	176
<b>Weltblick</b>	106,172
<b>White</b>	085,086
<b>White Westinghouse</b>	033,085,086,135
<b>W. Westingh.</b>	171,176
<b>Xenon</b>	093
<b>Yamaha</b>	175
<b>Yamishi</b>	041,099,107,108
<b>Yokan</b>	041
<b>Yoko</b>	019,021,041,106,145,172,173
<b>Zanela</b>	171,173
<b>ZX</b>	103

• RECEPTEUR SATELLITE

@SAT	362,382,430
@sky	295,303
Adb	184,191
AGS	249
Aitech	438
Akai	003,125,242
Akena	249
Alba	003,004,005,006,007,008,009,102,133,328 ,365,435,439,441
Aldes	007,010,011
Allantide	015
Allsat	012,014,055,125,242,372
Allsonic	010,029,309
Alltech	441
Allvision	307
Alpha	242,249
Amitronica	433
Ampere	024
Amstrad	017,018,019,021,023,154,313,431,435,441
Analog	433
Andover cablevision	258
Ankaro	010,029,243,244,309,432,436,441
Antsat	284
Anttron	004,009,014,247,439
AnySat	301
Apollo	004,439
Arcon	017,024,025,027,056,243,306,325,436
Ariasat	437
Arion	436
Armstrong	021,242
Arnion	362,382
Asa	320
Asat	125,242
Asci	295,303
Asscom	140
AST	036
Astacom	249,250
Aston	164
Astra	003,021,030,031,032,033,034,093,284

<b>Astro</b>	009,011,029,040,041,042,123,125,132,170,241,247,306,309,313,432
<b>Astrx</b>	288
<b>Athens</b>	249
<b>Atlanta</b>	390,400,433,448,457,458,459
<b>Atlantia</b>	433
<b>Atlantic telephone</b>	172,324
<b>Audioton</b>	009,055,247
<b>Aura</b>	034
<b>Aurora</b>	172,184,324
<b>Austar</b>	076,172,184,324
<b>Autovox</b>	435
<b>Auxstar</b>	436
<b>Avion</b>	436
<b>Axiel</b>	249
<b>Axil</b>	035,187,295,351,365,399,433,435,457,458,459,460
<b>Axis</b>	017,029,033,050,309
<b>Axitronic</b>	433,435
<b>Axosat</b>	441
<b>b@ytronic</b>	314,320
<b>Baff</b>	434
<b>Balmet</b>	430
<b>Barcom</b>	025,243,325
<b>Bauckhage</b>	308
<b>Beko</b>	381
<b>Benjamin</b>	342,343,344,345,346,347,348,349
<b>Beon</b>	375
<b>Best</b>	025,029,309,325,428,436
<b>Black diamond</b>	435
<b>Blaupunkt</b>	040,241
<b>Bluesky</b>	435,441
<b>Boca</b>	021,093,246,307,431,432,448
<b>Boftec</b>	350
<b>Boston</b>	448
<b>Botech</b>	351,352,353
<b>Brain wave</b>	044,123,330
<b>Brandt</b>	136,137,138,145,316
<b>Bravo</b>	433,435,436,437,441
<b>Broadcast</b>	043

<b>Brunor</b>	126
<b>Bruns</b>	441
<b>BT</b>	249,250,327
<b>BT cable</b>	260
<b>BT satellite</b>	003,022,145
<b>Bush</b>	005,006,012,045,102,133,328
<b>Cabletime</b>	261,262,263,264
<b>Caliber</b>	354,355,356,357,358,359
<b>Cambridge</b>	003,046
<b>Camex</b>	434
<b>Camundosat</b>	047
<b>Canal digital</b>	140
<b>Canal Satellite</b>	132,140,245
<b>Canal+</b>	132,140,174,222
<b>Century</b>	279
<b>Channel master</b>	007
<b>Chaparral</b>	098
<b>Cherokee</b>	433
<b>Chess</b>	295,303,318,432,433,435,441
<b>Citizen</b>	438
<b>Citycom</b>	005,052,076,253,306,307,320,438
<b>Clark</b>	247
<b>Classic</b>	435,439
<b>Clatronic</b>	044
<b>Clayton</b>	435
<b>Clemens kamphus</b>	015,083
<b>Clyde cablevision</b>	265
<b>CM remotes</b>	431,433,434,435,437,439,441,448
<b>CME</b>	434,435,436,437,443,444
<b>CMR</b>	441
<b>CNT</b>	011
<b>Colombia</b>	249
<b>Colorado</b>	441
<b>Columbus</b>	069,433
<b>COM</b>	439
<b>Comag</b>	307,314,431,432
<b>Commander</b>	244
<b>CommLink</b>	010

<b>Comtech</b>	050,051
<b>Condor</b>	029,304,309
<b>Conel</b>	435
<b>Connexions</b>	039,047,048
<b>Conrad</b>	246,
<b>Contec</b>	050,052,246
<b>Cosat</b>	055
<b>Crea</b>	436
<b>Crown</b>	021
<b>Cryptovision</b>	266
<b>Cybercom</b>	306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316, 317,318,319,320,321
<b>Cybermaxx</b>	306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316, 317,318,319,320,321
<b>Cytron</b>	306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316, 317,318,319,320,321
<b>Daeryung</b>	039
<b>Daewoo</b>	327,439,441
<b>Dansat</b>	012,014
<b>Dantax</b>	435
<b>Darwin</b>	438,441
<b>Daytona</b>	431,448
<b>DCE</b>	433,435
<b>DDC</b>	007,439
<b>Decca</b>	053
<b>Delega</b>	007
<b>Deltasat</b>	306
<b>DEW</b>	050
<b>Diamond</b>	054
<b>Digenius</b>	320
<b>Digi</b>	432
<b>Digihome</b>	435,436
<b>Digisat</b>	307
<b>Digistream</b>	418
<b>Digiquest</b>	362,382
<b>Digital</b>	432,435,436
<b>Digital+</b>	140
<b>Digitronic</b>	429,436,440,444,445,448
<b>Dijiturk</b>	360,361
<b>Discovery</b>	249
<b>Diseqc</b>	250,433,441
<b>DishTV</b>	305

<b>Disk Express</b>	243
<b>Diskpress</b>	025,048,325
<b>Distratel</b>	434,443
<b>Distrisat</b>	242
<b>Ditristrad</b>	055
<b>Dmt</b>	306
<b>DMT(Xcruiser)</b>	423
<b>DNT</b>	039,125,242
<b>Dong Woo</b>	092
<b>Drake</b>	056,128
<b>Dreambox</b>	430
<b>DSN</b>	434
<b>DSR</b>	436
<b>Dstv</b>	172,184,324
<b>DTM</b>	436
<b>Dual</b>	306,307,308,309,311,312,313,316,317,318,319, 320,321
<b>Dugi</b>	408
<b>Dynasat</b>	031,438,439
<b>Echostar</b>	026,039,057,058,060,073,140,149,150,151,156, 249,295,303,318,391,440,441
<b>EEC</b>	015
<b>Einhell</b>	004,010,015,019,021,439,441
<b>Elap</b>	434,441
<b>Elbe</b>	435
<b>Electron</b>	436
<b>Elekta</b>	011
<b>Elsat</b>	441
<b>Elta</b>	004,008,029,055,125,242,309,365,439
<b>Elta Sat</b>	372
<b>Emanon</b>	004,439
<b>Emme Esse</b>	029,031,045,083,309,438
<b>Emtech</b>	330
<b>Engel</b>	035,350,435,439,458
<b>Enterprice</b>	441
<b>Ep Sat</b>	005
<b>ESP</b>	439
<b>E-space</b>	436
<b>Essentiel B</b>	399,427,429
<b>Eurodec</b>	062,063,337
<b>Eurograff</b>	368
<b>Euroline</b>	350,441

<b>Europa</b>	022,242,244,246
<b>Europhon</b>	320,432,435,437,441
<b>Eurosat</b>	021,372
<b>Eurosky</b>	021,029,031,309,320,435
<b>Eurospace</b>	061
<b>Eurostar</b>	008,021,080,253
<b>Eutelsat</b>	441
<b>Exator</b>	003,004,009,247
<b>Exper</b>	389
<b>Eycos</b>	436
<b>Fair mate</b>	441
<b>Fait</b>	438,441
<b>Fenner</b>	249,435,439,441
<b>Ferguson</b>	005,012,014,045,062,064,065,066,337,436,442
<b>Fidelity</b>	017,019
<b>Filmnet</b>	267
<b>Cablecrypt</b>	
<b>Filmnet</b>	267
<b>Comcrypt</b>	
<b>Finlandia</b>	005
<b>Finlux</b>	003,005,030,067,072,079,335
<b>Finnsat</b>	050,062,337
<b>First line</b>	435
<b>FM</b>	372
<b>FMD</b>	350,433
<b>Fobem</b>	384,386
<b>Force</b>	148
<b>Formenti</b>	435
<b>Fortec Star</b>	284,285,286
<b>Foxtel</b>	076,132,172, 324
<b>Fracarro</b>	133,249,435,438,439,440,441
<b>France</b>	069
<b>Satellite/Tv</b>	
<b>Freecom</b>	004,068,439
<b>Freesat</b>	439
<b>Frigor</b>	433
<b>electronic</b>	
<b>FTE</b>	022,024,051,087,246
<b>FTE maximal</b>	438,441
<b>Fuba</b>	004,025,029,032,039,040,069,072,122,125,241, 243,309,320,325,350,433,435,439,448
<b>Fuji onkyo</b>	432,440,447,449

<b>Galaxi</b>	025,243
<b>Galaxis</b>	010,029,033,050,055,070,076,140,152,153,172, 309,317,324,372
<b>Galaxy</b>	325
<b>Galaxy-galaxis</b>	434,437,441
<b>Gardetech</b>	431
<b>Gardiner</b>	253
<b>Garnet</b>	306
<b>Gaspel</b>	304
<b>GBS</b>	436,438,439,440,441
<b>Gbsat</b>	330
<b>GEC</b>	265
<b>Gecco</b>	437
<b>Gecko</b>	314
<b>Geima</b>	344
<b>General satellite</b>	076
<b>Globo</b>	295,303,314,350,432,435
<b>GMI</b>	021,390,432
<b>Gold</b>	386
<b>Goldbox</b>	132,140,245,322
<b>Goldbox-D+</b>	222,233
<b>Golden Cable</b>	400,403
<b>Golden interstar</b>	434
<b>Goldmaster</b>	362,363
<b>Goldstar</b>	068
<b>Goldvision</b>	436
<b>Gooding</b>	075
<b>Goodmans</b>	005,074,328,435
<b>Gradiente</b>	191
<b>Granada</b>	030
<b>Grandin</b>	435
<b>Grothusen</b>	004,068,439
<b>Grundig</b>	005,009,040,045,075,077,086,124,140,154,172, 235,241,251,252,324,441
<b>G-Sat</b>	014,015
<b>H&amp;B</b>	435
<b>Hanseatic</b>	095,125,312
<b>Hantor</b>	004,019,044,092,439
<b>Hanuri</b>	011

<b>Harting Und Helling</b>	015
<b>HB</b>	330,433
<b>HDT</b>	326,413,414,421
<b>HE@D</b>	436
<b>HEDY</b>	277
<b>Heliocom</b>	024
<b>High Performance</b>	082
<b>Hills</b>	307
<b>Hinari</b>	007,008,014,439
<b>Hirschmann</b>	015,039,040,078,079,080,083,122,129,178,179,180,181,241,250,307,313,314,320,335,432,438,440
<b>Hisawa</b>	044
<b>Hitachi</b>	005,045,115,435
<b>Hne</b>	307
<b>Hoher</b>	435
<b>Homecast</b>	304,330,415,416,417,420,437
<b>Houston</b>	055,244,249,443
<b>Humax</b>	076,152,192,193,234,281,442
<b>Huth</b>	010,013,021,043,044,050,055,083,244,246,306
<b>Hyundai</b>	306,326
<b>Hyundal</b>	326,435
<b>ICX</b>	364
<b>Id digital</b>	076
<b>Imperial</b>	102,125,132,133,242,295,303
<b>Ingelen</b>	433
<b>Inno hit</b>	435
<b>Innovation</b>	029,085,095,153,156,157,309,311,312,313,317,318,319,320,321
<b>International</b>	441
<b>Intersat</b>	377
<b>Interstar</b>	330,434
<b>Intertronic</b>	021
<b>Intervision</b>	055
<b>Italtel-Stream</b>	223,224
<b>Itc</b>	441
<b>ITT/Nokia</b>	005,030,045,048,079,115,122,335,435,441
<b>Jadeworld</b>	184
<b>Jaeger</b>	295,303
<b>Jeemon</b>	372

<b>Jepssen</b>	330
<b>Jerrold</b>	257,270,364
<b>Johansson</b>	044
<b>Jok</b>	250
<b>Jsr</b>	055,372
<b>JVC</b>	003,075,236
<b>Kathrein</b>	015,040,042,052,087,088,089,090,098,123,125, 177,241,242,247,249,253,254,433,438
<b>Kabel Deutschland</b>	132
<b>Kaon</b>	362,382
<b>Kennex</b>	435,440
<b>Kenwood</b>	140
<b>Kiton</b>	433
<b>Kneissel</b>	435
<b>Kocmoc tb</b>	172,324
<b>Koenig</b>	439
<b>Kongque</b>	362,382
<b>Konig</b>	436
<b>KONKA</b>	465
<b>Kosmos</b>	068,083,087,088
<b>KR</b>	009,247
<b>Kreiling</b>	123,433,435
<b>Kreismeyer</b>	040,241
<b>Kyostar</b>	004,247,431,432,435,439,445,448,449
<b>Kyoto</b>	353
<b>L&amp;s electronic</b>	295,303
<b>Labgear</b>	327
<b>Lamex</b>	436
<b>Lasat</b>	011,029,091,092,093,136,137,138,309,316,320
<b>LAUSON</b>	451,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462
<b>Legend</b>	441
<b>Leiko</b>	435
<b>Lenco</b>	004,022,068,094,244,439
<b>Leng</b>	044
<b>Lennox</b>	055
<b>Lenson</b>	336,433,435
<b>Lexus</b>	242
<b>Leyco</b>	003
<b>LG</b>	068,306
<b>Lidcom</b>	328

<b>Life</b>	137,153,317
<b>Lifesat</b>	029,085,095,137,153,156,157,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321
<b>Lifetec</b>	029,085,095,137,153,156,157,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321
<b>Lion</b>	015,061
<b>Logix</b>	306
<b>Lorenzen</b>	244,320,432,437
<b>Lorenzen Inc.</b>	401,355
<b>Lorraine</b>	068
<b>LTC</b>	454
<b>Lupus</b>	029,309
<b>Luxor</b>	019,030,115,122
<b>Luxorit</b>	412
<b>Lyonnaise</b>	337
<b>M&amp;S</b>	404,405,406,426
<b>Macab</b>	062,140,337
<b>Madritel</b>	184
<b>Maestro</b>	433
<b>Magnex</b>	441
<b>Manata</b>	249,250
<b>Manhattan</b>	005,011,045,055,249,250,284,372,435,441
<b>Marantz</b>	125,242
<b>Mascom</b>	011,088
<b>Maspro</b>	005,045,064,075,098,129,235,241,251,441
<b>Matav</b>	087,400,403
<b>Matsui</b>	003,075,145,235,241,250,435
<b>Maximum</b>	295,303,306
<b>Mb</b>	095,312
<b>Mediabox</b>	132,140,245
<b>Mediacom</b>	437
<b>Mediamarkt</b>	021
<b>Mediasat</b>	033,132,140,245
<b>Medion</b>	029,085,095,137,153,156,157,214,215,216,217,218,219,295,303,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,432,435
<b>Mega</b>	125,242
<b>Melchioni</b>	436
<b>Melectronic</b>	253
<b>Meliconi</b>	435,442

<b>Metabox</b>	430
<b>Metaware</b>	430
<b>Meteor</b>	435
<b>Metronic</b>	004,009,010,141,171,247,253,325,434,435,436, 439,441,443,448
<b>Metz</b>	040,241
<b>Micro</b>	247
<b>Micro Technology</b>	015,034,061
<b>Micromaxx</b>	029,085,095,137,153,156,157,306,307,308,309, 310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320, 321
<b>Microstar</b>	029,085,095,137,153,156,157,306,307,308,309, 310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320, 321
<b>Mimtech</b>	096
<b>Minerva</b>	040,075,235
<b>Mitsubishi</b>	005,040,145
<b>Mitsumi</b>	093
<b>MKE</b>	432
<b>Mondeal</b>	306
<b>Monterey</b>	433
<b>Morgan sydney</b>	338
<b>Morgan's</b>	295,303
<b>Morgans</b>	021,093,097,125,242,246,432
<b>Moti</b>	438,441
<b>Motorola</b>	190
<b>Movie Time</b>	269
<b>Multichoice</b>	172,184,324
<b>Multistar</b>	087,092
<b>Multitec</b>	318,319
<b>Muratto</b>	038,068
<b>Mx Onda</b>	365
<b>Mysat</b>	441
<b>Navex</b>	044
<b>Neahausat</b>	441
<b>NEC</b>	100,101
<b>Neom</b>	435
<b>Neotion</b>	295,303
<b>Network</b>	014
<b>Neufunk</b>	435

<b>Neuhaus</b>	033,055,071,244,246,336,441
<b>Neuling</b>	307,431,432,437
<b>Neusat</b>	308,441
<b>Nevir</b>	365
<b>Newsat</b>	434,441
<b>Newstar</b>	436
<b>Newyork</b>	389
<b>Next</b>	364,365,366,367,368,369,370,371,425,434
<b>Nextstar</b>	434
<b>Nextvision</b>	436
<b>Nextwave</b>	016,155,364
<b>Nikko</b>	021
<b>Nimbus</b>	096
<b>NIMO</b>	456
<b>Nokia</b>	005,030,045,048,079,110,111,122,134,135,140, 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204, 222,223,227,230,236,280,292,335,435,441
<b>Nomex</b>	339
<b>Nordmende</b>	004,005,007,011,062,065,123,337,435,439
<b>Nova</b>	172,324
<b>Nova(Yenicag)</b>	395,397,398
<b>NOVALAUSO N</b>	451,452,453,454,456,457,458, 464,466,469
<b>Novis</b>	044
<b>OAK</b>	271
<b>Oceanic</b>	015,054,061
<b>Octagon</b>	004,008,009,050,244,247,439
<b>Okano</b>	021,083,087,236,237,238,239
<b>Olympus</b>	441
<b>Ondial</b>	448
<b>Ondigital</b>	186,229,230
<b>Openbox</b>	436
<b>Opentel</b>	307,314
<b>Optex</b>	052,055,372,430,433,434,435,436,437,441
<b>Optus</b>	132,140,172,324
<b>Orbis</b>	295,303,314
<b>Orbit</b>	015,036
<b>Orbitech</b>	004,103,125,132,242,246,439
<b>Orda</b>	434
<b>Origo</b>	105
<b>Osat</b>	009
<b>Otto Versand</b>	040

<b>Oxford</b>	003,249
<b>p/sat</b>	307
<b>Pace</b>	005,012,014,040,045,064,074,099,107,112,130,132,140,154,186,189,191,195,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,361
<b>Pacific</b>	054,435,444
<b>Packsat</b>	250
<b>Palcom</b>	007,032,069,071,295,303,308,320,336,436
<b>Palladium</b>	021,075,077,235
<b>Paltec</b>	032
<b>Panasat</b>	172,324
<b>Panasonic</b>	005,045,154,183
<b>Panda</b>	005,012,241
<b>Pansat</b>	329
<b>Patriot</b>	249,448
<b>Patriot Worldsat</b>	003,249,250
<b>Philips</b>	005,014,028,037,045,049,059,075,086,099,104,121,124,125,132,140,169,170,222,224,225,235,237,238,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,311,322,360
<b>Phoenix</b>	014,050,074
<b>Phonotrend</b>	010,055,083
<b>Pilot</b>	433,435,438,441
<b>Pilot Sat</b>	372,373,374
<b>Pino</b>	295,303
<b>Pioneer</b>	132,140,245,272,273,275
<b>Pk Sat</b>	015
<b>Planet</b>	380
<b>Playsonic</b>	435
<b>PMB</b>	441
<b>Pollin</b>	432
<b>Polsat</b>	173,337
<b>Polytron</b>	052
<b>Portland</b>	327
<b>Power sky</b>	436
<b>Predki</b>	044
<b>Preisner</b>	246,313,432
<b>Premier</b>	132
<b>Premiere</b>	055,076,123,125,132,140,245
<b>PremiumX</b>	408
<b>Priesner</b>	021

<b>Prinz</b>	435
<b>PRO BASIC</b>	451,453,454,456,457,458
<b>PRO2</b>	306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316, 317,318,319,320,321
<b>Profi</b>	094
<b>Profile</b>	249
<b>Proline</b>	435
<b>Promax</b>	005
<b>Prosat</b>	006,007,010,102,133
<b>Protek</b>	015,054
<b>Proton</b>	015
<b>Provision</b>	011
<b>Ptt Telecom</b>	047
<b>Pye</b>	235,
<b>Quadral</b>	007,010,029,246,249,250,309
<b>Quadro</b>	433,435,444
<b>Quelle</b>	019,040,320
<b>Quiero</b>	173,337
<b>Radiola</b>	125,242
<b>Radix</b>	039,313
<b>Rainbow</b>	009,247
<b>RC</b>	364
<b>RE</b>	096
<b>Rebox</b>	330
<b>Red flower</b>	434
<b>Rediffusion</b>	101
<b>Redpoint</b>	033
<b>Redstar</b>	029,309
<b>Regal</b>	350,433,435
<b>Remoshack</b>	296
<b>Revox</b>	096
<b>RFT</b>	010,103,125,242,244
<b>Ritar</b>	441
<b>Roadmaster</b>	355,375,376,377,378,441
<b>Roadstar</b>	140,435,436,441
<b>Rover</b>	435
<b>Ruefach</b>	094
<b>S-ZWO</b>	332
<b>Sab</b>	350,435
<b>Saba</b>	006,011,014,045,061,064,065,120,127,133,136, 142,143,144,146,250

<b>Sabre</b>	005
<b>Sagem</b>	062,141,173,175,337,409,411,435
<b>Sakura</b>	050,074
<b>Salora</b>	030,100,101,107,274
<b>Samsung</b>	004,027,078,087,140,272,304,353,437
<b>Sanyo</b>	435
<b>Sasa</b>	434
<b>Sat</b>	007,017,036,038
<b>Sat industries</b>	441
<b>Sat+</b>	295,303,435
<b>Satbox</b>	276
<b>Satcom</b>	043,095,106,312,439
<b>Sat control</b>	362,382
<b>Satec</b>	014,045
<b>Sateco</b>	372,439
<b>Satellite</b>	390
<b>Satford</b>	043
<b>Satmaster</b>	043
<b>Satpartner</b>	004,009,011,044,068,083,247,439
<b>Satplus</b>	435
<b>Sat-star</b>	436
<b>Satstation</b>	284
<b>Schäcke</b>	247
<b>Schaub Lorenz</b>	330,430,435,441
<b>Schneider</b>	049,248,250,252,254,309,313,317,318,319,320, 350,435,437,438,441
<b>Schwaiger</b>	013,014,052,054,089,095,137,144,146,147,152, 155,157,168,246,284,295,303,306,312,313,314, 316,317,319,431,432,435,449
<b>Scientific Atlanta Sts</b>	255,256,268
<b>Scs</b>	320
<b>Sedeá</b>	429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439, 440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450
<b>Sedeá electronique</b>	434
<b>Seemann</b>	003,021,033,039
<b>SEG</b>	004,008,029,034,044,095,119,306,309,312,350, 433,435,439,441
<b>Seleco</b>	055,435,439,441
<b>Senyu</b>	438

<b>Septimo</b>	434
<b>Servimat</b>	435,441
<b>Servisat</b>	350,435,441
<b>Sezam</b>	437
<b>Shadowchne</b>	435
<b>Siemens</b>	040,241,295,303
<b>Silva</b>	068,320
<b>SilveCrest</b>	432
<b>Silvercrest</b>	432
<b>Skardin</b>	033
<b>SKR</b>	441
<b>Sky</b>	154,182,190,191,220,221,278,282,283,323
<b>Sky Digital</b>	154
<b>Sky xl</b>	314,350
<b>Skymaster</b>	010,095,148,156,158,159,160,161,162,293,294, 295,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306, 312,315,318,319,441
<b>Skymax</b>	015,125,242
<b>Skypex</b>	320
<b>Skyplus</b>	295,303,306,307,314,431,432,435,441
<b>Skysat</b>	433
<b>Skyvision</b>	055
<b>SL</b>	431
<b>Sm electronic</b>	306
<b>SM electronics</b>	441
<b>Smart</b>	307,313,320,448
<b>SmartVision</b>	463,464,467,468
<b>Solaris</b>	436,443
<b>Sonashi</b>	430
<b>Sony</b>	020,132,140,154
<b>SR</b>	021,065,093
<b>Stab usual</b>	436
<b>Stabo</b>	430
<b>Star com</b>	433
<b>Star sat</b>	436,441
<b>Star track</b>	436
<b>Star Trak</b>	004
<b>Starion</b>	034
<b>Starland</b>	156,318,441
<b>Starring</b>	044
<b>Stella</b>	047

<b>Strong</b>	004,009,029,048,051,081,133,140,141,172,222,228,247,289,295,303,309,324,326,362,371,382,400,435,438,439,440,441
<b>STYLUS</b>	453
<b>Sumida</b>	021
<b>Sun/Moon/Star</b>	184
<b>Sunkai</b>	435,436
<b>Sunny</b>	355,362,376,379,380,381,382,434
<b>Sunsat</b>	441
<b>Sunstar</b>	021,093,107,184,448
<b>Supermax</b>	434
<b>Systemec</b>	295,303
<b>T.V.E.</b>	435
<b>Tae young</b>	439
<b>Tandberg</b>	062,337
<b>Tandy</b>	009
<b>Tantec</b>	005,045,064,069,071,336
<b>Targa</b>	407
<b>Tatung</b>	053,105
<b>Tboston</b>	187,351,365,441,448,457,458,459
<b>TCM</b>	029,085,095,137,153,156,157,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321
<b>Teac/teak</b>	435
<b>Tecatel</b>	424
<b>Technica</b>	435
<b>Technical</b>	435
<b>Techniland</b>	043
<b>Technisat</b>	039,071,103,108,109,125,126,132,242,336,372
<b>Techno</b>	435
<b>Technomate</b>	434
<b>Technosat</b>	437
<b>Techwood</b>	433,435
<b>Teco</b>	021,093
<b>Tecsat</b>	441
<b>Tecsonic</b>	435
<b>Telanor</b>	007
<b>Telasat</b>	095,312
<b>Telca</b>	435
<b>Telcar</b>	412

<b>Tele+1</b>	222,228,267
<b>Teleciel</b>	247
<b>Telecom</b>	047,372
<b>Telefunken</b>	004,045,131,136,137,138,145,250,316,439
<b>Teleka</b>	009,021,027,039,088,247,251
<b>Telemaster</b>	011
<b>Telemax</b>	091
<b>Telesat</b>	095,125,312
<b>Telestar</b>	071,132,242,295,303,336,350,433,435
<b>Telesystem</b>	295,303,350,435,438,441
<b>Teletech</b>	433,435
<b>Televes</b>	005,185,187,188,295,303,330,338,340,362,382,444,448
<b>Telewire</b>	055,307
<b>Telko</b>	441
<b>Telkom</b>	350,383,433
<b>Tempo</b>	375,384,385,386,387
<b>Tensai</b>	441
<b>Termal</b>	350,375,388,389,390,391,392,441
<b>Tesla</b>	435
<b>Tevebox</b>	412
<b>Tevion</b>	029,085,095,137,153,156,157,218,219,295,303,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321
<b>Thomson</b>	005,065,084,131,132,139,140,141,145,173,175,245,249,250,337,441
<b>Thorens</b>	054
<b>Thorn</b>	005,012,014,045,064,066,436
<b>Tioko</b>	052
<b>TMX</b>	437
<b>Tochibo</b>	368
<b>Tofild</b>	350
<b>Tokai</b>	242,388
<b>Tonbury</b>	301,444
<b>Tonna</b>	005,043,055,249
<b>Tonna electr.</b>	434,441
<b>Topfield</b>	331,332,333,419,437
<b>Toshiba</b>	239
<b>TPS</b>	141,175
<b>Traxis</b>	432
<b>Triad</b>	015,036,038,068,113
<b>Triasat</b>	072

<b>Triax</b>	040,071,125,136,140,242,313,327,336,350,433,435,441,448
<b>Trio</b>	306
<b>Tristar</b>	051
<b>Tudi</b>	259
<b>TV max</b>	432
<b>Twinner</b>	338,340,431,441
<b>Twinsat</b>	433
<b>Uec</b>	132,172,324
<b>Ultravox</b>	372
<b>Uniden</b>	114,287
<b>Unisat</b>	021,050,242
<b>United</b>	350,435
<b>Unitor</b>	025,044,243
<b>Universum</b>	040,067,075,079,125,235,241,320,335
<b>Van hunen</b>	320
<b>Variosat</b>	241
<b>Variostat</b>	040
<b>Vector</b>	015,061
<b>Ventana</b>	125,242
<b>Vestel</b>	350,383,393,394,422,429,433,435,442
<b>Vh-sat</b>	320
<b>Via Digital</b>	135,139,231,232
<b>Viasat</b>	110,141
<b>Victory</b>	436
<b>Videoton</b>	435
<b>Visa electr.</b>	440,441
<b>Visionic</b>	429,430,431,432,434,436,437,440,443,444,445,446,447,449
<b>Visiopass</b>	335
<b>Visiosat</b>	044,055,156,163,164,165,166,167,318,432,433,440,441
<b>Viva</b>	244
<b>Vivanco</b>	334,341
<b>Vortec</b>	004,027,078,439
<b>VTech</b>	253
<b>V-Tech</b>	036,038,104,115
<b>Walkvision</b>	435
<b>Wallis</b>	441
<b>Wavelenght</b>	307,436
<b>Way</b>	291
<b>Weiss</b>	431,441

<b>Wela</b>	246
<b>Wella</b>	441
<b>Wellington</b>	435
<b>Weltstar</b>	435
<b>Westminster Cable</b>	260
<b>Westwood</b>	435
<b>Wevasat</b>	005,015
<b>Wewa</b>	005
<b>Windsor</b>	435
<b>Winer</b>	290
<b>Winersat</b>	044
<b>Wisi</b>	005,036,038,039,040,113,116,117,118,241,246,320,441,444,448
<b>Wittenberg</b>	017
<b>Wolsey</b>	082
<b>Woorisat</b>	011
<b>Worldsat</b>	330,350,433,435,448
<b>Xms</b>	306
<b>Xsat</b>	176,249,330
<b>Xtreme</b>	362,382
<b>Yenicag</b>	395,396,397,398
<b>YES</b>	191
<b>Yonsat</b>	380
<b>Yuhsun</b>	410
<b>Yumatu</b>	087,355,389,400,401,402,403
<b>Zehnder</b>	011,029,038,087,089,119,243,253,295,303,306,307,309,314,325,350,433,435
<b>Zenith</b>	190
<b>Zeta Technology</b>	242
<b>zinwell</b>	076
<b>Zirwatel</b>	351
<b>Zodiac</b>	009,247,436

- **LECTEUR DVD**

	DVD	DVR
<b>3 Plus</b>	058	
<b>Accoustic solutions</b>	128	
<b>Aim</b>	133	
<b>Airis</b>	133	
<b>Aiwa</b>	129	
<b>Akai</b>	010,034,064	
<b>Alba</b>	074,130,131,132,133	
<b>Ames</b>	128	
<b>Amstrad</b>	130	
<b>AMW</b>	091	
<b>Apex</b>	132,133,134,135	
<b>Apex digital</b>	133	
<b>Arena</b>	120	120
<b>Aristona</b>	125	
<b>ASDA</b>	204	
<b>A-trend</b>	136	
<b>Avtex</b>	205,206	
<b>Axil</b>	057	
<b>Baze</b>	133	
<b>BBK</b>	075,076,077,078,079,080,081,082,083, 084,085,170,191,192	
<b>Blaupunkt</b>	074	
<b>Blue sky</b>	133	
<b>Brandt</b>	033,118	
<b>Broksonic</b>	137	
<b>Bush</b>	074,097,130,131,132,147	
<b>Black diamond</b>	130	
<b>Celestial</b>	133	
<b>Centrex</b>	133	
<b>Centrum</b>	138,139,140,141	
<b>Cinevision</b>	142	
<b>Classic</b>	128	
<b>Clatronic</b>	133	
<b>CMI</b>	120	120
<b>Conia</b>	133	
<b>Crown</b>	118	

<b>Cybercom</b>	102,103,104,105,106,107,108,109,110, 111,112,114,115,116,117,118,119,120, 121,122,123,124	120
<b>CyberHome</b>	042,068,136	
<b>Cybermaxx</b>	102,103,104,105,106,107,108,109,110, 111,112,114,115,116,117,118,119,120, 121,122,123,124	120
<b>Cytron</b>	102,103,104,105,106,107,108,109,110, 111,112,114,115,116,117,118,119,120, 121,122,123,124	120
<b>Daewoo</b>	070,091,171(DVD),172(DVD),173(DVD)	
<b>Denon</b>	005,036,058	
<b>Denver</b>	131,133	
<b>Desay</b>	048,143,196	
<b>Digired</b>	074	
<b>Digitrex</b>	133	
<b>DIK</b>	114	
<b>Dmtech</b>	144	
<b>Dual</b>	102,103,104,105,107,108,109,110,111, 112,114,115,116,117,118,119,120,128, 130,167	120
<b>DVD 1024</b>	145	
<b>ECG</b>	095	
<b>Elta</b>	146,147,168	
<b>Emerson</b>	142	
<b>Essentiel B</b>	039,063,154,202	
<b>Ferguson</b>	118	
<b>Finlux</b>	142,133	
<b>Fisher</b>	148	
<b>GE</b>	074,132	
<b>Golden Sphere</b>	108	
<b>Goodmans</b>	118,147	
<b>Goldstar</b>	142	
<b>Go-Video</b>	105	
<b>Gradiente</b>	118	
<b>Grandin</b>	133	
<b>Grundig</b>	011,158,169,199	
<b>GVG</b>	096	
<b>Haaz</b>	108,109	
<b>Harman/Kardon</b>	050,150	
<b>H&amp;B</b>	110	

<b>Himage</b>	094	
<b>Hitachi</b>	008,009,025,030,043,127,163	127
<b>Hiteker</b>	133	
<b>HTY</b>	086	
<b>Initial</b>	132	
<b>Innovation</b>	012,013,014,114,116,117,118	
<b>JBL</b>	150	
<b>JVC</b>	002,032,066	
<b>Kawai</b>	174(DVD)	
<b>Kendo</b>	114,120,133	120
<b>Kenwood</b>	005,028,058	
<b>KLH</b>	132	
<b>Konka</b>	175(DVD),176(DVD),177(DVD),178(DVD),	
<b>Koss</b>	118	
<b>Labwave</b>	023	
<b>Lasonic</b>	067,108	
<b>Lecson</b>	151	
<b>Lenox</b>	152	
<b>LG</b>	016,142,153	
<b>Life</b>	012,013,014,116,117,118	
<b>Lifetec</b>	012,013,014,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112,114,115,116,117, 118,119,120,121,122,123,124	120
<b>Limit</b>	108	
<b>Linn</b>	035	
<b>Listo</b>	072,113	
<b>Loewe</b>	011,038,158	
<b>Magnavox</b>	056,089,125,126,157	
<b>Magnum</b>	181,182,185,186	
<b>Marantz</b>	003,038,142,157,158,159	
<b>Matsui</b>	118,133	
<b>Maxim</b>	091	
<b>MBO</b>	154	
<b>Medion</b>	012,013,014,041,102,103,104,105,106, 107,108,109,110,111,112,114,115,116, 117,118,119,120,121,122,123,124,199	120
<b>Metz</b>	009,024,163	
<b>Mico</b>	087,088	
<b>Micromaxx</b>	012,013,014,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112,114,115,116,117, 118,119,120,121,122,123,124	120
<b>Microsoft</b>	155	

<b>Microstar</b>	012,013,014,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112,114,115,116,117, 118,119,120,121,122,123,124	120
<b>Mintek</b>	132	
<b>Mirror</b>	199	
<b>Mitsubishi</b>	007,130	
<b>M&amp;S</b>	193	
<b>MTC</b>	073	
<b>Mustek</b>	069,071,128	
<b>NAD</b>	027,142,162	
<b>Nakamichi</b>	156	
<b>NBC</b>	201,133,203	
<b>Noname</b>	045	
<b>Norcent</b>	093	
<b>Nortek</b>	091	
<b>Onkyo</b>	015,029,065,149	
<b>Optimus</b>	059	
<b>Orion</b>	137	
<b>Oritron</b>	118	
<b>Pacific</b>	114	
<b>Palsonic</b>	133	
<b>Panasonic</b>	005,006,017,022,036,051,054,055,058	
<b>Panda</b>	074,090	
<b>Philco</b>	053	
<b>Philips</b>	003,011,038,040,047,052,125,126,157, 158,159,209	125, 126
<b>Philips magnavox</b>	157,158,159	
<b>Pioneer</b>	009,024,026,059,062,163	
<b>Praline</b>	199,133	
<b>Prism</b>	104	
<b>PR02</b>	102,103,104,105,106,107,108,109,110, 111,112,114,115,116,117,118,119,120, 121,122,123,124	120
<b>Proline</b>	118	
<b>Proscan</b>	155	
<b>Prosonic</b>	160,161	
<b>Pye</b>	125	
<b>RCA</b>	,097,132,134,155	
<b>Rec</b>	058	
<b>Regal</b>	179(DVD)	
<b>Reoc</b>	108	

<b>REX</b>	138	
<b>Rowa</b>	074	
<b>RTL</b>	120	120
<b>Saba</b>	033,118	
<b>Salora</b>	142	
<b>Sampo</b>	108	
<b>Samsung</b>	008,030,058,105,208	
<b>Sanyo</b>	092,148	
<b>Schneider</b>	014,114,118,125,130,144,161	
<b>Scott</b>	133	
<b>SEG</b>	108,130	
<b>Shanghai</b>	133	
<b>Sharp</b>	012,013,116,162	
<b>Sherwood</b>	044,074	
<b>Shinco</b>	074,132	
<b>Shinsonic</b>	132	
<b>Siltex</b>	076	
<b>Silvercrest</b>	184,195	
<b>Sistemas</b>	133	
<b>Skymaster</b>	098,099,100,101,128,147	
<b>Sm electronic</b>	128,147	
<b>Sony</b>	004,031,046,060,207	
<b>Strong</b>	091	
<b>SVA</b>	074,133	
<b>Sunsui</b>	137	
<b>Supervision</b>	147	
<b>Sylvania</b>	106	
<b>Targa</b>	184,194,197,198,199,200	
<b>TCM</b>	012,013,014,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112,114,115,116,117, 118,119,120,121,122,123,124,180,184	120
<b>Teac</b>	074,108,132,163	
<b>Technics</b>	005,036,037,058,155	
<b>Tevion</b>	012,013,014,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112,114,115,116,117, 118,119,120,121,122,123,124,183,187, 188,189,190,199	120
<b>Techwood</b>	162	
<b>Theta digital</b>	163	
<b>Tboston</b>	057	
<b>Thomson</b>	001,033,155	
<b>Toshiba</b>	003,049,137,157	

<b>Transonic</b>	133	
<b>United</b>	164,165,133	
<b>Universum</b>	130	
<b>Vestel</b>	179(DVD)	
<b>Walkvision</b>	074	
<b>Wharfedale</b>	151,199	
<b>Xbox</b>	155	
<b>Xenius</b>	115,118	
<b>Yamada</b>	199	
<b>Yamaha</b>	005,036,058,061,125,126	125, 126
<b>Yamakawa</b>	166	
<b>Ykumo</b>	199	
<b>Zenith</b>	142	
<b>Autres</b>	018,019,020,021	

Essentiel





Testé dans nos laboratoires

\*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



## Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

