

## I. Nous vous félicitons pour l'achat d'une carafe BRITA® combinée à la cartouche filtrante MAXTRA !

Nous sommes heureux que vous ayez été séduit par la qualité BRITA, qui vous garantit une eau filtrée plus claire et au goût agréable.

### Votre carafe filtrante BRITA vous offre de nombreux avantages

#### L'eau filtrée BRITA

- améliore le goût des boissons chaudes et froides.
- est économique et pratique.
- prolonge la durée d'utilisation des appareils ménagers en limitant leur entartrage.
- est idéale pour cuisiner sainement.
- développe l'arôme de votre thé et de votre café en leur conférant une meilleure saveur.

### MAXTRA est à la base d'une eau filtrée plus claire et au goût agréable

#### La technologie de filtration MAXTRA

- réduit la teneur en calcaire et celle en substances qui altèrent les caractéristiques olfactives et gustatives de l'eau, comme le chlore, pour restituer le goût naturel.
  - absorbe de façon permanente des métaux tels que le plomb et le cuivre.
- grâce au MicroporeFilter (filtre microporeux) naturel et au puissant ProtectFilter (filtre protecteur).

#### MAXTRA FlowControl : filtration parfaite


MAXTRA FlowControl garantit une filtration parfaite qui donne les meilleurs résultats grâce à la combinaison idéale de la cartouche MAXTRA et de l'entonnoir de la carafe BRITA.

#### Durée d'utilisation de la cartouche MAXTRA

La durée d'utilisation de la cartouche MAXTRA dépend de la qualité de l'eau locale, en particulier de sa dureté.

La cartouche MAXTRA filtrera jusqu'à 100 litres dans une zone à eau dure (12° et 14,5° selon le standard allemand).

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de changer votre cartouche MAXTRA toutes les quatre semaines. La carafe BRITA est munie d'un indicateur qui vous rappelle le prochain remplacement de la cartouche.



## II. La qualité dès le début

Pour obtenir les meilleurs résultats avec votre carafe filtrante BRITA, nous vous prions de bien vouloir respecter les indications suivantes.

### 1 Instructions de nettoyage pour la nouvelle carafe filtrante BRITA avant la première mise en service et à chaque remplacement de cartouche

#### Entonnoir et carafe

La carafe filtrante convient au lave-vaisselle (max. 50 °C).

#### Couvercle avec BRITA Meter

Avant de laver le couvercle dans le lave-vaisselle, veuillez en retirer le BRITA Meter.


Ne mettez pas le BRITA Meter dans le lave-vaisselle. Lavez à la main le BRITA Meter retiré.

#### Couvercle avec BRITA Memo et BRITA Calendar

Ne mettez pas le couvercle dans le lave-vaisselle. Lavez-le à la main.

#### Filtre à eau BRITA avec robinet (Optimax)

Faites passer de l'eau chaude à travers le robinet et essuyez-le à l'intérieur avec un coton-tige ou un objet similaire. Vous pouvez facilement démonter le robinet en dévissant l'unité située sous le levier, puis laver les différents éléments.



**CONSEIL** Utilisez de préférence des nettoyants doux et évitez les produits abrasifs. Pour détartrer le couvercle et le BRITA Meter, utilisez un détartrant ménager courant à base d'acide citrique.

### 2 Préparation de la cartouche MAXTRA

Remplissez d'eau froide la verseuse lavée.

Enlevez l'enveloppe protectrice de la cartouche MAXTRA (nota : l'éventuelle humidité de la cartouche MAXTRA provient de la stérilisation à la vapeur).

Plongez la cartouche MAXTRA dans l'eau et agitez-la doucement jusqu'à ce que toutes les bulles d'air se soient échappées.

Sortez la cartouche MAXTRA de l'entonnoir et jetez l'eau.



### 3 Insertion de la cartouche MAXTRA

Introduisez l'entonnoir dans la carafe.

Placez la cartouche dans l'entonnoir et poussez-la vers le fond jusqu'à ce qu'elle s'emboîte correctement.



### 4 Remplissage de la carafe filtrante BRITA

La méthode de remplissage dépend des caractéristiques du couvercle du modèle de carafe filtrante BRITA utilisé.

L'eau dans l'entonnoir est automatiquement filtrée et coule dans la carafe.

Types de couvercle

#### Carafe filtrante BRITA avec couvercle à clapet de remplissage automatique

Si votre carafe filtrante BRITA est équipée d'un BRITA Meter retournez le couvercle et mettez le BRITA Meter. Placez le crochet sous le bouton «START» dans son logement. Inclinez le BRITA Meter vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'emboîte correctement.



Accrochez le couvercle dans son support et abaissez-le vers la poignée.



Remplissez votre carafe filtrante BRITA d'eau froide directement sous le robinet.

Le flux d'eau fait agir le clapet du couvercle.

Le clapet se ferme quand le niveau de remplissage maximal a été atteint.



#### Carafe filtrante BRITA avec couvercle à clapet de remplissage manuel

Appuyez doucement le couvercle contre la carafe jusqu'à ce qu'il soit en place.

Ouvrez le clapet et mettez la carafe sous le robinet.

Remplissez la carafe filtrante BRITA d'eau froide directement sous le robinet.



#### Carafe filtrante BRITA avec couvercle sans clapet

Enlevez le couvercle et remplissez l'entonnoir avec de l'eau froide du robinet.

Appuyez doucement le couvercle contre la carafe jusqu'à ce qu'il soit en place.



### 5 Activation de la cartouche MAXTRA

Activez la cartouche MAXTRA avec deux remplissages. Jetez l'eau des deux premières filtrations ou utilisez-la pour les plantes.

La cartouche MAXTRA est prête à l'emploi au troisième remplissage – elle vous fournira de l'eau filtrée BRITA plus claire et au goût agréable.

En cas de libération de particules de charbon, veuillez rincer l'entonnoir puis réintroduire la cartouche. Pour plus d'informations sur les particules de charbon, veuillez vous reporter au paragraphe «Traces naturelles» de la section «Important».



### 6 Réglage de l'indicateur de changement de cartouche

Votre indicateur de changement de cartouche BRITA vous signalera quand il sera temps de remplacer la cartouche MAXTRA. L'indicateur se trouve sur le couvercle de la carafe filtrante BRITA.

BRITA vous recommande de remplacer la cartouche MAXTRA au moins toutes les quatre semaines (30 jours) pour bénéficier d'une filtration optimale.


Types

#### Carafe filtrante BRITA avec BRITA Meter

Savourez jour après jour une eau filtrée BRITA plus claire et au goût agréable grâce au BRITA Meter intelligent – exclusivement développé pour MAXTRA. Le BRITA Meter contrôle la performance de filtration et vous indique la durée de vie restante de la cartouche. Sa triple mesure électronique porte sur : la dureté de votre eau, le volume consommé et le temps écoulé.



Après avoir activé la cartouche MAXTRA, veuillez enlever le film protecteur de l'afficheur BRITA Meter et appuyer sur le bouton «START» pendant environ six secondes, jusqu'à ce que les quatre apparaissent et que l'indication «O.K.» clignote.



Tant que l'indication «O.K.» reste affichée, la cartouche MAXTRA assure une filtration optimale.

Le pourcentage dans chaque barre affichée indique la capacité restante de la cartouche MAXTRA.

Le processus de filtration est signalé par des gouttes d'eau clignotantes qui tombent.

Quand le symbole «NEW» s'affiche, vous devez changer la cartouche MAXTRA.



### Carafe filtrante BRITA avec Memo

BRITA Memo vous rappelle le changement de la cartouche MAXTRA toutes les quatre semaines (30 jours).

Après avoir activé la cartouche MAXTRA, veuillez enlever le film protecteur de l'afficheur Memo et appuyer sur le bouton « START » jusqu'à ce que les quatre barres apparaissent et clignotent deux fois. Un petit point clignotant au coin inférieur droit de l'affichage signale que BRITA Memo fonctionne.

Chaque barre représente environ une semaine. La durée d'utilisation recommandée de la cartouche MAXTRA est de quatre semaines (30 jours), soit quatre barres ou 100 %. A la fin de chaque semaine, une barre disparaît pour indiquer la durée d'utilisation restante de la cartouche MAXTRA.

Remplacez la cartouche quand les quatre barres auront disparu et qu'une flèche commencera à clignoter.




### Carafe filtrante BRITA avec Calendar

BRITA Calendar vous indique la date du prochain changement de cartouche.

Après avoir activé la cartouche MAXTRA, réglez la date du prochain remplacement avec BRITA Calendar.

Le champ à gauche indique le jour, celui à droite le mois. Tournez les deux molettes à gauche ou à droite pour régler la date du prochain changement de la cartouche MAXTRA.


Si vous ne pouvez régler le jour souhaité, tournez simplement la molette gauche sur le nombre suivant.



## 7 Remplacement de la cartouche MAXTRA

Tirez l'anneau situé sur le dessus de la cartouche MAXTRA.

Réalisez les opérations 1 à 6 indiquées au chapitre «La qualité dès le début».



CONSEIL

Lavez la carafe filtrante BRITA après chaque remplacement de cartouche MAXTRA. Réalisez les opérations 1 à 6 indiquées au chapitre «La qualité dès le début».

### Conditions d'utilisation idéales

N'exposez pas la carafe filtrante BRITA directement aux rayons du soleil. Tenez la carafe filtrante BRITA à l'écart d'éléments chauffants, par ex. four, machine à café. Nous vous recommandons de conserver la carafe filtrante BRITA dans un endroit frais et à l'ombre.

L'eau filtrée BRITA est un produit périssable destiné à la consommation humaine. C'est pourquoi nous vous conseillons de consommer l'eau filtrée en un jour ou deux.

Assurez-vous de disposer d'une cartouche MAXTRA de recharge. BRITA vous recommande de conserver les cartouches MAXTRA dans l'emballage original au frais et au sec.

Pendant la durée d'utilisation de la carafe filtrante BRITA, le couvercle et le clapet de remplissage automatique peuvent s'enterrer. Cela est dû au contact avec de l'eau non filtrée et à la dureté (teneur en calcaire). BRITA vous recommande de nettoyer et de détartrer régulièrement le couvercle, BRITA Meter et le clapet de remplissage automatique en utilisant un nettoyeur ménager courant à base d'acide citrique.

Si vous ne vous servez pas du filtre à eau BRITA pendant un certain temps (par ex. pendant les vacances), BRITA vous recommande de sortir la cartouche MAXTRA, de jeter l'eau restée dans la carafe filtrante BRITA et de remettre la cartouche MAXTRA en place, sans la fixer. Avant de réutiliser la carafe filtrante BRITA, sortez la cartouche MAXTRA et répétez les opérations 1 à 5 indiquées au chapitre «La qualité dès le début».

Si la carafe filtrante BRITA a été en contact avec des aliments qui laissent des taches (par exemple ketchup, moutarde), lavez-le. Veillez à ne pas laver la carafe filtrante avec de la vaisselle comportant des restes de nourriture susceptibles de tacher si vous souhaitez le mettre dans le lave-vaisselle. Vous éviterez ainsi une décoloration de la carafe BRITA.

Si votre produit est un Optimax et si vous remarquez de l'eau entre le bloc robinet et le corps du réservoir, serrez tout simplement l'écrou hexagonal à l'intérieur du réservoir.

### Performance optimale avec de l'eau du robinet froide

Pour obtenir les meilleurs résultats de filtration, filtrez seulement de l'eau du robinet froide avec MAXTRA.

### Si nécessaire, filtrez d'abord l'eau puis faites-la bouillir

Les carafes filtrantes BRITA sont exclusivement conçues pour être utilisées avec de l'eau du robinet traitée par les services municipaux (nota : cette eau fait l'objet d'un contrôle constant et sa qualité est conforme aux dispositions légales) ou provenant de sources privées dont la qualité potable est attestée. Si les autorités sanitaires donnaient l'instruction de faire bouillir l'eau, vous devriez également faire bouillir l'eau filtrée BRITA. A la levée de cette mesure, nettoyez bien tout la carafe filtrante BRITA et insérez une nouvelle cartouche MAXTRA dans l'entonnoir.

Pour certains groupes de consommateurs (notamment ceux qui

souffrent de déficiences immunitaires et les bébés), il est recommandé de toujours faire bouillir l'eau du robinet. Il en va de même pour l'eau filtrée BRITA. Quelle que soit l'eau utilisée, vous devriez toujours utiliser des ustensiles en acier inoxydable ou des bouilloires à résistance recouverte. Cette règle s'applique en particulier aux personnes sensibles au nickel.

### L'hygiène vaut de l'or

Pour des raisons d'hygiène, la matière filtrante de la cartouche MAXTRA fait l'objet d'un traitement spécial à l'argent. Une faible quantité d'argent peut se retrouver dans l'eau. Cette quantité se situe dans les limites prévues par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

### Etes-vous sensible au potassium ?

La teneur en potassium peut légèrement augmenter pendant la filtration. Mais un litre d'eau filtrée BRITA contient moins de potassium que, par exemple, une pomme. Si vous souffrez des reins ou devez suivre un régime pauvre en potassium, nous vous recommandons de consulter un médecin avant d'utiliser la carafe filtrante BRITA.

### Traces naturelles

Comme tout produit naturel, le BRITA MicroporeFilter (filtre microporeux) présente des caractéristiques variables. Cela peut se traduire par la libération d'une faible quantité de particules de charbon dans l'eau filtrée, qui forment alors des grains noirs. Ces particules n'affectent pas la santé. En cas d'ingestion, elles quittent le corps sans altération, par les voies naturelles. Si vous constatez des particules de charbon, BRITA vous recommande de rincer la cartouche plusieurs fois jusqu'à ce que les grains noirs disparaissent.

### Elimination correcte du BRITA Meter et du BRITA Memo

Les indicateurs BRITA Meter et BRITA Memo présentent une durée d'utilisation approximative de cinq ans. Lorsqu'ils arrivent en fin de vie, prenez soin de respecter toutes les prescriptions et réglementations applicables en matière de mise au rebut.

Retirez l'indicateur BRITA Meter usé en procédant comme au point 1 du chapitre «La qualité dès le début».

Pour enlever l'indicateur BRITA Memo usé, placez un tournevis dans l'encoche à côté du BRITA Memo et retirez celui-ci en faisant levier. Veillez à seulement retirer le BRITA Memo pour le mettre au rebut.



### Exclusion de responsabilité

La société BRITA se voit contrainte de décliner toute responsabilité pour tous dommages résultant d'un non-respect des présentes instructions d'emploi.

## Plus de 40 ans d'expérience sont une garantie de qualité

Cela fait plus de 40 ans que le nom «BRITA» évoque des innovations continues et une haute qualité dans le domaine de la filtration de l'eau. Les produits BRITA font l'objet de sévères contrôles internes et externes pour garantir le respect des normes de qualité. Le célèbre et indépendant organisme TÜV SÜD vérifie régulièrement la qualité de nos filtres à eau ménagers et cartouches. TÜV SÜD certifie la qualité alimentaire des carafes filtrantes BRITA et de la cartouche MAXTRA selon les prescriptions allemandes et européennes.



## Satisfait ou remboursé : la garantie BRITA

BRITA est convaincu que ses produits se conforment en tous points à vos exigences de qualité et de performance. S'il devait arriver que vous ne soyez pas complètement satisfait d'un de ses produits, BRITA vous le rembourserait dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat. Renvoyez la carafe filtrante avec votre ticket de caisse, vos raisons, votre nom, votre numéro de téléphone et vos coordonnées complètes au Service Consommateurs BRITA du pays où vous avez acheté la carafe filtrante. Vous trouverez l'adresse correspondante à la fin du manuel. Attention : la garantie de 30 jours ne vaut pas pour les cartouches filtrantes.



## Recyclage BRITA : par respect pour l'environnement

Les cartouches MAXTRA saturées sont 100% recyclables.

Pour votre confort, BRITA met en œuvre un programme de recyclage complet à travers son réseau de distribution. Afin de limiter l'impact de ses produits sur l'environnement, BRITA garantit une réutilisation étendue et minutieuse de toutes les matières de base.



Pour obtenir plus d'informations sur le recyclage BRITA, veuillez consulter le site Internet [www.brita.net](http://www.brita.net) ou contacter le service clientèle de BRITA. Vous trouverez l'adresse correspondante à la fin du manuel.

## L'assistance téléphonique de BRITA est à votre écoute

Avez-vous des questions sur votre produit BRITA ? Ou sur la filtration de l'eau ? Alors appelez-nous ! Le numéro de téléphone correspondant figure à côté de l'abréviation de votre pays.

## Le meilleur côté de l'eau : [www.brita.net](http://www.brita.net)

Cherchez-vous un revendeur de produits BRITA près de chez vous ? Avez-vous besoin d'informations complémentaires sur des produits BRITA ? Ou sur l'entreprise même ? Souhaitez-vous bénéficier de nos nombreux services ? Vous trouverez des informations actuelles, des conseils de consommation, des jeux-concours, de délicieuses recettes de café et de thé 24 heures sur [www.brita.net](http://www.brita.net).

