

 **bigben**<sup>®</sup>  
interactive


**Wii Dual Non Contact Charge Base**

**Model NO.: BB3155**

**Input: 12V $\overline{\text{---}}$ 500mA**

**Inductive Output**

**Exclusively designed for use with  
Bigben Wii Remote Inductive Battery**



**Dual Inductive Charger and Inductive battery pack for Wiimote**

**Double Chargeur et pack de batteries à Induction pour manette de jeu Wii™**

**Dual-Ladestation inklusive Induktions-Akkus für Wii™ Fernbedienung**

**Dubbele inductielader en pakket inductiebatterijen voor Wii™-afstandsbediening**

**Doppio caricatore e pacco batterie a induzione per controller Wii™**

**Doble Cargador y pack de baterías de Inducción para mando Wii™**

**Carregador duplo e conjunto de baterias de Indução para manete do jogo Wii™**

# Double Chargeur et pack de batteries à Induction pour manette de jeu Wii™


## Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du Double Chargeur et de son pack de batteries à Induction pour manette de jeu Wii™. Merci de bien vouloir lire ce manuel d'instructions avant toute utilisation.


### Caractéristique :

- 1) Technologie de charge à Induction. Idéal pour recharger vos batteries pour vos manettes de jeu Wii™.
- 2) Sans connecteur métallique, sans câble, vous pouvez recharger vos batteries avec votre protection en silicone.
- 3) Circuit de protection de haute qualité prévenant de toute surchauffe ou l'utilisation de mauvaise batterie.
- 4) Circuit de contrôle détectant si une batterie non rechargeable est placée sur le chargeur.
- 5) Indication de charge indiquant l'état de la charge de façon clair.
- 6) Adaptateur secteur non requis, utilise l'alimentation secteur de la console.


### Configuration:



Câble d'alimentation en T




Pack de Batteries à Induction



Emplacement de charge

### Utilisation :

- 1) Brancher le câble d'alimentation en T (fourni) au double chargeur. Connecter l'autre extrémité du câble entre votre console Wii™ et son alimentation secteur.
- 2) Brancher votre adaptateur secteur de votre console à une prise électrique. Mettre l'interrupteur d'alimentation de votre double chargeur sur la position ON.
- 3) Une lumière rouge apparaîtra.
- 4) Placer votre manette de jeu Wii™ intégrant votre batterie à Induction sur la zone de charge. La couleur de la LED deviendra alors verte et clignotera tout le long de la charge. Vous pouvez recharger votre batterie avec ou sans votre manette de jeu Wii™.
- 5) Le clignotement de la LED s'arrêtera lorsque votre batterie sera pleinement chargée.



## **Avertissement :**

La charge ne pourra s'effectuer dans les conditions suivantes :

- 1) La batterie à Induction n'est pas placée correctement ou se situe en dehors de la zone de charge.
- 2) Une batterie non rechargeable ou qui n'est pas à technologie à Induction (batterie fournie) est placée sur le chargeur. L'indication de couleur de la LED est rouge pour indiquer que le chargeur n'est pas en cours de charge. Il devient vert et clignote lorsque débute la charge de votre batterie à Induction.
- 3) Durant la charge, le chargeur peut chauffer. Il s'agit d'un fonctionnement normal du produit.  
En cas de surchauffe anormal, veuillez prendre contact avec le service de Hotline.