


TIME SETTING



SET



GO




A: Position normale de la couronne
C: Position de réglage de l'heure
 Pour régler l'heure, tirer la couronne jusqu'en position **C** et la tourner dans le sens désiré. Terminer en repoussant la couronne dans la position **A**.


DATE OR DAY SETTING



SET



GO



Pour régler la date, tirer la couronne jusqu'en position **B** et la tourner dans le sens anti-horaire. Terminer en repoussant la couronne dans la position **A**.