

# Utiliser le GPS


**1.1 Consignes et préparation  
pour utiliser le GPS**

**1.2 Utiliser TomTom NAVIGATOR**



## 1.1 Consignes et préparation pour utiliser le GPS

- N'opérez pas le système GPS pendant la conduite.
- L'itinéraire GPS est seulement une aide à la conduite. Il ne doit pas affecter votre comportement au volant.
- Veuillez utiliser le système GPS avec précaution. Les utilisateurs seront responsables de tous dommages résultant d'une utilisation négligente du système.
- Lors de l'utilisation dans un véhicule, veuillez utiliser le support de voiture pour monter le Pocket PC fermement en place. Veuillez éviter les zones indiquées dans le diagramme suivant :



1. Ne le placez où il peut bloquer la vision du conducteur.
  2. Ne le placez pas aux emplacements des airbags.
  3. Ne le placez où que ce soit dans la voiture sans le fixer dans le support.
  4. Ne le placez pas dans la zone de déploiement des airbags.
- Le signal GPS ne peut pas passer au travers d'objets solides non transparents. La réception du signal peut être affectée du fait d'obstructions comme les grands immeubles, les tunnels, les ponts, les forêts, le mauvais temps (jours pluvieux ou nuageux), etc.

- La réception du signal peut être affectée par des obstructions comme les grands immeubles, les tunnels, les ponts, les forêts, le temps (jours pluvieux ou nuageux), etc. Si le pare-brise du véhicule contient du métal, le signal GPS n'aura pas de difficulté à passer. Pour une meilleure réception du signal, essayez de connecter votre appareil à une antenne GPS externe.
- Le système GPS (Global Positioning System) est développé et exploité par le ministère américain de la défense. Le ministère est responsable de la précision et de la maintenance du système. Toute modification apportée par le ministère peut affecter la précision et la fonction du système GPS.
- Les produits de communication sans fil (tels que les téléphones portables ou les appareils détecteurs de radar) peuvent interférer avec le signal satellite résultant en une réception instable du signal.
- Veuillez ne pas laisser votre Pocket PC dans le véhicule et exposé à la lumière directe du soleil pour éviter une surchauffe de la batterie qui pourrait endommager l'appareil ou poser un risque pour le véhicule.
- Lorsque le système GPS est activé, veuillez ne pas couvrir la zone de l'antenne avec votre main ou tout autre objet.

## 1.2 Utiliser TomTom NAVIGATOR

**TomTom NAVIGATOR** est un logiciel de navigation GPS qui fournit des instructions d'itinéraire claires et des instructions vocales pour vous guider sur votre trajet, selon l'adresse de destination que vous avez spécifiée, un contact que vous avez sélectionné, un point d'intérêt, etc. Il donne plusieurs choix d'itinéraire parmi lesquels choisir lorsque vous planifiez votre trajet à l'avance. Les lieux que vous visitez souvent peuvent être ajoutés comme favoris.

Avant de commencer un trajet, utilisez le navigateur de carte pour vous familiariser avec l'itinéraire. La Planification avancée est également une des fonctions sympas, qui permet de trouver d'abord quel est l'itinéraire le plus rapide ou le plus court pour un voyage. D'autres fonctions comprennent le calcul d'itinéraire alternatif, la planification d'itinéraire, et plus encore.

### **Pour ouvrir TomTom NAVIGATOR**

Votre appareil est livré avec le GPS et TomTom NAVIGATOR préinstallé. Pour lancer TomTom NAVIGATOR :

- Appuyez sur **Démarrer > Programmes > TomTom NAVIGATOR** ; ou
- Appuyez sur l'icône TomTom sur l'écran Aujourd'hui.

Cette section donne les informations de bases pour commencer à utiliser la navigation GPS. Vous pouvez également consulter le bref tutoriel du programme TomTom NAVIGATOR pour commencer. Pour plus d'informations sur les fonctions de NAVIGATOR, consultez le manuel du logiciel sur le CD de mise en route.

### **Configurer TomTom NAVIGATOR**

Lors de la première utilisation de TomTom NAVIGATOR, un assistant d'installation s'ouvre et vous pose quelques questions pour configurer TomTom NAVIGATOR. Répondez à chaque question en appuyant sur votre réponse souhaitée sur l'écran.

### **Installer une carte**

Si le produit que vous avez acheté est le **HTC P3600**, un assistant de téléchargement s'ouvre sur votre appareil à la fin de l'assistant d'installation. L'assistant de téléchargement permet de télécharger une carte de votre choix gratuitement. Après la fin du téléchargement, la carte est automatiquement ajoutée à TomTom NAVIGATOR

## Pour déterminer votre position actuelle

Vous devez vous trouver en plein air avec votre appareil pour que le récepteur GPS intégré puisse déterminer votre position. La première fois que vous démarrez NAVIGATOR, jusqu'à 5 minutes peuvent être nécessaires pour trouver votre position actuelle. Si plus de 5 minutes sont nécessaires, assurez-vous que vous êtes à l'extérieur, sans grands bâtiments ou grands arbres autour de vous. À l'avenir, votre position sera trouvée beaucoup plus rapidement, normalement en quelques secondes.

## Écran de navigation

Après la fin de l'assistant d'installation et de l'assistant de téléchargement, NAVIGATOR affiche l'**écran de navigation**. L'écran de navigation s'affiche en noir et blanc jusqu'à ce que le récepteur GPS localise votre position actuelle. Ceci fait, l'écran de navigation s'affiche en couleur et affiche votre position sur la carte.



- 1 Appuyez pour un zoom avant dans votre position actuelle.
- 2 Affiche le nom de la route principale suivante ou les informations de panneau routier, le cas échéant.
- 3 Appuyez pour un zoom arrière dans votre position actuelle.
- 4 Indique votre position actuelle.
- 5 Affiche une flèche qui indique la direction à suivre et affiche la distance de votre position actuelle jusqu'au prochain virage de la route. Vous pouvez également appuyer cette zone pour répéter la dernière instruction vocale et ajuster le volume.
- 6 Affiche le nom de la prochaine rue dans laquelle tourner.
- 7 Affiche des informations concernant votre trajet et la puissance du signal GPS. Appuyez sur cette zone pour afficher un résumé de l'itinéraire.

## Menu principal

Appuyez n'importe où sur la carte dans l'écran de navigation pour ouvrir le **Menu principal**. Le Menu principal a trois écrans d'icônes. Appuyez sur l'icône **Suivant** (▶) pour passer d'un écran du menu à un autre.

- **Naviguer vers.** Permet de sélectionner une destination.
- **Rechercher un itinéraire bis.** Calcule un itinéraire alternatif si vous souhaitez éviter certains secteurs.
- **TomTom Traffic.** Bascule entre l'activation et la désactivation des informations routières. (Ce service est payant).
- **Ajouter aux favoris.** Permet d'ajouter vos lieux fréquemment visités dans vos favoris.
- **Modifier les préférences.** Ouvre le menu Préférences dans lequel vous pouvez personnaliser les paramètres.
- **Planification avancée.** Permet de planifier les voyages à l'avance en sélectionnant un point de départ et une destination. Cela permet de déterminer la durée d'un trajet et l'itinéraire du trajet.
- **Explorer carte.** Ouvre le navigateur de carte dans lequel vous pouvez visualiser la carte entière.
- **Effacer itinéraire.** Supprime l'itinéraire actuel.
- **Afficher itinéraire.** Affiche l'itinéraire en détail.
- **Planification d'itinéraires.** Permet de planifier un trajet avec plus d'arrêt que votre destination finale.
- **TomTom Weather.** Donne les conditions météorologiques mise à jour sur un lieu.
- **Services TomTom PLUS.** Fournit des services supplémentaires auxquels vous pouvez vous abonner et permet de télécharger des cartes et des voix sur votre appareil après les avoir achetées.
- **Appeler.** Permet de rechercher des numéros de téléphone des lieux qui sont catégorisés dans les points d'intérêt.
- **Tour guidé.** Permet de choisir une fonction et d'afficher un tour guidé sur l'utilisation de la fonction.



- **Quitter l'application.** Ferme TomTom NAVIGATOR et termine la navigation GPS.

## Sélectionner une destination

Lorsque vous appuyez sur **Naviguer vers** sur le menu principal, vous avez plusieurs options pour définir votre destination. Appuyez sur l'icône **Suivant** (▶) pour parcourir les différents types de destinations.

Certaines des destinations habituelles vers lesquelles vous pouvez souhaiter aller comprennent les suivantes :

- **Base.** Votre base de départ. Vous devez d'abord spécifier votre adresse de Base dans les Préférences.
- **Favori.** Un endroit que vous visitez souvent et que vous créez comme favori. Pour plus d'informations, voir « Favoris ».
- **Adresse.** Une adresse avec la rue et le numéro de rue, ou un lieu dans la ville, dans les limites d'un code postal ou une intersection.
- **Destination récente.** Un lieu que vous avez récemment visité.
- **Point d'Intérêt.** Des endroits utiles, tels que les restaurants, les stations d'essence, etc.
- **Point sur la carte.** Un lieu sur la carte qui est affichée par le navigateur de carte.
- **Contact.** L'adresse d'un contact sélectionné qui est stockée sur votre appareil.



## 40 Utiliser le GPS

Après que vous avez défini votre destination, NAVIGATOR vous demande si vous devez arriver à une heure particulière. Après que vous appuyez sur **OUI** et entrez une heure d'arrivée, NAVIGATOR vous indique si vous arriverez à l'heure ou non.

NAVIGATOR calcule alors l'itinéraire et affiche le récapitulatif de l'itinéraire :



Appuyez sur **Terminé**. NAVIGATOR affiche alors à nouveau l'écran de navigation et commence à vous guider vers votre destination avec des instructions vocales et des instructions visuelles.

### Remarques

- Appuyez sur **Détails** sur l'écran de récapitulatif de l'itinéraire ou appuyez sur **Itinéraire** sur le menu principal pour afficher l'itinéraire sur le navigateur de carte, afficher une démo de l'itinéraire, etc.
- Après la planification d'un itinéraire, vous pouvez modifier quelque chose sur l'itinéraire pour éviter des travaux, éviter une partie de route ou vous arrêter à un autre lieu en chemin. Pour changer l'itinéraire, appuyez sur **Rechercher itinéraire bis** sur le menu principal, puis choisissez comment vous souhaitez recalculer l'itinéraire, par exemple **Éviter travaux**, **Passer par** (une autre route), **Minimiser délais**, etc.

### Favoris

**Favoris** sont les lieux que vous visitez souvent. Vous pouvez créer des favoris afin de ne pas avoir à entrer l'adresse à chaque fois que vous voulez vous y rendre.

#### Pour créer un favori

1. Appuyez sur l'écran de navigation pour ouvrir le menu principal.



2. Appuyez sur **Ajouter aux Favoris**.
3. Vous pouvez alors sélectionner un des emplacements suivants comme favori : **Base, Adresse, Destination récente** ou **Point d'intérêt**.
4. Entrez le nom par défaut ou entrez un nom pour le favori.
5. Appuyez sur **Terminé**.

### Pour naviguer à un favori

1. Appuyez sur l'écran de navigation pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur **Naviguer vers**, puis appuyez sur **Favori**.
3. Sélectionnez un favori dans la liste. NAVIGATOR calcule alors l'itinéraire pour vous.
4. Après le calcul de l'itinéraire, appuyez sur **Terminé**.

NAVIGATOR commence immédiatement à vous guider vers votre destination avec des instructions vocales et des instructions visuelles à l'écran.

### Pour renommer supprimer un favori

1. Appuyez sur l'écran de navigation pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur **Modifier les préférences**.
3. Appuyez sur l'icône **Suivant** (▶) puis appuyez sur **Gérer les Favoris**.
4. Appuyez sur le favori que vous souhaitez renommer ou supprimer.
5. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour changer le nom d'un favori, appuyez sur **Renommer**. Changez le nom et appuyez sur **Terminé**.
  - Appuyez sur **Supprimer**, puis appuyez sur **OUI** pour confirmer que vous souhaitez le supprimer.
6. Appuyez sur **Terminé**.


### Points d'intérêt (PI)

Les **Points d'intérêt** ou PI sont des lieux utiles, tels que les stations service, les restaurants, les hôtels, les parkings, et plus encore.

NAVIGATOR groupe les points d'intérêt en zones et catégories. Lorsque vous sélectionnez une destination ou créez un favori, vous êtes toujours invité à sélectionner d'abord une zone et une catégorie, puis à choisir un point d'intérêt.

## 42 Utiliser le GPS

Les points d'intérêt les plus connus sont inclus avec la carte que vous utilisez actuellement sur NAVIGATOR. Vous pouvez ajouter d'autres points d'intérêt, si vous le souhaitez.



Points d'intérêt



Catégories de PI

### Pour ajouter point d'intérêt

1. Appuyez sur l'écran de navigation pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur **Modifier les préférences > Gérer les Favoris**.
3. Avant d'ajouter un PI, vous devez d'abord créer une catégorie. Vous ne pouvez ajouter un PI que dans une catégorie de PI que vous avez créée vous-même.

Pour ajouter une catégorie, appuyez sur **Ajouter catégorie**.

4. Entrez un nom pour votre catégorie de PI, par exemple 'Restaurants favoris', puis, sélectionnez un marqueur pour votre catégorie de PI. (Ce marqueur sera affiché sur une carte lorsque vous activez l'affichage des PI sur la carte).
5. Appuyez sur **Ajouter PI**.
6. Appuyez pour sélectionner la catégorie de PI à laquelle vous souhaitez ajouter le PI.
7. Sélectionnez l'emplacement de votre PI de la même manière que vous choisissez une destination (par exemple, choisissez Base, Adresse, etc.).

**Astuce** Vous pouvez personnaliser NAVIGATOR pour vous avertir avec un son d'avertissement lorsque vous êtes à proximité d'un point d'intérêt. Sur le Menu

principal, appuyez sur **Modifier les préférences > Gérer les PI > Avertir des PI imminents**. Vous pouvez définir à quelle distance du PI vous souhaitez recevoir l'avertissement et sélectionner un son d'avertissement à utiliser.

## Planification avancée

Il est recommandé de planifier à l'avance avant de commencer le trajet. Il est recommandé d'utiliser la fonction **Planification avancée** pour trouver l'itinéraire le plus rapide ou le plus court entre votre point de départ et votre destination.

### Pour planifier un itinéraire en avance

1. Appuyez sur l'écran de navigation pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur l'icône **Suivant** ( ▶ ) puis appuyez sur **Planification avancée**.
3. Sélectionnez le point de départ de votre trajet de la même manière que vous sélectionneriez votre destination.
4. Définissez la destination de votre trajet.
5. Choisissez le type d'itinéraire à planifier, tel que :
  - **Le plus rapide**. L'itinéraire qui prend le moins de temps.
  - **Le plus court**. La distance la plus courte entre les lieux que avez définis (mais il se peut que celui-ci ne soit pas l'itinéraire le plus rapide, selon le trajet et les conditions routières).
6. Appuyez sur **Terminé**.



NAVIGATOR planifie alors l'itinéraire et affiche le récapitulatif de l'itinéraire. Appuyez sur **Détails** pour parcourir la carte de l'itinéraire, afficher une démo de l'itinéraire, et plus encore.

## Navigateur de carte

Utilisez le **Navigateur de carte** pour afficher un itinéraire sur la carte ou pour trouver sur la carte où un lieu particulier est situé.


### Pour ouvrir le Navigateur de carte

1. Appuyez sur l'écran de navigation pour ouvrir le menu principal.

## 44 Utiliser le GPS

2. Appuyez sur l'icône **Suivant** (▶) puis appuyez sur **Explorer carte**.

Pour un panoramique et voir d'autres parties de la carte, appuyez et faites glisser sur l'écran.



1 Cette **Barre d'échelle** indique les distances affichées sur la carte sur la base du zoom actuel.

2 Ceci est votre position actuelle sur la carte. Appuyez sur un autre endroit pour aller à une partie différente de la carte.

3 Appuyez pour centrer la carte sur votre position actuelle.

4 Ceci est la **barre de zoom**. Changez l'échelle de la carte en déplaçant la barre de zoom vers le haut ou vers le bas.

5 Appuyez pour choisir ce qui doit apparaître sur la carte, tel que les points d'intérêt, les favoris, les noms de rue, et plus encore.

6 Appuyez pour trouver des adresses spécifiques ou des points d'intérêt sur la carte.

7 Ceci est le bouton **Curseur**. Appuyez pour naviguer jusqu'à la position du curseur sur la carte, faire de la position du curseur un favori ou trouver un point d'intérêt à proximité de cette position.

## Préférences

Vous pouvez changer l'apparence et la manière dont TomTom NAVIGATOR se comporte. Appuyez sur **Modifier les préférences** sur le Menu principal pour accéder et ajuster les paramètres. Voici certains des paramètres que vous pouvez personnaliser pour NAVIGATOR.

Paramètre	Description
<b>Couleurs nocturnes</b>	Réduit la luminosité de l'écran et utilise des couleurs plus foncées sur la carte. Utilisez ce paramètre lorsque vous êtes dans un environnement sombre. Pour revenir à des couleurs plus lumineuses, appuyez sur <b>Couleurs diurnes</b> .
<b>Désactiver le mode 3D</b>	Affiche la carte en deux dimensions. Vous pouvez choisir si la carte doit afficher la direction de voyage vers le haut ou garder le nord en haut. Si vous choisissez de garder le nord en haut, la carte ne bougera plus alors que votre direction de voyage change. Pour revenir à l'affichage de la carte depuis votre angle de vue en conduisant, touchez <b>Activer le mode 3D</b> .
<b>Verrouillage de sécurité</b>	Permet d'activer <b>Verrouillage de sécurité</b> , qui cache temporairement certains boutons et fonctionnalités de NAVIGATOR pendant que vous conduisez et vous donne l'option de <b>Désactiver le mode carte</b> temporairement pour ne voir que les informations de la prochaine instruction.
<b>Activer/Désactiver PI</b>	Permet de choisir les catégories de points d'intérêt à afficher sur la carte.
<b>Désactiver les sons</b>	Désactive les instructions vocales. Pour réactiver les instructions vocales, appuyez sur <b>Activer les sons</b> .
<b>Gérer les Favoris</b>	Permet de renommer, supprimer ou trouver des favoris.
<b>Changer de base</b>	Permet de définir votre Base, qui peut être votre domicile ou un endroit où vous vous rendez souvent, votre bureau par exemple.
<b>Gestion des cartes</b>	Permet de télécharger ou de supprimer une carte, ou de passer à une autre carte.
<b>Gérer les PI</b>	Permet de d'ajouter, de modifier ou de supprimer un PI ou une catégorie. Vous pouvez également activer un son d'avertissement pour vous avertir lorsque vous êtes à proximité d'un PI.

## 46 Utiliser le GPS

<b>Paramètre</b>	<b>Description</b>
<b>Préférences de planification</b>	Définit le type d'itinéraire planifié quand vous sélectionnez une destination. Par défaut, la route la plus rapide est planifiée.
<b>Préférences de péage</b>	Définit comment NAVIGATOR gère les péages s'il y en a sur le trajet vers la destination spécifiée. Vous pouvez choisir de toujours éviter les routes à péage, de ne jamais les éviter ou d'être interrogé s'il y a une route à péage sur l'itinéraire planifié.
<b>Préférences de boussole</b>	Permet de choisir d'afficher ou non une boussole.
<b>Modifier couleurs de carte</b>	Définit les palettes de couleur utilisées pour les couleurs nocturnes et diurnes des cartes.
<b>Préférences dénomination</b>	Permet de sélectionner les informations à afficher sur la carte dans l'écran de navigation.
<b>Préférences de barre d'état</b>	Permet de sélectionner les informations à afficher sur la barre d'état dans l'écran de navigation.
<b>Définir unités</b>	Définit les unités utilisées pour les distances, le temps, les latitudes et longitudes, etc.
<b>Changer de voix</b>	Permet de choisir une autre voix pour les instructions vocales. (N'est disponible que lorsque vous avez installé plusieurs voix dans NAVIGATOR).
<b>Changer de langue</b>	Permet de sélectionner la langue utilisée pour l'interface de TomTom NAVIGATOR.