

# Quick Installation Guide

AVerTV Volar HD

A835

English  
Deutsch  
Français  
Italiano  
Español  
Português



**AVerMedia®**

# Quick and Easy Recipes

with your  
Crock-Pot

and  
more



100 Recipes  
for Your  
Crock-Pot

3. The product does not come with a software DVD decoder. If users can playback DVD or MPEG-2 video files on the computer, there is no need to install a DVD decoder. However, if the Decoded Error message appears on the screen, please install the compatible DVD decoder via the Windows® XP Media Center Edition Partners site.

## Activating the AVerTV Application

To run the application from the Programs menu, choose **Start → Programs → AVerMedia → AVerTV 6 → AVerTV 6**.

## Uninstalling Application and Drivers

### Windows XP / Windows XP Media Center Edition

If you are in Media Center Mode, please exit and switch to Windows mode first. To remove the installed TV software utility from the system, simply choose **Start → Programs → AVerMedia → AVerTV 6 → Uninstaller → Remove All → Next → OK → Finish**.

### Windows Vista™/Windows Vista™ Media Center Edition/Windows 7

1. To remove the installed TV software utility from the system, simply choose **Start → All Programs → AVerMedia → AVerTV 6 → Uninstaller**.
2. When the "User Account Control" dialog box appears, select **Allow/Yes**.
3. Select **Remove All → Next → OK → Finish**.

## Installieren von Treibern und dem TV-Anwenderprogramm

Sobald Sie den USB-Stick mit dem Computer über USB 2.0 verbunden haben, können Sie ihren Computer einschalten. Das System wird beim ersten Hochfahren automatisch das neu installierte Gerät finden. Überspringen Sie diesen Installationsassistenten, legen Sie die beiliegende Installations-CD ein, um gleichzeitig Treiber und TV-Anwenderprogramm zu installieren.

### Installieren von Treibern und Anwenderprogramm unter Windows XP / Windows XP Media Center Edition

Zum Installieren der Treiber und TV-Anwendung muss die Media Center Anwendung beendet werden und der Rechner im Windows Modus gestartet werden.

1. Die Dialogbox "Assistent für das Suchen neuer Hardware" erscheint. Klicken Sie auf „**Abbrechen**“, um den Installationsassistenten zu beenden.
2. Geben Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
3. Wenn das Installationsfenster erscheint, wählen Sie **AVerTV Installieren**.
4. Klicken Sie auf „**Weiter**“ um mit dem Installationsprozess fortzufahren.
5. Lesen Sie bitte die Lizenzbestimmungen wenn Sie diesen zustimmen, wählen Sie „Ich akzeptiere die Lizenzbestimmungen“ und klicken dann auf „**Weiter**“.
6. Wählen Sie **Vollständig** um alle benötigten Softwarekomponenten zu installieren, inkl. **AVerTV 6**, **Acrobat Reader**, **DirectX 9.0c** und **Treiber**. Dann klicken Sie auf **Weiter**. Erfahrenen Anwendern wird empfohlen, „**Individuell**“ anzuklicken um so die gewünschte Software auszuwählen. Um ein anderes Installationsverzeichnis zu wählen, klicken Sie auf „**Durchsuchen**“.
7. Wenn Sie in der Dialogbox "**Installationsassistent**" angewiesen werden, den Computer neu zu starten, klicken Sie auf „**Ja**“.

8. Klicken Sie dann auf „**Beenden**“, um mit der Installation fortzufahren.
  9. Für Windows XP MCE Nutzer - wenn Sie die Media Center Anwendung als TV-Anwendung nutzen wollen, starten Sie die Media Center Anwendung und folgen Sie den Anweisungen.
- \* Wir empfehlen Ihnen, das Media Center zu schließen, ehe Sie AVerTV 6 aktivieren.

### Installieren von Treibern und Anwenderprogramm unter Windows Vista™ / Windows Vista™ Media Center Edition / Windows 7

Zum Installieren der Treiber und TV-Anwendung muss die Media Center Anwendung beendet werden und der Rechner im Windows Modus gestartet werden.

1. Die Dialogbox „**Assistent für das Suchen neuer Hardware**“ erscheint. Klicken Sie auf „Abbrechen“, um den Installationsassistenten zu beenden.
2. Geben Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk.
3. Wenn die „AutoPlay“ Anwendung erscheint, wählen Sie Run **Autorun.exe**.
4. Wenn das Installationsfenster erscheint, wählen Sie **AVerTV Installieren**.
5. Wenn das „**Nutzer Zugangskontrolle**“ Fenster erscheint, wählen Sie „Zulassen“/ „Ja“ um fortzufahren.
6. Klicken Sie auf **Weiter** um mit dem Installationsprozess fortzufahren.
7. Lesen Sie bitte die Lizenzbestimmungen wenn Sie diesen zustimmen, wählen Sie „Ich akzeptiere die Lizenzbestimmungen“ und klicken dann auf **Weiter**..
8. Wählen Sie **Vollständig** um alle benötigten Softwarekomponenten zu installieren, inklusiv **AVerTV 6, Acrobat Reader, DirectX 9.0c** und **Treiber**. Dann klicken Sie auf **Weiter**. Erfahrenen Anwendern wird empfohlen, **Individuell** anzuklicken und so die gewünschte Software auszuwählen. Um ein anderes Installationsverzeichnis zu wählen, klicken Sie auf **Durchsuchen**.
9. Klicken Sie dann auf **Beenden**, um mit der Installation fortzufahren.



1. Falls DirectX 9.0c oder eine neuere Version nicht auf Ihrem System installiert ist, wird dieses Programm in der Regel während des Installationsvorgangs automatisch von der Installations-CD aus installiert. Stellen Sie sicher, dass in Ihrem System DirectX 9.0c oder eine neuere Version installiert ist, sodass das TV-Software-Utility korrekt funktionieren kann.
2. Wenn kein Acrobat Reader installiert ist, werden Sie während der Installation gefragt, ob dieser automatisch installiert werden soll.
3. Dieses Produkt wird ohne DVD Decoder geliefert. Wenn Sie DVD oder MPEG-2 Filme auf Ihrem Rechner abspielen können, müssen Sie keinen DVD Decoder installieren. Wenn jedoch ein Decoder Fehler in der Windows® Media Center Edition erscheint, dann überprüfen Sie bitte auf der MCE Partnerseite, ob Ihr DVD Decoder Windows® Media Center Edition kompatibel ist.

### Aufrufen des AVerTV-Anwenderprogramms

Um die TV-Applikation aus dem Programm Menü heraus zu starten, klicken Sie auf **Start** → **Programme** → **AVerMedia** → **AVerTV 6** → **AVerTV 6**.

### Deinstallation von Anwendung und Treibern

#### Windows XP / Windows XP Media Center Edition

Wenn Sie im Media Center Modus sind, beenden Sie diesen und wechseln Sie in den Windows Modus.

Um das installierte Programm von Ihrem System zu entfernen, wählen Sie **Start** → **Programme** → **AVerMedia** → **AVerTV 6** → **Uninstaller** → **Alles entfernen** → **Weiter** → **OK** → **Beenden**.

#### Windows Vista™ / Windows Vista™ Media Center Edition / Windows 7

1. Um die TV-Software von Ihrem System zu deinstallieren, wählen Sie **Start** → **Programme** → **AVerMedia** → **AVerTV 6** → **Uninstaller**.
2. Wenn das **“Nutzer Zugangskontrolle”** Fenster erscheint, wählen Sie **„Zulassen“** / **„Ja“**.
3. Wählen Sie **Alles entfernen** → **Weiter** → **OK** → **Beenden**.

## Installation des pilotes et du logiciel utilitaire TV

Une fois la carte correctement installée, mettez l'ordinateur sous tension. Le système détectera automatiquement le nouveau périphérique. Passez simplement l'assistant, et insérez le CD d'installation fourni pour installer simultanément le pilote et l'utilitaire de logiciel TV.

## Installation des pilotes et Application sous Windows XP / Windows XP Media Center Edition

Pour installer le pilote et l'application, les utilisateurs de Windows XP MCE doivent quitter l'application et revenir sous Windows s'ils sont en mode Media Center Edition.

1. La boîte de dialogue "Assistant du nouveau matériel trouvé" apparaît. Cliquez simplement sur **Annuler** pour passer les procédures d'installation de l'assistant.
2. Placez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
3. Lorsque l'écran d'installation apparaît, choisissez **Installer AVerTV**.
4. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre le processus d'installation.
5. Lisez l'accord de licence et si vous êtes d'accord avec ses termes, sélectionnez « J'accepte les termes de l'accord de licence » et cliquez ensuite sur **Suivant**.
6. Choisissez **Complète** pour installer tous les composants nécessaires, **AVerTV 6, Acrobat Reader, DirectX9.0c et les Drivers**. Cliquez ensuite sur **Suivant**. Pour les utilisateurs expérimentés, il est recommandé de choisir « Personnalisé » pour sélectionner les composants désirés. Pour choisir un répertoire de destination différent, cliquez sur **Parcourir**.
7. Dans la boîte de dialogue "Assistant InstallShield", si vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur, sélectionner **Oui**.
8. Puis cliquez sur **Terminer** pour achever l'installation.
9. Pour les utilisateurs de Windows XP MCE, si vous souhaitez utiliser Media Center comme

application TV, démarrez Media Center et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

\* Nous recommandons de quitter le mode Media Center avant d'activer l'AVerTV 6.

### Installation des pilotes et Application sous Windows Vista™ / Windows Vista™ Media Center Edition / Windows 7

Pour installer le pilote et l'application, les utilisateurs de Windows XP MCE doivent quitter l'application et revenir sous Windows s'ils sont en mode Media Center Edition.

1. La boîte de dialogue "Assistant du nouveau matériel trouvé" apparaît. Cliquez simplement sur Annuler pour passer les procédures d'installation de l'assistant.
2. Placez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
3. Lorsque la boîte de dialogue "AutoPlay" apparaît, sélectionnez **Run Autorun.exe**.
4. Lorsque l'écran d'installation apparaît, choisissez **Installer AVerTV**.
5. Si la boîte de dialogue "Paramètres du Compte Utilisateur" apparaît, choisissez "Autoriser"/ "Oui" pour continuer la procédure.
6. Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre le processus d'installation.
7. Lisez l'accord de licence et si vous êtes d'accord avec ses termes, sélectionnez « J'accepte les termes de l'accord de licence » et cliquez ensuite sur **Suivant**.
8. Choisissez **Complète** pour installer tous les composants nécessaires, **AVerTV 6, Acrobat Reader, DirectX9.0c et les Drivers**. Cliquez ensuite sur **Suivant**. Pour les utilisateurs expérimentés, il est recommandé de choisir « Personnalisé » pour sélectionner les composants désirés. Pour choisir un répertoire de destination différent, cliquez sur **Parcourir**.
9. Puis cliquez sur Terminer pour achever l'installation.



1. Si DirectX 9.0c ou supérieur n'est pas installé sur votre système, le logiciel l'installera automatiquement pendant le processus d'installation. Assurez-vous que votre système possède



DirectX 9.0c ou supérieur installé pour que le logiciel utilitaire de télévision puisse fonctionner correctement.

2. Si votre système n'est pas équipé d'Acrobat Reader, le wizard d'installation sera automatiquement activé au cours de la procédure d'installation.
3. Le produit n'est pas fourni avec un décodeur DVD. Si l'utilisateur peut lire des DVD et des fichiers vidéo MPEG-2 sur son ordinateur, il n'est pas nécessaire d'installer un décodeur DVD. Cependant, si le message Erreur de décodage apparaît sur l'écran, veuillez installer le décodeur DVD compatible par le site Windows® XP Media Center Edition Partners.

## Activation de l'Application AVerTV

Pour lancer l'application depuis le menu Programmes, cliquez sur **Démarrer → Programmes → AVerMedia → AVerTV 6 → AVerTV 6**.

## Désinstallation de l'application et des pilotes

### Windows XP / Windows XP Media Center Edition

Si vous êtes en mode Media Center, veuillez d'abord quitter et passer sous Windows. Pour désinstaller le logiciel TV de votre système, choisissez simplement **Démarrer → Programmes → AVerMedia → AVerTV 6 → Désinstaller → Supprimer Tout → Suivant → OK → Terminer**.

### Windows Vista™ / Windows Vista™ Media Center Edition / Windows 7

1. Pour désinstaller l'application TV installée de votre système, choisissez simplement **Démarrer → Tous les programmes → AVerMedia → AVerTV 6 → Désinstaller**.
2. Lorsque la fenêtre "Paramètres du Compte Utilisateur" apparaît, choisissez **Autoriser/Oui**.
3. Choisissez simplement **Supprimer Tout → Suivant → OK → Terminer**.

## Installazione dei driver e delle utility TV

Dopo che la scheda è installata in modo corretto, accendete il computer. Il sistema automaticamente riscontra il nuovo dispositivo. È sufficiente ignorare la procedura guidata, e inserire il CD di installazione allegato per installare simultaneamente il driver e le utility TV.

## Installazione dei driver e dell'applicazione in Windows XP / Windows XP Media Center Edition

Per installare il driver e l'applicazione, gli utenti Windows XP MCE devono uscire e passare alla modalità Windows dalla modalità Media Center Edition.

1. Appare la finestra di dialogo "Installazione guidata nuovo hardware". Basta fare clic su **Annulla** per ignorare le procedure di installazione guidate.
2. Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
3. Quando sullo schermo principale dell'installazione compare, scegli **installo AVerTV**.
4. Fare clic su **Avanti** per continuare con la procedura d'installazione.
5. Leggere il contratto di licenza, selezionare "Accetto i termini dell'accordo di licenza" e poi fare clic su **Avanti**.
6. Scegli "completo" per installare tutti i softwares necessari, compreso **AVerTV 6, Acrobat Reader, DirectX 9.0c and Drivers**. Poi clicca su **Avanti**. Per utenti avanzati, si raccomanda di scegliere **Personalizza** per selezionare il software desiderato. Per scegliere un'altra cartella di destinazione, fare clic su **Sfoglia**.
7. Se nella finestra di dialogo "Installazione guidata InstallShield" viene chiesto di riavviare il computer, scegliere **Sì**.
8. Fare clic su **Fine** per completare l'installazione.
9. Utenti Windows XP MCE: per usare **Media Center (Centro multimediale)** come applicazione



format notice 12 X 12



Model: A 8 3 5  
P/N 300AA835-DBM  
Made in Taiwan