


**NOTICE D'UTILISATION
WB-120L/R**

Refrigerateur "Table Top" 120 l



Conserver cette notice

Pour une bonne utilisation de votre réfrigérateur, il convient de noter les conseils d'utilisation suivants.

1. AVERTISSEMENTS IMPORTANTS :

Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.

Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.

Les réfrigérateurs ménagers sont destinés uniquement à la conservation des aliments.

Suivez les indications du fabricant pour la conservation des aliments.

Ne pas placer d'aliments chauds à l'intérieur de votre réfrigérateur.

Afin d'éviter leur déshydratation, emballez les aliments sous film cellophane.

Fermez la porte après chaque utilisation.

Si vous n'utilisez pas cet appareil pendant une période prolongée, enlevez tout le contenu, nettoyez l'intérieur, placez le réfrigérateur dans un endroit sec, et laissez la porte entrouverte.

Avertissement: Les ouvertures de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Prenez garde de toujours garder une excellente ventilation du réfrigérateur.

Avertissement : Ne pas utiliser d'ustensiles tranchants ou coupants pour enlever le givre dans le réfrigérateur. Cela risquerait d'endommager le revêtement. Utiliser uniquement les ustensiles recommandés par le fabricant.

Avertissement : Ne pas utiliser de sèche-cheveux ou autre appareil pour accélérer le dégivrage du réfrigérateur.

2. DESEMBALLAGE & TRANSPORT :

A la réception de l'appareil, déballer-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. En cas de problème, contactez le service après-vente où vous avez acheté cet appareil.

Pour désemballer l'appareil, coupez les bandes plastiques qui entourent le carton, puis soulevez le carton.

Lors du transport / déplacement de l'appareil, ne pas l'incliner à plus de 45 degrés. Ne pas appuyer l'appareil sur le condenseur, car cela pourrait l'abîmer.

Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement

3. DESCRIPTION DE CET APPAREIL :

Ce réfrigérateur est équipé des éléments suivants :

- 1) Compartiment basse température & bac à glaçons.
- 2) Cuvette de récupération de l'eau.
- 3) Thermostat de contrôle.
- 4) Clayettes (étagères métalliques).
- 5) Étagère.
- 6) Bac à légumes.
- 7) Contre porte avec bacs à oeufs, étagères.
- 8) Indicateur de température.
- 9) Lumière intérieure

4. INSTALLATION :

Le réfrigérateur doit être placé sur une surface plane.

Assurez-vous que celui-ci ne repose pas sur le câble d'alimentation.

Évitez de placer l'appareil dans un endroit trop humide ou près d'une source de chaleur.

L'appareil se réchauffe sensiblement au niveau du condenseur et du compresseur. Veillez à ce que l'air circule tout autour de l'appareil (30 cm à l'arrière et 10 cm sur les côtés). Une mauvaise ventilation entraînerait un mauvais fonctionnement et des dommages sur l'appareil.

Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

5. FONCTIONNEMENT :

Avant de brancher le réfrigérateur, vérifiez que :

Le fil électrique est en bon état.

La prise de courant a bien une prise de terre.

Votre appareil étant destiné au stockage des aliments, prenez précaution de nettoyer l'intérieur avec de l'eau tiède et un savon inodore avant toute utilisation.

Lors de la **première mise en marche** du réfrigérateur, laissez fonctionner l'appareil deux à trois heures à vide.

Le thermostat :

La température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur est réglée par un thermostat gradué de « 1 » à « 7 », la position « 7 » représentant la température la plus froide.

La position « 0 » entraîne l'arrêt de fonctionnement du compresseur.

Les repères « 1 » et « 7 » étant des repères extrêmes, nous vous conseillons lors de la mise en service d'effectuer un premier réglage sur une position médiane.

Régler la puissance de réfrigération à l'aide du cadran du thermostat.

Pour faire des glaçons, placez de l'eau dans le bac à glaçons. Placez le bac à glaçons dans le compartiment basse température, les glaçons sont prêts 2 à 3 heures plus tard. Les glaçons peuvent être enlevés en tordant le bac à glaçons.

Ne décollez pas les glaçons avec un couteau ou tout objet tranchant.

Ne pas surcharger le réfrigérateur. Prendre soin de refermer rapidement la porte après chaque utilisation.

Remarques :

La température à l'intérieur de l'appareil est fonction de plusieurs facteurs, tels que la température ambiante, la quantité de denrées stockées, la fréquence d'ouverture de la porte, etc... Prenez en compte ces facteurs lors du réglage du thermostat.


6. ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature.

Le symbole ci-dessous indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur.

Cette zone est délimitée en haut par le compartiment basse température et en bas par le symbole ou bien par la clayette positionnée à la même hauteur.

Afin de garantir les températures dans la zone la plus froide, veuillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.



7. INSTALLATION DE L'INDICATEUR DE TEMPERATURE


Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température (livré dans le sachet de la notice) qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

Pour installer l'indicateur de température, veuillez respecter les indications selon les schémas ci-dessous.

Attention:

Cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veuillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour une autre utilisation.

COMMENT PLACER L'INDICATEUR DE TEMPERATURE DANS LE REFRIGERATEUR :




Pour bien positionner l'indicateur de température, il est nécessaire de le coller au même niveau que le symbole "Zone Froide" (voir dessin), en veillant à ce que la surface de la paroi soit parfaitement propre et sèche.

8. VERIFICATION DE LA TEMPERATURE DANS LA ZONE LA PLUS FROIDE

Une fois l'installation de l'indicateur de température réalisée, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte, et, le cas échéant, ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué dans le chapitre 5.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veuillez à ce que dans l'indicateur de température apparaisse « OK ». Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de la zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position supérieure.



A chaque modification du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

REMARQUES : Après chargement de l'appareil avec des denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température. Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

9. NETTOYAGE ET RESPECT DES REGLES D'HYGIENE ALIMENTAIRE

NETTOYAGE:

Avant de nettoyer votre réfrigérateur, débranchez la prise d'alimentation du secteur et enlevez les aliments.

Nettoyage intérieur :

Il est recommandé de nettoyer fréquemment l'intérieur du réfrigérateur :

- Retirez tous les accessoires (clayettes, bac à légumes...). Lavez-les à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux et inodore. Rincez à l'eau et séchez très soigneusement.
- Lavez les parois intérieures du compartiment comme indiqué pour les accessoires.
- Lavez le joint en caoutchouc.

Ne pas utiliser de produits chimiques qui pourraient endommager la peinture sur le plastique de l'appareil.

Nettoyage extérieur :

Lavez l'ensemble de la carrosserie à l'eau tiède savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

REGLES D'HYGIENE :

- Retirez les emballages avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (par exemple, emballages des packs de yaourts).
- L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à éviter un mauvais conservation des aliments.
- Emballer systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.
- Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant la préparation du repas, surtout si celle-ci implique la manipulation de différents produits.
- Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi sans les avoir nettoyés au préalable, comme par exemple la planche à découper.
- Attendre le refroidissement complet des aliments avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Limiter le nombre d'ouverture de la porte et surtout ne pas la laisser pas ouverte trop longtemps afin d'éviter une montée de la température interne.
- Placer les aliments dans le réfrigérateur de telle sorte que l'air puisse circuler entre eux.

10. CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE REFRIGERATEUR EN FONCTION DE LEUR NATURE

Dans un réfrigérateur, la température n'est pas uniforme (à l'exception des appareils à froid ventilé ou brassé). Chaque type d'aliment a une température de conservation idéale et donc un emplacement précis à respecter.

Il est important de placer les aliments dans le réfrigérateur selon leur nature:

| EMPLACEMENT | PRODUITS |
|---|--|
| Sur la clayette supérieure Zone froide | Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, salades composées, préparations et pâtisseries à base d'œuf ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizzas/quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêt à l'emploi et plus généralement, tout produit frais dont la date de limite de consommation est associée à une température de conservation égale ou inférieure à 4°C. |
| Sur la clayette centrale Zone fraîche | Produits laitiers, desserts lactés, matières grasses, fromages frais. |
| Sur le bac à légumes Zone tempérée | Boissons, sauces industrielles et préparées, beurre, fromages à pâte cuite. |
| Dans le bac à légumes | Fruits et légumes frais. |

Il convient de vérifier régulièrement que la température, notamment celle de la zone la plus froide, est correcte et le cas échéant, d'ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué dans le chapitre 5.

11. DEGIVRAGE :

Dès que la couche de glace dans le compartiment de basse température atteint 3 à 4 mm, il convient de procéder au dégivrage. Enlevez tous les aliments et le bac à glaçons. Réglez le thermostat sur la position « 0 » et laissez la porte ouverte. Attention : ne pas utiliser d'objets coupants ou pointus pour enlever la glace, car vous pourriez endommager l'évaporateur rendant du même coup l'appareil inutilisable.

12. INSTRUCTIONS POUR CHANGER LA LAMPE :

- 1- Retirez le couvercle de protection de l'ampoule.
- 2- Dévissez l'ancienne ampoule en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 3- Vissez la nouvelle ampoule (E14, puissance maximale : 15W) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 4- Remplacez le couvercle de protection de l'ampoule.

13. REPARATIONS :

En cas de panne, la réparation de cet appareil doit IMPERATIVEMENT être confiée à un réparateur professionnel.

Ne jamais essayez de réparer soi-même ce réfrigérateur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Importé par WESDER SAS
67 bis, Rue de Seine
94140 Alfortville