

ASUS Phone IN SEARCH OF INCREDIBLE

Manuel de l'utilisateur

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

F11347




Première Édition / Avril 2016

Modèle : ASUS_X00AD (ZB500KL)
ASUS_X00ADC (ZB500KL)
ASUS_X00ADA (ZB500KL)


Avant de commencer, assurez-vous de lire le **Manuel de l'utilisateur** accompagnant ce produit et contenant des informations relatives à la sécurité et à l'utilisation, et ce afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

REMARQUE : Pour les dernières mises à jour et pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez visiter le site www.asus.com/fr.

Face avant



Faces latérales



REMARQUE : Enlevez le couvercle arrière à partir de la rainure.

Face arrière




REMARQUES :

- Enlevez le couvercle pour avoir accès aux fentes dédiées aux cartes micro SIM et microSD.
- Les fentes pour carte micro SIM prennent en charge les réseaux LTE, WCDMA, et GSM/EDGE.
- La fente pour carte microSD est compatible avec les formats de cartes mémoire microSD et microSDHC.

Charger votre téléphone ASUS

Pour charger votre téléphone ASUS :

1. Branchez le connecteur USB dans le port USB du chargeur USB.
2. Branchez le connecteur micro USB dans votre téléphone ASUS.
3. Insérez la fiche d'alimentation dans une prise murale.



IMPORTANT !

- Même si votre téléphone est livré avec une batterie partiellement chargée, il est fortement recommandé de charger complètement la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Lisez attentivement les instructions suivantes avant de charger votre appareil.
- Si vous utilisez le téléphone lorsque celui-ci est relié à une prise électrique, cette dernière doit être reliée à la terre, à proximité et aisément accessible.
- Lors du chargement du téléphone par le biais d'un ordinateur, branchez le câble micro USB sur l'un des ports USB 2.0 / USB 3.0 de votre ordinateur.
- Évitez de charger votre téléphone dans un environnement dont la température ambiante est supérieure à 35°C (95°F).


REMARQUES :

- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur risque d'endommager votre appareil.
- Utilisez l'adaptateur secteur et le câble USB fournis pour connecter votre téléphone ASUS à une prise de courant est le meilleur moyen de le recharger.
- La plage de tension d'entrée entre la prise murale et cet adaptateur est de 100Vca - 240Vca. Tension de sortie du câble micro USB : 5,2Vcc (1A / 1,35A).


Installer une carte micro SIM

Pour installer une carte micro SIM :

1. Localisez la rainure située sur le coin inférieur droit de votre téléphone.




2. Désengagez lentement le couvercle arrière de la coque de l'appareil.



3. Retirez la batterie.



4. Insérez votre carte micro SIM dans l'une des fentes.



REMARQUES :

- La fente pour carte micro SIM 2 se situe sur la partie inférieure de la fente pour carte micro SIM / microSD.
- Les fentes pour carte micro SIM prennent en charge les réseaux 2G/ 3G WCDMA/ 4G LTE. Toutefois, il n'est possible d'utiliser qu'une seule carte micro SIM à la fois pour établir une connexion à un réseau 2G / 4G LTE.

MISE EN GARDE !

- Ne placez pas d'objets pointus ou de produits solvants à proximité de votre appareil pour éviter de l'endommager.
- N'utilisez qu'une carte micro SIM standard avec cet appareil. Une carte nano SIM avec adaptateur micro SIM ou une carte SIM découpée ne peuvent pas être insérées correctement et détectées par votre téléphone ASUS.
- **N'insérez pas d'adaptateur micro SIM sans carte nano SIM dans la fente afin d'éviter des dommages irréversibles.**


Installer une carte microSD

Pour installer une carte microSD :

1. Localisez la rainure située sur le coin inférieur droit de votre téléphone.




2. Désengagez lentement le couvercle arrière de la coque de l'appareil.



3. Retirez la batterie.



4. Insérez votre carte microSD dans la fente dédiée.



Conformité aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radioélectriques

Cet appareil est conforme aux exigences (1999/519/CE) établies par le Conseil Européen en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Pour l'utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux recommandations d'exposition de la ICNIRP et a été inclus dans les normes européennes EN 50566 et EN 62209-2 pour une utilisation avec des accessoires. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base d'une distance de séparation de 0,5 cm avec le corps et avec les appareils mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence. L'utilisation d'autres accessoires contenant des substances métalliques peut ne pas assurer la conformité aux recommandations d'exposition de la ICNIRP.

Avertissement concernant la marque CE

CE 0560

Marque CE pour les appareils avec fonction réseau sans fil / Bluetooth intégrée

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil votées le 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Plus hautes valeurs de DAS testées pour cet appareil :

- 0,484 W/kg (tête)
- 1,020 W/kg (corps)

Utiliser la navigation GPS

Pour utiliser la fonctionnalité GPS de votre téléphone ASUS :

- Vérifiez que votre appareil est connecté à Internet avant d'utiliser Google Map ou toute autre application de navigation GPS.
- Assurez-vous d'être à l'extérieur pour garantir un positionnement GPS optimal.
- Lors de l'utilisation d'une application GPS à l'intérieur d'un véhicule, les composants métalliques du pare-brise et les instruments électroniques du véhicule peuvent affecter les performances du positionnement GPS.

Prévention de la perte auditive

Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pour la France, les casques ou les écouteurs destinés à cet appareil sont conformes aux prescriptions en matière de pression acoustique définies par les normes EN50332-1: 2013 et/ou EN50332-2: 2013, et tel que requis par l'article L.5232-1 de la loi française.

Consignes de sécurité

Entretien du téléphone ASUS

- Utilisez votre téléphone ASUS dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32 °F) et 35 °C (95 °F).

Batterie

Votre téléphone ASUS est équipé d'une batterie Li-Ion amovible de haute performance. Respectez les consignes d'entretien pour optimiser la durée de vie de la batterie.

- Évitez de charger la batterie dans des environnements trop chauds ou trop froids. Il est préférable de recharger la batterie dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre +5 °C et +35 °C.
- N'utilisez qu'une batterie de marque ASUS. Tout autre type de batterie peut endommager l'appareil ou causer des blessures à l'utilisateur de l'appareil.
- Ne placez jamais la batterie dans l'eau ou dans un liquide quelconque.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie. Celle-ci contient des substances nocives si elles sont ingérées ou si elles entrent en contact avec la peau.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Celle-ci peut exploser et causer un incendie. Maintenez-la à distance de bijoux et de tout autre objet métallique.
- Ne jetez jamais la batterie au feu. La batterie peut exploser et libérer des substances nocives dans l'environnement.
- Ne jetez jamais la batterie avec les ordures ménagères. Apportez-la à un point de collecte pour matières dangereuses.
- Ne touchez pas les bornes de la batterie.
- Ne pas désassembler, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer ou broyer la batterie.

REMARQUES :

- Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect.
- Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Chargeur

- N'utilisez que le chargeur fourni avec votre téléphone ASUS.
- Ne tirez jamais sur le cordon du chargeur pour le débrancher de la prise du secteur, tirez le chargeur lui-même.

Précautions

Votre téléphone ASUS est un appareil électronique de haute qualité. Avant de l'utiliser, lisez toutes les instructions et les mises en garde sur l'adaptateur secteur.

- N'utilisez pas cet équipement dans un environnement extrême où la température est trop élevée ou trop humide. La température d'utilisation optimale du téléphone ASUS est comprise entre 0°C (32 °F) et 35 °C (95 °F).
- Ne désassemblez pas le téléphone ASUS et ses accessoires. Si une réparation est nécessaire, envoyez l'appareil à un centre de service agréé. Un risque de choc électrique ou d'incendie est possible si l'appareil est désassemblé.
- Ne court-circuitez pas les connecteurs de la batterie avec des objets métalliques.

Accès opérateur avec un outil

Si un OUTIL est nécessaire pour accéder à une ZONE D'ACCÈS OPÉRATEUR, ou à tous les autres compartiments dans cette zone contenant un risque, ils devraient être inaccessibles à l'OPÉRATEUR par l'utilisation du même OUTIL, ou de tels compartiments devraient être marqués pour empêcher l'accès OPÉRATEUR.

Services de reprise et de recyclage

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients des solutions permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Mise au rebut



Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



NE PAS jeter la batterie avec les déchets ménagers. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.



NE PAS jeter ce produit avec les déchets ménagers. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que le produit (équipement électrique, électronique et batterie contenant du mercure) ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



NE PAS jeter l'appareil au feu. NE PAS COURT-CIRCUITER. NE PAS désassembler l'appareil.

<p>EU Declaration of Conformity</p> <p>ASUS</p> <p>ASUSTeK COMPUTER INC.</p> <p>Model: ZB500KL</p> <p>Serial: 20160701</p> <p>CE 0560</p>	<p>EU Uygunluk Beyanı</p> <p>ASUS</p> <p>ASUSTeK COMPUTER INC.</p> <p>Model: ZB500KL</p> <p>Serial: 20160701</p> <p>CE 0560</p>	<p>EU Konformitätserklärung</p> <p>ASUS</p> <p>ASUSTeK COMPUTER INC.</p> <p>Model: ZB500KL</p> <p>Serial: 20160701</p> <p>CE 0560</p>	<p>UE Declaración de Conformidad</p> <p>ASUS</p> <p>ASUSTeK COMPUTER INC.</p> <p>Model: ZB500KL</p> <p>Serial: 20160701</p> <p>CE 0560</p>
<p>Declaratie de conformitate UE</p> <p>ASUS</p> <p>ASUSTeK COMPUTER INC.</p> <p>Model: ZB500KL</p> <p>Serial: 20160701</p> <p>CE 0560</p>	<p>Declaração CE de Conformidade</p> <p>ASUS</p> <p>ASUSTeK COMPUTER INC.</p> <p>Model: ZB500KL</p> <p>Serial: 20160701</p> <p>CE 0560</p>	<p>DECLARATION UE DE CONFORMITE</p> <p>ASUS</p> <p>ASUSTeK COMPUTER INC.</p> <p>Model: ZB500KL</p> <p>Serial: 20160701</p> <p>CE 0560</p>	

ASUS
Adresse : 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Tél : +886228943447
Fax : +886228907698

Déclaration

Nous certifions que les codes IMEI pour ce produit, **Téléphone ASUS**, sont uniques à chaque appareil et spécifiques à ce modèle. Le code IMEI de chaque appareil est configuré en usine, ne peut être altéré par l'utilisateur et est conforme aux normes IMEI énoncées dans les standards GSM.

Pour toute question ou commentaire relatif à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter.

Cordialement,
ASUSTeK COMPUTER INC.

Tél : +886228943447
 Fax : +886228907698

Assistance :
<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC.
 Tous droits réservés.

Vous reconnaissez que les droits de propriété de ce manuel appartiennent à ASUS. Tous les droits, incluant sans s'y limiter, ce manuel ou le site internet d'ASUS, sont la propriété exclusive d'ASUS et/ou ses concédants de licence. Aucun contenu de ce manuel n'a pour but de vous transférer ou de vous attribuer des droits quelconques.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "EN L'ÉTAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTIE. LES SPÉCIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET SONT SUJETTES À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS, ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS.

Forum des fans de ZenTalk
http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php

