

Cisaille  
à  
batterie

18 V

RYOBI

OGS 1801



Outil léger et facile à utiliser.

Lames offrant une capacité de coupe de 100 mm

Lame supérieure double action.



Caractéristiques techniques

Batterie (non fournie)

Temps de charge (chargeur non fourni)

Autonomie en fonctionnement continu

Vitesse de rotation à vide

Longueur de lame

Pression acoustique max.

Poids (sans batterie)

OGS-1801

18 V / 1,7 Ah

1 heure

100 min

1000 cp/min

100 mm

87 dB(A)

1,3 kg

Accessoires fournis

Dragonne

CODE EAN.

OGS-1801

4892210803733