

DEUTSCH**Wiedergabefähige Discs/Karten/USB-Geräte**

DMP-BD85Seite 6

Fehler	
	SD Memory Card (8 MB bis 2 GB) (Einschließlich miniSD-Card und microSD-Card)
	SDHC Memory Card (4 GB bis 32 GB) (Lieferumfang enthält microSDHC Karte)
	SDXC Speicherkarte (48 GB, 64 GB) (Lieferumfang enthält microSDXC Karte)




Korrektur	
	SD Speicherkarte (8 MB bis 2 GB) (Einschließlich miniSD Karte und microSD Karte)
	SDHC Speicherkarte (4 GB bis 32 GB) (Einschließlich microSDHC Karte)
	SDXC Speicherkarte (48 GB, 64 GB) (Einschließlich microSDXC Karte)

DMP-BD65/DMP-BD45/DMP-BDT300Seite 6

Fehler	
	SD Speicherkarte (8 MB bis 2 GB) (Einschließlich miniSD-Card und microSD-Card)
	SDHC Speicherkarte (4 GB bis 32 GB) (Lieferumfang enthält microSDHC Karte)
	SDXC Speicherkarte (48 GB, 64 GB) (Lieferumfang enthält microSDXC Karte)



Korrektur	
	SD Speicherkarte (8 MB bis 2 GB) (Einschließlich miniSD Karte und microSD Karte)
	SDHC Speicherkarte (4 GB bis 32 GB) (Einschließlich microSDHC Karte)
	SDXC Speicherkarte (48 GB, 64 GB) (Einschließlich microSDXC Karte)


FRANÇAIS**Disques/cartes/clés USB compatibles**

DMP-BD85/DMP-BDT300Page 6


DMP-BD65/DMP-BD45:

Pour la FrancePage 6

Pour d'autres paysPage 4 (PDF: 6)

Erreur	
	Carte mémoire SD (de 8 Mo à 2 Go) (Y compris la carte miniSD et la Carte microSD)
	Carte mémoire SDHC (de 4 Go à 32 Go) (comprend une carte microSDHC)
	Carte mémoire SDXC (48 Go, 64 Go) (Comprend une carte microSDXC)



Correction	
	Carte mémoire SD (de 8 Mo à 2 Go) (Y compris les cartes miniSD et les cartes microSD)
	Carte mémoire SDHC (de 4 Go à 32 Go) (Y compris les cartes microSDHC)
	Carte mémoire SDXC (48 Go, 64 Go) (Y compris les cartes microSDXC)