

**Panasonic**


Téléphone sans fil numérique  
Modèle **KX-TCD152FR**

**Ce modèle comprend une base et un combiné (Modèle KX-TCD150FR) ainsi qu'un combiné supplémentaire et un chargeur.**

**Les instructions pour tous les appareils inclus se trouvent dans le manuel utilisateur KX-TCD150FR.**


**Veillez lire le présent manuel utilisateur avant d'utiliser ces appareils.**

**KX-TCD152FR**



**KX-TCD150FR**

+




**Combiné supplémentaire  
et chargeur**

**Remarque:**

- Les combinés ont été pré-enregistrés pour une utilisation avec la base.
- Si vous souhaitez connaître le numéro du combiné, appuyez sur **[INT]** sur le combiné lorsqu'il se trouve en mode veille. Le numéro s'affiche sur l'écran du combiné.

**Chargez les piles pendant environ 7 heures avant la première utilisation.**

## Montage mural



## Intercommunication entre combinés

Vous pouvez effectuer des appels d'intercommunication entre 2 combinés de la même cellule radio.

**Exemple:** Le combiné 1 appelle le combiné 2

### 1 Combiné 1:

Appuyez sur les touches **[INT]** et **[2]** (numéro de combiné souhaité).

### 2 Combiné 2:

Appuyez sur la touche **[↶]** pour répondre.

### 3 A la fin de la conversation, appuyez sur la touche **[✕⊙]**.

#### Remarque:

- Les appels d'intercommunication peuvent être effectués entre des combinés de la même cellule radio, mais pas entre des combinés de différentes cellules radio.

## Transfert d'appels entre combinés/Conférence

Les appels externes peuvent être transférés entre 2 combinés de la même cellule radio. 2 combinés de la même cellule radio peuvent être en conférence avec un correspondant externe.

**Exemple:** Le combiné 1 transfère un appel au combiné 2

### 1 Combiné 1:

Pendant un appel externe, appuyez sur les touches **[INT]** et **[2]** (numéro de combiné souhaité).

- Si vous n'obtenez pas de réponse, appuyez sur la touche **[INT]** pour reprendre l'appel externe.

### 2 Combiné 2:

Appuyez sur la touche **[↶]** pour répondre à l'appel.

- Le combiné 2 peut parler avec le combiné 1.
- L'appel externe est mis en attente.

### 3 Combiné 1:

Pour terminer le transfert d'appel, appuyez sur la touche **[✕⊙]**.

Pour établir une conférence, appuyez sur la touche **[3]**.

### Pour transférer un appel directement sans parler au combiné 2

Après l'étape 1, appuyez sur la touche **[✕⊙]** du combiné 1.

Si l'appel transféré n'obtient pas de réponse dans un délai de 30 secondes, le combiné 1 sonne de nouveau.