



ID-Nr.: SSTS 1500 A1-08/11-V2  
IAN: 71368

## FR / BE Trépied SSTS 1500 A1

### Utilisation conforme

Le trépied est destiné à fixer les caméras vidéo et les appareils photo ou d'autres appareils pourvus d'un filetage approprié.

Ce trépied est exclusivement destiné à l'usage privé et non pas à des fins commerciales.

Tout usage autre que celui décrit dans le présent mode d'emploi n'est pas admissible et peut entraîner des dommages et des blessures. Aucune responsabilité n'est acceptée pour tous dommages résultant d'un traitement abusif ou non conforme, du recours à la force ou d'une modification non autorisée.

### Consignes de sécurité △

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez-lui également le mode d'emploi.
- Veillez à ce que l'appareil soit fermement vissé sur le plateau à raccord rapide. Sinon, il risque de tomber et peut être endommagé !
- Veillez à ce que le plateau à raccord rapide soit fermement vissé au disque du trépied. Sinon, l'appareil risque de tomber et peut être endommagé.

Sinon, l'appareil risque de tomber et peut être endommagé.

- Ne sollicitez jamais l'appareil avec une charge supérieure à ce qui est indiqué dans les données techniques. Sinon, l'appareil et le trépied peuvent être endommagés.
- Veillez à ce que le trépied soit installé de manière stable.

### Accessoires fournis

Avant de mettre en service l'appareil, assurez-vous que le contenu de la livraison est complet et qu'il ne présente pas de dommages visibles.

Trépied  
Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Charge max. :	1500 g
(lorsque les pieds du trépied sont tendus)	
Longueur :	27 cm
(lorsque les pieds sont posés/tendus)	
Filetage :	6,35 mm
	1/4 pouce
Poids :	155 g

### Description de l'appareil

- Filetage 1/4"
- Plateau à raccord rapide
- Disque du trépied
- Verrouillages
- Vis de blocage (pour disque du trépied ③)
- Tiges flexibles du trépied

## Utiliser le trépied

### Remarque :

Ne fixez jamais d'appareils dont le poids excède 1500 g sur le trépied. Il n'est pas en mesure de supporter cette charge. Les appareils fixés ainsi que le trépied peuvent être endommagés.

- Vissez l'appareil sur le plateau à raccord rapide ② afin d'assurer une assise ferme.

• Ecartez les tiges du trépied ⑥ à la même distance afin que le trépied soit bien stable. Plus l'écart entre les tiges du trépied ⑥ est grand, plus le trépied sera stable.

• Placez le disque du trépied ③ avec l'appareil dans la bonne position. Fixez cette position à l'aide de la vis de blocage ⑤.

### Remarque :

Vous pouvez adapter les tiges du trépied ⑥ à des sols inégaux en les pliant. Vous pouvez par ailleurs également positionner le trépied grâce aux tiges de trépied mobiles ⑥ par exemple sur des terrains accidentés ou des surfaces similaires. Veillez toutefois toujours à ce que le trépied avec l'appareil qu'il porte bénéficie toujours d'une assise sûre et solide.

### Remarque :

Ce trépied est doté d'un plateau à raccord rapide ②. Lorsqu'un appareil est vissé sur le plateau à raccord rapide ②, en appuyant sur les verrouillages ④ sur les côtés du disque du trépied ③, vous pouvez détacher l'appareil avec le plateau à raccord rapide ② du disque du trépied ③. Ainsi, vous n'avez pas

toujours besoin de dévisser l'appareil du filetage ①.

Pour insérer à nouveau le plateau à raccord rapide ② avec l'appareil sur le disque du trépied ③, appuyez sur les verrouillages ④ et insérez à nouveau le plateau à raccord rapide ②. Desserrer ensuite les verrouillages ④, afin que le plateau à raccord rapide ② soit fermement installé.

- Belast het statief nooit met meer gewicht dan is opgegeven in de technische gegevens. Anders kunnen zowel het apparaat als het statief beschadigd raken.
- Let op voldoende stabiliteit van het statief.

### Nettoyage et entretien

#### Attention

N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou chimique. Ils agressent en effet la surface de l'appareil !

Nettoyez le trépied avec un chiffon légèrement humidifié. En cas de taches tenaces, appliquez un produit de nettoyage doux. Séchez bien le trépied.

### Mise au rebut

Mettez le trépied au rebut dans le respect de l'environnement. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisme de recyclage.

 Eliminez l'ensemble des matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement.

### Veiligheidsvoorschriften △

- Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze om later na te kunnen slaan. Als u het apparaat van de hand doet, overhandig dan ook de handleiding.

- Let erop, dat het apparaat stevig is vastgeschroefd op de snelkoppelingsplaat. Anders kan het vallen en beschadigd raken!

### Apparaatbeschrijving

- Schroefdraad 1/4"
- Snelkoppelingsplaat
- Statiefplaat
- Vergrendelingen
- Borgschroef (voor statiefplaat ③)
- flexible statiefpoten

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM, GERMANY  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## NL / BE

## Fotostatief SSTS 1500 A1

### Gebruik in overeenstemming met bestemming

#### Attention

N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou chimique. Ils agressent en effet la surface de l'appareil !

Nettoyez le trépied avec un chiffon légèrement humidifié. En cas de taches tenaces, appliquez un produit de nettoyage doux. Séchez bien le trépied.

### Inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van het pakket voor ingebruikname op volledigheid en eventueel zichtbare beschadigingen.

Zet de statiefplaat ③ met het apparaat in de juiste positie. Fixeer deze positie met behulp van de borgschoof ⑤.

#### Opmerking:

U kunt de statiefpoten ⑥ aanpassen aan oneven bodems, door deze te buigen. Voorts is het mogelijk het statief door de beweegbare statiefpoten ⑥ bijvoorbeeld aan relingen of dergelijke te positioneren. Let er echter altijd op, dat het statief met het gemonteerde apparaat altijd veilig en stevig staat.

#### Opmerking:

dit statief is uitgerust met een snelkoppelingsplaat ②. Als een apparaat op de snelkoppelingsplaat ② is vastgeschroefd, kunt u door op de vergrendelingen ④ te drukken aan de zijkanten van de statiefplaat ③ het apparaat samen met de snelkoppelingsplaat ② losmaken van de statiefplaat ③.

Zodoende hoeft u het apparaat niet altijd los te schroeven van het Schroefdraad ①.

### Veiligheidsvoorschriften △

- Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze om later na te kunnen slaan. Als u het apparaat van de hand doet, overhandig dan ook de handleiding.

- Let erop, dat het apparaat stevig is vastgeschroefd op de snelkoppelingsplaat. Anders kan het vallen en beschadigd raken!

### Apparaatbeschrijving

- Schroefdraad 1/4"
- Snelkoppelingsplaat
- Statiefplaat
- Vergrendelingen
- Borgschroef (voor statiefplaat ③)
- flexible statiefpoten

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM, GERMANY  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## NL / BE

## Stafie gebruiken

#### Opmerking:

Ondergaat die zwaarder zijn dan 1500 g op het statief bevestigen. Het statief kan de last niet houden. De bevestigde apparaten alsmede het statief kunnen/kan beschadigd raken.

Belast het statief nooit met meer gewicht dan is opgegeven in de technische gegevens. Anders kunnen zowel het apparaat als het statief beschadigd raken.

Let op voldoende stabiliteit van het statief.

### Reinigen en onderhouden

#### Let op


Gebruik geen schurende of chemische schoonmaakmiddelen. Deze tasten het oppervlak van het apparaat aan!

Reinig het statief met een licht vochtig gemaakte doek. Bij hardnekkig vuil doet u een mild afwasmiddel op het doek. Droog het statief goed af.

### Milieurichtlijnen

Voer het statief op milieuvriendelijke wijze af. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht.

Neem in geval van twijfel contact op met uw gemeenterenigingsdienst.

 Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.

### Importeur/service

KOMPERNASS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM, GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)



**(DE) / (AT) / (CH)**  
**Fotostativ**  
**SSTS 1500 A1**

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Stativ ist zum Befestigen von Videokameras und Fotoapparaten oder anderen Geräten mit einem passenden Gewinde konzipiert.

Dieses Stativ ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.

Eine andere Verwendung als hier beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Für Schäden die von missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, von Gewaltanwendung oder von unautorisierte Modifikation herrühren, wird keine Haftung übernommen.

## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät fest auf der Schnellkupplungsplatte aufgeschraubt ist. Ansonsten kann es herunterfallen und beschädigt werden!

ID-Nr.: SSTS 1500 A1-08/11-V2  
IAN: 71368

## Gerätebeschreibung

- ① Gewinde
- ② Schnellkupplungsplatte
- ③ Stativteller
- ④ Verriegelungen
- ⑤ Feststellschraube (für Stativteller ③)
- ⑥ flexible Stativbeine

## Stativ benutzen

### ① Hinweis:

Befestigen Sie nie Geräte, welche schwerer sind als 1500 g auf dem Stativ. Das Stativ kann die Last nicht halten. Die befestigten Geräte sowie das Stativ können beschädigt werden.

Fotostativ  
Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Max. Belastung: 1500 g  
(bei gestreckten Stativbeinen)

Länge: 27 cm  
(bei angelegten/gestreckten Stativbeinen)

Gewinde: 6,35 mm  
1/4 Zoll  
Gewicht: 155 g

### ① Hinweis:

Sie können die Stativbeine ⑥ an unechte Böden anpassen, indem Sie sie verbiegen. Des Weiteren ist es möglich das Stativ durch die beweglichen Stativbeine ⑥ zum Beispiel an Geländern oder ähnlichen zu positionieren. Achten Sie jedoch immer drauf, dass das Stativ mit dem montierten Gerät immer sicher und fest steht.

### ① Hinweis:

Dieses Stativ ist mit einer Schnellkupplungsplatte ② ausgestattet. Wenn ein Gerät auf der Schnellkupplungsplatte ② aufgeschraubt ist, können Sie durch Drücken der Verriegelungen ④ an den Seiten des Stativtellers ③ das Gerät mitsamt der Schnellkupplungsplatte ② vom Stativteller ③ lösen. So müssen Sie das Gerät nicht immer vom Gewinde ① abschrauben. Um die Schnellkupplungsplatte ② mit dem Gerät wieder auf den Stativteller ③ aufzustecken, drücken Sie die Verriegelungen ④ und setzen Sie die Schnellkupplungsplatte ② wieder auf. Lösen Sie dann die Verriegelungen ④, so dass die Schnellkupplungsplatte ② fest sitzt.



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

## Reinigen und Pflegen

### ⚠ Achtung

Verwenden Sie keine scheinenden oder chemischen Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes an!

Reinigen Sie das Stativ mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch.

Trocknen Sie das Stativ gut ab.

## Entsorgen

Entsorgen Sie das Stativ umweltgerecht. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.

Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

## Importeur/Service

### KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM, GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)