

GIGABYTE™

U24

USER'S MANUAL

使 用 手 冊


• Français
V2.0




Félicitations pour l'achat de votre Notebook GIGABYTE

Ce manuel vous aidera à démarrer avec l'installation de votre notebook. La configuration du produit final dépend du modèle acheté. GIGABYTE se réserve tout droit de modification sans préavis. Pour plus d'informations, merci de consulter notre site internet www.gigabyte.fr

Utiliser le Notebook GIGABYTE pour la première fois



- 1 Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur AC
- 2 Branchez l'adaptateur AC à la prise "DC-in jack" située sur le coté droit de votre notebook
- 3 Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur



Mise sous tension


Après avoir allumé le U24 pour la première fois, n'éteignez pas l'ordinateur avant que le système n'ait été configuré. Notez que le volume audio ne fonctionne pas avant que l'installation Windows® ne soit complètement terminée.

Premier démarrage du U24


Selon votre configuration, l'écran de Microsoft® Windows® Boot sera le premier écran qui s'affichera lors du démarrage du netebook. Suivez les instructions et entrez vos informations personnelles pour terminer la configuration de Windows®.

Visite guidée du Notebook GIGABYTE

Vue d'en haut



U24T



- 1 Indicateur LED de l'état de la Webcam
- 2 Webcam
- 3 capteur de lumière
- 4 Microphone x 2
- 5 Haut-parleurs
- 6 TouchPad
- 7 Indicateur de batterie ❶
- 8 Indicateurs LED ❷
- 9 Bouton d'alimentation
- 10 Bouton Smart ❸

❶ Appuyez sur le bouton droit de touchpad pour vérifier la puissance de batterie restante.

- ❷
- 📶 Bluetooth
 - 📶 Réseau sans fil (Wifi)
 - 💾 Disque dur
 - 🔋 Batterie
 - ⚡ Indicateur d'alimentation

❸ Pour activer Smart Manager


• Smart Manager :

A l'arrêt appuyez sur "⚙️" pour lancer Smart Setup. Cet utilitaire vous permet d'accéder soit au réglages du BIOS, ou encore à l'utilitaire de restauration de votre système.

• Smart Manager :


Dans Windows®, appuyez sur "⚙️" bouton pour lancer "Smart Manager".

Vue du côté gauche




- 1 Port Ethernet
- 2 Port VGA
- 3 Port USB x 2
- 4 Prise microphone
- 5 Prise casque
- 6 Attache antivol type Kensington

Vue du côté droit



- 1 Lecteur de carte SD
- 2 Port USB (Compatible Recharge via USB)
- 3 Port USB
- 4 Port HDMI
- 5 Prise d'alimentation

Vue de bas



- 1 Compartiment mémoire

Raccourcis

L'ordinateur utilise des combinaisons de touches pour accéder à la plupart des contrôles tels que la luminosité de l'écran et le volume. Pour activer les raccourcis, appuyez et maintenez la touche <Fn> avant d'appuyer sur la seconde touche de la combinaison.

| Raccourcis | Fonction | Description |
|---|--------------------------------|---|
| Fn+F1  | Veille | Met l'ordinateur en mode veille |
| Fn+F2  | Wireless LAN (LAN sans fil) | Activer/Désactiver la fonction Wireless LAN |
| Fn+F3  | Diminution la luminosité | Diminue la luminosité de l'écran |
| Fn+F4  | Augmentation de luminosité | Augmente la luminosité de l'écran |
| Fn+F5  | Ecran externe | Partage l'affichage entre l'écran du portable et/ou un moniteur externe |
| Fn+F6  | Affichage | Activer / désactiver l'affichage |
| Fn+F7  | Haut parleur | Activer/Désactiver le haut parleur |
| Fn+F8  | Baisser le volume | Baisser le volume |
| Fn+F9  | Augmenter le volume | Augmenter le volume |
| Fn+F10  | TouchPad | Activer / Désactiver le touchpad |
| Fn+F11  | Bluetooth | Activer/Désactiver le bluetooth |
| Fn+F12  | Webcam | Active et Désactive la webcam |
| Fn+Space  | Rétro-éclairage | Active / désactive le rétro-éclairage du clavier |


Logiciel d'application GIGABYTE

■ GIGABYTE Smart Manager

Pour activer le "Smart Manager" double cliquez sur l'icône de raccourci du bureau si la machine que vous avez achetée possède un système d'exploitation intégré. Le "Smart Manager" de GIGABYTE est une interface de contrôle à base d'icônes, permettant aux utilisateurs d'accéder intuitivement à la configuration du système commun aussi bien qu'aux services publics exclusifs GIGABYTE. Notez que l'interface "Smart Manager" de GIGABYTE, les icônes, les services publics et les versions des logiciels peuvent varier en fonction des modèles achetés. Utilisez le "Smart Manager" de GIGABYTE en fonction de la version intégrée.

■ Installation GIGABYTE

En mode veille, appuyez sur le bouton "Smart"[™] pour entrer le menu d'installation. Dans ce menu de configuration, vous sélectionnez l'utilitaire de configuration du BIOS, la restauration du système, ainsi que d'autres fonctions.



Appuyez sur "Continuer vers OS" pour entrer dans le système d'exploitation.

Continue to OS

Appuyez sur "Utilitaire de configuration du BIOS" pour entrer dans l'utilitaire de configuration du BIOS.

BIOS Setup Utility

Appuyez sur "Smart Recovery" pour entrer dans la réparation express de GIGABYTE.

Smart Recovery

Appuyez sur "Arrêt" pour éteindre le système.

Shutdown

Guide du système de restauration

Système de restauration (restaurer le système d'exploitation de votre Portable)

Quand quelque chose ne va pas avec le système d'exploitation de votre portable, le système de stockage de l'ordinateur a une partition cachée contenant une image de sauvegarde complète du système d'exploitation qui peut être utilisée pour restaurer le système en revenant aux paramètres d'usine par défaut.



Note

- Si le système de stockage a été changé ou la partition supprimée, l'option de récupération ne sera plus disponible et un service de récupération complet sera nécessaire.
- La fonction de récupération est disponible uniquement sur les appareils avec un système d'exploitation préinstallé. Les appareils livrés sous DOS ne disposent pas de la fonction de restauration.

Utiliser System Recovery

La fonction de restauration du système d'exploitation est installée en nos usines. Le menu d'options au démarrage vous permet de lancer l'outil de restauration de Windows pour réinstaller le système d'exploitation avec les réglages d'usine par défaut.

La brève introduction ci-dessous va vous montrer comment démarrer l'outil de restauration et comment restaurer votre système.



Tout est prêt pour commencer


Assurez-vous que votre PC est branché au courant. Patientez ensuite quelques minutes.

Guide de restauration pour Windows 7

1

Eteignez et redémarrez l'ordinateur.

2



Pendant que l'ordinateur s'allume, appuyez et maintenez la touche F9 pour lancer l'outil.

3



L'outil de restauration se lance et apparaît une fenêtre avec 2 boutons. Cliquez sur "Recovery" pour démarrer le processus.



Attention

Une fois "Recovery" sélectionné, vos données personnelles et les fichiers seront supprimés. L'utilitaire commence alors la restauration et le système d'exploitation se réinitialise avec les paramètres d'usine par défaut.

4



Un indicateur de progression s'affiche dans une nouvelle fenêtre lorsque le processus de récupération est en cours d'exécution. S'il vous plaît, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et n'éteignez pas votre ordinateur.

5



Lorsque la restauration du système est terminée, redémarrez l'ordinateur.

Guide de restauration pour Windows 8

1


Eteignez et redémarrez l'ordinateur.

2



Pendant que l'ordinateur s'allume, appuyez et maintenez la touche F9 pour lancer l'outil.

3



Choisissez le langage de votre clavier.

Vous pouvez appuyez sur "See more keyboard layouts" pour voir plus de langues si vous ne trouvez pas la votre sur la première page.

4



Choisissez ensuite "Troubleshoot" pour entrer les paramètres de restauration. (Vous pouvez également choisir «Continuer» pour quitter le système de récupération et de continuer vers Windows 8 afin de sauvegarder vos données et vos fichiers)



Il ya deux options de restauration du système d'exploitation

- **Refresh your PC - Rafraîchissez le système de votre PC**

Vous pouvez actualiser votre ordinateur portable afin d'améliorer la stabilité du système sans perdre vos fichiers.

- **Reset your PC - Réinitialisez votre PC**

Si vous souhaitez supprimer tous vos fichiers, vous pouvez réinitialiser votre PC complètement.

5



■ **Refresh your PC - Choix 1 : Rafraîchir le système de votre PC**

[Cliquez sur "Next"] > [Choisir le système d'exploitation à restaurer] > [Cliquez sur "Windows 8"] > [Cliquez sur "Refresh" pour exécuter la fonction de restauration.]



Voici ce que fait l'utilitaire

- Vos fichiers et paramètres personnels ne seront pas changés.
- Les paramètres systèmes du PC sont restaurés avec les paramètres d'usine par défaut.
- Les applications installées depuis "Windows Store" seront conservées.
- Les applications que vous aviez installées autrement sont effacées.
- Une liste des applications effacées sera enregistrée sur votre bureau.



■ **Reset your PC - Réinitialisez votre PC**

[Cliquez sur "Next"] > [Choisir le système d'exploitation à restaurer] > [Cliquez sur "Windows 8"] > [Voulez-vous nettoyer complètement votre disque ? Lorsque vous supprimez vos fichiers, vous pouvez également nettoyer le lecteur de sorte que les fichiers ne puissent pas être récupérés facilement. Cela est plus sûr, mais il faut beaucoup plus de temps.]

▶ **Just remove my files - Seulement effacer mes fichiers**

Les fichiers et données personnelles seront seulement effacés, mais les paramètres système conservés.

▶ **Fully clean the drive - Nettoyer complètement le disque**

Le disque sera complètement effacé et le système restauré avec les paramètres d'usine. Cela prend plus de temps. > [Cliquez sur "Reset" pour exécuter la fonction de restauration.]



Voici ce que fait l'utilitaire

- Tous vos fichiers, paramètres personnels et applications sont effacés.
- Les paramètres systèmes du PC sont restaurés avec les paramètres d'usine par défaut.

Remarque



Advanced options - Options avancées



System Restore - Restauration du système

Utilisez un point de restauration enregistré sur votre PC pour restaurer Windows



System Image Recovery - Système de restauration par la "image disque"

Restaurer Windows en utilisant une image disque spécifique du système d'exploitation



Automatic Repair - Réparation automatique

Corrige certains problèmes qui empêchent Windows de démarrer



Command Prompt - Invite de commandes

Utilisez l'invite de commandes pour des dépannages avancés



UEFI Firmware Settings - Paramètres du BIOS UEFI

Changez les paramètres du BIOS UEFI de votre PC

■ Garantie & service :

Concernant la garantie, les services et informations complémentaires, merci de consulter votre carte de garantie ou au site internet GIGABYTE ci-dessous:

<http://www.gigabyte.fr/support-downloads/support-downloads.aspx>

■ Foire Aux Questions :

FAQ (Foire Aux Questions) merci de vous référer au lien ci-dessous:

<http://www.gigabyte.fr/support-downloads/faq.aspx>

