



Philips
Housse pour lecteur de
DVD portable

avec le kit de nettoyage

SVC4000W



Protégez vos DVD en déplacement

Protégez et transportez la plupart des lecteurs de DVD portables jusqu'à 9" dans cette housse robuste. Les sangles de fixation sur véhicule réglables et détachables sont incluses. Nettoyez et entretenez votre appareil grâce aux kits de nettoyage pour écran LCD et lentille laser gratuits.

Un sac robuste qui s'emporte partout

- Sangle de fixation sur véhicule
- Rembourrage de mousse
- Ouverture à double fermeture éclair
- Sangle rembourrée
- Poignée rembourrée
- Rabats de soutien
- Pochette avant avec fermeture éclair

Nettoyez et entretenez votre lecteur de DVD

- Kit de nettoyage pour écran LCD
- 2 chiffons lavables
- Kit de nettoyage pour lentille laser

Récepteur visuel idéal

- Sangle de sécurité velcro pour maintenir le lecteur stable

PHILIPS
sense and simplicity

Housse pour lecteur de DVD portable
avec le kit de nettoyage

Caractéristiques

Carton interne

- Carton interne (l x l x H): 43,9 x 11,9 x 29,0 cm
- Poids net: 1,690 kg
- Poids brut: 1,980 kg
- Tare: 0,290 kg
- EAN: 87 12581 37903 2
- Nombre d'emballages: 2

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 47,5 x 39,1 x 59,7 cm
- Poids net: 9,540 kg
- Poids brut: 12,260 kg
- Tare: 2,720 kg

- EAN: 87 12581 37904 9
- Nombre d'emballages: 12

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
25,4 x 26,4 x 12,4 cm
- Poids net: 0,890 kg
- Poids brut: 0,900 kg
- Tare: 0,010 kg
- EAN: 87 12581 37902 5
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Blister

SVC4000W/10

Points forts

Sangle de fixation sur véhicule

Se fixe facilement sur la plupart des voitures, des monospaces et des utilitaires.

Rembourrage de mousse

Protège votre lecteur DVD et vos disques lorsque vous vous déplacez.

Ouverture à double fermeture éclair

Utilisez une ou les deux fermetures éclair pour ouvrir la poche principale de votre sac.

Sangle rembourrée

Elle permet de transporter votre lecteur DVD et vos disques confortablement.

Poignée rembourrée

Elle permet de transporter votre lecteur DVD et vos disques confortablement.

Rabats de soutien

Les rabats latéraux se déploient lorsque le sac est ouvert et permettent de soutenir la structure.

Pochette avant avec fermeture éclair

Cette pochette de rangement spacieuse vous permettra de ranger et de transporter vos DVD en toute sécurité.

Kit de nettoyage pour écran LCD

Élimine en douceur la poussière, la saleté et les résidus de l'écran LCD.

2 chiffons lavables

Élimine en douceur la poussière, la saleté et les résidus du corps du lecteur de DVD portable.

Kit de nettoyage pour lentille laser

Élimine en douceur la poussière, la saleté et les résidus de la lentille du lecteur de DVD portable.



Date de publication
2010-12-03

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 35404
EAN: 87 12581 37902 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com