

# HP iPAQ Voice Messenger

Dernières informations sur le produit



---

# Sommaire

## Dernières informations sur le produit HP iPAQ Voice Messenger

Sélection d'une langue .....	1
Utilisation des fonctionnalités du clavier .....	1
Touche Option .....	1
Touche Symbole .....	1
Touche Maj .....	1
Mode de texte intuitif .....	1
Affectation du bouton .....	2
Prise de photos et de vidéos avec l'appareil photo .....	2
Emplacement du dossier Accessoires .....	2
Exécution d'une réinitialisation logicielle .....	2
Exécution d'une réinitialisation usine .....	2
Utilisation du Gestionnaire des tâches .....	3
Fonctionnalité Mon emplacement dans Google Maps™ .....	3
Restrictions de taille pour les messages MMS .....	3
Utilisation du lecteur de données en continu ArcSoft .....	3
Illustration de la fonctionnalité de transmission en continu dans le lecteur ArcSoft .....	3
Diffusion de vidéos YouTube .....	3
Utilisation de JETCET Print .....	4
Key Guard et notes vocales .....	4
Voice Commander .....	4
Accessoires HP iPAQ .....	4
Assistance technique .....	4
HP Asset Viewer .....	5
Recherche du numéro de série et de l'ID du produit .....	5

---

# Dernières informations sur le produit HP iPAQ Voice Messenger

HP iPAQ Voice Messenger vous permet de gérer tous les types de communications, de rester concentré sur votre activité professionnelle et de répondre à vos différents besoins. Nous proposons régulièrement des innovations afin d'améliorer votre expérience. Ce document présente les dernières améliorations apportées aux applications et fonctionnalités disponibles sur votre HP iPAQ, et donne des conseils ainsi que des mises à jour.

## Sélection d'une langue

Vous pouvez sélectionner la langue de votre HP iPAQ dès son achat ou après une réinitialisation usine.

Sur l'écran **Language selection** (Sélection de la langue), sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur la touche **Sélectionner**. Pour confirmer la langue sélectionnée sur l'écran suivant, appuyez sur **OK**.

---

 **ASTUCE** : Si vous souhaitez modifier la langue choisie, appuyez sur **Précédent** afin de revenir à l'écran **Language selection** (Sélection de la langue).

---

## Utilisation des fonctionnalités du clavier

### Touche Option

La touche **Option** vous permet de modifier la disposition du clavier. Si par exemple vous utilisez un clavier QWERTY, QWERTZ ou AZERTY, vous pouvez changer la disposition du clavier et passer des lettres (a, b, c, etc.) aux chiffres/caractères spéciaux (1, 2, 3, etc., @, ?) et inversement.

### Touche Symbole

La touche **Symbole** vous permet d'entrer plusieurs symboles ou caractères spéciaux à la suite. Appuyez deux fois sur la touche **Symbole** pour afficher une ligne de texte au bas de l'écran, puis sélectionnez les symboles ou caractères de votre choix. Appuyez sur **Terminé** pour saisir les caractères sélectionnés dans le message ou le document.

### Touche Maj

La touche **Maj** vous permet de changer la casse d'un caractère et de le mettre en majuscule. Appuyez une fois sur la touche **Maj** pour saisir un caractère en majuscule et deux fois pour activer **Verr Maj** et saisir tous les caractères en majuscules. Appuyez sur la touche **Maj** et maintenez-la enfoncée pour afficher le **Menu rapide**. La fonctionnalité **Menu rapide** est accessible uniquement dans les documents ou fichiers texte modifiables.

### Mode de texte intuitif

Le mode de texte intuitif vous permet de sélectionner des mots dans les suggestions fournies par votre HP iPAQ à mesure que vous saisissez votre texte. Si vous modifiez des mots, la saisie bascule

temporairement en mode Normal pour vous permettre d'entrer le mot de votre choix. Une fois que vous avez corrigé le mot, la saisie revient au mode de texte intuitif.

 **ASTUCE :** Vous pouvez facilement activer ou désactiver le mode de texte intuitif en appuyant sur la touche **Option** et en la maintenant enfoncée.

Vérifiez l'indicateur du mode de texte dans le coin supérieur droit de l'écran pour savoir quel mode de texte est actuellement activé.

## Affectation du bouton

La fonctionnalité d'affectation du bouton vous permet de personnaliser le bouton situé dans la partie inférieure gauche et de l'affecter à une application.

Pour personnaliser le bouton :

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Affectation du bouton**.
2. Sélectionnez une application dans la liste.
3. Appuyez sur **Terminé**.

## Prise de photos et de vidéos avec l'appareil photo

Maintenez votre HP iPAQ en position horizontale lors de la prise de photos ou de vidéos.

## Emplacement du dossier Accessoires

Pour localiser le dossier **Accessoires**, appuyez sur **Démarrer > Applications > Accessoires**.

## Exécution d'une réinitialisation logicielle

Une réinitialisation logicielle arrête tous les programmes, mais n'efface ni les programmes, ni les données enregistrées. Veillez à sauvegarder toutes les données non enregistrées dans les programmes en cours d'exécution avant d'effectuer une réinitialisation logicielle.

Si une réinitialisation logicielle s'avère nécessaire :

- ▲ Retirez la batterie et réinsérez-la dans votre HP iPAQ, puis mettez celui-ci sous tension. Aucune donnée n'est perdue lors d'une réinitialisation logicielle.

## Exécution d'une réinitialisation usine

La procédure indiquée dans la documentation utilisateur de votre boîte de réception pour rétablir les réglages usine manuellement est peut-être partiellement erronée.

Si vous devez rétablir les réglages usine, nous vous recommandons de procéder comme suit :

Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Restaurer les réglages usine**. Sélectionnez **Oui** sur l'écran **Restaurer les réglages usine**, puis appuyez sur **Terminé**. Appuyez sur **Réinitialiser** sur l'écran de confirmation. Votre HP iPAQ va redémarrer avec les réglages usine par défaut.

 **ATTENTION :** Si vous effectuez une réinitialisation usine (appelée également réinitialisation matérielle), vous perdez toutes les données stockées sur votre HP iPAQ.

## Utilisation du Gestionnaire des tâches

Si les performances de votre HP iPAQ vous paraissent lentes, voire très lentes, utilisez le **Gestionnaire des tâches (Démarrer > Applications > Accessoires > Gestionnaire des tâches)**, pour fermer toutes les applications qui ne sont pas en cours d'utilisation.

## Fonctionnalité Mon emplacement dans Google Maps™

Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour le moment. Accédez à l'adresse <http://www.hp.com/support> pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.

 **ASTUCE :** Il est recommandé de fermer l'application **Google Maps** si vous ne l'utilisez pas. Pour cela, appuyez sur **Menu > Quitter**.

---

## Restrictions de taille pour les messages MMS

Lorsque vous envoyez un message MMS, une restriction de taille de 300 Ko peut être appliquée pour le fichier joint.

## Utilisation du lecteur de données en continu ArcSoft

### Illustration de la fonctionnalité de transmission en continu dans le lecteur ArcSoft

Il existe plusieurs moyens pour accéder à des fichiers audio et vidéo via votre HP iPAQ. Vous pouvez télécharger les fichiers sur votre HP iPAQ, ouvrir un fichier de transmission en continu directement à partir de votre navigateur ou entrer l'URL du fichier dans le lecteur de données en continu ArcSoft.

Pour lire un fichier diffusé en continu sur Internet à l'aide du lecteur de données en continu ArcSoft :

1. Appuyez sur **Démarrer > Contenu multimédia > Streaming Player** (Lecteur de données en continu).
2. Appuyez sur **Menu > Ouvrir**.
3. Entrez le site Web contenant le fichier à diffuser en continu, dans la zone **Entrer URL**.

 **REMARQUE :** Vous devez spécifier le site Web complet, y compris le nom de fichier et son extension.

---

4. Appuyez sur **Connecter**.

## Diffusion de vidéos YouTube

YouTube propose un site permettant de diffuser des vidéos en continu sur des appareils mobiles : <http://m.youtube.com>. Votre HP iPAQ peut diffuser des données en continu à partir de cette URL.

Pour lire un fichier diffusé en continu :

1. Appuyez sur **Démarrer > Internet Explorer**.
2. Entrez l'URL : <http://m.youtube.com>.
3. Recherchez et lancez le fichier vidéo de votre choix.

## Utilisation de JETCET Print

Lorsque vous imprimez un PDF, il est recommandé d'effectuer l'impression avant d'ouvrir ou d'utiliser une autre application. Vous pourrez ainsi gérer efficacement la mémoire et les performances de votre HP iPAQ.

 **ASTUCE :** Il est recommandé de fermer l'application JETCET Print si vous ne l'utilisez pas.

---

## Key Guard et notes vocales

Si l'option **Key Guard** est activée, une limite est appliquée à la capacité d'enregistrement des notes vocales. Pour enregistrer des notes vocales plus longues, vous devez désactiver l'option **Key Guard**.

Pour désactiver l'option **Key Guard** :

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Key Guard**.
2. Désactivez l'option **Activez Key Guard lorsque l'écran est désactivé**.

## Voice Commander

Pour exécuter le programme Voice Commander, appuyez sur **Démarrer > Applications > Voice Commander**.

- Lors du lancement de **Voice Commander**, si vous appuyez rapidement sur le bouton du casque Bluetooth, **Voice Commander** risque de ne pas fonctionner. Vous devez dans ce cas redémarrer le casque Bluetooth.

Appuyez doucement sur le bouton du casque Bluetooth pour exécuter **Voice Commander**.

- Lorsque vous enregistrez une **Note vocale** à l'aide de **Voice Commander**, il est possible que vous entendiez un son indiquant le démarrage de l'enregistrement. Observez l'écran de votre HP iPAQ pour voir le début et la fin de l'enregistrement.

## Accessoires HP iPAQ

Vous pouvez améliorer le confort d'utilisation de votre HP iPAQ avec les batteries étendues, les housses de protection et les stations d'accueil pour voiture. Pour plus d'informations, consultez le site Web de votre revendeur agréé HP. Vous pouvez accéder au site Web de votre revendeur agréé HP en sélectionnant votre pays sur la page d'accueil du site Web HP, à l'adresse suivante : <http://www.hp.com>.

## Assistance technique

Il est recommandé de se procurer le numéro de série et l'ID du modèle ou du produit correspondant à votre appareil avant de contacter l'assistance technique à l'adresse <http://www.hp.com/support>, notamment si vous appelez pour des produits sous garantie.

## HP Asset Viewer

Ouvrez l'application HP Asset Viewer pour rechercher les informations correspondant à votre appareil. Appuyez sur **Démarrer > HP Help and Support > HP Asset Viewer**, puis sélectionnez la rubrique de votre choix :

- **Identité** : affiche le numéro de série de votre HP iPAQ et des informations concernant l'utilisateur.
- **Mémoire** : affiche la taille de la mémoire de votre appareil, son type et la version du pilote installé sur votre HP iPAQ.
- **Versión** : affiche le niveau de révision du produit et des informations sur la ROM.
- **Ecran** : affiche les spécifications de l'écran.
- **Système** : affiche des informations sur le constructeur, l'ID du produit, l'ID du modèle, le type de processeur, la langue et l'ID du pays.
- **Bluetooth** : affiche des informations sur la radio, les versions et l'adresse MAC.
- **Wi-Fi** : affiche des informations sur la version, l'adresse IP et l'adresse MAC.
- **GSM** : affiche des informations sur la radio, la version et le numéro IMEI.
- **Appareil photo** : affiche les détails de l'appareil photo ainsi que les versions du matériel et du logiciel.



---

**REMARQUE :** Pour afficher tous les détails disponibles concernant votre HP iPAQ, appuyez sur **Menu > Advanced Details (Détails)** dans **HP Asset Viewer**.

---

## Recherche du numéro de série et de l'ID du produit

Vous trouverez le numéro de série et l'ID du produit sur l'étiquette de l'appareil. Pour localiser le numéro de série et l'ID du produit :

1. Eteignez l'appareil.
2. Retirez le cache de la batterie.
3. Enlevez la batterie et regardez sur l'étiquette de l'appareil.

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Hewlett-Packard décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document. Les informations sont présentées « en l'état », sans garantie d'aucune sorte et sont soumises à modification sans préavis. Les garanties s'appliquant aux produits Hewlett-Packard sont définies dans la garantie limitée expresse qui accompagne ces produits. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme apportant une garantie supplémentaire.

Le présent document contient des informations propriétaires qui sont protégées par copyright. Aucune partie de ce document ne doit être photocopiée, reproduite ou traduite sans l'accord écrit préalable de Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Première Édition - Décembre 2008

Référence : 515754-051.