

**Brandt**

FR MANUEL D'INSTRUCTION  
EN INSTRUCTION MANUAL

# Bouilloire Kettle

## BO-800



# Brandt

*Chère Cliente, Cher Client,*

*Vous venez d'acquérir une bouilloire **BRANDT** et nous vous en remercions.*

*Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.*

*Vous trouverez également dans la gamme des produits **BRANDT**, un vaste choix de petit électroménager, de fours posables, de micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de sèche-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre nouvelle Bouilloire **BRANDT**.*

*Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.*

*Et connectez-vous aussi sur notre site **www.brandt.com** où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.*

**BRANDT**

*Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.*



**Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.**

[www.brandt.com](http://www.brandt.com)

## SOMMAIRE

1/ A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR	4
<i>A. Consignes de sécurité</i>	4
<i>B. Données techniques</i>	4
<i>C. Protection de l'environnement</i>	4
2/ PREPARATION DE VOTRE APPAREIL	5
<i>A. Description de la bouilloire</i>	5
<i>B. Avant la première utilisation</i>	5
3 / UTILISATION DE VOTRE APPAREIL	5
4/ ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL	6
<i>A. Détartrage</i>	6
<i>B. Nettoyage de la bouilloire</i>	6
<i>C. Garantie et service après vente</i>	6

## ENGLISH INSTRUCTION MANUAL

7

# 1/ A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

## A. Consignes de sécurité

Lire attentivement toutes ces instructions et conserver le manuel pour de futures utilisations.

1. Vérifier que la tension du secteur correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Utiliser la bouilloire sur une surface plate et stable. Ne pas utiliser l'appareil près d'une surface chaude ou sur le socle d'un autre appareil électrique.
3. Ne pas remplir la bouilloire lorsqu'elle est sur son socle.
4. Ne pas utiliser la bouilloire pour faire bouillir autre chose que de l'eau. Ne pas dépasser la quantité maximale indiquée. Ne pas faire fonctionner l'appareil si le niveau d'eau est inférieur à la quantité minimale indiquée.
5. Ne pas tremper l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide. Ne pas utiliser l'appareil avec une rallonge à moins d'avoir fait vérifié sa qualité par un technicien qualifié.
6. En cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil ou si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après Vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger
7. Essuyer les quelques gouttes d'eau qui se trouvent sur la bouilloire avant de l'utiliser.
8. Ne pas laisser la bouilloire sans surveillance lorsqu'elle est en fonctionnement.
9. Toute votre attention est requise si vous utilisez la bouilloire en présence d'enfants ou de personnes infirmes.
10. Ne pas toucher la surface chaude mais utiliser la poignée. Faites attention à la vapeur qui s'échappe de la goulotte ou du couvercle, spécifiquement lorsque vous versez l'eau de la bouilloire au récipient.
11. Ne pas laisser le câble de branchement pendre sur le bord de la table ou toucher une surface chaude. Toujours ranger le cordon dans le compartiment conçu pour.
12. Afin d'éviter tout danger, toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la bouilloire, que vous la remplissez d'eau, qu'elle n'est pas en cours d'utilisation, avant de la nettoyer et de la déplacer.
13. Ne pas utiliser un autre socle que celui qui vous a été fourni. L'utilisation d'accessoires non recommandés par BRANDT est dangereuse et peut causer des incidents.
14. Ne jamais tenter de réparer l'appareil vous-même.
15. Afin de réduire les risques d'incidents, veuillez ne pas retirer la protection qui se trouve sur le bas du corps de l'appareil. Ne pas enclencher d'objets dans les fentes ou trous de l'appareil.
16. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.

## B. Données Techniques

<i>Modèle</i>	BO-800
<i>Alimentation</i>	220-240 V 50Hz
<i>Consommation</i>	1000-1200W
<i>Dimensions</i>	20x15,6x20cm
<i>Poids net</i>	0,82 kg

## C. Protection de l'environnement




Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination inappropriée et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. Pour de plus amples informations, contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

## 2/ PREPARATION DE VOTRE APPAREIL

### A. Description de la bouilloire



1. Couvercle
2. Goulotte
3. Bouton d'ouverture du couvercle
4. Poignée
5. Interrupteur
6. Voyant lumineux
7. Socle

### B. Avant la première utilisation

Avant d'utiliser votre bouilloire pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisée depuis longtemps, remplissez la verseuse jusqu'au niveau maximum, faites bouillir l'eau puis jetez-la afin de retirer de votre bouilloire toute particule. Ne pas boire cette eau.

## 3/ UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

1. Ouvrir le couvercle en pressant le bouton d'ouverture situé sur la poignée.
2. Retirer la bouilloire de son socle. Remplir la bouilloire d'eau selon la quantité désirée tout en tenant compte des nombre minimum et maximum de tasses, indiquée à l'intérieur de la bouilloire.
3. Refermer le couvercle et placer la bouilloire sur son socle.
4. Brancher l'appareil à une prise de courant et l'allumer en pressant l'interrupteur. Le voyant lumineux s'allumera pour indiquer que la bouilloire est en fonctionnement et chauffe. Une fois l'eau bouillie, la bouilloire s'éteindra automatiquement ainsi que le voyant lumineux.
5. Retirer la bouilloire de sa base et verser l'eau dans une tasse ou dans un autre récipient.

## **4/ ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL**

### **A. Nettoyage de la bouilloire**

- Pour un bon entretien de la bouilloire, veuillez la nettoyer régulièrement et en retirer les particules calcaires.
- Pour éviter tout danger, toujours débrancher la bouilloire de la prise et la laisser refroidir avant de la nettoyer.
- Ne pas utiliser de paille de fer ou de produits chimiques abrasifs pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire pour ne pas la rayer.
  1. Remplir la bouilloire avec 0.5 L de vinaigre et le restant d'eau; Laisser agir pendant une heure environ.
  2. Vider la bouilloire de la solution. Essuyer les particules restantes avec un chiffon humide.
  3. Remplir la bouilloire d'eau propre et faire bouillir l'eau puis la jeter. Répéter l'opération une seconde fois et la bouilloire sera prête à être utilisée. Si nécessaire répéter l'opération à plusieurs reprises.
  4. Essuyer la surface de la bouilloire avec un chiffon humide et la polir avec un chiffon sec et doux.

### **B. Détartrage**

Avec le temps, il est possible que des dépôts de calcaire se forment à l'intérieur de la bouilloire. C'est normal, mais un excès de calcaire peut empêcher le bon fonctionnement de l'appareil. Pour enlever tout reste de calcaire, utilisez des produits désincrustants du commerce. N'essayez jamais de désincruster le calcaire en grattant ou en raclant l'intérieur de la bouilloire.

### **C. Garantie et service après vente**

Ce produit est garanti par votre distributeur 2 ans après la date de votre achat. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci.

# Brandt

Dear Customer,

You have just purchased a **BRANDT** Kettle and we would like to thank you.

We have placed in this appliance all our passion and know-how so that it best meets your needs. Innovation and performance: we designed it so that it is always easy to use.

In the line of Brandt products, you will also find a wide range of small domestic appliances, compact ovens, microwave ovens, hobs, ventilation hoods, electronic cookers, dishwashers, refrigerators and freezers that can be coordinated with your new **BRANDT** Kettle.

Of course, in an ongoing effort to satisfy your demands with regard to our products as best as possible, our after-sales service department is at your disposal and ready to listen in order to respond to all of your questions and suggestions.

You can also log on to our web site at **www.brandt.com** where you will find all our products, as well as additional, useful information.

## **BRANDT**

As part of our commitment to constantly improving our products, we reserve the right to make changes to their technical, functional and/or esthetical properties in line with their technological development.



**Attention: Before installing and using your appliance, please carefully read this Guide to Installation and Use, which will allow you to quickly familiarise yourself with its operation.**

[www.brandt.com](http://www.brandt.com)

## TABLE OF CONTENTS

1/ INFORMATION FOR THE USER	9
<i>A. Safety recommendations</i>	9
<i>B. Technical data</i>	9
<i>C. Protecting the environment</i>	9
2/ PREPARING YOUR APPLIANCE	10
<i>A. Description of the kettle</i>	10
<i>B. Before using your kettle</i>	10
3/ USING YOUR APPLIANCE	10
4/ CARING FOR AND CLEANING YOUR APPLIANCE	11
<i>A. Cleaning the kettle</i>	11
<i>B. Decalcification</i>	11
<i>C. Warranty and after-sale service</i>	11



# 1/ INFORMATION FOR THE USER

## A. Safety recommendations

Please read these instructions carefully before using the appliance and keep this manual for future use.

1. To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
2. Electric kettle must be operated on a flat surface. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner or on the top of other electric appliances of the base unit.
3. Do not fill kettle when positioned on base.
4. Do not use the kettle to heat anything other than water. Do not fill above the "max" indication. Do not operate kettle if water is below minimum.
5. Do not immerse any part of the appliance in water or other liquid. Do not use your appliance with an extension cord unless this cord has been checked and tested by a qualified technician or service person.
6. In the event of incompatibility between the mains socket and the appliance plug or if the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its after sale service or a qualified professional in order to avoid any danger
7. Dry the water on the bottom of the body before place it onto power base.
8. Never leave the appliance unattended when in use.
9. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
10. Do not touch hot surfaces, use the handle. Be aware of steam being emitted from spout or lid especially during refilling. Do not remove lid during boiling cycle.
11. Do not let the power cord hang over the edge of the table or touch hot surfaces. Always store excess portion of the power cord in the compartment
12. To avoid any danger, always unplug from the plug socket when in following conditions: No water in kettle, filling water, not in use, before cleaning or moving kettle.
13. Do not use a base unit other than the one supplied. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in injury and can be dangerous.
14. Never repair the appliance by yourself.
15. To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover of the body or the power base by yourself. Do not insert any object into slots or holes of the kettle.
16. This appliance is for household use only. Do not use outdoor.

## B. Technical data

<i>Model no.</i>	BO-800
<i>Power supply</i>	220-240 V 50Hz
<i>Energy consumption</i>	1000-1200W
<i>Dimensions</i>	20x15.6x20 cm
<i>Net wt.</i>	0.82 kg

## C. Protecting the environment




At the end of its working life, the product must not be disposed with household waste. It must be taken to a special local authority waste collection centre or to a company providing this service. Disposing household appliances separately avoids possible negative effects on the environment and health and enables the constituent materials to be recycled which saves energy and resources.

To remind you that you must dispose of this appliance correctly the symbol shown above appears on the product warning you not to dispose of it with household waste.

For further information, contact your local authority or the shop where you bought the product.

## 2/ PREPARING YOUR APPLIANCE

### A. Description of the kettle



1. Lid
2. Spout
3. Lid opening button
4. Handle
5. Switch
6. Light indicator
7. Power base

### B. Before using your kettle

For the first time to use or no use for a long time, it is recommended that you fill to the maximum level mark with fresh tap water, boil and empty the kettle at least 2 times to clear kettle of any tiny particles. Do not drink such water.

## 3/ USING YOUR APPLIANCE

1. Press the lid opening button on the handle.
2. Remove the kettle from the base to the filling place. Fill the kettle with desired amount (no less than the minimum amount 0.5L and no more than the maximum).
3. Place the kettle back on the power base.
4. Connect the plug into a power outlet (220-240V, AC), switch the kettle on by pressing the switch on "1". The light will illuminate to indicate the kettle is heating. The kettle will automatically switch off once the water has boiled and the light goes off.
5. Lift the kettle from the base, and you can pour out the water into a container.

## 4/ CLEANING & MAINTENANCE

### A. Cleaning the kettle

- To prolong the kettle's life, clean the mineral deposits in the kettle regularly.
- To avoid any danger, always unplug from the plug socket and allow it to cool down before cleaning.
- Do not use chemical, steel wool, or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle, as these will scratch the surface and fade the outside colour.
  1. Fill the kettle with 0.5L white vinegar and the remainder with water and allow it to stand for over 1 hour.
  2. Empty the solution from the kettle. Wipe off the deposits remained with damp cloth.
  3. Fill the kettle with clean water, bring to boil and then discard the water. Repeat and the kettle will be ready to use.
  4. If necessary, repeat the operations above for several times.
  5. The surface of the kettle may be wiped over with a damp cloth and polished with a soft dry cloth.

### B. Decalcification

After a period of time, calcareous deposits accumulate on the inside of the kettle. This is normal, although an excessive amount of lime may affect the proper functioning of the kettle. If this should occur, use a commercially-available decalcifying solution. Never try to decalcify the kettle by chipping away or scratching.

### C. Warranty and after-sale service

This product is covered by a 2-year warranty by your retailer. For more details, please refer to the warranty conditions supplied by your distributor.