

Français

Afin que le miroir «Vario» vous offre les meilleurs résultats, lisez attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

1. DESCRIPTION GENERALE (Fig.A)

1 Face réfléchissante :

1. a. Normale
1. b. Agrandissement (x3)

2 Vis

3 Cordon

4 Marche-Arrêt/ Variateur


5 Ouies d'aération

6 Halo lumineux

7 Pivot

8 Capot amovible

9 Base



2. CONSEILS DE SECURITE

- **Attention ! Veiller à ce que le miroir ne se trouve pas dans une position où il risque de réfléchir la lumière du soleil** et de provoquer ainsi un incendie.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique corresponde à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles, qui ne sont pas couverts par la garantie.
- Cet appareil est de Cl.II à enveloppe métallique, il n'a pas de prise de terre.
- L'appareil doit être débranché :
 - avant le nettoyage et l'entretien.
 - en cas d'anomalie de fonctionnement
 - dès que vous avez terminé de l'utiliser
 - si vous vous absentez, même quelques instants.
- Pour assurer une protection supplémentaire, il est préconisé d'installer, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur à une température comprise entre 10 et 25°C
- **Tenir l'appareil en utilisation, hors de portée des enfants ; la température de l'appareil pourrait devenir très chaude.**
- **Ne jamais couvrir les ouies d'aération pendant ou après l'utilisation du miroir.**
- Ne pas utiliser le miroir à proximité d'objets et de produits inflammables et, d'une façon générale, respecter une distance minimum de 15 cm entre votre miroir et tout objet (rideaux, aérosol...)
- N'utilisez jamais votre appareil avec les mains mouillées ou à proximité de l'eau contenue dans des baignoires, lavabos ou autres récipients...
- Lorsque le miroir est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le miroir est arrêté.



- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :
 - votre appareil est tombé
 - s'il ne fonctionne pas normalement.
- Votre appareil ne peut être réparé qu'au moyen d'outils spéciaux.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.


3. CONSEILS D'INSTALLATION

Lire aussi les conseils de sécurité.

Votre miroir est protégé contre les chutes d'eau verticales IP21.

Pour une plus grande sécurité, installer votre miroir suivant la réglementation nationale.

En France la norme NFC 15-100 définit que ce type de produits ne peut être installé dans la salle de bains que dans le **volume 3**. Voir le dessin.



4. UTILISATION

- Choisissez la face du miroir en la faisant pivoter.
- Branchez votre miroir et réglez l'intensité lumineuse à l'aide du variateur (Figure A -4).
- Après utilisation, éteindre le miroir avec le variateur/ marche arrêt (position « 0 » un clic est ressenti).
- Débranchez votre miroir.
- Laissez refroidir votre miroir avant de le ranger.

5. ENTRETIEN

ATTENTION ! : toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

- Votre appareil nécessite très peu d'entretien. Vous pouvez le nettoyer à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide ou nettoyer la surface réfléchissante avec un produit pour vitres.
- Prenez bien soin de sécher les parties que vous venez de nettoyer.
- Ne plongez jamais votre appareil dans l'eau.

6. REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

ATTENTION ! : toujours éteindre l'appareil, le laisser refroidir et le débrancher avant de remplacer l'ampoule.

Le miroir « VARIO » est équipé d'une ampoule 40W avec culot à vis de type E14. Ne jamais utiliser une ampoule de puissance supérieure à 40W. Utilisez **unique-ment** une ampoule de forme "longue" et non pas "ronde".

1. Dévissez et retirez les 2 vis (Figure A -2)
2. Retirez le capot amovible délicatement pour ne pas briser le miroir (Figure A -8)
3. Remplacez l'ampoule
4. Remplacez le capot et visser les 2 vis

7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En fin de vie de votre produit, vous devrez le remettre dans un centre de valorisation des déchets spécialement prévu à cet effet (déchetterie).



8. EN CAS DE PROBLEME

- « *L'appareil ne s'allume pas !* » : vérifiez que l'ampoule est vissée correctement et qu'elle n'est pas hors service, assurez-vous que votre prise est alimentée.
- « *L'ampoule est défectueuse !* » : reportez-vous au paragraphe 5.
- « *Le miroir clignote ou grésille !* » : vérifiez que votre installation n'est pas parasitée par une source externe ; connectez-vous sur une autre prise ; si le problème persiste faites vérifier votre installation.