

CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS

référence produit/référence produit :

date d'achat/aankoopdatum :

cachet du vendeur/stempel van de verkoper :

FRANCE

En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l'appareil, Calor assure une garantie contractuelle de 1 an à partir de la date d'achat, sauf législation spécifique à votre pays.

Cette garantie (pièces et main d'œuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor.

Pour être valable, ce bon de garantie doit être :

- 1 - certifié par le vendeur (date et cachet)
- 2 - joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie

BELGIQUE /BELGIË

Calor garandeert dit apparaat tegen alle fouten en verborgen gebreken gedurende 1 jaar na datum van aankoop, uit gezonder eventuele specifieke wetgeving in uw land. Deze garantie (onderdelen en arbeidsloon) dekt niet de breuk door val of schok, beschadigingen veroorzaakt door abnormaal gebruik, vergissingen bij de elektrische aansluitingen, het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing en de herstellingen of het nazicht uitgevoerd door andere personen dan deze erkend door Calor.

Om geldig te zijn, moet dit garantiebewijs :


- 1 - Voor waar verklaard worden door de verkoper (datum en stempel).
- 2 - Bij het apparaat gevoegd worden in geval van herstelling onder waarborg.

SERVICE APRÈS-VENTE / DIENST NA VERKOOP

FRANCE

Des Centres-Service Agréés par Calor assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées.

Pour connaître la liste de ces Centres - Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

- Service Consommateurs : CALOR
BP 15 - 69131 ECULLY Cedex
 0 810 108 108
Internet : www.calor.fr

BELGIQUE /BELGIË

Des Centres-Service Agréés par Calor assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées.

Pour connaître la liste de ces Centres - Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

• Calor beschikt, naast onze eigen dienst na verkoop (zie onderstaand adres), over gewestelijke erkende centra die onze dienst na verkoop verzekeren. Zij staan eveneens ter uwer beschikking voor elke interventie binnen of buiten garantie en voor de verkoop van accessoires en wisselstukken. Om deze lijst te bekomen of voor elke andere informatie, kunt U ons contacteren :

- Service Consommateurs / Consumentendienst : BELGIË - GROUPE SEB BELGIUM
Avenue de l'Espérance - 6220 Fleurus
Tél: 071 / 82.52.60 - Fax: 071 / 82.52.82

COUVERTURES DE DESSUS

Modèles:

- TC2010 = 1 place - 80W
- TC2020 = 2 places - 150W



INSTRUCTIONS IMPORTANTES À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

AVERTISSEMENT

F

Pour retirer de l'usage de votre couverture chauffante un maximum de satisfactions, et par mesure de sécurité, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes :

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez la tension d'alimentation est bien la même que celle indiquée sur l'appareil.
- Ne pas utiliser la couverture dans un lit pliant, ou avant d'utiliser la couverture dans un lit pliant, vérifier que la couverture ou le cordon ne peuvent pas être coincés ou froissés.
- Ce type de couverture ne doit pas être utilisé par des jeunes enfants sauf si les commandes ont été pré-régulées par l'un des parents ou une personne assurant la garde ou si on a expliqué les instructions à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.
- Ne jamais raccorder cet appareil à une source de courant continu. A utiliser uniquement avec l'organe de commande livré avec l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est plié ou froissé. Ne pas border la surface chauffante (qui contient les conducteurs).
- Ne pas utiliser d'épingles ou autres objets métalliques pour fixer l'appareil.
- Ne jamais placer d'autres objets tels que livres, oreillers, bouillottes ou vêtements sur la surface chauffante (qui contient les conducteurs).
- Bannissez absolument la présence d'animaux sur ou sous l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil pour personne affaiblie, un nourrisson ou une personne insensible à la chaleur.
- Ne pas mettre l'appareil en service lorsqu'il est humide.
- Ne jamais tirer l'appareil par son câble souple et ne pas utiliser le câble comme poignée.
- Ne pas enrouler le câble souple et ne pas le placer en travers de l'appareil durant l'utilisation.
- Cet appareil ne doit être utilisé que comme couverture de dessus. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le conserver à l'abri de l'humidité.
- Eviter de faire dans l'appareil des faux plis plus nettement marqués par pression.
- Examiner l'appareil fréquemment y compris son cordon d'alimentation en vue de détecter des signes de froissement ou d'endommagement. Si de tels défauts sont visibles, ou si l'appareil a été utilisé de façon anormale, le retourner au fournisseur avant tout usage ultérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les hôpitaux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

UTILISATION

F

Comment disposer votre couverture sur votre lit ?

- Elle doit être placée bien à plat sur le drap de dessus, le cordon d'alimentation, parfaitement dégagé, vers la tête du lit. Votre couverture chauffante ne doit pas être bordée, nous vous recommandons de la recouvrir par une couverture ordinaire ou un couvre-lit. Cela vous permettra de la maintenir bien à plat et d'assurer un bon dégagement de chaleur dans le lit.
- Avant de mettre en marche votre couverture, assurez-vous qu'elle n'est ni pliée, ni froissée, afin d'éviter des points de surchauffe éventuels.

Attention : Vous ne devez jamais vous coucher sur votre couverture. Ne laissez pas un animal se coucher sur votre couverture.

BRANCHEMENT

F

Votre couverture est prévue pour fonctionner en 230V. Il est inutile de la brancher sur une prise de courant avec terre, car conformément aux normes, c'est appareil de classe II doté d'une double isolation électrique .

MISE EN MARCHÉ

F

La couverture est équipée d'un interrupteur lumineux à 4 positions :

Deux positions 0 :


- la couverture est arrêtée. Le voyant lumineux est éteint.

Position 1 : Demi puissance

- La couverture diffuse une chaleur douce pour entretenir la chaleur du lit. Le voyant lumineux est allumé.

Position 2 : Pleine puissance

- La couverture diffuse une chaleur forte pour réchauffer rapidement le lit. Le voyant lumineux est allumé.



A NOTER : il est courant d'apprécier la température de la couverture avec la main. Il est probable qu'elle vous paraîtra faible. Cependant cette impression est très subjective. En effet, quand vous vous coucherez, c'est tout votre corps qui sera sensible au dégagement de chaleur sans que celui-ci soit perturbé par la température de la pièce. Vous ressentirez alors une chaleur tiède, non brûlante qui vous permettra de vous endormir avec un maximum de confort.

ENTRETIEN

F

Le nettoyage d'une couverture électrique est toujours très délicat. Nous vous conseillons donc de prendre le plus grand soin de la vôtre afin qu'elle ne se salisse pas.

Entretien courant

Léger brossage à sec, avec une brosse propre, en brossant toujours dans le même sens et perpendiculairement à la trame du tissu.

Nettoyage plus approfondi

Votre couverture ne peut être lavée, ni nettoyé à sec.

Si un nettoyage important est indispensable, retournez-la à un centre agréé Calor qui fera le nécessaire.

RANGEMENT

F

Lorsque la couverture n'est plus utilisée, pliez-la soigneusement, en évitant de marquer les plis. Rangez-la dans un endroit sec et ne placez rien au-dessus.

Avant de la réutiliser, nous vous recommandons de l'aérer et de procéder à une vérification de son bon état.