

**GRUNDIG**  
made for you

**MULTI  
HAIR TRIMMER**

MT 2600

de

en

fr

it

pt


es


pl

cs

tr

el







---

<b>DEUTSCH</b>	6 - 13
<b>ENGLISH</b>	14 - 19
<b>FRANÇAIS</b>	20 - 25
<b>ITALIANO</b>	26 - 31
<b>PORTUGUÊS</b>	32 - 37
<b>ESPAÑOL</b>	38 - 43
<b>POLSKI</b>	44 - 49
<b>CESKY</b>	50 - 55
<b>TÜRKÇE</b>	56 - 61
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	62 - 67

# SÉCURITÉ

---

Veillez observer les instructions suivantes lors de la mise en service de l'appareil :

- Cet appareil est exclusivement destiné à l'usage domestique.
- Il est formellement défendu d'utiliser l'appareil dans la baignoire, sous la douche, au-dessus d'un lavabo plein d'eau ou avec les mains mouillées.
- Il est interdit de plonger l'appareil dans l'eau ou de le mettre en contact avec de l'eau lors de son nettoyage.
- Utilisez l'appareil sur une peau propre et sèche. La peau ne doit pas avoir été traitée avec une crème ou une lotion.
- L'appareil est destiné uniquement à l'épilation des poils du nez, des narines, de la zone située entre les sourcils, du bas de la nuque et des pattes. Toute autre utilisation est formellement exclue.
- Maintenez l'appareil à distance des cheveux et des cils, ainsi que des vêtements, brosses, câbles, lacets, etc.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez de l'acné, de l'eczéma ou autres irritations de la peau. N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée.
- Les inflammations cutanées sont souvent dues à des bactéries qui pénètrent dans la peau. Nettoyez par conséquent la tête de l'appareil avant et après chaque utilisation.
- Afin d'éviter la transmission d'agents pathogènes, il est recommandé que l'appareil soit utilisé par une seule personne.



# SÉCURITÉ

---

- Il est interdit de mettre l'appareil en marche s'il présente des dommages visibles.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.

## Remarque relative à l'environnement

Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux et pièces de grande qualité qui peuvent être recyclés.

Ce produit n'est donc pas destiné aux ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre de collecte destiné au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Cela est indiqué par le symbole ci-contre figurant sur le produit, dans la notice ou sur l'emballage.



Veillez vous adresser à votre municipalité pour connaître les centres de collecte situés près de chez vous.

Le recyclage des appareils usagés est une contribution importante à la protection de l'environnement.

## Remarque concernant la pile

Ne jetez pas la pile dans les ordures ménagères, même si elle ne contient pas de métaux lourds. Les piles usées doivent être déposées dans les points de collecte disponibles dans les commerces et les services publics d'élimination des déchets.

## VUE D'ENSEMBLE \_\_\_\_\_

Dépliez la page 2 afin d'avoir l'illustration toujours sous les yeux.

### Éléments de commande

- A** Capuchon amovible.
- B** Tête de lame.
- C** Commutateur coulissant marche/arrêt.
- D** Dispositif de fermeture pour retirer la tête de lame.
- E** Manche et boîtier amovible pour la pile.

### Alimentation électrique

Vous pouvez faire fonctionner l'appareil avec une pile de 1 x 1,5 V, LR 03/AM 4/AAA.

- 1** Retirez le boîtier **E** pour la pile en tournant le manche légèrement vers la gauche, puis en tirant.
- 2** Insérez la pile en veillant à ce que le pôle positif (+) soit bien positionné vers le haut dans le compartiment.
- 3** Remettez le boîtier en place et enclenchez-le en le faisant légèrement tourner vers la droite.

### Remarque

- Enlevez la pile si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des piles usagées.




# FONCTIONNEMENT

---

## Caractéristiques

L'appareil est doté d'un système de sécurité breveté évitant tout risque de coupure ou d'irritation de la peau.



## Mise en marche et à l'arrêt

- 1 Retirez le capuchon **A**.
- 2 Allumez l'appareil en poussant le commutateur coulissant **C** vers l'avant.
- 3 Eteignez l'appareil en repoussant le commutateur coulissant **C** vers l'arrière.
- 4 Nettoyez l'appareil et remettez le capuchon **A** en place.

## Coupe des poils du nez

- 1 Amenez la tête de lame **B** de l'appareil au niveau des narines.
- 2 Pour couper les poils indésirables, tournez l'appareil légèrement autour de son axe.

### Attention

- N'enfoncez pas la tête de lame de l'appareil trop en profondeur dans les narines.



# FONCTIONNEMENT

---

## Coupe des poils des oreilles

- 1 Amenez la tête de lame **B** de l'appareil au niveau du pavillon de l'oreille.

### Attention

- N'utilisez l'appareil qu'au niveau de l'ouverture de l'oreille. Ne l'introduisez pas dans l'oreille.
- 2 Pour couper les poils indésirables, tournez l'appareil légèrement autour de son axe.
  - 3 Avec un côté de l'appareil, éliminez les poils sur le bord extérieur du pavillon de l'oreille.



## Coupe des pattes et des poils de la nuque

- 1 Amenez la tête de lame **B** de l'appareil au niveau de la zone souhaitée en dessous de la racine des cheveux.

### Attention

- Évitez tout contact avec les cheveux.
- 2 Avec un côté de l'appareil, retirez les poils indésirables en dessous de la racine des cheveux.



### Remarque

- Cet appareil sert également à éliminer les poils entre les sourcils.

# INFORMATIONS

---

## Nettoyage et entretien

- 1 Après chaque utilisation, retirez les cheveux restés coincés dans la tête de lame à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- 2 Éliminez les autres restes. Pour ce faire, utilisez un tampon d'ouate que vous aurez auparavant imbibé d'alcool de nettoyage et égoutté.

### Remarque

- Assurez-vous que le tampon est bien égoutté, c.-à-d. sec. Utilisez comme nettoyant uniquement de l'alcool de nettoyage.

## Caractéristiques techniques



Ce produit est conforme aux directives européennes 2004/108/EG et 2006/95/EG.

### Alimentation électrique

Pile 1 x 1,5 V, LR 03/AM 4/AAA

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques !

## **Grundig Multimedia B.V.**

Atrium, Strawinskylaan 3105 • NL-1077 ZX Amsterdam • <http://www.grundig.com>