



Notice d'utilisation

Souris optique
SOF-101

Manuel d'utilisation

Souris optique

Modèle : SOF-101

Merci d'avoir choisi ce produit.

Cette souris optique polyvalente va vous permettre de travailler dans les meilleures conditions de confort grâce à sa forme ergonomique ambidextre et son capteur haute précision.

Compatibilité :


PC sous Windows® 2000/XP/VISTA

Attention :

La souris optique ne fonctionnera pas dans de bonnes conditions si vous l'utilisez sur une surface en verre, réfléchissante ou sur un tapis 3D.

Installation

1) Branchez la souris dans un port USB libre de votre ordinateur.



2) Windows détecte automatiquement le nouveau matériel et installe son propre pilote HID convenant au fonctionnement de la souris.

3) Une fois l'installation terminée, le curseur de la souris se déplace sur l'écran selon les mouvements de la souris, vous pouvez alors utiliser votre souris immédiatement.

Notes :

- Il n'est pas nécessaire d'éteindre et de redémarrer l'ordinateur pour installer correctement la souris.
- Pour une installation parfaite, il est conseillé de désinstaller le pilote et l'application de votre ancienne souris.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(* : sur présentation du ticket de caisse)



SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.