



*Chers parents,*

*Chez VTech<sup>®</sup>, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi, tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech<sup>®</sup> sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*


*Chez VTech<sup>®</sup>, nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.*



## INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Rock'n'Roule** de **VTech**<sup>®</sup>. Félicitations !

Pour encastrer les formes, entendre leur nom, apprendre les chiffres et écouter de joyeuses mélodies, **Rock'n'Roule** est une vraie championne ! Bébé peut aussi la faire rouler grâce à sa ficelle, regarder ses phares s'allumer et le chien conducteur se balancer au rythme des mélodies ! **Rock'n'Roule** deviendra, c'est certain, le jouet préféré de votre enfant !




## CONTENU DE LA BOITE

- **Rock'n'Roule**
- 5 formes colorées
- Un manuel d'utilisation
- Une carte de garantie

**Important** : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

## INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Rock'n'Roule** est éteinte.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Rock'n'Roule** (en utilisant une pièce de monnaie ou un tournevis).
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.



## MISE EN GARDE

Nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines pour des performances maximales. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).



- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec d'autres usagés.
  - Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
  - Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
  - Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
  - Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
  - Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
  - Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que les enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).


**Notes :**



- **Rock'n'Roule** se met en veille automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver **Rock'n'Roule**, la faire rouler ou insérer une forme.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).





## POUR COMMENCER A JOUER...


1. Placer le curseur sur le mode **vocal**  ou sur le mode **musical** . **Rock'n'Roule** démarre, les phares s'allument et c'est parti !




2. Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur (situé sur le côté droit de la voiture) sur  pour l'augmenter ou bien sur  pour le baisser.



3. Pour éteindre **Rock'n'Roule**, placer le curseur sur la position **Arrêt** .




4. Sortir la ficelle du compartiment à piles et la passer à l'intérieur de l'attache située sous le véhicule. Refermer alors le couvercle du compartiment. Il est recommandé de laisser la ficelle à l'intérieur du compartiment à piles tant que l'enfant ne marche pas.




## ACTIVITES

### Mode vocal


1. Placer le curseur sur le mode **vocal**  
 **Rock'n'Roule** émet un bruit de klaxon suivi de la phrase : « En route ! »  
Les phares s'illuminent.




2. Insérer une forme dans l'un des emplacements prévus à cet effet. On entend une phrase ou le chiffre inscrit sur la forme suivi d'une courte mélodie. Les phares s'illuminent en rythme avec les sons.




3. Appuyer sur le pare-chocs pour entendre un effet sonore de collision. Les phares s'illuminent en rythme avec les sons.




4. Placer le chien conducteur sur son siège pour entendre un effet sonore d'aboïement suivi d'une phrase amusante. Les phares s'allument en rythme avec les sons.




5. Pousser ou tirer **Rock'n'Roule** lorsque le chien conducteur n'est pas dans la voiture pour entendre un effet sonore et une phrase amusante. La voiture se dandine en roulant. Pousser ou tirer **Rock'n'Roule** lorsque le chien conducteur est dans la voiture pour entendre un effet sonore d'aboïement suivi d'une phrase amusante ou d'une mélodie. Les phares s'allument en rythme avec les sons et la voiture roule normalement.




### Mode musical


1. Placer le curseur sur le mode **musical** . **Rock'n'Roule** démarre et émet une courte mélodie. Les phares s'allument en rythme avec les sons.




2. Insérer une forme dans l'un des emplacements prévus à cet effet pour entendre son nom ou écouter une mélodie. Les phares s'illuminent en rythme avec les sons.




3. Appuyer sur le pare-chocs pour entendre un effet sonore de collision. Les phares s'illuminent en rythme avec les sons.



4. Placer le chien conducteur sur son siège pour entendre un effet sonore d'aboïement suivi d'une mélodie. Les phares s'illuminent en rythme avec les sons.



5. Pousser ou tirer **Rock'n'Roule** lorsque le chien conducteur n'est pas dans la voiture pour écouter une mélodie. Pousser ou tirer **Rock'n'Roule** lorsque le chien conducteur est dans la voiture pour entendre une mélodie et un aboïement qui se superposent à cette mélodie. Les phares s'illuminent en rythme avec les sons.





## ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Rock'n'Roule**, utiliser simplement un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Rock'n'Roule** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Rock'n'Roule** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter notre service consommateurs :

Pour la France : VTech Electronics Europe S.A.  
2-6, rue du Château-d'Eau  
B.P. 55  
78362 Montesson Cedex  
Tél. : 0820 06 3000 (0,12€/min)  
E-mail : [vtech\\_conseil@vtechfrance.com](mailto:vtech_conseil@vtechfrance.com)

Pour le Canada : VTech Electronics Canada Ltd.  
#200 - 7671 Alderbridge Way  
RICHMOND, B.C.  
V6X 1Z9  
Tél. : 1 800 267 7377  
Fax : (604) 273-1425