

Chers parents,

Chez VTech[®], nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi, tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.


Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech[®], nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir avec enthousiasme et en toute confiance.


INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Roulo Tam-Tam** de **VTech**[®]. Félicitations !


Avec ce jouet 3 en 1 rigolo, Bébé s'initie à la musique et développe sa motricité. Bébé découvre 3 modes de jeu. En mode **Rouleau**, le jouet invite Bébé à le suivre et lui apprend ses premiers mots. Bébé fait pivoter les 2 côtés, et le rouleau se transforme en **bongo** ! Bébé tape alors sur les 2 membranes pour écouter 6 mélodies entraînantes et des effets sonores de tambour. Il place son rouleau à la verticale, fait pivoter l'un des côtés, et voici un nouvel instrument de musique : le **tam-tam**, qui lui fait découvrir les premiers chiffres et de nouveaux effets sonores !



Mode Bongo



Mode Rouleau



Mode Tam-Tam


CONTENU DE LA BOITE

- **Roulo Tam-Tam**
- Un manuel d'utilisation
- Une carte de garantie

Important : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Roulo Tam-Tam** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Roulo Tam-Tam** (en utilisant un tournevis).
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.



MISE EN GARDE

Nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines pour des performances maximales. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.



- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
 - Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
 - Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
 - Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
 - Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec d'autres usagés.
 - Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
 - Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
 - Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
 - Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
 - Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
 - Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que les enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).


Notes :

- **Roulo Tam-Tam** se met en veille automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour réactiver **Roulo Tam-Tam**, taper sur les membranes, faire rouler le jouet ou faire pivoter les côtés.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).



POUR COMMENCER A JOUER...


1. Déplacer le curseur à trois positions **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** situé au-dessus du logo **VTech®**. Une courte mélodie se fait entendre.
2. Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur sur  pour l'augmenter ou bien sur  pour le baisser.
3. Pour éteindre **Roulo Tam-Tam**, placer le curseur sur la position **Arrêt ●**.



ACTIVITES

Mode Rouleau

Faire rouler **Roulo Tam-Tam** pour activer le mode **Rouleau**. **Roulo Tam-Tam** invite Bébé à le suivre. Taper sur les 2 membranes lumineuses pour entendre des effets sonores amusants.




Mode Tam-Tam

Disposer **Roulo Tam-Tam** à la verticale. Faire pivoter le côté A et appuyer sur la membrane lumineuse pour entendre des effets sonores amusants.




Disposer **Roulo Tam-Tam** à la verticale. Faire pivoter le côté B et appuyer sur la membrane lumineuse pour apprendre à compter jusqu'à 3.



Mode Bongo

Disposer **Roulo Tam-Tam** à l'horizontale. Faire pivoter les 2 côtés A et B pour activer le mode **Bongo**. Taper sur les membranes lumineuses pour écouter 6 mélodies. Taper sur les membranes lumineuses pendant une mélodie pour superposer des effets sonores de tambour à la mélodie.



ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Roulo Tam-Tam**, utiliser simplement un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Roulo Tam-Tam** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Roulo Tam-Tam** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter notre service consommateurs :

Pour la France : VTech Electronics Europe S.A.

2-6, rue du Château-d'Eau

B.P. 55

78362 Montesson Cedex

Tél. : 0820 06 3000 (0,12€/min)

E-mail : vtech_conseil@vtechfrance.com

Pour le Canada : VTech Electronics Canada Ltd.

#200 - 7671 Alderbridge Way

RICHMOND, B.C.

V6X 1Z9

Tél. : 1 800 267 7377

Fax : (604) 273-1425