

vtech[®]
Baby

MANUEL
D'UTILISATION

Églantine câline



© 2007 VTech
Imprimé en Chine
91-73405-000-006 (法)



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes persuadés que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.


Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Églantine câline** de **VTech®**. Félicitations !

Églantine câline, c'est la nouvelle copine de Bébé ! Avec elle, il découvre plusieurs textures qui éveillent son toucher. En jouant avec les différents éléments du cerceau, Bébé apprend les premiers chiffres et écoute des petites phrases sur le jour et la nuit, le tout rythmé par une chanson et 6 jolies mélodies. Toute douce, Églantine est aussi une jolie peluche à câliner !



CONTENU DE LA BOÎTE


- **Églantine câline** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie d'un an

Important : Pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer qu'**Églantine câline** est éteinte.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Insérer 2 piles LR3/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Églantine câline**, appuyer sur la touche Cœur Marche/Arrêt.


Pour éteindre **Églantine câline**, appuyer à nouveau sur la touche Cœur Marche/Arrêt.

2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, une voix chaleureuse invite Bébé à jouer. Si Bébé n'active toujours pas le jouet, la chanson retentit, puis **Églantine câline** s'éteint automatiquement. Pour réactiver **Églantine câline**, il suffit d'appuyer sur la touche Cœur Marche/Arrêt.


3. ACTIVITÉS

1. Lorsque l'on met en marche **Églantine câline**, un effet sonore et une chanson retentissent, puis une douce voix accueille Bébé.



2. Appuyer plusieurs fois sur l'un des 2 boutons lumineux pour découvrir les premiers chiffres, entendre des phrases amusantes, le nom de la forme et sa couleur. Bébé peut également écouter une jolie chanson et de douces mélodies.

Pendant une mélodie, appuyer sur les boutons lumineux pour ajouter des sons rigolos.



3. Tapoter le carré pour le faire pivoter. Bébé entend alors le nom de cette forme et de jolies phrases sur le ciel. Il peut également écouter de jolies mélodies et une chanson.

Pendant une mélodie, faire pivoter le carré pour ajouter des sons rigolos.



Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Ainsi font, font, font*
2. *Le fermier dans son pré*
3. *Il était une fermière qui allait au marché*
4. *La jument de Michaud*
5. *Pomme de reinette*
6. *Une souris verte*

5. PAROLES DE LA CHANSON

« Qui est blanche avec des taches ?

I aï i aï oh !

C'est Églantine la vache câline

I aï i aï oh !

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Églantine câline**, utiliser un linge légèrement humide.
- Éviter toute exposition prolongée d'**Églantine câline** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Églantine câline** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 € /min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697