


Lumi Câline

Manuel d'utilisation

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Lumi Câline** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de

préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



2. CONTENU DE LA BOÎTE

1. **Lumi Câline** de **VTech®**
2. Le manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie de 1 an




Avertissement : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

3. FIXATION DE LUMI CÂLINE

La sangle de fixation située au dos du jouet permet d'attacher **Lumi Câline** aux barreaux du lit ou du parc de Bébé en toute sécurité.

Notes : pour la sécurité de l'enfant, suivre attentivement les instructions ci-dessous et s'assurer que le jouet est correctement fixé. N'attacher **Lumi Câline** qu'à des barreaux solides. Ne pas tenter d'attacher **Lumi Câline** aux parcs à parois souples.

1. Positionner **Lumi Câline** en haut des barreaux du lit.
2. Enrouler le bout de l'attache autour du barreau et le réinsérer dans la fente.
3. Fixer l'attache au bouton situé sur sa base carrée. Au besoin, ajuster la hauteur de **Lumi Câline** en choisissant le trou approprié en haut de l'attache.
4. Nouer les attaches de tissu blanc autour d'un barreau du lit ou du parc.



5. Tirer doucement sur le jouet pour s'assurer que la sangle de fixation est correctement attachée. Le jouet doit être bien calé aux barreaux du lit. Vérifier régulièrement la fixation du **Lumi Câline** pour une plus grande sécurité.

Important : Lorsque **Lumi Câline** n'est pas accroché au lit, enlever la sangle de fixation du jouet et la tenir hors de portée de Bébé.

4. POUR COMMENCER À JOUER...



1. MARCHÉ/ARRÊT

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode** sur la position Jour ☀️ ou sur la position Nuit 🌙 pour allumer **Lumi Câline**. Pour éteindre **Lumi Câline**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode** sur la position Arrêt ●.



2. ARRÊT AUTOMATIQUE



En mode jour, si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Lumi Câline** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Lumi Câline** s'éteint automatiquement. Pour réactiver **Lumi Câline**, il suffit de tirer sur l'anneau suspendu. En mode nuit, si le jouet n'est pas activé, **Lumi Câline** se met en veille au bout de 2 minutes environ.

3. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur **Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

5. ACTIVITÉS

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode** sur la position Jour  ou sur la position Nuit . Un effet sonore rigolo retentit, suivi d'une petite chanson ou d'une mélodie.
2. En mode jour, tirer sur l'anneau suspendu pour faire basculer **Lumi Câline** et entendre de joyeuses phrases et des chansons amusantes.
3. En mode nuit, tirer sur l'anneau suspendu pour faire basculer **Lumi Câline** et entendre une voix douce et de jolies berceuses pour endormir Bébé.
4. Des animations lumineuses accompagnent chaque manipulation de Bébé.



6. LISTE DES MÉLODIES

1. Jean de la lune
2. La marche turque de Mozart
3. Casse-Noisette (Marche) de Tchaïkovski
4. Badinerie (suite n°2) de Bach
5. Une petite musique de nuit de Mozart
6. Rêve
7. La lettre à Élie
8. Tourne, tourne, petit moulin
9. Berceuse de Brahms
10. Doucement
11. Rock a bye baby
12. Dodo, l'enfant do

7. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume,
Pour écrire un mot. »

Chanson 2 :

« Allez, viens jouer,
Tu ne vas pas t'ennuyer,
On va chanter,
Et bien s'amuser. »

8. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Lumi Câline**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Lumi Câline** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Lumi Câline** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

9. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement à l'arrière ou sous le produit).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau - BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE
E-mail : vtech_conseil@vtech.com
Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 € /min)
De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1