

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

P'tite Fleur



© 2007 VTech
Imprimé en Chine.
91-042955-000-006 法

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir P'tite Fleur® de VTech®. Félicitations !

Avec elle, votre enfant découvre différentes matières. Il entend des phrases et des mélodies en secouant P'tite Fleur® ou en faisant tourner l'anneau avec les abeilles. Les effets lumineux et sonores, ainsi que les différentes textures de P'tite Fleur® éveilleront votre enfant tout en l'amusant.



CONTENU DE LA BOÎTE


- P'tite Fleur® et sa ventouse amovible de VTech®
- Le manuel d'utilisation
- Un bon de garantie de 1 an

Avertissement : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage, tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que P'tite Fleur® est éteinte.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de P'tite Fleur® (en utilisant un tournevis).
3. Insérer 3 piles boutons LR44 de 1.5 volts en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place, les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec d'autres usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu, ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis




le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT


1. Pour allumer **P'tite Fleur**[®], déplacer le curseur sur l'une des deux positions du volume sonore. **P'tite Fleur**[®] émet quelques mots et le nez s'illumine.
2. Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur sur la position  pour un volume fort ou sur la position  pour un volume faible.
3. Pour éteindre **P'tite Fleur**[®], placer le curseur sur la position Arrêt .

2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, P'tite Fleur® s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, il suffit de faire tourner l'anneau abeilles ou de déplacer le curseur.

3. ACTIVITÉS

1. Tourner l'anneau avec les abeilles pour entendre différents effets sonores. Le nez s'illumine au rythme des sons.
2. Secouer P'tite Fleur® pour entendre « Bravo » ou un rire d'enfant. Le nez s'illumine au rythme des sons.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. À la volette
2. Ainsi font, font, font,
3. Il était un petit navire
4. J'aime la galette
5. Sur l'pont du Nord

5. ENTRETIEN

- Pour nettoyer P'tite Fleur[®], utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Eviter toute exposition prolongée de P'tite Fleur[®] au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer P'tite Fleur[®] dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

6. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement à l'arrière ou sous le produit).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 € /min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

