

vtech[®]

Manuel
d'utilisation

Bébé mesure tout



© 2010 VTech

Imprimé en Chine

91-113205-001-006 (法)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir sereinement.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech®

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Bébé mesure tout** de **VTech**®. Félicitations ! Bébé tire sur le ruban pour mesurer les objets. Il appuie également sur les différents boutons et développe sa motricité fine. Chaque manipulation déclenche des effets sonores très réalistes, des phrases, 6 mélodies ou 1 chanson. Comme un parfait petit bricoleur, Bébé apprend le nom des outils et leur fonction.

Bébé mesure tout... l'outil qui suit Bébé partout !

Boutons Outils

Curseur Marche/Arrêt/
Sélecteur de modes de jeu



Bouton lumineux

Ruban à tirer pour déclencher des sons et une chanson

CONTENU DE LA BOÎTE

1. **Bébé mesure tout** de VTech®.
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie de 1 an


Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Bébé mesure tout** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :




- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Bébé mesure tout** déplacer le curseur **Marche/Arrêt/sélecteur de modes de jeu** sur la position  pour entrer dans le mode **Découvertes** et sur la position  pour entrer dans le mode **Musique**. Pour éteindre **Bébé mesure tout**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de modes de jeu** sur la position **Arrêt** .



2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Bébé mesure tout** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Bébé mesure tout** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.


3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Bébé mesure tout**, les lumières clignent en rythme avec les sons.

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de modes de jeu** sur le mode **Découvertes** ●● pour entendre un effet sonore, une phrase et la chanson. Déplacer le curseur sur le mode **Musique** 🎵 pour entendre un effet sonore, une phrase et une courte mélodie.



2. Appuyer sur les boutons **Outils** pour découvrir les couleurs, les noms des outils et leur fonction dans le mode Découvertes ou des effets sonores et mélodies dans le mode Musique. Lorsque une mélodie est jouée, appuyer à nouveau sur les boutons Outils ou tirer doucement sur le ruban pour ajouter des effets sonores. Tirer rapidement sur le ruban pour augmenter le tempo de la mélodie.



3. Tirer sur le **ruban** pour mesurer les objets. Bébé déclenche alternativement différents effets sonores, des phrases et la chanson dans le mode Découvertes ou un effet sonore et 3 mélodies dans le mode Musique.



4. Appuyer sur le bouton lumineux pour déclencher des effets sonores et la chanson dans les deux modes de jeu. Lorsque une mélodie est jouée, appuyer sur ce bouton pour l'interrompre.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Enroulez le fil*
2. *1, 2, 3, Nous irons au bois*
3. *Pomme de reinette*
4. *Tourne petit moulin*
5. *Allegro moderato de Schubert*
6. *Euphemia Allen de Chopsticks*

5. PAROLES DE LA CHANSON

« Déroule très vite le ruban,
Couleurs et chiffres défilent.
Déroule très vite le ruban,
Pour mesurer les objets.
Quel est l'plus petit de tous ?
Est-il plus grand que ton pouce ? »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Bébé mesure tout** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Bébé mesure tout**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Bébé mesure tout** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Bébé mesure tout** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55

78362 Montesson Cedex

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

