


# INSTRUCTIONS

## Touches et fonctions



## Installer votre MYFONE

1. Insérez la fiche du cordon de téléphone dans la prise numéro 1 (celle de gauche quand vous regardez le clavier), et insérez l'autre extrémité dans votre prise de téléphone.
2. Insérez la fiche du casque écouteur/micro dans la PRISE CASQUE.
3. Accrochez le casque à l'une de vos oreilles, afin que l'écouteur soit dans une position confortable. Ajustez le micro pour qu'il soit près de votre bouche (la distance optimale entre votre bouche et le micro est de 5 cm).

## Passer un appel

Appuyez sur LIGNE pour obtenir la tonalité. Composez le numéro voulu sur le CLAVIER NUMERIQUE. MYFONE compose votre numéro.

## Mettre fin à un appel

Appuyez de nouveau sur LIGNE pour raccrocher.

## Passer un appel après en avoir reçu un

Appuyez sur R à la fin du premier appel, et composez le numéro voulu.

## Pour rappeler le dernier numéro que vous avez composé

Appuyez LIGNE pour obtenir la tonalité, puis appuyez sur BIS.

## Pour recevoir un appel

Lorsque que quelqu'un essaie de vous joindre, MYFONE commence à sonner.

Appuyez sur LIGNE pour prendre l'appel. Appuyez de nouveau sur LIGNE pour raccrocher.

## Fonctions & contrôles supplémentaires :

**CONTROLE VOLUME** - Régle le volume, et donne le choix entre FAIBLE, NORMAL ou FORT.

Utiliser le MYFONE avec un fax, un modem, un téléphone ordinaire ou un répondeur. MYFONE peut être utilisé avec l'un ou l'autre de ces appareils. Pour les connecter, utilisez la prise numéro 2 (prise de droite quand vous regardez le clavier) .

**TOUCHE SECRET MICRO** - Appuyez sur la touche pour que votre interlocuteur n'entende pas ce que vous dites. Relâchez la touche pour recommencer à parler.

## Dépannage (P= Problème, S=Solution)

**P:** Lorsque je branche mon MYFONE, je n'entends pas la tonalité.

**S:** Vérifiez toutes les connexions (prises MYFONE et prise de téléphone), y compris la prise de casque.

**S:** Réglez le volume jusqu'au moment où vous entendrez la tonalité.

**P:** J'entends ce que mon interlocuteur me dit, mais lui ne m'entend pas.

**S:** Vérifiez que le micro n'est pas placé trop loin de votre bouche.

**S:** Vérifiez que la prise de casque est insérée jusqu'au bout dans le MYFONE.

**P:** La qualité de son est mauvaise.

**S:** Vérifiez que le câble du téléphone est fermement attaché à la PRISE 1 de votre MYFONE et à la prise de téléphone.

### ***Prendre soin de votre MYFONE***

Le MYFONE contient des circuits électriques perfectionnés. Pour vous assurer du bon fonctionnement de votre MYFONE, respectez les précautions suivantes :

- Evitez les endroits humides ou poussiéreux.
- N'utilisez pas de solvants pour nettoyer MYFONE - faites-le avec un chiffon propre.
- N'exposez pas MYFONE à des températures très faibles ou très élevées.
- Ne soumettez pas MYFONE à des vibrations ou à des chocs excessifs.
- Les éléments qui composent MYFONE ne peuvent pas être réparés par les utilisateurs. Ne démontez pas l'unité.
- Ne tirez pas sur le casque ou sur le cordon du téléphone et ne les tordez pas, car les connexions internes du MYFONE pourraient être endommagées.

### ***Prière de noter :***

Nous avons fait de notre mieux pour que MYFONE fonctionne sur le plus grand nombre de lignes téléphoniques.

Cependant, le MYFONE ne peut pas être utilisé sur les réseaux à modulation d'IMPULSION. La majorité des réseaux téléphoniques utilise la modulation TONALE, à laquelle MYFONE est parfaitement adapté.

### ***Le système MYFONE comprend :***

- 1x MYFONE téléphone
- 1x Livret d'instructions
- 1x Casque écouteur et micro
- 1x Pochette de transport
- 1x Support de montage
- 1x Cordon téléphonique de 3m

### ***SAV***

En cas de problème rencontré lors de l'utilisation du Myfone, veuillez vous adresser à l'aide aux utilisateurs de produits et services de France Télécom, au **0 800 33 11 22** (appel gratuit) de 8h à 20h du lundi au samedi (hors jours fériés).

***Votre MYFONE est garanti un an par France Télécom.***